

 **ETA QUARZ**

G10.962 EO, G10.212, G15.211

IRON ANNIE



Bedienungsanleitung / User's Manual



| | |
|------------------------------------|----------|
| Alarm-Chronograph G10.962 EO | Seite 4 |
| Chronograph G10.212 | Seite 10 |
| Chronograph G15.211 | Seite 10 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Alarm-Chronograph G10.962 EO | Page 16 |
| Chronograph G10.212 | Page 22 |
| Chronograph G15.211 | Page 22 |

ANZEIGE. Uhrzeiger



NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.



Nullstellung des
gewählten
Zeigers

1


Auswahl des Zählers
für die Nullstellung
(Der gewählte Zeiger
bewegt sich).

Stellkrone


2

Korrektur des
ausgewählten Zeigers
kurzer Druck:
- Schritt für Schritt
langer Druck:
- schnelle kontinuierliche
Rotation


Korrektur des Datums




Korrektur "Home time" Korrektur "Mondphase"







1 bis X Reihenfolge der Funktionen




ZEITMESSUNGS-MODUS . Einfache Zeitmessungs-Funktion

1 bis **3** Reihenfolge der Funktionen



ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion SPLIT-TIME



ANZEIGE. Uhrzeiger




NULLSTELLUNG DER ZÄHLER KORREKTUR-MODUS.
Stellkrone in Position II oder III



KORREKTUR-MODUS.
Stellkrone 3 Positionen


ZEITMESSUNGS-MODUS
Einfache Zeitmess-Funktion



- Normale Gangstellung
- Schnellkorrektur des Datums
- Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung

Stellkrone in Position **III** : **SEKUNDEN- STOPP**




- START ①
- STOP ②
- AbleSEN der Zeit**
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
- 7/10-Sekunden
- Nullstellung ③
- Stellkrone in Position I

① bis ③ Funktions-Reihenfolge

ACHTUNG. Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD



1 START

Stellkrone in Position I

X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

2 STOP Ablesen


3 RESTART

4 STOP Ablesen


5 RESTART

6 STOP Ablesen


ZEITMESSUNGS-MODUS
 Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN




1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen



DISPLAY. Watch hands




SETTING THE COUNTERS TO ZERO




Resets the
selected
counter hand

- 1 Selecting the counter for zero-reset. (The selected hand moves).
- 2 Setting crown
Correcting the position of the hand
short pressure:
- step by step
long pressure:
- rapid continuous rotation.

SETTINGS. Correction of date



SETTINGS. Correction "Home time"
SETTINGS. Correction "Moon phase"



TIMING MODE. ADD function

1 1 to X order of functions



1 START

Setting crown in position I

X Reset to zero

2 STOP Read


3 RESTART

4 STOP Read

5 RESTART

6 STOP Read

TIMING MODE. Function chronometrage simple







1 to **3** order of functions

ETA G10.962 E0 - Moon phase


F

TIMING MODE. SPLIT-TIME function

1 to 7 order of functions




DISPLAY. Watch hands




ETA G10.212, G15.211 Chronograph

SETTING THE COUNTERS TO ZERO.

Setting crown in position II or III



Set the hand of
the **1/10 second**
counter to zero




Set the hand of
the **30 minutes**
counter to zero

Set the hand of
the **60 seconds**
counter to zero

SETTINGS
Crown 3 positions

TIMING MODE
Simple timing function



START **1**

STOP **2**

Read time
- 5 minutes
- 57 seconds
- 7/10 sec

Reset to zero **3**

Setting crown
in position I

Normal running of watch

Rapide correction of the date

Correcting time position:
stop second and correction of the
date at every passing to midnight


Note

Setting crown in position **III** : **STOP-SECOND**

1 to **3** order of functions

WARNING. Before starting the time,
put back the chronograph hands to
their original position. If necessary, see
paragraph **SETTING THE TIMERS TO ZERO.**

TIMING MODE. ADD function



1 START

2 STOP Read

3 RESTART

4 STOP Read

5 RESTART


6 STOP Read

Setting crown in position I



X Reset to zero

1 to **X** order of functions

TIMING MODE
 SPLIT-TIME or INTERMEDIATE TIMES function



1 to 2 order of functions



Bitte wenden Sie sich für Reparaturen
und bei Garantieansprüchen an die
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired or
to raise claims under a guarantee, please
contact the point of sales.



Herstellung & Vertrieb:
POINT tec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de