Produktspezifikation

Fizzii Trinkflaschen



Allgemein:

Diese Spezifikationen und Gebrauchshinweise gelten für folgende Trinkflaschen: 330 ml, 500 ml und 600 ml, HDPE mit Drehtrinkverschluss. Sie gelten ausschließlich für vollumfänglich von der Oxentis GmbH gelieferte Produkte. Durch das nachträgliche Bedrucken bei auswärtigen Druck-Dienstleistern können unten genannte Eigenschaften beeinträchtigt werden.

Roh- Materialien:

Flasche: Polyethylen HDPE Verschluss: Polypropylen PP

Dichtring: Thermoplastische Elastomere (TPE)

Sämtliche verwendeten Rohmaterialien sind REACH vorregistriert. Die Trinkflaschen sind Swiss made.

Die entsprechenden Dokumente und Zertifikate können separat angefordert werden.

Flaschendimensionen:

(in mm)	300 ml	500 ml	600 ml
Aussen Ø	61	69	75
Höhe ohne Drehtrinkverschluss	165	185	207
Höhe mit Drehtrinkverschluss	198	220	240
Gewicht mit Drehtrinkverschluss	47 gr.	54 gr.	78 gr.

Druckfarben:

Die Druckfarben sind umweltfreundlich und schwermetallfrei. Die Druckfarben sind konstitutionsgemäß frei von toxischen Elementen und Lösungsmittel. Die verwendeten Rohstoffe halten die Grenzwerte der Europa-Norm EN 71 (Sicherheit von Spielzeug), Teil 3 (Migration bestimmter Elemente) ein. Beim Hineinquetschen in einen zu enge Fahrradhalter können Kratzer am Druck entstehen.

Lebensmittelechtheit

Die verwendeten Kunststoffe sind frei von Weichmachern sowie Bisphenol A (BPA) und sind lebensmittelkonform. Migrationstests nach den Vorgaben der VO EN 10/2011 werden regelmäßig von zertifizierten Labors durchgeführt. Die entsprechenden Zertifikate können separat angefordert werden.

Garantie auf Auslaufsicherheit

Es besteht eine 25 Jahre Langzeit-Garantie auf Auslaufsicherheit. Diese erstreckt sich auf stille Getränke und auf das Befüllen von kohlensäurehaltigen Getränken z.B. Medium-Mineralwasser. Einzelteile mit Materialfehlern oder Fabrikationsmängeln, die die Auslaufsicherheit der Flasche beeinträchtigen, tauschen wir im Rahmen dieser Garantie kostenlos aus. Sollte ein Produkt nicht mehr im Sortiment von Fizzii sein, wird ein anderer Ersatz zur Verfügung gestellt. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Nichtbeachtung der Fizzii-Gebrauchshinweise/Tipps entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Ersatzteile können im Fizzii-Shop erworben werden.

In Ausnahmefällen, je nach kohlensäurehaltiger Getränkezusammensetzung, kann es zu einem Austritt von Flüssigkeit in tröpfchenweiser Form kommen. Zudem kann sich der Unterboden wölben. Bei längerer Lagerung der Flasche (am Besten stehend) sollte daher ein zwischenzeitliches Ablassen des Drucks erfolgen (Aufschrauben des Drehtrinkverschlusses). Ein eventuell ausgebeulter Boden kann sich zurückbilden, ein zischendes Geräusch beim Öffnen des Drehtrinkverschlusses ist normal. Unnötiges Schütteln bei kohlensäurehaltigen Getränken sollte vermieden werden, damit baut sich ein zusätzlicher, unnötiger Druck auf. Ein übermäßiger Druck kann sich auch durch gärende, alkoholische und nährstoffreiche Getränke bilden.

Spülmaschine:

Die Trinkflaschen und insbesondere die Druckfarben können in handelsüblichen Haushalts-Spülmaschinen bis 65° C mit den passendes Reinigern für Haushalts-Spülmaschinen gereinigt werden. Bei der Nutzung von Gastro- und industriellen Maschinen und deren Spülmitteln kann keine Haftung übernommen werden.

Druck und Druckhild

Durch drucktechnische Gegebenheiten kann es zu Passer-Verschiebungen bei den einzelnen Motiven und zu unterschiedlichen Farbausprägungen kommen, das sind keine Reklamationsgründe.

Flaschenoberfläche und -farben:

Unterschiedliche Farberscheinungen zwischen Verschluss und Flasche können durch verschiedene Materialien und Oberflächenstrukturen entstehen. Die Oberfläche von dunklen Flaschen ist anfälliger als bei hellen Flaschenfarben. Während dem Produktionsprozess, Transport und dem Gebrauch können Oberflächen-Beeinträchtigungen wie Striemen und Kratzer entstehen.

Gebrauchshinweise:

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Trinkflasche haben, sollten folgende Gebrauchshinweise beachtet werden: Vor dem erstmaligen Gebrauch sind die Flaschen mit Spülmittel heiß auszuwaschen. Die gründlichste Reinigung erfolgt in der Spülmaschine bei ca. 65° Grad Celsius. Beim Reinigen keine scheuernden oder scharfen Mittel verwenden. Die Flaschen eignen sich für kalte und warme stille Getränke bis ca. 60° Grad Celsius und für medium Kohlensäure-Getränke.

Trinkflaschen mit kohlensäurehaltigen Getränken sollten stehend gelagert werden. Durch das Öffnen des Drehtrinkverschlusses, wird zum einen die Befeuchtung des Dichtrings erreicht, was die Dichtigkeit der Trinkflaschen erhöht. Zum anderen wird dadurch ein Druckausgleich geschaffen. Die gefüllten Trinkflaschen sollten nicht aus großer Höhe fallen gelassen oder getreten werden (über Tischkante hinaus), es könnten Bruchstellen im Material und Beschädigungen des Verschlusses entstehen. Für unsachgemäße Handhabung kann keine Garantie für die Stabilität des Materials übernommen werden.

Bei geruchs- und geschmacksintensiven Modegetränken, wie z.B. Energygetränken kann es zu Geruchsrückständen im Material der Trinkflasche kommen. Obstsäfte sollten immer mit Wasser verdünnt eingefüllt werden, auf gärende Getränke in einem unverdünnten Zustand sollte verzichtet werden.

Nicht mehr gebrauchte Flaschen können recycelt werden.

Unter Beachtung der angegebenen Bedingungen erfüllen die Flaschen die gesetzlichen Vorgaben. Von einer weitergehenden Eignung der Produkte, die über die Spezifikation hinausgehen, hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.

Stand: Dezember 2022