


# HANDTUCHWÄRMER

## — MONTAGEANLEITUNG —



## Über dieses Handbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden. Bewahren Sie es für spätere Bezugnahme auf.

### Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

#### VOR DER BENUTZUNG ALLE ANWEISUNGEN LESEN

Vorsicht und ordnungsgemäße Verfahren müssen jederzeit beim Gebrauch elektrischer Geräte beachtet werden.

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Griffe oder Drehknöpfe.
- Zum Schutz vor elektrischem Schlag, tauchen Sie Kabel, Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile an- oder abnehmen.
- Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion oder wenn das Gerät auf andere Weise beschädigt wurde. Es befinden sich keine reparierbaren Teile im Inneren. Wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Servicebetrieb für Informationen zu Inspektion, Reparatur oder Anpassung.
- Die Verwendung von Zubehör und/oder Anhängen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen oder verkauft werden, kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich vorgesehen.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen oder in heißen Oberflächen hängen.
- Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Sie ein Gerät mit heißen Flüssigkeiten bewegen.

#### **WARNUNG**


UM ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, ZIEHEN SIE DEN STECKER VOR DEM REINIGEN.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Service-Agenten oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
- Die Temperatur von zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, sollte die angegebene elektrische Bewertung des Verlängerungskabels mindestens so hoch wie die elektrische Bewertung des Geräts sein.

#### **VORSICHT**

- Um elektrischen Schlag zu vermeiden, nicht in Wasser eintauchen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie nicht die Abdeckungen. Keine benutzerwartbaren Teile innen. Bitte wenden Sie sich für Reparaturen an qualifiziertes Servicepersonal.
- Innenflächen, Drahtkorb, Handtücher und Dampf können heiß sein. Seien Sie vorsichtig beim Entfernen von heißen Handtüchern oder Körben. Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe oder Mittens, die wärmebeständig sind, um Dampf oder andere Verbrennungen zu vermeiden. Das Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
- Um elektrischen Schlag zu vermeiden, werfen Sie nicht in Wasser.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie keine Abdeckungen. Es befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren. Wenden Sie sich für den Service an qualifiziertes Servicepersonal.

## Produktkomponenten & Spezifikation (DE)




### Spezifikationsparameter

Nennspannung	120V	220V-240V
Nennleistung	160W	
Nennfrequenz	60Hz / 50Hz	
Sicherheitseinrichtung	Thermosicherung	
Kapazität	8L, 24 Handtücher (je nach Größe)	
Heiztemperatur	70°C-75°C	
Gesamtmaße	26x25x28.5 cm	

### UV-Lampe

Leistung	3W
Strahlungsart	UV-C, Wellenlänge 254 nm

## Betriebsanleitung (DE)



### VORBEREITUNG

1. Führen Sie die Handtücher kurz unter Wasser.
2. Wringen Sie überschüssiges Wasser aus den Handtüchern. Die Handtücher sollten feucht, nicht durchnässt sein. Möglicherweise müssen Sie mehrere Male auswringen.
3. Falten oder rollen Sie das Handtuch und legen Sie es in den Drahtkorb. Überladen Sie den Drahtkorb nicht und legen Sie die Handtücher nicht direkt in den Handtuchtrockner.
4. Setzen Sie den Korb und die Handtücher in den Handtuchtrockner ein.
5. Schließen Sie die Tür fest.


### HEIZEN STARTEN (HEIZSCHALTER)

1. Drücken Sie den Knopf in die "I" Position, das Gerät geht in den Betriebsmodus und beginnt mit dem Heizen.
2. Drücken Sie den Knopf in die "O" Position, das Gerät schaltet sich ab und hört auf zu heizen.

### UV-FUNKTION (UV-SCHALTER)

1. Drücken Sie den Knopf in die "I" Position, das Gerät geht in den Betriebsmodus und schaltet die UV-Lampe ein.
2. Drücken Sie den Knopf in die "O" Position, um die UV-Lampe auszuschalten.

## Product Components & Specification (EN)




## Specification Parameters

Rated Voltage	120V	220V-240V
Rated PowerInputs	160W	
Rated Frequency	60Hz / 50Hz	
Safety Device	Thermal Fuse	
Capacity	8L, 24 towels (depending on size)	
Heating Temperature	70°C-75°C	
Overall Dimensions	26x25x28.5 cm	

## UV Bulb

Power	3W
Radiation Type	UV-C, wave length 254nm

## Operating Instructions (EN)



## PREPARATION

1. Run towels briefly under water.
2. Wring out excess water from the towels. Towels should be damp, not soaked. You may need to wring out several times.
3. Fold or roll towel and place towels in the wire basket. Do not overload the wire basket or directly place towels into the towel warmer.
4. Insert the basket and towels into the towel warmer.
5. Close the door firmly.

## START HEATING (HEAT SWITCH)

1. Press the button to the "I" position, the unit enters working mode, and starts heating up.
2. Press the button to the "O" position, the unit shuts down and stops heating.

## UV FUNCTION (UV SWITCH)

1. Press the button to the "I" position, the unit enters working mode, and turn on UV lamp.
2. Press the button to the "O" position, turn off the UV lamp.

## Reinigung & Wartung

- **Wartung sollte nach jedem Gebrauch des Geräts durchgeführt werden**

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.
2. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
3. Warten Sie, bis der Inhalt abgekühlt ist, bevor Sie ihn anfassen. Der Inhalt kann heiß sein. Entfernen Sie den Drahtkorb und die Handtücher. Stellen Sie den Drahtkorb zum Trocknen beiseite.
4. Wischen Sie mit einem weichen Tuch die Innenflächen ab. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Schleifmittel. Zum Reinigen der Außenseite verwenden Sie ein weiches Tuch und milde Seife.
5. Ziehen Sie das Tropfschalenfach nach vorne und leeren Sie den Inhalt. Stellen Sie das Tropfschalenfach zum Trocknen beiseite.

## Fehlerbehebung

- ✓ Es gibt übermäßige Feuchtigkeit, wenn der Handtuchwärmer eingeschaltet ist.
- ✓ Die Handtücher heizen sich sehr langsam auf.
  - Überprüfen Sie, ob die Handtücher nur leicht feucht sind. Übermäßige Feuchtigkeit und/oder langsame Erwärmung können das Ergebnis von durchnässten Handtüchern sein.
- ✓ Die Tür schließt nicht richtig und/oder Dampf entweicht.
  - Überprüfen Sie, ob die Silikon-Dichtungsleiste an der Tür an Ort und Stelle ist. Drücken Sie sie in die Türnut, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.

## AUSTAUSCHEN DER UV-LAMPE

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.
2. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
3. Schrauben Sie die defekte UV-Lampe ab.
4. Schrauben Sie eine neue UV-Lampe ein.  
Empfohlene Wellenlänge: 254 nm (UVC).

# BARBERPUB KUNDENBETREUUNG

Für alle unsere Produkte gilt ein Rückgabe-/Ersatzrecht von 14-30 Tagen, oder wenn Sie Fragen und Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontaktinformationen, wir werden unser Bestes tun, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Sie vollkommen zufrieden sind.

	<p>+49-(0)21511561192</p>
	<p><a href="mailto:pfillo.de@gmail.com">pfillo.de@gmail.com</a> (innerhalb von 24 Stunden)</p>
	<p><b>Pfillo GmbH</b> Kreuzweg 60, 47809, Krefeld, Germany (9:00am - 16:30pm von Montag bis Freitag )</p>



BARBERPUB



Barberpub.de

Product Name: Towel warmer  
Model: E6154-HW208W  
Production Batch: 08429381099281  
Country Origin: Made in China  
Manufacturer: Pfillo GmbH  
Address: Brehmstraße 56,  
40239 Düsseldorf, Germany  
E-Mail: info.de@newacmelc.com  
Tel: 004921511561192



Pfillo GmbH  
Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Germany  
info.de@newacmelc.com  
004921511561192

