


Bedienungsanleitung Motivplatte Seiffener Kirche mit LED-Innenbeleuchtung

Vielen Dank für den Kauf dieses handwerklich gefertigten Erzgebirgischen Originals aus unserer Meisterwerkstatt. Dieser Artikel ist mit einer batteriebetriebenen, stromsparenden LED-Beleuchtung mit Microprozessor ausgestattet. Mit einer handelsüblichen AAA-Micro Batterie 1,5 Volt kann eine durchgängige Leuchtdauer von mehreren Tagen erreicht werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude und besinnliche Stunden.



Batterie einlegen/ wechseln:

Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, die magnetisch gehalten wird. Verwenden Sie handelsübliche Batterien vom Typ AAA Micro 1,5 Volt. Beim Einlegen bitte auf die Polarität +/- achten! Verschließen Sie die Abdeckung wieder.

Funktion:

Den Schalter (s. Abb.) zum Ein- und Ausschalten nach links bzw. rechts schieben. Dieser befindet sich etwas tieferliegend an der Unterseite.



Volkskunstwerkstatt Unger

Meisterwerkstatt für Erzgebirgische Holzkunst®