

# Funkenschutzplatte

1. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund, auf dem die Kacheln verlegt werden sollen, vor der Verlegung sauber und trocken ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil und stark genug ist, um das Gewicht der Fliese und des Kamins oder der Feuerstelle zu tragen.
3. Die Kachel sollte nicht dauerhaft fixiert werden. Sie sollte für die Reinigung und Wartung leicht abnehmbar sein.
4. Die gehärtete Fliese ist so konzipiert, dass sie hohen Temperaturen standhält, doch sollte der direkte Kontakt mit offenem Feuer vermieden werden.
5. Reinigen Sie die Platte mit einem weichen Tuch und Produkten, die für gehärtetes Glas bestimmt sind.
6. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die die Oberfläche der Fliese beschädigen könnten.
7. Die unsachgemäße Verwendung der gehärteten Platte kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.
8. Gehärtete Fliesen sind nicht widerstandsfähig gegen den Aufprall von schweren Gegenständen. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf ihre Oberfläche zu werfen.
9. Das Produkt sollte nur in trockenen Räumen verwendet werden. Feuchtigkeit kann die Festigkeitseigenschaften von vorgespanntem Glas schwächen.
10. Stellen Sie sicher, dass Kinder und Haustiere keinen Zugang zu der beheizten Platte haben.