

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
Balay	3BT264MX/01	
Balay	3BT294MX/01	
Balay	3BT294MX/02	
Balay	3BT840X/03	
Balay	3BT840X/04	
Balay	3BT849X/02	
Balay	3BT849X/03	
Blaupunkt	5Z5145X5(00)	5Z5145X500
Blaupunkt	5DA36451/01	
Blaupunkt	5DA36452/01	
Blaupunkt	5DA39450/01	
Blaupunkt	5Z5145X1(00)	
Bosch	DSZ4545(00)	DSZ454500
Bosch	DSZ4551(00)	DSZ455100
Bosch	DFL063W50/03	
Bosch	DFL063W50/04	
Bosch	DFL063W51/03	
Bosch	DFL063W51/04	
Bosch	DFL063W55/01	
Bosch	DFL063W56/01	
Bosch	DFL063W56/02	
Bosch	DFL064A50/03	
Bosch	DFL064A50/04	
Bosch	DFL064A51/03	
Bosch	DFL064A51/04	
Bosch	DFL064A52/01	
Bosch	DFL064A52/02	

Bosch	DFL064W50/03	
Bosch	DFL064W50/04	
Bosch	DFL064W50A/03	
Bosch	DFL064W50A/04	
Bosch	DFL064W51/03	
Bosch	DFL064W51/04	
Bosch	DFL064W53/01	
Bosch	DFL064W53/02	
Bosch	DFL064W53B/01	
Bosch	DFL094A51/01	
Bosch	DFL094A51/02	
Bosch	DFL094W52/03	
Bosch	DFL094W52/04	
Bosch	DFM063W50/03	
Bosch	DFM063W50/04	
Bosch	DFM063W50B/03	
Bosch	DFM063W50B/04	
Bosch	DFM063W50C/03	
Bosch	DFM063W50C/04	
Bosch	DFM063W55B/01	
Bosch	DFM063W55C/01	
Bosch	DFM063W56B/01	
Bosch	DFM064A50/03	
Bosch	DFM064A50/04	
Bosch	DFM064A50C/03	
Bosch	DFM064A50C/04	
Bosch	DFM064A51/03	
Bosch	DFM064A51/04	
Bosch	DFM064A51C/01	

Bosch	DFM064A52/01	
Bosch	DFM064A52/02	
Bosch	DFM064A53/01	
Bosch	DFM064A53/02	
Bosch	DFM064W50/03	
Bosch	DFM064W50/04	
Bosch	DFM064W50A/01	
Bosch	DFM064W50C/03	
Bosch	DFM064W50C/04	
Bosch	DFM064W51/03	
Bosch	DFM064W51/04	
Bosch	DFM064W51C/01	
Bosch	DFM064W52/03	
Bosch	DFM064W52/04	
Bosch	DFM064W53/02	
Bosch	DFM064W53/03	
Bosch	DFM064W54/01	
Bosch	DFM064W54/02	
Bosch	DFM064W54A/01	
Bosch	DFM094W50C/03	
Bosch	DFM094W50C/04	
Bosch	DFM094W52/01	
Bosch	DFM094W53/01	
Junker	JZ5145X5(00)	JZ5145X500
Neff	D46BR12N0B/01	
Neff	D46BR12N0B/02	
Neff	D46BR12X0/03	
Neff	D46BR12X0/04	
Neff	D46BR12X0B/02	

Neff	D46BR12X5/01	
Neff	D46BR12X6/01	
Neff	D46BR12X6/02	
Neff	D46BR22N0B/03	
Neff	D46BR22N1A/01	
Neff	D46BR22N1B/01	
Neff	D46BR22X0/03	
Neff	D46BR22X0/04	
Neff	D46BR22X1/01	
Neff	D46BR22X1/02	
Neff	D46ED22N0B/03	
Neff	D46ED22N0B/04	
Neff	D46ED22N1B/01	
Neff	D46ED22X0/03	
Neff	D46ED22X0/04	
Neff	D46ED22X1/01	
Neff	D46ED22X1/02	
Neff	D49ED22N0B/03	
Neff	D49ED22N0B/04	
Neff	D49ED22N1B/01	
Neff	D49ED22X0/03	
Neff	D49ED22X0/04	
Neff	D49ED22X1/01	
Neff	D49ED22X1/02	
Neff	Z54TS01X0(00)	Z54TS01X000
Pitsos	2MIC60T/04	
Pitsos	2MIC60T/03	
Pitsos	2MIC61T/01	
Siemens	LZ45450(00)	LZ4545000

Siemens	LZ45510(00)	LZ4551000
Siemens	LI63LA520/03	
Siemens	LI63LA520/04	
Siemens	LI63LA525/01	
Siemens	LI63LA526/01	
Siemens	LI63LA526/02	
Siemens	LI63MA520/03	
Siemens	LI63MA520/04	
Siemens	LI63MA520C/03	
Siemens	LI63MA520C/04	
Siemens	LI63MA525C/01	
Siemens	LI63MA526C/01	
Siemens	LI64LA520/03	
Siemens	LI64LA520/04	
Siemens	LI64LA521/01	
Siemens	LI64LA521/02	
Siemens	LI64LA530/03	
Siemens	LI64LA530/04	
Siemens	LI64LB530/03	
Siemens	LI64LB530/04	
Siemens	LI64LB531/01	
Siemens	LI64LB531/02	
Siemens	LI64MA520/03	
Siemens	LI64MA520/04	
Siemens	LI64MA520C/03	
Siemens	LI64MA520C/04	
Siemens	LI64MA521C/01	
Siemens	LI64MA530/03	
Siemens	LI64MA530/04	

Siemens	LI64MA530B/03	
Siemens	LI64MA530B/04	
Siemens	LI64MA530I/01	
Siemens	LI64MA531/01	
Siemens	LI64MA531B/01	
Siemens	LI64MA531I/01	
Siemens	LI64MB520/03	
Siemens	LI64MB520/04	
Siemens	LI64MB521/01	
Siemens	LI64MB521/02	
Siemens	LI64MC520/03	
Siemens	LI64MC520/04	
Siemens	LI94LB530/01	
Siemens	LI94LB530/02	
Siemens	LI94MA530B/02	
Siemens	LI94MA530B/03	
Siemens	LI94MA531B/01	
Viva	VVZ42V00(00)	VVZ42V0000