

Tipp: Falten aus deinem Polyester-Teppich entfernen

Hey, wir möchten sicherstellen, dass du mit deinem SkippiDoo-Teppich rundum zufrieden bist. Manchmal kann es vorkommen, dass dein Teppich, aufgrund des Versands oder der Lagerung, einige Knicke oder Falten aufweist. Keine Sorge, das ist kein Qualitätsmangel, sondern eine normale Erscheinung. Wir haben einen einfachen und schnellen Trick für dich, um diese schnell und mühelos zu entfernen. **Die weiteren Schritte sind ausschließlich durch Erwachsene vorzunehmen!**

So geht's:

1. Leg Deinen Teppich auf eine ebene Fläche, auf der Du ihn problemlos bearbeiten kannst.
2. Stelle Dein Bügeleisen auf eine niedrige Temperatur (z.B. auf Seide) ein, um Schäden am Teppich zu vermeiden. In der Regel funktioniert die niedrige Einstellung für Polyester-Teppiche sehr gut.
3. Nimm nun ein Blatt frisches Backpapier und lege es über den Bereich des Teppichs, der geknickt ist oder Falten wirft.
4. Mit dem warmen Bügeleisen, bügelst Du sanft auf dem Backpapier über die Falten. Achte darauf, das Bügeleisen nicht für längere Zeit an einer Stelle zu lassen, um Beschädigungen am Teppich zu vermeiden.
5. Überprüfe regelmäßig, ob die Falten verschwinden. Du wirst wahrscheinlich feststellen, dass die Wärme des Bügeleisens dazu beiträgt, dass Dein Teppich allmählich wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.
6. Sobald die Falten beseitigt sind, lass Deinen Teppich ausreichend abkühlen, bevor Du ihn erneut verwendest.

Dieser einfache Trick trägt dazu bei, dass dein Teppich in kürzester Zeit wieder wie neu aussieht.

Wenn du weitere Fragen oder Anliegen hast, zögere nicht, dich an unser Kundensupportteam zu wenden. Wir sind hier, um dir zu helfen!

Wir hoffen, dass du deinen Teppich in vollen Zügen genießen kannst.

Dein  -Team

 Bitte wenden!