

# A/B package Guide Book

- Light-sensitive electron assisted steering wheel
- R/C controls forward/backward and left/right, remote control priority
- Music
- Volume adjustment
- Power display
- Forward and backward
- High and low speed
- Wireless connection
- MP4(Optional)

TX295538  
TX295539




**!**WARNING: The toy is to be assembled by an adult.  
In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach

**!**Warning: Not to be used in traffic.

## Function

Picture for reference only, please check your buying.



12V Console

24V Console

Button function	
① Light	⑥ Wireless connection
② Multifunction	⑦ Music switch/Volume -
③ High/low speed	⑧ Music switch/Volume +
④ Forward	⑨ Music
⑤ Backward	⑩ Power


## Remote control function and explanation

Do not swift forward/backward button when car is driving, or will damage the motor.

Remote control can be used normally when battery assembled.

Remote control should be used under adults' supervision.

Remote control is prior to man control.



How to adjust R/C frequency:

Long press forward and backward

button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the power, the speed indicator goes to long bright, means the connection successfully. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retry.

## Remote control battery operation

Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.

New and used batteries can not be used mixed.

Do not insert batteries into wrong polarity, or will be short-circuited.

Non-rechargeable batteries can not be recharged. Exhausted batteries should be replaced by adults.

The exhausted battery must be handled and operated properly by adults only. Do not be played by children.

## Parts List:(Name and Quantity)

Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
Quantity	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2				
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Bracket	Lamp holder	Seat	Right/left lamp holder	Little wheel cover	Steering wheel	Remote control	Charger	Big washer	Nut	M4*10	M4*16	Rear mudguard	Rear bumper	Small washer
Quantity	1	1	2	4	1	1	1	7	5	41	10	2	1	1

### Product Specifications:

Name	Specification
Battery	12V or 24V
Suitable age	37-95 months
Loading capacity	50kg
Product size	123*88*80cm
Speed	3-8 km/h
Charge/Use time	charge 8-12h, use 1-2h
Charger	12V or 24V
Remote control	2* AAA 1.5V( Not included)

The above parameters are selected by the customer, and the specific parameters shall be subject to the actual sample.


# Installation Order Diagram

## 1. Installing rear mudguard and rear bumper

Install the rear bumper on the main body as shown in Figure 1. When snapping, put one hand against the car body inside, and use the other hand to snap the rear bumper in as shown in Figure 2. Install both sides of the rear mudguard and fix it with M4\*10 screws.




Rear bumper snaps into the body      Buckle installation is complete



## 2. Installing front axle

First, assemble the front axle as the first picture one step by one step, then turn over it and pass it through the direction lever hole, fix the front axle with 8pcs M4\*16 as the second picture. At last, fix the direction lever with washer and nut like the third picture.



## 3. Installing rear axle


First turn over the motor fixing device, remove the screw on the shock spring, and then fix it.

Install the rear axle (C)



## 4. Installing rear wheel

First distinguish the left and right motors from the front and rear wheels. Put the motor, rear wheel and gasket into the rear axle and fix the cap with screws,



## 5. Installing front fender and bracket

Distinguish the left and right pedals, fix the bracket and vehicle body with screws. Install the front fender in the same way.



## 6. Installing front wheel and wheel cover

Washer, front wheel and washer are assembled into the front axle, fixed it with screws, then assemble the little wheel cover.



## 7. Installing steering wheel

Take out the steering wheel screw and fix it in the position on the body.



## 8. Installing windshield and rearview mirror

Align the windshield and rearview mirror with the body position and firmly clip in.




## 9. Installing light holder

First connect the light line between two lamp holder, then insert light holder into the right/left light holder. finally insert them into the vehicle.



## 10. Connecting wiring

Connect the motor wiring under the seat  
Open the front engine hood and connect the battery wiring.



## 11. Installing seat

Use 2pcs M4x16 screw to tight the seat.



## 12. Installing front bumper

Insert the front bumper into the right place on the car.



## Warnings

For children's safety, please read these carefully.

Assembly and adjustment must be done by adults, keep children away.

Keep children under 36 months away from small parts.

Safe belt is a must when children playing. Do not be close to fire.

Adult must teach how to play it and never leave children alone for playing.

Do not stand up or play when children are stepping on foot pedal.

Battery must be charged by adults only. Please charge it first before use.

Keep children away from plastic bag, or suffocation may occur.

Only use spare parts which provided by manufacturer.

Charger is not a toy for playing.

Maximum loading capacity is 50KG. Do not overload.

Suitable age: 37-95 months.

## Safety use

Do not play in the street, road, slope or ditch.

Do not change the line or add electric device to the car.  
Play the car in the dry area, not wet. Keep away from fire, or may damage the line.

One or two riders one time only. Do not overload.

Maximum capacity is 50KG.

Turn power off if no use. If long time no use, unplug battery line.

Check battery, charger and other spare parts regularly.

If any problem, please fix it before playing.

## Charging notification

For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.

Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. Car can not be charged when it charging.  
Every time it charged, do not charge more than 20 hours.

It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.

Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.

Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.

If long time no use, please charge 1 time per month at least.

## Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is under the steering wheel.

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging.

## Maintenance and Service

Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.

- Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.

- Park it indoor and cover it with waterproof cloth.

- Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.

Keep away from flammable things, or may occur fire accident.

- Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.

- Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.

- Please turn power off after each use.

- Only use charger provided by manufacturer.

- Do not change car's structure or electric line. Check job request some skills or under specialist's guidance.

# A/B-Paket Guide Book

- Lichtempfindliches elektronisch unterstütztes Lenkrad
- Fernsteuerung vorwärts/rückwärts und links/rechts, Priorität der Fernbedienung
- Musik
- Lautstärkeregelung
- Leistungsanzeige
- Vorwärts und rückwärts
- Hohe und niedrige Geschwindigkeit
- Kabellose Verbindung
- MP4 (Optional)

TX295538  
TX295539




**! WARNUNG:** Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.  
Im unmontierten Zustand enthalten potenziell gefährliche scharfe Spitzen, scharfe Kanten und kleine Teile, also bitte außerhalb der Reichweite des Babys.

**! Warnung** Nicht für den Straßenverkehr geeignet.

## Funktion

Bild nur als Referenz, bitte überprüfen Sie Ihren Kauf.



12V Konsole

24V-Konsole

### Funktion der Taste

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| ① Licht                         | ⑥ Drahtlose Verbindung       |
| ② Multifunktion                 | ⑦ Musikschalter/Lautstärke - |
| ③ Hohe/niedrige Geschwindigkeit | ⑧ Musikschalter/Lautstärke+  |
| ④ Vorwärts                      | ⑨ Musik                      |
| ⑤ Rückwärts                     | ⑩ Strom                      |

## Funktion und Erklärung der Fernbedienung

Drücken Sie die Vorwärts-/Rückwärts-Taste nicht, wenn das Auto fährt, da sonst der Motor beschädigt wird. Die Fernbedienung kann normal verwendet werden, wenn die Batterie eingesetzt ist. Die Fernbedienung sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Die Fernsteuerung hat Vorrang vor der menschlichen Kontrolle.



So stellen Sie die R/C-Frequenz ein: Drücken Sie die Vorwärts- und Rückwärtstaste 3 Sekunden lang, und die Geschwindigkeitsanzeige blinkt. Schalten Sie den Strom ein, die Geschwindigkeitsanzeige leuchtet lange, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war. Wenn die Geschwindigkeitsanzeige nicht reagiert, bedeutet dies, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.

## Batteriebetrieb der Fernbedienung

Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab. Legen Sie zwei AAA 1,5V Fernbedienungs-Batterien mit der richtigen Polarität ein.

Neue und gebrauchte Batterien können nicht gemischt verwendet werden. Legen Sie die Batterien nicht mit falscher Polarität ein, da dies zu einem Kurzschluss führt.

Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wieder aufgeladen werden. Erschöpfte Batterien sollten von Erwachsenen ausgetauscht werden. Die verbrauchte Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt und bedient werden. Nicht von Kindern spielen lassen.




# Schema der Installationsreihenfolge

## 1. Montage des hinteren Kotflügels und des hinteren Stoßfängers

Bringen Sie den hinteren Stoßfänger wie in Abbildung 1 gezeigt an der Hauptkarosserie an. Legen Sie beim Einrasten eine Hand gegen die Innenseite der Karosserie, und rasten Sie den hinteren Stoßfänger mit der anderen Hand ein, wie in Abbildung 2 dargestellt. Montieren Sie beide Seiten des hinteren Kotflügels und befestigen Sie ihn mit M4\*10 Schrauben.




Hinterer Stoßstange rastet in die Karosserie ein Der Einbau der Schnalle ist abgeschlossen




## 2. Einbau der Vorderachse

Montieren Sie zuerst die Vorderachse wie in der ersten Abbildung Schritt für Schritt, drehen Sie sie dann um und führen Sie das Loch des Richtungshebels, befestigen Sie die Vorderachse mit 8 Stück M4\*16 wie in der zweiten Abbildung. Zuletzt befestigen Sie den Richtungshebel mit einer Unterlegscheibe und einer kleinen Mutter wie im dritten Bild. Schematische Darstellung der Fertigstellung der Eiseninstallation.




## 3. Einbau des Hinterrads

Trennen Sie zunächst den linken und rechten Motor vom Vorder- und Hinterrad. Setzen Sie den Motor, das Hinterrad und die Dichtung in die Hinterachse ein und befestigen Sie den Deckel mit Schrauben. Installieren Sie die Hinterachse (C)



## 4. Einbau des Hinterrads

Trennen Sie zunächst den linken und rechten Motor vom Vorder- und Hinterrad. Setzen Sie den Motor, das Hinterrad und die Dichtung in die Hinterachse ein und befestigen Sie den Deckel mit Schrauben.



## 5. Montage des vorderen Kotflügels und der Halterung

Trennen Sie das linke und rechte Pedal, befestigen Sie die Halterung und die Karosserie mit Schrauben. Montieren Sie den vorderen Kotflügel auf die gleiche Weise.



## 6. Vorderrad und Radabdeckung montieren

Unterlegscheibe, Vorderrad und Unterlegscheibe werden in die Vorderachse eingebaut und mit Schrauben befestigt, dann wird die kleine Radaabdeckung montiert.



## 7. Einbau des Lenkrads

Nehmen Sie die Lenkradschraube heraus und befestigen Sie sie in der Position an der Karosserie.



## 8. Einbau von Windschutzscheibe und Rückspiegel

Richten Sie die Windschutzscheibe und den Rückspiegel an der Karosserieposition aus und rasten Sie sie fest ein.



## 9. Lichthalterung montieren


Verbinden Sie zuerst die Lichtleitung zwischen den beiden Lampenhaltern und setzen Sie dann die Lampenhalterung in den rechten/linken Lampenhalter ein. Setzen Sie sie schließlich in das Fahrzeug ein.



## 10. Anschluss der Verkabelung

Das Motorkabel unter dem Sitz anschließen

Öffnen Sie die vordere Motorhaube und schließen Sie die Batterieverkabelung an.



## 11. Einbau des Sitzes

Verwenden Sie 2 Stück M4\*16 Schrauben, um den Sitz zu befestigen.



## 12. Einbau des vorderen Stoßängers

Setzen Sie den vorderen Stoßfänger an der richtigen Stelle des Fahrzeugs ein.



## Warnhinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise zur Sicherheit von Kindern sorgfältig durch. Montage und Einstellung müssen von Erwachsenen vorgenommen werden, halten Sie Kinder fern.

Halten Sie Kinder unter 36 Monaten von kleinen Teilen fern.

Ein sicherer Gurt ist ein Muss, wenn Kinder spielen. Halten Sie sich nicht in der Nähe des Feuers auf.

Erwachsene müssen den Kindern das Spielen beibringen und dürfen sie niemals alleine spielen lassen.

Stehen Sie nicht auf und lassen Sie Kinder niemals alleine spielen.

Stehen Sie nicht auf und spielen Sie nicht, wenn Kinder auf das Pedal treten.

Der Akku darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Bitte laden Sie ihn vor dem Gebrauch auf.

Halten Sie Kinder von der Plastiktüte fern, sonst besteht Erstickungsgefahr.

Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert werden,

Das Ladegerät ist kein Spielzeug zum Spielen.

Die maximale Ladekapazität beträgt 50 kg. Nicht überladen.

Geeignetes Alter: 37-95 Monate.

## Sicherheit

Spielen Sie nicht auf der Straße, dem Weg, dem Abhang oder im Graben.

Verändern Sie nicht die Schnur und bauen Sie keine elektrischen Geräte an das Auto an. Spielen Sie das Auto im trockenen Bereich, nicht nass. Halten Sie sich von Feuer fern, da sonst die Leine beschädigt werden kann.

Nur ein oder zwei Fahrer auf einmal. Nicht überladen.

Die maximale Kapazität beträgt 50 kg.

Schalten Sie den Strom ab, wenn Sie ihn nicht benutzen. Wenn Sie das Gerät längere

Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Leitung.

Prüfen Sie die Batterie, das Ladegerät und andere Ersatzteile regelmäßig.

Falls ein Problem auftritt, beheben Sie es bitte vor dem Spielen.

## Benachrichtigung über die Aufladung

Bei der ersten Benutzung laden Sie bitte 8-12 Stunden, sonst wird der Akku beschädigt.

Stecken Sie das DC-Kabel des Ladegeräts zuerst in die Ladebuchse und dann in die Steckdose. Das Auto kann während des Ladevorgangs nicht gespielt werden.

Jedes Mal, wenn es aufgeladen wird, nicht mehr als 20 Stunden aufladen.

Es ist normal, dass Ladegerät und Batterie warm (unter 60 °C) während des Ladens.

Laden Sie nicht, wenn der Stecker nass ist, oder wird kurzgeschlossen auftreten.

Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät, sonst werden Ladegerät

und Akku beschädigt oder es kommt zu einem Kurzschluss.

Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte mindestens 1 Mal

pro Monat auf.

## Die Schritte zum Aufladen sind wie folgt:

Schritt 1: Die Ladeöffnung befindet sich unter dem Lenkrad.

Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckeröffnung.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.



Warnung: Das Auto darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Das Auto ist während des Ladevorgangs unbrauchbar.

## Wartung und Instandhaltung

Prüfen Sie den Akku, das Ladegerät und andere Ersatzteile regelmäßig. Falls ein Problem auftritt, beheben Sie es bitte vor dem Spielen.

- Verwenden Sie Schmieröl zur Pflege der Eisenteile. Halten Sie das Auto von Feuer

und Sonne fern. Parken Sie es auf einem ebenen Platz, nicht in der Kurve oder an einer Steigung.

- Parken Sie es drinnen und decken Sie es mit einem wasserdichten Tuch ab.

- Halten Sie das Auto fern von Feuer, wie Herd oder Heizung, oder Kunststoff kann schmelzen.

- Halten Sie es von brennbaren Gegenständen fern, sonst kann es zu einem Feuerunfall kommen.

- Laden Sie es nach dem Gebrauch auf und lassen Sie es nur von Erwachsenen aufladen.

Wenn Sie es lange Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte 1 Mal pro Monat auf, um die


Batterie zu erhalten.

- Reinigen Sie das Fahrzeug nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, um Kunststoffteile abzuwischen. Waschen Sie es nicht mit Wasser und spielen Sie nicht bei Regen oder Schnee. Wasser kann den Motor, das elektrische System oder die Batterie beschädigen.


- Bitte schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.

- Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät.

- Laden Sie nicht die Struktur des Autos oder die elektrische Leitung. Prüfen Sie die Arbeit mit etwas Geschick oder unter Anleitung eines Fachmanns.



The presence of this logo on the product means that the disposal of the device is governed by directive 2012/19/EU dated July 4, 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Any hazardous substance contained in electrical or electronic equipment can have a potential impact on the environment and health during its recycling. Consequently, at the end of the useful life of the device, it must not be disposed of with unsorted municipal waste. Your role as an end consumer is essential in terms of reuse, recycling and obtaining other types of value creation from this product. You have the choice of different collection and exchange systems organized by local authorities (recycling centers) and distributors. It is your duty to make use of these possibilities.



Das Vorhandensein dieses Zeichens auf dem Produkt bedeutet, dass die Entsorgung des Geräts durch die Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) unterliegt. Jeder gefährliche Stoff, der in Elektro- oder Elektronikgeräten enthalten ist, kann beim Recycling potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit haben. Daher darf das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Ihre Rolle als Endverbraucher ist entscheidend für die Wiederverwendung, das Recycling und andere Arten der Wertschöpfung aus diesem Produkt. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Sammel- und Austauschsystemen, die von lokalen Behörden (Recyclingzentren) und Händlern organisiert werden. Es ist Ihre Pflicht, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu nutzen.