

Sicherheitshinweise

Sicherheitsinformation zum Netzadapter

1. Der Netzstecker ist als Trennvorrichtung gedacht, lassen Sie ihn nicht fallen. Lassen Sie den Netzadapter nicht fallen und verursachen Sie keine Stöße.
- 2.1 Wenn das Netzkabel beschädigt ist (z. B. wenn das Kabel freiliegt oder gebrochen ist) oder sich der Stecker lockert, verwenden Sie es nicht weiter. Weiterer Gebrauch kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Feuer führen.
3. Berühren Sie das Gerät oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Fehlfunktionen oder Stromschlägen kommen.

Sicherheit von Kindern

1. Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit von Kindern. Es kann gefährlich sein, Kinder mit dem Gerät oder seinem Zubehör spielen zu lassen.
2. Das Gerät und sein Zubehör sind nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Betriebssicherheit

1. Verwenden Sie das Gerät unter den zulässigen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen.
2. Richten Sie das Gerät beim Fokussieren nicht auf starke Lichtquellen (z. B. Lampenlicht und Sonnenlicht), um die Lebensdauer des CMOS-Sensors nicht zu verkürzen und Sensors zu verkürzen und eine übermäßige Helligkeit und Flackern zu verursachen.
3. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre und Rechte anderer.

Batteriesicherheit

1. Ihr Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku und sollte nur von einem qualifizierten Dienstleister ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, den Akku in Ihrem Gerät zu zerlegen, zu öffnen, zu zerquetschen, zu verbiegen, zu deformieren, zu durchstechen oder zu zerkleinern oder auf ihn zuzugreifen.
2. Verändern Sie den Akku nicht, stellen Sie ihn nicht wieder her und versuchen Sie nicht, Fremdkörper in den Akku einzuführen. Fremdkörper in den Akku einzuführen oder ihn in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen oder auszusetzen, Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren aussetzen.
3. Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn sein Gehäuse beschädigt, aufgequollen oder beeinträchtigt ist. Beispiele hierfür sind unter anderem Auslaufen, Geruch, Beulen, Korrosion, Rost, Risse, Schwellungen, Schmelzen und Kratzer.
4. Werfen Sie die Batterie nicht in den Abfall, der auf Mülldeponien entsorgt wird. Wenn Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Verordnungen und Vorschriften.