

EINS Schalten Sie den Bluetooth-Kopfhörer ein/aus

ANMACHEN

Methode 1: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui. Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein. Die LED-Anzeige blinkt rot und blau.

Methode 2: Berühren und halten Sie die MF-Taste 2-3 Sekunden lang.

ABSCHALTEN

Methode 1: Berühren und halten Sie die MF-Taste 2 – 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer auszuschalten. Die LED-Anzeige blinkt schnell rot und erlischt dann.

Methode 2: Legen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladeetui. Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus und der Ladevorgang beginnt.

Tipps: Wenn der Kopfhörer kein Mobilgerät stört. Beide Geräte werden nach 5 Minuten ausgeschaltet: oder Wenn die Bluetooth-Entfernung mehr als 10 – 12 m beträgt und kein Gerät angezündet wird, werden beide Geräte nach 5 Minuten ausgeschaltet

TWS-Kopplung von ZWEI Kopfhörern (links und rechts)

Nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Ladeetui, sie schalten sich automatisch ein und koppeln sich automatisch miteinander. Nach der Kopplung blinkt die LED-Anzeige schnell rot und blau.

Tipps: Wenn das Abhören nicht erfolgreich ist, halten Sie die MF-Taste an beiden Kopfhörern etwa 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, bis die LED-Anzeige EINMAL blau blinkt. Schalten Sie dann beide ein, bis sie wieder eingeschaltet sind, sie klingeln automatisch.

DREI Kopplung des TWS-Kopfhörers mit Bluetooth-Geräten (Smartphone usw.)

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät, wählen Sie „TWS“ aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus, klicken Sie zum Koppeln darauf. Sobald der Kopfhörer mit dem Mobilgerät gekoppelt ist, hören Sie einen Piepton und die LED-Anzeige erlischt.

VIER-Tasten-Funktion

MUSIK SPIELEN

Vorheriges Lied :

Drücken Sie zweimal kurz die MF-Taste des linken Kopfhörers. Nächster Titel: Drücken Sie zweimal kurz die MF-Taste des rechten Kopfhörers. Erhöhen Sie die Lautstärke: Drücken Sie dreimal kurz die MF-Taste des rechten Kopfhörers.

Lautstärke verringern:

Drücken (berühren) Sie dreimal kurz die MF-Taste des linken Kopfhörers.

Musik anhalten/abspielen:

Durch kurzes Berühren der MF-Taste eines der Kopfhörer wird die Musik angehalten/fortgesetzt.

ANTWORTEN/ENDE EINEN ANRUF ABLEHNEN

Eingehenden Anruf annehmen: Drücken (berühren) Sie kurz die MF-Taste eines der Ohrhörer.

Eingehenden Anruf ablehnen: Drücken (berühren) Sie die MF-Taste eines Ohrhörers 2 Sekunden lang und lassen Sie sie dann los.

Einen Anruf beenden: Drücken (berühren) Sie nach dem Telefongespräch kurz die MF-Taste eines der Ohrhörer.

SPRACHASSISTENT:

Aktivierung des Sprachassistenten: Kurzes Drücken (Berühren) etwa 1,5 Sekunden lang auf einen der beiden Ohrhörer, um die SIRI-Sprachassistentenfunktion zu aktivieren, nur IOS-System unterstützt.

Schließen Sie den Sprachassistenten: Drücken Sie nach der Aktivierung etwa 1,5 Sekunden lang kurz auf einen der beiden Ohrhörer, um die SIRI-Sprachassistentenfunktion zu schließen. Dies wird nur vom IOS-System unterstützt.

FÜNF Ladeanweisungen

Setzen Sie den Bluetooth-Kopfhörer zum Laden wieder richtig und sicher in die Ladeschächte ein.

SIX Pflege und Wartung

ACHTUNG

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
2. Bitte laden Sie den Akku des Produkts bei der ersten Verwendung vollständig auf.
3. Wenn Sie das Produkt länger als 2 Wochen nicht verwenden, laden Sie es bitte auf.
4. Bitte verwenden Sie zum Laden des Produkts nur das mitgelieferte Kabel und den zertifizierten Adapter.
5. Wenn der Kopfhörer nicht mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden kann, überprüfen Sie bitte zuerst, ob sich der Kopfhörer im Bluetooth-Modus befindet. Wenn der Ohrhörer nicht mit dem Mobiltelefon gekoppelt werden kann, schalten Sie bitte zuerst den Ohrhörer aus, dann wieder ein und stellen Sie sicher, dass er sich im Bluetooth-Pairing-Modus befindet. Wenn das Mobiltelefon nicht reagiert, starten Sie das Mobiltelefon bitte neu. Wenn der Kopfhörer nicht reagiert, starten Sie den Kopfhörer bitte neu oder stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her.

VORSICHT

Benutzen Sie das Produkt nicht bei zu hoher Lautstärke oder über einen längeren Zeitraum, da dies zu Hörschäden führen kann.

Laden Sie den Kopfhörer nicht mit einem Strom von mehr als 2 A auf, da der Akku sonst beschädigt werden könnte.