

 Ważne informacje**Stalowy uchwyt na laptop SP-LTH-150**

Nr zamówienia: 2356104

**1 Przeznaczenie**

Niniejszy produkt jest uchwytem na laptop, może pomóc poprawić ergonomię i stworzyć dodatkowe miejsce.

W zależności od posiadanego uchwytu możesz regulować wysokość, kąt nachylenia i obrót. W ten sposób dokonasz optymalnych ustawień w zależności od swoich potrzeb.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrob ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Przeczytaj dokładnie niniejszy dokument oraz towarzyszącą mu instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Udostępniaj ten produkt osobom trzecim zawsze wraz z instrukcjami bezpieczeństwa i instrukcjami towarzyszącymi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

3 Opis symboli

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w tym dokumencie. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

4.2 Montaż

- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że wszystkie elementy są kompletne. Nie montować, jeśli zawartość dostarczonego zestawu nie jest kompletna.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy istnieją odpowiednie opcje montażu uchwytu.
- Wspornik, do którego mocowany jest uchwyt, powinien móc utrzymać ciężar uchwytu, laptopa i wszelkie dodatkowe obciążenia, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania.

- Wybór nieodpowiedniego miejsca do montażu może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych!
- Zachowaj ostrożność podczas montażu uchwytu i zakładania na nim produktu! Niektóre krawędzie produktu są ostre. Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wykonaj na uchwycie tylko te prace, które są niezbędne do jego zamontowania (lub zmiany jego położenia). Nigdy nie rozbieraj, nie próbuj przerabiać ani w żaden sposób naprawiać produktu. Niektóre części zawierają sprężyny metalowe o wysokim napięciu wstępnym. Rozebranie takich części w niewłaściwy sposób może spowodować poważne obrażenia!
- Nie używaj nadmiernej siły podczas mocowania laptopa do uchwytu. Może to spowodować uszkodzenie laptopa.
- Zachowaj pełne skupienie podczas montażu produktu. Upadek laptopa i/lub uchwytu może spowodować uszkodzenie sprzętu i/lub potencjalne zagrożenie lub obrażenia ciała!
- Ułóż kable w taki sposób, aby nie były przycięte lub zgięte.
- Należy od czasu do czasu sprawdzać wszystkie wkręty, ponieważ ogólne użytkowanie powoduje ich luzowanie się.

4.3 Zastosowanie

- Nie używaj siły podczas regulacji położenia laptopa i/lub uchwytu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie laptopa.
- Gdy laptop jest przymocowany do uchwytu, użyj zewnętrznej klawiatury i myszy. Obsługa laptopa na uchwycie może przeciążyć uchwyt, mocowanie, z którym jest połączony, i obciążyć połączenie mocowania z powierzchnią montażową.
- Nie naciskaj ekranu laptopa podczas regulacji położenia laptopa!
- Nie przeciążaj uchwytu. Zapoznaj się z informacjami podanymi przez producenta, dotyczącymi maksymalnej wagi i/lub rozmiaru laptopa.
- Nie używaj uchwytu do podpierania się lub trzymania się go.
- Nie mocuj do uchwytu żadnych innych przedmiotów poza laptopem.
- **Laptopy wytwarzają ciepło. Niebezpieczeństwo pożaru! Podejmij odpowiednie środki ostrożności w zakresie odprowadzania ciepła i zapobiegania pożarom.** Z powodu rozpraszania się ciepła niektóre powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu. Zastosuj odpowiednie środki ochronne.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie należy samodzielnie przeprowadzać instalacji. Poproś wykwalifikowaną osobę, aby zrobiła to za Ciebie.

5 Czyszczenie i konserwacja

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

UWAGA! Nie używaj agresywnych środków czyszczących, spirytusu lub innych rozтворów chemicznych, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie produktu.

ⓘ Informazioni importanti**Supporto per PC portatile in acciaio SP-LTH-150**

N. d'ordine: 2356104

**1 Uso previsto**

Il prodotto consiste in un supporto per PC portatile, che aiuta a migliorare l'ergonomia e a creare spazio.

A seconda del tipo di supporto in possesso, sarà possibile regolare l'altezza, l'angolo di inclinazione e la rotazione. In tal modo potranno essere effettuate regolazioni ottimali per soddisfare le proprie esigenze.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. Conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

2 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni aggiornate sul prodotto dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

3 Descrizione dei simboli

Il simbolo del punto esclamativo in un triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti nel presente documento. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

4 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

4.2 Installazione

- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il prodotto. Evitare di assemblare il prodotto in caso di parti mancanti.
- Prima di procedere con l'installazione, assicurarsi che vi siano opzioni di montaggio adeguate per il supporto.
- La staffa alla quale verrà montato il supporto, deve essere in grado di sostenere il peso del supporto, del PC portatile e di qualsiasi altro eventuale carico durante il normale utilizzo.

- La scelta di un luogo di installazione inadatto può comportare il rischio di danni personali o materiali!
- Procedere con cautela durante il montaggio e l'installazione del prodotto! Il prodotto presenta degli spigoli vivi. Sussiste il pericolo di lesioni!
- Eseguire esclusivamente il lavoro necessario per l'installazione del supporto (o per cambiare luogo). Evitare in qualsiasi caso di smontare, tentare di convertire o riparare il prodotto in qualsiasi modo. Alcune parti contengono delle molle altamente precaricate. Lo smontaggio errato di tali parti può portare a lesioni gravi!
- Durante il fissaggio del PC portatile sul supporto, evitare di esercitare forza in modo eccessivo. In caso contrario, il PC portatile verrebbe danneggiato.
- Impiegare la massima concentrazione durante lo svolgimento dell'installazione. In caso di caduta del PC portatile e/o del supporto, gli apparecchi potrebbero danneggiarsi e/o si correrebbe il pericolo di subire lesioni personali!
- Posare i cavi in modo tale che non rimangano impigliati o attorcigliati.
- Controllare periodicamente tutti i raccordi, in quanto l'uso generale provoca l'allentamento dei fissaggi.

4.3 Utilizzo

- Evitare di esercitare forza durante la regolazione del PC portatile e/o del supporto, in quanto ciò potrebbe danneggiare il PC portatile.
- Utilizzare una tastiera e un mouse esterni quando il PC portatile è fissato al supporto. L'utilizzo di un PC portatile sul supporto può sovraccaricare quest'ultimo, la staffa a cui è collegato e sottoporre a sollecitazioni il collegamento tra la staffa e la superficie.
- Evitare di esercitare pressioni sullo schermo del PC portatile durante le regolazioni!
- Evitare di sovraccaricare il supporto. Per il peso e/o le dimensioni massime del PC portatile, osservare le informazioni fornite dal produttore.
- Evitare l'uso del supporto come base per appoggiarsi o arrampicarsi.
- Evitare di fissare al supporto oggetti diversi dal PC portatile per il quale è destinato il suo utilizzo.
- **I PC portatili generano calore. Rischio di incendio! Adottare le dovute precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi.** Alcune superfici possono subire danni o scolorirsi a causa della dissipazione del calore. Adottare misure protettive adeguate.
- In caso di dubbi, evitare di installare il prodotto da soli e richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

5 Pulizia e manutenzione

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

AVVISO! Non utilizzare detersivi aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche che potrebbero danneggiare il prodotto.