

EN LED TABLE LAMP INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our product, please read carefully the manual before use.

SPECIFICATIONS


Model	FG-18024
LED quantity	12pcs
LED color temperature	4000K
Power source	5V DC 500mA
Rated power	Max 2.5W
Lumen	160lm
Luminaire class	III
IP class	20
Weight	172g

INSTRUCTIONS



- 1.Connect the USB power cable to the DC 5V adaptor and then turn it on.
- 2.Brightness adjustment key: short touch the button to switch from high brightness (100%) to medium brightness (40%) and low brightness (10%).
- 3.The power key: short touch the power button to turn on/off the lamp.

FEATURES

- Unique appearance design, creative, and convenient to use.
- LED clip lamp with touch switch, easy to use.



- 1.The plywood is too thin
- 2.The plywood is too thick
- 3.Too little to clamp
- 4.Ball shape plywood
- 5.The plywood is easy to deformation
- 6.Rugged plywood



Attention!
Product working temperature: -10°C ~ 40°C, relative humidity: less than 98%.
Product storage temperature: -10°C ~ 60°C, relative humidity: less than 98%.

Important notes
Do not shake the lampshade and the elbow pipe, and adjust the lamp gently.
The light source of this lamp is not replaceable. Once the light source needs to be replaced, the whole lamp shall be replaced.
Do not look the light source directly.

CAUTIONS

1. THE CLIP LAMP IS FOR INDOOR USE ONLY.
2. DO NOT USE THE LAMP IN HUMID ENVIRONMENT.
3. DO NOT WIPE THE SURFACE OF THE LAMP WITH ACID OR ALKALINE DETERGENT.
4. PLEASE UNPLUG THE POWER ADAPTOR IF NOT USING FOR A LONG TIME.
5. DO NOT DISASSEMBLE THE PRODUCT AND REPAIR IT BY YOURSELF.
6. DO NOT PLACE THE LAMP UNDER DIRECT SUNLIGHT OR NEAR A HEAT SOURCE.
7. DO NOT PLACE THE CLIP LAMP NEAR FLAMMABLE MATERIALS.
8. DO NOT PLACE THE LAMP ON AN UNEVEN SURFACE OR ON AN INCLINE OF MORE THAN 6 DEGREES.
9. DO NOT PLACE THE LAMP IN SOFT OR FLAMMABLE PLACES.
- 10.DO NOT INSERT METAL PIECES OR FLAMMABLE MATERIALS INTO THE SMALL GAP OF THE DEVICE.
- 11.UNPLUG IMMEDIATELY IF THE LAMP EMITS SMOKE OR AN UNUSUAL SMELL.
- 12.PLEASE DO NOT TOUCH THE PLUG WITH WET HANDS.
- 13.THE LAMP OUTPUT WIRE SHOULD NOT BE KNOTTED DURING USE, IT SHOULD BE STRETCHED NATURALLY.
- 14.PLEASE DO NOT USE MULTI-FUNCTIONAL SOCKET ADAPTOR.
- 15.IF THE EXTERNAL POWER CORD IS DAMAGED, PLEASE DO NOT USE THE LAMP AND CONTACT THE NEARBY DEALER FOR REPLACEMENT.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

PL LAMPADA LED NA KLIPS – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

SPECYFIKACJA


Model	FG-18024
Ilość diod LED	12 szt.
Temperatura barwowa LED	4000 K
Źródło zasilania	5 V DC 500mA
Moc zasilaniowa	Maks. 2,5 W
Luminy	160lm
Klasa oprawy	III
Klasa IP	20
Waga	172 g

OBSŁUGA



- 1.Podłącz kabel zasilający USB do zasilacza DC 5 V, a następnie włącz.
- 2.Przycisk regulacji jasności: krótkie dotknięcie przycisku powoduje schodkową zmianę jasności: wysoka jasność (100%) - średnia jasność (40%) - niska jasność (10%).
- 3.Przycisk zasilania: dotknąć krótko przycisku zasilania, aby włączyć/wyłączyć lampkę.

FUNKCJE

- Unikalna konstrukcja, oryginalny wygląd i wygodne użytkowanie.
- Lampka LED z przełącznikiem dotykowym, łatwa w użyciu.



- 1.Sklejka jest za cienka
- 2.Sklejka jest za gruba
- 3.Za mała, żeby zaciśnąć
- 4.Sklejka jest kulista
- 5.Sklejka łatwo się odkształca
- 6.Wytrzymała sklejka



Uwaga!
Temperatura pracy produktu: -10°C ~ 40°C, wilgotność względna: mniej niż 98%.
Temperatura przechowywania produktu: -10°C ~ 60°C, wilgotność względna: mniej niż 98%.

Ważne wskazówki
Nie należy potraszać kłosem ani giesią szyją, a lampkę należy regulować delikatnie.
Źródło światła w tej lampce jest niewymienne. Gdy źródło światła wymaga wymiany, należy wymienić całą lampkę.
Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła.

OSTRZEŻENIE

- 1.LAMPKA Z KLIPSEM PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.
- 2.NIE NALEŻY UŻYWAĆ LAMPKI W WILGOTNYM ŚRODOWISKU.
- 3.NIE NALEŻY PRZECIERAĆ POWIERZCHNI LAMPKI DETERGENTEM Kwasowym ANI ALKALICZNYM.
- 4.ODŁĄCZYĆ ZASILACZ, JEŚLI PRODUKT NIE JEST UŻYWANY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.
- 5.NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ PRODUKTU I NAPRAWIAĆ GO SAMODZIELNIE.
- 6.NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ LAMPKI W BEZPOŚREDNIM ŚWIEŁIE SŁONECZNYM ANI W POBLIŻU ŹRÓDŁA CIEPŁA.
- 7.NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ LAMPKI Z KLIPSEM W POBLIŻU MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH.
- 8.NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ LAMPKI NA NIERÓWNEJ POWIERZCHNI ANI POD KĄTEM NACHYLENIA WIĘKSZYM NIŻ 6 STOPNI.
- 9.NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ LAMPKI W MIEJSCU MIEKKIM ANI ŁATWOPALNYM.
- 10.NIE NALEŻY WKŁADAĆ KAWAŁKÓW METALU ANI MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH W MAŁĄ SZCELINĘ OPRAWY.
- 11.JEŚLI Z LAMPKI WYDOBYWA SIĘ DYM LUB NIETYPOWY ZAPACH, NALEŻY NATYCHMIAST ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ OD ZASILANIA.
- 12.NIE DOTYKAĆ WTYCZKI MOKRYMI RĘKAMI.
- 13.PRZEWÓD WYJŚCIOWY LAMPY NIE POWINIEN BYĆ SPŁATANY PODCZAS UŻYTKOWANIA, POWINIEN BYĆ NATURALNIE ROZCIĄGNIĘTY.
- 14.NIE UŻYWAĆ WIELOFUNKCYJNEGO ADAPTERA DO GNIAZDEK.
- 15.JEŚLI ZEWNĘTRZNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, NIE NALEŻY UŻYWAĆ LAMPKI I NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM SPRZEDAWCĄ W CELU DOKONANIA WYMIANY PRODUKTU.

Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód do oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA LÁMPARA DE PINZA LED

Gracias por comprar nuestro producto, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usar.

ESPECIFICACIONES


Modelo	FG-18024
Cantidad de LED	12 uds.
Temperatura del color del LED	4000 K
Fuente de alimentación	5 V CC 500mA
Potencia nominal	Máx 2,5 W
Lúmenes	160lm
Clase de luminaria	III
Clase de protección IP	20
Peso	172 g

FUNCIONAMIENTO



1. Conecte el cable de alimentación USB al adaptador de CC de 5 V y luego enciéndalo.
2. Tecla de ajuste de brillo: toque brevemente el botón, la secuencia del modo es brillo alto (100 %) - brillo medio (40 %) - brillo bajo (10 %).
3. Tecla de encendido: toque brevemente el botón de encendido para encender o apagar la lámpara.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de aspecto único, creativo y cómodo de usar.
- La lámpara de clip LED con interruptor táctil, fácil de usar.



- 1.El contrachapado es demasiado fino
- 2.El contrachapado es demasiado grueso
- 3.Zona de sujeción demasiado pequeña
- 4.El contrachapado es una bola
- 5.El contrachapado es fácil de deformar
- 6.Contrachapado resistente



¡Atención!
Temperatura de funcionamiento del producto: entre -10°C y 40 °C, humedad relativa: menos del 98 %.

Temperatura de almacenamiento del producto: entre -10 °C y 60 °C, humedad relativa: menos del 98 %.

Notas importantes
No agite la pantalla ni el tubo y ajuste la lámpara con cuidado.
La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable. Cuando necesite ser reemplazada, se deberá reemplazar toda la lámpara.
No mire directamente a la fuente de luz.

IT LAMPADA LED DA LETTURA A CLIP MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente il manuale prima di utilizzarlo.

SPECIFICHE TECNICHE



Modello	FG-18024
Quantità di LED	12pezzi
Temperatura del colore LED	4000K
Tensione	5V DC 500mA
Potenza	Max 2.5W
Lumen	160lm
Classe di protezione	III
Classe IP	20
Peso	172g

ISTRUZIONI PER L'USO



1. Collegare il cavo di alimentazione USB all'adattatore DC 5V e quindi accendere la lampada.
2. Tasto di regolazione della luminosità: premere brevemente il pulsante per passare da alta luminosità (100%) a media luminosità (40%) e bassa luminosità (10%).
3. Tasto di accensione: toccare brevemente il pulsante di accensione per accendere/spegnere la lampada.

CARATTERISTICHE

- Design dall'aspetto unico, creativo e facile da usare.
- La lampada LED a clip con interruttore touch è facile da usare.



- 1.La base di fissaggio è troppo sottile
- 2.La base di fissaggio è troppo spessa
- 3.Lo spazio per il fissaggio è troppo piccolo
- 4.La base di fissaggio è sferica
- 5.La base di appoggio è instabile e pieghevole
- 6.La base di appoggio è irregolare



Attenzione!
Temperatura di funzionamento del prodotto: -10°C ~ 40 °C, umidità relativa: inferiore al 98%.
Temperatura di conservazione del prodotto: -10°C ~ 60°C, umidità relativa: inferiore al 98%.

Note importanti:
Non scuotere il paralume e il collo regolabile, regolare delicatamente la lampada.
La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile. Una volta che la sorgente luminosa deve essere sostituita, l'intera lampada deve essere sostituita.
Non guardare direttamente la fonte di luce.

DE LED-KLEMMLEUCHTE GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

SPEZIFIKATIONEN


Modell	FG-18024
LED-Menge	12 Stück
LED-Farbttemperatur	4000 K
Stromquelle	5 V DC 500mA
Nennleistung	Maximal 2,5 W
Lumen	160lm
Beleuchtungsklasse	III
IP-Klasse	20
Gewicht	172 g

BETRIEB



- 1.Verbinden Sie das USB-Netzkabel mit dem 5-V-Gleichstromadapter und schalten Sie ihn dann ein.
- 2.Die Taste zur Einstellung der Helligkeit: Berühren Sie kurz die Taste, wird der Modus in der Reihenfolge hohe Helligkeit (100%) - mittlere Helligkeit (40%) - geringe Helligkeit (10%) eingestellt.
- 3.Die Netztaaste: Berühren Sie die Netztaaste kurz, um die Lampe ein- oder auszuschalten.

EIGENSCHAFTEN

- Einzigartiges Design, kreativ und bequem zu bedienen.
- Die LED-Klemmleuchte mit Touch-Schalter, einfach zu bedienen.



- 1.Das Sperrholz ist zu dünn
- 2.Das Sperrholz ist zu dick
- 3.Zu wenig zum Klemmen
- 4.Das Sperrholz ist eine Kugel
- 5.Das Sperrholz ist leicht zu verformen
- 6.Robustes Sperrholz



Achtung!
Arbeits Temperatur des Produkts: -10°C ~ 40°C, relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 98%.
Produktlagerungstemperatur: -10°C ~ 60°C, relative Luftfeuchtigkeit: weniger als 98%.

Wichtige Hinweise
Schütteln Sie den Lampenschirm und das Winkelrohr nicht, und stellen Sie die Lampe vorsichtig ein.
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ausgetauscht werden muss, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.
Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

VORSICHTSMABNAHMEN

- 1.DIE KLEMMLEUCHTE IST NUR FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET.
- 2.VERWENDEN SIE DIE LAMPE NICHT IN FEUCHTER UMGEBUNG.
- 3.WISCHEN SIE DIE OBERFLÄCHE DER LAMPE NICHT MIT SAUREN ODER ALKALISCHEN REINIGUNGSMITTELN AB.
- 4.BITTE ZIEHEN SIE DEN NETZADAPTER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT FÜR LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZEN.
- 5.NEHMEN SIE DAS PRODUKT NICHT AUSEINANDER UND REPARIEREN SIE ES NICHT SELBST.
- 6.LEGEN SIE DIE LAMPE NICHT IN DIREKTES SONNENLICHT ODER IN DIE NÄHE EINER WÄRMEQUELLE.
- 7.STELLEN SIE DIE KLEMMLEUCHTE NICHT IN DER NÄHE VON BRENNBAREN MATERIALIEN AUF.
- 8.STELLEN SIE DIE LEUCHTE NICHT AUF EINE UNEBENE FLÄCHE ODER AUF EINE NEIGUNG VON MEHR ALS 6 GRAD.
- 9.STELLEN SIE DIE LAMPE NICHT AN WEICHEN ODER BRENNBAREN ORTEN AUF.
- 10.STECKEN SIE KEINE METALLTEILE ODER BRENNBAREN MATERIALIEN IN DEN KLEINEN SPALT DER LEUCHTE.
- 11.ZIEHEN SIE SOFORT DEN STECKER AUS DER STECKDOSE, WENN DIE LAMPE RAUCH ODER EINEN UNGEWÖHNLICHEN GERUCH ABGIBT.
- 12.BITTE BERÜHREN SIE DEN STECKER NICHT MIT NASSEN HÄNDEN.
- 13.DAS LAMPENAUSGANGSKABEL SOLLTE WÄHREND DES GEBRAUCHS NICHT VERKNOTET WERDEN, SONDERN NATÜRLICH GEDEHNT WERDEN.
- 14.BITTE VERWENDEN SIE KEINEN MULTIFUNKTIONALEN STECKDOSENADAPTER.
- 15.WENN DAS EXTERNE NETZKABEL BESCHÄDIGT IST, VERWENDEN SIE DIE LAMPE BITTE NICHT UND WENDEN SIE SICH AN EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE, UM SIE AUSZUTAUŠCHEN.

Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

NL LED-KLEMLAMP - HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door.

SPECIFICATIES


Model	FG-18024
LED hoeveelheid	12st
LED kleurtemperatuur	4000K
Energiebron	5V DC 500mA
Nominiaal vermogen	Max. 2.5W
Lumen	160lm
Armatuurklasse	III
IP-klasse	20
Gewicht	172g

BEDIENINGEN



- 1.Sluit de USB-stroomkabel aan op de DC 5V-adaptor en schakel deze vervolgens in.
- 2.De toets voor het aanpassen van de helderheid: druk kort op de knop, de modus gaat in de volgende volgorde: hoge helderheid (100%) - gemiddelde helderheid (40%) - lage helderheid (10%).
- 3.De aan/uit-toets: druk kort op de aan/uit-knop om de lamp in of uit te schakelen.

KENMERKEN

- Uniek ontwerp, creatief en handig in gebruik.
- LED-klemlamp met aanraakschakelaar, gemakkelijk te gebruiken.



- 1.Het triplex is te dun
- 2.Het triplex is te dik
- 3.Te weinig om vast te klemmen
- 4.Het triplex is een bal
- 5.Het triplex is gemakkelijk te vervormen
- 6.Ruig multiplex



Let op!
Werktemperatuur van het product: -10°C ~ 40°C, relatieve vochtigheid: minder dan 98%.
Opslagtemperatuur van het product: -10°C ~ 60°C, relatieve vochtigheid: minder dan 98%.

Belangrijke opmerkingen
Schud de lampenkap en de elleboog niet en stel de lamp voorzichtig af.
De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Zodra de lichtbron moet worden vervangen, moet de hele lamp worden vervangen.
Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

PRECAUCIONES

1. LA LÁMPARA DE PINZA SOLO ES PARA USO EN INTERIORES.
2. NO UTILICE LA LÁMPARA EN AMBIENTES HÚMEDOS.
3. NO LIMPIE LA SUPERFICIE DE LA LÁMPARA CON PRODUCTOS ÁCIDOS O ALCALINOS.
4. DESENCHUFE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE SI NO LO VA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO.
5. NO DESMONTÉ EL PRODUCTO NI LO REPARE USTED MISMO.
6. NO COLOQUE LA LÁMPARA BAJO LA LUZ DIRECTA DEL SOL O CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR.
7. NO COLOQUE LA LÁMPARA DE PINZA CERCA DE MATERIALES INFLAMMABLES.
8. NO COLOQUE LA LÁMPARA SOBRE SUPERFICIES IRREGULARES O CON UNA INCLINACIÓN DE MÁS DE SEIS GRADOS.
9. NO COLOQUE LA LÁMPARA EN LUGARES BLANDOS O INFLAMMABLES.
10. NO INTRODUZCA PIEZAS METÁLICAS O MATERIALES INFLAMMABLES EN EL HUECO DE LA LÁMPARA.
11. DESCONECTE EL ENCHUFE INMEDIATAMENTE SI LA LÁMPARA EMITE HUMO U OLORES INSUALES.
12. NO TOQUE EL ENCHUFE CON LAS MANOS MOJADAS.
13. EL CABLE DE SALIDA DE LA LÁMPARA NO DEBE ANUDARSE DURANTE EL USO, DEBE ESTAR ESTIRADO DE FORMA NATURAL.
14. NO UTILICE EL ADAPTADOR DE ENCHUFE MULTIFUNCIONAL.
15. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EXTERNO ESTÁ DAÑADO, NO UTILICE LA LÁMPARA Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO PARA SUSTITUIRLO.

Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar con el fin de evitar riesgos.

AVVERTENZE

1. LA LAMPADA A CLIP È PROGETTATA SOLO PER USO INTERNO.
2. NON UTILIZZARE LA LAMPADA IN AMBIENTI UMIDI.
3. NON PULIRE LA SUPERFICIE DELLA LAMPADA CON DETERSIVI ACIDI O ALCALINI.
4. SI PREGA DI SCOLLEGARE L'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE SE NON SI UTILIZZA LA LAMPADA PER MOLTO TEMPO.
5. NON SMONTARE IL PRODOTTO E NON CERCARE DI RIPARARLO DA SOLI.
6. NON POSIZIONARE LA LAMPADA ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE O VICINO A UNA FONTE DI CALORE.
7. NON POSIZIONARE LA LAMPADA A CLIP VICINO A MATERIALI INFIAMMABILI.
8. NON POSIZIONARE LA LAMPADA SU UNA SUPERFICIE IRREGOLARE O CON UN'INCLINAZIONE SUPERIORE A 6 GRADI.
9. NON POSIZIONARE LA LAMPADA IN LUOGHI MORBIDI O INFIAMMABILI.
10. NON INSERIRE PEZZI DI METALLO O MATERIALI INFIAMMABILI NEL PICCOLO SPAZIO VUOTO DEL DISPOSITIVO.
11. SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE LA SPINA SE LA LAMPADA EMETTE FUMO O UN ODORE INSOLITO.
12. SI PREGA DI NON TOCCARE LA SPINA CON LE MANI BAGNATE.
13. IL FILO DI USCITA DELLA LAMPADA NON DEVE ESSERE ANNODATO DURANTE L'USO, DEVE ESSERE TESO IN MODO NATURALE.
14. SI PREGA DI NON UTILIZZARE UN ADATTATORE MULTIFUNZIONALE PER PRESE.
15. SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ESTERNO È DANNEGGIATO, NON UTILIZZARE LA LAMPADA E CONTATTARE IL RIVENDITORE PIÙ VICINO PER LA SOSTITUZIONE.

Se il cavo di questo apparecchio è danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.


Modèle	FG-18024
Quantité de LED	12
Température de couleur LED	4000K
Source d'énergie	5V DC 500mA
Puissance nominale	Max 2.5W
Lumens	160lm
Classe de luminaire	III
Classe IP	20
Poids	172g

FONCTIONNEMENT



1. Connectez le câble d'alimentation USB à l'adaptateur DC 5V puis branchez-le.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de réglage de la luminosité. Le mode est séquencé comme suit : haute luminosité (100%) - luminosité moyenne (40%) - faible luminosité (10%).
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre la lampe.

SPÉCIFICITÉS

- Conception d'apparence unique, créative et pratique à utiliser.
- Lampe LED à clip avec interrupteur tactile facile à utiliser.



1. Le contreplaqué est trop fin.
2. Le contreplaqué est trop épais.
3. Trop peu de prises
4. Le contreplaqué est une sphère.
5. Le contreplaqué se déforme facilement.
6. Contreplaqué robuste



Attention!
Température de fonctionnement du produit : -10°C ~ 40°C, humidité relative : moins de 98%.
Température de stockage du produit : -10°C ~ 60°C, humidité relative : moins de 98%.

Notes importantes
Ne secouez pas la tête lumineuse et le cou, ajustez la lampe doucement.
La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Si la source lumineuse doit être remplacée, toute la lampe doit être remplacée.
Ne regardez pas directement la source lumineuse.

PRÉCAUTIONS

1. LA LAMPE EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
2. N'UTILISEZ PAS LA LAMPE DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE.
3. N'ESSUYEZ PAS LA SURFACE DE LA LAMPE AVEC UN DÉTERGENT ACIDE OU ALCALIN.
4. VEUILLEZ DÉBRANCHER L'ADAPTATEUR SECTEUR SI VOUS NE L'UTILISEZ PAS PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.
5. NE DÉMONTÉZ PAS LA LAMPE ET NE LA RÉPAREZ PAS VOUS-MÊME.
6. NE PLACEZ PAS LA LAMPE À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL OU À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
7. NE PLACEZ PAS LA LAMPE À PROXIMITÉ DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES.
8. NE PLACEZ PAS LA LAMPE SUR UNE SURFACE INÉGALE OU SUR UNE PENTE DE PLUS DE 6 DEGRÉS.
9. NE PLACEZ PAS LA LAMPE DANS DES ENDROITS MOUS OU INFLAMMABLES.
10. N'INSÉREZ PAS DE PIÈCES MÉTALLIQUES OU DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES DANS LE PETIT ESPACE DU LUMINAIRE.
11. DÉBRANCHEZ IMMÉDIATEMENT LA PRISE SI LA LAMPE ÉMET DE LA FUMÉE OU UNE ODEUR INHABITUELLE.
12. VEUILLEZ NE PAS TOUCHER LA PRISE AVEC LES MAINS MOUILLÉES.
13. LE CÂBLE DE LA LAMPE NE DOIT PAS ÊTRE NOUÉ PENDANT L'UTILISATION, IL DOIT ÊTRE ÉTIRÉ NATURELLEMENT.
14. VEUILLEZ NE PAS UTILISER D'ADAPTATEUR DE PRISE MULTIFONCTION.
15. SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, VEUILLEZ NE PAS UTILISER LA LAMPE ET CONTACTER LE REVENDEUR POUR UN REMPLACEMENT.

Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.


Modelo	FG-18024
quantidade de LED	12pcs
Temperatura de cor do LED	4000K
Fonte de energia	5V DC 500mA
Potência nominal	Max 2.5W
Lúmen	160lm
Classe da luminária	III
Classe IP	20
Peso	172g

OPERAÇÕES



1. Conecte o cabo de alimentação USB ao adaptador DC 5V e ligue-o.
2. A tecla de ajuste de brilho: toque curto no botão, o modo é sequenciado alto brilho (100%)- brilho médio (40%)-baixo brilho (10%).
3. A tecla liga / desliga: toque rapidamente no botão liga / desliga para ligar/desligar a lâmpada.

RECURSOS

- Design de aparência exclusivo, criativo e conveniente de usar.
- A lâmpada de clipe LED com interruptor de toque, fácil de usar.



1. O compensado é muito fino
2. O compensado é muito grosso
3. Muito pouco para prender
4. O compensado é uma bola
5. A madeira compensada é fácil de deformação
6. Contraplacado robusto




Atenção!
Temperatura de trabalho do produto: -10 °C~40°C, humidade relativa: menos de 98%.
Temperatura de armazenamento do produto: -10°C ~ 60°C, humidade relativa: menos de 98%.

Anotações importantes
Não agite o abajur e o tubo de cotovelo e ajuste a lâmpada suavemente.
A fonte de luz desta lâmpada não é substituível. Uma vez que a fonte de luz precisa ser substituída, toda a lâmpada deve ser substituída.
Não olhe diretamente para a fonte de luz.

CUIDADOS

1. A LÂMPADA DE CLIPE APENAS PARA USO INTERNO.
2. NÃO USE A LÂMPADA EM AMBIENTES ÚMIDOS.
3. NÃO LIMPE A SUPERFÍCIE DA LÂMPADA COM DETERGENTE ÁCIDO OU ALCALINO.
4. DESCONECTE O ADAPTADOR DE ENERGIA SE NÃO ESTIVER USANDO POR UM LONGO TEMPO.
5. NÃO DESMONTA O PRODUTO E CONSERTE-O POR SI MESMO.
6. NÃO COLOQUE A LÂMPADA SOB LUZ SOLAR DIRETA OU PERTO DE UMA FONTE DE CALOR.
7. NÃO COLOQUE A LÂMPADA DO CLIPE PERTO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS.
8. NÃO COLOQUE A LÂMPADA EM UMA SUPERFÍCIE IRREGULAR OU EM UMA INCLINAÇÃO SUPERIOR A 6 GRAUS.
9. NÃO COLOQUE A LÂMPADA EM LOCAIS MACIOS OU INFLAMÁVEIS.
10. NÃO INSIRA PEÇAS METÁLICAS OU MATERIAIS INFLAMÁVEIS NA PEQUENA ABERTURA DA LUMINÁRIA.
11. DESCONECTE O PLUGUE IMEDIATAMENTE SE A LÂMPADA EMITIR FUMAÇA OU UM CHEIRO INCOMUM.
12. NÃO TOQUE NO PLUGUE COM AS MÃOS MOLHADAS.
13. O FIO DE SAÍDA DA LÂMPADA NÃO DEVE SER ATADO DURANTE O USO, DEVE SER ESTICADO NATURALMENTE.
14. POR FAVOR, NÃO USE ADAPTADOR DE SOQUETE MULTIFUNCIONAL.
15. SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO EXTERNO ESTIVER DANIFICADO, NÃO USE A LÂMPADA E ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR PRÓXIMO PARA SUBSTITUIÇÃO.

Se o cabo flexível externo ou o fio dessa luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa qualificada semelhante, de modo a evitar riscos.



- DE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < G > - (EU)2019/2015

1. Lösen Sie die Schrauben des Lampenschirms

2. Nehmen Sie den Lampenschirm ab

3. Nehmen Sie das kupferbeschichtete Laminat ab

- NL

dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse < G > - (EU)2019/2015

1. Draai de schroeven van de lampenkap los

2. Verwijder de lampenkap

3. Verwijder het met koper beklede laminaat

- EN

This product contains a light source of energy efficiency class < G > - (EU)2019/2015

1. Loosen the lampshade with screws

2. Take down the lampshade

3. Take down the copper clad laminate

- PL

Ten produkt zawiera źródło światła klasy energetycznej < G > - (EU)2019/2015

1. Odkręcić klosz, poluzowując śruby

2. Zdjąć klosz

3. Zdjąć laminat pokryty miedzią

- FR

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique < G > - (EU)2019/2015.

1. Desserrez les vis.

2. Démontez l'abat-jour.

3. Retirez le stratifié recouvert de cuivre.

- ES

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética < G > - (EU) 2019/2015

1. Afloje los tornillos de la pantalla de la lámpara

2. Desmonte la pantalla de la lámpara

3. Retire el laminado de cobre

- IT

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe energetica < G > - (EU)2019/2015

1. Svitare il coperchio del paralume con un cacciavite a taglio

2. Rimuovere il coperchio

3. Rimuovere la piastra di base in rame

- PT

Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética <G> - (UE) 2019/2015

1. Solte o abajur com parafusos

2. Retire o abajur

3. Retire o laminado revestido de cobre



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA



FG-18025-402

