

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für Treppenschutzgitter – Weiß

Sicherheitshinweise:

- 1. Geeigneter Montageort:**
Installieren Sie das Schutzgitter nur an stabilen Türrahmen, Treppenwänden oder geeigneten Befestigungsflächen. Achten Sie darauf, dass die Montagefläche glatt, eben und fest ist.
- 2. Regelmäßige Überprüfung:**
Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Schutzgitter fest sitzt und keine Teile gelockert sind. Ein loses Gitter kann die Sicherheit von Kindern und Haustieren gefährden.
- 3. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen:**
Das Schutzgitter ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von potenziellen Gefahrenbereichen.
- 4. Korrekte Bedienung:**
Stellen Sie sicher, dass alle Schließmechanismen sicher eingerastet sind, um ein ungewolltes Öffnen durch Kinder oder Tiere zu verhindern.
- 5. Nicht als Kletterhilfe verwenden:**
Bringen Sie Kindern bei, das Schutzgitter nicht zu erklimmen. Eine unsachgemäße Nutzung kann zu Stürzen und Verletzungen führen.
- 6. Achtung bei Haustieren:**
Für größere oder kräftige Haustiere (z. B. große Hunde) kann das Gitter unter Umständen nicht ausreichend robust sein. Prüfen Sie, ob das Gitter den Anforderungen Ihres Haustieres entspricht.

Pflege- und Nutzungshinweise:

- 1. Reinigung:**
Reinigen Sie das Schutzgitter mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- 2. Verwendung im Innenbereich:**
Das Schutzgitter ist primär für den Innenbereich vorgesehen. Wenn es im Freien verwendet wird, schützen Sie es vor Witterungseinflüssen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- 3. Richtige Breite einstellen:**
Achten Sie darauf, das Gitter entsprechend der Öffnung genau anzupassen, um keine Lücken zu lassen, durch die Kinder oder Tiere hindurchgelangen könnten.

Warnhinweise:

- 1. Maximale Belastung:**
Das Schutzgitter ist nicht für das Gewicht eines Kindes oder Haustiers ausgelegt. Lehnen Sie sich nicht dagegen und lassen Sie Kinder nicht am Gitter hängen.
- 2. Nur als Barriere verwenden:**
Das Schutzgitter dient ausschließlich dazu, Kinder und Haustiere von Gefahrenbereichen fernzuhalten. Es bietet keinen Schutz vor anderen Gefahren.
- 3. Nicht unsachgemäß manipulieren:**
Verwenden Sie das Schutzgitter nur wie in der Anleitung beschrieben. Jegliche Modifikationen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- 4. Nicht für oben an Treppen geeignet (falls nicht speziell angegeben):**
Wenn das Gitter für die obere Montage an einer Treppe verwendet wird, achten Sie darauf, dass es dafür ausdrücklich geeignet ist.

Mit diesen Hinweisen sorgen Sie für eine sichere Nutzung des Tür- und Treppenschutzgitters für Kinder und Haustiere.