

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für das Produkt: TV-Tisch aus Glas - 80 cm in Weiß

Sicherheitsinformationen:

1. Montage und Handhabung:

- **Achtung:** Beim Zusammenbau des TV-Tisches sollten Sie darauf achten, alle Teile korrekt zu montieren, um die Stabilität des Tisches zu gewährleisten. Eine falsche Montage könnte die Stabilität beeinträchtigen und zu Unfällen führen.
- **Vorsicht:** Beim Anheben oder Verschieben des Tisches sollten Sie darauf achten, dass er gleichmäßig angehoben wird, um das Glas nicht zu beschädigen oder zu zerbrechen.

2. Sicherheit im Umgang mit Glas:

- **Achtung:** Da der TV-Tisch eine Glasoberfläche hat, sollten Sie vorsichtig sein, um Kratzer oder Brüche zu vermeiden. Besonders die Kanten des Glases können scharf sein, daher sollten Sie beim Umgang mit dem Tisch aufpassen, sich nicht zu schneiden.
- **Vorsicht:** Trotz des robusten Sicherheitsglases kann es bei starker Einwirkung von Druck oder Stoß brechen. Vermeiden Sie es daher, schwere Gegenstände auf den Tisch zu stellen oder den Tisch in einer Weise zu belasten, die über die empfohlene Belastbarkeit von 30 kg hinausgeht.

3. Reinigung und Pflege:

- **Hinweis:** Um den TV-Tisch in einem guten Zustand zu halten, reinigen Sie die Glasoberfläche regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Reinigungsmitteln oder scheuernden Schwämmen, da diese die Glasoberfläche beschädigen könnten.
- **Achtung:** Um Kratzer auf der Glasplatte zu vermeiden, stellen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände direkt auf die Tischplatte. Nutzen Sie bei Bedarf Unterlagen oder Tischsets.

4. Stabilität und Belastung:

- **Achtung:** Der TV-Tisch ist für eine maximale Belastung von 30 kg ausgelegt. Überschreiten Sie diese Grenze nicht, um die Stabilität des Tisches nicht zu gefährden und Beschädigungen zu vermeiden.
- **Vorsicht:** Stellen Sie sicher, dass der Tisch auf einer stabilen und ebenen Fläche steht. Eine unebene Oberfläche könnte das Gleichgewicht des Tisches beeinträchtigen und das Glas gefährden.

5. Transport und Lagerung:

- **Vorsicht:** Beim Transport des Tisches sollten Sie darauf achten, ihn sicher zu lagern, um ein Verrutschen oder Umkippen zu verhindern, was zu Beschädigungen führen könnte.
- **Hinweis:** Bewahren Sie den Tisch an einem Ort auf, an dem er vor starken Stößen oder extremen Temperaturen geschützt ist.

Warnhinweise:

- **Gefahr:** Der Tisch enthält Glas, das bei starker Einwirkung brechen könnte. Achten Sie darauf, keine schweren oder scharfen Gegenstände auf den Tisch zu stellen.
- **Vorsicht:** Die Kanten des Glases sind hochpoliert, aber beim direkten Kontakt kann es zu Verletzungen kommen. Gehen Sie vorsichtig damit um, insbesondere bei der Montage und Handhabung.

Mit diesen Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten Sie eine sichere und langfristige Nutzung Ihres TV-Tisches aus Glas.