

# Sicherheitshinweise für Holzrollpfad



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und halten Sie diese stets griffbereit!

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:**

Der Holzrollpfad dient als flexibler und temporärer Gehweg in Außenbereichen. Der Holzrollpfad ist dafür konzipiert, auf nachgiebigen oder unebenen Untergründen wie Rasen, Sand oder Kies eine stabile und sichere Laufoberfläche zu bieten.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise:**

- Prüfen Sie den Holzrollpfad vor dem ersten Gebrauch auf Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass alle Kanten und Ecken sauber verarbeitet sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Oberfläche des Holzrollpfades auf unebene Kanten und/oder Beschädigungen, die Verletzungen verursachen können.
- Verwenden Sie den Holzrollpfad nur, wenn sich dieser in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Achten Sie vor dem Betreten des Holzrollpfades oder dem Transport schwerer Materialien über den Holzrollpfad darauf, dass die maximale Belastbarkeit nicht überschritten wird. Eine Überschreitung der Tragfähigkeit kann zu Brüchen oder Beschädigungen sowie Unfällen und Verletzungen führen.
- Achten Sie darauf, dass der Holzrollpfad auf einer für dessen Gebrauch geeigneten Fläche ausgerollt wird und fest auf diesem aufliegt. Bei einem Hängen in der Luft verliert der Holzrollpfad seine Stabilität und es kann zu Unfällen und Verletzungen kommen.
- Lagern Sie den Holzrollpfad bei Nichtgebrauch an einem trockenen und geschützten Aufbewahrungsort, um Verrotten oder Schäden durch extreme Witterungsbedingungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den ordnungsgemäßen Zustand des Holzrollpfades.
- Der Holzrollpfad ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen. Zweckentfremdung ist nicht erlaubt.
- An- und Umbauten oder sonstige Veränderungen an dem Holzrollpfad sind verboten.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile und Zubehör.

Hersteller:  
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG  
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm  
info@baumarktplus.de  
www.baumarktplus.de

- Der Holzrollpfad ist ausschließlich für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.
- Reinigen und pflegen Sie den Holzrollpfad regelmäßig, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Holzrollpfad, Montagematerial und benötigte Werkzeuge für Kinder und Säuglingen unzugänglich sind.
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Erstickungsgefahr besteht.
- Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten oder Personen, die nicht mit dem Gebrauch des Holzrollpfades vertraut sind, dürfen diesen nicht verwenden.
- Der Holzrollpfad ist ausschließlich für den privaten Gebrauch entwickelt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie bei gewerblicher, handwerklicher oder industriellem Gebrauch.

### Hinweise zum sicheren Gebrauch:

1. **Vorbereitung des Untergrundes:** Stellen Sie sicher, dass der Untergrund frei von großen Steinen, Ästen oder anderen Hindernissen ist, um Unebenheiten und Schäden zu vermeiden.
2. **Ausrollen:** Rollen Sie den Holzpfad in die Richtung aus, in der Sie diesen nutzen möchten.
3. **Regelmäßige Pflege:** Achten Sie darauf, den Holzpfad regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen vorliegen. Eine regelmäßige Reinigung erhöht die Langlebigkeit des Produktes. Bei der Reinigung mit einem feuchten Tuch lassen Sie den Holzrollpfad trocknen, bevor Sie diesen wieder zusammenrollen.
4. **Aufrollen und Lagern:** Rollen Sie den Holzpfad nach Nutzung zusammen und lagern Sie diesen an einem trockenen Ort.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.