





**1**  
**DE**  
Zur einfacheren Darstellung wird das Umfädeln des Sicherheitsstiftes ohne Anhänger gezeigt.

**EN**  
For illustration purposes, the process of replacing the security pin is shown without the trailer.

**FR**  
Pour davantage de clarté, le remplacement de la goupille est illustré sans représenter la remorque.



**!**  
**DE**  
Wenn der Sicherungsstift sich nicht ausfädeln lässt, dann musst du den Stoßfänger demontieren und nach dem Umfädeln wieder montieren.

**EN**  
If the strap of the original security pin cannot be unthreaded, then the bumper must be removed and remounted after the security pin has been replaced.

**FR**  
Si vous ne parvenez pas à ôter la goupille d'origine, il vous faut démonter le pare-chocs puis le remonter une fois la nouvelle goupille installée.

