

Bedienungsanleitung

Technische Details

- Stromversorgungsmodus: Eingang AC100-240V50/60Hz, Ausgang DC5V/2A
- Nennleistung der Lampe: 10 W
- Dimmmodus: kapazitive Berührung EIN/AUS, stufenloses Dimmen
- Timing-Abschaltung: Intelligentes Timing-Licht aus
- Lichtquelle: Halbleiter-Hochleistungs-LED
- Drei Lichteffektmodi: Kaltweißes Licht -Neutralweißes Licht - Warmweißes Licht
- Farbtemperatur: 3000K/4000K/5000K
- Maximale Beleuchtungsstärke : ≥ 750 LUX(40 cm vom Lampenkopf entfernt)

Anweisungen

1. Nachdem Sie die Stehlampe wie in der Abbildung gezeigt zusammengebaut haben, legen Sie sie flach auf den Boden, schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie sie ein.
2. **EIN/AUS-Taste:**
Kurze Berührung: AN/AUS
Lange Berührung: Helligkeit anpassen
3. **Lichtmodi-Umschalttaste M:**
Kurze Berührung: Lichtmodus umschalten (Warmweißes Licht → Neutralweißes Licht → Warmweißes Licht)
4. **TIMER-AUS-Taste**
Schalten Sie die Countdown-AUS-Funktion ein, das Licht der Stehlampe blinkt 2 Mal und die Countdown-Zeitdauer beträgt 40 Minuten. Halten Sie die Taste erneut lange gedrückt, um die Countdown-Funktion neu zu starten.
5. **Einstellung des Lampenkopfwinkels:**
Der Lampenkopf kann nach oben, unten, links und rechts gedreht werden, um einen geeigneten Winkel einzustellen.

Manufacturer/Importer:

shen zhen shi zen mo hui shang wu zi xun you xian gong si

Address: CN, 518129, guang dong, shen zhen shi, jin tian da sha 806,
long gang qu ban tian jie dao he kan cun

Email address: zmh_saleservice@163.com

EU REP

ZMH Lichtstein GmbH
Am Juliusturm 53,
13599 Berlin,
Deutschland


KUNDENDIENST



E-Mail-Adresse:
Lightkundservice@hotmail.com

**2 JAHRE
GARANTIE**

Produktinstallation Diagramm



Hinweise

1. Dieses Produkt verwendet ein DC5V/2A-Netzteil für die Stromversorgung. Wenn das Produkt beschädigt ankommt, entweder offensichtlich oder verdeckt, wenden Sie sich zuerst an Ihren Vertreter oder den Hersteller.
2. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
3. Dieses Produkt kann unter starken elektromagnetischen Wellen ein- oder ausgeschaltet werden.
4. Diese Lichtquelle ist fest integriert. Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht ist, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.
5. Nachdem das bewegliche Teil in die Endposition gedreht wurde, darf es nicht gewaltsam gezogen oder gedreht werden, und das Schlauchteil darf sich nicht kräftig und schnell drehen, um Schäden zu vermeiden.
6. Dieses Produkt kann umkippen, wenn es auf einer geneigten Oberfläche mit einer Neigung von mehr als 6 Grad verwendet wird.

Lieferumfang

1. Steckernetzteil*1
2. Bedienungsanleitung*1
3. LED Stehlampe*1