



Android Auto Media Player Anleitung

HC 8163

Inhalt

【Sicherheitshinweis】 --Deutsch.....	5
【Rückseite-Interface-Beschreibung】	6
【Parameter】	6
【QR Code Anleitung】	8
【FCC Erklärung】	8
【Wichtige Punkte】	10

【Sicherheitshinweis】 ---Deutsch

Lesen Sie alle Anweisungen vor der Installation. Es wird empfohlen, dass die Maschine von einem Fachmann für Car Audio installiert wird.



Diese Maschine ist für das 12-Volt-Automobil-Nutzungssystem geeignet (das Massekabel muss auf Masse gelegt werden). Bitte installieren Sie die Maschine nicht in Fahrzeugen mit.

24-Volt-Betriebsspannung, da dies die Maschine beschädigen kann.



Reparieren Sie die Sicherung nicht ohne professionelle Anleitung. Eine unzulässige Verwendung der Sicherung kann zu Beschädigungen der Maschine und zu Bränden führen.



Um Verstöße gegen Verkehrsregeln zu vermeiden, dürfen Fahrer während der Fahrt und der Bedienung der Maschine keine Videos ansehen, um unnötige Unfälle zu vermeiden.



Aus Sicherheitsgründen und zur gewährleisteten normalen Nutzung des Produkts bitten wir Sie, Fachleute für die Installation, Entfernung oder


Reparatur der Maschine zu beauftragen, um Beschädigungen der Maschine und Unfälle zu vermeiden.

 Bitte legen Sie dieses Produkt nicht in feuchte Umgebungen oder in Wasser, um elektrische Schläge oder andere unnötige Beschädigungen zu vermeiden, die zu Bränden führen können.

Hinweis: Um ein Verbrennen des Geräts zu verhindern, schalten Sie das Gerät erst ein, wenn das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist!

【Rückseite-Interface-Beschreibung】

(Hinweis: Das Bild ist nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.)



- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Stromkabel | 5. 6-Pin-USB-Kabel |
| 2. RCA-Eingang/Ausgang | 6. Rückfahrkamera-Eingangskabel |
| 3. 8-Pin-Canbus-Stecker | 7. Radioantenne |
| 4. 4-Pin-USB-Kabel | 8. GPS-Antenne |

【Parameter】

(Diese technischen Daten können variieren aufgrund Produkt updates oder Optimierungen.

Bitte beziehen sich auf die tatsächlichen Produkt für die letzten details.)

Kategorie	Parameter
Hauptfrequenz	1,3GHz
Kommunikation	WIFI

Spiegelverbindung	Android/IOS
Rückfahrkamera-Standard	CVBS/AHD
Leistungsausgang	4*45W
Verstärker	7388
Arbeitstemperatur	-20℃~ 75℃
Lenkradsteuerungsfunktion	Unterstützt
Radioband	FM/RDS
Carplay&Android Auto	Unterstützt
Spiegelverbindung	Unterstützt
WIFI	Unterstützt
Externes Mikrofon	Unterstützt
USB	Doppeltes USB-Interface
Audioformat	APE/FLAC/WAV/MP3/WMA usw.
Videoformat	MKV/RMVB/AVI/MP4/MDV usw.
Bildformat	PNG/JPEG/JPG/GIF/WBMP/BNP usw.
Werkseinstellungsschlüssel wort	000000
Sprache	Chinesisch/Englisch/Französisch/ Italienisch/Koreanisch/Japanisch/ Arabisch/Spanisch/Portugiesisch/ Russisch/Türkisch/Vietnamesisch /Hebräisch/Polnisch/Deutsch

Nochmals vielen Dank für die Verwendung von unsere Produkt. Wenn Sie weitere Fragen haben, Kontaktieren Sie bitte unsere Kunden service Mitarbeiter. Produkt Benutzeroberfläche oder Funktionen modifiziert werden können und aktualisiert von Zeit zu Zeit ohne Vorherige

【QR Code Anleitung】

Apple iPhone:

Scannen Sie den QR-Code, um den Link automatisch zu öffnen und detaillierte Funktionsbeschreibungen und Betriebsvideos zu sehen.

Android-Telefon:

Scannen Sie den QR-Code mit Google Chrome, um den Link im Browser zu öffnen und detaillierte Funktionsbeschreibungen und Betriebsvideos zu sehen.

Benutzerhandbuch



Lernvideo



【FCC Erklärung】

Dieses Gerät ist den Bestimmungen des Abschnitts 15 der FCC-Regeln entsprochen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine störenden Einflüsse verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Einflüsse akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschten Funktionsweisen führen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und den Grenzwerten für ein Klasse-B-Gerät entsprochen, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz vor

störenden Einflüssen in einer Wohnanlage zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann elektromagnetische Energie aussenden und kann, wenn es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, störende Einflüsse auf Funkkommunikation verursachen. Allerdings kann nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät störende Einflüsse auf Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch das An- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an anderer Stelle installieren.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät in eine Steckdose an einem anderen Stromkreis als der des Empfängers einstecken.
- Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernseh-Techniker um Hilfe bitten.

Hinweis: Der Lizenznehmer ist nicht für Änderungen oder Anpassungen verantwortlich, die nicht ausdrücklich von der zuständigen Stelle für die Einhaltung der Bestimmungen genehmigt wurden. Solche Änderungen könnten das Recht des Benutzers, das Gerät zu betreiben, entwerten.

Das Gerät wurde daraufhin überprüft, dass es den allgemeinen HF-Expositionsanforderungen entspricht.

Um den HF-Expositionsrichtlinien der FCC zu entsprechen, muss der Abstand zwischen dem Sender und Ihrem Körper mindestens 20 cm betragen und durch die Betriebs- und Installationskonfiguration des Senders und seiner Antennen vollständig unterstützt werden.

【Wichtige Punkte】

DE/BE:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG

1. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diese Tüte nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufställen. Diese Tüte ist kein Spielzeug.
2. Halten Sie Kinder fern von den scharfen Kanten und Metallhaltern der Ausrüstung, um Schnitte oder Stiche zu verhindern. Lagern Sie kleine Accessoires an einem Ort, der für Kinder unerreichbar ist, um das Risiko des Verschlucken und Erstickens zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keinen feuchten Lappen, um die Stecker zu wischen, um Kurzschlüsse und Brände zu verhindern. Vermeiden Sie es, die Ausrüstung in Umgebungen mit zu hohen Temperaturen zu platzieren, um zu verhindern, dass die internen Komponenten schmelzen und die Leistung beeinträchtigen.