

VIESTA	
PM41A 10000 mAh	
	EN
Magsafe fast charge Power Bank - USER MANUAL	2 - 5
Using Your Power Bank 2 Specifications 4 Warnings 4 Warranty 5	
	DE
Magsafe Schnellade-Powerbank - BENUTZERHANDBUCH	6 - 9
Verwendung Ihrer Power Bank 6 Technische Daten 8 Warnungen 8 Garantie 9	
	FR
Powerbank à charge rapide Magsafe - MANUEL D'UTILISATION	10 - 13
Spécifications 10 Specifications 12 Avertissements 12 Garantie 13	
	ES
Power Bank fast charge Magsafe - MANUAL DEL USUARIO	14 - 17
Uso de la batería 14 Especificaciones 16 Advertencias 16 Garantía 17	
	IT
Power Bank a ricarica rapida Magsafe - MANUALE UTENTE	18 - 21
Utilizzo del Power Bank 18 Specifiche 20 Avvertenze 20 Garanzia 21	
	NL
Magsafe snellaadbare Power Bank - GEBRUIKERSHANDLEIDING	22 - 25
Gebruik van uw Power Bank 22 Specificaties 24 Waarschuwingen 24 Garantie 25	
Hersteller • Manufacturer • Fabricant • Fabricante • Fabricante	
UMBRELLA GMBH	
Königstraße 48	
30175 Hannover	
Deutschland • Germany • Allemagne • Germania • Alemania	
E-Mail: info@umbrella.sale	
Internet: www.umbrella.sale	

Using Your Power Bank

- Check the Power Level



Press The Power Button

The Led Indicator Will Show Percentage Of The Power, Such as

25


50

75

100

- Product Features

1. Digital Display
2. Type-C Input & Output
3. USB Output
4. Power Button
5. Wireless Charger for Phone/Watch & Magnetic Adsorption Ring
6. Built-in Lightning Cable Output
7. Built-in Type-C Cable Output
8. Hidden Phone Stand



• Package Contents

- Power Bank x1
- Magnetic Ring x1
- Charging Cable x1
- User Manual x1

- Using Magnetic Ring To Charge Phones**
- Wireless Charger For iWatch**
- Charge Your Bluetooth Earphones or Smart Watches**
- Recharge The Power Bank**

Specifications	
Battery Capacity	10000mAh 38.5Wh
Type-C Input	12V = 1.5A 9V = 2A 5V = 3A
Type-C Output	12V = 1.67A 9V = 2.22A 5V = 3A
USB Output	12V = 1.5A 9V = 2A 5V = 4.5A
Type-C Cable Output	5V = 2.1A
Lightning Cable Output	5V = 2A (MAX)
Wireless Output	15W/10W/7.5W/5W
Watch Charger	2.5W
Dimensions	113 x 68.6 x 22mm
Weight	221g

Warnings	
1.	Operate the power bank in a safe environment. Avoid storing or using the power bank in damp, wet, or hot environments that may damage the product. The power bank should be stored at temperatures between 4.44-32.22°C.
2.	Improper use of the power bank can result in harm to self or property.
3.	To ensure the most efficient lifespan of the power bank, active usage per few months is required.
4.	Deconstructing the power bank by non-professionals may result in bodily harm.
5.	Attempts to damage the power bank such as throwing, slamming, or knocking the power bank may result in bodily and environmental harm.
6.	Keep out of reach of children.
7.	Stop using this product immediately if the color or shape becomes distorted. If it starts to smoke or liquid appears, stop usage immediately

8. When disposing of this power bank, make sure to follow guidelines based on your location.

9. When charging a device, the product may feel warm, this is a normal operating condition and should not be cause for concern.

10. In normal conditions, the battery performance will decline over several years.

11. If the digital display does not match the actual battery level, please use or discharge it to 00. and then charge it to 100. After 2 or 3 discharging and charging cycles, the digital display will accurately indicate the battery level

12. If the product is not used for long period of time, you should charge and discharge once every three months.

 This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic



Not For Children Under 5 Years Of Age

Warranty

At VIESTA, we use only the highest-quality materials, giving us the confidence to provide you with:

- 30-day money back guarantee
- Industry-leading 1-year warranty
- Lifetime technical support

Whatever you need, we're here to help. Just get in touch with us at :

 info@umbrella.sale

You will get timely assistance, replacement or refund. We promise to make things right with our wholehearted service.

Verwendung der Powerbank

- Prüfen Sie den Energiestand



Drücken Sie
die Power-Taste

Das LCD-Display zeigt den prozentualen Anteil der Leistung an, so wie

25


50

75

100

• Produktmerkmale

1. Digitale Anzeige
2. Typ-C Eingang & Ausgang
3. USB-Ausgang
4. Einschalttaste
5. Drahtloses Ladegerät für Telefon/
Uhr & Magnetischer Adsorptionsring
6. Eingebauter Lightning-Kabelaussgang
7. Eingebauter Typ-C Kabelaussgang
8. Versteckter Telefonständer



• **Paketinhalt**

Power Bank x1 Magnetischer Ring x1 Ladekabel x1 Benutzerhandbuch

• **Laden Sie Ihr Telefon oder Tablet auf**

Magnetisches Ladegerät & Telefonständer

Kabelloses Ladegerät

USB-A

USB

Die Powerbank lädt schnell, wenn sie 1 Gerät auflädt, und sie wird auf langsames Aufladen heruntergestuft, wenn sie mehr als 2 oder 3 oder 4 oder 5 Geräte auflädt

- Magnetring zum Aufladen von Handys verwenden**

Entfernen Sie den Aufkleber des magnetischen Rings auf dem Handy (ohne Handyhülle)
- Drahtloses Ladegerät für iWatch**
- Laden Sie Ihre Bluetooth-Kopfhörer oder Smart Watches auf**
- Aufladen der Power Bank**

Über ein PD-Ladegerät aufladen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Entfernen Sie das Kabel, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Spezifikationen

Akku-Kapazität	10000mAh 58.3Wh
Typ-C-Eingang	12V= 1.5A 9V=2A 5V=3A
Typ-C-Ausgang	12V= 1.67A 9V=2.22A 5V=3A
USB-Ausgang	12V= 1.5A 9V=2A 5V=4.5A
Typ-C Kabelausgang	5V=2.1A
Lightning-Kabel-Ausgang	5V=2A (MAX)
Kabelloser Ausgang	15W/10W/7.5W/5W
Uhr-Ladegerät	2.5W
Abmessungen	113 x68.6 x22mm
Gewicht	221g

Warnungen

1. Betreiben Sie die Powerbank in einer sicheren Umgebung. Vermeiden Sie es, die Powerbank in feuchten, nassen oder heißen Umgebungen zu lagern oder zu benutzen, da dies das Produkt beschädigen könnte. Die Powerbank sollte bei Temperaturen zwischen 4,44-32,22°C gelagert werden.
2. Die unsachgemäße Verwendung der Powerbank kann zu Schäden an Personen oder Sachen führen.
3. Um eine möglichst effiziente Lebensdauer der Powerbank zu gewährleisten, ist eine aktive Nutzung alle paar Monate erforderlich.
4. Das Zerlegen der Powerbank durch Nichtfachleute kann zu körperlichen Schäden führen.
5. Versuche, die Powerbank zu beschädigen, wie z. B. das Werfen, Zuschlagen oder Stoßen der Powerbank, können zu körperlichen und materiellen Schäden führen.
6. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
7. Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein, wenn sich die Farbe oder Form verändert. Wenn es zu rauchen beginnt oder Flüssigkeit austritt, stellen Sie den Gebrauch sofort ein.

8. Achten Sie bei der Entsorgung dieser PowerBank darauf, dass Sie die für Ihren Standort geltenden Richtlinien einhalten.

9. Beim Aufladen eines Geräts kann sich das Produkt warm anfühlen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und sollte kein Grund zur Sorge sein.

10. Unter normalen Bedingungen lässt die Batterieleistung über mehrere Jahre hinweg nach.

11. Wenn die digitale Anzeige nicht mit dem tatsächlichen Akkustand übereinstimmt, verwenden oder entladen Sie den Akku auf 00 und laden Sie ihn dann auf 100. Nach 2 oder 3 Entlade- und Ladezyklen wird die Digitalanzeige den Batteriestand genau anzeigen.

12. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie es alle drei Monate laden und entladen.

 Dieses Symbol zeigt an, das dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben.

Nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet



Garantie

VIESTA verwendet nur die hochwertigsten Materialien, so dass wir Ihnen eine **Garantie** geben können:

- 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
- Branchenführende 1-Jahres-Garantie
- Lebenslangem technischer Support

Was auch immer Sie brauchen, wir sind für Sie da. Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung unter:

 info@umbrella.sale

Sie erhalten zeitnah Unterstützung, Ersatz oder eine Rückerstattung. Wir versprechen, die Probleme mit unserem umfassenden Service zu beheben.

Utilisation de votre banque d'alimentation

- Vérifier le niveau de puissance



Appuyez sur le bouton d'alimentation

L'écran LCD affichera un pourcentage de la puissance, tel que

25


50

75

100

- Caractéristiques du produit

1. Affichage numérique
2. Entrée et sortie Type-C
3. Sortie USB
4. Bouton d'alimentation
5. Chargeur sans fil pour téléphone/ montre et anneau d'adsorption magnétique
6. Câble de sortie Lightning intégré
7. Sortie de câble Type-C intégrée
8. Support de téléphone caché



• Contenu de l'emballage

Bloc d'alimentation x1 | Anneau magnétique x1 | Câble de chargement x1 | Manuel de l'utilisateur

• Chargez votre téléphone ou votre tablette



Chargeur sans fil

Chargeur magnétique et support de téléphone

Le banc d'alimentation est en charge rapide lorsqu'il charge 1 appareil, et il sera rétrogradé en charge lente lorsqu'il charge plus de 2 ou 3 ou 4 ou 5 appareils.

- Utilisation de l'anneau magnétique pour charger les téléphones**


Retirer l'autocollant de l'anneau magnétique sur le téléphone (sans étui de téléphone).
- Chargeur sans fil pour iWatch**

- Chargez vos écouteurs Bluetooth ou vos montres intelligentes**

- Rechargez la banque d'énergie**


Rechargez via un chargeur PD (non inclus). Retirez le câble une fois le chargement terminé.

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie	10000mAh 38.5Wh
Entrée Type-C	12V=1.5A 9V=2A 5V=3A
Sortie Type-C	12V=1.67A 9V=2.22A 5V=3A
Sortie USB	12V=1.5A 9V=2A 5V=4.5A
Sortie du câble Type-C	5V=2.1A
Sortie âble Lightning	5V=2A (MAX)
Sortie sans fil	15W/10W/7.5W/5W
Chargeur de montre	2.5W
Dimensions	113 x68.6 x22mm
Poids	221g

Avertissements

1. Utilisez le power bank dans un environnement sûr. Évitez de stocker ou d'utiliser le power bank dans des environnements humides, mouillés ou chauds qui pourraient endommager le produit. Le power bank doit être stocké à des températures comprises entre 4,44-32,22°C.
2. Une mauvaise utilisation du power bank peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
3. Pour garantir une durée de vie optimale du power bank, il est nécessaire d'utiliser activement tous les quelques mois.
4. Le démontage du power bank par des non-professionnels peut entraîner des dommages corporels.
5. Les tentatives d'endommagement du power bank, telles que le lancer, le frapper ou le cogner, peuvent entraîner des dommages corporels et environnementaux.
6. Tenir hors de portée des enfants.
7. Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si sa couleur ou sa forme se déforme. Si le produit commence à fumer ou si un liquide apparaît, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

8. Lors de la mise au rebut de ce power bank, veillez à respecter les directives en vigueur dans votre région.
9. Lors du chargement d'un appareil, le produit peut sembler chargé. Il s'agit d'un condon de fonctionnement normale qui ne doit pas susciter d'inquiétude.
10. Dans des conditions normales, les performances de la batterie diminuent au fil des ans.
11. Si l'affichage numérique ne correspond pas au niveau réel de la batterie, veuillez l'utiliser ou la décharger jusqu'à 00, puis la recharger jusqu'à 100. Après 2 ou 3 cycles de décharge et de charge, l'affichage numérique indiquera avec précision le niveau de la batterie.
12. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devez le charger et le décharger une fois tous les trois mois.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans



Garantie

Chez VIESTA, nous n'utilisons que des matériaux de la plus haute qualité, ce qui nous permet de vous offrir une garantie :

- Garantie de remboursement de 30 jours
- Garantie d'un an à la pointe de l'industrie
- Assistance technique à vie

Quels que soient vos besoins, nous sommes là pour vous aider. Il vous suffit de nous contacter à l'adresse suivante :

 info@umbrella.sale

Vous obtiendrez une assistance rapide, un remplacement ou un remboursement. Nous nous promettons d'arranger les choses grâce à notre service dévoué.

