



Umstehende Personen vom Gerät fernhalten



Rotierendes Flügelrad. Hände fernhalten!



Lange Haare nicht offen tragen. Benutzen Sie ein Haar-netz.



Die Benutzung des Gerätes bei Regen oder feuchter Umge-bung ist verboten.



Verletzungsgefahr durch weg-geschleuderte Teile!



Ziehen Sie sofort den Netz-stecker, wenn das Netzkabel beschädigt, verwickelt oder durchtrennt wurde.



Ziehen Sie den Netzstecker vor Reinigungs- und Wartungsar-beiten.



Garantierter Schalleistungspe-gel L_{WA} in dB.



Schutzklasse II (Doppelisolie-rung)



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.



Halten Sie einen Si-cherheitsabstand von mind. 5m zu Dritten ein.

Sicherer Betrieb Ihres Laubbläses

WICHTIG!

- VOR GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN!
- FÜR IHRE UNTERLAGEN AUFBEWAHREN!



Achtung! Beim Ge-brauch von Elektroge-räten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr fol-gende grundsätzliche Sicherheitsmaßnah-men zu beachten:

Unterweisung

- Lesen Sie die Betriebs-anleitung sorgfältig. Ma-chen Sie sich mit den Be-dienteilen und dem rich-tigen Gebrauch des Gerä-tes vertraut.
- Kindern, Personen mit eingeschränkten kör-perlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkei-ten oder unzureichen-der Erfahrung und Wis-sen oder Personen, wel-che mit den Anweisun-gen nicht vertraut sind, darf die Verwendung der Maschine nie gestattet werden. Lokale Vorschrif-ten können eine Altersbe-schränkung für den An-wender festlegen.
- Es ist zu beachten, dass der Benutzer selbst für Unfälle oder Gefährdun-