






- 1 → 2 → 3 ...
- 5 16x
Nr.204
 - 6 2x
Nr.365
 - 9 2x
4x30
Nr.424
 - 10 4x 4x30
Nr.164



D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtějte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!






FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!


S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!



RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!





Montageanleitung



1 → 2 → 3 ...

- 2x Nr. 77
- 2x Nr. 71
- 2x 6,9x39 Nr. 75
- 6x 3,5x13 Nr. 153
- 2x M4
- 4x 6,3 x 13 Nr. 451
- 2x 3,5 x 13 Nr. 153

1

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois!
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátét!
Nyomja le az előlapot, hasznájon éles fúró, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a prověřte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!!
Přitlačte front, použite ostrý vrták a prevěřte miernym tlakom!


RO suport de lemn!
Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastrın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!









Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

2







3





Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatárszek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar



SK 30	J E947565	Q E947400	Q1 E947401	R E970153	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E947405
SK 40	J E947564	Q E947400	Q1 E947401	R E970152	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E947406
SK 50	J E947563	Q E947400	Q1 E947401	R E970151	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E947407
SK 60	J E947562	Q E947400	Q1 E947401	R E970150	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E947408



Montageanleitung



- A weiß / buche / white / beech / blanc / hêtre / wit / beuken / blanco / haya / bianco / faggio / белый / бук / biały / buk / fehér / bükkfa / bílý / buk / bela / bukev / valkoinen / pyökki / vit / beech / biely / buk / alb / fag / beyaz / kayın
- B











Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatárszek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

60cm	U(O)634-6	A E981021	B E981022	C E950223	J E940560	L E970973	P E441103
60cm	U(O)634-9	A E961021	B E961022	C E950223	J E940560	L E970973	P E540103
weiß/buche white/beech.....	U(O)634-9	A E981021	B E981022	C E950223	J E940560	L E970973	P E540103



1 → 2 → 3 ...

- 2x Nr.76
- 2x Ø8x30 Nr.80
- 4x Nr.536
- 2x 6,3x13 Nr.274
- 2x 4x30 Nr.424
- 4x 3,5x15 Nr.181







JAKA-BKL GmbH
 Jaka Straße 3
 D-32351 Stemwede-Wehdem




Service-Hotline
01805-678101
 0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
 Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
 voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de



U634-6 / U634-9



Montageanleitung







Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatárszék/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaj piese de schimb/Yedek parçalar


U634-6	A E981021	B E981022	C E950223	J E940560	L E970973	P E540103
U634-9	A E961021	B E961022	C E950223	J E940560	L E970973	P E540103



JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehden







948062
Zusatzbeutel "Kochfeld"



U634-6 / U634-9

Montageanleitung

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de






Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaj piese de schimb/Yedek parçalar

U634-6		A E981021		B E981022		C E950223		J E940560		L E970973		P E540103
U634-9		A E961021		B E961022		C E950223		J E940560		L E970973		P E540103




JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem




Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
+49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


Montageanleitung




T606-6
T606-9




T606APL-6
T606APL-9




TL456-9




TL606-9



TL606APL-9



SPGS116-6
SPGS116-9
SPGSOSET-6
SPGSOSET-9



SPGSSET-6
SPGSSET-9







Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/
półaktrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

T 606-6	H E980611	L E946060	
T 606-9	H E940611	L E946060	
T 606APL-6	H E980611	L E946060	P E441103
T 606APL-9	H E940611	L E946060	P E540103




TL 456-9	
TL 606-9	
TL 606APL-9	
SPGS...-6	
SPGS...-9	



H E940620	L E946059	Z E447100
H E940621	L E946060	Z E447100
H E940621	L E946060	P E540103 Z E447100
P E441100	P1 E448292	Y E446500
P E540100	P1 E448292	Y E446500

1 → 2 → 3 ...






- D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
- GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
- F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
- NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
- E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
- I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
- RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
- PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć oстрого wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!
- H Alkalmazzon fa alátét!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
- CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a prověřte pomocí malého tlaku!
- SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
- FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
- S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!
- RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!








1 → 2 → 3 ...



Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


SPGS116-9 / -6
SAPLTO11-9
SPGSOSET-9 / -6

Montageanleitung






*** SFV**

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
продаётся как принадлежность
Dostępną jako dodatkowe wyposażenie
Tartozékként kapható
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisävaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesoriu
Aksesuar olarak temin alınabilir



weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

SPLO456-6 / -9
SPLO506-6 / -9
SPLO606-6 / -9












weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

45cm SPLO456-9 / -6	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954227	[F] E970979	[G] E445044	[H] E940620	[L] E970979
weiß/buche white/beech...	[A] E981021	[B] E981022	[C] E954227	[F] E970979	[G] E445044	[H] E940620	[L] E970979
50cm SPLO506-9 / -6	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954224	[F] E970974	[G] E445043	[H] E940622	[L] E970974
weiß/buche white/beech...	[A] E981021	[B] E981022	[C] E954224	[F] E970974	[G] E445043	[H] E940622	[L] E970974
60cm SPLO606-9 / -6	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954223	[F] E970973	[G] E970079	[H] E940621	[L] E970973
weiß/buche white/beech...	[A] E981021	[B] E981022	[C] E954223	[F] E970973	[G] E970079	[H] E940621	[L] E970973

1 → 2 → 3 ...



D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!

I Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót,
és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtějte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!






FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää
ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh
och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!






RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit
și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!








OPTIFIT

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Sternweide-Wehden



Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung

















Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

40cm OL406-6	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941235	(D) E940335	(G) E970130	(H) E980529
50cm OL506-6	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941234	(D) E940334	(G) E970132	(H) E980686
60cm OL606-6	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941233	(D) E940333	(G) E970134	(H) E980605
40cm OL406-9	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941235	(D) E940335	(G) E970130	(H) E940529
50cm OL506-9	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941234	(D) E940334	(G) E970132	(H) E940686
60cm OL606-9	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941233	(D) E940333	(G) E970134	(H) E940605

50cm OGL506-9	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941234	(D) E940334	(G) E970132	(H) E940692
50cm OGL556-9	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941234	(D) E940334	(G) E970132	(H) E940692
50cm OGLH556-9	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941234	(D) E940334	(G) E970132	(H) E940656
60cm OGLH656-9	(A) E940044	(B) E940044	(C) E941233	(D) E940333	(G) E970134	(H) E940658

1 → 2 → 3 ...



6

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois!
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare la punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrygo wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használgjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtávejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Prilsnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvajate luknjo!


FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn!
Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!



SERVICEKARTE


VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.





Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		



500823.1.A 04/15 sl

D Pflegehinweise

Kunststoff-Oberflächen: Kunststoffbeschichtete Oberflächen/Fronten lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen. Am besten geht das mit einem weichen Tuch, handwarmen Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine polierenden Reinigungsmittel oder harte Schwämme! Hartnäckige Flecken, wie Fettspritzer, Lack- oder Klebstoffreste, sind mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger zu beseitigen. Vor dem ersten Gebrauch dieser Mittel empfiehlt es sich, diese an einer nicht sichtbaren Stelle zu prüfen!

Glänzende Fronten: Diese Fronten nie trocken reinigen!
Die Verwendung von schleifenden Reinigungsmitteln (Mikrofasertücher, Scheuerschwämme etc.) können zu erhöhter Bildung von Kratzern führen und sind kein Reklamationsgrund. Verwenden Sie daher am besten ein staubfreies Tuch oder ein feuchtes Fensterleder.






Einbauspülen und Herdmüden: Hartnäckige Verschmutzungen, Kalk- und Wasserflecken sowie glänzenden Topflablack beseitigen Sie mit dem vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger (z.B. Cerafix, Stahlfix), fräsigbrannte Verkrustungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Metall-Polish). Bei Einbauspülen aus anderen Materialien wie Porzellan, Kunststoff, Acryl-Keramik sowie bei Edelstahlspülen mit/oder Spül- oder Reinigungsmittel verwenden.

Glas-Keramik-Kochfelder: Bitte beachten Sie außerdem die speziellen Pflegehinweise der Hersteller!

Glas-Keramik-Kochfelder: Hartnäckige Verschmutzungen, Kalk- und Wasserflecken sowie glänzenden Topflablack beseitigen Sie mit dem vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger (z.B. Cerafix, Stahlfix), fräsigbrannte Verkrustungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Speisereste) entfernen Sie, in noch heilem Zustand, mit einem Glasschaber.

Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers!

Griffe: Verzichtigen Sie auf lösungsmittelhaltige und aluminiumschädigende Substanzen sowie auf Essigreiniger, da diese zu einer nicht mehr entfernbaren Fleckbildung führen können.



GB Care instructions

Synthetic Surfaces: Synthetic finishes on surfaces/fronits can be cared for with common household cleaners. It's best to use a soft cloth, hand warm water and a little washing-up liquid. Do not use any polishing cleaners or hard sponges! Stubborn marks, such as grease splashes, paint or adhesive residues can be removed with common, commercially available synthetic materials cleaners. However, it is recommended that these be tested on an inconspicuous area before using them for the first time!

Gloss Fronts: Never clean these fronts in the dry state!
The use of abrasive cleaning materials (microfibre cloths, scrubbing sponges, etc.) can lead to increased incidence of surface scratching and are not accepted grounds for complaints. Therefore using a dustfree cloth or a damp chamomils is best.

Fitted Sink Units and Hobs: Fitted sink units and all other articles made of stainless steel are best cleaned using a sponge or a fleece cloth with a washing-up liquid or known specialty cleaner (stainless steel cleaner, metal polish). Use mild washing-up or cleaning liquids on fitted sinks made of other materials, such as porcelain, synthetic material, acrylic-ceramic as well as stainless steel. In addition, make sure to always follow the specific care instructions provided by the respective manufacturer!

Ceramic Glass Hobs: Ceramic glass hobs: Make sure to always follow the specific care instructions provided by the respective manufacturer! Stubborn marks, limescale and water spots and stippy marks left by pots are best removed with special cleaners as recommended by the manufacturer. Use a glass scraper to remove burn-on marks (sugar, salt or food splashes containing sugar) with soft tool.

Handles: Please also refer to the operating instructions provided by the appliance manufacturer!

Avoid using substances containing solvents or which are harmful to aluminium, as well as cleaners containing vinegar, as these can cause permanent discoloration.

NL Onderhoudsinstructies

Kunststof-oppervlakken: Oppervlakken/fronten met een kunststof coating kunnen met een gangbaar huishoudelijk reinigingsmiddel worden verzorgd. Dat gaat het beste met een zacht doekje, handwarm water en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen polijstende reinigingsmiddelen of harde sponjes! Hardnekkige vlekken, resten van lak of lijn, moeten met een gangbaar reinigingsmiddel voor kunststof worden verwijderd. Voor het eerste gebruik van dit middel is het aan te bevelen om dit op een niet zichtbare plek uit te proberen!

Glänzende fronten: Deze fronten nooit droog reinigen!
Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen (microvezeldoekjes, schuursponjes etc.) kunnen tot snellere vorming van Krassjes leiden en zijn geen reden voor een reclamatie. Gebruik daarom het beste een stofvrij doekje of een vochtige zeem.

Inbouwgootstenen en kookplaten: Inbouwgootstenen, kookplaten en alle niet genoemde artikelen van roestvast staal reinigen u het beste met een sponsje een vlesdoek met afwasmiddel of met de bekende speciale reinigers (v-s-rijger, metaal-polish). Bij gootstenen van andere materialen zoals porselein, kunststof, acryl-keramiek en bij gootstenen van edelstaal milde afwas- of reinigingsmiddelen gebruiken. Neem bovendien de speciale reinigingsinstructies van de fabrikanten in acht!

Glas-keramische kookplaten: Hardnekkige vult, kalk- en watervlekken en glanzende slijfplekken van pannen verwijderd u met het door de fabrikant aanbevolen speciale reinigingsmiddel (bijv. Cerafix, Stahlfix). Aangekoekte en vastgebrande resten (suiker, zout of suikerhoudende voedselresten) verwijderd u, in nog hete toestand, met een glasschaber. Raadpleeg hiervoor ook de handleiding van de fabrikant van het apparaat!

Grepen: Gebruik geen oplosmiddelhoudende en aluminium beschadigende substanties en geen schoonmaakzijn omdat deze tot vlekken kunnen leiden die niet meer te verwijderen zijn.

F Conseils d'entretien

Revêtements en plastique : Les revêtements / fronts en plastique peuvent être entretenus au moyen d'un produit de nettoyage ménager courant. L'idéal est d'utiliser un chiffon doux, de l'eau tiède et un peu de produit pour la vaisselle. N'utilisez pas de produit de polissage ou d'éponges dures ! Éliminez les taches tenaces, telles que les projections de graisse et résidus de vernis ou de colle, au moyen d'un produit de nettoyage pour le plastique courant. Avant la première utilisation de ce produit, il est recommandé de tester celui-ci à un endroit dissimulé !

Fronts brillants : Ne nettoyez jamais ces fronts à sec !
L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs (chiffons en microfibre, éponges abrasives, etc.) peut entraîner la formation accrue de rayures et ne peuvent justifier aucune réclamation. L'idéal est donc d'utiliser un chiffon non-pelucheux ou une peau de chamomille humide.

Éviers encastrés et tables de cuisson : Les éviers encastrés et tables de cuisson, ainsi que tous les éléments en acier inoxydable n'étant pas cités ici doivent être entretenus avec une éponge ou une peau de chamomille imprégnées de produit vaisselle ou d'un produit spécifique (détergent inox, polish métal). Les éviers encastrés fabriqués dans d'autres matériaux, tels que de la porcelaine, du plastique, de la céramique acrylique, ainsi que les éviers en acier inoxydable doivent être nettoyés au moyen de produit vaisselle ou détergent doux. Respectez également les consignes d'entretien spécifiques du fabricant !

Plaques vitrocéramiques : Éliminez les taches spéciales (chiffons en microfibre, éponges abrasives, etc.) peut entraîner la formation accrue de rayures et ne peuvent justifier aucune réclamation. L'idéal est donc d'utiliser un chiffon non-pelucheux ou une peau de chamomille humide.

Poignées : N'utilisez pas de substances à base de solvant et décolorant l'aluminium ou produits à base de vinaigre ; ceux-ci peuvent causer des taches indélébiles.

<h2>PL Wskazówki do pielęgnacji</h2> <p>Powierzchnie z tworzyw sztucznych: Powierzchnie powłokane tworzywami sztucznymi można pielęgnować zwykłymi środkami myjącymi, jakie są używane w gospodarstwie domowym. Najlepiej nadaje się do tego miękka szczerka, letnia woda i nieco środka myjącego. Nie używać środków do polerowania ani twardego gąbelki. Uporczywie plamy, np. tłuszczu, resztek lakieru lub taśmy klejącej, usunąć dosłupniemy w handlu środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych. Przed pierwszych ich użyciem zaleca się wyprobowanie w niewidocznym miejscu!</p> <p>Strony czolowe z poliwęglowym mlecsut Używanie szcierzących środków czyszczących (ścieraczki z mikrołazy, gąbki do szorowania itd.) może prowadzić do nasilonego powstawania rys i nie stanowi podsiawy do reklamacji. Dlatego najlepiej jest stosować ściereczkę wolną od pyłu lub wilgotną skórę do czyszczenia okien.</p> <p>Wbudowane zlewomywalki i wneki kuchenne: Wbudowane zlewomywalki lub szczerką z wódkiny i płynem do mycia lub znanym środkiem specjalnym do pielęgnacji (do czyszczenia stali szlachetnej, polerowania metali). W przypadku zlewomywalków z innych materiałów, jak porcelana, tworzywo sztuczne, ceramika akrylowa lub ze stali szlachetnej stosować łagodne środki myjące lub czyszczące. Prosimy poza tym stosować się do szczegółowych instrukcji producenta.</p> <p>Ceramika płyta kuchenna: Uporczywie zabrudzenia, osady kamienia i zacieki (jak też byszczące obidaje garnków usuwac specjalnym środkiem zalecany przez producenta (np. Cerafix, Stahlfix). Nadpalone reszki (cukier, sól, resztki zawierające cukier) usuwać, w stanie jeszcze gorącym, dotkniętym szrobaklem szklanym.Stosować się przy tym także do Instrukcji producenta urządzania!</p> <p>Uchwyty: Czyszczący z substancji zawierających rozpuszczalniki i szkodliwych dla aluminium, jak też na bazie octu, głąz mogą one prowadzić do powstawania nieusuwalnych plam.</p>	<h2>IT Consigli di manutenzione</h2> <p>Superfici in materiale sintetico: Le superfici frontali (vestiti) in plastica possono essere trattati con un comune detersivo per la casa. È da preferire l'utilizzo di un panno morbido, acqua tiepida e detersivo per piatti. Non utilizzare detersivi o saponi di tipo abrasivo! Le macchie più ostinate, come schizzi d'untro, residui di vernici o collanti possono essere rimosse con un comune detersivo per superfici sintetiche, reperibile in commercio. Al primo utilizzo, si consiglia di provare il detersivo su un punto non visibile della superficie!</p> <p>Frontali acciaio: questo tipo di frontali non deve mai essere pulito da acido! L'utilizzo di materiali abrasivi (panni in microfibra, pagliette ecc.) può aumentare il rischio di graffi: la presenza di graffi non è da considerarsi motivo valido per alcun reclamo. Si consiglia l'utilizzo di un panno che non lasci pelucchi o di una palle di daino umida.</p> <p>Lavelli e piani cottura da incasso: Per la manutenzione di lavelli, piani cottura o qualsiasi altra unità in acciaio inox è consigliabile l'uso di una spugna o di un panno felpato, sapone per piatti o detersivo specifico (detergente per acciaio, metalli). Per la pulizia di lavelli in ceramica, in plastica o in acciaio, il sapone come per quelli in acciaio è consigliabile l'uso di sapone per piatti o di un detersivo delicato. Seguire inoltre i consigli per la manutenzione specifici, forniti dai produttori.</p> <p>Piani cottura in vetro ceramica: Le macchie più ostinate, il calcare, gli aloni creati dall'acqua, così come i segni lucidi lasciati dai tegami, possono essere rimossi con l'utilizzo di prodotti specifici, consigliati dalla stesso produttore (ad esempio Cerafix, Stahlfix). Qualsiasi laccatura (di zucchero, sale o di altri alimenti contenenti zucchero) potrà essere rimossa, a piano ancora caldo, con un raschiatoio per vetro. Seguire sempre le indicazioni del produttore.</p> <p>Maniglia: Evitare l'uso di prodotti contenenti solventi, che possono rovinare le superfici in alluminio o a base d'aceto, tali prodotti potrebbero infatti dar luogo a macchie permanenti.</p>
<h2>SK Pokyny k údržbe</h2> <p>Povrchy z umelých hmot: Povrchy z umelých hmot (plastické dosky, umývacie panvice) možno čistiť pomocou čistiacich prostriedkov bežných v domácnosti. Najlepšie je tiež mäkkou handričkou, vlažnou vodou a neagrétnym množstvom prosťadku na umývanie. Najodporúčajšie je šetrné čistiace prostriedky ani tvrdé špongie! Zadržané šmoky, ako napríklad olej, zvyšky laku alebo lepidla, sa musia odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov bežných v domácnosti. Pred prvým použitím týchto prostriedkov sa odporúča prekontrolovať pôsobenie na nejakom mieste, ktoré nie je viditeľné!</p> <p>Lesklé čelné plochy: Tieto čelné plochy nikdy nečistite nasucho! Používajte abrazívnych čistiacich prostriedkov (údržky z mikrovlákna, spongie na drnuteľno) môžu viesť ku zvýšenému tvoreniu skrabanec a tieto nie je vhodné na reklamáciu. Vstavané umývadlá a sporáky: Vstavané umývadlá, sporáky, ako aj všetky navšeľšie výrobky z nehrdzavejúcej ocele ošetríte pomocou špongie alebo údržky z úna za použitia prosťadku na umývanie alebo pomocou známych špeciálnych čistiacich prostriedkov (čistiaci prostriedok na ušľachtilé oceľ, poltura na kov). Pri vstavaných umývačiach z týchto materiálov, ako porcelán, umelá hmota, akryl keramika, ako aj pri umývačiach z ušľachtilej ocele používajte jemné čistiace prostriedky alebo prosťadky na umývanie. Okrem toho dodržiavajte špeciálne pokyny k ošetrovaniu od výrobcu!</p> <p>SKtokeramická platňa: Zadržané šmoky, zosadené škvrny, usazenina a vody, ako i lesklé stopy po ošetrovaní výrobcom doporučenými špeciálnymi čistiacimi prostriedkami (údržky z mikrovlákna, spongie) sú neba zoptyk (lida, osušnicí) cukr) Metla: Nepoužívajte látky obsahujúci rozpusťadlá a poškozujúci hliník, jakož i čistidla obsahujúci oceť, pretože to môže viesť ke vzniku neodstraniteľných flekú.</p>	<h2>CZ Pokyny pro ošetřování</h2> <p>Plastové povrchy: Plastové povrchy (plastové desky, umývací pánve) můžete čistit běžnými prostředky pro domácnost. Nejlépe provedete ošetření měkkou hadříčkou, vlažnou vodou a omezeným množstvím prosťadku. Nepoužívejte tvrdé čističí prostředky nebo tvrdé mýdla nebo tvrdé špongie. Udržené šmoky, jako škvřelky, zbytky laku nebo lepidla je nutné odstranit běžnými čistiacimi prostředkami na plasty. Před prvním použitím těchto prostředků se doporučuje je vyzkoušet na místě, které není viditelné!</p> <p>Lesklé čelní plochy: Tato čela nikdy nečistěte nasucho! Používejte abrazivních čistících prostředků (údržky z mikrovlákna, drnutečných mycích houboček atd.) mohou vést ke zvýšené tvorbě škrábanců a nejsou vhodné k reklamaci. Používejte proto nejlépe bezprašnou údržku nebo vlnitou kůži na očištění.</p> <p>Vstavané dřezy a varné desky: Vstavané dřezy, varné desky, jakož i všechny navšeňlé artikly z nerezové oceli ošetříte nejlépe houbočkou nebo údržkou z netkané textilie s použitím mycího prostředku nebo se známými špeciálními ošetrovacími prostředky (čističí prostředek na ušľachtilú oceľ, lesťiaci prostriedky na kov). U vstavaných drezů z těchto materiálů jako porcelán, plastu, skřevitých keramik, jakož i u drezů z nerezové oceli používejte jemné mycí nebo čistící prostředky. Dbejte iromě toho na speciální pokyny pro ošetrování od výrobců!</p> <p>SKtokeramická varná deska: Udržené šmoky, zosadené škvrny, usazenina a vody, jakož i lesklé stopy po ošetrovaní výrobcom doporučenými špeciálnymi čistiacimi prostriedkami (údržky z mikrovlákna, spongie) sú neba zoptyk (lida, osušnicí) cukr) Metla: Nepoužívajte látky obsahujúci rozpusťadlá a poškozujúci hliník, jakož i čistidla obsahujúci oceť, pretože to môže viesť ke vzniku neodstraniteľných flekú.</p>
<h2>RO Indicații de îngrijire</h2> <p>Suprafețe din plastic: Suprafețele/suprafețele frontale cu strat de acoperire din plastic pot fi îngrijite cu agenți de curățare casnicii de uz casnic. Cel mai bine este să folosiți o câștigă moale, apă caldă și un produs de curățare obișnuit în cantități mici. Nu utilizați produse abrazive sau bureți tari! Pelele persistente care nu sunt ștergute cu un ștergător uscat sau apă caldă pot fi îndalate cu un detergent uzat din când în când pe suprafața plastică. Înainte de prima utilizare a acestui subsțanție, se recomandă verificarea ei într-un loc mai puțin vizibil!</p> <p>Suprafețe frontale strălucitoare: Nu curățați niciodată uscat, acese suprafețe frontale lei! Utilizarea unor mijloace abrazive de curățare (câștigă cu microfibră, bureți pentru frezat etc.) pot duce la formarea unor zgârieturi și nu constituie un motiv pentru reclamant. Dacă suprafața este strălucitoare și este îngrijită cu un detergent obișnuit pe termen lung, agenții de uscat metale și lacuri chimice vor apărea și vor fi îndalate cu un detergent uzat din când în când pe suprafața plastică. Înainte de prima utilizare a acestui subsțanție, se recomandă verificarea ei într-un loc mai puțin vizibil!</p> <p>Chilivete încorporate și locașuri pentru plile: Chilivetele încorporate, locașurile pentru plile, precum și toate articolele care nu sunt menționate din țel în instrucțiunile pot fi îngrijite optim cu un bureț sau cu o câștigă textilă, utilizând un agent de spălare sau agenții de uscat metale (detergenți pe termen lung, agenți de uscat metale) și lacuri chimice vor apărea și vor fi îndalate cu un detergent uzat din când în când pe suprafața plastică. Înainte de prima utilizare a acestui subsțanție, se recomandă verificarea ei într-un loc mai puțin vizibil!</p> <p>Vă rugăm să accorțați atenție, suplimentar, indicațiilor speciale de îngrijire emise de producător!</p> <p>Ochiiur de plătă din sticlă ceramictă: Murdăria persistentă, petele de calc și apă, precum și urmele strălucitoare făscă de vase, se îndalură cu agenții de curățare speciali recomandați de producător (de exemplu Stahlfix, Cerafix). Curățarea trebuie să se facă pe suprafața uscată sau cu apă caldă și înaintea care curățării, să se utilizeze în starea inițială produsul de o acțiune pentru sticlă. În acest sens, respectați manualul de utilizare editat de producătorul aparatului!</p> <p>Mâner: Reclamații la subsțanțiale care conțin solvent și care deteriorează aluminiul, precum și la subsțanțiale de curățare pe bază de petrol, trebuie evitate pe termen lung care nu se mai îndalură!</p>	<h2>HU Ápolási tudnivalók</h2> <p>Műanyagfelületek: A műanyag bevonatú felületek/tronok, ápolása szokványos háztartási tisztítószerekkel lehetséges. A legjobb a puha szivacsos, langyos víz és némi mosogatószert használnia. Ne használjon porlózó hatású tisztítószerrel vagy kemény törkövel! A makacs foltok – pl. a fűrészcsepp, lakk-, vagy ragasztómaradványok – kereskedelemben kapható műanyagtisztítóból távolíthatók el. Az ilyen tronkokat soha ne tisztítsa szarozni!</p> <p>Fényes frontok: Az ilyen tronkokat soha ne tisztítsa szarozni! A sűrű hatású tisztítószerk és –szűrők, (mikroszálak, törkövendők, sűrűlőszvecsek stb.) használata fokozott karcosodást okoz, amit nem áll módjában reklamálni alapból elfogadott. Ezért a legjobb, ha pormentes törkövendőt vagy alaktiszító bökendőt használ.</p> <p>Beejtett mosogatók és főtűzlapok: A rozsdamentes acéلبől készült bejtett mosogatók, főtűzlapok és egyéb meg nem nevezett termékek ápolásának legkíméltebb módja a szivacs vagy gyapjúval való némi mosogatószert vagy, valamilyek, ismert speciális ápolószert (nemesszáll tisztító, Metall Polish) használata. Más anyagokból – pl. porcelán, műanyag, akrilkerámia – vagy nemesszállból készült bejtett mosogatókból, kíméletl mosogatók- vagy tisztítószerek használata kerülj, hogy zsenekvált a speciális gyártói útmutatást követve tisztítsa meg a felületet!</p> <p>Dvegerákia főtűzlapok: A makacs szennyeződésekkel, vízkő- és vízkőblokk, valamint az edények okozta fényszókat a gyártó által ajánlott speciális tisztítóból távolítható el (pl. Cerafix, Stahlfix). A ragasztó, rozsító gúttal (cukor, só) vagy cukorralanul (élelmiszeradékok) még forró állapotban, a mellékelt üvegkaparóval távolítsa el.</p> <p>Fogantyúk: Ezért vegye figyelembe a készültégyváltó kezelési útmutatóját!</p> <p>Maarandó főtűzlapok: Ne használjon oldószert/tartalmozó és alumíniumot károsító anyagokat, továbbá ecetes tisztítószer, mert ezek maarandó főtűzlaposodást okozhatnak.</p>
<h2>TR Bakım uyarıları</h2> <p>Plastik yüzeyler: Plastik kaplı yüzeyler/in paneller sıradan temizlik maddeleriyle temizlenebilir. Bunun için yumuşak bir bez, ilik su ve biraz deterjan kullanın. Parlatıcı temizlik maddeleri veya sert süngerler kullanmayın! Yağ artıkları, boya veya yapışkan artıkları gibi zor lekeler i sıradan bir plastik temizleyicyle temizleyin. Bu maddeleri ilk kez kullanmadan önce bunları önce görümlen bir yerde testi emenizi öneriyoruz!</p> <p>Parlak ön paneller: Bu panelleri asla kuru şekilde temizlemeyin! Aşındırıcı temizlik maddelerinin kullanılması (mikro elyafı bezler, buluşık tejl vs.) daha fazla çizilge neden olurlar ve yıkama esnasında olarık geçerli değıllendir. Bu nedenle bszsaz bir bez veya nemli bir dğderi bez kullanın.</p> <p>Ankastre evyeler ve ocak gözetli: Ankastre evyeler, ocak gözetli ve paslanmaz çelikten yapılmış bahşi geçmeyen diğer türüler bir süngerle veya bir kepele bezle deterjan kullanarak temizleyin (paslanmaz çelik temizleyici, Metall-Polish). Porcelen, plastik, akril seramik gibi maddelerin yapışmıs evyelerde ve paslanmaz çelik evyelerde yumuşak deterjan kullanın. Ayrıca tırletirinin özel bakım uyarılarını dikkate alın!</p> <p>Cam seramik ocaklar: Zorlu kirletir, kirleş ve su lekelerini tırletirin tavşyve entği mzael temizleyicyle temizleyin (ör., Cerafix, Stahlfix). Yanmış kirler (şeker, uz veya şeker iğeren yemeek artıkları) sıcak durumdayken bir cam raspayla çıkarm. Bununla ilgili ohaaz tırletirinin kullanım kılavuzunu dikkate alın!</p> <p>Tutamlar: Solvent maddeler (çerlen, alüminyumla zarar veren maddelerden, sifre iğeren maddelerden kaçının; bunlar kalıcı lekelerle voi açabilirler.</p>	<h2>RU Указания по уходу</h2> <p>Пластиковые поверхности: Поверхности/фронтальные поверхности из пластика можно мыть обычными бытовыми чистящими средствами. Рекомендуется использовать мягкую салфетку, смоченную в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Не используйте полирующие чистящие средства или жесткие губки! Строгие пятна, такие как бычья жижа, остатки краски или клея удаляются с помощью обычных средств для чистки пластиковых поверхностей. Перед первым использованием средства рекомендуется проверить его, нанесв небольшое количество на незаметный участок.</p> <p>Глянцевые фронтальные поверхности: Для таких поверхностей категорически запрещена сухая чистка. Использование полирующих чистящих средств (салфеток из микроволокна, моющих губок и т.п.) может привести к возникновению царапин. Также повреждаются поверхности из пластика причиной для рекламации. Поэтому используйте чистую нейтральную салфетку или увлажненную замшу для чистки оск.</p> <p>Встроенные замки и плиты: Для ухода за встроенными замками и плитами, а также за прочими изделиями из нержавеющей стали рекомендуется использовать губку или флизовую салфетку и средство для мытья посуды или известное средство для чистки и полировки изделий из нержавеющей стали. Для очистки встроенных раковин из других материалов, таких как фарфор, пластик, акриловая керамика, а также раковин из высококачественной стали используйте мягкие моющие и чистящие средства. Кроме того, следует учитывать рекомендации производителя по уходу.</p> <p>Стеклокерамические варочные поверхности: Стойте загрязнения, такие как известковый налет и пятна от воды, а также блестящие металлические следы от кастрюль, удаляются с помощью специальных чистящих средств, рекомендованных производителем (например, Cerafix, Stahlfix). Пригоревшие пятна (сахар, соль или сахаросодержащие остатки пищи) удаляются горячими с помощью сребки для стеклокерамики. Учитывайте рекомендации производителя прибора, указанные в руководстве по эксплуатации.</p> <p>Ручки: Не используйте вещества, повреждающие алюминий, а также чистящие средства, содержащие растворители и уксус, так как они могут привести к образованию неудаляемых пятен.</p>

500823.2.A 04/15 sl