







# TRI-XPRESS MOP®

TRIP XPRESS MOP® is a registered EU/CTM trade mark.  
International patents pending. All imitations will be prosecuted.

-  *Instruction Manual*
-  *Manual de instrucciones*
-  *Mode d'emploi*
-  *Bedienungsanleitung*
-  *Istruzioni per l'uso*
-  *Manual de instruções*
-  *Gebruiksaanwijzing*





# English

Thank you for purchasing the Tri Xpress Mop®, the triple all-in-one mop for full-service floor care. Before using the product for the first time, please read all these instructions so you use the product correctly.

## WARNINGS

Do not use the product if it is damaged or defective. Keep out of reach of children.

Do not use near children or animals.

Do not fill the tank with bleach or bleaching agents. Using products containing wax or a similar substance is not recommended, as they could block the sprayer.

Set up the mop head and then attach the microfibre cleaning pads.

Do not use the sprayer when the tank is empty.

Take care when using the Tri Xpress Mop® on stairs. Ensure that the hole on the sprayer is not blocked with fluff, hair or any other material.

The Tri Xpress Mop® is for household use only.

## The set includes:

- 1 Tri Xpress Mop®
- 1 Tank for cleaning liquid
- 3 Microfibre cleaning pads with fringe

A. Microfibre cleaning pads with fringe

B. 360° mop-rotating mechanism

C. Extendible pole with flexible neck

D. Sprayer

E. Tank for cleaning liquid

F. Spray lever

G. Ergonomic handle

## ASSEMBLY

### Step 1

Push the ergonomic handle into the extendible pole until you hear a click, as shown in Fig. 1.

### Step 2

Then insert the Tri Xpress Mop®'s extendible pole into the rotating triple-mop head (Fig. 2).

### Step 3

Use the quick opening and closing system on the microfibre cleaning pads to attach them to the Tri Xpress Mop® head (Fig. 3).

## INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove the tank. Unscrew the cap and fill the tank with water or your chosen cleaning liquid. Sha-

ke the tank before attaching it to the mop. (Fig. 4)

2. Use the lever on the handle to spray as much water as you need. (Fig. 5)

3. Slide the Tri Xpress Mop® along the surface to be cleaned.

4. You can fill the tank as many times as necessary. If you do not use up all of the cleaning liquid, you can leave it in the tank for up to two days. For longer periods, we recommend emptying the tank and cleaning it. Before filling the tank up with another cleaning product, make sure that it is empty.

5. To clean hard-to-reach areas such as under the sofa or other pieces of furniture, press the button under the sprayer and extend the flexible neck so that it is as long as necessary. When you have finished using the extended neck, press the button again to make it retract to its original length. (Fig. 6)

## NOTE

The Tri Xpress Mop® works perfectly on all kinds of hard floors such as tiles, linoleum, hardwood, laminate, marble and granite.

The tank on the Tri Xpress Mop® can be filled with tap water. In areas with very hard water, we recommend using distilled water.

## Cleaning Instructions:

You can use a cloth to wipe down the Tri Xpress Mop®.

We recommend emptying and rinsing out the tank. Use the sprayer a few times to flush the sprayer system.

The microfibre cleaning pads are machine washable.

## Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.

This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

## Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

Made in China

Gracias por haber adquirido Tri Xpress Mop®, la triple mopa que coordina limpieza y cuidado del suelo, todo en uno.

Antes de utilizarlo, por favor lea todas las instrucciones para poder usar el producto correctamente.

## ADVERTENCIAS

No utilice el producto si estuviera en mal estado o defectuoso.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No utilice cerca de niños o animales.

No utilice lejías ni agentes blanqueadores en el depósito. Tampoco se recomienda utilizar productos con cera o similar que puedan obstruir el difusor.

Coloque las mopas de microfibra una vez esté el cabezal montado.

No pulverizar cuando el depósito esté vacío.

Tenga cuidado al utilizar Tri Xpress Mop® en escaleras.

Mantenga el orificio del pulverizador despejado de pelusas, pelos u otras sustancias que lo puedan obstruir.

Utilice Tri Xpress Mop® en el entorno doméstico.

## El set incluye:

- 1 x Tri Xpress Mop®
- 1 x depósito para líquido
- 3 x mopas de microfibra con filamentos

- A. Mopas de microfibra con filamentos
- B. Mecanismo de mopas giratorio 360°
- C. Cuello flexible (extensión integrada)
- D. Orificio pulverizador
- E. Depósito para limpiador
- F. Palanca para pulverizar
- G. Mango ergonómico

## MONTAJE

### Paso 1

Introduzca el mango ergonómico superior en la barra extensora con un "click", como se muestra en la Fig. 1.

### Paso 2

A continuación, introduzca el cabezal triple giratorio en la barra extensora del Tri Xpress Mop® (Fig.2)

### Paso 3

Acople las mopas de microfibra en la base del Tri Xpress Mop® utilizando el cierre rápido (Fig.3)

## MODO DE USO

1- Desmonte el depósito. Desenrosque el tapón y

añada el agua o el producto de limpieza que desee. Agite la mezcla antes de colocar de nuevo el depósito en su posición inicial. (Fig.4)

2- Pulverice la cantidad necesaria mediante la palanca del mango. (Fig. 5)

3- Deslice el Tri Xpress Mop® sobre la superficie a tratar.

4- El depósito puede rellenarse tantas veces como sea necesario. Si no se consume el producto de limpieza en su totalidad, puede almacenarlo en el depósito hasta dos días. Para periodos más largos, se recomienda vaciar el tanque y limpiarlo. Antes de volver a rellenarlo con otro producto de limpieza, asegúrese de que el depósito está limpio.

5- Para alcanzar zonas difíciles, como limpiar debajo del sofá o algún mueble, presione el botón situado debajo del pulverizador y extraiga el cuello flexible a la longitud necesaria. Una vez utilizado, puede volver a guardar el cuello extensible presionando de nuevo el botón. (Fig. 6)

## NOTA

Tri Xpress Mop® funciona perfectamente en todo tipo de suelos duros como azulejos, linóleo, maderas, laminados, mármol, granito...

El depósito de Tri Xpress Mop® puede rellenarse con agua del grifo. En zonas donde la dureza del agua es mayor, se recomienda utilizar agua destilada.

## Instrucciones de limpieza:

El Tri Xpress Mop® se puede limpiar manualmente con un paño.

Se recomienda vaciar y enjuagar el depósito. Pulverice varias veces para limpiar el circuito del pulverizador.

Las mopas de microfibra pueden lavarse en la lavadora.

## Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

Fabricado en China

Merci d'avoir acheté Tri Xpress Mop®, le balai à franges triple qui nettoie et prend soin du sol au même temps.

Pour employer correctement ce produit, lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.

## AVERTISSEMENTS :

N'utilisez pas ce produit s'il est en mauvais état ou défectueux.

Conservez le produit hors de la portée des enfants.

Ne l'utilisez pas à proximité d'enfants ou d'animaux.

N'utilisez pas d'eau de javel ni d'agent blanchissant dans le réservoir. L'utilisation de produits à base de cire ou similaires pouvant obstruer le pulvérisateur est également déconseillée.

Placez les coussinets en microfibre une fois la tête montée.

Ne pulvérisez pas lorsque le réservoir est vide.

Veuillez faire preuve de prudence si vous utilisez Tri Xpress Mop® dans les escaliers.

Nettoyez l'orifice du pulvérisateur de toute peluche, poil ou autre poussière pouvant l'obstruer.

Le Tri Xpress Mop® est conçu pour un usage domestique.

## Contenu :

- 1 Tri Xpress Mop®
- 1 réservoir pour du liquide
- 3 coussinets en microfibre avec filaments

- A. Coussinets en microfibre avec filaments
- B. Mécanisme de balai à franges rotatif à 360°
- C. Barre extensible (manche flexible)
- D. Orifice pulvérisateur
- E. Réservoir pour le produit nettoyant
- F. Commande actionnant le pulvérisateur
- G. Manche ergonomique

## ASSEMBLAGE

### Étape 1

Introduisez le manche ergonomique supérieur dans la barre extensible jusqu'à obtenir un « clic », comme indiqué sur l'image 1.

### Étape 2

Puis introduisez la triple tête pivotante dans la barre extensible du Tri Xpress Mop® (image 2).

### Étape 3

Raccordez les coussinets en microfibre à la base du Tri Xpress Mop® grâce au système de fermeture rapide (image 3).

## MODE D'EMPLOI

1- Démontez le réservoir. Dévissez le bouchon et remplissez le réservoir avec de l'eau ou le produit nettoyant de votre choix. Agitez le mélange avant de replacer le réservoir dans sa position initiale (image 4).

2- Pulvérisez la quantité nécessaire grâce à la commande sur le manche (image 5).

(Diseño hecho por diseñadores "Fig. 5")

3- Faites glisser le Tri Xpress Mop® sur la surface à traiter.

4- Le réservoir peut être rempli autant de fois que nécessaire. Si tout le produit nettoyant n'est pas utilisé, vous pouvez le conserver dans le réservoir pendant deux jours maximum. Pour des périodes plus longues, nous vous recommandons de vider le réservoir et de le nettoyer. Avant de le remplir à nouveau avec un autre produit nettoyant, assurez-vous que le réservoir soit propre.

5- Pour atteindre les zones difficiles, comme nettoyer le sol sous le canapé ou un meuble par exemple, appuyez sur le bouton en dessous du pulvérisateur afin d'extraire la longueur nécessaire de manche flexible. Une fois utilisé, vous pouvez replacer le manche flexible en appuyant à nouveau sur le bouton (image 6).

## REMARQUES

Tri Xpress Mop® fonctionne parfaitement sur tout type de sol dur : carrelage, lino, parquet, stratifié, marbre, granit...

Le réservoir de Tri Xpress Mop® peut être rempli avec de l'eau du robinet. Dans les régions où la dureté de l'eau est forte, nous recommandons d'utiliser de l'eau distillée.

## Instructions de nettoyage :

Le balai à franges Tri Xpress Mop® peut être nettoyé à la main avec un chiffon.

Il est recommandé de vider et de rincer le réservoir. Pulvérisez plusieurs fois pour nettoyer le circuit du pulvérisateur.

Les coussinets en microfibre peuvent être lavés en machine.

## Garantie de qualité :

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

Danke für den Kauf von Tri Xpress Mop®, dem Dreifachmopp für gleichzeitige Bodenreinigung und -pflege, alles in einem.

Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Produkts die ganze Anleitung durch, um es richtig verwenden zu können.

## HINWEISE

Produkt nicht verwenden, wenn es sich nicht in einwandfreiem Zustand befindet.

Von Kindern fernhalten.

Nicht in der Nähe von Kindern oder Tieren benutzen. Keine Laugen oder Bleichmittel im Flüssigkeitsbehälter verwenden. Es wird auch von der Verwendung von wachshaltigen oder ähnlichen Produkten abgeraten, da diese die Sprühöffnung verstopfen könnten. Die Microfaserpads einlegen, sobald das Kopfteil montiert ist.

Bei leerem Behälter nicht die Sprühfunktion betätigen.

Vorsicht bei der Verwendung von Tri Xpress Mop® auf Treppen.

Die Sprühöffnung muss von Fusseln, Haaren und anderen Substanzen, die zur Verstopfung führen könnten, freigehalten werden.

Tri Xpress Mop® ist im Haushalt einzusetzen.

## Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Tri Xpress Mop®
- 1 x Flüssigkeitsbehälter
- 3 x Microfaserpads mit Fransen

- A. Microfaserpads mit Fransen
- B. 360°-Moppdrehmechanismus
- C. Teleskopstiel (mit flexibler Verlängerung)
- D. Sprühöffnung
- E. Reinigungsmittelbehälter
- F. Sprühhebel
- G. Ergonomischer Griff

## MONTAGE

### Schritt 1

Oberen ergonomischen Griff in den Teleskopstiel einrasten lassen, wie in Abbildung 1 gezeigt.

### Schritt 2

Anschließend das dreifache Drehkopfstück in den Teleskopstiel des Tri Xpress Mop® (Abb.2) einschieben.

### Schritt 3

Microfaserpads mit Klettbandverschluss am unteren Teil des Tri Xpress Mop® befestigen (Abb.3).

## GEBRAUCHSANWEISUNG

1- Flüssigkeitsbehälter abnehmen. Verschluss aufdrehen und Wasser oder gewünschtes Reinigungsprodukt einfüllen. Vor der erneuten Befestigung Mischung schütteln. (Abb. 4)

2- Die benötigte Menge mit Hilfe des Sprühhebels am Griff aufbringen. (Abb. 5)

3- Tri Xpress Mop® über die zu reinigende Fläche gleiten lassen.

4- Der Behälter kann sooft wie nötig befüllt werden. Das eventuell nicht verbrauchte Reinigungsmittel kann bis zu zwei Tage im Behälter verbleiben. Für längere Aufbewahrungszeiträume Behälter entleeren und reinigen. Bei einer erneuten Befüllung mit einem anderen Reinigungsprodukt sicherstellen, dass der Behälter gereinigt wurde.

5- Für die Reinigung schwer zu erreichender Stellen, wie unter dem Sofa oder unter Möbelstücken, die unter der Sprühvorrichtung vorhandene Taste betätigen und den Stiel auf die benötigte Länge ausziehen. Anschließend kann die Verlängerung durch erneute Betätigung der Drucktaste wieder eingeschoben werden. (Abb. 6)

## HINWEIS

Tri Xpress Mop® funktioniert perfekt auf harten Böden aller Art wie Fliesen, Linoleum, Holz, Laminat, Marmor, Granit...

Der Behälter von Tri Xpress Mop® kann mit Leitungswasser befüllt werden. In Regionen mit größerer Wasserhärte wird die Verwendung von destilliertem Wasser empfohlen.

## Reinigungshinweise:

Tri Xpress Mop® kann von Hand mit einem Tuch gereinigt werden.

Es wird empfohlen, den Behälter zu entleeren und zu reinigen. Mehrfach sprühen, um den Sprühkreislauf zu reinigen.

Die Microfaserpads können in der Waschmaschine gewaschen werden.

Hergestellt in China

Grazie per aver acquistato Tri Xpress Mop®, l'utensile dotato di tre dischi di panno che pulisce e si prende cura dei pavimenti allo stesso tempo.

Prima dell'uso, leggere tutte le istruzioni al fine di utilizzare il prodotto correttamente.

## AVVERTENZE:

Non utilizzare il prodotto se difettoso o in cattive condizioni.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare in prossimità di bambini o animali domestici.

Non versare candeggina né prodotti sbiancanti nel serbatoio. È sconsigliato anche l'uso di prodotti con cera o simili, in quanto potrebbero ostruire il diffusore. Collocare i dischi in microfibra dopo aver montato la testa.

Non vaporizzare se il serbatoio è vuoto.

Prestare attenzione quando si usa Tri Xpress Mop® sulle scale.

Mantenere pulito il foro del vaporizzatore, eliminando eventuali pilucchi, peli o altre sostanze che lo possono ostruire.

Tri Xpress Mop® deve essere usato in un ambiente domestico.

## Il set comprende:

- 1 Tri Xpress Mop®
- 1 serbatoio per i liquidi
- 3 dischi in microfibra con filamenti

A. Dischi in microfibra con filamenti

B. Meccanismo rotatorio a 360° dotato di dischi pulenti

C. Prolunga (con collo flessibile)

D. Foro vaporizzatore

E. Serbatoio per il detergente

F. Leva per vaporizzare

G. Impugnatura ergonomica

## MONTAGGIO

### Passo 1

Introdurre l'impugnatura ergonomica superiore nella prolunga con un clic, come mostrato nella Fig. 1.

### Passo 2

Successivamente, introdurre la testa rotatoria dotata di tre dischi pulenti nella prolunga del Tri Xpress Mop® (Fig. 2)

### Passo 3

Fissare i tre dischi in microfibra alla base del Tri Xpress Mop® utilizzando il sistema di chiusura e apertura rapida (Fig. 3).

## MODO D'USO

1- Smontare il serbatoio. Svitare il tappo e aggiungere l'acqua e il detergente. Agitare la miscela prima di collocare di nuovo il serbatoio nella posizione iniziale. (Fig. 4)

2- Vaporizzare la quantità necessaria usando la leva presente sull'impugnatura. (Fig. 5)

3- Far scorrere Tri Xpress Mop® sulla superficie da trattare.

4- Il serbatoio può essere riempito tutte le volte che risulta necessario. Se il detergente non è utilizzato completamente, è possibile conservarlo nel serbatoio per due giorni. Nel caso in cui i tempi di inutilizzo dell'utensile fossero maggiori, si consiglia di svuotare e pulire il serbatoio. Prima di riempirlo di nuovo con un altro detergente, controllare che sia pulito.

5- Per raggiungere le zone difficili, come ad esempio lo spazio sotto al divano o sotto ai mobili, premere il bottone che si trova sotto il vaporizzatore ed estrarre il collo flessibile quanto necessario. Una volta utilizzato, è possibile riporre il collo flessibile premendo di nuovo il bottone. (Fig. 6)

## NOTA

Tri Xpress Mop® funziona perfettamente su ogni tipo di pavimento duro come ad esempio piastrelle, linoleum, legno, laminati, marmo, granito...

Il serbatoio di Tri Xpress Mop® può essere riempito con acqua del rubinetto. Nelle zone in cui la durezza dell'acqua è molto alta, si consiglia l'uso di acqua distillata.

## Istruzioni per la pulizia:

Tri Xpress Mop® può essere pulito manualmente usando un panno.

Si consiglia di svuotare e risciacquare il serbatoio. Vaporizzare diverse volte per pulire il circuito del vaporizzatore.

I dischi pulenti in microfibra possono essere lavati in lavatrice.

## Garanzia di qualità

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente.

Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, usura anormale, incidenti o manomissioni.

Made in China



Agradecemos a sua compra da Tri Xpress Mop®, a esfregona tripla que combina a limpeza e a proteção do seu chão num único produto.

Leia primeiro todas as instruções para utilizar o produto corretamente.

## ADVERTÊNCIAS

Não utilize o produto se estiver em mau estado ou defeituoso.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não utilize o produto na proximidade de crianças ou animais.

Não introduza lixívia nem agentes branqueadores no depósito. Também não é recomendável utilizar produtos com cera ou similar que possam obstruir o difusor.

Coloque as esfregonas de microfibra depois de montar a cabeça.

Não pulverize se o depósito estiver vazio.

Utilize a Tri Xpress Mop® com cuidado em escadas.

Mantenha o orifício do pulverizador livre de cotão, pelos ou outras substâncias que possam obstruí-lo.

Utilize a Tri Xpress Mop® no ambiente doméstico.

## O conjunto inclui:

- 1 x Tri Xpress Mop®
- 1 x depósito para líquido
- 3 x esfregonas de microfibra com filamentos

A. Esfregonas de microfibra com filamentos

B. Mecanismo de esfregona giratório 360°

C. Elemento flexível (extensão integrada)

D. Orifício pulverizador

E. Depósito para o produto de limpeza

F. Alavanca para pulverizar

G. Cabo ergonómico

## MONTAGEM

### Ação 1

Introduza o cabo ergonómico superior na barra extensora até escutar um “clique”, conforme mostrado na Fig. 1.

### Ação 2

Depois introduza a cabeça tripla giratória na barra extensora da Tri Xpress Mop® (Fig. 2)

### Ação 3

Acople as esfregonas de microfibra na base da Tri Xpress Mop®, utilizando o aperto rápido (Fig. 3).

## MODO DE UTILIZAÇÃO

1- Desmonte o depósito. Desenrosque a tampa e adicione a água ou o produto de limpeza pretendido. Agite a mistura antes de recolocar o depósito na posição inicial. (Fig. 4)

2- Pulverize a quantidade necessária através da alavanca do cabo. (Fig. 5)

3- Passe a Tri Xpress Mop® sobre a superfície a tratar.

4- O depósito pode ser reabastecido as vezes necessárias. Se não usar todo o produto de limpeza, pode armazená-lo no depósito durante dois dias. Para períodos mais longos, deve esvaziar o depósito e limpá-lo. Antes de voltar a enchê-lo com outro produto de limpeza, certifique-se de que está limpo.

5- Para chegar a zonas difíceis, como debaixo do sofá ou de um móvel, carregue no botão sob o pulverizador e extraia o elemento flexível até ao comprimento necessário. Depois de utilizar, pode guardar o elemento extensível carregando novamente no botão. (Fig. 6)

## NOTA

A Tri Xpress Mop® funciona perfeitamente em todos os pisos duros como azulejos, linóleo, madeiras, laminados, mármore, granito, etc.

O depósito da Tri Xpress Mop® pode ser enchido com água da torneira. Em zonas com uma dureza da água superior, é recomendável utilizar água destilada.

## Instruções de limpeza:

A Tri Xpress Mop® pode ser limpa manualmente com um pano.

É recomendável esvaziar e enxaguar o depósito. Pulverize várias vezes para limpar o circuito do pulverizador.

As esfregonas de microfibra podem ser limpas na máquina de lavar roupa.

## Garantia de qualidade:

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.

Esta garantia não cobre os danos decorrentes de um uso inadequado, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manipulação indevida.

Fabricado na China

Wij danken u voor de aankoop van Tri Xpress Mop®, de drievoudige mop die reiniging en onderhoud van vloeren in één combineert.

Lees vóór gebruik alle instructies om het product op een juiste wijze te kunnen gebruiken.

### **WAARSCHUWINGEN**

Gebruik het product niet als het in slechte staat verkeert of gebreken vertoont.

Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Gebruik het niet in de nabijheid van kinderen of huisdieren.

Gebruik geen bleekmiddelen in het reservoir. Ook wordt het gebruik afgeraden van producten die was of soortgelijke producten bevatten die het sproeistuk kunnen verstoppert.

Bevestig de moppen van microvezel zodra het kopsstuk is bevestigd.

Niet sproeien bij een leeg reservoir.

Wees voorzichtig tijdens het gebruik van Tri Xpress Mop® op trappen.

Houd de opening van het sproeistuk vrij van pluus, haren of andere materialen die het kunnen verstoppert.

Gebruik Tri Xpress Mop® binnenshuis.

### **De set bevat:**

- 1 Tri Xpress Mop®
- 1 reservoir voor vloeistof
- 3 moppen met filamenten

- A. Moppen van microvezel met filamenten
- B. Roterend mechanisme van 360° voor de moppen
- C. Uitschuifbare stang (flexibele hals)
- D. Opening sproeistuk
- E. Reservoir voor de reiniger
- F. Sproeihendel
- G. Ergonomisch handvat

### **MONTAGE**

#### **Step 1**

Bevestig het bovenste ergonomische handvat in de uitschuifbare stang met een "klik", zoals wordt getoond in afbeelding 1.

#### **Step 2**

Plaats vervolgens het driedubbele roterende kopsstuk in de uitschuifbare stang van de Tri Xpress Mop® (Afbeelding 2)

#### **Step 3**

Sluit de moppen van microvezel aan op de basis van de Tri Xpress Mop® met gebruikmaking van de snelle sluiting (Afbeelding 3)

### **GEBRUIKSAANWIJZING**

1- Demonteer het reservoir. Schroef de dop los en voeg water of het gewenste reinigingsmiddel toe. Schud het mengsel alvorens het reservoir op zijn oorspronkelijke plaats te bevestigen. (Afbeelding 4)

2- Sproei de benodigde hoeveelheid met behulp van de sproeihendel. (Afbeelding 5)

3- Schuif de Tri Xpress Mop® over het te behandelen oppervlak.

4- Het reservoir kan zo vaak als nodig worden bijgevuld. Wanneer het reinigingsmiddel niet in zijn geheel wordt geconsumeerd kan het gedurende twee dagen in het reservoir worden bewaard. Voor langere periodes wordt aangeraden het reservoir te ledigen en te reinigen. Zorg ervoor dat het reservoir schoon is alvorens het met een ander reinigingsmiddel te vullen.

5- Om moeilijk toegankelijke zones te bereiken, zoals bij het reinigen onder sofa's of andere meubelen, drukt u op de knop die zich onder het sproeistuk bevindt om de flexibele hals op de nodige lengte in te stellen. Na gebruik kunt u de flexibele hals intrekken door opnieuw op de knop te drukken. (Afbeelding 6)

### **OPMERKING**

Tri Xpress Mop® functioneert perfect op elk type harde vloeren zoals tegels, linoleum, hout, laminaat, marmer, graniet...

Het reservoir van de Tri Xpress Mop® kan met kraanwater worden gevuld. In gebieden met een hogere waterhardheid wordt aangeraden gedestilleerd water te gebruiken.

### **Reinigingsinstructies:**

De Tri Xpress Mop® kan handmatig met een doek worden gereinigd.

Het wordt aangeraden het reservoir te ledigen en te spoelen. Sproei enkele malen om het circuit van het sproeistuk te reinigen.

De moppen van microvezel kunnen in de wasmachine worden gewassen.

### **Kwaliteitsgarantie:**

Voor het product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende een periode die in de wetgeving van elk betreffend land is vastgelegd.

Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van een verkeerd of nalatig gebruik, commercieel gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.





# TRI-XPRESS MOP®



Indulex, s.r.l.  
Av. P. Castellani 34, 8° piano  
08150 Fontanafredda di Lissoneg  
Basilicata - Italy  
e-mail: [indulex@indulex.com](mailto:indulex@indulex.com)  
[www.indulex.com](http://www.indulex.com)  
(+39) 92 334 71 00



17 rue de la Gare  
CS 90901 SCHOUBI LAUMONE  
93040 CERGY-POISSONNE CEDEX  
FRANCE  
[venteo@venteo.fr](mailto:venteo@venteo.fr)  
[www.venteo.fr](http://www.venteo.fr)  
(+33) 1 34258551



ISI GmbH  
Edenwälder Landstraße 55  
D 36131 Oldenburg Germany  
[www.isi.de](http://www.isi.de)  
+49 (0) 441 55 07 08 0

Indulex GmbH  
Edenwälder Landstraße 55  
D 36131 Oldenburg Germany



PO Box 200, 3rd Junction NSW  
2088 Australia  
Best Direct B.V.  
Therischdijk 1, 6531 JH NUTH  
THE NETHERLANDS  
[www.bestdirect.nl](http://www.bestdirect.nl)  
Best Direct International Inc.  
Koochepoochilly, Gosport  
029 1P3 0200 [www.bestdirect.com](http://www.bestdirect.com)  
Kendallville, Sverige  
077 032 0300 [www.bestdirect.se](http://www.bestdirect.se)



ISL ITALY S.p.A.  
P.F.A. 06919170964  
Via Donzani, 3  
20122 Milano, Italia  
[www.isl.it](http://www.isl.it)  
[indulex@indulex.com](mailto:indulex@indulex.com)

