

Bedienungsanleitung

Solarleuchtturm 120 cm

Artikel-Nr. 2637



GTIN 4017265031577



Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de

Komponentenübersicht:


1		*1	4		*1
2		*1	5		*3
3		*1	6		*3

Prüfen Sie vor der Montage ob alle Bestandteile vollzählig sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Um Beschädigungen zu vermeiden legen sie die einzelnen Komponenten auf eine weiche und saubere Unterlage.


Aufbauanleitung:

Schritt1: Stellen Sie das Unterteil an der gewünschten Stelle auf und sicher Sie dieses mit den Erdhaken gemäß der Zeichnung.




Schritt 2:

Stecken Sie nun das Mittel- und das Oberteil des Korpus gemäß der Zeichnung auf. Achten Sie dabei auf einen festen Sitz.



Schritt 3:

Setzen Sie das Solarelement auf gemäß der Zeichnung.



Bedienungsanleitung:

Stellen Sie den Leuchtturm auf einer ebenen Fläche auf und sichern diesen gegen Umfallen.

Schalten Sie den Leuchtturm durch einmaliges Drücken des Ein-/Ausschalters ein. Das Solarmodul verfügt über einen Dämmerungssensor. Er schaltet sich automatisch bei Dunkelheit ein.

Batteriewechsel:

Das Solarmodul ist mit einem Akku (1.2V; 300 mAh) ausgestattet. Zum Wechseln des Akkus entfernen Sie vorsichtig die Schrauben an der Unterseite des Solarmodules.

Nach dem Tausch des Akkus setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach und schrauben diesen wieder fest.

Pflegehinweise:

Schützen Sie das Solarmodul vor Sturm und Frost.

Achtung:

Der Artikel enthält Ni-MH-Akku's. Entsorgen Sie defekte Akku's nicht über den Hausmüll, sondern über entsprechende Rücknahmestellen.

