


ECKBANK KOLN 120x120

Servicekarte - servicecard - carte du service


Modell : **KOLN 120X120**

Sehr geehrter Kunde,
Bitte nennen Sie bei der Ersatzbestellung Modelnamen, Artikelnummer und Farbton des Möbels, sowie die benötigten Ersatzteilnummern/-bezeichnungen, wie sie in dieser Anleitung angegeben sind.
Wir werden Ihre Anforderungen sofort bearbeiten und Ihnen Ihr Ersatzteil umgehend zusenden.

Please send us the artikel name, article number, colour of the furniture and the needed part number




Längenmesser für Schrauben -



Beschlagbeutel-Inhalt

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|----|--------|------------|
| article | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| pieces | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 44 | 16 | 2 | 1 |
| dimensions | M6x35 | M6x50 | M6x80 | 4.5x18 | 25x25 | M6x70 | ø 6 | M6 | 3.5X30 | Holzwinkel |



Bitte füllen die anzufordernden Ersatzteile in die untenstehende Servicekarte ein oder Sie markieren das betreffende Teil.
Cancard fixer. Ce sont les Servicekarte bring zu.
Please insert the necessary spare parts in the servicecard below or mark the pieces you need.
Then fax this card to our service.

Modell:

Bitte für die Ersatzteile beschriften:

Name: _____

Adresse: _____

Postleitzahl: _____

Telefon: _____


E-Mail: _____



Montageanleitung

-Assembly instructions -Instruction de montage -Notice de Montage

30 MIN



Allgemeiner Sicherheitshinweis:
Nicht mehr benötigte Verpackungs-Materialien und Kleinteile von Kindern fernhalten

General safety instructions
Package material you need any more put far away from children.


Consigne de sécurité:
Ecarter les matériaux d'emballage et pièces inutiles de la portée des enfants

Modell:

KÖLN 120X120


Art:

Eckbank






Montagezeit

assembly to




Werkzeug




1...2...3...


1




2




3




4






5



6




TISCH KOLN 70x70




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


1





2



3



4



5

