

Anleitung ENOVALITE LED Bodenleuchte ELED700305



Tauchen Sie Ihren Außenbereich in ein warmes, einladendes Licht mit der ENOVALITE LED Bodenleuchte. Das elegante Design in Schwarz aus hochwertigem Aluminiumdruckguss verleiht Ihrem Garten, Ihrer Terrasse oder Ihrem Gehweg eine stilvolle Atmosphäre.

Eigenschaften:

- Lichtstrom: 300 lm
- Leistung: 5 W
- Farbtemperatur: 3000 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Temperaturbereich: -20° bis +40°C
- Material: Aluminium, PC
- Maße: Ø165x80 mm
- Farbe: Schwarz
- Spannung: 220-240 V
- Schutz: IP67, IK06



Installation und Anschluss:



1. Die Leuchte ist mit einem speziellen Elektrokabel für den Außenbereich ausgestattet. Wenn Sie das Kabel verlängern müssen, verwenden Sie den gleichen Typ wie das mitgelieferte und stellen Sie sicher, dass Sie vulkanisiertes Isolierband verwenden, um die Verbindungen zu isolieren.
2. Platzieren Sie das Aluminiumgehäuse auf dem Boden des zu installierenden Bereichs und öffnen Sie ein Loch, durch das Sie es in den Raum einsetzen können. Bedenken Sie, dass bei Bodennutzung ein 30 cm dickes Kiesbett in den tiefen Teil des Lochs unter der Leuchte gelegt werden muss, um es als Wasserabfluss zu nutzen (ANDERES NICHT BEACHTEN KÖNNTE ZU BESCHÄDIGUNGEN AN DER LEUCHTE FÜHREN). (zu Überschwemmungen und zum Verlust der Garantie).
3. Setzen Sie das Gehäuse in das Loch ein und stellen Sie sicher, dass die Elektroleitung in das Gehäuse eingeführt wird. Nivellieren Sie das Gehäuse auf dem Niveau des fertigen Bodens oder der fertigen Wand. Perfekt füllen und verschließen.
4. Schließen Sie die Leuchte nach der Methode der Isolierung mit vulkanisiertem Klebeband an und lassen Sie das überschüssige Kabel im Gehäuse, um zukünftige Wartungsarbeiten zu erleichtern.
5. Es wird empfohlen, unter der Leuchte ein Kiesbett von mindestens 30 cm als Abfluss zu lassen und nicht in Wasser zu tauchen.
6. Isolieren Sie die Anschlüsse perfekt.

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

1. Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen.
2. Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.
3. Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
4. Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
5. Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
6. Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammbaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
7. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
8. Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Hersteller:

ENOVATEK GmbH
Am Hillernsen Hamm 2
26441 Jever
Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385
WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de

