


# 5-IN-1- WERKBANK

All-in-One-Haushalt & Heimwerkerarbeitsplatz



Hergestellt in P. R.C



**WARNUNG!**

Lesen Sie alle MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNGEN sorgfältig durch und verstehen Sie sie vor der Inbetriebnahme. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

Diese Maschine ist nur für bestimmte Anwendungen vorgesehen. Der Vertreiber kann nicht für Probleme verantwortlich gemacht werden, die sich aus Modifikationen ergeben. Wir empfehlen dringend, dieses Gerät nicht zu modifizieren und/oder für eine andere Anwendung als die, für die es entwickelt wurde, zu verwenden. Wenn Sie Fragen zu einer bestimmten Anwendung haben, verwenden Sie das Gerät NICHT, bevor Sie sich nicht zuerst mit dem Händler in Verbindung gesetzt haben, um festzustellen, ob dies an dem Produkt durchgeführt werden kann oder soll.

#### **BESTIMMTE VERWENDUNG:**

Die Werkbank ist die ultimative 5-in-1 tragbare Werkbank, Sägebock, Gerüst, Autokriecher und Dolly. Der Gegenstand kann leicht zwischen verschiedenen Modi umgewandelt werden, indem man der Gebrauchsanweisung folgt.

Dieses Produkt ist für den Heimwerker- und leichten gewerblichen Gebrauch bestimmt.

#### **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:**

Größe der Arbeitsbühne: L94xB48cm

Arbeitshöhe: 52/66/80cm


Ladekapazität:

Werkbank/Säge-Pferd-Modus - 150KG/330LBS

Gerüst-Modus - 150KG/330LBS

Car Creeper & Dolly-Modus - 150KG/330LBS

Nettogewicht: 13KG/15KG



## **ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

 **WARNUNG:** Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

 **VORSICHT:** Lassen Sie Personen diese Werkbank nicht bedienen oder montieren, bevor sie dieses Handbuch gelesen und ein gründliches Verständnis der Funktionsweise des Geräts entwickelt haben.

 **WARNUNG:** Die in dieser Gebrauchsanweisung besprochenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken, die auftreten können. Der Betreiber muss sich darüber im Klaren sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Betreiber angewendet werden müssen.

## **RETTEN DIESE INSRUKTIONEN**

### **WICHTIGE SICHERHEITSÜBERLEGUNGEN**


- **DIE NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND ANWEISUNGEN KANN ZU SCHÄDEN AM PRODUKT UND/ODER ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN IHRERSEITS FÜHREN!**
- Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile frei von Interferenzen sind.
- Halten Sie die Hände von allen beweglichen Teilen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Werkbank an einem trockenen, vor Regen geschützten Ort verwendet wird. Das Produkt ist nur für den Gebrauch im

Innenbereich bestimmt. Lagern oder verwenden Sie es nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung.


- Arbeitsbereich gut beleuchtet halten.
- Seien Sie sich der Überbalancierung bewusst. Wenn Sie dieses Produkt in allen Modi verwenden, halten Sie bitte Ihren Körper oder einen schweren Gegenstand in der Mitte oder auf der Oberfläche, um ein Übergewicht zu vermeiden. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es umkippen und zu Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Werkbank in einem Fahrzeug transportieren, binden Sie sie immer fest, um Bewegungen und mögliche Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsschrauben und Knöpfe fest angezogen und alle Beine in ihrer Position arretiert sind, bevor Sie die Werkbank bedienen.
- VERWENDEN SIE DEN GERÜSTMODUS NICHT, WENN DIE BEINE AUSGESTRECKT SIND. Verwenden Sie dieses Produkt immer auf einer stabilen, ebenen Oberfläche. Eine unsachgemäße Verwendung oder Überlastung kann zu schweren Personenschäden führen.
- Wenn Sie dieses Produkt mit Elektrowerkzeugen verwenden, beachten Sie bitte die Anweisungen des Herstellers für die Verwendung.
- Das Produkt darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden. Jede andere als die in dieser Anleitung genannte Verwendung wird als Missbrauch betrachtet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die sich aus solchen Fällen von Missbrauch ergeben.
- Der Hersteller haftet nicht für am Werkzeug vorgenommene Änderungen oder für Schäden, die sich aus solchen Änderungen ergeben.

## **ZUSAMMENFASSUNG**

Ihre 5-in-1-Werkbank wird komplett zusammengebaut geliefert. Nehmen Sie sie einfach aus der Verpackung und folgen Sie den einfachen Einrichtungsschritten, dann ist sie einsatzbereit.



**1. Werkbank-Modus 2. Sägebock-Modus**




**3. Gerüst-Modus . Car Creeper & Dolly-Modus**

**Car Creeper & Dolly-Modus**


Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um Rollen im Kriech- und Dolly-Modus zu installieren:

1. Suchen Sie die Rollen, Dichtungen und Schrauben auf der Rückseite der Werkbank und stellen Sie dann alle Schrauben, Dichtungen und Rollen in einer Reihe auf. Beachten Sie, dass die 2 Universalrollen mit Bremsen unter dem Kompass und die linken 2 feststehenden Rollen auf der anderen Seite installiert werden sollten.



2. Legen Sie eine Dichtung auf das Schraubenloch und sichern Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher.
3. Drehen Sie die Lenkrolle, um die 4 Schrauben zu fixieren, und stellen Sie sicher, dass die Lenkrollen vollständig gesichert sind.
4. Befolgen Sie die Schritte 1-3, um die anderen 3 Rollen zu montieren, dann ist Ihr Kriechgangfahrzeug bereit.
5. Schließen Sie ein Zugseil an das Schlepploch an, dann ist der Dolly fertig.


### TIPP : Wie werden die Rollen installiert?



Die 4 Rollen sind in der Rückseite der Werkbank verpackt und müssen nach dem Kauf vom Verbraucher installiert werden. Bitte beachten Sie bei der Installation die folgenden Punkte:

1. Verwenden Sie immer die Dichtungen, die im Karton mitgeliefert werden. Siehe die Abbildungen oben.
2. Der Satz besteht aus 2 Universal-/Lenkrollen plus 2 Bockrollen, und jeder Rollensatz hat seine eigene Position. Bitte beachten Sie die obige Abbildung.

### Gerüst-Modus




Leg Locking Buckle  
1.

Leg Locked  
2.

Gusset Braces  
3.

1. Lösen Sie alle Beine aus ihrer Verriegelungsposition und drehen Sie dann jedes Beinpaar, bis Sie es nicht mehr bewegen können.
2. Stellen Sie sicher, dass die Knotenblechstrebe durch Herunterdrücken verriegelt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Knotenblechstreben, so dass ein Gerüst entsteht.




**WARNUNG:**


**VERWENDEN SIE NICHT DEN GERÜSTMODUS MIT AUSGESTRECKTEN BEINEN.**

Die Innenbeine sind für diese Funktion nicht vorgesehen.

### **Werkbank & Sägewerk-Modus**



1. Stellen Sie zunächst die Beine auf, indem Sie die gleichen Schritte wie im Abschnitt Gerüstmodus ausführen.
2. Ziehen Sie den Schalter an der Seite jedes Beins hoch, um sie zu lösen, und ziehen Sie dann die Innenbeine auf die Höhe der Werkbank, 66 cm oder 80 cm, heraus. Es gibt 3 Verriegelungspositionen, jede für eine Höhe. Die unterste ist für den Gerüstmodus und beträgt 52 cm, die zweite ist 66 cm und die höchste 80 cm. Drehen Sie die Werkbank vorsichtig nach oben auf eine stabile, ebene Oberfläche.



3. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Verbindung mit einer Schnellklemme herzustellen.

- 1) Entfernen Sie den kleinen Kunststoffteil Ihrer Schnellklemme (Abb. 1);
- 2) Stecken Sie den Stahlstab in unseren Verbinder (Abb. 2) und drücken Sie den Stift in das Verriegelungsloch, stellen Sie sicher, dass sie fest verbunden sind (Abb. 3);
- 3) Stecken Sie den Verbinder in das Sawhorse-Loch auf der Werkbankoberfläche und drehen Sie ihn um mindestens 30 Grad (Abb. 4);
- 4) Mit Hilfe der 2 Schraubstockzapfen auf der Werkbank wird ein Sägebock fertiggestellt.

**ANMERKUNG:** Treten Sie NICHT auf die Werkbank, während die Beine ausgestreckt sind.

## WARTUNG

- Pflegen Sie Ihre Werkbank. Es wird empfohlen, den allgemeinen Zustand jeder Werkbank vor ihrer Verwendung zu untersuchen. Halten Sie Ihre Werkbank in gutem Zustand, indem Sie ein Programm zur gewissenhaften Reparatur und Wartung anwenden. Lassen Sie notwendige Reparaturen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.
- Wischen Sie regelmäßig Schmutz und Staub von der Werkbank weg.