

„Goldene Regeln“ für den sicheren Betrieb Ihres Räucherofens



ZUT BORNIAK Dawid Szurlej
Aleja Niepodległości 41
78-449 Borne Sulinowo, Polska
NIP PL 8992343025
TEL (+48) 94 373 00 02
info@borniak.com
www.borniak.com

Lesen Sie vor der Benutzung das Handbuch!

Ihr Räucherofen ist ein leistungsfähiges Gerät – aber nur, wenn Sie wissen, wie Sie es sicher benutzen. Das Benutzerhandbuch ist keine unnötige „Formalität“. Es zeigt Ihnen, wie Sie Schäden vermeiden, Brände verhindern und bei jedem Räuchervorgang die besten Ergebnisse erzielen können. Es ist die wichtigste, erste „Zutat“ für ein professionelles Resultat.

1.

**Verwenden Sie immer trockene Räucherspäne (Borniak Spezifikation beachten)!
Verwenden Sie den Smoker nicht in Innenräumen.
Schützen Sie den Smoker vor Regen und Feuchtigkeit.**

2.

Reinigen Sie den Smoker regelmäßig!



(Vermeiden Sie Brände und Lebensmittelverunreinigungen!)
Ausführlichere Informationen finden Sie in Kapitel **VIII** Seite **10/13** des Benutzerhandbuchs.

3.

Reinigen Sie die Spirale des Rauchgenerators regelmäßig!



(Verhindern Sie Teerablagerungen auf der Räucherspirale!)

Eine ausführliche Anleitung finden Sie in Kapitel **VIII** Seite **10/13** des Benutzerhandbuchs.



Die Wahl des richtigen GN-Behälters – Größe und Funktion im Inneren des Räucherofens.

Stellen Sie niemals Pfannen oder Tablettts unter das Gerät.



GN 1/2


large size

4.

Trennen Sie tropfendes Fett von der Hitzezone der Heizung. Lassen Sie jedoch immer genügend Platz für die Luftströmung.

Stellen Sie die GN 1/2-Schale unter die Lebensmittel, um abtropfendes Fett aufzufangen bevor es auf heiße Teile der Heizung oder Asche gelangt.

Siehe: Kapitel **VII**, Seite **9/13** des Benutzerhandbuchs.



GN 1/4

medium size

5.

Verwenden Sie die richtige Auffangschale!

(Gebrauchen Sie keine flache Schalen und vermeiden Sie Verschüttungen!)


Ausführlichere Informationen finden Sie unter in Kapitel **IV** Seite **5/13** des Benutzerhandbuchs.

6.

Trennen Sie die Glut von Fett durch den GN 1/9 Behälter!


(Verhindern Sie die Entzündung von Fetten!)

Ausführlichere Informationen finden Sie unter Kapitel **I** Seite **3/13** des Benutzerhandbuchs.



GN 1/9

small size



7.

Die Schornsteinklappe offen halten!

(Brandgefahr und Beschädigung des Räucherofens durch gefährlichen Hitzestau verhindern!)

Ausführlichere Informationen finden Sie unter Kapitel **IV** Seite **5/13** des Benutzerhandbuchs.

8.

Decken Sie die Roste niemals mit Aluminiumfolie oder anderen Materialien ab!

(Vermeiden Sie Überhitzung und Kabelschäden!)

Ausführlichere Informationen finden Sie unter Kapitel **I** Seite **3/13** des Benutzerhandbuchs.




9.

Blockieren Sie nicht die Oberfläche des Gitterrostes!

(Sorgen Sie für einen gleichmäßigen Luftstrom! Er unterstützt den Räuchervorgang und hilft eine Brandgefahr zu vermeiden.)

Ausführliche Informationen finden Sie unter Kapitel **I** Seite **3/13** des Benutzerhandbuchs.



10.

Decken Sie niemals den Temperatursensor ab!

(Der freie Luftstrom um den Temperatursensor sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und unterstützt den Räucherprozess.)

Ausführliche Informationen finden Sie unter Kapitel **I** Seite **3/13** des Benutzerhandbuchs.

