CE

## D

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!
Kein kochendes Wasser einfüllen!
Wärmflasche zu 2/3 füllen und Luft herausdrücken. Verschluss sicher verschließen. ACHTUNG - WÄRMFLASCHE KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. VERMEIDEN SIE LÄNGEREN KONTAKT MIT DER HAUT. Leere Flasche ohne Verschluss aufbewahren. Idealerweise mit Stoffbezug verwenden. Austausch der Wärmflasche nach 5 Jahren empfehlenswert.

## GB

Please follow the instructions for use!
Do not use boiling water!
Fill the hot-water bottle not more than 2/3 full and press out any remaining air. Ensure that the stopper is firmly closed. WARNING - HOT-WATER BOTTLES CAN CAUSE BURNS. AVOID PROLONGED DIRECT CONTACT WITH THE SKIN. Empty the bottle and remove the stopper before storage. The hot-water bottle is best used with a fabric cover. Replacement of the bottle recommendable after 5 years.

## FR

Veuillez respecter les instructions d'utilisation!
Ne pas utiliser d'eau bouillante!
Remplir la bouillotte aux 2/3 et laisser échapper l'air en appuyant sur la bouillotte. Visser le bouchon Hermétiquement. ATTENTION - LA BOUILLOTTE PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES ÉVITER LE CONTACT PROLONGÉ AVEC LA PEAU. Conserver la bouillotte vide sans bouchon. Utiliser idéalement avec une housse de protection.

## I

Si prega di osservare le istruzioni per l'uso!
Non riempire con acqua bollente!
Riempire la borsa dell'acqua calda fino a 2/3 e premendo fare fuoriuscire l'aria. Chiudere bene il tappo. ATTENZIONE - LA BORSA DELL'ACQUA CALDA PUÒ CAUSARE USTIONI. EVITARE IL CONTATTO PROLUNGATO CON LA PELLE. Conservare la borsa vuota e senza tappo. Da usare idealmente con un rivestimento in stoffa. Si consiglia di sostituire il prodotto dopo 5 anni.

## SK

Rešpektujte, prosím, návod na použitie!
Neplòte vriacou vodu!
Termofor naplòte do 2/3 a vytlaète vzduch. Uzáver bezpeène uzavrite. POZOR - TERMOFOR MôŽE SPôSOBI• POPÁLENINY. VYHýBAJTE SA DLHšIEMU KONTAKTU S POKOžKOU. Prázdny termofor uchovávajte bez uzáveru. Ideálne je používanie s látkovým návlekom. Po 5 rokoch odporúèame termofor vymeni•.

## HU

Kérjük, tartsa be a használati útmutatót!
Forrásban lévö vizet tilos a palackba tölteni!
A melegitö palackot 2/3 részig feltöltjük és kinyomjuk beiöle a levegöt. A sapkát biztonságosan lezárjuk. FIGYELEM - A MELEGÍTÖ PALACK ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHAT. KERÜLJE A BÖRREL VALÓ HOSSZABB ÉRINTKEZÉST. Az üres palackot zárósapka nélkül kell tároini. Használata ideális esetben textilhuzattel történik. Azt javasoljuk, hogy a palackot 5 év után cserélje ki.

## TR

Kullanım kılavuzunu dikkate alınız!
Kaynar su doldurmayınız!
Sıcak su torbasına 2/3 oranında su doldurun ve içinde kalan havayı bastırarak tahliye edin. Kapağını sıkıca kapatın. DIKKAT - SICAK SU TORBASI YANIKLARA YOL AÇABİLİR. SICAK SU TORBASININ CİLT İLE UZUN SÜRE TEMAS ETMESİNDEN KAÇININ. Boş şişeyi kapağını takmadan saklayın. Kumaş kılıf ile kullanılması idealdir. Sıcak su torbasını 5 yıl sonunda değiştirmeniz tavsiye edilir.

## CZ

Prosíme, dodržujte návod k použití!
Neplňte horkou vodou!
Ohřívací láhev naplnit do 2/3 vodou a vytla čitvzduch. Bezpečně uzav řít záv ěr. POZOR - OH ŘÍVACÍ LÁHEV M ŮŽE ZP ŮSOBIT POPÁLENINY. VYVARUJTE SE DELŠÍHO KONTAKTU S POKOŽKOU. Prázdnou láhev skladujte bez uzáv ěru. Ideální použití s látkovým potahem. Po 5 letech se doporu čuje láhev vym ěnit.

## PL

Przed u życiem nale ży koniecznie zapozna ć się zinstrukcj ą użytkowania!
Nie napelnia ć wrzącą wodą!
Butelk ę rozgrzewaj ącą napelnić do 2/3 pojemno ś ci, a nast ępnie wycisn ąć resztk ę powietrza. Dobrze dokr ęcić zakr ętkę UWAGA - PRODUKT MO ŻE POWODOWAĆ POPARZENIA. NALE ŻY UNIKA Ć DŁU ŻSZEGO KONTAKTU ZE SKÓR A. Pust ą butelkę najlepiej przechowywa ć bez zakr ętki. Wło żenie butelki do pokrowca z materialu podnosi skuteczno ść jej działania. Po pi ęciu latach zalecana jest wymiana produktu.

UNABHÄNGIG GEPRÜFT
Intertek
Prüfnummer 18FUK0953

**Prüfnummer 18FUK0953**
**www.intertek.de/zeichen**

Hugo Frosch GmbH
Hohenraunauer Str. 20
86480 Aletshausen
GERMANY
service @ hugo-frosch.de

Bottle according to BS 1970:2012

Made in Germany