160*100mm
190923
100g铜版纸2万张

Einstellbarer Milchaufschäumer

Schematische Darstellung des Produkts

Einbauanleitung

Setzen Sie den Kopf wie unten gezeigt in der Richtung (↓) ein.

Anweisungen zum Gebrauch

1. drücken Sie den ON/OFF-Schalter, um das Produkt mit blauem Licht zu betreiben.

2. dieses Produkt ist auf niedriger Geschwindigkeit, wenn Sie es einschalten und drücken Sie den Ein / Aus-Schalter wiederum die Geschwindigkeit von mittlerer Geschwindigkeit zu hoher Geschwindigkeit zu tune.
3. geeignet für heiße/kalte Flüssigkeit und die Wahl der verschiedenen Geschwindigkeit (niedrige Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, hohe Geschwindigkeit) zu erreichenideal Aufschäumer Wirkung für die verschiedenen Flüssigkeit (Milch, Kaffee, Schokolade, Saft, Ei und so weiter).
4.changing Schneebesen Kopf zu Ballon Schneebesen Kopf zu erreichen Bessere Aufschäumer-Effekt, wenn Sie den großen Behälter verwenden.

Aufladen

1. dieses Produkt Ladegerät ist nur für Android-Kabel zur Verfügung.
2. unterstützen Ausgangsspannung DC5V, elektrischer Strom weniger als 0,5A.
3.red Licht auf, wenn das Aufladen und grünes Licht auf, wenn voll aufgeladen. es braucht etwa 3 Stunden für voll aufgeladen.

Wasch- und Schutzanweisung

1. waschen Sie den Quirlkopf unter fließendem warmen Wasser oder tauchen Sie ihn in ein Waschmittel.
2. lassen Sie den Wirt nicht mit Wasser in Berührung kommen.
3. halten Sie es in einer Umgebung unter 60°C und trockenen Ort, andernfalls wird es seine Lebensdauer verkürzen.

Technische Parameter

Akku-Typ:1200mAh
Ladespannung:5V
Ladestrom:0.5A
Arbeitszeit: 1 Stunde bei hoher Geschwindigkeit, 1,5 Stunden bei mittlerer/niedriger Geschwindigkeit (die Rührzeit ist im Allgemeinen innerhalb von 5 Minuten am besten geeignet, eine längere Zeit schadet der Leistung des Motors und der Lebensdauer der Batterie)
Aufladezeit:3 Stunden
Zubehör:Quirlkopf,Ballonquirlkopf,Host,Kabel
Farbe:Schwarz

Vielen Dank für die Nutzung unserer Produkte.Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.Dies ist kein Spielzeug, bitte halten Sie es weg von Kindern, um jede Verletzung zu vermeiden.