LED Deckenlampe Bedienungsanleitung (DE)

Spezifikation

Eingang: AC 185-265V 50/60Hz	Schutzart: IP20
Leistung: 28W	Maße: Φ40cm x H 5cm
Farbtemperatur: 3000-6000K	Abstrahlwinkel: 160°
Dimmbereich: 10-100%	Lebensdauer: 20000 Stunden
Farbwiedergabeindex (CRI): >80	Lichtstrom: 2800 Lumen

Sicherheitshinweis

1. Die Leuchten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal nach den jeweils geltenden Elektroinstallationsvorschriften installiert werden.
2. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
3. Achtung! Bitte seien Sie sicher, bevor Installation die Hauptstromversorgung abschaltet ist.

Installationsanleitung

1. Schalten Sie den Strom aus.



2. Bohren Sie 6mm Löcher nach der Lochposition der Aufhängeplatte und befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Dübeln und Schrauben an der Decke.



3. Schließen Sie die Kabel L/N/E richtig an.



4. Richten Sie die Befestigungslöcher des Lampengehäuses an den Befestigungslöchern der Aufhängeplatte aus und befestigen Sie sie mit Schrauben.



Fernbedienungsanleitung

- ON — Anschalten
- OFF — Ausschalten
- Helligkeit erhöhen
- Helligkeit reduzieren
- Kälteres Licht
- Wärmeres Licht
- Setup, Fernbedienung mit der Lampe koppeln
- Nachtlicht
- Timer, nach 30 Minuten ausschalten
- Hellstes Neutrales Licht
- Hellstes Kaltes Licht
- Hellstes Warmes Licht

* Für die Fernbedienung sind 2 AAA-Batterien erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

* Die Kopplung zwischen Fernbedienung und Leuchten wurde bereits im Werk ausgeführt. Falls die Leuchte nicht auf die Fernbedienung reagiert, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die Fernbedienung und die Leuchte zu koppeln.

Die Fernbedienung mit der Lampe Koppeln



Ailiebe GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen am Rhein
www.ailiebedesign.de
service@ailiebedesign.de

CE RoHS