OWNER'S MANUAL

FULL-FACE HELMET

MET SPA | Via Piemonte 373 | 23018 Talamona SO | Italy
Ph. +39 0342 615876 | bluegrass@bluegrasseagle.com | bluegrasseagle.com

EC/EU Type examination conducted by:
CSI SPA | Viale Lombardia 20/B | 20021 Bollate MI, Italy | Notified Body No. 0497

1ISTBGHF120

A





B





NORSK

DENNE HJELMEN OPPFYLLER ET ELLER FLERE AV FØLGENDE INTERNASJONALE KRAV:
EN 1078: 2012 + A1: 2012 | REGULERING (EU) 2016/425 - Hjelm til sykling, rullebrett eller rulleskøyter.
US CPSC 1203 - Sikkerhetsstandard for sykkelhjelm for personer i alderen 5 og eldre.
AS / NZS 2063: 2008 + A1:2009 - Australia og New Zealand standard for sykkelhjelmer.
ASTM F1952-15 og ASTM F2032-15 - Hjelm for terrengsykling, BMX sykling og racing.
Sertifikatet inne i hjelmen identifiserer den enkelte sertifisering.

ADVARSEL - Les nøye gjennom følgende instruksjoner før du bruker hjelmen. Foreldre bør forklare informasjonen i denne håndboken til sine barn eller andre som ikke klarer å forstå.
- Ingen hjelm kan beskytte brukeren mot alle mulige slag.
- Hjelmen er designet for å bli festet av en stropp under underkjeven.
- For å være effektiv må en hjelm passe og bli brukt på riktig måte. For å sjekke for riktig passform, plasser hjelmen på hodet og foreta eventuelle justeringer. Fest sikkerhetsstroppene på en sikker måte. Ta tak i hjelmen og prøv å rotere den til. En riktig montert hjelm skal være komfortabel og bør ikke bevege seg fremover for å hindre synsfeltet, eller bakover for å avsløre pannen.
- Ingen vedlegg skal legges til hjelmen unntatt de som anbefales av hjelmprodusenten.
- Hjelmen er konstruert for å absorbere støt ved delvis ødeleggelse av skallet og liner. Denne skaden kan være usynlig for det blotte øyet. Derfor, hvis det blir utsatt for et alvorlig slag, skal hjelmen bli ødelagt og erstattet selv om den ser normal ut.
- Hjelmen kan være skadet og gjort ineffektiv av petroleum og petroleumsprodukter, rengjøringsmidler, maling, klebemidler og lignende, uten at skaden er synlig for brukeren.
- En hjelm har en begrenset levetid i bruk og bør byttes ut når det er åpenbare tegn på slitasje.
- Hjelmen bør ikke brukes av barn mens de klatrer eller utfører andre aktiviteter der det er fare for henging eller kvelning hvis barnet blir fanget mens de har på hjelmen.
- Denne hjelmen er beregnet til sykling, rullebrett eller rulleskøyter. Den er ikke beregnet for motorsport, moped eller annen lignende bruk.
- Avhengig av type slag kan selv en lavhastighetsulykke føre til alvorlige hodeskader eller død. Hjelmer kan ikke forhindre alle hodeskader og vil ikke beskytte mot hofte, spinal eller andre kroppsskader som kan skyldes en ulykke.
- Kjør alltid forsiktig og følg lokale trafikkregler. Ikke gjør justeringer på hjelm- eller hjelmkomponenter under kjøring, da dette kan forårsake en ulykke.
- Ikke bruk noe under hjelmen din. En hette, skjerf eller til og med noen frisyrer kan føre til at hjelmen beveger seg under et støt. Hårspenne, hodetelefoner eller noe annet under hjelmen kan skade deg hvis hjelmen får et slag.
- Skarpe gjenstander kan trenge inn i hjelmen. Pinner, steiner eller insekter kan passere gjennom ventilasjonshullene inn i hjelmen.

MONTERINGSINSTRUKSJONER - Hjelmen kan bare beskytte deg hvis den passer godt. Forsikre deg om at du prøver forskjellige størrelser og velg den størrelsen som føles mest sikker og komfortabel på hodet.
Følg disse trinnene for å finne riktig passform:
1. Ta på hjelmen - Hold hakestroppene ut med tomlene mens du setter hjelmen på. Plasser hjelmen på hodet, og sørg for at hjelmen dekker pannen og ikke skyves for langt over mot baksiden av hodet. (Figur A).
2. Juster passformen i krone- og kinnområdet - Polstringen skal følge komfortabelt rundt hele hodet. Kinnputene skal gripe ansiktet på siden for å redusere bevegelsen fra side til side. Kinnputene kan være tilgjengelige i forskjellige tykkelser. For å sjekke passformen, se i speilet og vri hjelmen fremover og bakover, samt fra venstre mot høyre. Huden i pannen skal bevege seg når hjelmen beveger seg. Hvis hjelmen lett sklir i noen retning, kan du prøve en mindre størrelse.
3. Fest hakestroppene - Hakestroppene må festes ordentlig under haken og mot halsen (figur B). Stroppene skal være jevnt strammet og skal ikke dekke ørene. Ikke skjær av overflødig lengde på stroppene.
4. Sjekk den endelige passformen - Med hjelmen på og hakestroppene godt festet, prøv å fjerne hjelmen fra hodet. Grip hjelmen sikkert og gjør et forsøk på å trekke den av hodet ved å bevege den fremover og bakover. Når hjelmen har riktig passform, skal du ikke kunne trekke hjelmen av hodet i noen retning. Hvis du kan ta av hjelmen ved trinnene ovenfor eller hvis den lett glir i noen retning, ikke bruk denne hjelmen. Bytt ut hjelmen med en mindre størrelse.

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD - Bruk bare mild såpe og vann for å rense hjelmen. Oppbevar hjelmen på et kjølig og tørt sted. Overdreven varme vil skade hjelmen. Forlat aldri hjelmen i bilen på en solfylt dag eller hvor som helst i nærheten av direkte eller indirekte varme. Ikke bruk klistremerker til hjelmen din. Unngå sterk solkrem, hår og/eller hudprodukter på hodet mens du bærer hjelmen. Kontroller hjelmens tilstand før og etter hvert bruk. Det anbefales å erstatte hjelmen hvert tredje år fra kjøpsdatoen.

RESERVEDELER OG TILBEHØR - Bruk kun originale reservedeler. Topp- og putesett er tilgjengelig gjennom vårt verdensomspennende forhandlernettverk og online på: bluegrasseagle.com. Ikke gjør endringer eller fjern deler av hjelmen, bortsett fra det som er anbefalt av produsenten. Det bør ikke gjøres tilpasninger på hjelmen for feste av tilbehør på en måte som ikke er anbefalt av produsenten. Kameraer, lykter og braketter eller noe som er festet på hjelmen kan skade deg hvis hjelmen får slag.

GARANTI - BLUEGRASS garanterer for at hjelmene er fri for feil i materiale eller utførelse i en periode på 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen til den opprinnelige eieren. For å søke om garantibevis skal hjelmen returneres til butikken hvor hjelmen ble kjøpt for inspeksjon, eller send den til BLUEGRASS for egen regning. Hjelmene må returneres tilbake i riktig individuell beskyttelsesemballasje med en detaljert beskrivelse av kravet, sammen med et originalt bevis på kvittering. Hvis hjelmen er defekt i materialer eller utførelse, repareres eller erstattes det med nærmeste hjelmmodell til samme pris, størrelse og farge. Hjelmer som ikke er innenfor garantien, vil være forbrukerens ansvar. BLUEGRASS skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle indirekte, spesielle eller følgeskader. Garantien gjelder ikke hjelmer som ikke er brukt riktig i henhold til bruksanvisningen. Garantien dekker ikke normal slitasje. Garantien dekker ikke skader forårsaket av ulykker, misbruk, uaktsomhet, feiljustering eller for bruk annet enn det som er beregnet av produsenten. Enhver endring gjort av brukeren vil ugyldiggjøre garantien. Garantien dekker ikke skader på grunn av varme.

CRASH REPLACEMENT PROGRAM* - Hvis BLUEGRASS hjelmen din er skadet i en sykkelulykke innen 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen, foreslår BLUEGRASS å erstatte den til en redusert pris. For å få beregne den nøyaktige kostnaden for en ny erstatningshjelm og motta informasjon rundt hvordan du skal fortsette, kontakt BLUEGRASS distributøren** i det landet du kjøpte hjelmen. Den skadede hjelmen vil bli erstattet med nærmeste modell til samme pris, størrelse og farge som er tilgjengelig i den nåværende produktlinjen. CRASH REPLACEMENT PROGRAM er bare gyldig en gang per kjøpt hjelm.
* Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.
** Hvis du ikke vet hvem BLUEGRASS-distributøren er, vennligst kontakt: customerservice@bluegrasseagle.com

EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE er tilgjengelig via: bluegrasseagle.com

DANSK

DENNE HJELM OVERHOLDER EN ELLER FLERE AF DE FØLGENDE INTERNATIONALE REGLER:
EN 1078:2012+A1:2012 | FORORDNING (EU) 2016/425 – Hjelm til cyklister, skateboardere eller rulleskøjtere.
U.S. CPSC 1203 – Sikkerhedsstandarder for cykelhjelme til personer på 5 år eller ældre.
AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 – Australia og New Zealand standarder for cykelhjelme.
ASTM F1952-15, ASTM F2032-15 – Hjelm til downhill mountainbike og BMX.
Certifikatmærket inde i hjelmen bekendtgør de individuelle certifikater.

ADVARSEL - Læs grundigt de følgende instruktioner før hjelmen tages i brug. Forældre bør forklare informationerne i denne manual til deres børn eller enhver der ikke er i stand til at forstå denne.
- Ingen hjelm kan beskytte brugeren mod alle former for kontakt.
- Hjelmen er designet til at blive fastgjort med et spænde under kæben.
- For at være effektiv, skal hjelmen passe og bæres korrekt. Placer hjelmen på hovedet og lav de indikerede justeringer, for at tjekke om hjelmen passer. Sæt hjelmen sikkert på hovedet som anvist. Grip fat i hjelmen, og forsøg at vippe den forud og bagud. En korrekt tilpasset hjelm bør sidde behageligt og ikke vippe forud så den ødelægger udsynet, eller bagud så forreste del af hovedet er eksponeret.
- Ingen tilføjelser bør laves til hjelmen, bortset fra dem der er anbefalet fra fabrikken hjelmen er lavet af.
- Hjelmen er lavet til at absorbere slag og stød ved delvis ødelæggelse af skallen. Skaderne er ikke altid synlige. Derfor, hvis hjelmen har været udsat for hårde stød, bør denne destrueres og erstattes, selv hvis den ser ubeskadet ud.
- Hjelmen kan muligvis tage skade eller blive ineffektiv ved kontakt med petroleumprodukter, rengøringsmidler, maling eller lignende, uden at skaderne er synlige for brugeren.
- En hjelm har begrænset brugslevetid, og bør erstattes når den viser tydelige tegn på slid.
- Denne hjelm bør ikke benyttes af børn, når de klatrer eller udfører andre aktiviteter hvor der er risiko for hængning eller kvælning, hvis barnet fanges i forkert position mens hjelmen bæres.
- Denne hjelm er ment for cykelister, skateboardere eller rulleskøjtere. Den er ikke designet til motorsport, scooter/knallert eller andre lignende aktiviteter.
- Afhængigt af typen af slag, kan selv et lavhastighedsuheld resultere i seriøse hovedskader eller dødsfald. Hjelme kan ikke beskytte mod alle former for hovedskader og vil ikke beskytte mod nakke, ryg eller andre kropsskader et uheld måtte medføre.
- Kør altid forsigtigt og overhold de lokale trafikregler. Lav ikke justeringer på hjelmen eller dele af hjelmen imens der køres, dette kan forårsage et uheld.
- Bær ikke anden hovedbeklædning under hjelmen. En kasket, et tørklæde og selv vilde frisurer kan forårsage at hjelmen bevæger sig ved et uheld. Hårnåle, hovedtelefoner og andre ting under hjelmen kan skade dig hvis hjelmen får slag.
- Skarpe genstande kan gennembore hjelmen. Pinde, sten og insekter kan finde vej gennem ventilationshullerne, til indersiden af hjelmen.

FITTING INSTRUKTIONER - Hjelmen kan kun beskytte dig, hvis den sidder korrekt. Prøv forskellige størrelser inden du køber og sørg for at vælge den størrelse, der sidder mest sikkert og komfortabelt på dit hoved.
Benyt følgende trin for at sikre det bedste fit:
1. Tag hjelmen på - Hold stropper ud til siden, mens du tager hjelmen på. Placér hjelmen på hovedet, så du sikrer, at hjelmen dækker panden og ikke er skubbet for langt bagover (Figur A).
2. Justér tilpasning omkring hoved og kinderne - Pudderne skal gerne sidde tæt og komfortabelt omkring hele kransen på dit hoved. Kindpudderne skal gerne sidde tæt omkring dine kindben og samtidigt reducere sideværts bevægelse af hjelmen. Pudderne til kinderne kommer i forskellige tykkelser. For at vælge den rette tykkelse, skal du med hjelmen på, kigge i spejlet imens du bevæger hjelmen frem og tilbage samt fra side til side. Huden på din pande, skal gerne følge hjelmens bevægelser for at sikre den rette tykkelse.
3.Spænd stroppen til hage - Stropperne til hagen skal side tilpas stramt under hagen (Figur B). Stropperne skal være spændt ensartet og bør ikke dække ørerne. Afkort ikke længden på stropperne.
4. Vurdér den endelige tilpasning - Med hjelmen på hovedet og stropperne sikkert spændt, prøv derefter at tage hjelmen af. Tag godt fat i hjelmen, og forsøg ihærdigt at tage den af ved at bevæge den fremad og tilbage. Hvis hjelmen er sikkert justeret. Vil man ikke kunne få hjelmen af i nogen som helst retning. Hvis du kan få hjelmen af alligevel eller at hjelmen glider, så må du ikke bruge denne hjelm. Vælg derfor en mindre størrelse.

VEDLIGEHOLDELSE - Brug kun mild sæbe og vand til at vaske din hjelm. Opbevar hjelmen på et køligt og tørt sted. Overdreven varme vil skade hjelmen. Efterlad aldrig hjelmen i bilen på en solskinsdag eller andre steder nær direkte eller indirekte varme. Sæt ikke klistermærker på hjelmen. Undgå hårde solcremer, hårprodukter og hudprodukter i ansigtet, eller omkring hovedet imens du bærer hjelmen. Tjek hjelmens tilstand før og efter brug. Det er anbefalet at man udskifter hjelmen hvert 3 år fra købsdatoen.

RESERVEDELE OG TILBEHØR - Brug kun originale reservedele. Reservedele er tilgængelige gennem vores forhandlere i hele verden eller på bluegrasseagle.com. Ændrer eller fjern ikke nogle af hjelmens dele på anden vis en hvad der er anbefalet fra producenten. Hjelmen bør ikke ændres for at kunne tilføje tilbehør der ikke er anbefalet af producenten. Kameraer, lygter og andet tilbehør kan skade dig hvis hjelmen skades.

GARANTI - BLUEGRASS garanterer deres hjelme for at være fri fra materialefejl eller arbejdsfejl, for en toårig periode fra den originale købsdato af den oprindelige ejer. For at gøre brug af garantien, skal hjelmen returneres til butikken fra hvor den er købt for at blive inspiceret, eller sendes til BLUEGRASS på egen regning. Hjelmen skal returneres i god individuel beskyttende indpakning, med en detaljeret beskrivelse af problemet, samt original købskvittering. Hvis hjelmen findes defekt i materiale eller produktion vil den enten blive repareret eller erstattet med en lignende tilgængelig hjelmmodel i pris, størrelse og farve. Hjelme der ikke er findes fejl i, vil være til forbrugerens disposition. BLUEGRASS er ikke ansvarlig for indirekte, specielle eller handlingsbaserede skader. Garantien gælder ikke hjelme der ikke er blevet brugt ordentligt som beskrevet i BLUEGRASS hjelmes ejermanual. Garantien dækker ikke brugsslid. Garantien dækker ikke skader forårsaget af uheld, misligeholdelse, forkert justering eller for brug der ikke er inden for brugsrammerne ment af producenten. Ved enhver ændring foretaget af brugeren vil garantien bortfalde. Garantien dækker ikke skader forårsaget af varme.

UDSKIFTNING VED STYRT PROGRAM* - Hvis din BLUEGRASS hjelm tager skade i et cykelstyrt inden for to år fra den originale købsdate, foreslår BLUEGRASS en mulighed for at udskifte hjelmen til en ny, til en reduceret pris. For at modtage råd omkring præcise omkostninger ved udskiftning til ny hjelm, og information omkring forløbet, kontakt din BLUEGRASS distributør** i det land hvor du har købt hjelmen. Den beskadigede hjelm vil blive udskiftet med den nærmeste model i pris, størrelse og farve tilgængelig i den nuværende produktlinje. Udskiftning ved styrt programmet er kun gællende en gang pr. købt hjelm.
*Denne service er ikke tilgængelig i alle lande.
**Hvis du ikke kender BLUEGRASS distributøren kontakt venligt: customerservice@bluegrasseagle.com

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING tilgængelig på: bluegrasseagle.com

SLOVENSKO

ČELADA USTREZA NASLEDNJIM MEDNARODNIM PREDPISOM:
EN 1078:2012+A1:2012 | DIREKTIVE (EU) 2016/425 – Čelade za kolesarje, uporabnike rolk in kotalk.
U.S. CPSC 1203 – Varnostni standard za kolesarske čelade za osebe stare 5 in več let.
AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 – Avstralski in Novozelandski standard za kolesarske čelade.
ASTM F1952-15 in ASTM F2032-15 – Čelade za spust z gorskimi kolesi in vožnjo z BMX kolesi.
Certifikacijska nalepka znotraj čelade označuje posamezen certifikat.

OPOZORILO - Pred uporabo nove čelade pozorno preberite naslednja navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo. Starši morajo informacije v teh navodilih razložiti svojim otrokom ali vsem, ki jih ne morejo razumeti.
- Nobena čelada vas ne more zavarovati pred vsemi možnimi udarci.
- Čelada je oblikovana tako, da se jo nosi nameščeno s trakom pod spodnjo čeljustjo.
- Čelada vam mora po velikosti ustrezati in nositi jo morate pravilno. Da preverite ustreznost velikosti, si nadenite čelado in jo prilagodite kot je prikazano. Ustrezno si pritrdite nosilni trak. Primite čelado in jo poskusite pomakniti naprej in nazaj. Ustrezno velika čelada bi morala biti udobna in se ne bi smela pomikati naprej, da zastira pogled, ali nazaj, da izpostavlja čelo.
- Ne spreminjajte ali odstranjujte nobenih delov čelade. Čeladi ne pritrjujte nobenih dodatkov, razen tistih, katere priporoča proizvajalec čelade. Na čelado ne lepite nalepk.
- Čelada je oblikovana tako, da zaduši udarce z delnim uničenjem vrhnje plasti in vložka. Te poškodbe niso vedno vidne. Če je čelada izpostavljena hudim udarcem, jo morate zamenjati, čeprav izgleda še uporabna.
- Bencin, bencinski izdelki, ogljikovodikova čistila, čistilna sredstva, barve in lepila, lahko poškodujejo čelado ali jo naredijo varnostno neučinkovito, brez da bi bila škoda očitno vidna.
- Čelada ima omejeno dobo uporabe. Potrebno jo je nadomestiti, ko začne kazati očitne znake obrabe.
- Da bi preprečili telesne poškodbe z zadavitvijo, se čelada ne sme uporabljati na igriščih. Čelado ne smejo uporabljati otroci pri plezanju ali drugih aktivnostih, kjer obstaja tveganje zadušitve, obešanja, če se otrok zatakne s čelado.
- Ta čelada je namenjena kolesarjem, uporabnikom rolk in kotalk. Ni namenjena za moto šport, kolesa z motorjem ali druge podobne namene.
- Glede na vrsto udarca lahko tudi nesreča z nizko hitrostjo povzroči resno poškodbo glave ali smrt. Čelade ne morejo preprečiti vseh poškodb glave, hrbtenice ali drugih poškodb.
- Vedno vozite previdno in upoštevajte lokalne prometne predpise. Med vožnjo si ne prilagajajte čelade, saj s tem lahko povzročite nesrečo.
- Pod čelado ne nosite ničesar. Kapa, šal ali celo večja pričeska lahko povzroči premikanje čelade med udarcem. Zaponke, slušalke ali karkoli pod vašo čelado vas lahko poškodujejo, če je čelada udarjena.
- Ostri predmeti lahko čelado prodrejo. Palice, kamni ali žuželke lahko preidejo skozi prezračevalne odprtine v notranjost čelade.

NASTAVITEV VELIKOSTI - Čelada vas bo zaščitila le, če se vam bo dobro prilegala. Če je čelada na razpolago v različnih velikostih, izberite velikost, ki vam najbolje ustreza.
Za pravilno nastavitev, sledite naslednjim korakom:
1. Poveznite si čelado na glavo - Medtem ko si nameščate čelado na glavo, s palci zadržite trakove za zapenjanje ob strani čelade. Čelado si namestite tako, da vam pokrije čelo in vam ne sega prenizko na zadnjem delu (zatilju). (slika A).
2. Nastavitev čelade v predelu lasišča in ličnic - Podloga čelade se mora oprijeti po celotnem obsegu vaše glave čvrsto, vendar udobno. V predelu ličnic mora oblazinjenje čvrsto objeti vaš obraz, tako, da se vam čelada ne premika levo in desno. Oblazinjenje ličnic je lahko na voljo v različnih debelinah. Velikost čelade preverite pred ogledalom tako, da jo premikate neprej-nazaj, ter v levo in desno stran. Ko premikate čelado, se vam mora istočasno premikati tudi koža na obrazu. Če se čelada zlahka premika, preizkusite manjšo velikost.
3. Nastavitev traku pod brado - Trakovi morajo biti nameščeni pod brado, ob grlu, kot prikazuje slika B. Trakovi morajo biti zategnjeni enakomerno in ne smejo prekrivati ušes. Predolgih trakov ne krajšajte!
4. Dokončno preverjanje namestitve - Pravilno nameščeno in pod brado zapeto čelado poskusite sneti z glave. Čelado čvrsto zgrabite in jo poskusite sneti z glave, tako da jo premikate naprej in nazaj. Če vam velikost čelade ustreza, čelade ne boste mogli sneti z glave. Če vam čelado uspe sneti z glave, je ne uporabljajte. Čelado zamenjajte za ustrezno v manjši velikosti.

VZDRŽEVANJE IN NEGA - Za čiščenje čelade uporabljajte le blago milo in vodo. Čiščenje z ogljikovodikovimi čistili je prepovedano. Čelado hranite na hladnem in suhem mestu. Prekomerna toplota bo poškodovala čelado. Čelade nikoli ne pustite v avtu na sončen dan ali kjerkoli blizu neposredne ali posredne toplote. Na čelado ne lepite nalepk. Med nošenjem čelade se izogibajte močnim kremam za sončenje, ter produktom za lase in kožo na glavi. Preverite stanje čelade pred in po vsaki uporabo. Priporočamo, da čelado zamenjate vsake 3 leta od datuma nakupa.

REZERVNI DELI IN PRIBOR - Uporabite samo originalne rezervne dele. Komponente in blazinice so na voljo prek našega prodajnega omrežja in na spletni strani: bluegrasseagle.com. Ne spreminjajte ali odstranjujte nobene komponente čelade, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. Na čelado ne nameščajte dodatkov, ki niso bili priporočeni s strani proizvajalca. Kamere, luči in nosilci na čeladi se lahko poškodujejo, če je čelada udarjena.

GARANCIJA - Garant Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj daje za čelade BLUEGRASS 2 letno garancijo od dneva izročitve za napake v materialu ali izdelavi in najmanj 3 leta po preteku garancije zagotavlja nadomestne dele. Če želite uveljavljati garancijski zahtevek, je potrebno čelado skupaj z originalnim računom vrniti v pregled v trgovino, kjer je bila čelada kupljena. Če se ugotovi, da je razlog za okvaro čelade v materialih ali izdelavi, bo čelada popravljena ali nadomeščena z enakim ali drugim modelom čelade, ki po ceni, velikosti in barvi najbolj ustreza prvotnemu modelu v roku do 45 dni. Čelade, ki niso upravičene do garancije, bodo vrnjene potrošniku. Garancija ne velja za kakršnokoli posredne, posebne ali indirektne poškodbe. Garancija ne velja za čelade, ki niso bile uporabljene v skladu z navodili. Garancija ne pokriva normalne obrabe čelade. Garancija ne krije škode, ki so jo povzročile nesreče, zloraba, malomarnost in nepravilna nastavitev za uporabo, ki ni predvidena s strani proizvajalca. Vsaka sprememba čelade, ki jo izvede uporabnik, bo prekinila garancijo. Garancija ne vključuje poškodb zaradi toplote in posledic UV žarkov. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

ZAMENJAVA V PRIMERU NESREČE - Če je čelada poškodovana v nesreči v roku 2 let od datuma nakupa, vam BLUEGRASS nudi zamenjavo za minimalno ceno. Če želite zamenjati poškodovano čelado, se za podatke o ceni obrnite na prodajalca, kjer ste čelado kupili. Distributerju bo potrebno poslati poškodovano čelado s plačano poštnino in računom ter kratko obrazložitvijo, kako je prišlo do nesreče. Poškodovana čelada bo zamenjana s trenutno najbolj podobnim modelom in velikostjo. Zahtevek za zamenjavo v primeru nesreče lahko za vsako kupljeno čelado uveljavljate le enkrat.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI je na voljo na: bluegrasseagle.com

PRODAJA IN HOMOLOGACIJA - Strokovnjaki za razvoj, prodajo in marketing tega proizvoda v EU imajo sedež v: MET SpA, Via Piemonte 13, 23018 Talamona, Italija

HOMOLOGACIJA - Identifikacijska št. priglašenega organa: 0497, CSI S.p.a. Viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI) Italia EU direktiva: Met kolesarske čelade izpolnjujejo pogoje in varnostne zahteve Direktive EU 2016/425.

ČESKÝ

TATO PŘILBA SPLŇUJE POŽADAVKY JEDNOHO NEBO NĚKOLIKA NÁSLEDUJÍCÍCH MEZINÁRODNÍCH PŘEDPISŮ:
ČSN EN 1078:2012 + A1:2012 | NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425 – Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí.
U.S. CPSC 1203 – Bezpečnostní standard pro cyklistickou přilbu pro osoby starší 5 let.
AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 – Standard pro cyklistické přilby platný v Austrálii a na Novém Zélandu.
ASTM F1952-15 a ASTM F2032-15 – Přilba pro závody ve sjezdu na horských kolech a jízdu a závody na kole BMX.
Certifikační štítek uvnitř přilby označuje individuální certifikaci.

VAROVÁNÍ - Před použitím přilby si pozorně přečtěte následující pokyny. Rodiče by měli vysvětlit informace uvedené v této příručce svým dětem nebo komukoli, kdo jim není schopen porozumět.
- Žádná přilba nedokáže ochránit uživatele proti všem druhům nárazů.
- Přilba se upevňuje pomocí popruhu pod dolní čelistí.
- Aby přilba poskytovala účinnou ochranu, je třeba ji nastavit a nosit správným způsobem. Správné nasazení zkontrolujete tak, že si dáte přilbu na hlavu a provedete veškeré uvedené úpravy. Pečlivě utáhněte upevňovací popruhy. Uchopte přilbu a zkuste ji otočit dopředu a dozadu. Správně nasazená přilba by měla být pohodlná a neměla by se pohybovat dopředu, aby nebránila ve výhledu, ani dozadu, aby obnažovala čelo.
- K přilbě nesmíte upevňovat žádné předměty s výjimkou těch, které jsou doporučeny jejím výrobcem.
- Přilba je navržena tak, aby absorbovala náraz částečnou deformací pláště a vložky. Toto poškození nemusí být viditelné. Pokud tedy dojde k silnému nárazu do přilby, měli byste ji zlikvidovat a vyměnit, i když se může zdát nepoškozená.
- Přilba se může poškodit a její funkčnost narušit vlivem ropy a ropných produktů, čisticích prostředků, barev, lepidel a podobných látek, aniž by bylo poškození pro uživatele viditelné.
- Přilba má omezenou životnost a měla by být vyměněna, jakmile jsou na ní patrné stopy opotřebování.
- Tato přilba by neměla být používána dětmi při horolezeckých a podobných aktivitách, kde hrozí riziko oběšení nebo udušení v případě, že by se dítě o nasazenou přilbu zachytilo.
- Tato přilba je navržena pouze pro cyklisty a uživatele skateboardu nebo kolečkových bruslí. Není určena pro motoristické sporty, jízdu na mopedu a podobné použití.
- V závislosti na typu nárazu může i náraz malou rychlostí způsobit těžké nebo dokonce smrtelné zranění hlavy. Přilby nejsou schopny zabránit všem zraněním hlavy a neposkytují ochranu před poraněním krku, páteře nebo jinými tělesnými úrazy, které mohou při nehodě vzniknout.
- Vždy jezděte opatrně a dodržujte místní dopravní předpisy. Nikdy neprovádějte úpravy přilby nebo jejích součástí během jízdy, protože by mohlo dojít k nehodě.
- Pod přilbou nic nenoste. Čepice, šátek nebo dokonce i některé objemné účesy by mohly způsobit, že se přilba při nárazu pohne. Sponky, sluchátka nebo jakékoli jiné předměty pod přilbou mohou v případě nárazu do přilby způsobit zranění.
- Ostré předměty mohou proniknout skrz přilbu. Úlomky větví, kamínky nebo hmyz se mohou dostat větracími otvory dovnitř přilby.

SPRÁVNÉ NASAZENÍ - Přilba vás ochrání jen když je správně nasazená. Vyzkoušejte si různé velikosti a vyberte si velikost, která vám bezpečně sedí na hlavě a cítíte se v ní pohodlně.
Při výběru postupujte podle následujících kroků:
1. Nasaďte si přilbu - Řemínky si při nasazování přilby přidržte palcem. Nasaďte si přilbu na hlavu a ujistěte se, že zakrývá čelo a příliš netrčí za zadní část hlavy (obrázek A).
2. Upravte nastavení obvodu hlavy a boční popruhy - Výplně by měly držet okolo hlavy pevně, ale pohodlně, po celém obvodu. Boční výplně by měly být přitlačené k vaší tváři a omezovat možný pohyb přilby do stran. Výplně v oblasti tváře mohou být dostupné v různých hrubostech. Nasazenou přilbu zkontrolujte v zrcadle, pohýbejte přilbou dopředu a dozadu, doleva a doprava. Kůže na vašem čele by se měla hýbat spolu s přilbou. Jestliže se přilba posune do kterékoliv směru, vyzkoušejte si nejbližší menší rozměr.
3. Dotažení řemínků pod bradou - Řemínek musí být pevně dotažený ke krku (obrázek B). Popruhy by měly být rovnoměrně napnuté a neměly by zakrývat uši. Přebytečnou látku řemínku pod bradou nezkracujte.
4. Zkontrolujte nasazení - Nasazenou přilbu s dotaženými řemínky se pokuste stáhnout z hlavy. Pevně přilbu uchopte a pokuste se ji silou stáhnout z hlavy pohyby dopředu a dozadu. Jestliže přilba správně doléhá, nepodaří se vám ji strhnout z hlavy žádným směrem. Jestliže se vám podaří přilbu stáhnout a nebo lehce skloузne kterýmkoliv směrem, nepoužívejte tuto přilbu. Vyměňte ji za přilbu s menším rozměrem.

ÚDRŽBA A PÉČE - K čištění přilby používejte pouze slabý roztok mýdla a vody. Přilbu uložte na chladném a suchém místě. Nadměrné teplo může přilbu poškodit. Nikdy nenechávejte přilbu v autě za slunečného dne nebo v blízkosti zdroje přímého nebo nepřímého tepla. Nelepte na přilbu žádné ozdobné štítky. Jestliže máte nasazenu přilbu, nepoužívejte agresivní opalovací krémy a produkty pro péči o vlasy a pokožku. Před každým použitím i po každém použití zkontrolujte stav přilby. Doporučujeme přilbu vyměnit po 3 letech od data zakoupení.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Používejte pouze originální náhradní díly. Sady chrániče a vycpávek jsou k dispozici prostřednictvím naší celosvětové sítě prodejců a také online na adrese: bluegrasseagle.com. Neupravujte ani neodstraňujte žádnou součást přilby, pokud to není výslovně povoleno výrobcem. Je zakázáno upravovat přilbu za účelem upevnění příslušenství způsobem, který není doporučen výrobcem. Kamery, světla, držáky nebo jakékoli jiné předměty upevněné na přilbě mohou v případě nárazu do přilby způsobit zranění.

ZÁRUKA - Společnost BLUEGRASS původnímu vlastníkovi zaručuje, že její přilby nebudou po dobu 2 let od původního data zakoupení vykazovat žádné vady materiálu ani zpracování. Při uplatňování nároku v rámci záruky je třeba za účelem prohlídky odevzdat přilbu v prodejně, kde byla zakoupena, nebo ji na vlastní náklady odeslat společnosti BLUEGRASS. Přilby musí být vráceny v řádném ochranném obalu, přičemž je nutné podrobně uvést důvod reklamace a přiložit originální doklad o koupi. Pokud se zjistí, že přilba vykazuje vadu materiálu nebo zpracování, bude buď opravena, nebo vyměněna za dostupný model, který nejvíce odpovídá její ceně, velikosti a barvě. Přilby, na něž se záruka nevztahuje, budou vráceny zpět zákazníkovi. Společnost BLUEGRASS neodpovídá za žádné nepřímé, zvláštní nebo následné škody. Záruka se nevztahuje na přilby, které nebyly používány správným způsobem podle uživatelské příručky k přilbě BLUEGRASS. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nehod, zneužití, nedbalosti, nesprávného nastavení nebo použití k jinému než výrobcem určenému účelu. Jakákoli úprava provedená uživatelem bude mít za následek zrušení a ukončení platnosti záruky. Záruka se nevztahuje na škody způsobené teplem.

PROGRAM VÝMĚNY V PŘÍPADĚ NEHODY* - Pokud během 2 let od původního data zakoupení dojde k poškození vaší přilby BLUEGRASS v důsledku nehody při jízdě na kole, společnost BLUEGRASS vám ponúka možnosť zakúpiť si novú přilbu za zvýhodnenú cenu. Pre informácie o presnej cene novej prilby a o postupe kontaktujte distribútora BLUEGRASS** v krajine, v ktorej ste si prilbu zakúpili. Poškodená prilba bude vymenená za najbližší model s ohľadom na cenu, veľkosť a farbu, dostupný v aktuálnom rade produktov. Program výmeny pri rozbití je platný pre každú zakúpenú prilbu len raz.
*Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách.
**Ak nepoznáte distribútora BLUEGRASS, kontaktujte customerservice@bluegrasseagle.com

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE nájdete na: bluegrasseagle.com

POLSKY

KASK TEN SPEŁNIA WYMOGI JEDNEGO LUB WIĘCEJ PRZEPISÓW MIĘDZYNARODOWYCH:
EN 1078:2012+A1:2012 | ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425 – Kask dla rowerzystów, deskorolkarzy lub rolkarzy.
U.S. CPSC 1203 – Standard bezpieczeństwa kasku dla osób w wieku 5 lat I starszych.
AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 – Standard dla kasków rowerowych w Australii i Nowej Zelandii.
ASTM F1952-15, ASTM F2032-15 – Kaski przeznaczone do downhill'u i do górskich wyścigów.
Nalepka certyfikacyjna znajduje się wewnątrz kasku I identyfikuje poszczególną certyfikacje.

OSTRZEŻENIE - Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje przed użyciem kasku. Rodzice powinni wyjaśnić informacje zawarte w tym podręczniku swoim dzieciom lub każdemu, kto nie jest w stanie zrozumieć.
- Żaden kask nie chroni użytkownika przed wszelkimi możliwymi uderzeniami.
- Kask został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było zapiąć za Pasek pod szczęką.
- Kask,a by spełniał swoją funkcję musi byc dopasowany i być prawidłowo noszony. Aby sprawdzić poprawność dopasowania, umieść kask na głowie i wykonaj wskazane zmiany. Bezpiecznie zamocuj system przytrzymujący. Chwyć kask i spróbuj obrócić go do przodu i do tyłu. Prawidłow

ENGLISH

THIS HELMET COMPLIES WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING INTERNATIONAL REGULATIONS:
EN 1078:2012+A1:2012 | REGULATION (EU) 2016/425 – Helmet for pedal cyclists, skateboarders or roller-skaters.
U.S. CPSC 1203 – Safety standard for bicycle helmet for persons age 5 and older.
AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 – Australia and New Zealand standard for bicycle helmets.
ASTM F1952-15 and ASTM F2032-15 – Helmet for downhill mountain bike racing and BMX bicycle riding and racing.
The certification label inside the helmet identifies the individual certification.

WARNING - Carefully read the following instructions before using the helmet. Parents should explain the information in this manual to their children or anyone who is not able to understand.
- No helmet can protect the wearer against all possible impacts.
- The helmet is designed to be retained by a strap under the lower jaw.
- To be effective, a helmet must fit and be worn correctly. To check for correct fit, place helmet on head and make any adjustments indicated. Securely fasten retention system. Grasp the helmet and try to rotate it to the front and rear. A correctly fitted helmet should be comfortable and should not move forward to obscure vision or rearward to expose the forehead.
- No attachments should be made to the helmet except those recommended by the helmet manufacturer.
- The helmet is designed to absorb shock by partial destruction of the shell and liner. This damage may not be visible. Therefore, if subjected to a severe blow, the helmet should be destroyed and replaced even if it appears undamaged.
- The helmet may be damaged and rendered ineffective by petroleum and petroleum products, cleaning agents, paints, adhesives and the like, without the damage being visible to the user.
- A helmet has a limited lifespan in use and should be replaced when it shows obvious signs of wear.
- This helmet should not be used by children while climbing or doing other activities where there is a risk of hanging or strangulation if the child gets trapped whilst wearing the helmet.
- This helmet is intended for pedal cyclist, skateboarders or roller-skaters. It is not intended for motorsport, moped or other similar uses.
- Depending on the type of impact, even a low speed accident can result in a serious head injury or death. Helmets cannot prevent all head injuries and will not protect against cervical, spinal or other bodily injuries that may result from an accident.
- Always ride carefully and comply with local traffic regulations. Do not make adjustments to the helmet or helmet components while riding as this can cause an accident.
- Do not wear anything under your helmet. A cap, scarf, or even some high volume hairstyles could cause the helmet to move during an impact. Hair clips, headphones, or anything else under your helmet can injure you if the helmet is impacted.
- Sharp objects may penetrate the helmet. Sticks, stones, or insects can pass through the ventilation holes to the interior of the helmet.

FITTING INSTRUCTIONS - The helmet can only help protect you if it fits well. Make sure you try on different sizes and choose the size which feels most secure and comfortable on your head. Follow these steps to get the proper fit:
1. Put the helmet on - Hold the chin straps out of the way with your thumbs while you put the helmet on. Position the helmet on the head, ensuring that the helmet covers the forehead and is not pushed too far over the back of the head (Figure A).
2. Adjust the fit in the crown and cheek areas - The padding should grip the crown of your head firmly, but comfortably, all the way around. The cheek pads should grip the sides of your face very firmly to reduce the side to side helmet movement. Cheek pads may be available in different thicknesses to find the perfect fit. To check the fit, look in the mirror and rotate the helmet forwards and backwards and from left to right. The skin on your forehead should move as the helmet moves. If the helmet easily slips in any direction, try the next size down.
3. Fasten the chin strap - The chin straps must be securely fastened under your chin and against your throat (Figure B). Straps should be evenly tensioned and should not cover your ears. Do not cut the chin strap length excess.
4. Check the final fit - With the helmet on and chin straps securely fastened, try to remove the helmet from your head. Grab the helmet securely and make a serious effort to roll it off your head by moving it forwards and backwards. When properly fitted, you should not be able to pull the helmet off of your head in any direction. If you can remove the helmet after the above steps or if it slips in any direction easily, do not use this helmet. Replace the helmet with the next size down.

MAINTENANCE AND CARE - Use only mild soap and water to clean your helmet. Store the helmet in a cool and dry place. Excessive heat will damage the helmet. Never leave the helmet in the car on a sunny day or anywhere near direct or indirect heat. Do not apply decals to your helmet. Avoid harsh sunscreens, hair and skin products on the head while wearing the helmet. Check the helmet's condition before and after each use. It is recommended to replace the helmet every 3 years from the date of purchase.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES - Use genuine (original) spare parts only. Peak and pad sets are available through our worldwide retailer network and online at: bluegrasseagle.com. Do not alter or remove any component of the helmet other than as recommended by the manufacturer. The helmet should not be adapted to attach accessories in a way not recommended by the manufacturer. Cameras, lights and brackets devices or anything fixed on your helmet can injure you if the helmet is impacted.

WARRANTY - BLUEGRASS warrants its helmets for a period of 2 years from the original date of purchase to be free from defects in material or workmanship for the original owner. To apply for the warranty request, the helmet should be returned to the shop from where the helmet was purchased for inspection, or send it to BLUEGRASS at your own cost. Helmets must be returned in proper individual protective packaging with a detailed description of the claim, along with an original proof of receipt. If the helmet is found to be defective in materials or workmanship it will either be repaired or replaced with the nearest helmet model in price, size and colour available. Helmets that are not warrantable will be at the consumer's disposal. BLUEGRASS shall not be held liable for any indirect, special or consequential damages. The warranty does not apply to helmets that have not been used properly according to the met helmet owner's instruction manual. The warranty does not cover normal wear. The warranty does not cover damages caused by accidents, abuse, negligence, incorrect adjustment, or for use other than that intended by the manufacturer. Any modification made by the user will render the warranty null and void. The warranty does not cover damages due to heat.

CRASH REPLACEMENT PROGRAM* - If your BLUEGRASS helmet is damaged in a bicycle accident within 2 years from the original date of purchase, BLUEGRASS proposes to replace it at a reduced cost. To receive advice of the exact cost of a new replacement helmet and information on how to proceed, contact the BLUEGRASS distributor** of the country where you bought the helmet. The damaged helmet will be replaced with the nearest model in price, size and color available in the current product line. The crash replacement program is only valid once per purchased helmet.
*This service is not available in all countries.
**If you do not know the BLUEGRASS distributor please contact: customerservice@bluegrasseagle.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY available at: bluegrasseagle.com

FOR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

THIS HELMET COMPLIES WITH AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 STANDARD FOR BYCICLE HELMETS.

WARNING: READ CAREFULLY
- NO HELMET CAN PROTECT THE WEARER AGAINST ALL POSSIBLE IMPACTS.
- THE HELMET IS DESIGNED TO BE RETAINED BY A STRAP UNDER THE LOWER JAW.
- TO BE EFFECTIVE, A HELMET MUST FIT AND BE WORN CORRECTLY. TO CHECK FOR CORRECT FIT, PLACE HELMET ON HEAD AND MAKE ANY ADJUSTMENTS INDICATED. SECURELY FASTEN RETENTION SYSTEM. GRASP THE HELMET AND TRY TO ROTATE IT TO THE FRONT AND REAR. A CORRECTLY FITTED HELMET SHOULD BE COMFORTABLE AND SHOULD NOT MOVE FORWARD TO OBSCURE VISION OR REARWARD TO EXPOSE THE FOREHEAD.
- NO ATTACHMENTS SHOULD BE MADE TO THE HELMET EXCEPT THOSE RECOMMENDED BY THE HELMET MANUFACTURER.
- THE HELMET IS DESIGNED TO ABSORB SHOCK BY PARTIAL DESTRUCTION OF THE SHELL ANDLINER. THIS DAMAGE MAY NOT BE VISIBLE. THEREFORE, IF SUBJECTED TO A SEVERE BLOW, THE HELMET SHOULD BE DESTROYED AND REPLACED EVEN IF IT APPEARS UNDAMAGED.
- THE HELMET MAY BE DAMAGED AND RENDERED INEFFECTIVE BY PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS, CLEANING AGENTS, PAINTS, ADHESIVES AND THE LIKE, WITHOUT THE DAMAGE BEING VISIBLE TO THE USER.
- A HELMET HAS A LIMITED LIFESPAN IN USE AND SHOULD BE REPLACED WHEN IT SHOWS OBVIOUS SIGNS OF WEAR.
- THIS HELMET SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN WHILE CLIMBING OR DOING OTHER ACTIVITIES WHERE THERE IS A RISK OF HANGING OR STRANGULATION IF THE CHILD GETS TRAPPED WHILST WEARING THE HELMET.
- THIS HELMET IS INTENDED FOR PEDAL CYCLIST, SKATEBOARDERS OR ROLLER-SKATERS. IT IS NOT INTENDED FOR MOTORSPORT, MOPED OR OTHER SIMILAR USES.
- THE HELMET CAN ONLY HELP PROTECT YOU IF IT FITS WELL. MAKE SURE YOU TRY ON DIFFERENT SIZES AND CHOOSE THE SIZE WHICH FEELS MOST SECURE AND COMFORTABLE ON YOUR HEAD. FOLLOW THESE STEPS TO GET THE PROPER FIT: 1. PUT THE HELMET ON: HOLD THE CHIN STRAPS OUT OF THE WAY WITH YOUR THUMBS WHILE YOU PUT THE HELMET ON. POSITION THE HELMET ON THE HEAD, ENSURING THAT THE HELMET COVERS THE FOREHEAD AND IS NOT PUSHED TOO FAR OVER THE BACK OF THE HEAD (FIGURE A). 2. ADJUST THE FIT IN THE CROWN AND CHEEK AREA: THE PADDING SHOULD GRIP THE CROWN OF YOUR HEAD FIRMLY, BUT COMFORTABLY, ALL THE WAY AROUND. THE CHEEK PADS SHOULD GRIP THE SIDES OF YOUR FACE VERY FIRMLY TO REDUCE THE SIDE TO SIDE HELMET MOVEMENT. TO CHECK THE FIT, LOOK IN THE MIRROR AND ROTATE THE HELMET FORWARDS AND BACKWARDS AND FROM LEFT TO RIGHT. THE SKIN ON YOUR FOREHEAD SHOULD MOVE AS THE HELMET MOVES. IF THE HELMET EASILY SLIPS IN ANY DIRECTION, TRY THE NEXT SIZE DOWN. 3. FASTEN THE CHIN STRAP: THE CHIN STRAPS MUST BE SECURELY FASTENED UNDER YOUR CHIN AND AGAINST YOUR THROAT (FIGURE B). STRAPS SHOULD BE EVENLY TENSIONED AND SHOULD NOT COVER YOUR EARS. DO NOT CUT THE CHIN STRAP LENGTH EXCESS. 4. CHECK THE FINAL FIT: WITH THE HELMET ON AND CHIN STRAPS SECURELY FASTENED, TRY TO REMOVE THE HELMET FROM YOUR HEAD. GRAB THE HELMET SECURELY AND MAKE A SERIOUS EFFORT TO ROLL IT OFF YOUR HEAD BY MOVING IT FORWARDS AND BACKWARDS. WHEN PROPERLY FITTED, YOU SHOULD NOT BE ABLE TO PULL THE HELMET OFF OF YOUR HEAD IN ANY DIRECTION. IF YOU CAN REMOVE THE HELMET AFTER THE ABOVE STEPS OR IF IT SLIPS IN ANY DIRECTION EASILY, DO NOT USE THIS HELMET. REPLACE THE HELMET WITH THE NEXT SIZE DOWN.
- USE ONLY MILD SOAP AND WATER TO CLEAN YOUR HELMET. STORE THE HELMET IN A COOL AND DRY PLACE. EXCESSIVE HEAT WILL DAMAGE THE HELMET. NEVER LEAVE THE HELMET IN THE CAR ON A SUNNY DAY OR ANYWHERE NEAR DIRECT OR INDIRECT HEAT. DO NOT APPLY DECALS TO YOUR HELMET. AVOID HARSH SUNSCREENS, HAIR AND SKIN PRODUCTS ON THE HEAD WHILE WEARING THE HELMET. CHECK THE HELMET'S CONDITION BEFORE AND AFTER EACH USE. IT IS RECOMMENDED TO REPLACE THE HELMET EVERY 3 YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE.

DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY:
ADVANCE TRADERS - LEVEL 4, 19 LANG PARADE, MILTON QLD 4064

ITALIANO

QUESTO CASCO SODDISFA I REQUISITI DI SICUREZZA DI UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI NORME INTERNAZIONALI:
EN 1078:2012 + A1:2012 | REGOLAMENTO (UE) 2016/425 – Caschi per ciclisti, utilizzatori di skateboard o di pattini a rotelle.
U.S. CPSC 1203 – Standard di sicurezza per caschi da ciclismo per persone di età superiore ai 5 anni.
AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 – Standard di sicurezza dei caschi per bicicletta in Australia e Nuova Zelanda.
ASTM F1952-15 e ASTM F2032-15 – Caschi per gare di Downhill Mountain Bike e BMX.
La certificazione specifica è riportata sull'etichetta all'interno del casco.

AVVERTENZA - Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il casco. Genitori e adulti dovrebbero spiegare le informazioni riportate in questo manuale ai bambini e a chiunque non sia in grado di intendere.
- Nessun casco può proteggere da tutti gli impatti possibili.
- Questo casco è progettato per essere mantenuto in posizione da un cinturino che passa sotto la mascella.
- Per essere efficace, il casco deve essere della giusta taglia e indossato correttamente. Per controllare la vestibilità corretta, indossare il casco ed effettuare tutte le regolazioni indicate. Allacciare il sistema di ritenzione. Afferrare il casco e cercare di ruotarlo in avanti e indietro. Un casco indossato e regolato correttamente deve essere comodo e non deve muoversi in avanti limitando la visuale o troppo indietro lasciando la fronte scoperta.
- Non fissare niente al casco che non sia autorizzato dal produttore
- Il casco è progettato per assorbire l'energia dell'urto mediante distruzione parziale. Il danno potrebbe non essere visibile. Un casco che ha subito un forte impatto deve essere distrutto e sostituito anche se appare privo di danni.
- Il casco potrebbe essere danneggiato e reso inefficace da petrolio e prodotti del petrolio, detergenti, vernici, adesivi e simili, senza che il danno sia visibile all'utente.
- Un casco ha una durata di utilizzo limitata e deve essere sostituito quando mostra evidenti segni di usura.
- Questo casco non dovrebbe essere utilizzato da bambini intenti ad arrampicarsi o a svolgere altre attività che comportino il rischio di strangolamento/impiccagione qualora il bambino resti agganciato per il casco.
- Questo casco è destinato a ciclisti, utilizzatori di skateboard o pattini a rotelle. Non è destinato ad attività motoristiche o ad altri utilizzi.
- A seconda del tipo di impatto, anche un incidete a bassa velocità può provocare gravi lesioni alla testa o morte. Il casco non può sempre proteggere da lesioni alla testa e non può proteggere contro lesioni al collo o altri parti del corpo che possono verificarsi in caso di incidente.
- Si raccomanda di prestare attenzione ogni volta che si va in bicicletta e di osservare le norme di circolazione locali. Non regolare il casco o i componenti del casco mentre si guida perché ciò potrebbe causare incidenti.
- Non indossare qualcosa sotto al casco. Un cappello, una sciarpa o una capigliatura particolarmente voluminosa potrebbero consentire al casco di muoversi in caso di impatto. Mollette per capelli, auricolari o altri accessori potrebbe ferire l'utente in caso di impatto.
- Oggetti appuntiti potrebbero penetrare il casco. Rami, sassi o insetti potrebbero passare attraverso i fori di ventilazione del casco.

REGOLAZIONE - Il casco può proteggere solo se si adatta bene al proprio capo. Assicurarsi di provare diverse taglie e scegliere quella che calza la propria testa in maniera più comoda e stabile. Per indossare il casco correttamente, seguire i passaggi seguenti:
1. Indossare il casco - Separare entrambe le estremità del cinturino sottogola con ciascuna mano mentre si indossa il casco. Posizionare il casco sulla testa assicurandosi che copra la fronte e non sia troppo inclinato indietro sulla testa (Figura A).
2. Regolare il casco - L'imbottitura interna deve avvolgere uniformemente il capo in modo stabile ma confortevole. Le imbottiture sulle guance devono aderire al viso con una leggera pressione per ridurre il movimento laterale del casco. Queste imbottiture potrebbero essere disponibili in diversi spessori per una migliore regolazione della calzata. Per controllare la regolazione iniziale del casco, guardarsi allo specchio e ruotare il casco avanti e indietro, verso sinistra e destra: la pelle del proprio viso dovrebbe seguire il movimento del casco. Se il casco scivola facilmente sulla propria testa in una o più direzioni, provare una taglia più piccola.
3. Allacciare il casco - Regolare il cinturino sottogola e allacciare la fibbia sotto il mento verso la gola (Figura B). I cinturini devono essere uniformemente tesi e non devono coprire le orecchie. Non tagliare l'estremità dei cinturini.
4. Controllare la regolazione - Dopo aver indossato e regolato il casco ed allacciato il cinturino sottogola in modo corretto e sicuro, afferrare il casco e ruotarlo con decisione in avanti e indietro, nel tentativo di rimuovere il casco. Se il casco è indossato e regolato in maniera corretta ed il cinturino sottogola è allacciato correttamente non dovrebbe essere possibile rimuovere il casco in nessun modo. In caso fosse possibile rimuovere il casco o farlo scivolare facilmente in qualsiasi direzione, non usare il casco. Provare una taglia più piccola.

MANUTENZIONE E CURA - Per la pulizia utilizzare esclusivamente sapone neutro e acqua. Quando non utilizzato, riporre il casco in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Non lasciare mai il casco in auto. Il calore eccessivo può danneggiare il casco. Non applicare autoadesivi sul casco. Evitare l'uso di creme solari, prodotti per la pelle e per i capelli quando si utilizza il casco. Controllare le condizioni del casco prima e dopo ogni utilizzo. Si raccomanda di sostituire il casco dopo 3 anni dall'acquisto.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI - Utilizzare solo ricambi originali. Visiere e imbottiture di ricambio sono disponibili presso i nostri rivenditori e online sul nostro sito: bluegrasseagle.com. Non modificare o rimuovere nessun componente del casco se non raccomandato dal produttore. Il casco non deve essere modificato per aggiungere accessori che non sono forniti dal produttore. Camere, luci o qualsiasi accessorio fissato sul casco possono causare lesioni in caso di impatto.

GARANZIA - I caschi BLUEGRASS sono garantiti per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione o di materiale. Qualora entro 2 anni dall'acquisto il casco presenti difetti di materiali o fabbricazione, restituire il casco al rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure spedirlo direttamente a BLUEGRASS a proprie spese. Il casco deve essere restituito nel proprio packaging originale insieme ad una descrizione della motivazione del reso e un documento comprovante la data di acquisto. I caschi riconosciuti difettosi da BLUEGRASS verranno riparati o sostituiti con il modello più simile della gamma in corso al momento, a sola discrezione di BLUEGRASS. I caschi ritenuti non difettosi saranno lasciati a disposizione del consumatore che avrà la possibilità di organizzarne il ritiro a proprie spese entro 30 giorni dalla data di ispezione. BLUEGRASS non può essere ritenuta responsabile di alcun danno diretto o indiretto. La presente garanzia non è applicabile a caschi che non sono stati usati secondo il manuale d'uso di BLUEGRASS. La garanzia non copre danni causati da incidenti, negligenza, trattamenti nocivi, regolazione impropria, esposizione a temperature eccessive, contatto con solventi o utilizzo improprio non previsto dal produttore. Qualsiasi modifica apportata al casco da parte dell'utilizzatore renderà la garanzia nulla. La garanzia non copre la normale usura del casco.

SOSTITUZIONE IN CASO DI INCIDENTE* - Nel caso in cui il proprio casco BLUEGRASS risulti danneggiato in un incidente durante un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto, BLUEGRASS offre la possibilità di sostituirlo ad un prezzo ridotto. Contattare il distributore BLUEGRASS** del paese in cui è stato acquistato il casco per conoscere il costo della sostituzione e la procedura da seguire. Il casco danneggiato sarà sostituito con il modello più simile nel prezzo, misura e colore disponibile nella gamma in corso al momento.
*Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.
**Se non si conosce il distributore BLUEGRASS del paese in cui è stato acquistato il casco, contattare: customerservice@bluegrasseagle.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE disponibile sul sito: bluegrasseagle.com

FRANÇAIS

CE CASQUE EST CONFORME À UNE OU PLUSIEURS NORMES INTERNATIONALES SUIVANTES:
EN 1078:2012+A1:2012 | RÈGLEMENT (UE) 2016/425 – Casques pour les vélos à pédales, planches à roulettes ou patins à roulettes.
U.S. CPSC 1203 – Standard de sécurité des Etats Unis d'Amérique pour les casques de vélo et pour personnes âgées de 5 ans ou plus.
AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 – Standard Australien et Néo-Zélandais pour les casques de vélo.
ASTM F1952-15 et ASTM F2032-15 – Casques pour la course de VTT de descente et pour la pratique du BMX en course ou non.
L'étiquette de certification à l'intérieur du casque permet d'identifier sa certification individuelle.

ATTENTION - Lisez attentivement les instructions suivantes avant usage du casque. Les parents doivent expliquer les informations de ce manuel à leurs enfants ou à toute personne n'étant pas en capacité de le comprendre.
- Aucun casque ne peut protéger son porteur de tous les impacts possibles.
- Le casque est conçu pour être retenu par une sangle en dessous de la mâchoire inferieure.
- Pour être efficace, un casque doit être bien ajusté et porté correctement. Pour contrôler le bon ajustement, placer le casque sur la tête et faites les régulations nécessaires. Fermer correctement le système de rétention. Empoignez le casque et essayer de le faire basculer d'avant en arrière. Un casque bien ajusté doit être confortable et ne doit pas ni bouger en avant en obscurcissant la vision ni en arrière en exposant le front.
- Aucun ajout ne doit être fait sur le casque, exceptés ceux recommandés par le constructeur du casque.
- Le casque est conçu pour absorber les chocs par une destruction partielle de sa coque externe et interne. Ces dommages peuvent ne pas être visibles. Toutefois, si le casque a subi un choc important, il doit être détruit et remplacé même s'il apparaît non endommagé.
- Le casque peut être endommagé et rendu inefficace par du pétrole ou des produits dérivés du pétrole, agents d'entretient, peintures, adessifs et assimilés ; sans que le dommage soit visible par l'utilisateur.
- Un casque a une durée limitée dans le temps lors de son usage, et doit être remplacé lorsqu'il montre des signes évidents d'usure.
- Attention ! Il convient que les enfants n'utilisent pas ce casque alors qu'ils grimpent ou s'adonnent à des activités induisant un risque de pendaison au cas où ils resteraient accrochés par leur casque.
- Ce casque est conçu pour l'usage sur un vélo à pédales, planches à roulettes ou patins à roulettes. Il n'est pas conçu pour les sports motorisés, cyclomoteurs ou usages similaires.
- Suivant le type d'impact, même à basse vitesse, une blessure sérieuse à la tête ou la mort peut survenir. Les casques ne peuvent prévenir toutes les blessures à la tête et ne protègeront pas en cas de dommages aux cervicales, à la colonne vertébrale ou autres dommages corporels qui peuvent résulter d'un accident.
- Toujours rouler prudemment et respecter les lois locales en matière de code de la route. Ne pas faire d'ajustements au casque ou à ses composants en roulant, cela pouvant causer un accident.
- Ne pas porter quelque chose sous votre casque. Une casquette, un foulard ou même une coupe de cheveux volumineuse peuvent faire bouger le casque lors d'un impact. Pinces à cheveux, écouteurs ou autres, placés sous cotre casque, peuvent vous blesser si le casque subit un impact.
- Les objets pointus pourraient pénétrer le casque. Bâtons, pierres ou insectes peuvent passer à l'intérieur du casque par les trous d'aération.

INSTRUCTIONS D'AJUSTEMENT - Ce casque peut seulement apporter une protection utile s'il est à la bonne taille. Assurez vous d'essayer différentes tailles et de choisir celle où vous vous sentez le plus sur et confortable. Suivez ces étapes pour définir la bonne taille :
1. Enfilez le casque - Tenez les sangles jugulaires écartées avec votre pouce lorsque vous enfilez le casque. Positionnez le casque sur la tête, en s'assurant que le casque couvre le front et qu'il n'est pas poussé trop en arrière sur la nuque (figure A).
2. Ajustez le maintien sur le sommet du crâne et sur les joues - La mousse doit fermement tenir votre crâne en place sur toute sa circonférence, tout en restant confortable. Les mousses de joues doivent fermement maintenir votre visage afin de réduire le mouvement latéral du casque. Les mousses de joues peuvent être disponibles en différentes épaisseurs pour maintien parfait. Pour contrôler le maintien, regarder dans un miroir et faites pivoter le casque d'avant en arrière et de droite à gauche. La peau de votre front doit bouger en même temps que le casque. Si le casque glisse facilement dans toutes les directions, essayez une taille plus petite.
3. Fermer la sangle jugulaire - La sangle jugulaire doit être fermement fermée en dessous de votre menton et contre votre gorge (figure B). La sangle doit toujours être en tension et ne doit pas couvrir vos oreilles. Ne pas couper l'excès de longueur de la sangle.
4. Contrôler l'ajustement final - Avec le casque enfilé sur la tête et les sangles fermement fermées, essayez d'enlever le casque de votre tête. Prenez le fermement et faites un effort important pour essayer de le faire basculer hors de votre tête, dans toutes les directions. Si vous pouvez retirer le casque après les étapes décrites ci-dessus ou s'il bouge facilement, ne pas utiliser ce casque. Remplacez le en choisissant une taille plus petite.

MAINTENANCE ET SOIN - Utilisez uniquement du savon doux et de l'eau pour laver votre casque. Entreposez-le dans un droit froid et sec. Une chaleur excessive endommagera le casque. Ne jamais laisser le casque dans la voiture lors d'un jour ensoleillé ou près de quelque source de chaleur que ce soit directe ou indirecte. Ne pas appliquer d'autocollants sur votre casque. Evitez d'appliquer sur la tête des crèmes solaires, produits pour les cheveux ou la peau qui comporte des produits chimiques lorsque vous portez le casque. Contrôlez l'état du casque avant et après chaque usage. Il est recommandé de remplacer le casque tous les 3 ans après la date d'achat originelle.

PIECES DETACHÉES ET ACCESSOIRES - Utiliser uniquement des pièces détachées authentiques (originales). Les visières et les jeux de mousses sont disponibles dans le monde entier via nos revendeurs agréés ou en ligne à: bluegrasseagle.com. Ne pas modifier ou retirer les composants du casque, autres que ceux recommandés par le fabriquant. Le casque ne doit pas être adapté pour être accroché à des accessoires non recommandés par le fabricant. Les caméras, lumières, dispositifs de supports ou tout autre éléments fixés à votre casque peuvent vous blesser si le casque est impacté.

GARANTIE - BLUEGRASS garanti ses casques exempts de défauts de matière ou de fabrication au premier possesseur, pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat originelle. Pour toute demande de garantie, le casque doit être retourné pour inspection au vendeur où le casque a été acheté, ou l'envoyer directement à BLUEGRASS à votre charge. Le casque doit être retourné dans un emballage individuel et protectif ; avec une description détaillée de la demande, accompagnée de l'original de la preuve d'achat. Si le casque est jugé comme défectueux dans sa matière ou dans sa fabrication, il sera soit réparé soir remplacé avec le modèle de casque disponible le plus proche en prix, taille et couleur. Les casques qui ne sont pas couverts par la garantie seront à disposition du client. BLUEGRASS ne peut pas être tenu pour responsable de quelques que ce soit dommage indirect, spécial ou consécutif. La garantie ne s'applique pas aux casques qui n'ont pas été utilisés conformément au manuel d'utilisation fourni par BLUEGRASS. La garantie ne couvre pas l'usure normale. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, abus, négligences, ajustements incorrects, ou pour un usage autre que celui prévu par le fabricant. Toute modification faite par l'utilisateur rendra la garantie nulle et non avenue. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une exposition du casque à une température excessive.

REMPLACEMENT EN CAS D'ACCIDENT* - Si votre casque BLUEGRASS est endommagé lors d'un accident de vélo pendant les 2 ans après la date d'achat originelle, BLUEGRASS propose de le remplacer à coût réduit. Pour connaître le coût de remplacement et la marche à suivre, contactez le distributeur** BLUEGRASS du pays ou vous avez acheté le casque. Le casque endommagé sera remplacé par le modèle disponible le plus proche en terme de prix, taille et couleurs de la gamme en cours. Le programme de remplacement en cas d'accident n'est valide qu'une fois pour l'achat d'un casque.
*Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.
**Si vous ne connaissez pas le distributeur BLUEGRASS, merci de contacter: customerservice@bluegrasseagle.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ disponible à : bluegrasseagle.com

DEUTSCH

DIESER HELM ENTSPRICHT EINER ODER MEHREREN DER FOLGENDEN INTERNATIONALEN VORSCHRIFTEN:
EN 1078:2012+A1:2012 | VERORDNUNG (EU) 2016/425 – Helm für Radfahrer, Skateboarder oder Rollschuhläufer.
U.S. CPSC 1203 – Sicherheitsstandard für Fahrradhelme für Personen ab 5 Jahren.
AS/NZS 2063:2008 + A1:2009 – Australischer und neuseeländischer Sicherheitsstandard für Fahrradhelme.
ASTM F1952-15 und ASTM F2032-15 – Helm für Downhill- und BMX-Rennen.
Das Zertifizierungslabel im Inneren des Helmes kennzeichnet die individuelle Zertifizierung.

WARNUNG - Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Helm nutzen. Eltern sollten die Informationen in diesem Handbuch ihren Kindern oder Personen, die diese nicht verstehen können, sorgfältig erklären.
- Kein Helm kann den Träger vor allen erdenklichen Verletzungen schützen.
- Der Helm wurde so entwickelt, dass er durch einen Gurt unter dem Unterkiefer bzw. dem Kinn zurückgehalten wird.
- Damit der Helm seine Schutzfunktion erfüllt, muss dieser richtig passen und korrekt getragen werden. Um die richtige Passform zu ermitteln, setzen Sie den Helm auf den Kopf und nehmen Sie die folgenden Schritte vor. Schließen Sie das Anpassungssystem. Greifen Sie den Helm und versuchen Sie ihn nach vorne und hinten zu kippen. Ein korrekt angepasster Helm sollte bequem sein und sich nicht nach vorne oder nach hinten kippen lassen, sodass weder die Sicht eingeschränkt, noch die Stirn sichtbar wird.
- Es darf lediglich das vom Hersteller empfohlene Zubehör am Helm befestigt werden.
- Der Helm ist so konzipiert, dass er Stöße durch die teilweise Zerstörung der Schale und des Liners absorbiert. Diese Schäden sind mit dem bloßen Auge möglicherweise nicht sichtbar. Daher sollte der Helm nach einem Sturz oder schweren Schlag unbrauchbar gemacht und ersetzt werden, auch wenn er unbeschädigt erscheint.
- Der Helm kann durch Erdöl und Erdölprodukte, Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe und dergleichen beschädigt und unwirksam gemacht werden, ohne dass die Schäden für den Nutzer sichtbar sind.
- Ein Helm hat eine begrenzte Lebensdauer und sollte zwingend ersetzt werden, wenn er deutliche Gebrauchsspuren aufweist.
- Der Helm sollte von Kindern nicht beim Klettern oder anderen Aktivitäten getragen werden, bei denen die Gefahr besteht, dass sie mit dem Helm hängenbleiben und sich strangulieren könnten.
- Dieser Helm ist für Radfahrer, Skateboarder oder Rollschuhläufer gedacht. Es ist nicht für den Motorsport, zum Mopedfahren oder ähnliche Zwecke bestimmt.
- Je nach Art des Aufpralls kann auch ein Unfall mit niedriger Geschwindigkeit zu einer schweren Kopfverletzung oder zum Tod führen. Helme können nicht alle Kopfverletzungen verhindern und schützen nicht vor Hals-, Wirbelsäulen- oder anderen Körperschäden, die durch einen Unfall verursacht werden können.
- Fahren Sie immer vorsichtig und befolgen Sie die örtlichen Verkehrsvorschriften. Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen am Helm oder an den Helmkomponenten vor, da dies zu einem Unfall führen kann.
- Tragen Sie nichts unter Ihrem Helm. Eine Mütze, ein Schal oder sogar hochvolumige Frisuren können dazu führen, dass sich der Helm während eines Aufpralls bewegt. Haarspangen, Kopfhörer oder etwas anderes unter Ihrem Helm kann Sie während eines Aufpralls verletzen.
- Scharfe Gegenstände können unter Umständen in den Helm eindringen. Stöckchen, Steine oder Insekten können ggf. durch die Lüftungsöffnungen in das Innere des Helmes eindringen.

HELM ANPASSEN - Ein Helm schützt nur dann, wenn er richtig sitzt. Probieren Sie daher unbedingt alle beiliegenden Wangenpolster aus. Wählen Sie die Größe, die sich am sichersten und komfortabelsten anfühlt.
So stellen Sie den Helm perfekt ein:
1. Helm aufsetzen - Fixieren Sie den geöffneten Kinnriemen beim Aufsetzen seitlich mit den Daumen. Positionieren Sie den Helm so, dass dieser die Stirn abdeckt und nicht zu weit nach hinten gekippt ist (Abbildung A).
2. Helm für optimalen Sitz anpassen - Das Padding sollte fest, aber dennoch komfortabel auf der gesamten Kopfoberseite aufliegen. An den Wangen müssen die Polster möglichst eng sitzen, um Helmrotationen auf dem Kopf zu minimieren. Die Polster können, je nach Helm, in unterschiedlichen Stärken erhältlich sein. Überprüfen Sie die Passform vor einem Spiegel, indem Sie den Helm nach vorn, hinten und zu beiden Seiten bewegen. Dabei sollte die Haut auf der Stirn den Bewegungen des Helmes folgen. Lässt sich der Helm auf dem Kopf verdrehen, ist er zu groß. Wiederholen Sie in diesem Fall die Anpassungen mit der nächstkleineren Größe.
3. Kinnriemen einstellen - Der Kinnriemen muss unter dem Kinn und am Hals geschlossen und gesichert werden (Abbildung B). Alle Gurte sollten gleichmäßig gespannt sein und nicht über den Ohren verlaufen. Kürzen Sie den Kinnriemen nicht zu stark.
4. Den finalen Sitz überprüfen - Versuchen Sie, den Helm bei geschlossenem Kinnriemen vom Kopf abzunehmen. Greifen Sie den Helm dazu fest mit beiden Händen und führen Sie Rollbewegungen nach vorn und hinten aus. Bei korrektem Sitz lässt sich der Helm in keine Richtung vom Kopf abnehmen. Sollte dies jedoch möglich sein, oder der Helm lässt sich leicht in eine Richtung verschieben, verwenden Sie ihn unter keinen Umständen! Wählen Sie dann die nächstkleinere Größe dieses Modells und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

WARTUNG UND PFLEGE - Verwenden Sie zur Reinigung des Helmes ausschließlich milde Seife und Wasser. Lagern Sie den Helm an einem kühlen und trockenen Ort. Übermäßige Hitze führt zu einer Beschädigung des Helmes. Lagern Sie den Helm niemals an einem sonnigen Tag im Auto oder in der Nähe von direkten oder indirekten Hitzequellen. Kleben Sie keine Aufkleber auf Ihren Helm. Verzichten Sie beim Tragen des Helmes auf aggressive Sonnenschutzmittel, Haar- und Hautprodukte auf dem Kopf. Überprüfen Sie den Zustand des Helmes vor und nach jedem Gebrauch. Es wird empfohlen, den Helm 3 Jahre nach Kaufdatum auszutauschen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR - Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile. Visiere und Polster sind über unser weltweites Händlernetz erhältlich sowie online unter: bluegrasseagle.com Verändern oder entfernen Sie keine anderen Komponenten des Helmes als die vom Hersteller empfohlenen. Der Helm sollte nicht für die Befestigung von Zubehörteilen in einer Weise angepasst werden, die nicht vom Hersteller empfohlen ist. Kameras, Lampen oder sonstige angebrachte Gegenstände können Sie bei einem Sturz verletzen.

GEWÄHRLEISTUNG - BLUEGRASS garantiert für alle eigenen Helme, dass diese für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Gewährleistung gilt für den Erstbesitzer. Im Falle einer Gewährleistung, sollte der Helm zu dem BLUEGRASS-Händler zurückgebracht werden, bei dem der Helm ursprünglich gekauft wurde. Alternativ kann der Helm aber auch auf eigene Kosten direkt an BLUEGRASS gesendet werden. Dazu muss der Helm in einer geeigneten Schutzverpackung mit einer detaillierten Beschreibung des Gewährleistungsanspruchs und dem Original-Kaufbeleg zurückgegeben werden. Im Falle einer berecht