100x140

Gebrauchsanweisung

Schulter- und Nackenmassagegerät

Fehlersuche

Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt, führen Sie die folgenden Kontrollen durch. Wenn die Störung oder das Produkt nicht beseitigt werden kann, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr und lassen Sie das Produkt von Fachpersonal reparieren.

Grundlegende Funktionen	Mögliche Ursachen	Grundlegende Reparaturmethode
Lädt/lädt es nicht	Geringe Ladung	Bitte rechtzeitig aufladen
Elektrische Messungen	Geringe Ladung	Bitte rechtzeitig aufladen
Nicht heiße Kompresse	Überhitzungsschutz wird ausgelöst	Bitte 30 Minuten lang abkühlen lassen
		Bitte rechtzeitig aufladen
		Bitte Reparatur durch Fachpersonal

Achtung!

Bevor dieses Produkt entsorgt wird, muss die Batterie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entfernt werden.

Beim Entfernen der Batterie muss das Produkt ausgeschaltet sein; andernfalls kann eine Fehlfunktion oder Beschädigung mit den Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

⚠ **Nicht-Profis sollten sich nicht selbst bedienen!**

Demontieren Sie es! Entfernen Sie den Akku:
1. trennen Sie die externe Stromversorgung und entfernen Sie die Außenhülle des Geräts; 2. ziehen Sie den Stecker der Batterie heraus;
3.entfernen Sie den Akku.
4. entsorgen Sie den Akku an einer festen Recyclingstelle;5. halten Sie sich an die örtlichen Umweltschutzgesetze und Entsorgungsvorschriften, um die Umwelt zu schützen.

Die Bezeichnung und der Inhalt der gefährlichen Stoffe in diesem Produkt sind wie folgt gekennzeichnet

Name des Toxischstoffs	Kennzeichner Stoff					
	pb	hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Platinenanordnungen	O	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Bio	O	O	O	O	O	O
Gummi/Plastik Bestandteile	O	O	O	O	O	O
Hydraulik	X	O	O	O	O	O

Dieses Dokument wurde für Kundenzufriedenheit und Produktverwendungszwecken erstellt. Die Informationen in diesem Dokument werden als zuverlässig und genau angesehen. Die enthaltenen Informationen können jedoch ohne Ankündigung geändert werden. Es ist nicht ratsam, sich ausschließlich auf dieses Dokument zu verlassen, da es möglicherweise keine Informationen über alle notwendigen Themen enthält. Es kann Informationen Dritter enthalten. Es kann Verbindungen, Chemicalien Mg/L gibt an, dass die gelöstMG/L Stoff in verdünnten Lösungen oder Suspensionen gemessen wurde. Es ist nicht repräsentativ für die Menge, die freigesetzt wird.

Beschreibung der Laborwerte des Schwermetalls:
Die Schwermetallanalyse dieser Charge wurde gemäß den Bestimmungen Richtlinie 2011/65/EU des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten durchgeführt. Die Ergebnisse der Probenanalyse zeigen, dass die Konzentration gefährlicher Stoffe innerhalb der folgenden Grenzwerte liegt: pb: ≤ 1000 ppm, hg: ≤ 1000 ppm, Cd: ≤ 100 ppm, Cr: ≤ 1000 ppm, PBB: ≤ 1000 ppm, PBDE: ≤ 1000 ppm.

Lagerung

Lagern Sie dieses Gerätnicht an einem staubigen Ort, an dem Sie sich nicht wohlfühlen sollen und lassen Sie es nicht in der Nähe des Ofens, Wasser und Dach.Der Ort sollte gut belüftet sein, um starke Sonnenlicht und Korrosion Gase zu vermeiden.

Transport

Das Produkt kann mit anderen ähnlichen Erzeugnissen, geeignet für Lufr, Schienen, Straßen und Schiffstransport sicher Regen, Schneesturm, Kollision und Kollision.

Überprüfung der Stromversorgung

Überprüfen Sie die Anzeigeleuchte, Wenn Sie die Spannung der Stromversorgung des angegebenen Bereichs überschreiten, sollten Sie die Stromversorgung nicht einschalten.

Instandhaltung

Es sind Reparaturen erforderlich, um Feuchtigkeit, Kapazität und Kondensierung zu vermeiden. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder Wattestäbchen ab, um Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Geräts zu entfernen. Wischen Sie das Gerät nicht mit Fingerspitzen oder Kratzen, um das Gerät nicht zu zerkratzen. Nicht wenn es nicht gut sollte professionelles und technisches Personal auf das Gerät nicht anlegen.

Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt darf zudem mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie sich entschieden haben, dieses Produkt zu entsorgen, tun Sie dies in Übereinstimmung mit den örtlichen Anweisungen und Bestimmungen.

Garantieschein

★ ★ ★ ★ ★

Name: _____ Telefon: _____

Adresse: _____

Postleitzahl: _____

Kaufdatum: _____ Kaufort: _____ Artikel: _____

Angabe zum Problem: Beschreibung: _____ Unterschrift: _____

Diese Karte ist für den Service nach dem Kauf Haushaltsgeräte Produkte. Informationen über Ihren Kauf und Ihre persönlichen Daten werden nur für den Service nach dem Kauf verwendet. Für weitere Service Ziele oder Verwendungen werden Sie nur über den ausgewählten Kanal kontaktiert. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie sich jederzeit abmelden. Eine Verwendung, wenn sie gesetzlich eine Strafe zu ziehen.

- -

Konformitätsbescheinigung

Produktname: Schulter und Nackenmassagegerät Modellbezeichnung: _____

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt den folgenden Normen entspricht: _____

Erklärung: Mit der technischen Sorgfalt und Verfassung des Produkts, die gesamte Art von Anwendungen des diesen Produkts funktionsfähig nach Anleitungen und aktualisiert ohne vorherige Ankündigung. Die in diesem Handbuch gezeigte Legende dient nur zu Referenzzwecken und kann von der tatsächlichen Ansicht des Produkts abweichen. Das beschriebene Accessoire ist im Kaufen Das Produkt gültig.Jegliche und der Produktentwicklung können einige Parameter geändert werden, die Änderungen werden in die neue Version des Handbuchs aufgenommen, ohne eine vorherige Ankündigung. Der relevante Inhalt dieses Produkts Handbuch gilt/ist dem Verkäufer.

Informationen zum Produkt

Name des Produkts	Shoulder and neck massager
Modell der Produkte	
Nennspannung	5 V ⎓
Nennleistung	1100
Kapazität der Batterie	2000mA h

Die richtige Anwendung
Vorbereitung vor dem Gebrauch
Bitte überprüfen Sie, ob das Produkt und das Zubehör vollständig und unbeschädigt sind. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, und das Produkt wird eingeschaltet.
1"Mehrzweckmodi"
Der Standardmodus ist 1,Drücken Sie die Modustaste, um zwischen Modus 1, Modus 2 und Modus 3 zu wechseln. Stärkemodus
2.Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste einmal lang, drücken Sie kurz die Geräteteasen, der Rücke nach für eine einstündige Sang ernennt Gang.Coffee.
3"Heizmodus"
Nachdem die Standardheizung aus, drücken Sie kurz die Heizungstaste. Heizung Aus5 und Heizung ceaing im Wechsel.und schalten Sie die Heizung aus, um zu spülenen.
4.Ausschaltung des Geräts
Automatische Abschaltung: Nach 15 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät ausfallsicher Abschaltung: Drücken Sie die Einschalttaste, das Gerät schaltet sich ab.

Aufladeverfahren

1.Dieses Produkt kann während des Aufladens nicht verwendet werden. 2.Lesen Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss des Produkts.
3.Wenn das Ladekabel in den Ladeanschluss des Produkts eingeschlossen ist, ist es falsch, und das Produkt startet das Selbstschutzprogramm Dynamische Arbeitsunterbrechung.Alle Ladeanzeige des Produkts leuchtet rot, und nachdem der Ladevorgang beendet ist, wird die Ladeanzeige grün.
Ts. ist normal, dass sich das Hauptgerät und das Netzteil während des Ladevorgangs leicht erwärmen.

Ende des Ladevorgangs

Ziehen Sie nach dem Aufladen den Stecker des Netzteils.

Verbieten

1.Wenn Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt nicht unsachlichen für eine längere Zeit, um übermäßige Strichen zu vermeiden Reihen verursacht Beschädigungen.
2.Nicht in Wasser oder Bad oder nah Bugend.
3.Benutzen Sie das Gerät nicht bei jeglicher Bedrohung oder beim Autofahren, Fahrradfahren, Bedienen von Maschinen, Fahren von Fahrzeugen, Ertrinkungen, Stürzungen und anderen Unzurechtfertigten Symptomen Verwenden Sie nicht.
4.Nicht für Personen mit Herzkrankheiten, Implantaten, Epilepsie, Diabetes, Hautkrankheiten und ernsthaften Tumoren Menschen, die empfindlich für Hautentzündungen, Osteoporose, Wirbelsäulenverletzungen, Schlaganfall und anderen körperliche Anomalien sind oder Menschen mit Fieber.
5. Verwenden Sie nicht für Menschen mit kongenitaler Deaugung, körperliche und geistige Zurückbleiben oder intellektuelle Behinderungen.Ø.vollmenig, folgen Sie bitte den Anweisungen Ihres Arztes.
7.Jeweiligem Frauen und Menstruation wird nicht empfohlen. Massagegeräte sie Schwangerschaft oder Menstruation sind nicht geeignet.
8. Wenn Sie das Produkt aufbewahren, bewahren Sie es bitte an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist, um zu verhindern, dass Kinder versehentlich das Produkt berühren. Überprüfe oder Ersatz Prüfen, die zur Aufrech Erhig ist, verwendet werden Verwendet Sie es unter Anleitung und Pflege.
10. Dieses Produkt nicht mit anderen Gegenständen zerkratzen oder stechen.

Achtung bei der Verwendung

Lebens Produkt ist ein elektronisches Gesundheitsprodukt für den Haushalt, nicht ab medizinisches Gerät ist nicht geeignet für die Diagnose, Behandlung und Behandlung von Krankheiten und Krankheiten.
Zudem Gebrauch, vermeiden Sie bitte Zudem oder andere Gegenstände, die die Massage beeinträchtigen können;Außerdem sitzenen Sie die Massage, wenn es Schmerzen oder Unbehagen gibt, sofort ein.
4. Bei der Verwendung des Produkts, wenn es ein abnormales Phänomen, bitte sofort herausziehen, anhalten Sie den Strom und kontaktieren Sie den Kundendienst Hotline, um das Produkt zur Reparatur zu senden.
5.Es gibt eine heiße Oberfläche im Massagekopf, und Menschen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen sich vor Verbrennungen oder Verbrühungen schützen.
6. Wenn Sie das Gerät in anderer Umgebungen verwenden, beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften für die Nutzung von Geräten in hoher Oberfläche, die von Personen, die nicht Hitzeempfindlich sind, bequemer werden muss.
Zudem Gerät nicht aufgrund von körperlichen Gebrechen, sensomotoren oder geistigen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen (einschließlich Kinder und unmündiger Kinder) benutzt, es sei denn, es gibt eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person, die es für sie benutzt Dieses Produkt darf Aufsicht und Anleitung.
8.Das Produkt kann beschädigt werden, um sicherzustellen, dass es nicht mit diesem Produkt spielen.

Produktschutz

1. verwenden Sie bitte das Ladekabel, das von unserem Unternehmen konfiguriert wurde, und ein Adapter, der dem Standard entspricht, um das Produkt aufzuladen, und achten Sie darauf, dass es gut geerdet ist.
2. halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer und korrosiver Umgebung fern.

Grundlegendes Wissen

* Über die Häufigkeit der Anwendung

1.je nach Bedarf innerhalb von 15 Minuten anwenden; Es wird empfohlen, das Gerät einmal pro Stunde für nicht mehr als 15 Minuten zu verwenden.
2.Bei ständiger Anwendung kann es zu körperlichen Beschwerden und Hautreizungen kommen.
3.Sensitive when using for the first time.It is necessary to observe the physicalcondition and changes in the skin,and try to make it short little time.

*Hinweis vor Gebrauch

1. Wenn Sie Kopfstütze verwenden, nehmen Sie bitte eine bequeme Position ein und lehnen Sie sich vollständig an die Rückenlehne.
2. Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen auf der Haut spüren, können Sie bitte auf und zuerst Sie sofort einen Arzt auf.

* Über den Zustand nach der Anwendung

Nach der Anwendung können Sie Rötungen und Flecken im Massagebereich kommen, aber es ist kein Problem, es kann in ein paar Minuten verschwinden.

* Reinigung des Produkts

Um das Produkt zu reinigen, wischen Sie die Oberfläche mit einem in Wasser oder 75%igen Alkohol getränkten Tuch ab, nicht mit Wasser abspülen.

Konfiguration des Produkts

Hand Machine

Specification

Ladekabel

Eigenschaften des Produkts

Bionische Massage

Freie Hände

Leichte Kompresse