Hinweise / FAQ zur Nutzung von Bildern:

	Produktbilder	**Lifestylebilder (im Ordner „Produktbilder Online“)**
Definition	*Produktbilder sind Bilder, welche **ausschließlich die Garmin Produkte beinhalten***	*Lifestylebilder sind Bilder, welche neben Garmin Produkten auch anderen Content wie z.B. Landschaften / Personen etc. beinhalten*
Ort der Nutzung: Online z. B. auf Websites / Social Media etc.	**JA**	**JA**
Ort der Nutzung: Offline z.B. am POS etc.	**JA**	**NEIN**
Dauer der Nutzung	*Während Dauer des Vertragsverhältnisses mit Garmin*	*2 Jahre ab Einräumung der Nutzung, bei Interesse an weiterer Nutzung muss dies schriftlich von Garmin genehmigt werden* **ABER: Einschränkung,** *wenn Nutzungsrecht durch Garmin für Lifestyle-Bilder vorher abgelaufen; dies wird ausdrücklich rechtzeitig (mindestens 4 Wochen vor Ablauf der Lizenz) durch Garmin kommuniziert.*
Umfang der Nutzung (inhaltlich)	*im Rahmen der Werbung für Garmin Produkte*	*im Rahmen der Werbung für Garmin Produkte*
Einzel-Freigabe durch Garmin notwendig vor Nutzung?	**NEIN** *sofern sich dies ändern sollte, erfolgt Kommunikation von Garmin*	**NEIN** *sofern sich dies ändern sollte, erfolgt Kommunikation von Garmin*
Freigabe durch Garmin notwendig vor Veränderung? *Veränderungen sind u.a. Zuschneiden / Größenänderung, Kombination mit anderen Bildern*	**JA** *schriftliche Freigabe vorab notwendig*	**JA** *schriftliche Freigabe vorab notwendig*
Hinweis auf Rechteinhaber notwendig bei Nutzung?	*Nur wenn von Garmin bei dem entsprechenden Bild im Ordner ein Hinweis hinterlegt ist; ansonsten muss ein „© Garmin“ bei dem Bild hinzugefügt werden*	*Wenn von Garmin bei dem entsprechenden Bild im Ordner ein Hinweis hinterlegt ist, sollte diesem gefolgt werden; i.d.R. sollte andernfalls der Urheber benannt werden*
Kostet die Bildnutzung etwas?	**NEIN** *einer gesonderten Vergütung an Garmin für die Bildnutzung bedarf es nicht*	**NEIN** *einer gesonderten Vergütung an Garmin für die Bildnutzung bedarf es nicht*
Wer haftet für die Bildnutzung?	*Bei Nutzung der Bilder haften Sie bzw. Ihr Unternehmen für die Nutzung bei unsachgemäßer Nutzung entgegen des zeitlichen / inhaltlichen Umfangs der Nutzungsrechte.* *Erlangt Garmin davon Kenntnis, dass die Bilder außerhalb des inhaltlichen / zeitlichen Rahmens der Nutzung von Ihnen verwendet werden, werden wir sie darauf mitsamt Konsequenzen hinweisen. Bei fortdauernder unerlaubter Nutzung behält sich Garmin rechtliche Schritte vor.*	*Bei Nutzung der Bilder haften Sie bzw. Ihr Unternehmen für die Nutzung bei unsachgemäßer Nutzung entgegen des zeitlichen / inhaltlichen Umfangs der Nutzungsrechte.* *Erlangt Garmin davon Kenntnis, dass die Bilder außerhalb des inhaltlichen / zeitlichen Rahmens der Nutzung von Ihnen verwendet werden, werden wir sie darauf mitsamt Konsequenzen hinweisen. Bei fortdauernder unerlaubter Nutzung behält sich Garmin rechtliche Schritte vor.*
Muss eine extra Vereinbarung zur Bildnutzung unterzeichnet werden?	**NEIN** *durch die Nutzung der Bilder erklären Sie sich mit der Einhaltung der Nutzungsbedingungen einverstanden*	**NEIN** *durch die Nutzung der Bilder erklären Sie sich mit der Einhaltung der Nutzungsbedingungen einverstanden*

DATENBLATT

Edge® Explore 3

GPS-FAHRRADNAVI



PRODUKTBESCHREIBUNG

Neue Touren warten auf dich – mit dem Edge® Explore 3. Sieh dir deine Fahrdaten und kontrastreichen Karten auf einem brillanten 3-Zoll LCD-Touchdisplay an. Nutze den reaktionsschnellen Touchscreen, um zu navigieren, interessante Orte in der Nähe zu finden, Routen zu planen oder über die Garmin Messenger™ App und ein kompatibles Smartphone Textnachrichten zu senden. Umfangreiche Navigationsfunktionen liefern Abbiegehinweise und zeigen dir verschiedene Routen basierend auf deiner Präferenz.
Dank Herzfrequenzdaten deiner Garmin Smartwatch erhältst du kostenlose Garmin Coach Trainingspläne für Einsteiger*innen. Mit LiveTrack™ können Freund*innen und Familie deine Position in Echtzeit verfolgen.
Für zusätzliche Sicherheit informiert die automatische Unfallbenachrichtigung deine Notfallkontakte über deine Position. In Verbindung mit einem kompatiblen eBike kannst du außerdem Daten wie den Akkuladestand, Unterstützungsstufe und vieles mehr direkt auf deinem Edge anzeigen lassen. Zusätzlich erhältst du eine Benachrichtigung, wenn der Akku deines eBikes zur Neige geht.

HIGHLIGHTS

- Fahrradnavi für Tourenradfahrer*innen
- Hochauflösendes 3-Zoll LCD-Touchdisplay
- Verbesserte Navigation:
  - Unterbrechungsarme, flüssigere Strecken optimiert für deine Radtour
  - Erhalte mehrere Streckenoptionen inkl. Streckenvorschau
- Garmin Cycling Coach speziell für Radsporteinsteigende basierend auf Herzfrequenzdaten





DATENBLATT

Edge® Explore 3

GPS-FAHRRADNAVI

KEY FEATURES

VERBESSERTE NAVIGATION

Mit der neuen Routingpräferenz bestimmst du selbst deinen Weg und wählst zwischen den beliebtesten Strecken, der schnellsten Route, möglichst wenigen Höhenmetern oder einer besonders unterbrechungsarmen Navigation. Intelligente Routenvorschläge basierend auf Zeit und Fahrradtyp sowie Strecken mit möglichst wenigen Stopps sorgen für ein individuelles Fahrerlebnis.



UP AHEAD

Erhalte übersichtliche Informationen zu POIs entlang der Strecke, darunter Verpflegungsstationen, Fahrradläden, u. v. m. Wähle selbst aus, welche POIs angezeigt werden sollen, beispielsweise Cafés, Trinkwasserstellen oder öffentliche Toiletten, und sieh auf einen Blick, wie weit diese entfernt sind.



COMMUNITY GEFAHRENSTELLEN[1]

Teile Informationen zu Gefahrenstellen mit der Community und bekomme mehr Hinweise zu Schlaglöchern oder Hindernissen. Gefahrenstellen werden zudem im Routenplaner des Edge angezeigt, um Routen vorab sicherer planen zu können.



GROUPRIDE[1]

Mit GroupRide lassen sich ganz einfach Gruppenfahrten organisieren. Teile die Strecke und bleibe während der Fahrt mit allen Teilnehmenden in Kontakt und erhalte Unfallbenachrichtigungen.



VERBESSERTE KONNEKTIVITÄT

Nach erfolgreicher Erstkopplung verbindet sich deine kompatible Garmin Smartwatch automatisch mit dem Edge, sobald beide Geräte in Reichweite sind. So kannst du Herzfrequenzdaten vom Handgelenk direkt auf deinem Fahrradnavi anzeigen lassen.



ADAPTIVER GARMIN COACH FÜR EINSTEIGENDE

Verbessere deine Fitness oder trainiere für einen Meilenstein - mit adaptiven oder vorgefertigten Garmin Coach Radfahr-Trainingsplänen speziell für Einsteigende. Damit die Trainings noch personalisierter werden, passen sich ausgewählte Pläne sogar basierend auf Leistungs- und Gesundheitsdaten deiner kompatiblen Garmin Smartwatch an.



DATENBLATT

Edge® Explore 3

GPS-FAHRRADNAVI

KEY FEATURES

KARTE & NAVIGATION	KEY FEATURE BESCHREIBUNG
FAHRRAD-NAVIGATION	Umfangreiche Navigationsfunktionen mit Informationen zu viel befahrenen, befestigten oder unbefestigten Straßen auf der vorinstallierten Garmin Fahrradkarte. Vom Weg abgekommen? Dank Neuberechnung der Route auf den beliebtesten Straßen und Wegen kommst du schnell wieder auf deine Strecke.
TRENDLINE™ POPULARITY KARTE	Das Trendline Popularity Karten-Overlay nutzt Milliarden von Kilometern an Garmin Connect-Daten, die dir helfen, die populärsten Strecken für deine Aktivität zu finden. Die Informationen der Heatmap kannst du dir direkt auf der Karte deines Edge anzeigen lassen.
CLIMBPRO™	Mit der bewährten ClimbPro Funktion – auch ohne vorher geladene Strecke – erhältst du Informationen über bevorstehende Anstiege mit Details zu Steigung, verbleibender Distanz und Höhenmeter des Anstiegs. So kannst du dir deine Kräfte perfekt einteilen.
PIN DROP NAVIGATION	Wähle einen Punkt in der iOS Maps App auf deinem iPhone® und sende die Position über die Garmin Connect App direkt an deinen Edge. Erhalte eine Route und lasse dich zu der Position navigieren.
E-BIKE ROUTING	Das E-Bike Routing berücksichtigt Akkuladestand, die gewählte Unterstützung und die Reichweite deines E-Bikes. Zu Beginn deiner Tour erhältst du Informationen, ob die geplante Strecke mit dem Akkustand deines gekoppelten E-Bikes absolviert werden kann. Da du während der Fahrt in wechselnden Unterstützungsstufen unterwegs bist und sich der Akku nicht gleichmäßig entlädt, erhältst du fortlaufend Updates, ob dein E-Bike ausreichend Power für deine Strecke hat.
ROUTENPLANER	Mit dem Routenplaner lassen sich Strecken direkt auf dem Edge Explore 3 | 3 Plus einfach und schnell planen – auch ohne Smartphone und Internetverbindung. Die neue Filteroption in deiner Streckenbibliothek erleichtert die Suche nach bereits geplanten Strecken.

SICHERHEIT	KEY FEATURE BESCHREIBUNG
AUTOMATISCHE UNFALLBENACHRICHTIGUNG[1]	Während der Radcomputer und das Telefon gekoppelt sind, kann bei einem Unfall – im Gelände oder auf der Straße – deine aktuelle Position an deine Notfallkontakte gesendet werden. Wenn du einem GroupRide beigetreten bist, werden außerdem alle weiteren GroupRide Teilnehmenden über den Vorfall informiert.
BIKE ALARM & FIND MY EDGE[1]	Werde alarmiert, wenn dein Fahrrad während deiner Abwesenheit bewegt wird und die Option, die letzte Position deines Edge wiederzufinden, falls es bei einem Sturz verloren geht.

SMART & CONNECTED	KEY FEATURE BESCHREIBUNG
SMARTE FUNKTIONEN[1]	Musiksteuerung des Smartphones, Smart Notifications, Wetterinformationen, LiveTrack sowie Individualisierungsmöglichkeiten über Connect IQ.
EINSTELLUNG PER APP[1]	Geräteeinstellungen – inklusive Datenfelder – sind direkt auf dem Edge oder via Smartphone in der Garmin Connect App mit Echtzeitsynchronisierung einfach vorzunehmen.
GARMIN SHARE	Teile von dir geplante Strecken, Workouts sowie Positionen einfach und schnell mit anderen kompatiblen Garmin Geräten.
ELEKTRONISCHE SCHALTGRUPPEN	Bisher konnten elektronische Schaltgruppen von SRAM nur Daten wie Akkustand, Gänge oder Gangverhältnis anzeigen. Mit Einführung der neuen SRAM RED AXS ist es nun möglich, Datenseiten und Einstellungen des Edge über die Schalthebel zu bedienen. Bei SHIMANO Di2 Schaltgruppen ist dies bereits seit einigen Jahren möglich.
VARIA™ KOMPATIBILITÄT	Kopple dein Varia Radar für ein sicheres Gefühl beim Radfahren. Damit kannst du Fahrzeuge aus einer Distanz von bis zu 140 Metern erkennen und mit dem hellen Rücklicht auf dich aufmerksam machen.
WETTERINFORMATIONEN IN ECHTZEIT[1]	Beobachte das Wetter und treffe während der Fahrt fundierte Entscheidungen basierend auf Wetterradar- und Windrichtungsdaten, die bei gekoppeltem Smartphone von Wetterstationen kommen.

DATENBLATT

Edge® Explore 3

GPS-FAHRRADNAVI

KEY FEATURES

PERFORMANCE	KEY FEATURE BESCHREIBUNG
ERHOLUNGSZEIT[2]	Nach jedem Training gibt dir die Erholungszeit an, wann du für deine nächste Aktivität bereit bist.
GARMIN COACH[1,2]	Bereite dich auf deinen nächsten Wettkampf vor, trainiere für einen Meilenstein oder verbessere einfach deine Fitness mit adaptiven oder vorgefertigten Garmin Coach Radfahr-Trainingsplänen. Damit die Trainings noch personalisierter sind, werden ausgewählte Pläne sogar basierend auf Leistungs- und Gesundheitsdaten angepasst.
FITNESSALTER	Verwendet in Verbindung mit einer kompatiblen Garmin Smartwatch dein chronologisches Alter, deine wöchentliche Aktivität, deinen Ruhepuls und deinen BMI oder Körperfettanteil für eine berechnete Einschätzung, ob dein Körper jünger oder älter ist als du.
INTENSITÄTSMINUTEN	Sieh dir an, zu welcher Tageszeit und bei welcher Aktivität du Intensitätsminuten erhalten hast. Zeige sie bei Aktivitäten mit Zeitangabe sogar als Datenfeld an.

PORTFOLIO



LIEFERUMFANG	HINWEIS
Fahrradcomputer, Standardhalterung, Aerohalterung, Befestigungsband, Lade- / Datenkabel, Schnellstartanleitung	Der Vertrieb dieses Produktes fällt unter die vertikale Gruppenfreistellungsverordnung (kurz: Vertikal-GVO oder engl. VBER).

ARTIKELBEZEICHNUNG	ART. NR.	EAN
Edge® Explore 3	010-04661-02	0753759370862

KOMPATIBLE APPS

GARMIN CONNECT®





Garmin Connect™ – Deine Fitness und Gesundheit im Fokus

Mit der Garmin Connect™ App holst du das Beste aus deinen Aktivitäten und deiner Gesundheit heraus. Egal, ob Laufen, Krafttraining oder Radfahren – lade deine Daten drahtlos in die App und erhalte wertvolle Einblicke.

Deine Gesundheitsdaten, wie Herzfrequenz, Schlaf und Stress, werden übersichtlich angezeigt und bieten dir über die letzten Monate hinweg ein umfassendes Bild deiner Gesundheit.

Auch deine Leistungsdaten wie VO2max oder Trainingsbelastung kannst du analysieren und rückwirkend betrachten – für kontinuierlichen Fortschritt und maximale Motivation. Plane dein Training oder erhalte vordefinierte Trainingspläne mit dem Garmin Coach. So kannst du dich auf bevorstehenden Events optimal vorbereiten.

Die App bietet dir außerdem die Möglichkeit, eigene Routen für Radfahren, Laufen oder Wandern zu planen oder anhand von Heatmaps die beliebtesten Strecken anderer Nutzer*innen zu entdecken – ideal, wenn du neue Wege erkunden möchtest.

Verwalte deine Garmin Produkte direkt in der App. Stelle Datenseiten individuell zusammen, ordne Widgets nach deinen Vorlieben an und übertrage sie sofort auf dein Produkt. So wird die Bedienung noch einfacher und effizienter.

Insights zeigen dir, wie du im Vergleich zu anderen in deiner Altersgruppe abschneidest – etwa bei Schritten, zurückgelegten Kilometern oder Schlaf. Verbinde dich zudem mit Freund*innen, erstelle eigene Challenges und sammle Badges für besondere Erfolge.

DATENBLATT

Edge® Explore 3

GPS-FAHRRADNAVI

CONNECT IQ™ STORE

Connect IQ™ bietet eine riesige Auswahl an Apps,
Widgets, Datenfelder und Displaydesigns. Lade dir die passenden Anwendungen für dich einfach auf die Uhr und mache sie zu deiner Garmin.

GARMIN MESSENGER™ APP

Nachrichten direkt vom Lenker verschicken. Mit der Garmin Messenger App auf kompatiblen Garmin Edge Fahrradcomputern kannst du individuelle und vordefinierte Nachrichten mit anderen Garmin Messenger App Nutzenden austauschen.

PRODUKTVERGLEICH

	Edge Explore 2	Edge Explore 3	Edge Explore 3 Plus
Produktabmessungen	55,7 x 106,1 x 20,6 mm	53,8 x 104,5 x 18,0 mm	53,8 x 104,5 x 18,0 mm
Gewicht	104 g	119 g	122 g
Linsenmaterial	Chemisch verstärktes Glas	Chemisch verstärktes Glas	Chemisch verstärktes Glas
Display	3" (76,2 mm) TFT	3" (76,2 mm) LCD Liquid Crystal	3" (76,2 mm) LCD Liquid Crystal
Displayauflösung	240 x 400 pxl	360 x 640 pxl	360 x 640 pxl
Bedienung	Touch	Touch	Touch
Interne Speicherkapazität	16 GB	32 GB	32 GB
Mikrofon / Sprachsteuerung[5] Sprachnachrichten[1,5]	-	-	•
Garmin Messenger App	-	•	•
Lautsprecher mit digitaler Klingel	-	-	•
Batterietyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Akkulaufzeit[3]: Intensive Nutzung bis zu: Energiesparmodus bis zu:	 16 Stunden 24 Stunden	 16 Stunden 48 Stunden	 14 Stunden 48 Stunden
Schutzklasse	IPX7	IPX7	IPX7
Barometrischer Höhenmesser	•	•	•
Beschleunigungssensor | Gyroskop	• | -	• | •	• | •
Lichtsensor	-	•	•
Bluetooth | ANT+ | WLAN	• | • | -	• | • | -	• | • | •
GPS | GLONASS | Galileo	• | • | •	• | • | •	• | • | •
Verbesserte Navigation mit Routingpräferenz, Streckenoptionen & Up Ahead	-	•	•
GroupRide[1] | Community Gefahrenstellen[1]	• | -	• | •	• | •
Smarte Funktionen[1] | Garmin Share	• | •	• | •	• | •
Wetterinformationen in Echtzeit	-	•	•
Einrichtung am Smartphone inkl. Echtzeitsynchronisierung[1]	•	•	•
Auto Pause | Auto Lap	• | •	• | •	• | •
VO2max | FTP | Erholungszeit[2]	• | • | •	• | • | •	• | • | •
Indoor Trainer | Varia	• | •	• | •	• | •
Kompatibel mit Leistungsmessern (ohne Cycling Dynamics)	•	•	•
E-Bike	•	•	•

DATENBLATT

Edge® Explore 3

GPS-FAHRRADNAVI

VERPACKUNG



	EDGE EXPLORE 3 | 3 PLUS
Verpackungsabmessungen	13,9 x 13,7 x 5,8 cm
Verpackungsgewicht	360 g | 362 g
Master Karton Abmessungen	30,5 x 31,5 x 38,1 cm
Master Karton Gewicht	11,2 kg
Master Karton Menge	24
Herstellungsland	Taiwan
Zolltarifnummer	8526912000

KOMPATIBLE PRODUKTE

CIRQA™ SMART BAND



FORERUNNER® 170



VARIA™ REARVUE 820



VARIA™ VUE



DATENBLATT

Edge® Explore 3

GPS-FAHRRADNAVI

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

HRM 600



Art. Nr.: 010-13383-01 (XS-S)
EAN: 0753759349745
Art. Nr.: 010-13383-00 (M-XL)
EAN: 0753759349738

HRM 200



Art. Nr.: 010-13388-01 (XS-S)
EAN: 0753759349554
Art. Nr.: 010-13388-00 (M-XL)
EAN: 0753759349547

CHARGE™ STROMPACK



Art. Nr.: 010-12562-00
EAN: 0753759182755

Geschwindigkeitssensor 2 und Trittfrequenzsensor 2



Art. Nr.: 010-12845-30
EAN: 0753759345389

SILIKONHÜLLEN

ARTIKELBEZEICHNUNG	ART. NR.	EAN
Silikonhülle Schwarz für Edge® Explore 3 / 3 Plus	010-14502-00	0753759370909
Silikonhülle Rot für Edge® Explore 3 / 3 Plus	010-14502-01	0753759370916
Silikonhülle Blau für Edge® Explore 3 / 3 Plus	010-14502-02	0753759370923
Silikonhülle Moosgrün für Edge® Explore 3 / 3 Plus	010-14502-03	0753759370930
Silikonhülle Sandstein für Edge® Explore 3 / 3 Plus	010-14502-04	0753759370947
Silikonhülle Weiss für Edge® Explore 3 / 3 Plus	010-14502-05	0753759370954
Silikonhülle Orange für Edge® Explore 3 / 3 Plus	010-14502-06	0753759370961
Silikonhülle Kieselgrau für Edge® Explore 3 / 3 Plus	010-14502-07	0753759370978



[1]In Verbindung mit einem kompatiblen Smartphone und Garmin Connect. Für Sicherheits- und Tracking-Features gelten Anforderungen und Einschränkungen, Details unter Garmin.com/safety.
[2]Nur in Verbindung mit optionalen Sensoren.
[3]Akkulaufzeit ist abhängig von der Nutzung und den getroffenen Einstellungen.
[4]Weitere Informationen unter Garmin.com/garminpay/banks
[5]Die Sprachbefehl-Funktionalität kann je nach Fahrbedingungen variieren und ist nur in ausgewählten Sprachen verfügbar.

HINWEIS: Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Garmin steht unter Lizenz.

INFORMATIONEN ZUM EU DATA ACT

VERORDNUNG (EU) 2023/2854

FAHRRADCOMPUTER UND TACX-TRAINER

Datentyp	Dieses Produkt generiert Daten, beispielsweise: • Positionsdaten (z. B. GPS-Koordinaten) • Daten bezüglich der Umgebung (z. B. barometrischer Druck) • Informationen zum Produktstatus (z. B. Akkulaufzeit in Prozent) Weitere Details zu den von diesem Produkt generierten Daten findest du in den technischen Daten auf der Produktseite.
Format	FIT und JSON
Geschätzte Datenmenge	Die Datenmenge hängt von Faktoren wie Nutzungshäufigkeit und Einstellungen ab.
Ist das Produkt in der Lage, Daten kontinuierlich und in Echtzeit zu generieren?	Ja, ob Daten jedoch kontinuierlich generiert werden, hängt von den verwendeten Funktionen und den Einstellungen ab.
Ist das Produkt in der Lage, Daten auf dem Produkt oder einem entfernten Server zu speichern?	Beides, allerdings werden Daten nur bei einer Synchronisierung auf den Server hochgeladen.
Speicherungsdauer	Daten werden auf dem Produkt so lange gespeichert, bis sie vom Benutzenden gelöscht werden oder bis der Speicherplatz des Produkts voll ist. In das Konto hochgeladene Daten werden so lange gespeichert, wie das Konto aktiv ist oder bis sie vom Benutzenden gelöscht werden.
Datenverwaltung und ähnliche Bedingungen	Besuche unser Kontoverwaltungscenter zur Verwaltung deiner Daten. Bitte lese die entsprechende Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen.