Du möchtest deine Küche bei OTTO bestellen und selbst aufbauen.

Gern helfen wir dir bei der Planung!

1. Bitte beachte vor dem Küchenkauf

Wie sieht die **Farbe** deiner Wunschküche im Original aus? Nutze hierfür gerne unseren kostenlosen Holzmuster-Service.

Für eine komplette **passgenaue Montage** der Küche muss die **Länge** und **Tiefe** des Raumes ausreichend sein. Bitte achte daher beim Ausmessen auf mögliche Mauervorsprünge, Dachschrägen, Fenster, Rohrleitungen oder ähnliche Vorrichtungen, die den Kücheneinbau behindern könnten.

Plane dabei **nicht zu knapp**. Beispiel: Bei einer 3 Meter langen Küchenzeile sollten ca. 3 cm Luft eingeplant sein.

Bitte prüfe vorab die **Wandbeschaffenheit**. Nicht jede Wand ist für die Montage z. B. von Hängeschränken geeignet. Die Anbringung der hängenden Elemente kann nur an Wänden erfolgen, die massiv und ausreichend stark und tragfähig sind. Rigips-Wände müssen mindestens doppelt beplankt sein.

Wird deine Küchenzeile ohne verstellbare Füße geliefert? Dann ist ein **ebener Boden** wichtig (maximal 2 cm Gefälle auf 2 Meter mit Wasserwaage gemessen). Bei Küchen mit verstellbaren Füßen können Unebenheiten von ca. 2 bis 3 cm ausgeglichen werden.

Die Arbeitsplatten werden in der Regel durchgehend und ohne Ausschnitte für z. B. die Spüle und/oder den Herd geliefert. Die Ausschnitte müssen selbst ausgesägt werden.

Zubehörartikel wie z.B. Küchenarmatur, Anschlüsse für Spüle und Geschirrspüler, Wandabschlussleisten oder Beleuchtung müssen separat beim Verkäufer OTTO bestellt werden.
Dazu gehören auch Wasserverlängerungsschläuche, Anschlusskabel (Starkstromkabel für den Herd) und ggf. eine Splitterbox (das ist ein Küchenanschlussverteiler, der einen autarken Backofen mit der Herdplatte verbindet, damit beide Geräte von der Starkstromsteckdose mit Strom versorgt werden; nur notwendig, wenn Backofen und Herdplatte autark sind).

Bitte beachte, dass eine **Positionierung** des Kochfeldes/Herdsets oder der Spülmaschine an der Außenseite einer Küchenzeile nicht möglich ist.

Wichtig zu wissen:
Wenn du es dir doch anders überlegen solltest: Unser **Aufbauservice** ist auch **nachträglich bestellbar**, solange die Küche noch nicht angeliefert wurde!

2. Die Küche wurde geliefert – jetzt wird es konkret

2a. Gute Vorbereitung vor dem Aufbau!

Pack **nicht** alle Pakete **auf einmal** aus.

Bitte schau dir genau die **Aufbauanleitung** deiner Küche an. Hier findest du weitere wichtige Hinweise.

Je nach bestellter Küchenzeile werden deine Küchenmöbel **zerlegt oder vormontiert** geliefert. Die Informationen dazu findest du in der Detailbeschreibung der Küche, die du bestellen möchtest.

Sollte trotz aller Sorgfalt **ein Teil fehlen** oder beschädigt sein, wende dich bitte an unsere Kolleg*innen in der Produktberatung unter Tel.: 040-3603 3300 oder an wohnen@otto.de

Sortiere zunächst nach Unterschränken / Hängeschränken / Seitenschränken / Zubehör sowie Elektro-Geräten

2b. Los geht es mit dem Aufbau der Einzelteile

Schränke

- Baue Schrank für Schrank auf, beginne dabei mit den Unterschränken und Seitenschränken.
- Trage die montierten Schränke an den Aufstellort in festgelegter Reihenfolge der Küchenplanung.
- Beginne mit dem Ausrichten der Unterschränke am höchsten Punkt (die Wasserwaage ist hier zwingend erforderlich).
- Verbinde anschließend die Schränke mit Möbel-Verbindungsschrauben (4 x 30 mm). Benutze dafür auf keinen Fall Senkkopf-Schrauben!
- Hochschränke müssen immer gegen Kippen abgesichert werden.
- Apothekerschränke dürfen niemals allein, frei an der Wand montiert werden.

- Sind alle Schränke exakt miteinander verbunden, vergewissere dich nochmals mit Hilfe der Wasserwaage, ob die Möbel zu allen Seiten in Waage aufgestellt wurden.

- Stelle die Scharniere von Fronten und Schubkästen ein.

Hängeschränke

- Zeichne für die Hängeschränke die Bohrpunkte an die Wand – achte dabei auf Leitungen und Rohre in der Wand!

- Wähle für die Wandbeschaffenheit die passenden Dübel aus!

- Montiere die Hängeschränke immer einzeln, Stück für Stück. Hänge sie nicht »im Verbund« auf.

Arbeitsplatte

- In die Arbeitsplatte müssen die Ausschnitte für die Spüle und fürs Kochfeld eingeschnitten werden.

- Die Arbeitsplatte wird anschließend auf die Küchen-Unterzeile montiert. Achte dabei bitte auf einen gleichmäßigen Überstand.

2c. Anschlüsse für Elektro und Wasser

Bitte beachte: Wenn deine Elektrogeräte einen **380-V-Starkstromanschluss** benötigen, dann darf der Anschluss nur vom autorisierten Elektriker vorgenommen werden!

Nimm nach der Montage der Elektrogeräte einen **Funktionstest** vor!

Stromanschlüsse und Steckdosen müssen vorhanden und intakt sein und sollten nicht direkt hinter den Geräten liegen.

Für den **Elektroherd bzw. für das autarke Kochfeld** müssen den VDE-Vorschriften entsprechende Anschlüsse vorhanden sein, die nicht mehr als 120 cm vom Herd entfernt liegen und auch nicht hinter dem Geschirrspüler.

Benötigen **der Backofen und das Kochfeld** deiner neuen Küche eine **unabhängige Stromversorgung**? Dann brauchst du eine zusätzliche 230-V-Steckdose für den Backofen, die einzeln abgesichert ist. Für das autarke Kochfeld wird eine 380-V-Herd-Anschlussdose benötigt.

Die **Wasseranschlüsse** und **Abwasserleitungen** müssen an der richtigen Position sein, um den Anschluss der **Spüle** und ggf. des **Geschirrspülers** möglich zu machen: Für die Spüle müssen diese im unteren Bereich des Spülbeckens sein. Das für den Anschluss des Geschirrspülers ans Wassernetz vorgesehene Eckventil muss geeignet und intakt sein.

Kontrolliere nach dem Anschluss des Spülbeckens und der Spülmaschine ans Wassernetz die Dichtigkeit der Verrohrungen.

3. Das brauchst du an Hilfsmitteln

… an Werkzeug:

- Schlagbohrmaschine
- Blechlocher 35 mm für Edelstahlspülen, alternativ Bohrkrone für Miba-Einbau
- 30-cm-Kreuzschraubendreher
- Akkuschrauber mit verschiedenen Bits
- Stichsäge mit Holz-Ersatzsägeblättern
- Schraubendreher-Set (Kreuz, Schlitz, Torx)
- verschiedene Maulschlüssel/Gabelschlüssel
- Hammer
- Holzbohrer (3–10 mm)

- Holzböcke (2 Stück)
- 3-m-Maßband oder -Zollstock
- Wasserwaage (40 cm und 120 cm)
- Tritt oder Leiter

… an Material:

- Schleifpapier
- Unterlegmaterial (1–10 mm)
- Haken für Möbel und für die Hängeschrank-Montage
- 6- und 8-mm-Dübel für die Wandbefestigung
- ALU-Band
- Holzleim