140*210mm

PORTABLE MINI REFRIGERATOR



This manual contains important information regarding safety, operation, maintenance, and storage of this product. Before using, read and understand all cautions, warnings, and instructions. Failure to follow these may result in possible injury or property damage. Please keep this manual for future reference.
Thank you for purchasing the AstroAI Portable Mini Refrigerator. This is a portable mini fridge designed to keep food and drinks cool. It can also be used for cosmetic cooling and testing features, you. Visit able to keep everything at the perfect temperature.
We hope you enjoy your new Mini Refrigerator! Questions or Concerns? Contact us at support@astroai.com.

SAFETY INFORMATION

- The fridge can be connected to a USB power supply. Select products with corresponding voltages per country to avoid different voltages.
- Do not place the fridge on an unstable surface. The fridge should NOT be left unattended for a long time when the engine is not running.
- DO NOT connect directly to a 24V lighter socket on a heavy-duty vehicle.
- Unplug this device during possible power surges or when left in use for extended periods of time.
- DO NOT open or remove covers, doing so may expose you to dangerous voltages or other hazards.
- To prevent the risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or other devices that carry electrical loads.
- Only use a stable power source using the provided power cord or a reliable power source, as improper voltage can damage the device or cause a fire hazard.
- The supply voltage must match the rated voltage and other technical specifications and the applicable rating plate.
- In order to turn off the device completely, switch off the outlet and remove the plug.
- Do not use the power cord if it is damaged, frayed, or broken, or if the outlet is loose.
- When installed, the power socket must be within easy reach.
- Avoid using in places where dust or other airborne contamination may be drawn into the fan.
- Leave at least 2 inches of distance from the back and sides of the device to allow proper air circulation and heat dispersal.
- Do not place the device in poorly ventilated areas, e.g. a car/ tents.
- This item cools up to 32°F below room temperature. If left in a very cold room, this may freeze the contents. The lowest possible temperature is 32°F.
- Do not use your compact Fridge to store anything that must be stored at a constant temperature.
- Allow 30 minutes for the fridge to return to room temperature before switching from heating to cooling, or vice versa.
- Do not sit on the fridge.
- Do not expose the fridge to rain, humidity, or other sources of liquid.
- Do not place the fridge near heat sources or in direct sunlight.
- Disconnect the power supply when not in use for an extended period of time.
- Store in a cool, dry, and well-ventilated environment.
- Keep out of reach of children and pets.
- Not for children. Device should be used with adult supervision.

ENGLISH

1. Door Handle
2. Carrying handle
3. Power Indicator Lamp
4. Cooling function indicator Light
5. Warning Function indicator Light
6. A/C cord storage
7. DC Cord and Plug
8. Removable Shelf

OPERATION



SPECIFICATIONS

Capacity		5L
Input voltage	DC 12V	cord length:1.8m
		square:max3.7A
	AC 100-120V	cord length:1.8m
		square:max3.7A
Operating temperature	Ambient Temp.: 32°F -50°F (0°C - 10M	
Certification		CE,RoS 2/3, ROHS

OPERATION INSTRUCTIONS

Connecting to a 12V Cigarette Lighter

1. Set the RHEB switch to the 12V position before connecting to the 12V outlet.
2. Place the power cable into the DC 12V input at the rear of the fridge.
3. Secure the fridge locked and plug the power cable into the 12V socket.
4. Turn on the RHEB switch to the cooling or heating.

NOTE: Ensure the portable fridge while your vehicle is off may drain the battery.

CONNECTING TO A WALL OUTLET

1. Set the RHEB switch to the 12V position before connecting to the wall.
2. Plug the power cable into the AC 110V input at the rear of the fridge.



1. Ensure the fridge is place on a stable surface away from the heat sides.
2. Ensure the RHEB switch is set to either heating or cooling.

Cool Mode Tips

- To achieve the quickest cooling, fill the fridge with beverages which have already been refrigerated.
- The lowest possible temperature depends on the surrounding environment. For example, if the ambient temperature is 77°F, the lowest possible temp is 32°F. NOTE: Ambient temperature refers to the temperature of the surrounding air. For example, if an ice is used for cooling, and your immediate surroundings is 77°F, then the unit will keep the temperature around 77°F or 32°F.

Warm Mode Tips

- The fridge is designed to keep items warm. It is not designed to heat up cold items.
- For optimal results, ensure the items placed in the portable fridge has been pre-heated to at least the desired temperature.

Care and Maintenance

- Wipe down the interior periodically before performing regular maintenance.
- Use a mild soap solution and a soft cloth to clean the interior.
- Clean the case with a damp cloth and mild cleaner.
- Ensure the inside is completely dry before storing when not in use.

TROUBLESHOOTING

Does not cool	• Check the indicator lights, if the indicator is not on, or sometimes on, the power may be insufficient. • Ensure the unit is not too warm. • Ensure the outlet voltage matches the device voltage (the name and / or the rating plate on the back). • Check the plug for wear & if it has a strong contact; close the door to the plug if needed.
Does not cool	• Ensure the switch is set to "cool" setting. • The lowest possible temperature is dependent on the surrounding temperature. For example, if the ambient temperature is 77°F, the lowest possible temperature that will be achieved is 32°F. Condensation may also be present.
Condensation Water	• Do not keep the door open or open/close the door frequently. • Avoid directly cooling food items.
Poor cooling	• Place over 2 inches from the wall for a good ventilation. • Ensure the fan is not blocked or obstructed. • Avoid directly cooling food items.

1 Year Warranty Limited Warranty From Astroai

Each AstroAI Portable Mini Refrigerator will be free from defects in material and workmanship. This warranty does not cover damage from neglect, improper installation, alterations, accident, or abnormal conditions of operation or handling.This warranty covers the original purchaser only and is not transferable.
AstroAI always wants to provide our customers with excellent products as well as customer service. To ease your about any please visit astroai.com.

MINI-RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE



Ce manuel contient des renseignements importants sur la sécurité, le fonctionnement, la maintenance et le stockage de ce produit. Veuillez lire attentivement tous les avertissements et les instructions avant de l'utiliser. Le non-respect de ces éléments peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Conservez ce manuel de l'utilisateur comme référence.
Merci d'avoir achetés le mini réfrigérateur portable de AstroAI. Ceci est un mini réfrigérateur portable conçu pour garder une boisson au frais. Il peut aussi être utilisé pour le refroidissement cosmétique et des résultats tester, vous pouvez tout conserver à la température idéale.
Nous avons terminé pour vous satisfaire pas! Téléchargez de support@astroai.com !

ENGAGEMENTS SUR PLAISIRS

- 1.1 L'appareil peut être branché sur une alimentation 220V ou moyen de prise de courant. Je pas; pas des tensions diff-nentes doivent ci-bas tension des produits avec les tensions correspondantes.
- 1.2 Ne placez pas le réfrigérateur sur une surface instable. Le réfrigérateur ne doit pas rester sans surveillé pendant de longues périodes lorsque le moteur cesse pas en marche.
- 1.3 NE PAS connecter directement à une prise plus large 24 V sur un véhicule utilisation lourd.
- 1.4 Débranchez cet appareil en cas de pannes ou lorsque vous en laissez pas pendant une longue période pour éviter de l'endommager.
- 1.5 NE PAS ouvrir ni retirer les capots, cela pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers.
- 1.6 Pour éviter le risque d'incendie ou de choc électrique, évitez de surcharger les prises murales, les rallonges ou tout autre appareil pouvant supporter une charge électrique.
- 1.7 Utilisez une source d'alimentation stable avec le cordon d'alimentation fourni ou une source d'alimentation appropriée, comme indiqué dans le mode d'emploi ou indiqué sur le produit, car la tension d'alimentation doit être identique à celle indiquée dans les spécifications techniques et la plaque signalétique applicable.
- Pour débranchement l'appareil du secteur, débranchez le compétement et débranchez le compétement.
- Ne plier pas, n'étirez pas et ne tirez pas sur le câble d'alimentation afin d'éviter tout choc électrique.
- Pour Eco installé, la prise doit pouvoir être facilement accessible.
- Évitez d'utiliser des endroits où de la poussière ou d'autres contaminants en suspension dans l'air peuvent être aspirés dans le ventilateur.
- Laissez au moins 2 pouces de distance à l'arrière et sur les côtés de l'appareil pour permettre une circulation d'air adéquate et une bonne dissipation de la chaleur.
- Ne placez pas le réfrigérateur en espaces dans des zones mal ventilées, par exemple, le coffre d'un véhicule.
- Cet élément refroidit jusqu'à 32 °F en dessous de la température ambiante. Si laissé dans une pièce très froide, cela peut geler le contenu. La température minimale possible est de 32 °F.
- Ne utilisez pas votre réfrigérateur compact pour stocker des objets qui doivent être conservés à une température constante.
- Laissez 30 minutes au réfrigérateur pour revenir à la température ambiante pendant 30 minutes avant de lancer de la refroidissement, ou inversement.
- Ne vous asseyez pas sur le réfrigérateur.
- Ne pas exposer le réfrigérateur à la pluie, à l'humidité ou à d'autres sources de liquide.
- Débranchez l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Ne placez pas le réfrigérateur à proximité de sources de chaleur ou en plein soleil.
- Rangez dans un endroit frais, sec et bien aéré.
- Hors portée des enfants. Doits devant être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

FRANCAIS

1. Poignée de Transport
2. Poignée de Porte
3. Chaud/Froid Interrupteur
4. Voyant Lumineux Vert Froid
5. Voyant Lumineux Rouge Chaud
6. CC Câble Électrique et Prise
7. CC Câble Électrique et Prise
8. Tablette Amovible

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

Capacité		5L
Tension d'entrée	CC 12V	Mode de froid: 60W
		Mode de chaud: 50W
	CA 100-120V	Mode froid: 60W
		Mode de chaud: 50W
	CA 220-240V	Mode froid: 60W
		Mode de chaud: 50W
Température de fonctionnement	De -7 -20 - Cuisine/pièce à température ambiante	
Certifications	13CFR 15/CE Classe B	
	CE,RoS 2/3,ROHS	

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Raccordement à l'Allume-cigarette 12V

1. Placez le commutateur RHEB sur la position 12V avant de connecter au 12V.
2. Placez le réfrigérateur en place et insérez le câble d'alimentation dans la prise 12V.
3. Insérez le câble d'alimentation dans connecteur ATRÉTRÉE 12V avant de connecter à l'arrière du réfrigérateur.
4. Tournez le commutateur MODE sur COOL(Froid) ou HEOD.

AVERTISSEMENT: Faire fonctionner le mini-réfrigérateur portable lorsque votre véhicule est arrêté peut épuiser la batterie du véhicule.

Raccordement à la Prise Murale

1. Placez le commutateur RHEB sur la position 12V avant de connecter au 12V.
2. Insérez le câble d'alimentation dans connecteur ATRÉTRÉE 12V à l'arrière du réfrigérateur.



1. Placez le réfrigérateur en place et assurez-vous qu'il reste à distance de toute chaleur.
2. Tournez le commutateur MODE sur COOL(Froid)/HEOD.

Conseils Mode Froid

- Pour obtenir le refroidissement le plus rapide, remplissez le réfrigérateur de boissons déjà réfrigérées.
- La température la plus basse possible dépend de l'environnement. Plus la température ambiante est élevée, plus la température minimale que vous pouvez atteindre est élevée. REMARQUE: La température ambiante fait référence à la température de l'air ambiant. Par exemple, si Sodat est utilisée pour le refroidissement et que votre environnement immédiat est à 25 °C (77 °F), il gardera son contenu au frais autour 25 °C ou 32 °F.

Conseils Mode Réchauffement

- Le réfrigérateur est conçu pour garder les objets au chaud. Il n'est pas conçu pour réchauffer des articles froids.
- Pour des résultats optimaux, veillez à ce que les articles placés dans le réfrigérateur portable, à condition que le pré-chauffé au moins la température souhaitée.

Entretien et Maintenance

- Essuyez-vous de détériorées périodiquement à faire avant de procéder à un entretien régulier.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Assurez-vous que l'intérieur est complètement sec avant de le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé.

DÉPANNAGE

Ne refroidit pas	• Vérifiez les indicateurs (indicateurs pour indicateurs Warm/Cleaned), si le voyant n'est pas allumé ou parfois allumé, vérifiez l'état de la connexion électrique. • Assurez-vous que l'appareil n'est pas trop chaud pour commencer à refroidir. • Assurez-vous que la tension de l'appareil correspond à la tension locale (reportez-vous aux étiquettes signalétiques) pour plus amplitude. 12V (pour voiture). • Vérifiez la fiche pour vous assurer qu'elle n'est pas usée ou lâche; fermez la porte à la fiche si nécessaire.
Ne refroidit pas	• Assurez-vous que l'interrupteur est sur le réglage « froid ». • Le réfrigérateur ne peut pas refroidir à une température inférieure à la température la plus basse possible dépend de l'environnement mais ne sera pas inférieure à 32°F. Plus la température ambiante est froide, plus le réfrigérateur compact peut descendre froid.
Eau de condensation	• Ne pas laisser la porte ouverte ou ouvrir/fermer fréquemment.
Glaçons	• Placé à plus de 2 pouces du mur pour un bon ventilation. • Évitez d'utiliser de la nourriture directement dans le réfrigérateur. • Évitez de refroidir directement des objets chauds.

Garantie Limitée de 1 An de AstroAI

Chaque mini réfrigérateur portable de AstroAI sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à la négligence, au mauvais usage, à la modification, à l'installation incorrecte, à l'accident ou à des conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Cette garantie ne couvre que l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.
AstroAI veut toujours fournir à ses clients d'excellents produits ainsi qu'un service à la clientèle. Pour en savoir plus sur nous, visitez le site astroai.com.

Tragbarer Minikühlschrank

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb, Wartung und Lagerung dieses Produkts. Lesen und verstehen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen, Anweisungen und Produktbeilagen, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Mini-Kühlschrank von AstroAI entschieden haben. Dies ist ein tragbarer Minikühlschrank, der sowohl mit einer 12-Volt-Steckdose als auch mit einer Wechselstromsteckdose betrieben werden kann. Dank der Kühl- und Heizfunktion können Sie alles auf der perfekten Temperatur halten.
Ich hoffen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Mini-Kühlschrank! Fragen oder Bedenken? Kontaktieren Sie uns unter support@astroai.com.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Der Kühlschrank kann an eine 220V Stromversorgung angeschlossen werden. (Produkte mit entsprechenden Spannungen pro Land mit unterschiedlichen Spannungen ausschließen)
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht auf eine instabile Oberfläche. NICHT längere Zeit angeschlossen lassen, wenn der Motor nicht läuft.
- NICHT direkt an eine 24V Steckdose eines Schwerlastfahrzeugs anschließen.
- Ziehen Sie bei möglichen Spannungsspitzen oder wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Öffnen oder entfernen Sie NICHT die Abdeckungen. Andernfalls können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein.
- Um Brände oder Stromschläge zu vermeiden, vermeiden Sie die Überlastung von Steckdosen, Verlängerungskabeln oder anderen Geräten, die elektrische Lasten tragen.
- Verwenden Sie nur eine stabile Stromquelle mit dem mitgelieferten Netzkabel oder eine zuverlässige Stromquelle, wie zu der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Produkt angegeben.
- Die Versorgungsspannung muss mit der in den technischen Daten und auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung übereinstimmen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, schalten Sie die Steckdose aus und ziehen Sie den Stecker.
- Biegen, dehnen oder zerren Sie nicht am Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, wenn das Gerät installiert ist.
- Vermeiden Sie den Verwendung an Orten, an denen Staub oder andere Luftverunreinigungen in das Lüftergehäuse hineinsaugen.
- Lassen Sie mindestens 2 Zoll Abstand von der Rückseite und den Seiten des Geräts, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation und Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Lassen Sie den Kühlschrank NIEMALS in schlecht belüfteten Bereichen laufen z. B. Kofferraum eines Autos.
- Dieser Artikel kühlt bis zu 32 ° unter Raumtemperatur. In einem kalten Raum kann dies den Inhalt einfrieren. Die niedrigmögliche Temperatur beträgt 32 °.
- Verwenden Sie Ihren Kompaktkühlschrank nicht zum Aufbewahren von Gegenständen, die bei einer konstanten Temperatur aufbewahrt werden müssen.
- Stellen Sie 30 Minuten, bis der Kühlschrank wieder Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie zwischen Heizen und Kühlen wechseln oder umgekehrt.
- Setzen Sie sich nicht auf den Kühlschrank.
- Setzen Sie den Kühlschrank weder Regen noch Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht in die Nähe von Wärmequellen oder in die Sonne.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- An einem kühlen, trockenen und gutbelüfteten Ort lagern.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren halten.
- Nicht für Kinder. Das Gerät sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

DEUTSCH



1. Türkleite
2. Traggriff
3. Heiß/ Kühl Schalter
4. Funktionsleuchte für den Kühlfunktion
5. Kontrollleuchte für die Warmfunktion
6. AC-Kabel und Stecker
7. DC-Kabel und Stecker
8. Abnehmbarer Regal

Abmessungen



Spezifikationen

Fassungsvermögen		5L
Eingangsspannung	DC 12V	Kühlfläche: 60W
		Wärmefläche: 50W
	AC 100-120V	Kühlfläche: 60W
		Wärmefläche: 50W
	AC 220-240V	Kühlfläche: 60W
		Wärmefläche: 50W
Betriebstemperatur	32° F -20° C - unter Umgebungstemperatur	
Zertifizierungen	13CFR 15/CE,RoS 2/3, ROHS	
	CE,RoS 2/3,ROHS	

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Anschließen an 12V Zigarettenanzünder

1. Stellen Sie den MODE Schalter auf DC 12V vor dem Anschließen an die Steckdose.
2. Stecken Sie das Netzkabel in die 12V Steckdose.
3. Stellen Sie den Kühlschrank und stecken Sie das Netzkabel in die 12V Steckdose.
4. Stellen Sie den MODE Schalter entweder auf WARM oder COOL.

WARNUNG: Das Betreiben des tragbaren Kühlschranks bei ausgeschaltetem Fahrzeug kann die Fahrzeugbatterie entleeren.

Anschließen an eine Steckdose

1. Stellen Sie den MODE Schalter auf DC 12V bevor Sie eine Verbindung zur Steckdose herstellen.
2. Stecken Sie das Netzkabel in das POWER AC Eingang an der Rückseite des Kühlschranks.



1. Stellen Sie den Kühlschrank an einen ebenen Ort. Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen.
2. Stellen Sie den MODE Schalter entweder auf WARM oder COOL.

Tipps zur Kühlfunktion

- Füllen Sie den Kühlschrank mit bereits gekühlten Getränken, um die schnellste Abkühlung zu erzielen.Die niedrigste mögliche Temperatur hängt von der Umgebung ab.
- Je kühler die Umgebungstemperatur ist, desto kälter kann der Mini Kühlschrank werden. Wenn Sie beispielsweise eine Umgebungstemperatur von 25 °C haben, kann der Kühlschrank Werte um Dank temperaturen zum Kühlen verwendet wird, wird dieses Gerät bis zu 75 ° F oder Raumtemperatur bei Der Inhalt bleibt dann zwischen 32° und 67° F kühl.

Tipps Mode Warm

- Der Kühlschrank ist zum Warmhalten von Gegenständen ausgelegt. Es ist nicht zum Aufheben kalter Gegenstände ausgelegt.
- Für optimale Ergebnisse stellen sich dem Auswahlen des tragbaren Kühlschranks einige Stunden lang warm, vorausgesetzt, die Temperatureinstellung ist gewährleistet.

Pflege und Wartung

- Stellen Sie vorher, dass der Gerätes vorbereitig abgesagen ist, bevor Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie den Lufter mindestens mit einem Staubsauger und / oder einer Bürste.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel.
- Wischen Sie vorher ab, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, um sicherzustellen, dass es vollständig trocken ist.

FEHLERBEHEBUNG

Funktioniert nicht	• Überprüfen Sie die Anzeigeleuchten. Wenn die Anzeige nicht leuchtet oder manchmal leuchtet, überprüfen Sie den Status der Stromverbindung. • Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank nicht zu warm ist. • Überprüfen Sie ob, dass die Ausgangsspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt (für den Hersteller). Nur für 12V Zigarettenanzünder (Auto) oder 220V Steckdose. • Überprüfen Sie den Stecker, um sicherzustellen, dass er nicht locker / beschädigt ist. Beseitigen Sie bei Bedarf den Schlüssel auf dem Stecker.
Kühlt nicht	• Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf "kalt" steht. • Überprüfen Sie, ob der Lüfter verhindert/behindert (wenden Sie sich an den Hersteller, um Ersatzteile zu erhalten). • Die niedrigste mögliche Temperatur hängt von der Umgebung ab. Jegliches nicht unter 32 °F ist unter der Umgebungstemperatur ist, dieses Gerät kann das Kühlen nicht ermöglichen.
Wasser Perlen	• Kaltes Gerät für längere Zeit offen und Ihren / schlimmer Ihr ist nicht kaltig. • Kühlen Sie keine Gegenstände nicht direkt ab.
Schlechte Kühlung	• Stellen Sie das Gerät für eine gute Belüftung mehr als 5 cm von der Wand entfernt ab. • Stellen Sie sicher, dass der Verwendung bei hohen Raumtemperaturen. • Verwenden Sie es, heiße Gegenstände direkt abzukühlen.

1 Jahre Garantie Eingeschränkte Gesetze von AstroAI

Jeder tragbare Mini Kühlschrank von AstroAI ist frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schäden durch Fahrlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Modifikation, Verunreinigung, Verdickung, Unfall oder abnormale Betriebs- oder Handhabungsbedingungen einklammern sind. Diese Garantie gilt nur für den Ersteäufer und ist nicht übertragbar.
AstroAI möchte immer unsere Kunden mit ausgezeichneten Produkten und ausgezeichneten Kundendienst bieten. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie bitte astroai.com.

MINI FRIGO PORTATILE



Questo manuale contiene importanti informazioni in merito a sicurezza, funzionamento, manutenzione e conservazione. Leggere e comprendere tutte le Avvertenze e gli Avvisi prima di utilizzare il prodotto.Le manuale conservata di questa indicazione può provocare pericolosi infortuni o danni materiali. Conservare questo manuale per consultarlo successivamente.
Grazie per avere acquistato le mini frigoifero portatile di AstroAI. Questo è un mini frigo portatile progettato per mantenere fresco cibo e bevande. Può essere anche utilizzato per funzioni cosmetiche e funzionalità, vuoi. Visita able per tenere tutto alla temperatura perfetta.Speriamo vivamente che il nuovo mini frigorifero! Domande o preoccupazioni? Contattaci all'indirizzo support@astroai.com, sempre a tua disposizione!

INFORMAZIONI SICUREZZA

- L'apparecchio può essere collegato a un'alimentazione a 110 V tramite prese. (Lasciare non tensioni diverse devono selezionare i prodotti con tensioni corrispondenti)
- Questo si utilizza l'adattatore per auto da 12V. L'frigoifero campeggio non deve essere lasciato incustodito per un lungo periodo quando il motore non è in funzione.
- NON collegarlo direttamente ad una presa accendisigari da 24 V su un veicolo pesante.
- Scollegare il dispositivo durante l'temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- NON aprire o rimuovere i coperchi, in tal caso potrebbe esporti a tensioni pericolose o altri rischi.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o altri dispositivi che trasportano il carico elettrico.
- Utilizzare solo fonti di alimentazione adeguate: Collegarsi il prodotto a una fonte di alimentazione stabile utilizzando il cavo di alimentazione fornito o una fonte affidabile, poiché una tensione di alimentazione diversa rispetto a quella indicata nelle specifiche tecniche e nella targhetta del dati tecnici dell'apparecchio.
- Per spegnere completamente il dispositivo, scollegarlo completamente la presa e rimuovere completamente la spina.
- Non piegare, tirare o tirare il cavo di alimentazione per evitare scosse elettriche.
- Uso sicito trattenuto. In presa di corrente deve essere facilmente raggiungibile.
- Evitare di utilizzare in luoghi dove polvere o altre contaminazione aerea può essere aspirata dalla ventola.
- Lasciare almeno 2 pollici di distanza dal retro e dai lati del dispositivo per consentire una corretta circolazione dell'aria e dissipazione del calore.
- Non lasciare mai l'frigorifero accesso in aree scarsamente ventilate, ad es. il bagagliaio di un'auto.
- Questo elemento raffredda fino a 32 °F sotto la temperatura ambiente. Se lasciato in una stanza molto fredda, potrebbe congelare il contenuto. La temperatura più bassa è di 32 °F.
- NON utilizzare l'frigorifero compatto per conservare qualcosa che deve essere conservato a una temperatura costante.
- Lasciare 30 minuti all'frigorifero per tornare alla temperatura ambiente prima di passare dal riscaldamento alla refrigerazione, o viceversa.
- Non sedersi sul frigorifero.
- Non esporre l'frigorifero a pioggia, umidità o altre fonti di liquido.
- Tenere l'frigorifero lontano da gas e liquidi infiammabili.
- Non posizionare l'frigorifero vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare in un ambiente fresco, asciutto e ben ventilato.
- Evitare di esporre il dispositivo alla luce solare diretta.
- Non per bambini. Il dispositivo deve essere usato con la supervisione di un adulto.

ITALIANO

1. Maniglia di Trasporto
2. Maniglia della Porta
3. Interruttore Caldo/Freddo/OFF
4. Indicatori Luminosi Verde
5. Indicatori Luminosi Rosso
6. Cavo Spina CA
7. Cavo Spina CC
8. Ripiano Rimovibile

DIMENSIONI



SPECIFICHE

Capacità		5L
Tensione in ingresso	CC 12V	Modalità raffreddamento: 60W
		Modalità riscaldamento: 50W
	CA 100-120V	Modalità raffreddamento: 60W
		Modalità riscaldamento: 50W
	CA 220-230V	Modalità raffreddamento: 60W
		Modalità riscaldamento: 50W
Temperatura di esercizio	32 fahrenheit a 20° C-CDE 7° C di temperatura ambiente	
Certificazioni	13CFR15/CE,RoS 2/3,RoHS	
	CE,RoS 2/3,ROHS	

ISTRUZIONI PER L'USO

Collegare a Prese Accendisigari 12V

1. Regolare l'interruttore della modalità di alimentazione CPP prima di collegarlo alla presa 12V.
2. Inserire il cavo di alimentazione nella presa 12V posta sul retro del frigorifero CC nel retro.
3. Posizionare il frigorifero in posizione e inserire il cavo di alimentazione nella presa 12V.
4. Posizionare l'interruttore Modalità su Riscaldamento o Raffreddamento.

AVVERTENZA: Tenendo presente che l'frigorifero portatile mentre il veicolo è spento può esaurire la batteria del veicolo.

Collegare a Prese a Muro

1. Regolare l'interruttore della modalità di alimentazione CPP prima di collegarlo alla presa 12V.
2. Inserire il cavo di alimentazione nella presa Ingresso CC sul retro del frigorifero.



1. Posizionare il frigorifero in posizione e assicurarsi che sia distante da qualsiasi fonte di calore.
2. Posizionare l'interruttore Modalità su Riscaldamento o Raffreddamento.

Suggerimenti per la Modalità Freddo

- Per ottenere il raffreddamento più veloce, riempire l'frigorifero con bevande già refrigerate.
- La temperatura più bassa possibile dipende dall'ambiente circostante. Più fredda è la temperatura ambiente, più fredda può diventare l'frigorifero compatto.
NOTTA: La temperatura ambiente si riferisce alla temperatura dell'aria circostante. Ad esempio, se viene utilizzato il ghiaccio per il raffreddamento e l'ambiente circostante è di 25 °C (77 °F), l'unità manterrà il contenuto freddo a circa 32 °F (0 °C) o 77 °F.

Suggerimenti per la Modalità Riscaldamento

- L'frigorifero è progettato per mantenere gli oggetti caldi. Non è progettato per riscaldare oggetti freddi.
- Per ottenere valori ottimali, assicurarsi che gli oggetti posti nell'frigorifero portatile si siano riscaldati almeno alla temperatura desiderata.

Cura e Manutenzione

- Esercitarsi di sovrapporsi ovvertendo le spina prima di eseguire una manutenzione regolare.
- Utilizzare un sapone leggero e / o una soluzione per pulire la vertola nuovamente.
- Pulire il caso con un panno umido e detergente delicato.
- Assicurarsi che l'interno sia completamente asciutto prima di riporlo quando non è in uso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non funziona	• Controllare gli indicatori (modelli con indicatori di freddo e caldo), se non è acceso, o a volte acceso, potrebbe esserci una scarsa accessione; controllare lo stato della connessione di alimentazione. • Assicurarsi prima la massima (per l'uso dell'accidente). • Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione locale (per l'uso dell'accidente). solo per accendisigari 12V (per auto). • Controllare la spina per assicurarsi che sia ben consolidata, eliminare le spazzole sulla spina se necessario.
Non si raffredda	• Assicurarsi che l'interruttore sia impostato su "freddo". • Il raffreddamento non può essere inferiore a 32°F. • La temperatura più bassa possibile dipende dall'ambiente per esterno: più fredda è la temperatura ambiente, più fredda può diventare l'frigorifero compatto.
Acqua condensata	• Non tenere la porta aperta o aprire / chiudere la porta frequentemente. • Evitare di raffreddare direttamente cibo.
Scarsa raffreddamento	• Collocato oltre 2 pollici dal muro per una buona ventilazione. • Evitare l'uso a temperature ambiente elevate. • Evitare di raffreddare direttamente oggetti caldi.

Garanzia Limitata di 1 Anno Garanzia AstroAI

Ogni mini frigoifero portatile di AstroAI sarà esente da difetti di materiale e lavorazione. Questa garanzia non copre i danni dovuti a negligenza, installazione impropria, alterazioni, incidente o condizioni anormali di funzionamento o gestione. Questa garanzia copre solo l'acquirente originale e non è trasferibile.
AstroAI vuole sempre fornire ai nostri clienti prodotti eccellenti e un servizio clienti. Per saperne di più su di noi, si prega di visitare astroai.com.

MINI REFRIGERADOR PORTÁTIL

Este manual contiene información importante sobre la seguridad, operación, mantenimiento y almacenamiento de este producto. Por favor lea y entienda todas las precauciones, advertencias, instrucciones y prospectos del producto antes de usarlo. De lo contrario, puede causar lesiones o daños. Guarde este manual para referencia futura.
Gracias por poder el Mini Refrigerador Portátil de AstroAI. Se puede usar tanto con un tomacorriente de 12 voltios como con una toma de corriente alternada. Con una función de frío y calor incluida, puede mantener los alimentos a la temperatura perfecta.
¡Esperamos que disfrute de su nuevo mini refrigerador! Preguntas o dudas? Contáctanos en support@astroai.com.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- La unidad se puede conectar a un suministro de 110 V por medio de un enchufe de tres clavijas. Con países con diferentes voltajes deben seleccionar productos con los voltajes correspondientes.
- Cuando use el adaptador de cochera de 12V, el mini refrigerador no debe dejarse conectado por largos periodos de tiempo cuando el motor no funciona.
- NO conecte directamente a un enchufe de 24V para un vehículo pesado.
- Desenchufe este dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no lo use mucho tiempo para evitar daños en el dispositivo.
- NO abra ni retire las cubiertas, de lo contrario, usted estará expuesto a voltajes peligrosos o otros peligros.
- Para evitar el peligro de fuego o descargas eléctricas, evite sobrecargar las tomacorrientes de pared, cables de extensión u otros dispositivos que tienen carga eléctrica.
- Use únicamente una fuente de alimentación estable con el cable de alimentación suministrado o una fuente de alimentación adecuada, como lo indica en el manual o como se indica en el producto.
- El voltaje debe ser el mismo que la tensión de las especificaciones técnicas y la placa de identificación de aplicación.
- Para desconectar completamente el dispositivo de la red, desconecte la toma de corriente y desenchúfelo completamente.
- No use el cable de alimentación si está dañado, roto o flojo.
- Cuando está instalado, la toma de corriente debe estar a mano.
- Evite el uso de lugares en los que pueda introducirse polvo u otra contaminación del aire en el ventilador.
- Deje al menos 2 pulgadas de distancia desde la parte posterior y los lados del dispositivo para permitir la circulación de aire y la dispersión de calor adecuadas.
- No coloque el refrigerador funcionando en áreas con poca ventilación, por ejemplo. El maletero de un coche.
- Este artículo se enfría hasta 32 °F por debajo de la temperatura ambiente. Si se deja en una habitación muy fría, puede congelar el contenido. La temperatura más baja posible es de 32 °F.
- Espere 30 minutos para que el refrigerador compacto vuelva a la temperatura ambiente antes de cambiar del modo de calefacción al de refrigeración, o viceversa.
- No se siente en el refrigerador.
- No exponga el refrigerador a la lluvia, la humedad u otras fuentes de líquido.
- No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor o bajo el sol directo.
- Desconecte la fuente de alimentación cuando no esté en uso durante un período prolongado