

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für Starthilfekabel - 4 m - 12/24 V

Sicherheitshinweise:

1. **Korrekte Anwendung:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Starthilfekabel korrekt gemäß der Bedienungsanleitung verwenden. Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol und die schwarze Klemme mit dem Minuspol oder einem Massepunkt des Fahrzeugs.
2. **Fahrzeugstart:** Starten Sie den Motor des Spenderfahrzeugs und danach den des Empfängerfahrzeugs. Lassen Sie beide Fahrzeuge für einige Minuten laufen, bevor Sie die Kabel entfernen, um eine ausreichende Aufladung der Batterie zu gewährleisten.
3. **Kabellänge und -platzierung:** Achten Sie darauf, dass die Kabel lang genug sind, um die Fahrzeuge sicher zu verbinden, ohne dass sie straff gespannt sind oder Verkehrshindernisse darstellen.

Warnhinweise:

1. **Vermeidung von Funkenbildung:** Verbinden Sie die Kabel immer bei ausgeschaltetem Motor. Stellen Sie sicher, dass die Klemmen nicht mit anderen Metallteilen in Kontakt kommen, um Funkenbildung zu vermeiden, die zu einer Explosion führen könnte.
2. **Überprüfung des Batteriezustands:** Überprüfen Sie die Batterie auf offensichtliche Schäden oder Undichtigkeiten. Verwenden Sie keine Starthilfekabel, wenn die Batterie beschädigt ist oder Anzeichen von Säureaustritt zeigt.
3. **Umgang mit Batteriesäure:** Sollte Batteriesäure auf die Haut oder in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit viel Wasser ab und suchen Sie ärztliche Hilfe auf.

Zusätzliche Sicherheitsinformationen:

1. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie die Kabel und Klemmen regelmäßig auf Abnutzung oder Korrosion. Ersetzen Sie beschädigte Kabel umgehend, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
2. **Sicherer Umgang und Lagerung:** Bewahren Sie die Starthilfekabel trocken und sauber in einem gut belüfteten Bereich auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen.
3. **Keine Modifikationen:** Nehmen Sie keine Änderungen an den Kabeln vor. Verwenden Sie keine Kabel, die nicht für den Gebrauch mit Ihrem Fahrzeugtyp spezifiziert sind.

Diese Hinweise helfen Ihnen, die Starthilfekabel sicher zu verwenden und das Risiko von Unfällen oder Beschädigungen zu minimieren.