

Gebrauchsanweisung: :

- **Stromanschluss:** Schließen Sie den mitgelieferten Adapter an eine Wechselstromquelle an und stecken Sie das Gleichstromausgangskabel in den DC-Eingang des Produkts.
- **TEST-Modus:** Wenn der Schalter auf TEST steht und ein schriller Pfeifton hörbar ist, funktioniert das Ultraschallsystem einwandfrei.
- **ULTRA-Modus:** Wenn der Schalter auf ULTRA steht, beginnt das Frequenzwechsel-Ultraschall im Bereich von 22-35kHz zu arbeiten und die blaue Kontrollleuchte leuchtet auf.
- **TRANS-Modus:** Wenn der Schalter auf TRANS steht, beginnt das leistungsstarke feste Ultraschall mit 25kHz zu arbeiten und die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf.
- **DUO-Modus:** Wenn der Schalter auf DUO steht, arbeiten beide Ultraschallwellen gleichzeitig und sowohl die blaue als auch die grüne Kontrollleuchte leuchten auf.
- **Blitzlichtsteuerung:** Das Blitzlicht leuchtet standardmäßig nicht. Drücken Sie die LED-Taste auf der Rückseite, das Licht wird durch einen Lichtsensor gesteuert: Es leuchtet nachts und bleibt tagsüber aus. Das Blitzlicht hat drei verschiedene Modi, die jeweils 30 Sekunden arbeiten und sich zyklisch wiederholen. Um die Blitzlichtfunktion auszuschalten, drücken Sie erneut die LED-Taste.

- **Dauerbetrieb:** Das Produkt sollte das ganze Jahr über kontinuierlich betrieben werden und nicht unterbrochen werden.
- **Platzierung:** Stellen Sie sicher, dass sich keine großen Hindernisse im Umkreis von einem Meter vor der Vorderseite des Geräts befinden.
- **Erwartete Wirkung:** Bei leichten Mäuseproblemen kann die Wirkung nach etwa einer Woche sichtbar sein. Bei schweren Problemen kann es 3-4 Wochen dauern. Bitte verwenden Sie das Gerät geduldig.