





## GC-CG 3,6/70 Li





D	Originalbetriebsanleitung Akku-Gras- und Strauchscheren	SLO	Originalna navodila za uporabo Akumulatorske škarje za travo in grmičevje
GB	Original operating instructions Cordless grass and shrub shears	H	Eredeti használati utasítás Akku-fű- és bozótolló
F	Instructions d'origine Taille-herbes et taille-haies sans fil	RO	Instructiuni de utilizare originale Foarfece de iarbă și boscheti pe acumulatori
I	Istruzioni per l'uso originali Forbici a batteria per erba ed arbusti	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Κοπτικο χλοης και θαμνων μαπταριας
DK/ N	Original betjeningsvejledning Akku-græs- og buskklipper	P	Manual de instruções original Aparador de relva e corta-sebes sem fio
S	Original-bruksanvisning Batteridriven gräs-/häcksax	HR/ BIH	Originalne upute za uporabu Baterijske škare za travu i grmlje
CZ	Originální návod k obsluze Akumulátorové nůžky na trávu a keře	RS	Originalna uputstva za upotrebu Baterijske makaze za travu i žbunje
SK	Originálny návod na obsluhu Akumulátorové nožnice na trávu a kríky	PL	Instrukcją oryginalną Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów
NL	Originele handleiding Accugras- en struikschaar	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Akülü çim ve çit makası
E	Manual de instrucciones original Tijera cortacésped y recortasetos de batería	EE	Originaalkasutusjuhend Akuga muru- ja pöösakäärid
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Akku-ruoho-ja pensassakset		







Art.-Nr.: 34.103.60

I.-Nr.: 21011







- 4 -

**12**



**Gefahr!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole  
(siehe Bild 12)**

1. **Gefahr!** Betriebsanweisung lesen und Warn- und Sicherheitshinweise befolgen.
2. Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
3. **Gefahr!** Nach dem Ausschalten laufen die Messer nach. Stillstand der Messer abwarten. Verletzungsgefahr!
4. **Gefahr!** Halten Sie die Hände vom Messer fern.
5. Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen!
6. Garantiert Schallleistungspegel
7. Schutzklasse II
8. Nur für den Gebrauch in trockenen Räumen
9. Akku bzw. Akku-Geräte nicht in den Hausmüll geben.
10. Verlängerung nur mit Grasschneidemesser! Eine Verwendung der Verlängerung mit dem Strauchmesser ist unzulässig!

**1. Sicherheitshinweise**

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

**Warnung!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder un-

zureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den Anweisungen nicht vertraut sind, benutzt zu werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

Für das Ladegerät gilt:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

**2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang****2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2)**

1. Grasschneidemesser
2. Messerentriegelung
3. Einschaltsperrre
4. Ein-/Ausschalter
5. Verbindungsstecker
6. Teleskopverschraubung
7. Teleskop-Führungsholm
8. Führungsgriff
9. Rad mit Achse
- 9a. Rad
10. Geräteaufnahme
11. Strauchmesser
12. Messerschutz
13. Ladegerät

**2.2 Lieferumfang**

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-

- wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

#### **Gefahr!**

**Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

- Akku-Gras- und Strauchscheren (Grasschneidmesser montiert)
- Teleskop-Führungsholm, Räder, Geräteaufnahme
- Strauchmesser
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

### **3. Bestimmungsgemäße Verwendung**

#### **Grasschere (Bild 1, 1a):**

Das Gerät ist zum Schneiden von Rasenkanten und kleineren Grasflächen im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt. Der Führungsholm (Abb. 2/Pos. 7) darf nur in Verbindung mit der Grasschere verwendet werden.

#### **Strauchscheren (Bild 1b):**

Das Gerät ist zum Schneiden kleiner Hecken und Sträucher im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt. Der Führungsholm (Abb. 2/Pos. 7) darf nicht in Verbindung mit der Strauchscheren verwendet werden. Als Geräte für den privaten Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen, die nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden. Die Einhaltung der vom Hersteller beigelegten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

**Warnung! Wegen Gefahr von Personen und Sachschaden darf das Gerät nicht zum Zerkleinern im Sinn von Kompostieren verwendet werden.**

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

### **4. Technische Daten**

Spannung .....	3,6 V d.c.
Schutzart .....	IPX1
Schutzklasse .....	III
Drehzahl $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite Grasschere .....	70 mm
Schnittlänge Strauchscheren .....	110 mm
Schnittstärke Strauchscheren .....	8 mm
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> .....	61 dB (A)
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> .....	81 dB (A)
Unsicherheit K .....	3 dB
Vibration max. a <sub>h</sub> .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Unsicherheit K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht .....	1,0 kg
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners .....	77 dB (A)
Unsicherheit K .....	3 dB

#### **Li-Ion-Akku**

Spannung .....	3,6 V d.c.
Kapazität .....	2,0 Ah
Zellenanzahl .....	1

#### **Ladegerät**

Eingangsspannung .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse .....	II / II

#### **Ausgang**

Nennspannung .....	5 V d.c.
Nennstrom .....	0,5 A

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

#### **Warnung:**

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

#### **Begrenzen Sie die Arbeitszeit!**

Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

#### **Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!**

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßi-  
ßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

#### **Vorsicht!**

##### **Restrisiken**

**Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:**

1. Schnittverletzungen, falls keine Schutzkleidung getragen wird.
2. Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
3. Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
4. Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät

über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

## **5. Vor Inbetriebnahme**

#### **Laden des Akkus**

- Ladegerät und Gerät verbinden (Bild 3).
- Vergleichen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
- Die Ladezeit beträgt bei leerem Akku ca. 3-5 Stunden. Während des Ladevorgangs kann sich der Akku im Gerät etwas erwärmen, dies ist jedoch normal.

#### **Ladevorgang**

Ladegerät in Netzsteckdose einstecken, eine rote LED (Bild 3/Pos. A) leuchtet und zeigt den Ladevorgang an. Der Akku wird geladen.

#### **Ladevorgang beendet**

Die rote LED (Bild 3/Pos. A) erlischt. Eine grüne LED leuchtet an deren Stelle (Akku geladen).

#### **Akku lässt sich nicht laden**

Sollte das Laden des Akkus nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakte vorhanden ist.
- ob die rote und grüne LED (Bild 3/Pos A) gleichzeitig leuchten. Dies kann z.B. durch Unter- oder Überschreiten der Akkutemperatur der Fall sein. Lagern Sie das Gerät einen Tag bei Raumtemperatur.

Sollte das Laden des Akkus immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie das komplette Gerät mit Ladegerät an unseren Kundendienst zu senden.

**Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.**

**Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!**

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Geräts nachlässt. Entladen Sie den Akku nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akkus!

**Warnung! Die zu bearbeitenden Flächen sind von allen Fremdkörpern zu befreien.**

**Warnung!**

**Die vom Hersteller am Gerät installierten Schalteinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden, z. B. durch Anbinden einer Schalttaste am Griff, da andernfalls Verletzungsgefahr besteht und das Gerät nicht automatisch abschaltet.**

## 6. Bedienung

### 6.1 Verwendung als Grasschere

Lassen Sie die Grasschere über den Boden gleiten. Die beste Schneidleistung erzielt man bei trockenem Rasen.

Bei Nichtverwendung muss die Messerschutzhülle auf das Messer aufgeschoben werden.

#### 6.1.1 Grasschere ohne Führungsholm

Die Grasschere wird bereits montiert geliefert.

- (Bild 4) Entfernen Sie die Messerschutzhülle (Pos. 12).
- (Bild 4) Zum Einschalten, die Einschaltsperrre (Pos. 3) drücken und gleichzeitig den Ein-/Ausschalter (Pos.4) betätigen.
- Zum Ausschalten, den Ein-/Ausschalter loslassen.

#### 6.1.2 Grasschere mit Führungsholm

**Vorsicht!** Verletzungsgefahr. Verwenden Sie Schutzhandschuhe und die mitgelieferte Messerschutzhülle.

##### 6.1.2.1 Montage und Einstellungen

- (Bild 5) Drücken Sie die Grasschere auf die Geräteaufnahme (Pos. 10) bis diese arretiert.
- (Bild 6) Schieben Sie die Radachse durch die Achsaufnahme des Führungsholms. Stecken Sie das zweite Rad (Pos. 9a) auf die Radachse.
- (Bild 7) Schieben Sie die Geräteaufnahme (Pos. 10) auf die Halterung (Pos. 7a) am Teleskop-Führungsholm. Die Geräteaufnahme

- arretiert (Bild 7a).
- (Bild 8) Verbinden Sie den Teleskop-Führungsholm elektrisch mit dem Gerät.
- (Bild 9) Zur Höheneinstellung drehen Sie die Arretiermutter (Pos. 7b) nach links und ziehen Sie den teleskopierbaren, unteren Holm (Pos. 7d) entsprechend ihrer Bedürfnisse heraus. Drehen Sie die Arretiermutter (Pos. 7b) nach rechts wieder fest.
- Entfernen Sie die Messerschutzhülle.

#### 6.1.3 Ein-/ausschalten.

**Hinweis:** Bei montiertem Führungsholm lässt sich die Grasschere nur über den Ein-/Ausschalter am Führungsholm schalten.

- (Bild 1) Zum Einschalten, die Einschaltsperrre (Pos. 3) drücken und gleichzeitig den Ein-/Ausschalter (Pos.4) betätigen.
- Zum Ausschalten, den Ein-/Ausschalter loslassen.

#### 6.1.4 Demontage

- Stecken Sie die Messerschutzhülle auf.
- Entfernen Sie die elektrische Verbindung zwischen dem Teleskop-Führungsholm und dem Gerät.
- (Bild 7a) Drücken Sie den Arretierknopf (Pos. 7c) und ziehen Sie die Geräteaufnahme (Pos. 10) aus der Halterung (Pos. 7a) am Teleskop-Führungsholm.
- (Bild 5) Ziehen Sie seitlich an einer der Arretierungen (Pos. 10a) und entfernen Sie die Grasschere von der Geräteaufnahme (Pos. 10).

### 6.2 Verwendung als Strauchscheren

Neigen Sie die Strauchscheren leicht in Richtung des zu schneidenden Strauches. Schneiden Sie zunächst die Seiten von unten nach oben, anschließend erst die Oberseite. Bei Nichtverwendung muss die Messerschutzhülle auf das Messer aufgeschoben und der Akku entfernt werden.

- Schneiden Sie Sträucher, die ihr Laub im Herbst verlieren im Juni und Oktober.
- Schneiden Sie immergrüne Sträucher im April und August.

#### 6.2.1 Montage

Da das Gerät als Grasschere ausgeliefert wird (s. Kapitel 6.1.1), ist das Grasscherenmesser gegen das beiliegende Strauchmesser auszutauschen.

**Vorsicht!** Verletzungsgefahr. Verwenden Sie Schutzhandschuhe und die mitgelieferte Messerschutzhülle.

1. Schieben Sie die Messerentriegelung (Bild 10a) nach vorne, drücken sie im oberen Bereich nach unten (Bild 10b) und nehmen gleichzeitig das Messer ab (Bild 10b).
2. (Bild 11) Schieben Sie das Messergehäuse in die Aufnahme am Gerätegehäuse. Schieben Sie die Messerentriegelung wieder nach vorne, drücken sie im oberen Bereich nach unten und gleichzeitig das Messer in die Verriegelung. Die Antriebeinheit am Gerät ist jetzt mit dem Messer verbunden.
3. Entfernen Sie die Messerschutzhülle.

#### **6.2.2 Ein-/ausschalten.**

Gehen Sie wie unter Kapitel 6.1.3 beschrieben vor.

## **7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung**

### **Gefahr!**

#### **7.1 Reinigung**

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlüsse und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinne gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlagens.
- Vor und nach dem Gebrauch sollte die Scheibe gründlich gereinigt werden. Ein paar Tropfen Öl (z. B. Nähmaschinenöl) auf die Messer verbessern die Schneideleistung. Messer jedoch niemals fetten.
- Für einen gleichbleibend exakten Schnitt ist es notwendig, dass Grasreste und Schmutz auch zwischen Ober- und Untermesser entfernt werden.

#### **7.2 Wartung**

- Für ein gutes Schneideergebnis sollten die Messer stets scharf sein. Sie können deshalb mit einem Abziehstein wieder geschärft werden. Besonders empfehlen wir, Scharten und Grade, die durch Steine o. ä. entstehen können, zu entfernen.
- Im Geräteinnenraum befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

#### **7.3 Ersatzteilbestellung**

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteil-Nummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **8. Entsorgung und Wiederverwertung**

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

## **9. Lagerung und Transport**

Akku entfernen. Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

- Tragen Sie das Gerät immer am Handgriff.
- Sichern Sie das Gerät gegen Rutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Originalverpackung.
- Nutzen Sie einen Transportschutz für die Gras- und Strauchscherenmesser.

## 10. Störungen

### Gerät läuft nicht

- Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist und ob das Ladegerät funktioniert.
- Prüfen Sie die Kabelverbindung vom Gerät zum Teleskop-Führungsholm.

Falls das Gerät trotz vorhandener Spannung nicht funktioniert, senden Sie es bitte an die angegebene Kundendienstadresse.

## D



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät entnommen werden.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

Diese Sendung enthält Lithium-Ionen-Batterien.

Gemäß Sondervorschrift 188 unterliegt diese Sendung nicht den Vorschriften des ADR. Sorgsam behandeln. Entzündungsgefahr bei Beschädigung des Versandstücks. Bei Beschädigung des Versandstücks: Kontrolle und erforderlichenfalls erneutes Verpacken.

Für zusätzliche Informationen rufen Sie bitte die 0049 9951 95920-66 an.

## Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Kohlebürsten, Akku
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	Messer
Fehlteile	

\* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängeln oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) anzumelden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?  
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

## Garantiekarte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
  - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
  - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
  - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

**Einhell Service · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)**



**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,  
LIEBE MÖGLICHMACHER,**

wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen zu Ihrem Produkt zu unterstützen. Dazu gehört ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfähige Reparatur-Organisation und ein flächendeckendes Service-Partnernetz.

Über unser Onlineportal **www.Einhell-Service.com** sind viele unserer verfügbaren Services jetzt noch schneller und einfacher für Sie erreichbar – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.



**Einhell-Service.com**  
">>>>

**Einhell Service**  
Eschenstraße 6  
94405 Landau an der Isar

Telefon: 09951 - 959 2000  
Telefax: 09951 - 959 1700  
E-Mail: Service-DE@Einhell.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter

**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

**Explanation of the symbols (see Fig. 12)**

1. **Danger!** Read the operating instructions and follow the warnings and safety instructions.
2. Keep all other persons away from the danger zone.
3. **Danger!** The cutter blades continue to run after the motor is switched off. Wait for the blades to come to a standstill. Risk of injury!
4. **Danger!** Keep your hands away from the blade.
5. Protect the equipment from rain and moisture!
6. Guaranteed sound power level
7. Safety class II
8. For use in dry rooms only
9. Never place any rechargeable batteries or cordless electric machines or tools in your household refuse.
10. Extension only with grass cutter blade! It is prohibited to use the extension with the hedge cutter blade!

**1. Safety regulations**

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

**Warning!**

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

This equipment is not intended to be used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capacities or with a lack of experience and knowledge, or persons who are not familiar with the instructions. Children should be supervised so that they do not play with the equipment. Children are not allowed

to carry out the cleaning or maintenance.

The following applies to the charger:

This equipment can be used by children of 8 years and older and by people with limited physical, sensory or mental capacities or those with no experience and knowledge if they are supervised or have received instruction in how to use the equipment safely and understand the dangers which result from such use. Children are not allowed to play with the equipment. Unless supervised, children are not allowed to clean the equipment and carry out user-level maintenance work.

**2. Layout and items supplied****2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Grass cutter blade
2. Blade release mechanism
3. Safety lock-off
4. On/Off switch
5. Connecting plug
6. Clamp coupling for telescopic long handle
7. Telescopic long handle
8. Steady grip
9. Wheel with axle
- 9a. Wheel
10. Mount
11. Hedge cutter blade
12. Blade guard
13. Charger

**2.2 Items supplied**

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

**Danger!**

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Cordless grass and shrub shears (grass cutter blade fitted)
- Telescopic long handle, wheels, mount
- Hedge cutter blade
- Original operating instructions
- Safety instructions

**3. Proper use****Grass shears (Fig. 1, 1a):**

The equipment is designed for cutting the edges of lawns and small areas of grass in private and hobby gardens. The long handle (Fig. 2/Item 7) may only be used together with the grass shears.

**Shrub shears (Fig. 1b):**

The equipment is designed for cutting small hedges and shrubs in private and hobby gardens. The long handle (Fig. 2/Item 7) may only be used together with the shrub shears. Equipment designed for use in private and hobby gardens is regarded as unsuitable for use in public facilities, parks and sports centers, along roadways, or in agriculture and forestry. The operating instructions as supplied by the manufacturer must be obeyed to ensure that the equipment is used properly.

**Warning! This equipment must not be used for composting purposes (shredding) as this could result in injury or damage to property.**

The machine is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

**4. Technical data**

Voltage.....	3.6 V DC
Protection .....	IPX1
Protection class .....	III
Speed n <sub>0</sub> .....	1200 rpm
Cutting width grass shears .....	70 mm
Cutting length shrub shears .....	110 mm
Cutting thickness shrub shears .....	8 mm
Sound pressure level L <sub>PA</sub> .....	61 dB(A)
Sound power level L <sub>WA</sub> .....	81 dB (A)
Uncertainty K .....	3 dB
Vibration max. a <sub>h</sub> .....	≤ 2.5 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty K .....	1.5 m/s <sup>2</sup>
Weight .....	1.0 kg
Sound pressure level at the operator's ear .....	77 dB (A)
Uncertainty K .....	3 dB

**Lithium-ion battery**

Voltage.....	3.6 V DC
Capacity .....	2.0 Ah
Number of cells .....	1

**Charger**

Input voltage .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Protection class .....	II

**Output**

Rated voltage .....	5 V DC
Rated current .....	0.5 A

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

**Warning:**

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

**Limit the operating time!**

All stages of the operating cycle must be considered (for example, times in which the electric tools are switched off and times in which the tool is switched on but operates without load).

**Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.**

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

**Caution!**

**Residual risks**

**Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:**

1. Cut injuries are possible if no safety clothing is used.
2. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
3. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
4. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

## 5. Before starting the equipment

**Charging the rechargeable battery**

- Connect the unit to the charger (Figure 3).
- Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate.
- The time it takes to fully recharge an empty battery is approximately 3 to 5 hours. The temperature of the battery pack might rise slightly during the charging operation. This is normal.

**Charging procedure**

Plug the charger in a socket-outlet; a red LED (Fig. 3/Item A) lights up to indicate that charging is in progress. The battery pack is being charged.

**Charging completed**

The red LED (Fig. 3/Item A) goes out. A green LED lights up in its place (battery charged).

**Battery does not charge up**

If the battery fails to charge, please check

- whether there is voltage at the socket outlet.
- whether there is good contact at the charging contacts.
- whether the red LED and the green LED (Fig. 3/ Item A) light up at the same time. This can happen, for example, if the battery temperature becomes too low or too high. Place the unit in storage at room temperature for one day.

If you still fail to charge the battery pack, please return the complete tool together with the battery charger to our Customer Service Center.

**To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.**

**When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.**

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

**Warning! Any foreign bodies must be completely cleared away from the area to be worked on.**

**Warning!**

**The switching devices installed on the tool by the manufacturer are not allowed to be removed or bypassed, e.g. by fitting a switching button to the handle, as this may result in risk of injury and the tool will no longer switch off automatically.**

## 6. Operation

### 6.1 Using the equipment as grass shears

Allow the grass shears to glide over the ground. The best cutting performance is achieved on dry lawns.

The blade guard hood must be pushed over the blade when the unit is not being used.

#### 6.1.1 Grass shears without long handle

The grass shears is supplied ready assembled.

1. (Fig. 4) Remove the blade guard hood (Item 12).
2. (Fig. 4) To switch on, press the safety lock-off (Item 3) and press the On/Off switch (Item 4) at the same time.
3. To switch off, let go of the On/Off switch.

#### 6.1.2 Grass shears with long handle

**Caution!** Risk of injury. Use protective gloves and the blade guard hood which is supplied with the equipment.

##### 6.1.2.1 Assembly and adjustment

1. (Fig. 5) Press the grass shears onto the mount (Item 10) until it latches.
2. (Fig. 6) Push the wheel axle through the axle mount of the long handle. Push the second wheel (Item 9a) onto the wheel axle.
3. (Fig. 7) Push the mount (Item 10) onto the holder (Item 7a) on the telescopic long handle. The mount will latch (Fig. 7a).
4. (Fig. 8) Make the electric connection between the telescopic long handle and the unit.
5. (Fig. 9) To adjust the height, turn the locking nut (Item 7b) to the left and pull out the telescopic lower handle (Item 7d) to meet your requirements. Turn the locking nut (Item 7b) to the right to fasten it again.
6. Remove the blade guard hood.

##### 6.1.3 Switching on/off.

Note: When the long handle is fitted, the grass shears can only be switched on and off using the On/Off switch on the long handle.

1. (Fig. 1) To switch on, press the safety lock-off (Item 3) and press the On/Off switch (Item 4) at the same time.
2. To switch off, let go of the On/Off switch.

#### 6.1.4 Dismantling

1. Fit the blade guard hood.
2. Remove the electric connection between the telescopic long handle and the unit.
3. (Fig. 7a) Press the locking button (Item 7c) and pull the mount (Item 10) out of the holder (Item 7a) on the telescopic long handle.
4. (Fig. 5) Pull on the side of one of the locks (Item 10a) and remove the grass shears from the mount (Item 10).

### 6.2 Using the equipment as shrub shears

Hold the shrub shears slightly tilted in the direction of the shrub you wish to cut. Start by cutting the sides of the shrub working from the bottom up, and finally cut the top of the shrub. The blade guard hood must be slid over the blade and the rechargeable battery removed when the equipment is not being used.

- Shrubs which loose their leaves in the autumn should be cut in June and October.
- Evergreen shrubs should be cut in April and August.

##### 6.2.1 Assembly

Since the equipment is supplied as grass shears (see section 6.1.1), the grass cutting blade has to be swapped over for the shrub cutter blade which is supplied with the product. **Caution!** Risk of injury. Use protective gloves and the blade guard hood which is supplied with the equipment.

1. Push the blade release mechanism (Fig. 10a) forward, press down on the upper section (Fig. 10b) and remove the blade at the same time (Fig. 10b).
2. (Fig. 11) Slide the blade housing into the mount on the equipment housing. Push the blade release mechanism forward again, press down on the upper section and press the blade into the lock at the same time. The drive unit on the equipment is now connected to the blade.
3. Remove the blade guard hood.

##### 6.2.2 Switching on/off.

Proceed as described in section 6.1.3.

## 7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### Danger!

#### 7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- The shears should be cleaned thoroughly every time before and after use. A few drops of oil (for example sewing machine oil) applied to the blades improve the cutting performance. However, never apply grease to the blades.
- To guarantee a constant exact cut it is necessary that grass residues and dirt are also removed from the top and bottom blades.

#### 7.2 Maintenance

- For good cutting performance the blades should always be sharp. They can be therefore be resharpened with a whetstone. In particular we recommend to remove notches and ridges which are produced on the blades by stones or the like.
- There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

#### 7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 8. Disposal and recycling

The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system.

The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.

## 9. Storage and transport

Remove the rechargeable battery. Store the equipment and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

- Always hold the equipment on the handle,
- Secure the equipment against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the equipment.
- Use a transport guard for the grass and shrub shears.

## 10. Faults

### The machine does not work

- Check that the battery is charged and that the charger is working.
- Check the cable connection from the unit to the telescopic long handle.

If the equipment will not work in spite of the voltage supply being OK, please send it to the customer service address.



For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EU concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:

As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any accessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

Please note that batteries and lamps (e.g. light bulbs) must be removed from the tool before it is disposed of.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

This consignment contains lithium-ion batteries.

In accordance with special provision 188 this consignment is not subject to the ADR regulations. Handle with care. Danger of ignition in case of damage to the consignment package. If the consignment package is damaged: Check and if necessary repackage.

For further information contact: 0049 9951 95920-66. Outside Germany charges will apply instead for a regular call to a landline number in Germany.

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Carbon brushes, Battery
Consumables*	Blade
Missing parts	

\* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.

## Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.  
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
  - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
  - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
  - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

**Danger !**

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

**Explication des symboles (cf. figure 12)**

1. **Danger !** Lisez les instructions de service et respectez les avertissements et les consignes de sécurité.
2. Éloignez les personnes tierces de la zone de danger.
3. **Danger !** Après la mise hors service, les lames continuent à tourner. Attendez l'arrêt des lames. Risque de blessure !
4. **Danger !** Maintenez les mains à distance de la lame.
5. Protégez l'appareil contre la pluie et l'humidité !
6. Niveau de puissance acoustique garanti
7. Catégorie de protection II
8. À utiliser uniquement dans des endroits secs
9. Ne jetez pas les accumulateurs et les appareils fonctionnant avec accumulateur dans les ordures ménagères.
10. Rallonge uniquement avec lame taille-herbe ! Une utilisation de la rallonge avec la lame taille-buisson est interdite !

**1. Consignes de sécurité**

Vous trouverez les consignes de sécurité correspondantes dans le cahier en annexe.

**Avertissement !**

**Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques de cet outil électrique.** Toute omission lors du respect des instructions ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour l'avenir.**

et appareil ne convient pas aux enfants, personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou un manque d'expérience et de connaissances ni aux personnes qui ne connaissent pas les instructions. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

**Chargeur :**

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou possédant un manque d'expérience ou de connaissances à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçus les instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques résultant de cette utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur sans surveillance.

**2. Description de l'appareil et contenu de la livraison****2.1 Description de l'appareil (figures 1/2)**

1. Lame taille-herbe
2. Déverrouillage de la lame
3. Verrouillage de démarrage
4. Interrupteur marche/arrêt
5. Fiche de connexion
6. Vissage télescopique
7. Manche télescopique
8. Poignée de guidage
9. Roue avec essieu
- 9a. Roue
10. Logement de l'appareil
11. Lame taille-buisson
12. Protection de la lame
13. Chargeur

**2.2 Volume de livraison**

Veuillez contrôler si l'article est complet à l'aide de la description du volume de livraison. S'il manque des pièces, adressez-vous dans un délai de 5 jours maximum après votre achat à notre service après-vente ou au magasin où vous avez acheté l'appareil muni d'une preuve d'achat valable. Veuillez consulter pour cela le tableau des garanties dans les informations service après-vente à la fin du mode d'emploi.

## F

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution de l'emballage.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a).
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport.
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

### Danger !

**L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !**

- Cisaille à gazon et taille-buisson sans fil (lame taille-herbe montée)
- Manche télescopique, roues, logement de l'appareil
- Lame taille-buisson
- Mode d'emploi d'origine
- Consignes de sécurité

### 3. Utilisation conforme à l'affectation

#### Taille-herbe (fig. 1, 1a):

Cet appareil est conçu pour couper des bordures de pelouses et de petites surfaces d'herbe dans les jardins privés et les jardins de loisirs. Le manche (fig. 2/pos. 7) doit uniquement être utilisé en combinaison avec le taille-herbe.

#### Taille-buisson (fig. 1b):

Cet appareil est conçu pour tailler des petites haies et des arbustes dans les jardins privés et les jardins de loisirs. Le manche (fig. 2/pos. 7) ne doit pas être utilisé en combinaison avec le taille-buisson. Sont considérés comme des appareils de jardins privés et de loisirs ceux qui ne sont pas utilisés dans les installations publiques, les parcs, les terrains de sport, au bord des rues ni dans l'agriculture et les exploitations forestières. Le respect du mode d'emploi joint par le fabricant est la condition préalable à une utilisation conforme de l'appareil.

**Avertissement ! L'appareil ne doit pas être utilisé comme broyeur, dans le sens de compost, en raison des risques issus pour les personnes et les biens.**

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

### 4. Données techniques

Tension .....	3,6 V d.c.
Type de protection .....	IPX1
Catégorie de protection .....	III
Vitesse de rotation $n_0$ .....	1200 tr/min
Largeur de coupe du taille-herbe .....	70 mm
Longueur de coupe du taille-buisson .....	110 mm
Épaisseur de coupe du taille-buisson .....	8 mm
Niveau de pression acoustique $L_{pA}$ .....	61 dB (A)
Niveau de puissance acoustique $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Imprécision K .....	3 dB
Vibration max. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Imprécision K .....	1,5 $\text{m/s}^2$
Poids .....	1,0 kg
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur .....	77 dB (A)
Imprécision K .....	3 dB

#### Accumulateur li-ion

Tension .....	3,6 V d.c.
Capacité .....	2,0 Ah
Nombre d'éléments .....	1

#### Chargeur

Tension d'entrée .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Catégorie de protection .....	II / II

#### Sortie

Tension nominale .....	5 V d.c.
Courant nominal .....	0,5 A

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les valeurs d'émissions sonores indiquées ont été

mesurées selon une méthode d'essai normée et peuvent être utilisées pour comparer différents outils électriques entre eux.

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les valeurs d'émissions sonores indiquées peuvent également être utilisées pour une estimation provisoire de la sollicitation.

#### **Avertissement :**

Les émissions de vibrations et les émissions sonores peuvent diverger des valeurs indiquées pendant l'utilisation effective de l'outil électrique, en fonction du mode d'utilisation de l'outil électrique, en particulier du type de traitement de la pièce à usiner.

#### **Limitez le temps de travail !**

Pour cela, tous les composants du cycle de fonctionnement doivent être pris en compte (par exemple, les temps pendant lesquels l'outil électrique est éteint et ceux pendant lesquels il est certes allumé mais fonctionne sans sollicitation).

#### **Limitez le niveau sonore et les vibrations à un minimum !**

- Utilisez exclusivement des appareils en excellent état.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre façon de travailler à l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- Faites contrôler l'appareil le cas échéant.
- Mettez l'appareil hors circuit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Portez des gants.

#### **Prudence !**

##### **Risques résiduels**

**Même en utilisant cet outil électrique conformément aux prescriptions, il reste toujours des risques résiduels. Les dangers suivants peuvent apparaître en rapport avec la construction et le modèle de cet outil électrique :**

1. Blessures par coupure, si aucun vêtement de protection n'est porté.
2. Lésions des poumons si aucun masque anti-poussière adéquat n'est porté.
3. Déficience auditive si aucun casque anti-bruit approprié n'est porté.
4. Atteintes à la santé issues des vibrations main-bras, si l'appareil est utilisé pendant une longue période ou s'il n'a pas été employé ou entretenu dans les règles de l'art.

## **5. Avant la mise en service**

#### **Charge de l'accumulateur**

- Raccordez le chargeur à l'appareil (figure 3).
- Comparez si la tension du secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension réseau disponible.
- La durée de charge est d'env. 3-5 heures pour un accumulateur vide. Un léger réchauffement de l'accumulateur peut avoir lieu pendant le processus de charge. Ce phénomène est tout à fait normal.

#### **Processus de charge**

Enfichez le chargeur dans la prise de courant, une LED rouge (figure 3/pos. A) s'allume et indique le processus de charge. L'accumulateur est en cours de chargement.

#### **Processus de charge terminé**

La LED rouge (figure 3/pos. A) s'éteint. Une LED verte s'allume à sa place (accumulateur chargé).

#### **L'accumulateur ne se charge pas**

Si la recharge de l'accumulateur est impossible, veuillez contrôler

- si la tension réseau est présente au niveau de la prise de courant
- si un contact correct est présent au niveau des contacts de charge
- si la LED rouge et la LED verte (figure 3/pos. A) sont allumées en même temps. Cela peut être le cas, par exemple, si la température de l'accumulateur est trop basse ou trop élevée. Entreposez l'appareil à température ambiante pendant un jour.

S'il n'est toujours pas possible de charger l'accumulateur, nous vous demandons de bien vouloir retourner l'appareil complet avec chargeur à notre service après-vente.

**Pour un envoi correct, nous vous prions de contacter notre service après-vente ou le point de vente où vous avez acheté l'appareil.**

**Veillez à ce que, lors de l'envoi ou de la mise au rebut, les accumulateurs ou les appareils sans fil soit emballés séparément dans des sacs en plastique afin d'éviter les courts-circuits ou un incendie !**

Dans l'intérêt d'une longue durée de fonctionnement du bloc accumulateur, vous devez prendre

soin de recharger le bloc accumulateur en temps voulu. Ceci est dans tous les cas indispensable lorsque vous constatez une diminution de la puissance de l'appareil. Ne déchargez jamais complètement le bloc accumulateur. Ceci cause l'endommagement du bloc accumulateur !

**Avertissement ! Éliminez tous les corps étrangers des surfaces à traiter.**

**Avertissement !**

**Les mécanismes de couplage installés sur l'appareil par le fabricant ne doivent ni être ôtés, ni pontés, par ex. en reliant une touche de commutation à la poignée, sinon il y a un risque de blessures et l'appareil ne se met pas automatiquement hors circuit.**

## 6. Commande

### 6.1 Utilisation comme taille-herbe

Faites glisser le taille-herbe au-dessus du sol. La meilleure performance de coupe est obtenue lorsque le gazon est sec.

En cas de non-utilisation, poussez le capot de protection de la lame sur la lame.

#### 6.1.1 Taille-herbe sans manche

Le taille-herbe livré est déjà monté.

1. (figure 4) Retirez le capot de protection de la lame (pos. 12).
2. (figure 4) Pour allumer, enfoncez le verrouillage de démarrage (pos. 3) et actionnez en même temps l'interrupteur marche/arrêt (pos. 4).
3. Pour éteindre, relâchez l'interrupteur marche/arrêt.

#### 6.1.2 Taille-herbe avec manche

**Prudence !** Risque de blessure. Utilisez des gants de protection et le capot de protection de la lame fourni.

#### 6.1.2.1 Montage et réglages

1. (Figure 5) Poussez le taille-herbe sur le logement de l'appareil (pos. 10) jusqu'à ce que celui-ci se bloque.
2. (Figure 6) Poussez l'essieu à travers le logement d'essieu du guidon. Enfichez la deuxième roue (pos. 9a) sur l'essieu.
3. (Figure 7) Poussez le logement de l'appareil (pos. 10) sur la fixation (pos. 7a) au niveau du manche télescopique. Le logement de

- l'appareil est bloqué (figure 7a).
4. (Figure 8) Connectez électriquement le manche télescopique à l'appareil.
  5. (Figure 9) Pour régler la hauteur, tournez l'écrou d'arrêt (pos. 7b) vers la gauche et sortez le manche inférieur télescopique (pos. 7d) selon vos besoins. Resserrez l'écrou d'arrêt (pos. 7b) vers la droite.
  6. Retirez le capot de protection de la lame.

#### 6.1.3 Mise en/hors circuit.

**Remarque :** Lorsque le manche est monté, le taille-herbe peut uniquement être commuté via l'interrupteur marche/arrêt du manche.

1. (figure 1) Pour allumer, enfoncez le verrouillage de démarrage (pos. 3) et actionnez en même temps l'interrupteur marche/arrêt (pos. 4).
2. Pour éteindre, relâchez l'interrupteur marche/arrêt.

#### 6.1.4 Démontage

1. Enfichez le capot de protection de la lame.
2. Retirez la connexion électrique entre le manche télescopique et l'appareil.
3. (Figure 7a) Appuyez sur le bouton d'arrêt (pos. 7c) et retirez le logement de l'appareil (pos. 10) de la fixation (pos. 7a) au niveau du manche télescopique.
4. (Figure 5) Tirez latéralement sur l'un des dispositifs d'arrêt (pos. 10a) et retirez le taille-herbe du logement de l'appareil (pos. 10).

### 6.2 Utilisation comme taille-buisson

Inclinez le taille-buisson légèrement en direction du buisson à couper. Taillez tout d'abord les côtés de bas en haut, ensuite seulement la partie supérieure. En cas de non-utilisation, poussez le capot de protection de la lame sur la lame et retirez l'accumulateur.

- Taillez en juin et en octobre les buissons qui perdent leurs feuilles en automne.
- Taillez les buissons persistants en avril et en août.

#### 6.2.1 Montage

Étant donné que l'appareil est livré comme taille-herbe (voir chapitre 6.1.1), remplacez la lame taille-herbe par la lame taille-buisson jointe. **Prudence !** Risque de blessure. Utilisez des gants de protection et le capot de protection de la lame fourni.

1. Poussez le déverrouillage de la lame (figure 10a) vers l'avant, poussez-le dans la zone supérieure vers le bas (figure 10b) et enlevez

- en même temps la lame (figure 10b).
2. (figure 11) Poussez le boîtier de la lame dans le logement du carter d'appareil.  
Poussez le déverrouillage de la lame à nouveau vers l'avant, poussez-le dans la zone supérieure vers le bas et poussez en même temps la lame dans le verrouillage. L'unité d'entraînement de l'appareil est maintenant reliée à la lame.
  3. Retirez le capot de protection de la lame.

#### **6.2.2 Mise en/hors circuit.**

Procédez comme décrit au chapitre 6.1.3.

## **7. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange**

### **Danger !**

#### **7.1 Nettoyage**

- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes à air et le carter de moteur aussi propres (sans poussière) que possible. Frottez l'appareil avec un chiffon propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé à basse pression.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil directement après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez aucun produit de nettoyage ni détergeant; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau n'entre à l'intérieur de l'appareil. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.
- Avant et après l'utilisation, nettoyez bien la cisaille. Quelques gouttes d'huile (par exemple, de l'huile pour machine à coudre) sur la lame améliorent la performance de coupe. Toutefois, ne graissez jamais la lame.
- Pour que la coupe soit bien régulière, il est indispensable d'éliminer tout reste d'herbe ainsi que tout encrassement, même entre la lame supérieure et la lame inférieure.

#### **7.2 Maintenance**

- Afin d'obtenir un bon résultat de coupe, les lames doivent toujours être aiguisées. Il est donc possible de les aiguiser avec une pierre à aiguiser. Nous recommandons particulièrement d'éliminer les fissures et les bavures

apparues à cause des pierres.

- Aucune autre pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.

#### **7.3 Commande de pièces de rechange:**

Pour les commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer les références suivantes:

- Type de l'appareil
- No. d'article de l'appareil
- No. d'identification de l'appareil
- No. de pièce de rechange de la pièce requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **8. Mise au rebut et recyclage**

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières.

L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Eliminez les composants défectueux dans les systèmes d'élimination des déchets spéciaux. Renseignez-vous dans un commerce spécialisé ou auprès de l'administration de votre commune.

## **9. Stockage et transport**

Retirez l'accumulateur. Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez l'outil électrique dans l'emballage d'origine.

- Portez toujours l'appareil par la poignée.
- Protégez l'appareil contre tout glissement, lorsque vous le transportez dans un véhicule.
- Utilisez si possible l'emballage d'origine pour le transport.
- Utilisez une protection de transport pour les lames taille-herbe et taille-buisson.

## 10. Dérangements

### L'appareil ne fonctionne pas

- Vérifiez que l'accumulateur est chargé et que le chargeur fonctionne.
- Contrôlez le raccordement de câble de l'appareil au manche télescopique.

Dans le cas où l'appareil ne fonctionne pas alors que la tension est présente, renvoyez celui-ci au service après-vente, à l'adresse indiquée.



Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères!

Selon la norme européenne 2012/19/EU relative aux appareils électriques et systèmes électroniques usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :

Le propriétaire de l'appareil électrique est obligé, en guise d'alternative à un envoi en retour, à contribuer à un recyclage effectué dans les règles de l'art en cas de cessation de la propriété. L'ancien appareil peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l'éliminer dans le sens de la Loi sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.

Veuillez noter que lors de la mise au rebut, les accumulateurs et les moyens d'éclairage (par ex. ampoule) sont retirés de l'appareil.

Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, même sous forme d'extraits, est uniquement permise une fois l'accord explicite de l'Einhell Germany AG obtenu.

Sous réserve de modifications techniques

## Informations service après-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service après-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se tiennent à votre disposition pour tout ce qui concerne le service après-vente comme les réparations, l'approvisionnement en pièces de rechange et d'usure ou l'achat de pièces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pièces suivantes sont soumises à une usure liée à l'utilisation ou à une usure naturelle ou que les pièces suivantes sont nécessaires en tant que consommables.

Catégorie	Exemple
Pièces d'usure*	brosses à charbon, accumulateur
Matériel de consommation/ pièces de consommation*	lame
Pièces manquantes	

\*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d'enregistrer le cas du défaut sur internet à l'adresse [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les cas aux questions suivantes :

- est-ce que l'appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dès le départ ?
  - avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptôme avant la panne) ?
  - quel est le défaut de fonctionnement de l'appareil à votre avis (symptôme principal) ?
- Décrivez ce défaut de fonctionnement.

## Bon de garantie

Chère cliente, cher client,  
nos produits sont soumis à un contrôle de qualité très strict. Si toutefois, il arrivait que cet appareil ne fonctionne pas parfaitement, nous en sommes désolés et nous vous prions de vous adresser à notre service après-vente à l'adresse indiquée sur le bon de garantie. Nous nous tenons également volontiers à votre disposition par téléphone au numéro de service après-vente indiqué. La garantie est valable dans les conditions suivantes :

1. Ces conditions de garantie s'adressent uniquement à des consommateurs, c'est à dire à des personnes physiques qui ne souhaitent ni utiliser ce produit dans le cadre de leur activité industrielle ou artisanale, ni dans le cadre de toute autre activité indépendante. Les conditions de garantie réglementent les prestations de garantie supplémentaires que le fabricant mentionné ci-dessous promet aux acheteurs de ses appareils en supplément de la prestation de garantie légale. Vos droits légaux en matière de garantie restent inchangés. Notre prestation de garantie est gratuite pour vous.
2. La prestation de garantie s'étend exclusivement aux défauts résultant d'une erreur de fabrication ou de matériau d'un appareil neuf du fabricant mentionné ci-dessous et acheté par vos soins. La prestation de garantie se limite selon notre décision soit à la résolution de tels défauts sur l'appareil, soit à l'échange de l'appareil.  
Veuillez au fait que nos appareils, conformément au règlement, n'ont pas été conçus pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Il n'y a donc pas de contrat de garantie quand l'appareil a été utilisé professionnellement, artisanalement ou par des sociétés industrielles ou exposé à une sollicitation semblable pendant la durée de la garantie.
3. Sont exclus de notre garantie :
  - les dommages liés au non-respect des instructions de montage ou en raison d'une installation incorrecte, au non-respect du mode d'emploi (en raison par ex. du branchement de l'appareil sur la tension de réseau ou le type de courant incorrect), au non-respect des dispositions de maintenance et de sécurité ou résultant d'une exposition de l'appareil à des conditions environnementales anormales ou d'un manque d'entretien et de maintenance.
  - les dommages résultant d'une utilisation abusive ou non conforme (comme par ex. une surcharge de l'appareil ou une utilisation d'outils ou d'accessoires non autorisés), de la pénétration d'objets étrangers dans l'appareil (comme par ex. du sable, des pierres ou de la poussière), de l'utilisation de la force ou de la violence (comme par ex. les dommages liés aux chutes).
  - les dommages sur l'appareil ou des parties de l'appareil résultant de l'usure normale liée à l'utilisation de l'appareil ou de toute autre usure naturelle.
4. La durée de garantie est de 24 mois et débute à la date d'achat de l'appareil. Les droits à la garantie doivent être revendiqués avant l'expiration de la durée de garantie dans un délai de deux semaines après avoir constaté le défaut. La revendication de droits à la garantie après expiration de la durée de garantie est exclue. La réparation ou l'échange de l'appareil n'entraîne ni une extension de la durée de garantie ni le début d'une nouvelle durée de garantie pour cet appareil ou toute autre pièce de rechange installée sur l'appareil. Cela est valable également dans le cas d'une intervention du service après-vente à domicile.
5. Pour faire valoir vos droits à la garantie, veuillez enregistrer l'appareil défectueux à l'adresse suivante : [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Veuillez garder à disposition la preuve d'achat ou tout autre justificatif de l'achat de votre nouvel appareil. Les appareils envoyés sans les justificatifs correspondants ou sans plaque signalétique sont exclus de la prestation de garantie en raison de l'impossibilité de les enregistrer. Si le défaut de l'appareil est inclus dans la garantie, vous recevrez sans délai un appareil réparé ou un nouvel appareil.

Bien entendu, nous réparons volontiers les défauts de votre appareil qui ne sont pas ou plus compris dans l'étendue de la garantie contre le remboursement des frais de réparation. Pour cela, veuillez envoyer l'appareil à notre adresse de service après-vente.

Pour les pièces d'usure, de consommation et manquantes, nous renvoyons aux restrictions de cette garantie conformément aux informations du service après-vente de ce mode d'emploi.

## **Pericolo!**

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni. Quindi leggete attentamente queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza. Conservate bene le informazioni per averle a disposizione in qualsiasi momento. Se date l'apparecchio ad altre persone, consegnate queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza insieme all'apparecchio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

## **Spiegazione dei simboli (vedi Fig. 12)**

1. **Pericolo!** Leggete le istruzioni per l'uso e osservate le indicazioni di avvertenza e di sicurezza.
2. Tenete le altre persone lontane dalla zona di pericolo.
3. **Pericolo!** Dopo avere spento l'apparecchio le lame continuano a muoversi. Attendete che si fermino. Pericolo di lesion!
4. **Pericolo!** Tenete le mani lontane dalle lame.
5. Proteggete l'apparecchio da pioggia e umidità!
6. Livello di potenza acustica garantito
7. Grado di protezione II
8. Utilizzate l'apparecchio soltanto in ambienti asciutti
9. Non smaltite la batteria ovvero gli apparecchi a batteria insieme ai rifiuti domestici.
10. Prolunga solo con lama per erba! Non è consentito un utilizzo della prolunga con la lama per arbusti!

## **1. Avvertenze sulla sicurezza**

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano nell'opuscolo allegato.

### **Avvertimento!**

**Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche che accompagnano il presente elettrotensile.** Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

**Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per eventuali necessità future.**

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da bambini, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con esperienza e conoscenze insufficienti né da persone che non

conoscono bene le istruzioni.

I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.

Per il caricabatterie vale quanto segue:

Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze solo se vengono sorvegliati o sono stati istruiti riguardo l'uso sicuro dell'apparecchio e conoscono i rischi ad esso connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione a carico dell'utilizzatore non devono venire eseguite dai bambini se non sono sorvegliati.

## **2. Descrizione dell'apparecchio ed elementi forniti**

### **2.1 Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1/2)**

1. Lama per erba
2. Sbloccaggio lama
3. Blocco dell'avviamento
4. Interruttore ON/OFF
5. Spina di collegamento
6. Collegamento a vite del manico telescopico
7. Manico di guida telescopico
8. Impugnatura di comando
9. Ruota con asse
- 9a. Ruota
10. Sede dell'apparecchio
11. Lama per arbusti
12. Protezione della lama
13. Caricabatterie

### **2.2 Elementi forniti**

Verificate che l'articolo sia completo sulla base degli elementi forniti descritti. In caso di parti mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio Assistenza o al punto vendita in cui avete acquistato l'apparecchio presentando un documento di acquisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dall'acquisto dell'articolo. Al riguardo fate attenzione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

- Aprite l'imballaggio e togliete con cautela l'apparecchio dalla confezione.
- Togliete il materiale d'imballaggio e anche i fermi di trasporto / imballo (se presenti).
- Controllate che siano presenti tutti gli elementi forniti.

- Verificate che l'apparecchio e gli accessori non presentino danni dovuti al trasporto.
- Se possibile, conservate l'imballaggio fino alla scadenza della garanzia.

#### **Pericolo!**

**L'apparecchio e il materiale d'imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e soffocamento!**

- Cesoie a batteria per erba ed arbusti (lama per erba montata)
- Manico di guida telescopico, ruote, sede dell'apparecchio
- Lama per arbusti
- Istruzioni per l'uso originali
- Avvertenze di sicurezza

### **3. Utilizzo proprio**

#### **Cesoie per erba (Fig. 1, 1a):**

L'apparecchio è concepito per tagliare bordi del prato e di piccole superfici erbose di giardini privati. Il manico di guida (Fig. 2/Pos. 7) deve essere usato solo in combinazione con le cesoie per erba.

#### **Cesoie per arbusti (Fig. 1b):**

L'apparecchio è concepito per tagliare piccole siepi e arbusti di giardini di piccole dimensioni. Il manico di guida (Fig. 2/Pos. 7) non deve essere usato in combinazione con le cesoie per arbusti. Si considerano apparecchi per giardini privati quegli attrezzi che non vengono usati in giardini pubblici, parchi, impianti sportivi, lungo le strade, nell'agricoltura e nell'economia forestale. Il rispetto delle istruzioni per l'uso fornite dal produttore è necessario per un uso corretto dell'apparecchio. **Avvertimento! In considerazione del pericolo per persone e cose, l'apparecchio non deve essere usato per sminuzzare rifiuti organici per il compostaggio.**

L'apparecchio deve venire usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme. L'utilizzatore/l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

### **4. Caratteristiche tecniche**

Tensione .....	3,6 V DC
Tipo di protezione .....	IPX1
Grado di protezione .....	III
Numero di giri $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Larghezza di taglio cesoie per erba .....	70 mm
Lunghezza di taglio cesoie per arbusti ...	110 mm
Spessore di taglio cesoie per arbusti .....	8 mm
Livello di pressione acustica $L_{PA}$ .....	61 dB (A)
Livello di potenza acustica $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Incertezza K .....	3 dB
Vibrazioni max. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertezza K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso .....	1,0 kg
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'utilizzatore .....	77 dB (A)
Incertezza K .....	3 dB

#### **Batteria agli ioni di litio**

Tensione .....	3,6 V DC
Capacità .....	2,0 Ah
Numero di celle .....	1

#### **Caricabatterie**

Tensione in entrata .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Grado di protezione .....	II / II
<b>Uscita</b>	
Tensione nominale .....	5 V DC
Corrente nominale .....	0,5 A

I valori complessivi delle vibrazioni e i valori di emissione dei rumori indicati sono stati misurati secondo un metodo di prova normalizzato e possono essere usati per il confronto tra elettroutensili di marchi diversi.

I valori complessivi delle vibrazioni e i valori di emissione dei rumori indicati possono essere usati anche per una valutazione preliminare delle sollecitazioni.

**Avvertimento:**

Le emissioni di vibrazioni e di rumori durante l'utilizzo effettivo dell'elettroutensile possono variare dai valori indicati a seconda del modo in cui l'elettroutensile viene utilizzato, in particolare a seconda del tipo di pezzo lavorato.

**Limitate il tempo di lavoro!**

Al riguardo si devono prendere in considerazione tutte le fasi del ciclo di esercizio (ad esempio i periodi in cui l'elettroutensile è disinserito e quelli in cui è inserito, ma funziona a vuoto).

**Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le vibrazioni!**

- Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto stato.
- Eseguite regolarmente la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio.
- Adattate il vostro modo di lavorare all'apparecchio.
- Non sovraccaricate l'apparecchio.
- Fate eventualmente controllare l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio se non lo utilizzate.
- Indossate i guanti.

**Attenzione!****Rischi residui**

**Anche se questo elettroutensile viene utilizzato secondo le norme, continuano a sussistere rischi residui. In relazione alla struttura e al funzionamento di questo elettroutensile potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:**

1. Lesioni da taglio nel caso in cui non vengano indossati indumenti protettivi.
2. Danni all'apparato respiratorio nel caso in cui non venga indossata una maschera antipolvere adeguata.
3. Danni all'udito nel caso in cui non vengano indossate cuffie antirumore adeguate.
4. Danni alla salute derivanti da vibrazioni mano-braccio se l'apparecchio viene utilizzato a lungo, non viene tenuto in modo corretto o se la manutenzione non è appropriata.

## 5. Prima della messa in esercizio

**Ricarica della batteria**

- Collegate il caricabatterie e l'apparecchio (Fig. 3).
- Controllate che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete a disposizione.

- Con la batteria scarica, il tempo di ricarica è di ca. 3-5 ore. Durante il processo di ricarica la batteria nell'apparecchio si può riscaldare un po', ma ciò è del tutto normale.

**Ricarica**

Inserite il caricabatterie nella presa di corrente, il LED rosso (Fig. 3/Pos. A) si illumina e indica il processo di ricarica. La batteria viene caricata.

**Ricarica terminata**

Il LED rosso (Fig. 3/Pos. A) si spegne. Al suo posto si illumina un LED verde (batteria ricaricata).

**Non è possibile ricaricare la batteria**

Se la ricarica della batteria non fosse possibile, verificate

- che sia presente tensione di rete sulla presa di corrente;
- che ci sia un perfetto contatto dei contatti di ricarica;
- se il LED rosso e quello verde (Fig. 3/Pos. A) si illuminano contemporaneamente. Ciò accade ad es. se la temperatura della batteria non rientra nei limiti consentiti. Conservate l'apparecchio per un giorno a temperatura ambiente.

Se la ricarica della batteria continuasse a non essere possibile, spedite l'intero apparecchio con caricabatterie al nostro servizio di assistenza clienti.

**Per un invio corretto contattate il nostro servizio di assistenza clienti o il punto vendita dove avete acquistato l'apparecchio.**

**Nel caso di invio o smaltimento di batterie ovvero di apparecchi a batteria metteteli in sacchetti di plastica separati per evitare cortocircuiti e incendi!**

Per ottenere una lunga durata della batteria si deve provvedere a una puntuale ricarica. Ciò è comunque necessario quando ci si accorge della diminuzione delle prestazioni dell'apparecchio. Non fate scaricare mai completamente la batteria. Questo potrebbe danneggiarla!

**Avvertimento! Le superfici da trattare devono essere private di tutti i corpi estranei.**

**Avvertimento!**

**I dispositivi elettrici installati sull'apparecchio dal produttore non devono**

**essere eliminati o esclusi, per es. collegando un pulsante sull'impugnatura, poiché altrimenti sussiste il pericolo di lesioni e l'apparecchio non si disinserisce automaticamente.**

## 6. Esercizio

### 6.1 Impiego come cesoie per erba

Lasciate scivolare le cesoie per erba sul terreno. I risultati migliori si ottengono se l'erba è asciutta. Quando l'apparecchio non viene utilizzato spingete la calotta protettiva sulla lama.

#### 6.1.1 Cesioie per erba senza manico di guida

Le cesoie per erba vengono fornite già montate.

1. (Fig. 4) Togliete la calotta protettiva della lama (Pos. 12).
2. (Fig. 4) Per accendere l'apparecchio premete il blocco dell'avviamento (Pos. 3) e allo stesso tempo azionate l'interruttore ON/OFF (Pos.4).
3. Per spegnere l'apparecchio, lasciate andare l'interruttore ON/OFF.

#### 6.1.2 Cesioie per erba con manico di guida

**Attenzione!** Pericolo di lesioni. Utilizzate guanti protettivi e la calotta protettiva della lama fornita.

##### 6.1.2.1 Montaggio e regolazioni

1. (Fig. 5) Spingete le cesoie per erba nell'apposita sede (Pos. 10) fino a quando si bloccano.
2. (Fig. 6) Spingete l'asse delle ruote attraverso l'apposita sede del manico di guida. Inserite la seconda ruota (Pos. 9a) sull'assa delle ruote.
3. (Fig. 7) Spingete la sede dell'apparecchio (Pos. 10) sul supporto (Pos. 7a) del manico di guida telescopico. La sede dell'apparecchio si blocca (Fig. 7a).
4. (Fig. 8) Eseguite il collegamento elettrico tra manico di guida telescopico e apparecchio.
5. (Fig. 9) Per regolare l'altezza ruotate il dado di arresto (Pos. 7b) verso sinistra e sfilate il manico telescopico inferiore (Pos. 7d) in base alle vostre esigenze. Serrate di nuovo il dado di arresto (Pos. 7b) ruotandolo verso destra.
6. Rimuovete la calotta protettiva della lama.

##### 6.1.3 Accensione/spegnimento.

**Avvertenza:** con manico di guida montato le cesoie per erba possono essere accese/spente solo con l'interruttore ON/OFF sul manico stesso.

1. (Fig. 1) Per accendere l'apparecchio premete il blocco dell'avviamento (Pos. 3) e allo stesso tempo azionate l'interruttore ON/OFF (Pos.4).
2. Per spegnere l'apparecchio, lasciate andare l'interruttore ON/OFF.

#### 6.1.4 Smontaggio

1. Applicate la calotta protettiva della lama.
2. Staccate il cavo di collegamento elettrico tra il manico di guida telescopico e l'apparecchio.
3. (Fig. 7a) Premete il pulsante di arresto (Pos. 7c) ed estraete la sede dell'apparecchio (Pos. 10) dal supporto (Pos. 7a) del manico di guida telescopico.
4. (Fig. 5) Tirate di lato uno degli arresti (Pos. 10a) e togliete le cesoie per erba dalla relativa sede (Pos. 10).

### 6.2 Impiego come cesoie per arbusti

Inclinate leggermente le cesoie per arbusti in direzione del cespuglio da tagliare. Tagliate prima i lati dal basso verso l'alto, e solo in seguito la parte superiore. Quando l'apparecchio non viene utilizzato spingete la calotta protettiva sulla lama e rimuovete la batteria.

- Tagliate a giugno e a ottobre gli arbusti che perdono le foglie in autunno.
- Tagliate ad aprile e ad agosto gli arbusti sempreverdi.

#### 6.2.1 Montaggio

Dato che l'apparecchio viene fornito come cesoie per erba (vedi capitolo 6.1.1), si deve sostituire la lama per erba con la lama per arbusti fornita.

**Attenzione!** Pericolo di lesioni. Utilizzate guanti protettivi e la calotta protettiva della lama fornita.

1. Spingete in avanti lo sbloccaggio della lama (Fig. 10a), premete verso il basso nella zona superiore (Fig. 10b) e togliete contemporaneamente la lama (Fig. 10b).
2. (Fig. 11) Spingete l'involucro della lama nella sede sulla carcassa dell'apparecchio. Spingete di nuovo in avanti lo sbloccaggio della lama, premete verso il basso nella zona superiore e inserite contemporaneamente la lama nel bloccaggio. L'unità azionamento dell'apparecchio è collegata ora con la lama.
3. Rimuovete la calotta protettiva della lama.

#### 6.2.2 Accensione/spegnimento.

Procedete come descritto al capitolo 6.1.3.

## **7. Pulizia, manutenzione, conservazione e ordinazione dei pezzi di ricambio**

### **Pericolo!**

#### **7.1 Pulizia**

- Tenete il più possibile i dispositivi di protezione, le fessure di aerazione e la carcassa del motore liberi da polvere e sporco. Strofinate l'apparecchio con un panno pulito o soffiatelo con l'aria compressa a pressione bassa.
- Consigliamo di pulire l'apparecchio subito dopo averlo usato.
- Pulite l'apparecchio regolarmente con un panno asciutto. Non usate detergenti o solventi perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Fate attenzione che non possa penetrare dell'acqua nell'interno dell'apparecchio. La penetrazione di acqua in un elettrotensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- Prima e dopo l'uso le cesoie devono essere pulite a fondo. Qualche goccia d'olio (per es. olio per macchine da cucire) sulla lama aiuta a migliorare le prestazioni di taglio. La lama non va però mai ingrassata.
- Per un taglio preciso e sempre uguale è necessario eliminare i resti di erba e lo sporco presenti anche tra la lama superiore e quella inferiore.

#### **7.2 Manutenzione**

- Per un buon risultato di taglio le lame devono essere sempre affilate. Possono essere quindi riaffilate con una cote. In particolare, vi consigliamo di eliminare graffiature e bave dovute a pietre o simili.
- All'interno dell'apparecchio non si trovano altre parti che richiedano manutenzione.

#### **7.3 Ordinazione di pezzi di ricambio:**

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si dovrebbe dichiarare quanto segue:

- modello dell'apparecchio
- numero dell'articolo dell'apparecchio
- numero d'ident. dell'apparecchio
- numero del pezzo di ricambio del ricambio necessitato.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda  
[www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **8. Smaltimento e riciclaggio**

L'apparecchio si trova in una confezione per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e può perciò essere utilizzato di nuovo o riciclato.

L'apparecchio e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi, per es. metallo e plastica. Consegnate i pezzi difettosi allo smaltimento di rifiuti speciali. Per informazioni rivolgetevi ad un negozio specializzato o all'amministrazione comunale!

## **9. Conservazione e trasporto**

Togliete la batteria. Conservate l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto e al riparo dal gelo. La temperatura ottimale per la conservazione è compresa tra i 5 e i 30 °C. Conservate l'apparecchio nell'imballaggio originale.

- Utilizzate sempre l'impugnatura per trasportare l'apparecchio.
- Fissate l'apparecchio in modo che non si sposti nel caso in cui lo trasportiate in un veicolo.
- Per il trasporto utilizzate se possibile l'imballaggio originale.
- Utilizzate una protezione per il trasporto per le lame delle cesoie per erba e arbusti.

## **10. Anomalie**

### **L'apparecchio non funziona**

- Verificate che la batteria sia carica e che il caricabatterie funzioni.
- Verificate il cavo di collegamento tra apparecchio e manico di guida telescopico.

Nel caso in cui l'apparecchio non funzioni pur in presenza di tensione, spedite lo all'indirizzo dell'assistenza clienti indicato.



Solo per paesi membri dell'UE

Non smaltite gli elettroutensili nei rifiuti domestici!

Secondo la direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo recepimento nelle normative nazionali, gli elettroutensili usati devono venire raccolti separatamente e venire smaltiti in modo ecocompatibile.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

il proprietario dell'apparecchio elettrico è tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda l'apparecchio. L'apparecchio vecchio può anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento secondo le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.

In caso di smaltimento fate attenzione che batterie e dispositivi di illuminazione (ad es. lampadine) vengano rimossi dall'apparecchio.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della Einhell Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

## Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assistenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un'usura naturale o dovuta all'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

Categoria	Esempio
Parti soggette ad usura *	Spazzole di carbone, Batteria
Materiale di consumo/parti di consumo *	Lame
Parti mancanti	

\* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vi preghiamo di descrivere con precisione l'anomalia e a tal riguardo di rispondere in ogni caso alle seguenti domande:

- L'apparecchio ha già funzionato una volta o era difettoso fin dall'inizio?
- Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?
- A vostro parere che cosa non funziona nell'apparecchio (sintomo principale)?  
Descrivete che cosa non funziona.

## Certificato di garanzia

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualità. Se l'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all'indirizzo indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al numero del Servizio Assistenza indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Le presenti condizioni di garanzia si rivolgono esclusivamente a consumatori, vale a dire a persone fisiche che non intendono utilizzare questo prodotto né in ambito professionale né per altre attività di lavoro autonomo. Le presenti condizioni di garanzia regolano prestazioni di garanzia supplementari che il produttore su indicato concede in aggiunta alla garanzia legale agli acquirenti di nuovi apparecchi. La presente garanzia non tocca i vostri diritti al ricorso in garanzia previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.
2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente i difetti di un nuovo apparecchio da voi acquistato dal produttore di cui sopra, riconducibili a errori di materiale o di produzione, ed è limitata, a nostra discrezione, all'eliminazione di questi difetti dell'apparecchio o alla sostituzione dell'apparecchio stesso.  
Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego artigianale, professionale o imprenditoriale. Pertanto un contratto di garanzia non viene concluso se l'apparecchio è stato usato entro il periodo di garanzia in attività artigianali, imprenditoriali o industriali o se è stato sottoposto a sollecitazioni equivalenti.
3. Sono esclusi dalla nostra garanzia:
  - Dannii all'apparecchio causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o per un'installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso (come ad es. collegamento a una tensione di rete o a un tipo di corrente non corretti), dalla mancata osservanza delle norme relative alla manutenzione e alla sicurezza, dall'esposizione dell'apparecchio a condizioni ambientali anomale o per la mancata esecuzione di pulizia e manutenzione.
  - Dannii all'apparecchio dovuti a usi impropri o illeciti (come per es. sovraccarico dell'apparecchio o utilizzo di utensili di ricambio o accessori non consentiti), alla penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere, danni dovuti al trasporto), all'impiego della forza o a influssi esterni (come per es. danni causati da caduta).
  - Dannii all'apparecchio o a parti di esso da ricondurre a un'usura comune, dovuta all'uso o di altro tipo naturale.
4. Il periodo di garanzia è 24 mesi e inizia a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio. I diritti di garanzia devono essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato il difetto. È esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del relativo periodo. La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio non comporta una proroga del periodo di garanzia e con questa prestazione per l'apparecchio o per pezzi di ricambio eventualmente installati non inizia un nuovo periodo di garanzia. Ciò vale anche nel caso in cui si ricorra a un servizio sul posto.
5. Per rivendicare il diritto di garanzia vi preghiamo di comunicare che l'apparecchio è difettoso tramite sito internet: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Tenete a portata di mano il documento di acquisto o altri documenti come prova dell'acquisto del vostro apparecchio nuovo. Apparecchi inviati senza i relativi documenti o senza targhetta d'identificazione sono esclusi dalla prestazione di garanzia perché non possono essere classificati in modo corrispondente. Se il difetto dell'apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, ricevete prontamente l'apparecchio riparato o un apparecchio nuovo.

Naturalmente effettuiamo a pagamento anche riparazioni sull'apparecchio che non rientrano o non rientrano più nella garanzia. A tale scopo inviate l'apparecchio all'indirizzo del nostro Centro Assistenza.

Per parti mancanti, di consumo e soggette a usura rimandiamo alle limitazioni di questa garanzia secondo le informazioni sul Servizio Assistenza di queste istruzioni per l'uso.

**Fare!**

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforskriftstilhængere, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilside desættes.

**Forklaring af symbolerne (se billede 12)**

1. **Fare!** Læs betjeningsvejledningen og følg advarsler og sikkerhedsanvisninger.
2. Hold tredjeperson borte fra farezonen.
3. **Fare!** Knivene kører kortvarigt videre, efter at maskinen er blevet slukket. Vent, indtil knivene står stille. Fare for kvæstelser!
4. **Fare!** Hold hænderne på afstand af kniven.
5. Beskyt produktet mod regn og fugt!
6. Garanteret lydefrektniveau
7. Kapslingsklasse II
8. Kun til brug i tørre rum
9. Smid ikke akkumulatorbatterier og akkuenheder ud sammen med husholdningsaffaldet.
10. Forlængelse kun med græsklipperens kniv! Det er ikke tilladt at bruge forlængelsen med buskkniven!

**1. Sikkerhedsanvisninger**

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

**Advarsel!**

**Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er udstyret med.** Følges de efterfølgende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal opbevares for senere brug.**

Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske eller sensoriske færdigheder, eller personer med begrænsede psykiske evner eller manglende erfaring med og kendskab til produktet, eller personer, der ikke er fortrolige med instruktionerne.

Pas på, at børn ikke bruger produktet som legetøj.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn.

For ladeaggregatet gælder:

Dette produkt kan tages i brug af børn fra 8 år samt personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner samt personer, der ikke har den nødvendige erfaring eller besidder det fornødne kendskab, såfremt dette sker under opsyn eller under forudsætning af, at disse personer har fået instruktion i sikker omgang med maskinen og er bekendt med de hermed forbundne risici. Børn må ikke bruge produktet som legetøj. Renholdelse og vedligeholdelse må ikke overlades til børn, medmindre det sker under opsyn.

**2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang****2.1 Produktbeskrivelse (billede 1/2)**

1. Græsklipperens kniv
2. Knivfrigørelse
3. Indkoblingsspærre
4. Tænd-/sluk-knap
5. Forbindelsesstik
6. Teleskop-forskruning
7. Teleskop-førestang
8. Manøvregreb
9. Hjul med aksel
- 9a. Hjul
10. Produktindtag
11. Buskkniv
12. Knivværn
13. Ladeaggregat

**2.2 Leveringsomfang**

Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i serviceinformationerne bagest i vejledningen.

- Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af emballagen.
- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
- Kontroller, at der ikke mangler noget.
- Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
- Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.

**Fare!**

**Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, folier og smådele! Fare for indtagelse og kvældning!**

- Akku-græs- og buskklipper (græsskærekniv monteret)
- Teleskop-førestang, hjul, produktindtag
- Buskniv
- Original betjeningsvejledning
- Sikkerhedsanvisninger

**3. Formålsbestemt anvendelse****Græsklipper (fig. 1, 1a):**

Produktet er beregnet til at klippe plænekanter og mindre græsarealer i private haver. Førestangen (fig. 2/pos. 7) må kun bruges i forbindelse med græsklipperen.

**Buskklipper (fig. 1b):**

Produktet er beregnet til at klippe små hække og buske i private haver. Førestangen (fig. 2/pos. 7) må ikke bruges i forbindelse med buskklipperen. Et produkt anses som hjælpemiddel i private haver, hvis det ikke anvendes til pleje af offentlige anlæg, parker, sportspladser og veje, og heller ikke anvendes inden for land og skovbrug. Forudsætning for korrekt anvendelse af produktet er, at den medfølgende betjeningsvejledning fra producenten læses og følges.

**Advarsel! På grund af fare for skade på personer og materiel må produktet ikke anvendes til findeling i forbindelse med kompostering.**

Produktet må kun anvendes i overensstemmelse med det tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, der måtte opstå som følge af, at produktet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene brugerens/ejerens ansvar.

Bemærk, at vores produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

**4. Tekniske data**

Spænding .....	3,6 V d.c.
Kapslingsklasse .....	IPX1
Beskyttelsesklasses .....	III
Omdrejningstal $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Snitbredde græsklipper .....	70 mm
Snitlængde buskklipper .....	110 mm
Snittykkelse buskklipper .....	8 mm
Lydtryksniveau $L_{PA}$ .....	61 dB (A)
Lydeffektivniveau $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Usikkerhed K .....	3 dB
Vibration maks. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Usikkerhed K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt .....	1,0 kg
Lydtryksniveau ved brugerens øre .....	77 dB (A)
Usikkerhed K .....	3 dB

**Li-Ion-akku**

Spænding .....	3,6 V d.c.
Kapacitet .....	2,0 Ah
Antal celler .....	1

**Ladeaggregat**

Indgangsspænding .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Beskyttelsesklasses .....	II / II

**Udgang**

Nominel spænding .....	5 V d.c.
Nominel strøm .....	0,5 A

De angivede samlede svingningsværdier og de angivede støjemissionsværdier er blevet målt iht. en standardiseret analyseproces og kan anvendes til at sammenligne el-værktøj indbyrdes.

De angivede samlede svingningsværdier og de angivede støjemissionsværdier kan også bruges til at gennemføre en foreløbig vurdering af belastningen.

**Advarsel:**

Svingnings- og støjemissionerne kan afvige fra de angivede værdier, når el-værktøjet bruges, dette afhænger af den måde, el-værktøjet bruges på, og især af, hvilke typen emne der bearbejdes.

**Begræns arbejdstiden!**

Der skal her tages højde for alle driftscyklenes dele (eksempelvis tidsrum, hvor el-værktøjet er slukket, og tidsrum, hvor værkøjet er tændt, men kører uden belastning).

### **Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!**

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et etersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
- Bær handsker.

### **Forsigtig!**

#### **Tilbageværende risici**

Også selv om du betjener el-værktøjet forschriftsmæssigt, er der stadigvæk nogle risikofaktorer at tage højde for. Følgende farer kan opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:

1. Snitsår, hvis du ikke bærer beskyttelsesbeklædning.
2. Lungeskader, såfremt der ikke bæres egnet støvmaske.
3. Høreskader, såfremt der ikke bæres egnet høreværn.
4. Helbredsskader, som følger af hånd-armvibration, såfremt værktøjet benyttes over et længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.

## **5. Inden ibrugtagning**

### **Opladning af akkumulatorbatteri**

- Forbind ladeaggregat og produkt med hinanden (billede 3).
- Kontroller, at netspændingen på mærkepladen svarer til den forhåndenværende netspænding.
- Opladning af et tomt akkumulatorbatteri varer ca. 3-5 timer. Under opladningen kan akkumulatorbatteriet i produktet blive varmt, hvilket er helt normalt.

### **Opladning**

Sæt ladeaggregatet i stikkontakten, en rød LED-lampe (billede 3/pos. A) lyser og angiver, at opladning finder sted. Akkumulatorbatteriet er under opladning.

### **Opladning afsluttet**

Den røde LED-lampe (billede 3/pos. A) slukker. En grøn LED-lampe lyser i stedet for (akkumulatorbatteri opladt).

### **Akkumulatorbatteri kan ikke lades**

Hvis akkumulatorbatteriet ikke kan oplades, skal du kontrollere,

- om der er netspænding i stikkontakten
- om forbindelsen til ladekontakterne er i orden.
- om den røde og grønne LED-lampe (billede 3/pos A) lyser på samme tid. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis akkutemperaturen under eller overskrides. Opbevar produktet en dag ved stuetemperatur.

Hvis det stadigvæk ikke er muligt at lade akkumulatorbatteriet op, beder vi dig indsende hele produktet, inkl. ladeaggregat, til vores kundeservice.

**Kontakt vores kundeservice eller den forretning, hvor du har købt produktet, hvis du har brug for at vide, hvordan produktet sendes korrekt.**

**Ved forsendelse og bortskaffelse af akkumulatorbatterier og akkumaskine skal disse indpakkes særligt i en plastikpose, for at undgå kortslutning og brand!**

Sørg for at genoplade akkupack'en i god tid for at sikre en lang levetid. Genopladning skal under alle omstændigheder ske, når du kan konstatere, at maskinens ydelse er aftagende. Undgå, at akkupack'en aflades helt. Det vil ødelægge akkupack'en!

**Advarsel! Overfladerne, der skal bearbejdes, skal befries for alle fremmedlegemer.**

### **Advarsel!**

**Koblingsanordningerne, som producenten har installeret på produktet, må ikke fjernes eller overkobles, f.eks. ved at fiksere en knap på håndtaget, da dette er forbundet med fare for kvæstelser, desuden slår produktet ikke automatisk fra.**

## **6. Betjening**

### **6.1 Anvendelse som græsklipper**

Lad græsklipperen glide hen over jorden. Den bedste klippeydelse opnås med tør plæne. Når den ikke bruges, skal knivbeskyttelseskappen skubbes fast på kniven.

### 6.1.1 Græsklipper uden førestang

Græsklipperen er monteret ved leveringen.

1. (billede 4) Fjern knivbeskyttelseskappen (pos. 12).
2. (billede 4) Produktet tændes ved at trykke på indkoblingsspærren (pos. 3), samtidigt med at tænd-/sluk-knappen (pos. 4) betjenes.
3. Slip tænd-/sluk-knappen for at slukke.

### 6.1.2 Græsklipper med førestang

**Forsigtig!** Risiko for tilskadekomst. Brug beskyttelseshandsker og den medleverede knivbeskyttelseskappe.

#### 6.1.2.1 Montering og indstillinger

1. (billede 5) Tryk græsklipperen fast på produktindtaget (pos. 10), til denne sidder fast.
2. (billede 6) Skub hjulakslen gennem akselholderen på førestangen. Sæt det andet hjul (pos. 9a) på hjulakslen.
3. (billede 7) Skub produktindtaget (pos. 10) på holderen (pos. 7a) på teleskop-førestangen. Produktindtaget låser i (billede 7a).
4. (billede 8) Forbind teleskop-førestangen elektrisk med produktet.
5. (billede 9) Højde indstilles ved at dreje låsemøtrikken (pos. 7b) til venstre og trække den teleskoperbare, nederste stang (pos. 7d) ud i den ønskede længde). Drej låsemøtrikken (pos. 7b) fast igen ved at dreje den til højre.
6. Fjern knivbeskyttelseskappen.

#### 6.1.3 Tænde/slukke.

**Bemærk:** Er førestangen monteret, kan græsklipperen kun betjenes med tænd-/sluk-knappen på førestangen.

1. (billede 1) Produktet tændes ved at trykke på indkoblingsspærren (pos. 3), samtidigt med at tænd-/sluk-knappen (pos. 4) betjenes.
2. Slip tænd-/sluk-knappen for at slukke.

#### 6.1.4 Afmontering

1. Sæt knivbeskyttelseskappen på.
2. Fjern den elektriske forbindelse mellem teleskop-førestangen og produktet.
3. (billede 7a) Tryk på låseknappen (pos. 7c) og træk produktindtaget (pos. 10) ud af holderen (pos. 7a) på teleskop-førestangen.
4. (billede 5) Træk i en af fastlåsningerne i siden (pos. 10a) og fjern græsklipperen fra produktindtaget (pos. 10).

### 6.2 Anvendelse som buskklipper

Lad buskklipperen hælde let i retning ind mod busken, der skal klippes. Klip først siderne nedefra og opad og så oversiden. Når den ikke bruges, skal knivbeskyttelseskappen skubbes fast på kniven, og akkumulatorbatteriet fjernes.

- Klip buske, der taber deres løv i efteråret, i juni og oktober.
- Klip stedsegrenne buske i april og august.

#### 6.2.1 Påsætning

Da produktet udleveres som græsklipper (se kapitel 6.1.1), skal græsklipperkniven erstattes af den vedlagte buskkniv. **Forsigtig!** Risiko for tilskadekomst. Brug beskyttelseshandsker og den medleverede knivbeskyttelseskappe.

1. Skub knivfrigørelsen (billede 10a) fremad, tryk det øverste område nedad (billede 10b) og tag samtidigt kniven ud (billede 10b).
2. (billede 11) Skub knivhuset ind i holderen på huset. Skub knivfrigørelsen fremad igen, tryk det øverste område nedad og samtidigt kniven ind i fastlåsningen. Drivenheden på produktet er nu forbundet med kniven.
3. Fjern knivbeskyttelseskappen.

#### 6.2.2 Tænde/slukke.

Fremgangsmåden er som beskrevet i kapitel 6.1. 3.

## 7. Rengøring, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

### Fare!

#### 7.1 Rengøring

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, ventilationskanaler og motorhus fri for støv og snavs. Tør produktet af med en ren klud eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at produktet rengøres hver gang efter brug.
- Rengør aggregatet regelmæssigt med en fugtig klud. Undgå brug af rengørings- og opløsningsmidler, da de vil kunne beskadige produktets kunststofdele. Sørg for, at der ikke kan trænge vand ind i de indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
- Klipperen skal rengøres grundigt før og efter brug. Et par dråber olie (f.eks. symaskineolie)

på knivene vil forbedre klippeydelsen. Knivene må dog ikke fedtes ind.

- For at opnå et ensartet eksakt snit er det nødvendigt, at græsrester og snavs - også mellem over- og underkniv - fjernes.

#### **7.2 Vedligeholdelse**

- Knivene skal holdes skarpe for at sikre et konstant godt resultat. De kan derfor genskærpes med en hæsselfesten. Især anbefales det, at skår og grater fra sten o.lign. fjernes.
- Der findes ikke yderligere vedligeholdelseskærende dele inde i produktet.

#### **7.3 Reservedelsbestilling:**

Ved bestilling af reservedele bedes følgende oplyst:

- Produktets typebetegnelse
- Produktets varenummer
- Produktets identnummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internettadressen [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **8. Bortskaffelse og genanvendelse**

Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.

## **9. Opbevaring og transport**

Tag akkumulatorbatteriet af. Produktet og dets tilbehør skal opbevares et mørkt, tørt og frostfrit sted. Den optimale lagertemperatur ligger mellem 5 og 30 °C. Opbevar el-værktøjet i den originale emballage.

- Bær altid produktet ved at holde i håndgrebet.
- Fikser produktet, så det ikke kan rutsche, hvis det transportereres i/på et køretøj.
- Produktet skal helst transporteres i den originale emballage.
- Brug en transportbeskyttelse til græs- og buskklipperens knive.

## **10. Driftsforstyrrelser**

#### **Produktet kører ikke**

- Kontrollér, om akkumulatorbatteriet er ladet op, og om ladeaggregatet fungerer.
- Kontroller kabelforbindelsen fra produktet til teleskop-førerstangen.

Hvis produktet ikke fungerer, selv om spændingen er til stede, skal du indsende den til den angivne kundeservice.

DK/N



Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald!

I medfør af Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dettes omsættelse i den nationale lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles separat og indleveres til videreanvendende formål på miljømæssig forsvarlig vis.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse:

Ejeren af el-værktøjet er – med mindre denne tilbagesender maskinen – forpligtet til at bortskaffe maskinen og dens dele ifølge miljøforskrifterne. Den brugte maskine kan indleveres hos en genbrugsstation – spørg evt. personalet her, eller forhør dig hos din kommune. Tilbehør og hjælpemidler, som følger med maskinen, og som ikke indeholder elektriske dele, er ikke omfattet af ovenstående.

Kontroller før bortskaffelsen, at akkuer og lyskilder (f.eks. glødepære) er taget ud af produktet.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes

DK/N

## Serviceinformationer

I alle lande, der er nævnt i garantibeviset,råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdaten fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks. reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Kategori	Eksempel
Sliddele*	Kontaktkul, Akku
Forbrugsmateriale/ forbrugsdele*	Kniv
Manglende dele	

\* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

- Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
- Har du bemærket noget usædvanligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
- Hvilken fejfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?  
Beskriv venligst fejfunktionen.

## Garantibevis

Kære kunde!

Vore produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette, i dette tilfælde beder vi dig kontakte vores kundeservice på adressen, som er anført på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det anførte service-nummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgende:

1. Disse garantibetingelser retter sig udelukkende til forbrugere, dvs. naturlige personer, der hverken vil bruge dette produkt i forbindelse med udøvelse af deres erhvervsmæssige eller andet selvstændigt arbejde. Disse garantibetingelser regulerer ekstra garantiydelser, som nedenstående producent lover købere af sine nye apparater som supplement til den lovfastsatte garanti. Garantibestemmelser fastsat ved lov berøres ikke af nærværende garanti. Vores garantiydelse er gratis.
2. Garantydelsen dækker udelukkende mangler på et nyt apparat fra nedenstående producent, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, og vi har ret til at vælge, om sådanne mangler afhjælpes på produktet, eller om produktet udskiftes.  
Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller faglig brug. Garantien dækker således ikke forhold, hvor produktet er blevet brugt i erhvervsmæssige, håndværksmæssige eller faglige virksomheder eller er blevet utsat for lignende belastning.
3. Garantien dækker ikke følgende:
  - Skader på produktet som følge af tilsidesættelse af montagevejledningens anvisninger eller som følge af usagkyndig installation, tilsidesættelse af brugsanvisningen (f.eks. tilslutning til forkert net-spænding eller strømtype) eller tilsidesættelse af vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifter eller som følge af at produktet udsættes for ikke normale miljøbetingelser eller manglende pleje og vedligeholdelse.
  - Skader på produktet som følge af misbrug eller usagkyndig anvendelse (f.eks. overbelastning af produktet eller brug af værktøj eller tilbehør, som ikke er godkendt), indtrængen af fremmedlegemer i produktet (f.eks. sand, sten eller støv, transportskader), brug af vold eller eksterne påvirkninger udefra (f.eks. fordi produktet tabes).
  - Skader på produktet eller dele af produktet, der skyldes almindelig brug, normalt eller andet naturligt slid.
4. Garantiperioden udgør 24 måneder at regne fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende inden garantiperiodens udløb og inden for to uger, efter at defekten er blevet konstateret. Garantikrav kan ikke gøres gældende efter garantiperiodens udløb. Reparation eller udskiftning af produktet medfører ikke forlængelse af garantiperioden, heller ikke for eventuelt indbyggede reservedele. Dette gælder også servicearbejder, der foretages på stedet.
5. Hvis du ønsker at gøre brug af garantien, bedes du melde det defekte produkt til: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Sørg for at have købsvitteringen eller anden form for dokumentation af købet af det nye apparat ved hånden. Apparater, der sendes ind uden passende dokumentation eller uden typeskilt, er udelukket fra garantydelsen på grund af manglende identificering. Er defekten omfattet af garantien, vil produktet omgående blive repareret og returneret, eller du vil modtage et helt nyt.

Mod betaling udbedrer vi naturligvis også gerne defekter på produktet, som ikke/ikke længere er omfattet af garantien. Du skal blot indsende produktet til vores serviceadresse.

Hvad angår slid- og forbrugsdele samt manglende dele henviser vi til garantiens indskrænkninger i henhold til serviceinformationerne i nærværende betjeningsvejledning.

**Fara!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

**Förklaring av symboler (se bild 12)**

1. **Fara!** Läs igenom bruksanvisningen och följ varnings- och säkerhetsanvisningarna.
2. Se till att inga andra personer finns i farozonen.
3. **Fara!** Efter att du slagit ifrån maskinen fortsätter knivarna att köra. Vänta tills knivarna har stannat.  
Risk för personskador!
4. **Fara!** Håll händerna på tillräckligt avstånd till kniven.
5. Skydda maskinen mot regn och fukt.
6. Garanterad ljudeffektnivå
7. Skyddsklass II
8. Endast avsedd för användning i torra utrymmen
9. Kasta inte batterier eller batteridrivna produkter i hushållssoporna.
10. Förlängning endast med gräsklippningskniv! Det är inte tillåtet att använda förlängningen med svärdet för häckklippning!

**1. Säkerhetsanvisningar**

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

**Varning!**

**Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, bilder och tekniska data som finns på detta elverktyg.** Om nedanstående instruktioner inte beaktas finns det risk för elektriska slag, brand eller allvarliga personskador.

**Spara på alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtidens bruk.**

Denna maskin är inte avsedd att användas av barn, personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet eller kunskap, eller av personer som inte har tagit del av dessa instruktioner.

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte använder maskinen som leksak. Maskinen får inte rengöras eller underhållas av barn.

För laddaren gäller:

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder samt av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller som saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de hålls under uppsikt eller har instruerats om säker användning av apparaten och förstår vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Barn får endast rengöra och underhålla apparaten under uppsikt.

**2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning****2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)**

1. Gräsklippningsknivar
2. Knivspär
3. Brytarspär
4. Strömbrytare
5. Anslutningskontakt
6. Teleskopkoppling
7. Teleskopstång
8. Styrhandtag
9. Hjul med axel
- 9a. Hjul
10. Maskinfäste
11. Svärd för häckklippning:
12. Knivskydd
13. Laddare

**2.2 Leveransomfattning**

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller butiken där du köpte produkten inom fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantibullen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelarna har skadats i transporten.
- Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.

**Fara!**

**Produkten och förpackningsmaterialet är ingen leksak! Barn får inte leka med plast-påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och kvävs!**

- Batteridriven gräs-/häcksax (gräsklippningskniv monterad)
- Teleskopstång, hjul, maskinfäste
- Svärd för häckklippning
- Original-bruksanvisning
- Säkerhetsanvisningar

**3. Ändamålsenlig användning****Grässax (bild 1, 1a)**

Maskinen är avsedd för klippning av gräsmattekanter och mindre gräsytor i privata och hobbyanlagda trädgårdar. Stången (bild 2/pos. 7) får endast användas i kombination med grässaxen.

**Häcksax (bild 1b)**

Maskinen är avsedd för klippning av små häckar och buskar i privata och hobbyanlagda trädgårdar. Stången (bild 2/pos. 7) får inte användas i kombination med häcksaxen. Maskiner för privata trädgårdar får inte användas till offentliga grönområden, parker, sportanläggningar, gator eller inom lant- och skogsbruk. En förutsättning för ändamålsenlig användning av maskinen är att tillverkarens bruksanvisning beaktas.

**Varning! För att undvika personskador samt materiella skador får maskinen inte användas till att finfördela material inför kompostering.**

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

**4. Tekniska data**

Spanning .....	3,6 V DC
Kapslingsklass .....	IPX1
Skyddsklass .....	III
Varvtal $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Klippbredd grässax .....	70 mm
Snittlängd häcksax .....	110 mm
Klippkapacitet häcksax .....	8 mm
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub> .....	61 dB (A)
Ljudeffektnivå L <sub>WA</sub> .....	81 dB (A)
Osäkerhet K .....	3 dB
Vibration max. a <sub>h</sub> .....	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Osäkerhet K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vikt .....	1,0 kg
Ljudtrycksnivå vid användarens öron ..	77 dB (A)
Osäkerhet K .....	3 dB

**Li-Ion-batteri**

Spanning .....	3,6 V DC
Kapacitet .....	2,0 Ah
Antal celler .....	1

**Laddare**

Ingångsspänning .....	100-240 V~ 50/60 Hz
Skyddsklass .....	/ II

**Utgång**

Nominell spänning .....	5 V DC
Nominell ström .....	0,5 A

Angivna vibrationsemisjonsvärden och bullervärden har mätts upp enligt en standardiserad provningsmetod och kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.

Angivna vibrationsemisjonsvärden och bullervärden kan även användas till en preliminär bedömnings av belastningen.

**Varning:**

Beroende på hur elverktyget används, och särskilt vilken typ av arbetsstykke som bearbetas, kan de vibrationsemisjons- och bullervärden som uppstår under den faktiska användningen av elverktyget avvika från angivna värden.

**Begränsa din arbetstid.**

Ta hänsyn till alla moment under användningen (t.ex. tider när elverktyget har slagits ifrån, och sådana tider när det visserligen har slagits på, men kör utan belastning).

### Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetsätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.
- Bär handskar.

#### Obs!

##### Kvarstående risker

**Kvarstående risker föreligger alltid även om detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:**

1. Skärskador om inga skyddskläder används.
2. Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
3. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd används.
4. Hälsoskador som uppstår av hand- och armvibrationer om maskinen används under längre tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.

## 5. Före användning

### Ladda batteriet

- Anslut laddaren till maskinen (bild 3).
- Kontrollera att nätspänningen som anges på märkskytten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget.
- Om batteriet är tomt uppgår laddningstiden till ca 3-5 timmar. Under uppladdningen kan batteriet i apparaten bli varmt. Detta är dock normalt.

### Laddning

Anslut laddaren till eluttaget. En röd lampa (bild 3 / pos. A) lyser och indikerar att laddningen pågår. Batteriet laddas.

### Laddningen avslutad

Den röda lysdioden (bild 3 / pos. A) släcknar. En grön lampa lyser i stället (batteriet laddat).

### Batteriet kan inte laddas

Om batteriet inte kan laddas måste du kontrollera

- att nätspänning finns i vägguttaget
- att det finns fullgod kontakt vid laddningskontakerna
- om den röda och den gröna lampan (bild 3 / pos. A)

lyser samtidigt. Detta kan till exempel förekomma om batteriets temperatur har under- eller överskridits. Förvara maskinen en dag i rumstemperatur.

Om batteriet fortfarande inte kan laddas, måste du skicka in den kompletta maskinen med laddaren till vår kundtjänst.

**För en professionell returnering vill vi be dig att kontakta vår kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.**

**När du returnerar eller avfallshanterar batterier eller batteridrivna produkter, måste du se till att dessa förpackas separat i plastpåsar för att undvika kortslutningar eller brand!**

För att batteriets livslängd ska bli så lång som möjligt ska batteriet alltid laddas i god tid. Detta är alltid nödvändigt om du märker att maskinens prestanda börjar försvagas. Se till att batteriet aldrig laddas ur helt. Detta leder till att batteriet förstörs!

**Varning!** Ta bort alla främmande föremål från ytorna där du ska jobba.

### Varning!

**Brytarna som tillverkaren har installerat på maskinen får inte demonteras eller överbyggas, t.ex. genom att strömbrytaren på handtaget binds fast. I annat fall finns risk för skador eftersom maskinen inte kopplas ifrån automatiskt.**

## 6. Använda maskinen

### 6.1 Använda maskinen som grässax

Låt grässaxen glida över gräsmattan. Det bästa klippresultatet får du om gräsmattan är torr. När maskinen inte används ska knivskyddet sättas på kniven.

#### 6.1.1 Grässax utan stång

Grässaxen levereras i monterat skick.

1. (Bild 4) Ta av knivskyddet (pos. 12).
2. (Bild 4) Om du ska slå på maskinen måste du först trycka in brytarspärren (pos. 3) och samtidigt trycka in strömbrytaren (pos. 4).
3. Släpp strömbrytaren om du vill slå ifrån maskinen.

### 6.1.2 Grässax med stång

**Obs!** Risk för personskador! Risk för personska-  
dor! Använd skyddshandskar och medföljande  
knivskyddet.

#### 6.1.2.1 Montera och ställa in maskinen

1. (Bild 5) Tryck fast grässaxen på maskinfästet (pos. 10) tills den snäpper in.
2. (Bild 6) Skjut hjulaxeln genom axelfästet på stången. Sätt det andra hjulet (pos. 9a) på hjulaxeln.
3. (Bild 7) Skjut maskinfästet (pos. 10) på hållaren (pos. 7a) på teleskopstången. Maskinfästet snäpper in (bild 7a).
4. (Bild 8) Anslut teleskopstången elektriskt till maskinen.
5. (Bild 9) För höjdinställning ska spärrmuttern (pos. 7b) vridas åt vänster. Dra sedan ut den undre teleskopstången (pos. 7d) till lämplig längd. Vrid åt spärrmuttern (pos. 7b) åt höger igen.
6. Ta av knivskyddet.

#### 6.1.3 Slå på / ifrån maskinen

**Märk:** Efter att stången har monterats kan grässaxen endast slås till och ifrån med strömbrytaren.

1. (Bild 1) Om du ska slå på maskinen måste du först trycka in brytarspärren (pos. 3) och samtidigt trycka in strömbrytaren (pos. 4).
2. Släpp strömbrytaren om du vill slå ifrån maskinen.

#### 6.1.4 Demontera

1. Sätt på knivskyddet.
2. Koppla loss den elektriska anslutningen mellan teleskopstången och maskinen.
3. (Bild 7a) Tryck in spärrnappen (pos. 7c) och dra ut maskinfästet (pos. 10) ur hållaren (pos. 7a) på teleskopstången.
4. (Bild 5) Dra en av spärrarna (pos. 10a) och sidan och ta bort grässaxen från maskinfästet (pos. 10).

#### 6.2 Använda maskinen som häcksax

Vinkla häcksäxen en aning mot busken som ska klippas. Klipp först i sidorna, nerifrån och upp, och först därefter ovansidan. När maskinen inte används ska knivskyddet sättas på kniven och batteriet tas ut.

- Buskar som tappar sina löv på hösten ska klippas i juni och oktober.
- Buskar som är ständigt gröna ska klippas i april och augusti.

### 6.2.1 Montera maskinen

Eftersom maskinen tillhandahålls som grässax (se kapitel 6.1.1) måste gräsklippningskniven bytas ut mot det bifogade svärdet för häckklipping. **Obs!** Risk för personskador! Använd skyddshandskar och medföljande knivskyddet.

1. Skjut knivspärren (bild 10a) framåt, tryck den nedåt fram till (bild 10b) och ta samtidigt av kniven (bild 10b).
2. (Bild 11) Skjut in knivkåpan i fästet på maskinens kåpa.  
Skjut knivspärren framåt igen, tryck den nedåt fram till och tryck samtidigt in kniven i spärren. Drivenheten på maskinen är nu ansluten till kniven.
3. Ta av knivskyddet.

#### 6.2.2 Slå på / ifrån maskinen

Följ anvisningarna i kapitel 6.1.3.

## 7. Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning

### Fara!

#### 7.1 Rengöra maskinen

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen direkt efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämma mellanrum med en fuktig duk. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
- Rengör saxen noggrant före och efter användningen. Ett par droppar olja (t.ex. symaskinsolja) på knivarna förbättrar klippresultatet. Fetta dock aldrig in knivarna.
- För att klippresultatet ska förbli exakt är det nödvändigt att gräsrester och smuts mellan över- och underkniven tas bort.

## 7.2 Underhåll

- Håll alltid knivarna i vasst skick för att få ett fint klippningsresultat. Knivarna kan slipas med en skärpsten. Vi rekommenderar att skårer och grader som har uppstått av stenar och liknande åtgärdas.
- I maskinens inre finns inga andra delar som kräver underhåll.

## 7.3 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
  - Maskinens artikel-nr.
  - Maskinens ident-nr.
  - Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
- Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 8. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning. Produkten och dess tillbehör består av olika material som t ex metaller och plaster. Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporerna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe i din kommun för professionell avfallshantering. Hör efter med din kommun om du inte vet var närmsta insamlingsställe finns.

## 9. Förvaring och transport

Ta av batteriet. Förvara maskinen och dess tillbehör på en mörk, torr och frostfri plats. Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5 °C och 30 °C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.

- Bär alltid maskinen i handtaget.
- Fixera maskinen så att den inte kan glida om den ska transporteras i ett fordon.
- Använd om möjligt originalförpackningen vid transport.
- Använd ett transportskydd för gräs- och häcksaxen.

## 10. Störningar

### Maskinen kör inte.

- Kontrollera att batteriet är fulladdat och att laddaren fungerar.
- Kontrollera kabelanslutningen mellan maskinen och teleskopstången.

Om maskinen inte fungerar trots att spänning föreligger ska den skickas in till kundtjänst (se adress).



Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:

Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmittel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.

Tänk på att ta ut batterier och ljuskällor (t.ex. glödlampor) innan kompressorn skrotas.

Eftertryck eller annan duplicerings av dokumentation och medföljande underlag för produktarna, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från Einhell Germany AG.

Med förbehåll för tekniska ändringar.

## Serviceinformation

I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.

Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att följande delar krävs som förbrukningsmaterial.

Kategori	Exempel
Slitagedelar*	Kolborstar, Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar*	Knivar
Delar som saknas	

\* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Ge en detaljerad beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

- Fungrade produkten först eller var den defekt från början?
- Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symtomer före defekt)?
- Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?  
Beskriv den felaktiga funktionen.

## **Garantibevis**

Bästa kund,

våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmoden inte fungerar på rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:

1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för avsikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter. Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härtamma från nedanstående tillverkare. Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut. Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
  - Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfaktorer eller bristfällig skötsel och underhåll.
  - Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), ytter vält eller yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
  - Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när produkten repareras eller bytes ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin:  
[www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskyt täcks inte av våra garantitjänster eftersom de inte kan identifieras. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.

Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.

För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.

### **Nebezpečí!**

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/ bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

### **Vysvětlení symbolů (viz obr. 12)**

1. **Nebezpečí!** Přečtěte si návod k obsluze a dbát varovných a bezpečnostních pokynů.
2. Nedovolte třetím osobám pohybovat se v rizikové oblasti.
3. **Nebezpečí!** Nože po vypnutí přístroje dobijají. Vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví. Nebezpečí zranění!
4. **Nebezpečí!** Nepřibližujte ruce k noži.
5. Přístroj chráňte před deštěm a vlhkem!
6. Zaručená hladina akustického výkonu
7. Třída ochrany II
8. Pouze pro použití v suchých místnostech
9. Akumulátorové přístroje neodhadujte do komunálního odpadu
10. Prodloužení je povolené pouze s nožem na stříhání trávy! Použití prodloužení s nožem na stříhání keřů není přípustné!

### **1. Bezpečnostní pokyny**

Příslušné bezpečnostní pokyny najeznete v přiložené brožurce.

#### **Varování!**

**Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny, grafická znázornění a technické údaje, jimž je toto elektrické náradí opatřeno.** Zanedbání při dodržování následujících instrukcí mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito instrukcemi. Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály s přístrojem. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu přístroje.

### **Pro nabíječku platí:**

Tento přístroj smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a rozumejí nebezpečím, které mohou v důsledku použití vzniknout. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

## **2. Popis přístroje a rozsah dodávky**

### **2.1 Popis přístroje (obr. 1/2)**

1. Nůž na stříhání trávy
2. Odblokování nože
3. Blokování zapnutí
4. Vypínač
5. Konektor
6. Teleskopické šroubení
7. Teleskopická vodicí násada
8. Vodicí rukojet'
9. Kolečko s osou
- 9a. Kolečko
10. Upnutí přístroje
11. Nůž na keře
12. Ochrana nože
13. Nabíječka

### **2.2 Rozsah dodávky**

Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě popsaného rozsahu dodávky. V případě chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku za předložení platného dokladu o koupi na naše servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj zakoupili. Dbejte prosím na tabulkou o záruce v servisních informacích na konci návodu.

- Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z balení.
- Odstraňte obalový materiál a ochrany balení / dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
- Překontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda nebyly při přepravě poškozeny.
- Balení si pokud možno uložte až do uplynutí záruční doby.

### **Nebezpečí!**

**Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!**

- Akumulátorové nůžky na stříhání trávy a keřů (nůž na stříhání trávy namontovaný)
- Teleskopická vodicí násada, kolečka, upnutí přístroje
- Nůž na keře
- Originální návod k obsluze
- Bezpečnostní pokyny

### 3. Použití podle účelu určení

#### Nůžky na trávu (obr. 1, 1a):

Přístroj je určen k sekání hran trávníku, malých travnatých ploch v soukromých zahradách u domů a chat. Vodicí násada (obr. 2 / pol. 7) se smí používat jen ve spojení s nůžkami na trávu.

#### Nůžky na keře (obr. 1b):

Přístroj je určen ke stříhání malých houštin a keřů v soukromé domovní a hobby zahradě. Ve spojení s nůžkami na keře se nemá používat vodicí násada (obr. 2 / pol. 7). Za přístroje pro soukromé zahrady u domů a chat jsou považovány ty, které se nepoužívají ve veřejných zařízeních, parcích, sportovištích, jako též v zemědělství a lesnictví. Dodržování výrobcem přiloženého návodu k obsluze je předpokladem pro řádné používání přístroje.

**Varování! Z důvodu ohrožení osob a vzniku věcných škod nesmí být přístroj používán na drcení za účelem kompostování.**

Přístroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

### 4. Technická data

Napětí .....	3,6 V ss.
Druh ochrany .....	IPX1
Třída ochrany.....	III
Počet otáček $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>

Šířka záběru nůžek na trávu.....	70 mm
Délka řezu nůžek na keře.....	110 mm
Tloušťka řezu nůžek na keře .....	8 mm
Hladina akustického tlaku $L_{PA}$ .....	61 dB (A)
Hladina akustického výkonu $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Nejistota K .....	3 dB
Vibrace max. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Nejistota K .....	$1,5 \text{ m/s}^2$
Hmotnost .....	1,0 kg
Hladina akustického tlaku	
u ucha obsluhující osoby .....	77 dB (A)
Nejistota K .....	3 dB

#### Li-Ion akumulátor

Napětí .....	3,6 V ss.
Kapacita .....	2,0 Ah
Počet článků .....	1

#### Nabíječka

Napájecí napětí .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany .....	II

#### Výstup

Jmenovité napětí .....	5 V ss.
Jmenovitý proud .....	0,5 A

Udané emisní hodnoty vibrací a udané emisní hodnoty hluku byly změřeny podle normovaného zkušebního postupu a lze je použít pro srovnání elektrického nástroje s jiným elektrickým nástrojem.

Udané emisní hodnoty vibrací a udané emisní hodnoty hluku mohou být využity také pro předběžný odhad zatížení.

#### Varování:

Emise vibrací a hluku se mohou během skutečného používání elektrického nářadí lišit od udaných hodnot, protože závisí na způsobu používání elektrického nářadí, zejména na tom, jaký druh obrobku se zpracovává.

#### Omezte pracovní dobu!

Přitom je třeba zohlednit všechny části pracovního cyklu (například doby, ve kterých je elektrický přístroj vypnut, a takové, ve kterých je přístroj zapnutý, ale běží bez zatížení).

**Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!**

- Používejte pouze přístroje v bezvadném stavu.
- Pravidelně provádějte údržbu a čištění přístroje.
- Přizpůsobte Vás způsob práce přístroji.
- Nepřetěžujte přístroj.
- V případě potřeby nechte přístroj zkонтrolovat.
- Přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.
- Noste rukavice.

**Pozor!**

**I přesto, že obsluhujete elektrický přístroj podle předpisů, existují vždy zbývající rizika. V souvislosti s konstrukcí a provedením elektrického přístroje se mohou vyskytnout následující nebezpečí:**

1. Řezná zranění, pokud se nenosí žádný ochranný oděv.
2. Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná ochranná maska proti prachu.
3. Poškození sluchu, pokud se nenosí žádná vhodná ochrana sluchu.
4. Poškození zdraví, které je následkem vibrací na ruce a paže, pokud se přístroj používá delší dobu nebo není řádně veden a udržován.

**5. Před uvedením do provozu****Nabíjení akumulátoru**

- Propojte nabíječku s přístrojem (obr. 3).
- Porovnejte, zda souhlasí síťové napětí uvedené na typovém štítku se síťovým napětím, které je k dispozici.
- Doba nabíjení je u prázdného akumulátoru asi 3-5 hodin. Během nabíjení se akumulátor v přístroji může trochu ohřát, to je ovšem normální.

**Postup nabíjení**

Zapojte nabíječku do síťové zásuvky; rozsvítí se červená LED kontrolka (obr. 3 / pol. A) a signalizuje, že probíhá napájení. Akumulátor se nabíjí.

**Nabíjení dokončeno**

Červená LED kontrolka (obr. 3 / pol. A) zhasne. Místo ní se rozsvítí zelená LED kontrolka (akumulátor nabity).

**Akumulátor nelze nabít**

Pokud by nabíjení akumulátoru nebylo možné, zkontrolujte

- zda je v zásuvce síťové napětí,
- zda se kontakty akumulátoru správně dotýkají nabíjecích kontaktů.
- zda současně svítí červená a zelená LED kontrolka (obr. 3 / pol. A). To se může stát např. při poklesu nebo překročení povolené teploty akumulátoru. Skladujte přístroj jeden den při pokojové teplotě.

Pokud by ještě stále nabíjení akumulátorů nebylo možné, zašlete prosím kompletní přístroj s nabíječkou na náš zákaznický servis.

**Pokud jde bezpečné odeslání, kontaktujte naši zákaznickou službu nebo prodejnu, v níž jste si přístroj pořídili.**

**Dbejte při zaslání nebo likvidaci akumulátoru resp. akumulátorového přístroje na to, aby byly zabaleny jednotlivě v plastovém sáčku, aby se zabránilo zkratům a vzniku požáru!**

Vzájmu dlouhé životnosti akumulátoru byste měli vždy dbát na jeho včasné nabítí. To je v každém případě třeba tehdy, když zjistíte, že výkon přístroje klesá. Akumulátorový článek nikdy kompletně nevybijejte. Toto vede k defektu akumulátoru!

**Varování! Zpracovávané plochy musí být zbaveny všech cizích materiálů.**

**Varování!**

**Spínací prvky nainstalované výrobcem na přístroji se nesmějí odstraňovat ani přemosťovat, např. napojením spínače na rukojet, protože jinak vzniká nebezpečí poranění a přístroj se automaticky nevypne.**

**6. Obsluha****6.1 Použití jako nůžky na trávu**

Nechte nůžky na trávu klouzat nad zemí. Nejlepšího posekání dosáhnete, pokud je tráva suchá.  
Když přístroj nepoužíváte, musíte nasadit ochranný kryt na nůž.

### 6.1.1 Nůžky na trávu bez vodicí násady

Nůžky na trávu se dodávají již smontované.

1. (Obr. 4) Odstraňte ochranný kryt nože (pol. 12).
2. (Obr. 4) Při zapnutí stiskněte blokování zapnutí (pol. 3) a současně stiskněte vypínač (pol. 4).
3. Při vypnutí vypínač uvolněte.

### 6.1.2 Nůžky na trávu s vodicí násadou

**Opatrně!** Nebezpečí zranění. Používejte ochranné rukavice a přiložený ochranný kryt nože.

#### 6.1.2.1 Montáž a nastavení

1. (Obr. 5) Natlačte nůžky na trávu na upnutí přístroje (pol. 10) tak, aby se aretovaly.
2. (Obr. 6) Nasuňte osu koleček skrze upnutí osy vodicí násady. Nasadte na osu koleček druhé kolečko (pol. 9a).
3. (Obr. 7) Nasuňte upnutí přístroje (pol. 10) na držák (pol. 7a) na teleskopické vodicí násadě. Upnutí přístroje aretované (obr. 7a).
4. (Obr. 8) Spojte teleskopickou vodicí násadu elektricky s přístrojem.
5. (Obr. 9) Při nastavení výšky otočte aretační matici (pol. 7b) doleva a vytáhněte teleskopickou spodní násadu (pol. 7d) podle potřeby ven. Utáhněte aretační matici (pol. 7b) opět pevně doprava.
6. Odstraňte ochranný kryt nože.

#### 6.1.3 Zapnutí a vypnutí

**Upozornění:** Při namontované vodicí násadě je možné zapínat a vypínat nůžky na trávu pouze vypínačem na vodicí násadě.

1. (Obr. 1) Při zapnutí stiskněte blokování zapnutí (pol. 3) a současně stiskněte vypínač (pol. 4).
2. Při vypnutí vypínač uvolněte.

#### 6.1.4 Demontáž

1. Nasadte ochranný kryt nože.
2. Rozpojte elektrické spojení mezi teleskopickou vodicí násadou a přístrojem.
3. (Obr. 7a) Stiskněte aretační knoflík (pol. 7c) a vytáhněte upnutí přístroje (pol. 10) z držáku (pol. 7a) na teleskopické vodicí násadě.
4. (Obr. 5) Zatáhněte po straně za jednu z aretací (pol. 10a) a vyměte nůžky na trávu z upnutí přístroje (pol. 10).

### 6.2 Použití jako nůžky na keře

Nakloňte lehce nůžky na keře ve směru stříhaného keře. Stříhejte nejprve po stranách zdola nahoru a teprve poté horní stranu. Když

přístroj nepoužíváte, musíte nasadit ochranný kryt na nůž a odpojit akumulátor.

- Keře, které na podzim opadávají, stříhejte v červnu a říjnu.
- Stálezelené keře stříhejte v dubnu a srpnu.

#### 6.2.1 Montáž

Protože se přístroj dodává jako nůžky na trávu (viz kapitola 6.1.1), je nutné vyměnit nůž na trávu za přiložený nůž na keře. **Opatrně!** Nebezpečí zranění. Používejte ochranné rukavice a přiložený ochranný kryt nože.

1. Posuňte odblokování nože (obr. 10a) dopředu, stiskněte ho v horní části dolů (obr. 10b) a o dejměte současně nůž (obr. 10b).
2. (Obr. 11) Zasuňte pouzdro nože do upnutí na pouzdře přístroje.  
Posuňte odblokování nože opět dopředu, stiskněte ho v horní části dolů a současně vložte nůž do blokování. Hnací jednotka přístroje je nyní spojená s nožem.
3. Odstraňte ochranný kryt nože.

#### 6.2.2 Zapnutí a vypnutí

Postupujte podle pokynů v kapitole 6.1.3.

## 7. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů

### Nebezpečí!

#### 7.1 Čištění

- Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen to je možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme přímo po každém použití přístroje vycistit.
- Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochu mazlavého mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla; tyto by mohly narušit plastové díly přístroje. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
- Před a po použití by se měly nůžky důkladně vycistit. Pár kapek oleje (např. oleje na sítí stroje) na nože zlepšuje výkon. Nože ale nikdy nenatírejte tukem / olejem.
- Pro trvale pěsenský stříh je nutné odstraňovat zbytky trávy a nečistoty také mezi horním a dolním nožem.

## 7.2 Údržba

- Pro správný výsledek stříhání by měly být nože vždy ostré. Proto můžete nože opět naostřit pomocí brouska. Zejména doporučujeme odstranit zoubky a nerovnosti, které mohou vznikat kontaktem s kameny apod.
- Uvnitř přístroje se nenalézají žádné další díly vyžadující údržbu.

## 7.3 Objednání náhradních dílů:

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace najeznete na [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 8. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se informovat na místním zastupitelství.

## 9. Uložení a transport

Odstraňte akumulátor. Přístroj a jeho příslušenství skladujte na tmavém, suchém a nezamrzajícím místě. Optimální skladovací teplota se pohybuje mezi 5 a 30 °C. Elektrický přístroj uchovávejte v originálním balení.

- Přístroj nosete vždy za rukojet.
- Pokud přístroj přepravujete ve vozidle, zajistěte ho proti sklouznutí.
- Pro přepravu používejte pokud možno originální obal.
- Používejte přepravní ochranu pro nože nůžek na trávu a keře.

## 10. Poruchy

### Přístroj neběží

- Zkontrolujte stav nabití akumulátoru a funkčnost přístroje.
- Zkontrolujte kabelové spojení přístroje a teleskopické vodicí násady.

Pokud přístroj i přes dostupné napětí nefunguje, zašlete ho prosím na uvedenou adresu zákaznického servisu.

**Jen pro země EU**

Elektrické nářadí a přístroje neodhadujte do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a při prosazování národního práva musí být spotřebované elektrické nářadí sbíráno samostatně a musí být dopraveno do odpovídajícího ekologického recyklačního závodu.

Alternativa recyklace k výzvě na zpětné odeslání výrobku:

Vlastník elektrického přístroje je povinen alternativně namísto zpětného odeslání zařízení spolupůsobit při jeho správném zužitkování v případě, že se vzdá jeho vlastnictví. Starý přístroj lze v takovém případě odevzdat také ve sběrně, která provede odstranění ve smyslu národního zákona o recyklaci a odpadu. Tyto předpisy se nevztahují na díly příslušenství a pomocné prostředky bez elektrických součástí přidané ke starým přístrojům.

Při likvidaci dbejte na to, aby byly akumulátory a svítidla (např. žárovka) vyjmuty z přístroje.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s výslovným souhlasem firmy Einhell Germany AG.

Technické změny vyhrazeny

## Servisní informace

Ve všech zemích uvedených v záručním listu máme kompetentní servisní partnery, jejichž kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Jsou Vám k dispozici pro všechny servisní požadavky jako opravy, ob-jednávání náhradních a rychle opotřebitelných dílů nebo nákup spotřebních materiálů.

Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál.

Kategorie	Příklad
Rychle opotřebitelné díly*	Uhlíkové kartáčky, Akumulátor
Spotřební materiál/spotřební díly*	Nůž
Chybějící díly	

\* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

V případě nedostatků nebo chyb Vás žádame, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě na následující otázky:

- Fungoval přístroj předtím nebo byl od začátku defektní?
- Všimli jste si něčeho před vyskytnutím poruchy (příznak před poruchou)?
- Jakou chybnou funkci přístroj podle Vašeho názoru vykazuje (hlavní příznak)?  
Popište tuto chybnou funkci.

## Záruční list

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,  
naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, je nám to velice líto a prosíme Vás, abyste se obrátili na naši servisní službu na adresu uvedené na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na uvedeném servisním telefonním čísle. Pro uplatňování požadavků poskytnutí záruky platí následující:

1. Tyto záruční podmínky jsou určeny výlučně pro spotřebitele, tzn. fyzické osoby, které tento výrobek neboudu používat ani v rámci své profesní, ani jiné výdělečně činné aktivity. Tyto záruční podmínky upravují dodatečné záruky, které níže uvedený výrobce poskytuje kupujícím nových přístrojů navíc k zákoně záruce. Vaše zákonem stanovené nároky na záruku zůstanou touto zárukou nedotčeny. Naša záruka je pro Vás bezplatná.
2. Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky na vámi zakoupeném novém přístroji níže uvedeného výrobce, které jsou způsobeny chybou materiálu nebo výrobní chybou, a podle našeho uvážení je omezena na odstranění těchto nedostatků na přístroji nebo výměnu přístroje.  
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo odborné použití. Záruční smlouva se proto nenaplní, pokud byl přístroj během záruční doby používán v živnostenských, řemeslnických nebo průmyslových podnicích nebo byl vystaven srovnatelnému zatížení.
3. Z naší záruky jsou vyloučeny:
  - Škody na přístroji, které vznikly nedodržením montážního návodu nebo na základě neoborné instalace, nedodržením návodu k použití (jako např. připojení na chyběné síťové napětí nebo druh el. proudu), nebo nedodržením pokynů k údržbě a bezpečnostních pokynů, vystavením přístroje nepřirozeným povětrnostním podmínkám nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
  - Škody na přístroji, které vznikly neoprávněným nebo nesprávným použitím (jako např. přetížení přístroje nebo použití neschválených přídavných nástrojů nebo příslušenství), vniknutím cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach, škody při přepravě), používáním násilí nebo cizím působením (jako např. škody způsobené pádem).
  - Škody na přístroji nebo na dílech přístroje, které jsou způsobeny běžným opotřebením přiměřeného použití nebo jiným přirozeným opotřebením.
4. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná datem koupě přístroje. Požadavky poskytnutí záruky musí být uplatňovány před uplynutím záruční doby během dvou týdnů poté, co byla vada zjištěna. Uplatňování požadavků poskytnutí záruky po uplynutí záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede ani k prodloužení záruční doby, ani nedojde tímto výkonem k zahájení nové záruční doby pro tento přístroj nebo pro jakékoli zabudované náhradní díly. To platí také při využití místního servisu.
5. Pro uplatňování požadavků na poskytnutí záruky nahláste prosím váš defektní přístroj na: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Mějte připravenu nákupní účtenku nebo jiné doklady o vašem nákupu. Přístroje, které jsou zaslány bez odpovídajících dokladů a bez typového štítku, jsou ze záručního plnění vyloučeny z důvodu nedostatečné možnosti jednoznačného přiřazení. Pokud je defekt přístroje zahrnut na naši záruce, obdržíte obratem zpátky opravený nebo nový přístroj.

Samozřejmě Vám rádi odstraníme nedostatky na přístroji na Vaše náklady, pokud tyto nedostatky nejsou nebo už nejsou zahrnuty v rozsahu záruky. V takovém případě nám prosíme zašlete přístroj na naši servisní adresu.

V případě rychle opotřebitelných dílů, spotřebních dílů a chybějících dílů poukazujeme na omezení této záruky podle servisních informací uvedených v tomto návodu k obsluze.

**Nebezpečenstvo!**

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

**Vysvetlenie symbolov (pozri obr. 12)**

1. **Nebezpečenstvo!** Starostlivo si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny.
2. Udržujte tretie osoby mimo oblasti nebezpečenstva.
3. **Nebezpečenstvo!** Po vypnutí nože dobieha jú. Počkajte, kým sa nože úplne nezastavia. Nebezpečenstvo poranenia!
4. **Nebezpečenstvo!** Držte ruky mimo dosahu noža.
5. Chráňte prístroj pred dažďom a vlhkou!
6. Garantovaná hladina akustického výkonu
7. Trieda ochrany II
8. Určené len na použitie v suchých miestnostiach
9. Akumulátor, resp. akumulátorové prístroje nelikvidujte ako domový odpad.
10. Predĺženie len s nožom na strihanie trávy! Použitie predĺženia s nožom na kríky nie je prípustné!

**1. Bezpečnostné pokyny**

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej brožúrke.

**Výstraha!**

**Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, zobrazenia a technické údaje, ktorými je tento elektrický nástroj vybavený.** Nedostatky pri dodržovaní nasledujúcich pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia.

**Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.**

Tento prístroj nie je určený nato, aby ho mohli používať deti, osoby s obmedzenými fyzickými,

zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami, alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nemohli s prístrojom hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu prístroja.

Pre nabíjačku platí:

Tento prístroj smie byť používaný deťmi vo veku 8 rokov a staršími, ako aj osobami so zniženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkami skúseností a vedomostí, pokiaľ budú pod dohľadom alebo budú poučené ohľadne bezpečného používania prístroja a o príslušných z toho plynúcich rizikách. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.

**2. Opis prístroja a rozsah dodávky****2.1 Popis prístroja (obr. 1/2)**

1. Nôž na kosenie trávy
2. Odblokovanie noža
3. Blokovanie zapnutia
4. Vypínač zap/vyp
5. Spojovací konektor
6. Teleskopické skrutkové spojenie
7. Teleskopické vodiace držadlo
8. Vodiaca rukoväť
9. Koleso s oskou
- 9a. Koleso
10. Uchytenie prístroja
11. Nôž na kríky
12. Ochrana noža
13. Nabíjačka

**2.2 Objem dodávky**

Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na základe uvedeného objemu dodávky. V prípade chýbajúcich časťí sa prosím obráťte najneskôr do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s predložením platného dokladu o kúpe na naše servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú tabuľku uvedenú v servisných informáciách na konci návodu.

- Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von z balenia.
- Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).

- Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja a príslušenstva transportom.
- Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca záručnej doby.

#### **Nebezpečenstvo!**

**Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehlitnutia a udusenia!**

- Akumulátorové nožnice na trávu a kríky (nainstalovaný strihací nôž na trávu)
- Teleskopické vodiace držadlo, kolesá, uchytenie prístroja
- Nôž na kríky
- Originálny návod na obsluhu
- Bezpečnostné predpisy

### **3. Správne použitie prístroja**

#### **Nožnice na trávu (obr. 1, 1a):**

Prístroj je určený na strihanie okrajov trávníkov a malých trávnatých plôch v súkromných záhradách a hobby záhradkách. Vodiace držadlo (obr. 2/pol. 7) sa smie používať iba v spojení s nožnicami na kríky.

**Nožnice na kríky (obr. 1b):**  
Prístroj je určený na strihanie malých živých plotov a kríkov v súkromných záhradách a hobby záhradkách. Vodiace držadlo (obr. 2/pol. 7) sa nesmie používať v spojení s nožnicami na kríky. Za prístroje určené pre súkromné záhrady a hobby záhradky sa považujú tie prístroje, ktoré sa nepoužívajú na verejných priestranstvách, v parkoch, športoviskách, na uliciach ako aj v polnohospodárstve a lesníctve. Dodržiavanie návodu na obsluhu, priloženého výrobcom, je predpokladom pre náležité zaobchádzanie s prístrojom.

**Varovanie! Z dôvodu možného ohrozenia osôb a vzniku vecných škôd, sa nesmie prístroj používať na rozdrobovanie za účelom kompostovania.**

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné rúčenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

### **4. Technické údaje**

Napätie .....	3,6 V DC
Stupeň ochrany .....	IPX1
Trieda ochrany .....	III
Otáčky $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Šírka strihu nožínc na trávu .....	70 mm
Dĺžka strihu nožínc na kríky .....	110 mm
Hrubka strihu nožínc na kríky .....	8 mm
Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub> .....	61 dB (A)
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> .....	81 dB (A)
Neistota K .....	3 dB
Vibrácie max. a <sub>h</sub> .....	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Neistota K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť .....	1,0 kg
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy .....	77 dB (A)
Neistota K .....	3 dB

#### **Lítium-iónový akumulátor**

Napätie .....	3,6 V DC
Kapacita .....	2,0 Ah
Počet článkov .....	1

#### **Nabíjačka**

Vstupné napätie .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany .....	II / II

#### **Výstup**

Menovité napätie .....	5 V DC
Menovity prud .....	0,5 A

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené emisné hodnoty hluku boli namerané podľa normovaného skúšobného postupu a môžu sa použiť na porovnanie elektrického prístroja s inými prístrojmi.

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené emisné hodnoty hluku sa môžu taktiež použiť za účelom predbežného posúdenia zaťaženia.

**Výstraha:**

Emisie vibrácií a hluku sa môžu behom skutočného používania elektrického prístroja líšiť od uvedených hodnôt, v závislosti od príslušného spôsobu, akým sa elektrický prístroj bude používať, predovšetkým od toho, aký druh obrobku sa obrába.

**Obmedzte Vašu pracovnú dobu!**

Pritom sa musia zohľadniť všetky časti prevádzkového cyklu (napríklad čas, počas ktorého je elektrický prístroj vypnutý, ako aj čas, počas ktorého je síce zapnutý, ale beží bez zátlače).

**Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na minimum!**

- Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
- Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie prístroja.
- Prispôsobte spôsob práce prístroju.
- Prístroj nepreťažujte.
- V prípade potreby nechajte prístroj skontrolovať.
- Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.
- Používajte rukavice.

**Pozor!****Zvyškové riziká**

Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj obsluhovať podľa predpisov, budú existovať zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou a vyhotovením elektrického prístroja môže dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev:

1. Rezné poranenia, pokiaľ sa nenosí ochranné oblečenie.
2. Poškodenie plúc, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochranná maska proti prachu.
3. Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochrana sluchu.
4. Poškodenie zdravia, ktoré je následkom vibrácie rúk a ramien, pokiaľ sa prístroj bude používať dlhšiu dobu alebo sa nevedie a neudržuje správnym spôsobom.

**5. Pred uvedením do prevádzky****Nabíjanie akumulátora**

- Spojte nabíjačku a prístroj (obr. 3).
- Porovnajte, či sieťové napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá dostupnému sieťovému napätiu.
- Doba nabíjania je pri prázdnom akumulátoru cca 3 – 5 hodín. Počas procesu nabíjania môže dôjsť k čiastočnému zohriatiu akumu-

látora v prístroji, čo je však úplne normálne.

**Nabíjanie**

Zapojte nabíjačku do sietovej zásuvky. Rozsvieti sa červená LED dióda (obr. 3/poz. A), ktorá indikuje proces nabíjania. Akumulátor sa nabíja.

**Nabíjanie ukončené**

Červená LED dióda (obr. 3/poz. A) zhasne. Na miesto nej sa rozsvieti zelená LED dióda (akumulátor nabíja).

**Akumulátor sa nedá nabit'**

Ak nabíjanie akumulátora nie je možné, skontrolujte,

- či je v zásuvke napätie,
- či je kontakt na nabíjacích kontaktoch v bezchybnom stave,
- či súčasne svietia červená a zelená LED dióda (obr. 3/poz. A). Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, ak je teplota akumulátora príliš nízka alebo príliš vysoká. Prístroj skladujte jeden deň pri izbovej teplote.

Ak nabítie akumulátora ešte stále nie je možné, odošlite kompletný prístroj spolu s nabíjačkou do nášho zákazníckeho servisu.

**Kvôli správnemu odoslaniu kontaktujte náš zákaznícky servis alebo obchod, kde ste prístroj zakúpili.**

**Dbajte pri odosielaní alebo likvidácii akumulátorov, resp. akumulátorového prístroja na to, aby boli zabalené jednotlivо v umelohmotných vreckách aby sa zabránilo skratom a vzniku požiaru!**

V záujme dlhej životnosti akumulátora by ste sa mali postarať o včasné opäťovné nabíjanie akumulátora. To je potrebné v každom prípade vtedy, keď zistíte, že sa výkon prístroja začne znižovať. Akumulátor by nemal byť nikdy úplne vybitý. To totiž vedie k poškodeniu akumulátora!

**Varovanie! Povrchy, ktoré sa majú opracovať, musia byť zbavené všetkých cudzích predmetov.**

**Varovanie!**

**Spínacie zariadenia inštalované na prístroji výrobcom sa nesmú odstraňovať ani premostovať, napr. pripojením spínacieho tlačidla na rukoväti, pretože by hrozilo nebezpečenstvo zranenia a zariadenie by sa automaticky nevyplo.**

## 6. Obsluha

### 6.1 Použitie ako nožnice na trávu

Nechajte nožnice na trávu kízať nad zemou. Najlepší strihací výkon dosiahnete, keď je tráva suchá. Ak prístroj nepoužívate, nasuňte na nôž ochranný kryt noža.

#### 6.1.1 Nožnice na trávu bez vodiaceho držadla

Nožnice na trávu sa dodávajú už zmontované.

- (Obr. 4) Odstráňte ochranný kryt noža (poz. 12).
- (Obr. 4) Na zapnutie stlačte blokovanie zapnutia (poz. 3) a súčasne stlačte vypínač zap/vyp (poz. 4).
- Pre vypnutie uvoľnite vypínač zap/vyp.

#### 6.1.2 Nožnice na trávu s vodiacim držadlom

**Opatrne!** Nebezpečenstvo zranenia. Používajte ochranné rukavice a dodaný ochranný kryt noža.

#### 6.1.2.1 Montáž a nastavenia

- (Obr. 5) Zatlačte nožnice na trávu na uchytenie prístroja (poz. 10), kým nezacvaknú.
- (Obr. 6) Presuňte osku kolesa cez uchytenie osky na vodiacom držadle. Nasuňte na osku kolesa druhé koleso (poz. 9a).
- (Obr. 7) Nasuňte uchytenie prístroja (poz. 10) na držiak (poz. 7a) na teleskopickom vodiacom držadle. Uchytenie prístroja sa uzamkne (obr. 7a).
- (Obr. 8) Teleskopické vodiace držadlo elektricky spojte s prístrojom.
- (Obr. 9) Pre nastavenie výšky otočte aretačnú maticu (poz 7b) doľava a vytiahnite dolné teleskopické držadlo (poz 7d) podľa vašich potrieb. Aretačnú maticu (poz 7b) otočte znovu pevne doprava.
- Odstráňte ochranný kryt noža.

#### 6.1.3 Zapnutie/vypnutie.

**Upozornenie:** Pri namontovanom vodiacom držadle sa nožnice na trávu sa dajú spínať len pomocou vypínača zap/vyp na vodiacom držadle.

- (Obr. 1) Na zapnutie stlačte blokovanie zapnutia (poz. 3) a súčasne stlačte vypínač zap/vyp (poz. 4).
- Pre vypnutie uvoľnite vypínač zap/vyp.

#### 6.1.4 Demontáž

- Nasuňte ochranný kryt noža.
- Odstráňte elektrické prepojenie medzi teleskopickým vodiacim držadlom a prístrojom.

- (Obr. 7a) Stlačte aretačné tlačidlo (poz. 7c) a vytiahnite uchytenie prístroja (poz. 10) z držiaka (poz. 7a) na teleskopickom vodiacom držadle.
- (Obr. 5) Potiahnite do strany jednu z bočných aretačí (poz. 10a) a nožnice na trávu odstráňte z uchytenia prístroja (poz. 10).

### 6.2 Použitie ako nožnice na kríky

Nakloňte nožnice na kríky zľahka do smeru strihaného kríka. Najskôr ostrihajte boky zdola nahor, až potom hornú časť. Ak prístroj nepoužívate, nasuňte na nôž ochranný kryt noža a odstráňte akumulátor.

- Kríky, ktoré na jeseň strácajú listy, strihajte v júni a v októbri.
- Vždyzelené kríky strihajte v apríli a v auguste.

#### 6.2.1 Montáž

Pretože prístroj sa dodáva ako nožnice na trávu (p. kapitola 6.1.1), nožnice na strihanie trávy musíte vymeniť za priložený nôž na kríky. **Opatrne!** Nebezpečenstvo zranenia. Používajte ochranné rukavice a dodaný ochranný kryt noža.

- Posuňte odblokovanie noža (obr. 10a) dopredu, v hornej časti zatlačte nadol (obr. 10b) a súčasne odoberte nôž (obr. 10b).
- (Obr. 11) Zasuňte telo noža do uchytenia na telese prístroja. Posuňte odblokovanie noža znova dopredu, v hornej časti zatlačte nadol a súčasne zatlačte nôž do fixácie. Pohonné jednotka na prístroji je teraz spojená s nožom.
- Odstráňte ochranný kryt noža.

#### 6.2.2 Zapnutie/vypnutie.

Postupujte podľa popisu v kapitole 6.1.3.

## 7. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov

### Nebezpečenstvo!

#### 7.1 Čistenie

- Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové otvory a kryt motoru vždy v čistom stave bez prachu a nečistôt. Utrite prístroj čistou utierkou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným vzduchom pri nastavení na nízky tlak.
- Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po každom použití.
- Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky a malého množstva tekutého mydla.

Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pred použitím a po použití je potrebné nožnice dôkladne očistiť. Niekoľko kvapiek oleja (napr. olej na šijacie stroje) na noži zlepšuje rezný výkon. Nože však nikdy nenaťierajte tukom.
- Pre nemenný presný strih je potrebné odstrániť zvyšky trávy a nečistotu aj spomedzi horného a dolného noža.

## 7.2 Údržba

- Pre dosiahnutie dobrého rezného výsledku by mali byť nože vždy ostré. Preto sa vždy môžu zaoštríť obťahovacím kameňom. Predovšetkým odporúčame odstrániť štrbinu a ostriny, spôsobené kameňmi alebo pod.
- Vo vnútri náradia sa nenachádzajú žiadne ďalšie diely, vyžadujúce údržbu.

## 7.3 Objednávanie náhradných dielov:

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 8. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znova použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu súrovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené prístroje nepatria do domového odpadu. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvidácii na príslušnom zbernom mieste. Pokial' Vám nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa prosím na miestnej samospráve.

## 9. Skladovanie a preprava

Odstráňte akumulátor. Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, suchom a nezamrzajúcom mieste. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 5 a 30 °C. Elektrický prístroj skladujte v originálnom obale.

- Pri prenášaní držte prístroj vždy za rukoväť.
- Prístroj zabezpečte proti sklznutiu, ak ho transportujete vo vozidle.
- Pokial' to je možné, používajte pri preprave originálny obal výrobku.
- Na nože nožnic na trávu a kríky používajte transportnú ochranu.

## 10. Poruchy

### Prístroj nepracuje

- Skontrolujte, či je akumulátor nabitý a či funguje nabíjačka.
- Skontrolujte kálové pripojenie prístroja k teleskopickému vodiaciemu držadlu.

Ak náradie napriek prítomnému napätiu nefunguje, odošlite ho na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

**Len pre krajiny EÚ**

Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad!

Podľa Európskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektrické prístroje odovzdať do triedeného zberu a musí sa zabezpečiť ich špecifické spracovanie v súlade s ochranou životného prostredia (recyklácia).

Recykláčna alternatíva k výzve na spätné zaslanie výrobku:

Majiteľ elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riadnej recyklácii prístroja v prípade vzdania sa jeho vlastníctva. Starý prístroj môže byť za týmto účelom taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii a odpadovom hospodárstve. Netýka sa to dielov príslušenstva, priložených k starým prístrojom a pomocných prostriedkov bez elektrických komponentov.

Vezmite na vedomie, že pri likvidácii je potrebné odobráť akumulátory a osvetľovacie prostriedky (napr. žiarovka) z náradia.

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti Einhell Germany AG.

Technické zmeny vyhradené

## Servisné informácie

Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov, ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných materiálov.

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.

Kategória	Príklad
Diely podliehajúce opotrebeniu*	Uhlíkové kefky, Akumulátor
Spotrebný materiál / spotrebné diely*	Nože
Chýbajúce diely	

\* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!

V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosíme, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledujúce otázky:

- Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
- Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptómov pred poruchou)?
- Aké chybne funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?  
Popište túto chybnú funkciu.

## Záručný list

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,  
naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adresu uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky sa týkajú výlučne štandardných spotrebiteľov, t.j. takých osôb, ktoré tento výrobok nechcú používať na účely v rámci svojich remeselnických činností ani na iné samostatne zárobkové činnosti. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenia, ktoré nižšie uvedený výrobca poskytuje kupujúcim svojich nových prístrojov dodatočne k zákonnej záruke. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na Vami zakúpenom novom prístroji nižšie uvedeného výrobcu, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa nášho uvázenia sa obmedzuje na odstránenie týchto nedostatkov na prístroji alebo výmenu prístroja. Prosíme, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnické ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas záručnej doby používal v profesionálnych, remeselnických alebo priemyselných prevádzkach, alebo ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím.
3. Z našej záruky sú vylúčené:
  - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou starostlivosťou a údržbou.
  - Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom).
  - Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému, bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu.
4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použíti miestneho servisu.
5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosíme nahláste defektný prístroj na adresu:  
[www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosíme, aby ste mali k dispozícii účtenku alebo iné doklady o zakúpení nového prístroja. Prístroje, ktoré budú zaslané bez príslušných dokladov alebo bez typového štítku, budú vylúčené zo záručného plnenia kvôli nedostatočnej možnosti identifikácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespadajú alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosíme, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.

Ohľadne opotrebovávaných, spotrebnych a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu.

**Gevaar!**

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit toestel aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze handleiding / veiligheidsinstructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding en van de veiligheidsinstructies.

**Verklaring van de symbolen**

(zie afbeelding 12)

1. **Gevaar!** Lees de gebruiksaanwijzing, neem de waarschuwingen in acht en volg de veiligheidsinstructies.
2. Houd derden weg uit de gevarenzone.
3. **Gevaar!** Na het uitschakelen lopen de messen na. Stilstand van de messen afwachten. Verwondingsgevaar!
4. **Gevaar!** Houd uw handen uit de buurt van het mes.
5. Apparaat beschermen tegen regen en vocht!
6. Gegarandeerd geluidsvermogen niveau
7. Beschermlaag II
8. Alleen voor gebruik in droge ruimtes
9. Accu resp. accu apparaten niet meegeven met het huisvuil.
10. Verlenging alleen met grassnijmes! Een gebruik van de verlenging met het struikmes is niet toegelaten!

**1. Veiligheidsaanwijzingen**

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u in de bijgaande brochure.

**Waarschuwing!**

**Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, plaatjes en technische gegevens, waarvan dit elektrisch gereedschap is voorzien.** Nalatigheden bij de inachtneming van de volgende instructies kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.  
**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.**

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen, personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of met onvoldoende ervaring en kennis, noch door

personen die niet zijn vertrouwd met de aanwijzingen.

Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

Voor de lader geldt:

Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits deze onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd werden en begrijpen welke gevaren van het toestel kunnen uitgaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

**2. Beschrijving van het apparaat en omvang van de levering****2.1 Beschrijving van het apparaat  
(afbeelding 1/2)**

1. Grassnijmes
2. Mesontgrendeling
3. Inschakelblokkering
4. Aan/Uit-schakelaar
5. Verbindingsstekker
6. Telescoop schroefverbinding
7. Telescoop geleidesteel
8. Geleidegreep
9. Wiel met as
- 9a. Wiel
10. Apparaatdrager
11. Struikmes
12. Mesbescherming
13. Lader

**2.2 Leveringsomvang**

Gelieve de volledigheid van het artikel te controleren aan de hand van de beschreven omvang van de levering. Indien er onderdelen ontbreken, gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop van het artikel te wenden tot ons servicecenter of tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft gekocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor. Gelieve daarvoor de garantietabel in de service-informatie aan het einde van de handleiding in acht te nemen.

- Open de verpakking en neem het toestel voorzichtig uit de verpakking.

- Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede verpakkings-/transportbeveiligingen (indien aanwezig).
- Controleer de leveringsomvang compleet is.
- Controleer het toestel en de accessoires op transportschade.
- Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het verloop van de garantieperiode.

**Gevaar!**

**Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstikkingsgevaar!**

- Accu gras- en strukschaar (grassnijmes ge monteerd)
- Telescoop geleidesteel, wielen, apparaatdra ger
- Struikmes
- Originele handleiding
- Veiligheidsinstructies

**3. Reglementair gebruik****Grasschaar (afb. 1, 1a):**

Het apparaat is bedoeld voor het maaien van gazonranden en kleinere grasvlakken in de privé huis- en hobbytuin. De geleidesteel (afb. 2, pos. 7) mag alleen worden gebruikt in combinatie met de grasschaar.

**Strukschaar (afb. 1b):**

Het apparaat is bedoeld voor het snoeien van kleine heggen en struiken in de privé huis- en hobbytuin. De geleidesteel (afb. 2, pos. 7) mag niet worden gebruikt in combinatie met de strukschaar. Als apparaten voor de particuliere huis- en hobbytuin worden zulke beschouwd, die niet in openbare plantsoenen, parken, op sport terreinen, straten en in de land- en bosbouw worden ingezet. Het doelmatig gebruik van het gereedschap veronderstelt dat de bijgevoegde handleiding van de fabrikant in acht wordt genomen.

**Waarschuwing! Vanwege het gevaar van persoonlijke verwondingen en materiële schade mag het apparaat niet worden ingezet om te hakseln, bijv. voor composteren.**

De machine mag slechts voor werkzaamheden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor daaruit voortvloeiende schade of verwondingen van welke aard dan ook is de gebruiker/ bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij geven geen garantie indien het gereedschap in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.

**4. Technische gegevens**

Spanning:	3,6 V DC
Beschermklasse	IPX1
Beschermklasse	III
Toerental $n_0$	1200 min <sup>-1</sup>
Snijbreedte grasschaar	70 mm
Snijlengte strukschaar	110 mm
Snijdikte strukschaar	8 mm
Geluidsdrukniveau L <sub>pA</sub>	61 dB (A)
Geluidsvermogensniveau L <sub>WA</sub>	81 dB (A)
Onzekerheid K	3 dB
Trilling max. a <sub>h</sub>	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Onzekerheid K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	1,0 kg
Geluidsdrukniveau aan het oor van de bediener	77 dB (A)
Onzekerheid K	3 dB

**Li-Ion accu**

Spanning:	3,6 V DC
Capaciteit	2,0 Ah
Aantal cellen	1

**Lader**

Ingangsspanning	100-240 V ~ 50/60 Hz
Beschermklasse	II / II

**Uitgang**

Nominale spanning	5 V DC
Nominale stroom	0,5 A

De opgegeven totale trillingsemmissiewaarden en de vermelde geluidsemmissiewaarden zijn gemeten volgens een genormaliseerde testprocedure en kunnen worden gebruikt om elektrische gereedschappen onderling te vergelijken.

De opgegeven totale trillingsemmissiwaarden en de vermelde geluidsemmissiwaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

#### **Waarschuwing:**

De trillings- en geluidsemmissies kunnen tijdens de inzet van het elektrisch gereedschap afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de manier waarop het wordt gebruikt, en met name van wat voor soort werkstuk wordt bewerkt.

#### **Beperk de werktijd!**

Daarbij moet rekening worden gehouden met alle aandelen van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld tijden waarin het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld, en zulke, waarin het weliswaar is ingeschakeld maar loopt zonder belasting).

#### **Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot een minimum!**

- Gebruik enkel intacte toestellen.
- Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.
- Pas uw manier van werken aan het toestel aan.
- Overbelast het toestel niet.
- Laat het toestel indien nodig nazien.
- Schakel het toestel uit als het niet wordt gebruikt.
- Draag handschoenen.

#### **Voorzichtig!**

#### **Restrisico's**

**Er blijven altijd restrisico's over ook al wordt dit elektrisch gereedschap naar behoren bediend. Volgende gevaren kunnen zich voordoen in verband met de bouwwijze en uitvoering van dit elektrisch gereedschap:**

1. Snijwonden indien er geen beschermende kleding wordt gedragen.
2. Longletsels indien geen gepaste stofmasker wordt gedragen.
3. Gehoorschade indien geen gepaste gehoorbescherming wordt gedragen.
4. Schade aan de gezondheid die voortvloeit uit hand-arm-trillingen indien het toestel lang zonder onderbreking wordt gebruikt of niet naar behoren wordt gehanteerd en onderhouden.

## **5. Vóór inbedrijfstelling**

#### **Laden van de accu**

- Lader en apparaat verbinden (afbeelding 3).
- Vergelijk of de op het typeplaatje vermelde netspanning overeenstemt met de beschikbare netspanning.
- De laadtijd bedraagt bij een lege accu ca. 3-5 uur. Tijdens het laden kan de accu in het apparaat iets warm worden, dat is echter normaal.

#### **Laadproces**

Lader in de contactdoos steken, een rode LED (afbeelding 3, pos. A) brandt en geeft het laadproces aan. De accu wordt geladen.

#### **Laadproces beëindigd**

De rode LED (afbeelding 3, pos. A) dooft. In plaats daarvan brandt er een groene LED (accu geladen).

#### **De accu kan niet worden geladen.**

Als het laden van de accu niet mogelijk is, controleer dan

- of aan het stopcontact de netspanning voorkomt.
- of een foutloos contact aan de laadcontacten voorkomt.
- of de rode en groene LED (afbeelding 3, pos. A) gelijktijdig branden. Dit kan bijv. het geval zijn doordat de accutemperatuur te hoog of te laag is. Berg het apparaat een dag op bij kamertemperatuur.

Als het laden van de accu nog altijd niet mogelijk is, dan verzoeken wij u om het complete apparaat met lader toe te sturen aan onze klantendienst.

**Voor een deskundige verzending verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst of het verkooppunt waar u het apparaat heeft aangekocht.**

**Zorg er bij de verzending of verwerking van accu's resp. het accu apparaat voor dat deze afzonderlijk worden verpakt in plastic zakken, om kortsluitingen en brand te vermijden!**

In het belang van een lange levensduur van de accupack is het raadzaam om op tijd voor het herladen van de accupack te zorgen. Dit is in elk geval noodzakelijk, wanneer u vaststelt dat het vermogen van het apparaat afneemt. Ontlaad de

accupack nooit helemaal. Dat leidt tot een defect van de accupack!

**Waarschuwing! De te bewerken vlakken moeten van alle vreemde voorwerpen worden ontdaan.**

**Waarschuwing!**

**De door de fabrikant aan het apparaat geïnstalleerde schakelinrichtingen mogen niet verwijderd of overbrugd worden, bijv. door aankoppelen van een schakeltoets aan de greep, aangezien anders verwondingsgevaar bestaat en het apparaat niet automatisch uitschakelt.**

## 6. Inbedrijfstelling

### 6.1 Gebruik als grasschaar

Laat de grasschaar over de grond glijden. Het beste snijresultaat bereikt men bij droog gras. Als de schaar niet wordt gebruikt, dan moet de beschermkap op het mes worden geschoven.

#### 6.1.1 Grasschaar zonder geleidesteel

- De grasschaar wordt reeds gemonteerd geleverd.
- (Afbeelding 4) Verwijderen van de beschermkap voor het mes (pos. 12).
  - (Afbeelding 4) Om in te schakelen de inschakelblokering (pos. 3) indrukken en gelijktijdig de Aan/Uit-schakelaar (pos. 4) activeren.
  - Om uit te schakelen de Aan/Uit-schakelaar losslaten.

#### 6.1.2 Grasschaar met geleidesteel

**Voorzichtig!** Verwondingsgevaar. Draag veiligheidshandschoenen en gebruik de meegeleverde beschermkap voor het mes.

#### 6.1.2.1 Montage en instellingen

- (Afbeelding 5) Druk de grasschaar op de apparaatdrager (pos. 10) tot deze vastklikt.
- (Afbeelding 6) Schuif de wielas door het aslager van de geleidesteel. Steek het tweede wiel (pos. 9a) op de wielas.
- (Afbeelding 7) Schuif de apparaatdrager (pos. 10) op de houder (pos. 7a) aan de telescoop geleidesteel. De apparaatdrager klikt vast (afbeelding 7a).
- (Afbeelding 8) Verbind de telescoop geleidesteel elektrisch met het apparaat.
- (Afbeelding 9) Voor de instelling van de hoogte draait u de vastzetmoer (pos. 7b) naar links

en trekt u de telescopeerbare, onderste steel (pos. 7d) zoals u dat wenst uit. Draai de vastzetmoer (pos. 7d) naar rechts weer vast.

- Verwijder de beschermkap voor het mes.

#### 6.1.3 In-/Uitschakelen

**Aanwijzing:** Bij gemonteerde geleidesteel kan de grasschaar alleen worden geschakeld via de Aan/Uit-schakelaar aan de geleidesteel.

- (Afbeelding 1) Om in te schakelen de inschakelblokering (pos. 3) indrukken en gelijktijdig de Aan/Uit-schakelaar (pos. 4) activeren.
- Om uit te schakelen de Aan/Uit-schakelaar losslaten.

#### 6.1.4 Demontage

- Steek de beschermkap voor het mes erop.
- Verwijder de elektrische verbinding tussen de telescoop geleidesteel en het apparaat.
- (Afbeelding 7a) Druk op de arrêteerknop (pos. 7c) en trek de apparaatdrager (pos. 10) uit de houder (pos. 7a) aan de telescoop geleidesteel.
- (Afbeelding 5) Trek zijdelings aan een van de arrêteringen (pos. 10a) en verwijder de grasschaar van de apparaatdrager (pos. 10).

### 6.2 Gebruik als struikschaar

Neig de struikschaar licht in de richting van de te snoeien struik. Snijd eerst de zijkanten van beneden naar boven, en daarna pas de bovenkant. Als de schaar niet wordt gebruikt, dan moet de beschermkap op het mes geschoven en de accu verwijderd worden.

- Snijd struiken die hun bladeren in de herfst verliezen in juni en oktober.
- Snijd altijdgroene struiken in april en augustus.

#### 6.2.1 Montage

Aangezien het apparaat wordt geleverd als grasschaar (z. hoofdstuk 6.1.1), moet het mes worden vervangen door het meegeleverde mes voor struiken. **Voorzichtig!** Verwondingsgevaar. Draag veiligheidshandschoenen en gebruik de meegeleverde beschermkap voor het mes.

- Schuif de mesontgrendeling (afbeelding 10a) naar voor, druk deze in het bovenste deel naar beneden (afbeelding 10b) en neem gelijktijdig het mes eraf (afbeelding 10b).
- (Afbeelding 11) Schuif het meshuis in de houder aan de behuizing van het apparaat. Schuif de mesontgrendeling weer naar voor, druk deze in het bovenste deel naar beneden en druk gelijktijdig het mes in de vergrendel-

- ling. De aandrijfseenheid van het apparaat is nu verbonden met het mes.
3. Verwijder de beschermkap voor het mes.

#### **6.2.2 In-/Uitschakelen**

Ga te werk zoals beschreven onder hoofdstuk 6.1.3.

## **7. Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken**

### **Gevaar!**

#### **7.1 Reiniging**

- Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventilatiesplaten en het motorhuis zo veel mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met een schone doek af of blaas het met perslucht bij lage druk schoon.
- Het is aan te bevelen het toestel direct na elk gebruik te reinigen.
- Reinig het toestel regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststofcomponenten van het toestel kunnen aantasten. Let er goed op dat geen water in het toestel terechtkomt. Door binnendringen van water in een elektrische apparatuur verhoogt het risico van een elektrische schok.
- Voor en na het gebruik moet de schaar grondig worden gereinigd. Een paar druppels olie (bijv. naaimachineolie) op het mes verbeteren het snijvermogen. Vet het mes echter nooit in.
- Voor een gelijkblijvend exacte snede is het noodzakelijk dat grasresten en vuil ook tussen boven- en ondermes worden verwijderd.

#### **7.2 Onderhoud**

- Voor een goed snijresultaat moeten de messen altijd scherp zijn. Ze kunnen daarom met een slijpsteen worden gescherpt. Wij raden met name aan om kerven en bramen, die kunnen ontstaan door stenen e.d., te verwijderen.
- Binnenin het apparaat zijn er geen andere te onderhouden onderdelen.

#### **7.3 Bestellen van wisselstukken:**

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken volgende gegevens te vermelden:

- Type van het toestel
- Artikelnummer van het toestel
- Ident-nummer van het toestel
- Wisselstuknummer van het benodigd stuk

Actuele prijzen en info vindt u terug onder [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **8. Afvalbeheer en recyclage**

Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan de grondstofkringloop terug worden ingebracht. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof. Ontdoet u zich van defecte onderdelen op de inzamelplaats waar u gevarenlijke afvalstoffen mag afgeven. Informeer u in uw speciaalzaak of bij uw gemeentebestuur!

## **9. Opslag en transport**

Accu verwijderen. Bewaar het apparaat en het toebehoren op een donkere, droge en vorstvrije plaats. De optimale opbergtemperatuur ligt tussen 5 en 30 °C. Bewaar het elektrisch gereedschap in de originele verpakking.

- Draag het apparaat altijd aan de handgreep.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet kan weggliden, wanneer u het in een voertuig transporteert.
- Gebruik voor het transport zo veel mogelijk de originele verpakking.
- Gebruik een transportbeveiliging voor de gras- en struikschaarmessen.

## **10. Storingen**

### **Apparaat loopt niet**

- Controleer of de accu is geladen en of de lader functioneert.
- Controleer de kabelverbinding van het apparaat naar de telescoop geleidesteel.  
Indien het apparaat ondanks beschikbare spanning niet functioneert, gelieve het dan op te sturen aan het vermelde adres van de klantendienst.



Enkel voor EU-landen

Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden verzameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.

Recyclagealternatief i.p.v. het toestel terug te sturen:

De eigenaar van het elektrische toestel is alternatief verplicht, i.p.v. het toestel terug te sturen, mede te werken bij de behoorlijke recyclage in geval hij zich van het eigendom ontdoet. Het afgedankte toestel kan hiervoor ook bij een verzamelplaats worden aangegeven die voor een verwijdering als bedoeld in de wetgeving in zake recyclage en afvalverwerking zorgt. Hieronder vallen niet bij de afgedankte toestellen gevoegde accessoires en hulpmiddelen zonder elektrische componenten.

Zorg er bij de verwerking voor dat accu's en lichtmiddelen (bijv. gloeilampen) uit het apparaat worden genomen.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van Einhell Germany AG.

Technische wijzigingen voorbehouden

## Service-informatie

Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepartners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te uwer beschikking.

U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.

Categorie	Voorbeeld
Slijtstukken*	Koolborstels, Accu
Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken*	Mes
Ontbrekende onderdelen	

\* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij in elk geval de volgende vragen te beantwoorden:

- Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
- Is u iets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom vóór het defect)?
- Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?  
Beschrijf deze foutieve werkwijze.

## **Garantiebewijs**

Geachte klant,

onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar behoren functioneren, spijt dit ons ten zeerste en vragen u zich te wenden tot onze servicedienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via het vermelde servicetelefoonnummer. Voor eisen in verband met het recht garantie geldt het volgende:

1. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend gericht aan de gebruikers, d.w.z. natuurlijke personen die dit product niet in het kader van hun ambachtelijke noch van een andere zelfstandige activiteit willen gebruiken. Deze garantievoorwaarden regelen aanvullende garantieprestaties, die de hieronder genoemde fabrikant kopers van zijn nieuwe apparaten toezeit in aanvulling tot de wettelijke garantie. Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangestast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor u gratis.
2. De garantieprestatie geldt uitsluitend voor gebreken aan een door u aangekocht nieuw apparaat van de hieronder genoemde fabrikant die aantoonbaar berusten op een materiaal- of productiefout, en is naar onze keuze beperkt tot het verhelpen van zulke gebreken aan het apparaat of de vervanging ervan.  
Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Van een garantiecontract is derhalve geen sprake, als het apparaat binnen de garantieperiode in commerciële, ambachtelijke of industriële bedrijven werd ingezet of aan een daarmee gelijk te stellen belasting werd blootgesteld.
3. Van onze garantie zijn uitgesloten:
  - Schade aan het apparaat als gevolg van niet-inachtneming van de montagehandleiding of op grond van ondeskundige installatie, als gevolg van niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing (zoals bijv. door aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort) of niet-inachtneming van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, door blootstelling van het apparaat aan abnormale omgevingsvoorraarden of door nalatig onderhoud en verzorging.
  - Schade aan het apparaat als gevolg van misbruik of ondeskundige toepassingen (zoals bijv. overbelasting van het apparaat of de inzet van niet toegelaten gereedschappen of toebehoren), binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals bijv. zand, stenen of stof, transportschade), gebruik van geweld of als gevolg van externe invloeden (zoals bijv. schade door vallen).
  - Schade aan het apparaat of aan delen van het apparaat die valt te herleiden tot slijtage als gevolg van gebruik, en als gevolg van normale of andere natuurlijke slijtage.
4. De garantieperiode bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het indienen van garantieclaims na verloop van de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit.
5. Gelieve om een garantieclaim in te dienen het defecte apparaat aan te melden onder: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Houd het aankoopbewijs of een ander bewijs van uw aankoop van het nieuwe apparaat bij de hand. Apparaten die zonder bijhorende bewijzen of zonder typeplaatje worden teruggestuurd, worden op grond van de ontbrekende mogelijkheid om het apparaat toe te kennen uitgesloten van de garantieprestatie. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie, dan bezorgen wij u per omgaande een gerepareerd of nieuw apparaat terug.

Uiteraard staan wij ook tot u dienst om, mits betaling van de kosten, defecten van het apparaat te verhelpen die buiten de garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres op.

Voor slijtstukken, verbruiksmaatstaven en ontbrekende onderdelen wordt verwezen naar de beperkingen van deze garantie conform de service-informatie van deze handleiding.

**Peligro!**

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente este manual de instrucciones/advertencias de seguridad. Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento. En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones/advertencias de seguridad. No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual y las instrucciones de seguridad.

**Explicación de los símbolos (véase fig. 12)**

1. ¡Peligro! ¡Leer el manual de instrucciones y respetar los símbolos de aviso e instrucciones de seguridad!
2. Mantener a terceras personas alejadas de la zona de peligro.
3. ¡Peligro! ¡Las cuchillas siguen girando por inercia tras haber apagado el aparato! Esperar a que se detengan las cuchillas. ¡Peligro de sufrir daños!
4. ¡Peligro! Mantener las manos alejadas de la cuchilla.
5. Proteger el aparato de la lluvia y la humedad.
6. Nivel de potencia sónica garantizada
7. Clase de protección II
8. Utilizar únicamente en espacios secos.
9. No se deben tirar baterías ni aparatos inalámbricos a la basura doméstica.
10. Alargadera sólo con cuchilla cortacésped.  
¡No está permitido utilizar la alargadera con la cuchilla para setos!

**1. Instrucciones de seguridad**

Encontrará las instrucciones de seguridad correspondientes en el prospecto adjunto.

**¡Aviso!**

**Leer todas las instrucciones de seguridad, indicaciones, ilustraciones y los datos técnicos con los que está provista esta herramienta eléctrica.** El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o daños graves. **Guardar todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

Este aparato no ha sido concebido para que lo utilicen niños, personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas o con insuficiente experiencia y conocimientos o personas que no estén familiarizadas con las instrucciones.

Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Los niños no pueden limpiar ni realizar trabajos de mantenimiento en el aparato.

**Información relativa al cargador:**

Este aparato podrá ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas cuyas capacidades estén limitadas física, sensorial o psíquicamente, o que no dispongan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios siempre y cuando estén vigiladas o hayan recibido formación o instrucciones sobre el funcionamiento seguro del aparato y de los posibles peligros. Está prohibido que los niños jueguen con el aparato. Los niños no podrán realizar los trabajos de limpieza y mantenimiento a no ser que estén vigilados por un adulto.

**2. Descripción del aparato y volumen de entrega****2.1 Descripción del aparato (fig. 1/2)**

1. Cuchilla cortacésped
2. Desbloqueo de cuchilla
3. Botón de bloqueo de conexión
4. Interruptor ON/OFF
5. Enchufe de conexión
6. Unión telescópica
7. Mango guía telescópico
8. Empuñadura guía
9. Rueda con eje
- 9a. Rueda
10. Asiento del aparato
11. Cuchilla recortasetos
12. Protección para las cuchillas
13. Cargador

**2.2 Volumen de entrega**

Sirviéndose de la descripción del volumen de entrega, comprobar que el artículo esté completo. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Service Center o a la tienda especializada más cercana en un plazo máximo de 5 días laborales tras la compra del artículo presentando un recibo de compra válido. A este respecto, observar la tabla de garantía de las condiciones de garantía que se encuentran al final del manual.

- Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente

- el aparato.
- Retirar el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad del embalaje y para el transporte (si existen).
- Comprobar que el volumen de entrega esté completo.
- Comprobar que el aparato y los accesorios no presenten daños ocasionados durante el transporte.
- Si es posible, almacenar el embalaje hasta que transcurra el periodo de garantía.

#### **Peligro!**

**¡El aparato y el material de embalaje no son un juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfixia!**

- Tijera cortacésped y recortasetos inalámbrica (cuchilla cortacésped montada)
- Mango guía telescópico, ruedas, asiento del aparato
- Cuchilla recortasetos
- Manual de instrucciones original
- Instrucciones de seguridad

### **3. Uso adecuado**

#### **Tijera cortacésped (fig. 1, 1a):**

El aparato está indicado para cortar césped en esquinas y pequeñas superficies de césped en casas y jardines privados o de hobby. El mango guía (fig. 2/pos. 7) solo puede utilizarse en combinación con la tijera cortacésped.

#### **Tijera recortasetos (fig. 1b):**

El aparato está indicado para cortar pequeños setos y arbustos en jardines privados. El mango guía (fig. 2/pos. 7) no puede utilizarse en combinación con la tijera recortasetos. Se define como jardines privados todos aquellos que no formen parte de instalaciones públicas, parques, polideportivos, calles, zonas agrícolas ni forestales. La observancia de las instrucciones de uso especificadas por el fabricante constituye un requisito indispensable para manejar el aparato de forma adecuada.

**¡Aviso! El aparato no debe emplearse para triturar material con el fin de obtener compost, puesto que se podrían producir daños personales y materiales.**

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado. En caso de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

### **4. Características técnicas**

Tensión .....	3,6 V CC
Tipo de protección .....	IPX1
Clase de protección .....	III
Velocidad $n_0$ .....	1200 r.p.m.
Anchura de corte tijera cortacésped .....	70 mm
Longitud de corte tijera recortasetos .....	110 mm
Anchura de corte tijera recortasetos .....	8 mm
Nivel de presión acústica $L_{pA}$ .....	61 dB (A)
Nivel de potencia acústica $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Imprecisión K .....	3 dB
Vibración máx. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Imprecisión K .....	1,5 $\text{m/s}^2$
Peso.....	1,0 kg
Nivel de presión acústica en el oído del operario .....	77 dB (A)
Imprecisión K .....	3 dB

#### **Batería de iones de litio**

Tensión .....	3,6 V CC
Capacidad .....	2,0 Ah
Número de celdas .....	1

#### **Cargador**

Tensión de entrada .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Clase de protección .....	II / II

#### **Salida**

Tensión nominal.....	5 V CC
Corriente nominal .....	0,5 A

Los valores totales de vibración indicados y el nivel de emisión de ruidos indicado se han calculado conforme a un método de ensayo normalizado y se pueden utilizar para comparar una herramienta eléctrica con otra.

Dichos valores se pueden utilizar también para valorar provisionalmente la carga.

#### **Aviso:**

Las emisiones de vibraciones y ruidos pueden diferir de los valores indicados durante el uso real de la herramienta eléctrica en función del modo en el que se utiliza la misma, especialmente del tipo de pieza que se mecaniza.

#### **LIMITAR EL TIEMPO DE TRABAJO.**

Al hacerlo, deben tenerse en cuenta todas las partes del ciclo de servicio (por ejemplo los tiempos en los que la herramienta eléctrica está desconectada y los tiempos en los que está conectada pero funciona sin carga).

#### **¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al mínimo!**

- Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
- Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo con regularidad.
- Adaptar el modo de trabajo al aparato.
- No sobrecargar el aparato.
- En caso necesario dejar que se compruebe el aparato.
- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.
- Llevar guantes.

#### **Cuidado!**

##### **Riesgos residuales**

**Incluso si esta herramienta se utiliza adecuadamente, siempre existen riesgos residuales.**

**En función de la estructura y del diseño de esta herramienta eléctrica pueden producirse los siguientes riesgos:**

1. Lesiones por corte si no se lleva ropa de protección.
2. Lesiones pulmonares en caso de que no se utilice una mascarilla de protección antipolvo.
3. Lesiones auditivas en caso de que no se utilice una protección para los oídos adecuada.
4. Daños a la salud derivados de las vibraciones de las manos y los brazos si el aparato se utiliza durante un largo periodo tiempo, no se sujetó del modo correcto o si no se realiza un mantenimiento adecuado.

## **5. Antes de la puesta en marcha**

#### **Cómo cargar la batería**

- Conectar el cargador al aparato (fig. 3).
- Comprobar que la tensión de red coincida con la especificada en la placa de identificación del aparato.
- El tiempo de carga cuando la batería está vacía es de 3 a 5 horas. Es posible que la batería se caliente durante el proceso de carga. Esto es normal.

#### **Proceso de carga**

Conectar el cargador a la toma de corriente, un LED rojo (fig. 3/pos. A) se ilumina e indica el proceso de carga. La batería se está cargando.

#### **Proceso de carga finalizado**

El LED rojo (fig. 3/pos. A) se apaga. En su lugar se enciende un LED verde (batería cargada).

#### **La batería no se puede cargar**

En caso de que no sea posible cargar la batería, comprobar que

- existe tensión de red en el enchufe
- existe buen contacto entre los contactos de carga
- no se enciendan el LED rojo y verde (fig. 3/ pos. A) al mismo tiempo. Esto puede ocurrir si, por ejemplo, la temperatura de la batería cae por debajo o supera el límite. Almacenar el aparato durante un día a temperatura ambiente.

Si la batería sigue sin cargarse, enviar el aparato completo a nuestro servicio de asistencia técnica.

**Para realizar un envío adecuado, ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica o con el punto de venta en el que se compró el aparato.**

**Para el envío o la eliminación de baterías o del aparato, estos deben embalarse por separado en bolsas de plástico para evitar cortocircuitos e incendios.**

Es preciso recargar siempre a tiempo la batería para procurar que dure lo máximo posible. Hacerlo es imprescindible también en cuanto se detecta que disminuye el rendimiento del aparato. No descargar jamás la batería por completo. Esto podría provocar un defecto en la batería.

**¡Aviso! Las superficies que se desean trabajar deben estar libres de cuerpos extraños.**

**¡Aviso!**

**Los dispositivos de conexión instalados por el fabricante no deben retirarse ni puentearse, por ejemplo, empalmando una tecla de conexión en el mango, ya que, de lo contrario, puede surgir el peligro de sufrir heridas y el aparato no se desconecta de forma automática.**

## 6. Manejo

### 6.1 Empleo como tijera cortacésped

Deslizar la tijera cortacésped sobre el suelo. La mejor potencia de corte se obtiene cuando el césped está seco.

Si no se utiliza el aparato, poner la cubierta de protección para las cuchillas sobre las mismas.

#### 6.1.1 Tijera cortacésped sin mango guía

La tijera cortacésped se suministra ya montada.

1. (Fig. 4) Quitar la cubierta de protección para las cuchillas (pos. 12).
2. (Fig. 4) Para encender el aparato, pulsar el botón de bloqueo de conexión (pos. 3) y, al mismo tiempo, activar el interruptor ON/OFF (pos. 4).
3. Para apagarlo, soltar el interruptor ON/OFF.

#### 6.1.2 Tijera cortacésped con mango guía

**¡Cuidado!** Peligro de sufrir daños. Usar guantes protectores y la cubierta de protección para las cuchillas suministrada.

##### 6.1.2.1 Montaje y ajustes

1. (Fig. 5) Presionar la tijera cortacésped en el asiento del aparato (pos. 10) hasta que se encaje.
2. (Fig. 6) Introducir el eje de la rueda a través de su alojamiento en el mango guía. Encajar la segunda rueda (pos. 9a) en el eje de la rueda.
3. (Fig. 7) Deslizar el asiento del aparato (pos. 10) en el soporte (pos. 7a) del mango guía telescópico. El asiento del aparato se encaja (fig. 7a).
4. (Fig. 8) Conectar el mango guía telescópico eléctricamente al aparato.
5. (Fig. 9) Para ajustar la altura, girar la tuerca de bloqueo (pos. 7b) hacia la izquierda y sacar el mango inferior telescópico (pos. 7d)

según convenga. Volver a apretar la tuerca de bloqueo (pos. 7b) girándola hacia la derecha.

6. Retirar la cubierta de protección para las cuchillas.

#### 6.1.3 Conexión/desconexión

**Advertencia:** Con el mango guía montado, la tijera recortasetos se puede operar con el interruptor ON/OFF en dicho mango.

1. (Fig. 1) Para encender el aparato, pulsar el botón de bloqueo de conexión (pos. 3) y, al mismo tiempo, activar el interruptor ON/OFF (pos. 4).
2. Para apagarlo, soltar el interruptor ON/OFF.

#### 6.1.4 Desmontaje

1. Poner la cubierta de protección para las cuchillas.
2. Retirar la conexión eléctrica entre el mango guía telescópico y el aparato.
3. (Fig. 7a) Pulse el botón de bloqueo (pos. 7c) y extraer el asiento del aparato (pos. 10) del soporte (pos. 7a) en el mango guía telescópico.
4. (Fig. 5) Tirar lateralmente de uno de los dispositivos de retención (pos. 10a) y extraer la tijera cortacésped del asiento del aparato (pos. 10).

#### 6.2 Empleo como tijera recortasetos

Inclinar ligeramente la tijera hacia el arbusto a cortar. En primer lugar, cortar los setos de abajo hacia arriba y después la parte superior. Cuando no se utilice, el protector de la cuchilla debe ponerse sobre la cuchilla y se debe quitar la batería.

- Cortar los arbustos que pierden su follaje en otoño en junio y octubre.
- Cortar los arbustos de hoja perenne en abril y agosto.

#### 6.2.1 Montaje

Dado que el aparato se entrega como tijera cortacésped (véase el capítulo 6.1.1), la cuchilla de la tijera cortacésped debe sustituirse por la cuchilla recortasetos que se suministra. **¡Cuidado!** Peligro de sufrir daños. Usar guantes protectores y la cubierta de protección para las cuchillas suministrada.

1. Deslizar el desbloqueo de la cuchilla (fig. 10a) hacia delante, presionarlo en la parte superior (fig. 10b) y retirar la cuchilla al mismo tiempo (fig. 10b).
2. (Fig. 11) Deslizar la carcasa de la cuchilla en el alojamiento en la carcasa del aparato. Volver a empujar el desbloqueo de la cuchilla

- hacia delante, presionarlo en la zona superior y, al mismo tiempo, empujar la cuchilla en el enclavamiento. La unidad de accionamiento del aparato está ahora conectada a la cuchilla.
3. Retirar la cubierta de protección para las cuchillas.

#### 6.2.2 Conexión/desconexión

Proceder como se describe en el capítulo 6.1.3.

### 7. Mantenimiento, limpieza y pedido de piezas de repuesto

#### ¡Peligro!

#### 7.1 Limpieza

- Reducir al máximo posible la suciedad y el polvo en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido manteniendo la presión baja.
- Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.
- Limpiar el aparato con regularidad con un paño húmedo y un poco de jabón blando. No utilizar productos de limpieza o disolventes ya que se podrían deteriorar las piezas de plástico del aparato. Es preciso tener en cuenta que no entre agua en el interior del aparato. Si entra agua en el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una descarga eléctrica.
- Limpiar a fondo la tijera cortacésped, antes de después de utilizarla. Un par de gotas de aceite (p. ej., aceite para máquinas de coser) en las cuchillas mejoran el rendimiento de corte. No obstante, no engrasar nunca las cuchillas.
- Para obtener un corte homogéneo y exacto es preciso retirar los restos de césped y la suciedad que se encuentra entre la cuchilla superior e inferior.

#### 7.2 Mantenimiento

- Para que el resultado de corte sea satisfactorio, las cuchillas deberán estar siempre afiladas. Para afilarlas emplear una piedra de afilar. Recomendamos especialmente eliminar siempre las mellas y rebabas que se hayan producido por las piedras o similares.
- No es preciso realizar el mantenimiento de otras piezas en el interior del aparato.

#### 7.3 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicarán los datos siguientes:

- Tipo de aparato
- No. de artículo del aparato
- No. de identidad del aparato
- No. del recambio de la pieza necesitada.

Encontrará los precios y la información actual en [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 8. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico. Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.

### 9. Almacenamiento y transporte

Quitar la batería. Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco y protegido de las heladas. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 5 y los 30 °C. Guardar la herramienta eléctrica en su embalaje original.

- Llevar el aparato siempre por la empuñadura.
- Si se transporta en un vehículo, asegurarlo para que no se resbale.
- Para transportarlo se recomienda utilizar el embalaje original.
- Usar una protección de transporte para las cuchillas de la tijera cortacésped y recortasetos.

### 10. Averías

#### El aparato no funciona

- Comprobar que la batería esté cargada y que el cargador funcione.
- Comprobar la conexión de cable del aparato al mango guía telescopico.

En caso de que el aparato no funcione a pesar de haber tensión, enviarlo a la dirección indicada del servicio de asistencia técnica.



Sólo para países miembros de la UE

No tirar herramientas eléctricas en la basura casera.

Según la directiva europea 2012/19/CE sobre aparatos usados electrónicos y eléctricos y su aplicación en el derecho nacional, dichos aparatos deberán recojese por separado y eliminarse de modo ecológico para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolución:

El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolución, está obligado a reciclar adecuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se puede entregar el aparato usado a un centro de reciclaje que trate la eliminación de residuos respetando la legislación nacional sobre residuos y su reciclaje. Esto no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que acompañan a los aparatos usados.

Al desechar el aparato, asegurarse de retirar las baterías y los medios luminosos (por ejemplo, la bombilla) del aparato.

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los mismos, con autorización expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

## Información de servicio

En todos los países mencionados en el certificado de garantía disponemos de distribuidores competentes cuyos datos de contacto podrán consultar en dicho certificado. Dichos distribuidores están a su disposición para cualquier asunto relacionado con el servicio como reparación, suministro de piezas de repuesto y desgaste, o con respecto a los materiales de consumo.

Es preciso tener en cuenta, que las siguientes piezas de este producto se someten a desgaste natural o provocado por el uso o que se necesitan las siguientes piezas como materiales de consumo.

Categoría	Ejemplo
Piezas de desgaste*	Escobillas de carbón, Batería
Material de consumo/Piezas de consumo*	Cuchilla
Falta de piezas	

\*¡no tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En caso de deficiencia o fallo, rogamos que lo registre en la página web [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Describa exactamente el fallo y responda siempre a las siguientes preguntas:

- ¿Ha funcionado el aparato en algún momento o estaba defectuoso desde el principio?
- ¿Le ha llamado algo la atención antes de surgir el fallo (indicio antes del fallo)?
- ¿Qué fallo de funcionamiento le parece que presenta el aparato (indicio principal)?  
Describa ese fallo en el funcionamiento.

## Certificado de garantía

Estimado cliente:

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentaríamos que este aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atención al cliente en la dirección indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le atenderemos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuación. Para hacer válido el derecho de garantía, proceda de la siguiente forma:

1. Estas condiciones de garantía van dirigidas exclusivamente a los consumidores, es decir, personas naturales que no desean emplear este producto en el marco de su actividad comercial ni autónoma. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones adicionales de garantía que el fabricante abajo mencionado se compromete a otorgar, de manera adicional a la garantía legal, a los compradores de sus nuevos aparatos. Las prestaciones de garantía que le corresponden conforme a ley no se ven afectadas por la presente. Nuestra prestación de garantía es gratuita para usted.
2. La garantía se extiende exclusivamente a defectos en un aparato nuevo adquirido por usted del fabricante abajo mencionado, ocasionados por fallos de material o de producción, y está limitada, según nuestra elección, a la reparación de los defectos o al cambio del aparato. Es preciso tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. Por lo tanto, no procederá un contrato de garantía cuando se utilice el aparato dentro del periodo de garantía en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.
3. Nuestra garantía no cubre:
  - Daños en el aparato ocasionados por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una instalación no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej., conexión a una tensión de red o corriente no indicada) o la no observancia de las disposiciones de mantenimiento y seguridad o por la exposición del aparato a condiciones anormales del entorno o por la falta de cuidado o mantenimiento.
  - Daños en el aparato ocasionados por aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej., sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej., arena, piedras o polvo, daños producidos por el transporte), uso violento o influencias externa (como, p. ej., daños por caídas).
  - Daños en el aparato o en piezas del aparato provocados por el desgaste natural, habitual o producido por el uso.
4. El periodo de garantía es de 24 meses y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de garantía debe hacerse válido, antes de finalizado el plazo de garantía, dentro de un periodo de dos semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo de garantía. La reparación o cambio del aparato no conllevará ni una prolongación del plazo de garantía ni un nuevo plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica en el caso de un servicio in situ.
5. Para hacer efectivo su derecho a garantía, registre su aparato defectuoso en: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Tenga a mano el recibo de compra o cualquier otro comprobante que acredite la compra del aparato nuevo. La garantía no cubre aquellos aparatos que se envíen sin el comprobante pertinente o sin la placa de identificación puesto que resulta difícil clasificarlos del modo correspondiente. Si nuestra prestación de garantía incluye el defecto aparecido en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no se encuentren comprendidos en la garantía, en este caso contra reembolso de los costes. Para ello, envíe el aparato a nuestra dirección de servicio técnico.

Para piezas de desgaste, de repuesto y falta de piezas nos remitimos a las limitaciones de esta garantía conforme a la información de servicio de este manual de instrucciones.

**Vaara!**

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävässäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

**Käytettyjen merkkien selitys (katso kuva 12)**

1. **Vaara!** Lue käyttöohje ja noudata varoituksia ja turvallisuusmääräyksiä.
2. Pidä muut henkilöt poissa vaara-alueelta.
3. **Vaara!** Terät pyörivät vielä sammuttamisen jälkeen. Odota, kunnes terät pysähyytävät. Loukkaantumisvaara!
4. **Vaara!** Pidä kätesi poissa leikkuuterästä.
5. Suojaa laitetta sateelta ja kosteudeelta!
6. Taattu äänen tehotaso
7. Suojaluokka II
8. Saa käyttää vain kuivissa tiloissa.
9. Älä heitä akkuja tai akkulaitteita kotitalousjätteisiin.
10. Pidennys vain ruohonleikkuuterän kera! Pidennyksen käyttö pensasleikkuuterän kera on kielletty!

**1. Turvallisuusmääräykset**

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkosesta.

**Varoitus!**

**Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvat ja tekniset erittelyt, joilla tämä sähkötyökalu on varustettu.** Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, saattaa täästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.

**Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden ruumiilliset, aistiperäiset tai henkilöt kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa tai jotka eivät ole perehdyneet ohjeisiin.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät voi leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja käyttäjähuoltotoimia.

**Latauslaitteen turvallisuusohjeet:**

Tätä laitetta saavat vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistiperäiset tai henkilöt kyvyt ovat rajoitetut tai joilla ei ole tarvitavaa kokemusta ja tietoutta, käyttää ainoastaan valvottuina tai jos heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät sen käytöstä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset saavat suorittaa puhdistus- ja käyttäjähuoltotoimia ainoastaan aikuisen valvonnassa.

**2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö****2.1 Laitteen kuvaus (kuva 1/2)**

1. Ruohonleikkuuterä
2. Leikkuuterän vapautus
3. Käynnistyksenesto
4. Pääle-/pois-katkaisin
5. Liitospistoke
6. Aukivedettävä ruuviliitos
7. Aukivedettävä ohjausvarsi
8. Ohjauskahva
9. Pyörä akselin kera
- 9a. Pyörä
10. Laiteistukka
11. Pensasleikkurin terä
12. Teränsuojuus
13. Latauslaite

**2.2 Toimituksen sisältö**

Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänäoston jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä vastavaa ostotosite. Huomioi tässä myös tämän ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja takuuusuoritustaulukko.

- Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
- Poista pakkausmateriaalit sekä pakaus- ja kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
- Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
- Tarkasta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvarioita.
- Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuajan loppuun saakka.

**Vaara!**

**Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä**

### uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!

- Akkukäyttöinen ruoho- ja pensasleikkuri (ruohonleikkuuterä asennettu)
- Aukivedettävä ohjausvarsi, pyörät, laiteistukka
- Pensasleikkurin terä
- Alkuperäiskäytööhöje
- Turvallisuusmäärykset

### 3. Määräysten mukainen käyttö

#### Ruohonleikkuri (kuva 1, 1a):

Laite on tarkoitettu yksityisten koti- ja harrastepuutarhojen ruohon reunojen ja pienien nurmikkopintojen leikkaamiseen. Ohjausvaralta (kuva 2 / nro 7) saa käyttää vain yhdessä ruohonleikkuuterän kanssa.

#### Pensasleikkuri (kuva 1b):

Laite on tarkoitettu yksityisten koti- ja harrastepuutarhojen pienien pensasaitojen ja pensaiden leikkaamiseen. Ohjausvaralta (kuva 2 / nro 7) saa käyttää vain yhdessä ruohonleikkuuterän kanssa. Yksityisten koti- ja harrastepuutarhojen laitteiksi katsotaan sellaiset laitteet, joita ei käytetä julkisilla alueilla, puistoissa, urheilukentillä, katujen varsilla tai maa- ja metsätaloudessa. Valmistajan oheistamani käytööhöjeen noudattaminen on laitteen määräysten mukaisen käytön edellytys.

**Varoitus! Henkilö- ja esinevahinkojen vaaran välttämiseksi ei laitetta saa käyttää silppumiseen kompostoinnin tarkoittamassa miellessä.**

Konetta saa käyttää ainostaan sille määritetyyn tarkoitukseen. Kaikkinainen tämän lyittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikolla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

### 4. Tekniset tiedot

Jännite .....	3,6 V tasavirta
Suojauslaji .....	IPX1
Suojausluokka .....	III
Kierrosluku $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Ruoholeikkurin leikkausleveys .....	70 mm
Pensasleikkurin leikkausleveys .....	110 mm
Pensasleikkurin leikkauaspaksuus .....	8 mm
Äänen painetaso $L_{PA}$ .....	61 dB (A)
Äänen tehotaso $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Mittasepätarkkuus K .....	3 dB
Tärinä enint. a <sub>1</sub> .....	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Mittasepätarkkuus K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Paino .....	1,0 kg
Äänen painetaso käyttäjän korvassa ...	77 dB (A)
Mittasepätarkkuus K .....	3 dB

#### Litiumi-ioniakkuu

Jännite .....	3,6 V tasavirta
Kapasiteetti .....	2,0 Ah
Kennojen lukumäärä .....	1

#### Latauslaite

Ottojännite .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Suojausluokka .....	II / II

#### Ulostulo

Nimellisjännite .....	5 V tasavirta
Nimellisvirta .....	0,5 A

Annetut tärinän kokonaispäästöarvot ja annetut melunpäästöarvot on mitattu normitetulla koesetusmenetelmällä ja niitä voidaan käyttää sähkötyökalun vertaamiseksi toiseen sähkötyökaluun.

Annettuja tärinän päästöarvoja ja annettuja melunpäästöarvoja voidaan käyttää myös rasituksen alustavaan arviointiin.

#### Varoitus:

Tärinä- ja melupäästöt voivat poiketa annetuista arvoista sähkötyökalua käytettäessä tositolanteessa, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta ja erityisesti siitä, minkätyyppistä työstökappaletta käsitellään.

#### Rajoita työskentelyaika!

Tällöin tulee huomioida käyttöjakson kaikki osudet (esimerkiksi ajat, jolloin sähkötyökalu on sammuttettu, sekä ne ajat, jolloin se on tosin kytetty päälle, mutta käy kuormittamatta).

### Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!

- Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
- Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
- Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
- Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
- Käytä suojakäsineitä.

### Huomio!

#### Jäämäriskit

Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua määräysten mukaisesti, jää jäljelle aina tietty jäämäriski. Tämän sähkötyökalun rakenneesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä seuraavia vaaroja:

1. Viiltohaavoja, ellei käytetä suojavaatetusta.
2. keuhkovauroita, ellei käytetä sopivaa pöly-suojanaamaria.
3. kuulovauroita, ellei käytetä soveliaita kuulo-suojaimia.
4. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään pitemmän aikaa tai sitä ei käsittellä ja huolletta määräysten mukaisesti.

## 5. Ennen käyttöönottoa

### Akun lataaminen

- Liitä latauslaitte ja laite yhteen (kuva 3).
- Tarkasta, että tyypikivillessä annettu verkko-jännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä.
- Lataaminen kestää noin 3-5 tuntia akun ollessa tyhjä. Lataamisen aikana laitteessa oleva akku saattaa lämmetä hieman, mutta tämä on aivan tavallista.

### Lataaminen

Työnnä latauslaitte verkkopistorasiaan, punainen LED (kuva 3 / kohta A) palaa ja osoittaa lataamisen tapahtuvan. Akku ladataan.

### Lataaminen päättynyt

Punainen LED (kuva 3 / kohta A) sammuu. Vihreä LED sytyy sen tilalle (akku ladattu).

### Akkua ei voi ladata

Jos akun lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja tarkasta,

- onko pistorasiassa verkkojännitettä
- ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhtey-

- dessä latauslaitteeseen.
- palavatko punainen ja vihreä LED (kuva 3/ kohta A) samanaikaisesti. Nämä voi käydä esim. jos akun lämpötila alitetaan tai ylitetään. Säilytä laitetta päivän ajan huoneenlämmössä.

Jos lataaminen ei vieläkään onnistu, pyydämme lähetämään koko laitteen latauslaitteen kera tekniseen asiakaspalveluumme.

**Pyydämme ottamaan yhteystä asiakaspalveluumme tai myyntipisteesseen, josta laite on ostettu, saadaksesi ohjeet asianmukaista lähetämistä varten.**

**Huolehdi akkujen tai akkukäytöisen laitteen lähetämisessä ja hävittämisessä siitä, että ne on pakattu erikseen muovipusseihin, jotta vältetään oikosulut ja tulipalo!**

Jotta akkutarjan elinikä olisi mahdollisimman pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Tämä on joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat laitteen tehon heikkenevän. Älä koskaan anna akkutarjan tyhjentyä täysin. Tästä seuraa akkutarjan vahingoittuminen!

**Varoitus! Käsiteltäviltä pinnoilta tulee poistaa kaikki vieraat esineet.**

### Varoitus!

Valmistajan laitteeseen asentamia kytkentä-laitteita ei saa poistaa tai ohittaa, esim. kiinnittämällä kahvan katkaisin alas painettuun asentoon, koska tästä aiheutuu tapaturman vaara eikä laite sammu automaattisesti.

## 6. Käyttö

### 6.1 Käyttö ruohonleikkurina

Anna ruohonleikkurin liukua maapinnan yli. Parhaan leikkaustehon saat ruohon ollessa kuivaa. Kun laitetta ei käytetä, niin teränsuojuus täytyy vetää terän päälle.

#### 6.1.1 Ruohonleikkuri ilman ohjausvartta

Ruohonleikkuri toimitetaan jo valmiiksi asennettuna.

1. (Kuva 4) Ota teränsuojuus (nro 12) pois.
2. (Kuva 4) Käynnistä laite painamalla käynnytyskseenstoa (nro 3) ja samalla pääle-/pois-katkaisinta (nro 4).

3. Sammuta laite päästämällä pääalle-/pois-katkaisin irti.

#### **6.1.2 Ruohonleikkuri ohjausvarren kanssa**

**Varo!** Loukkaantumisvaara. Käytä suojakäsineitä ja mukana toimitettua teränsuojusta.

##### **6.1.2.1 Kokoaminen ja asetukset**

1. (Kuva 5) Paina ruoholeikkuri laiteistukkaan (nro 10), kunnes se lukittuu paikalleen.
2. (Kuva 6) Työnnä pyöränakseli ohjausvarren akselinkantaan. Työnnä toinen pyörä (nro 9a) pyöränakselle.
3. (Kuva 7) Työnnä laiteistukka (nro 10) sille taroitettuun pidikkeeseen (nro 7a) aukivedettävässä ohjausvarressa. Laiteistukka lukittuu (kuva 7a).
4. (Kuva 8) Tee aukivedettävän ohjausvarren sähköliitintä laitteeseen.
5. (Kuva 9) Korkeudensäätöä varten kierrä lukitusmutteria (nro 7b) vasemmalle ja vedä aukivedettävä alempi vars (nro 7d) tarpeittesi mukaisesti ulos. Kierrä lukitusmutteri (nro 7b) oikealle jälleen kiinni.
6. Ota teränsuojuus pois.

##### **6.1.3 Laitteen kytkeminen pääalle / pois.**

**Viite:** Ohjausvarren ollessa asennettuna ruohonleikkurin voi käynnistää vain ohjausvarressa olevalla pääalle-/pois-katkaisimella.

1. (Kuva 1) Käynnistä laite painamalla käynnistysnestoa (nro 3) ja samalla pääalle-/pois-katkaisinta (nro 4).
2. Sammuta laite päästämällä pääalle-/pois-katkaisin irti.

##### **6.1.4 Purkaminen**

1. Työnnä teränsuojuus paikalleen.
2. Poista aukivedettävän ohjausvarren ja laitteen välinen sähköliitintä.
3. (Kuva 7a) Paina lukitusnuppia (nro 7c) ja vedä laiteistukka (nro 10) pois sen pidikkeestä (nro 7a) aukivedettävässä ohjausvarressa.
4. (Kuva 5) Vedä sivusuuntaan yhdestä lukituksesta (nro 10a) ja ota ruohonleikkuri pois laiteistukasta (nro 10).

#### **6.2 Käyttö pensasleikkurina**

Kallista pensasleikkuria hieman leikattavan pensaan suuntaan. Leikkää ensin sivut alhaalta ylöspäin, ja vasta sitten yläpuoli. Kun laitetta ei käytetä, täytyy työntää teränsuojuus leikkuuterän pääalle ja akku ottaa pois.

- Leikkää kesäkuussa ja lokakuussa pensaat, jotka menettävät lehtensä syksyllä.

- Leikkää ikivihreät pensaat huhtikuussa ja elokuussa.

##### **6.2.1 Asennus**

Koska laite toimitetaan ruohonleikkurina (ks. luku 6.1.1), täytyy vaihtaa ruohonleikkuerän tilalle mukana toimitettua pensasleikkuerää. **Varo!** Loukkaantumisvaara. Käytä suojakäsineitä ja mukana toimitettua teränsuojusta.

1. Työnnä teränlukitukseen vapautus (kuva 10a) eteen, paina sitä yläosastaan alas päin (kuva 10b) ja ota samanaikaisesti terä pois (kuva 10b).
2. (Kuva 11) Työnnä teränkoteloa laitteen kotelossa olevaan istukkaan. Työnnä teränlukitukseen vapautus jälleen eteen, paina sitä yläosastaan alas päin ja paina samanaikaisesti terä lukitukseen. Laitteen käyttöjätkö on nyt liitetty terään.
3. Ota teränsuojuus pois.

##### **6.2.2 Laitteen kytkentä pääalle/pois.**

Toimi kuten luvussa 6.1.3 on kuvattu.

## **7. Puhdistus, huolto ja varaosalilaus**

### **Vaara!**

#### **7.1 Puhdistus**

- Pidä turvalaitteet, ilmaraot ja moottorin runko niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puuhalla lika pois paineilmalla käyttäen alhais-ta paineasetusta.
- Suosittelemme laitteen puhdistamista aina heti käytön jälkeen.
- Puhdista laite säännöllisin väläjoin kostealla rievulla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia; ne saattavat syövyttää laitteen muoviosia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisälle pääse vettä. Veden tunkeutuminen sähkölaitteeseen lisää sähköiskun vaaraa.
- Ennen käyttöä ja sen jälkeen leikkuri tulee puhdistaa perusteellisesti. Pari tippaa öljyä (esim. ompelukoneöljyä) teriin parantaa leikkaustehoa. Älä kuitenkaan koskaan rasvaa teriä.
- Jatkuvsti hyvälaatuisen, siistin leikkauksijälen saamiseksi täytyy ruohonjätteet ja lika poistaa myös ylä- ja alaterän välistä.

## 7.2 Huolto

- Hyvä leikkaustuloksen saamiseksi täytyy terien olla aina terävät. Ne voidaan sen vuoksi teroitaa kovasmella. Suosittelemme erityisesti kivien tms. teriin aiheuttamien lovien ja urien poistamista.
- Laitteen sisällä ei ole muita huoltoa tarvitsevia osia.

## 7.3 Varaosatilaus:

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 8. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-aineikertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele asiaa kuntasi hallinnosta.

## 9. Varastointi ja kuljetus

Ota akku pois Säilytä laite ja sen varusteet pimeässä, kuivassa ja pakkaselta suojaatussa tilassa. Paras säilytyslämpötila on 5 °C:n ja 30 °C:n välillä. Säilytä sähkötyökalu alkuperäispakkauksessaan.

- Kannna laitetta aina sen kahvasta.
- Varmista, ettei laite voi luiskahtaa paikaltaan, kun sitä kuljetetaan ajoneuvossa.
- Käytä kuljetukseen alkuperäispakkausta, mikäli mahdollista.
- Käytä ruohon- ja pensasleikkuerän kuljetus suojusta.

## 10. Häiriöt

### Laite ei käy

- Tarkasta, onko akku ladattu ja toimiiiko latauslaite.
- Tarkasta yhdyskaapeli laitteesta aukivedettääväan ohjausvarteen.

Mikäli laite ei toimi, vaikka se saa jännitetä, niin se tulee lähetettää ilmoitettuun teknisen asiakaspalvelun osoitteeseen.



Koskee ainoastaan EU-maita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin!

Euroopan direktiivin 2012/19/EY loppuunkäytetyistä sähkö- ja elektronisista laitteista ja sen kansalliseksi laiksi muuntamisen mukaan tulee käytetyt sähkötyökalut koota erikseen ja toimittaa ne ympäristöstäävälliseen kierrätykseen.

Kierrätysvaihtoehto takaisinlähetykselle:

Sähkölaitteen omistaja on velvoitettu laitteen palauttamisen vaihtoehtona vaikuttamaan siihen, että hänen luovuttamansa omaisuus hävitetään asianmukaisesti. Loppuun käytetty laite voidaan tästä varten luovuttaa myös keräyspisteesseen, joka suorittaa sen käytöstäpoiston kansallisten kierrätystalous- ja jätehuoltolakien tarkoittamalla tavalla. Tämä ei koske käytettyihin laitteisiin liitettyjä lisävarusteita ja apuvälineitä, joissa ei ole sähköosia.

Pyydämme huolehtimaan hävitettäessä siitä, että akut ja valaisuvälaineet (esim. hehkulamppu) otetaan laitteesta pois.

Tuotedokumentaation ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan Einhell Germany AG:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

## Asiakaspalvelutiedot

Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kump-paneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kauttaan voit saada kaikki asiakaspalve-lut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.

Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuva, luonnollista kulumista, ja että seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.

Laji	Esimerkki
Kuluvat osat*	Hiiliharjat, Akku
Käyttömateriaali / käytöosat*	Terät
Puuttuvat osat	

\* ei välttämättä kuulu toimitukseen!

Puutteellisuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin kysymyksiin:

- Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
- Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
- Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?  
Kuvaaa tätä toimintavirhettä.

## Takuutodistus

Arvoisa asiakas,  
tuotteemme läpikävät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua käänymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttäen tässä takuuortissa annettua osoitetta. Selvitämme asian mielellämme myös puhelimitse allaolevan palvelunumeron kautta. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat määäräykset:

1. Nämä takuuehdot koskevat ainoastaan kuluttajia, ts. luonnollisia henkilöitä, jotka eivät käytä tätä tuotetta sen enempää pienteollisessa kuin muussakaan itsenäisessä ammatinharjoituksessa. Nämä takuuehdot säätelevät täydentävästi takuuusuorituksia, jotka allamainitut valmistaja lupaa uusien laitteiden ostajille lakimääräisen takuun lisäksi. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin takuuusuoritus-vaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset hankkimasi allamainitut valmistajan uuden laitteen puutteellisuudet, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, ja se on rajattu valintamme mukaan ainoastaan näiden laitteen vikojen korjaamiseen tai laitteen korvaamiseen uudella.  
Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu käytettäväksi pienteollisuus-, käistyöläis- tai ammattitarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos laitetta on takuun kestoikana käytetty pienteollisuus-, käistyöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai siihen on kohdistunut näihin verrattavissa oleva rasitus.
3. Antamamme takuu ei kata näitä vaurioita:
  - laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (kuten esim. liitääntä väärään verkkojänniteeseen tai virtualaijii) tai huolto- ja turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai laitteen altistamista epänormaaleille ympäristöoloasuhteille tai puutteellisesta hoidosta ja huollossa.
  - laitteessa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormitus tai hyväksymättömien liitostyökalujen tai varusteiden käyttö), vieraiden esineiden tunkeutumisesta laitteeseen (esim. hiekka, kivet tai pöly, kuljetusvauriot), väkivoiman käytöstä tai ulkopuolisista tekijöistä (esim. putoamisesta aiheutuneet vahingot).
  - laitteessa tai sen osissa esiintyneet vauriot, jotka aiheutuvat käytöstä johtuvasta, tavanomaisesta tai muuten tavallisesta kulumisesta.
4. Takuuajan kesto on 24 kuukautta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan päätymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittämisen takuuajan päättyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan pääällä suoritettuja palveluja.
5. Viallista laitetta koskevat takuuvaateet tulee esittää osoitteella: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Pidä uuden laitteesi ostotosite tai muu ostonäyttö valmiina. Ilman vastaavia tosittaita tai tyypikilpeä meille lähetetyjen laitteiden osalta takuuvaateet on suljettu pois, koska mahdollisuudet laitteen tunnistamiseen puuttuvat. Mikäli takuumme kattaa laitteen vian, asiakkaalle toimitetaan korjattu tai uusi laite viipymättä.

Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite teknisen asiakaspalvelumme osoitteeseen.

Kuluvien osien, käyttöösi ja puuttuvien osien suhteen viittaamme tämän takuun rajoituksiin, jotka on selostettu tämän käyttöohjeen asiakaspalvelutiedoissa.

**Nevarnost!**

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

**Pojasnilo simbolov (glejte sliko 12)**

1. **Nevarnost!** Preberite navodila za uporabo in upoštevajte opozorilne in varnostne napotke.
2. Tretjim osebam ne dovolite na območje nevarnosti.
3. **Nevarnost!** Po izklopu se rezila še vedno premikajo. Počakajte, da se rezilo popolnoma ustavi. Nevarnost poškodb!
4. **Nevarnost!** Roke držite stran od rezila.
5. Napravo zaščitite pred dežjem in vlagom!
6. Zagotovljena moč zvoka
7. Razred zaščite II
8. Samo za uporabo v suhih prostorih
9. Akumulator oz. akumulatorskih naprav ne mečite med gospodinjske odpadke.
10. Podaljšek uporabljajte le z rezilom za trato! Uporaba podaljška z rezilom za rezanje grmov ni dovoljena!

**1. Varnostni napotki**

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko preberešte v priloženi knjižici!

**Opozorilo!**

**Preberite vse varnostne napotke, navodila, naslove slike in tehnične podatke, s katerimi je to električno orodje opremljeno.** Neupoštevanje naslednjih navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

**Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

Ta naprava ni primerna, da bi jo uporabljali otroci, osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja, ali osebe, ki niso seznanjene z navodili. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti ali vzdrževati.

Za polnilnik velja:

To napravo lahko otroci, stari 8 let ali več, osebe z zmanjšanimi psihičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so bile podučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki lahko pri uporabi nastanejo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga opravlja uporabnik, ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

**2. Opis naprave in obseg dobave****2.1 Opis naprave (slika 1/2)**

1. Rezilo za trato
2. Sprostitev rezila
3. Zapora vklopa
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Povezovalni priključek
6. Teleskopski vijačni spoj
7. Teleskopska vodilna prečka
8. Vodilni ročaj
9. Kolo z osjo
- 9a. Kolo
10. Sprejem naprave
11. Rezilo za grmovje
12. Zaščita za rezila
13. Polnilec

**2.2 Obseg dobave**

S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se najkasneje v 5 delovnih dneh po nakupu izdelka obrnite na naš servisni center ali na prodajno mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob koncu tega navodila.

- Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če obstajajo).
- Preverite, če je obseg dobave popoln.
- Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
- Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka.

**Nevarnost!**

**Naprava in embalažni material nista igraca za otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obst-**

### ja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih delov materiala!

- Akumulatorske škarje za trato in grmovje (rezilo za trato montirano)
- Teleskopska vodilna prečka, kolesa, sprejem naprave
- Rezilo za grmovje
- Originalna navodila za uporabo
- Varnostni napotki

### 3. Predpisana namenska uporaba

#### Škarje za trato (sl. 1, 1a):

Naprava je primerna za obrezovanje robov trate in manjših travnih površin na vrtu zasebnih hiš in ljubiteljskih vrtov. Vodilno prečka (sl. 2/pol. 7) je dovoljeno uporabljati le v povezavi s škarjami za trato.

#### Škarje za grmovje (sl. 1b):

Naprava je primerna za obrezovanje manjših živilih mej in grmičevja na vrtu zasebnih hiš in ljubiteljskih vrtov. Vodilne prečke (sl. 2/pol. 7) ni dovoljeno uporabljati v povezavi s škarjami za grmovje. Naprave za zasebni domač in ljubiteljski vrt so tiste naprave, ki se ne uporabljajo v javnih nasadih, parkih, na športnih igriščih ter v kmetijstvu in gozdarstvu. Upoštevanje priloženih proizvajalčevih navodil za uporabo je pogoj za pravilno uporabo naprave.

**Opozorilo! Zaradi nevarnosti poškodovanja oseb ali materialne škode naprave ne uporabljajte za sesekljanje materiala za kompostiranje.**

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakrsnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljač in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljana v obrtništvu ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

### 4. Tehnični podatki

Napetost .....	3,6 V d.c.
Vrsta zaščite .....	IPX1
Razred zaščite .....	III
Število vrtljajev $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Širina rezanja – škarje za trato .....	70 mm
Dolžina rezanja – škarje za grmovje .....	110 mm
Debelina reza – škarje za grmovje .....	8 mm
Nivo zvočnega tlaka $L_{pA}$ .....	61 dB (A)
Nivo zvočne moči $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Negotovost K .....	3 dB
Vibracije najv. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Negotovost K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Teža .....	1,0 kg
Raven zvočnega tlaka na ušesih upravljavca.....	77 dB (A)
Negotovost K .....	3 dB

#### Li-ionska baterija

Napetost .....	3,6 V d.c.
Zmogljivost .....	2,0 Ah
Število celic .....	1

#### Polnilec

Vstopna napetost .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Razred zaščite .....	II / II

#### Izhod

Nazivna napetost .....	5 V d. c.
Nazivni tok .....	0,5 A

Navedene skupne vrednosti nihanja in navedene vrednosti emisij hrupa so bile izmerjene po standardiziranem testnem postopku in jo je mogoče za primerjavo električnega orodja primerjati z drugo vrednostjo.

Navedene skupne vrednosti nihanja in navedene vrednosti emisij hrupa je možno uporabiti tudi za predhodno oceno obremenitve.

#### Opozorilo:

Vrednosti nihanj in emisij hrupa se lahko med dejansko uporabo električnega orodja razlikujejo od navedenih vrednosti, kar je odvisno od načina uporabe električnega orodja, zlasti od vrste obdelovanca.

**Omejite delovni čas!**

Upoštevajte vse dele obratovalnega cikla (na primer čas, v katerem je električno orodje odklopjeno, in čas, v katerem je sicer vklopljeno, a deluje brez obremenitve).

**Omejite hrupnost in vibracije na minimum!**

- Uporabljajte samo brezhibne naprave.
- Redno vzdržujte in čistite napravo.
- Vaš način dela prilagodite napravi.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
- Izključite napravo, ko je ne uporabljate.
- Uporabljajte rokavice.

**Pozor!**

**Tudi, če delate s tem električnim orodjem po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih tveganj. Nastopijo lahko sledeče nevarnosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega električnega orodja:**

1. Ureznine, če ne uporabljate primerne zaščitne obleke.
2. Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne protiprašne zaščitne maske.
3. Poškodbe sluhu, če ne uporabljate primerne zaščite za ušesa.
4. Zdravstvene težave, ki so posledica tresljajev rok, če dlje časa uporabljate napravo ali, če je ne uporabljate in vzdržujete pravilno.

**5. Pred uporabo****Polnjenje akumulatorja**

- Povežite polnilec in napravo (slika 3).
- Primerjajte, ali se omrežna napetost na tipski tablici ujema z omrežno napetostjo, ki je na voljo.
- Čas polnjenja znaša za prazen akumulator približno 3-5 ur. Med postopkom polnjenja se lahko akumulator ogreje, kar pa je normalno.

**Postopek polnjenja**

Polnilec vtaknite v omrežno vtičnico, rdeča LED lučka (slika 3/pol. A) sveti in označuje postopek polnjenja. Akumulator se polni.

**Postopek polnjenja je končan**

Rdeča LED lučka (slika 3/pol. A) ugasne. Na njenem mestu zasveti zelena LED lučka (akumulator je napolnjen).

**Akumulatorja ni mogoče polniti**

Če polnjenje akumulatorja ni mogoče, preverite

- ali je vtičnica pod napetostjo,
- ali je kontakt na polnilnih kontaktih brezhiben,
- ali rdeča in zelena LED lučka (slika 3/pol. A) svetita hkrati. To se lahko zgodi na primer, če je temperatura akumulatorja prenizka ali previsoka. Napravo polnite pri sobni temperaturi en dan.

Če še vedno ni mogoče napolniti akumulatorja, vas prosimo, da celotno napravo s polnilnikom pošljete naši službi za stranke.

**Za pravilno pošiljanje se obrnite na našo službo za stranke ali prodajno mesto, kjer ste napravo kupili.**

**Pri pošiljanju ali odstranjevanju morate akumulatorje oz. akumulatorske naprave posamično zapakirati v plastične vrečke, da ne prihaja do kratkih stikov in požara!**

V interesu dolge življenske dobe baterijskega vložka poskrbite za pravočasno polnjenje baterijskega vložka. To je potrebno v vsakem primeru, če opazite, da moč naprave peša. Baterijskega vložka nikoli ne izpraznjite popolnoma. S tem poškodujete baterijski vložek!

**Opozorilo! S površin, ki jih želite obdelati, očistite tukje.**

**Opozorilo!**

**Stikalnih naprav, ki jih je izdelovalec namestil na napravi, ni dovoljeno odstraniti ali premestiti, npr. s povezavo na stikalno tipko na ročaju, saj obstaja nevarnost poškodovanja, naprava pa se ne izklopi samodejno.**

**6. Uporaba****6.1 Uporaba kot škarje za trato**

Škarje za trato naj drsijo prek tal. Najbolje rezultate dosežete, ko je trata suha. Ko škarji ne uporabljate, morate na rezilo potisniti zaščitni pokrov.

**6.1.1 Škarje za trato brez vodilne prečke**

Škarje za trato so dobavljene montirane.

1. (Slika 4) Odstranite zaščitni pokrov za rezilo (pol. 12).
2. (Slika 4) Za vklop pritisnite na vklopno blo-

- kado (pol. 3) in sočasno aktivirajte stikalo za vklop/izklop (pol. 4).
3. Za izklop spustite vklopno/izklopno stikalo.

#### **6.1.2 Škarje za trato z vodilno prečko**

**Pozor!** Nevarnost poškodb. Uporabljajte zaščitne rokavice in dobavljen zaščitni pokrov za rezilo.

##### **6.1.2.1 Montaža in nastavitev**

1. (Slika 5) Pritisnite škarje za travo na sprejem naprave (pol. 10), dokler se ne zaskoči.
2. (Slika 6) Potisnite os kolesa skozi nosilec osi vodilne prečke. Drugo kolo (pol. 9a) nataknite na os kolesa.
3. (Slika 7) Potisnite sprejem naprave (pol. 10) na držalo (postavka 7a) na teleskopski vodilni prečki. Sprejem naprave je zaklenjen (slika 7a).
4. (Slika 8) Električno povežite teleskopsko vodilno prečko z napravo.
5. (Slika 9) Za nastavitev višine obračajte aretirno matico (pol. 7b) v levo in izvlecite teleskopsko, spodnjo prečko (pol. 7d), da jo prilagodite svojim potrebam. Zategnjite aretirno matico (pol. 7b) v desno.
6. Odstranite zaščitni pokrov rezila.

##### **6.1.3 Vklop/izklop**

**Napotek:** Pri montirani vodilni prečki lahko škarje za trato vklopite le na gumbu za vklop/izklop na vodilni prečki.

1. (Slika 1) Za vklop pritisnite na vklopno blokado (pol. 3) in sočasno aktivirajte stikalo za vklop/izklop (pol. 4).
2. Za izklop spustite vklopno/izklopno stikalo.

##### **6.1.4 Demontaža**

1. Nataknite zaščitni pokrov za rezilo.
2. Odstranite električno povezavo med teleskopsko vodilno prečko in napravo.
3. (Slika 7a) Pritisnite aretirni gumb (pol. 7c) in izvlecite sprejem naprave (pol. 10) iz držala (poz. 7a) na teleskopski vodilni prečki.
4. (Slika 5) Bočno povlecite eno od blokirnih naprav (pol. 10a) in odstranite škarje za travo s sprejema naprave (pol. 10).

#### **6.2 Uporaba kot škarje za grmovje**

Škarje za grmovje nekolikoagnite v smeri grma, ki jo želite obrezati. Najprej obrežite strani od spodaj navzgor in še nato zgornjo stran. Ko škarje ne uporabljate, morate na rezilo potisniti zaščitni pokrov in odstraniti akumulator.

- Grme, ki jeseni izgubijo listje, režite v juniju in oktobra.

- Zimzeleno grmovje režite aprila in avgusta.

##### **6.2.1 Montaža**

Ker je naprava dobavljena kot škarje za trato (gl. poglavje 6.1.1), morate rezilo za trato zamenjati s priloženim rezilom za grmovje. **Pozor!** Nevarnost poškodb. Uporabljajte zaščitne rokavice in dobavljen zaščitni pokrov za rezilo.

1. Odpah rezila (slika 10a) potisnite naprej, zgornji del pritisnite navzdol (slika 10b) in sočasno snemite rezilo (slika 10b).
2. (Slika 11) Ohišje rezila potisnite v sprejem na ohišju naprave. Odpah rezila ponovno potisnite naprej, v zgornjem delu pritisnite navzdol in sočasno potisnite rezilo v zapah. Pogonska enota naprave je sedaj povezana z rezilom.
3. Odstranite zaščitni pokrov rezila.

##### **6.2.2 Vklop/izklop.**

Ravnajte, kot je opisano v spodnjem poglavju 6.1.3.

## **7. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov**

### **Nevarnost!**

#### **7.1 Čiščenje**

- Zaščitno opremo, zračne reže in ohišje motorja vzdržujte kar se le da v stanju brez prisotnosti prahu in umazanije. Napravo obrišite s suho krpo ali s komprimiranim zrakom pod nizkim pritiskom.
- Priporočamo, da napravo očistite neposredno po vsakem končanem delu.
- Redno čistite napravo z vlažno krpo in nekaj milnice. Ne uporabljajte nobenih čistilnih ali razredčilnih sredstev; le-ta lahko poškodujejo plastične dele naprave. Pazite na to, da ne pride voda v notranjost naprave. Vstop vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.
- Pred uporabo in po njej škarje temeljito očistite. Nekoliko kapljic olja (npr. olja za šivalne stroje) na rezilu izboljšajo kakovost reza. Vend pa rezil nikoli ne premažite z maščobo.
- Za vedno enak natančen rez je treba odstraniti ostanke trave in umazanijo med zgornjim in spodnjim rezilom.

## 7.2 Vzdrževanje

- Za dobro kakovost rezanja morajo biti rezila vedno ostra. Vedno znova jih brusite z brušom. Še zlasti je priporočljivo, da odstranite razpoke in zarobke, ki lahko nastanejo zaradi kamnov in podobnega.
- V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati.

## 7.3 Naročanje nadomestnih delov:

Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti naslednje navedbe:

- Tip naprave
- Art. številko naprave
- Ident- številko naprave
- Številka potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 8. Odstranjevanje in ponovna uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Okvarjene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Napravo odložite na ustreznom zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne pozname primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji občinski upravi.

## 9. Skladiščenje in transport

Odstranite akumulator. Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperatura je med 5 in 30 °C. Električno orodje shranujte v originalni embalaži.

- Napravo vedno nosite za ročaj.
- Napravo zavarujte, da ne zdrsne, če jo transportirate z vozilom.
- Za transport uporabljajte originalno ovojnino, če je možno.
- Za rezila za trato in grmovje uporabljajte zaščito za transport.

## 10. Motnje

### Naprava ne dela

- Preverite, ali je akumulator poln in ali napajalnik deluje.
- Preverite kabelsko povezavo od naprave do teleskopske vodilne prečke.

Če naprava kljub napetosti ne deluje, jo pošljite na navedeni naslov službe za stranke.



Samo za dežele EU

Električnega orodja ne mečite med gospodinjske odpadke!

V skladu z evropsko smernico 2012/19/EG o starih električnih in elektronskih napravah in v skladu z izvajanjem nacionalne zakonodaje morate ločeno zbirati izrabljena električna orodja in jih predati v okoljsko varno ponovno predelavo.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:

Lastnik električne naprave je alternativno zavezan, da namesto vračanja sodeluje pri pri strokovno ustreznom reciklirjanju v primeru predaje lastnine. Staro napravo se lahko v ta namen tudi prepusti na odvzemnem mestu, ki izvaja odstranjevanje v smislu nacionalne zakonodaje o odstranjevanju takšnih odpadkov. To se ne nanaša na starim napravam priložene dele pribora in opreme brez električnih komponent.

Pred odstranjevanjem, iz naprave odstranite akumulator in svetilo (npr. žarnico).

Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem Einhell Germany AG.

Pridržana pravica do tehničnih sprememb

## Servisne informacije

V vseh državah, ki so navedene v garancijski listini, sodelujemo s kompetentnimi servisnimi partnerji, katerih kontakti so razvidni iz garancijske listine. Na voljo so vam za vse potrebne servisne storitve, kot so popravila, oskrba z nadomestnimi in obrabnimi deli ali oskrba s potrošnimi materiali.

Upoštevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravnemu obrabi zaradi uporabe oz. da so nekateri deli potrošni material.

Kategorija	Primer
Obrabni deli*	Ogljene ščetke, Akumulator
Obrabni material/ obrabni deli*	Rezilo
Manjkajoči deli	

\* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Pri pomanjkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Napako kar najbolj natančno opišite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprašanja:

Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Je naprava nekoč delovala, ali je bila od vsega začetka okvarjena?
- Ste pred okvaro opazili kaj neobičajnega (simptom ali okvaro)?
- Kaj na napravi po vašem mnenju ne dela (glavni znak)?  
Opišite to napačno delovanje.

## Garancijska listina

Spoštovani uporabnik,

za naše izdelke izvajamo strogo končno kontrolo kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne deluje brezhibno, to zelo obžalujemo in vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslovu, ki je naveden na tej garancijski kartici. Z veseljem vam bomo svetovali tudi po telefonu na navedeni številki servisne službe. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja naslednje:

1. Ti garancijski pogoji so namenjeni izključno porabniku, tj. fizičnim osebam, ki tega izdelka ne bodo uporabljale za svojo obrt ali druge samostojne dejavnosti. Ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve, ki jih spodaj navedeni proizvajalec zagotavlja svojim kupcem novih naprav dodatno k zakonskemu jamstvu. Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske garancijske zahtevke. Naše garancijske storitve so za vas brezplačne.
2. Garancijske storitve se nanašajo izključno na pomanjkljivosti na novih napravah zgoraj navedenega proizvajalca, ki ste jih kupili, in so posledica materialnih ali tovarniških napak, in ki jih po lastni presoji odpravimo na tej napravi ali napravo nadomestimo z drugo.  
Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso bile zasnovane za uporabo v poklicu, obrti ali za poklicno uporabo. Garancijska pogodba tako ne nastane, če napravo v garancijskem obdobju uporabljate za v obrtnih, rokodelskih ali industrijskih obratih ali če je bila izpostavljena obremenitvam, ki so temu enakovredna.
3. Iz garancije so izvzeti:
  - Škoda na napravi, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot npr. s priključitvijo na napačno omrežno napetost ali vrsto toka), neupoštevanja navodil za vzdrževanje in varnostnih določil ali zaradi izpostavitve naprave nenormalnim okolijskim pogojem ali zaradi neustrezne nege in vzdrževanja.
  - Škoda na napravi, ki je nastala zaradi nemenske ali nestrokovne uporabe (npr. zaradi preobremenitve naprave ali uporabe v orodjih ali opremi, za katera ni odobrena), vdor tujkov v napravo (npr. peska, kamnov ali prahu, poškodb pri transportu), uporabe sile ali zunanje sile (npr. poškodbe pri padcih).
  - Škode na napravi ali delih naprave, ki je nastala kot posledica uporabe oz. običajne ali drugačne obrabe.
4. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev in se začne z datumom nakupa naprave. Garancijske zahtevke je treba uveljaviti pred potekom garancijskega obdobja v roku dveh tednov, ko opazite okvaro. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijskega obdobja je izključeno. Popravilo ali menjava naprave ne podaljša garancijskega obdobja, niti ne predstavlja začetka novega garancijskega obdobja za storitev, izvedeno na napravi ali za morebitne vgrajene nadomestne dele. To velja tudi pri servisih na kraju samem.
5. Za uveljavljanje vašega garancijskega zahtevka okvarjeno napravo prijavite na: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Pripravite račun ali drugo dokazilo o vašem nakupu nove naprave. Naprave, poslane brez ustreznegra dokazila ali tipske tablice, so izključene iz garancijskih storitev, saj jih ni možno uvrstiti. Če je okvara zajeta v naših garancijskih storitvah, boste takoj prejeli popravljeno ali novo napravo.

Seveda bomo proti plačilu z veseljem odpravili tudi okvare na napravi, ki v garancijski obseg ne sodijo ali ne sodijo več. Napravo nam pošljite na spodaj naveden naslov servisa.

Opozarjam na omejitve v okviru te garancije za obrabne, potrošne in manjkajoče dele v skladu s servisnimi informacijami, opisanimi v teh navodilih za uporabo.

### Veszély!

A készülékek használatánál, a sérülések és a károk megakadályozásának az érdekébe be kell tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat gondosan átolvassni. Őrizze ezeket jól meg, azért hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az információk. Ha más személyeknek adná át a készüléket, akkor kérjük kérje ki vele együtt ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat is. Nem vállalunk felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából keletkeznek.

### A szimbólumok magyarázata

(lásd a 12-es képet)

1. **Veszély!** Elolvasni az üzemeltetési utasítást és betartani a figyelmeztető és biztonsági utasításokat.
2. Tartson más személyeket a veszélyeztetett körön kívül.
3. **Veszély!** Kikapcsolás után utánfutnak a késék. Megvární a késék nyugalmi állapotát. Sérülés veszélye!
4. **Veszély!** Tartsa a kezeit távol a késiktől.
5. A készüléket óvni eső és nedvesség elől!
6. Garantált hangteljesítményszint
7. Védelmi osztály II
8. Csak száraz termekben történő használatra
9. Ne dobja az akkut ill. az akku-készülékeket a háztartási hulladékok közé.
10. Hosszabbítás csak fűvágó késékkel! A hosszabbítás használata bokorkésekkel tilos!

## 1. Biztonsági utasítások

A megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt füzetekben találhatóak!

### Figyelmeztetés!

**Olvasson minden biztonsági utasítást, utálist, képleírást és technikai adatot végig, amelyekkel ez az elektromos szerszám el van látva.** A következő utasítások betartásán belüli működtetések áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak.

**Őrizze meg az összes biztonsági utasításokat és utalásokat a jövőre nézve.**

Ez a készülék nem lett arra meghatározva, hogy gyerekek, korlátolt testi, szenzorikus vagy pszichikai képeségekkel, vagy nem elegendő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek vagy az

utasításokban nem jártas személyek által legyen használva.

Gyerekeket felül kellene ügyelni azért, hogy ne játszanak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem szabad gyerekek által elvégeztetni.

Töltökészülékre a következők érvényesek: Ezt a készüléket 8 éves és a felett levő gyerekeknek, valamint csökkentett pszichikai, szenzorikus vagy szellemie képességekkel vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkezőeknek lehet használni, ha felügyelve vannak vagy a készülék biztos használatával kapcsolatban ki lettek oktatva és megértették az abból eredő veszélyeket. Nem szabad gyerekeknek játszaniuk a készülékkel. A tisztítást és a használó-karbantartást nem szabad gyerekeknek felügyelet nélkül elvégezniük.

## 2. A készülék leírása és a szállítás terjedelme

### 2.1 A készülék leírása (1/2-es kép)

1. Fűvágó kés
2. Késkireteszelő
3. Bekapcsolás elleni zár
4. Be-/Kikapcsoló
5. Csatlakoztató dugaszoló
6. Teleszkópcavarkötés
7. Teleszkóp-vezetőnyél
8. Vezető fogantyú
9. Kerék tengellyel
10. Készülékbefogó
11. Bokorvágó kés
12. Késvédő
13. Töltökészülék

### 2.2 A szállítás terjedelme

Kérjük a leírott szállítási terjedelem alapján leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási igazolás felmutatása mellett a szervízközponthoz vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. Kérjük vegye ehhez figyelembe az utasítás végén a szerviz-információkban található szavatossági táblázatot.

- Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha létezik).
- Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedel-

- me.
- Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrészeket szállítási károkra.
- Ha lehetséges, akkor órizze meg a csomagolást a garanciaidő lejáratának a végéig.

#### Veszély!

**A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a műanyagtasakokkal, fóliákkal és aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a megfulladás veszélye!**

- Akkus-fűvágó- és bokorvágó olló (felszerelve a fűvágó kés)
- Teleszkópos-vezetőnyél, kerekek, készülék-befogó
- Bokorvágó kés
- Eredeti használati utasítás
- Biztonsági utasítások

### 3. Rendeltetésszerű használat

#### Fűvágó olló (1/1a-es ábra):

A készülék a privátház- és hobbykertben a pázsitszélek és kissébb fűves területek vágására lett meghatározva. A vezetőnyelet (2-es ábra/poz. 7) csak a fűvágó ollóval kapcsolatban szabad használni.

#### Bozótvágó olló (1a-es ábra):

A készülék a privátház- és hobbykertben kissébb sövények és bokrok vágására lett meghatározva. A vezetőnyelet (2-es ábra/poz. 7) nem szabad a bozótvágó ollóval kapcsolatban használni. Olyan készülékeket tekintünk privátház- és hobbykertben használatosnak, amelyeket nem használnak a nyilvános parkositott területeken, parkokon, sporttelepeken, az utcákon és a mező- és erdőgazdaságban. A készülék rendeltetés szerű használatának a feltétele, a gyártó által mellékelt használati utasításnak a betartása.

**Figyelemztetés! Személyi valamint anyagi károkra fennálló veszély miatt nem szabad a készüléket a komposztírozás céljából való felaprózásra felhasználni.**

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó. Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink

rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

### 4. Technikai adatok

Feszültség .....	3,6 V d.c.
Védeeltségi fokozat .....	IPX1
Védelmi osztály .....	III
Fordulatszám $n_0$ .....	1200 perc <sup>-1</sup>
Vágási szélesség, fűvágó olló .....	70 mm
Vágási hossz, bozótvágó olló .....	110 mm
Vágáserősség bozótvágó olló .....	8 mm
Hangnyomásszint L <sub>PA</sub> .....	61 dB(A)
Hangtelyesítménymérték L <sub>WA</sub> .....	81 dB(A)
Bizonytalanság K .....	3 dB
Vibráció max. a <sub>h</sub> .....	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Bizonytalanság K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Súly .....	1,0 kg
Hangnyomásszint a kezelő fülénél .....	77 dB(A)
Bizonytalanság K .....	3 dB

#### Li-Ion akku

Feszültség .....	3,6 V d.c.
Kapacitás .....	2,0 Ah
A cellák száma .....	1

#### Töltőkészülék

Bemeneti feszültség .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Védelmi osztály .....	II / II

#### Kimenet

Névleges feszültség .....	5 V d. c.
Névleges áram .....	0,5 A

A megadott rezgésemisszióértékek és a meghadtott zajkibocsátási értékek egy normált ellenőrzési folyamat szerint lettek mérve és fel lehetővé tettek használni az egyik elektromos szerszámnak egy másikkal való összehasonlítására.

A megadott rezgésemisszióértékek és a meghadtott zajkibocsátási értékek a megterhelés ideiglenes felbecsülésére is fel lehet használni.

## H

### **Figyelmeztetés:**

A rezgési és a zajkibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata alatt eltérhet a megadott értékektől, attól függően, hogy hogyan és milyen módon lesz az elektromos szerszám használva, főleg attol, hogy milyen fajta munkadarabok lesznek megdolgozva.

### **Korlátolja a munkaidőt!**

Ennél figyelembe kell venni az üzemciklus minden részletét (mint például az időket, amelyekben az elektromos szerszám ki van kapcsolva, és olyanokat amelyekben habár be van kapcsolva de megtérhelés nélkül fut).

### **Csökkentse le a zajkibocsátást és a vibrálást egy minimumra!**

- Csak kifogástanak készülékeket használni.
- A készüléket rendszeresen karbantartani és megtisztítani.
- Illessze a munkamódját a készülékhez.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Hagyja adott esetben leellenőrizni a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
- Hordjon kesztyűket.

### **Vigyázat!**

#### **Fennmaradt rizikók**

**Akkor is ha előírás szerint kezeli az elektromos szerszámat, mégis maradnak fennmaradó rizikók. Ennek az elektromos szerszámnak az építésmódjával és kivitelézsével kapcsolatban a következő veszélyek léphetnek fel:**

1. Vágási sérülések, han nem hord védőruházatot.
2. Tüdökárok, ha nem visel megfelelő porvédőmaszkot.
3. Hallás károsodás, ha nem visel megfelelő zajcsökkentő fülvédőt.
4. Egészségi károk, amelyek a kéz-karrezgésekből adódnak, ha a készülék hosszabb ideig használva lesz, vagy ha nem lesz szabályszerűen vezetve és karbantartva.

## **5. Beüzemeltetés előtt**

### **Az akku töltése**

- Összecsatlakoztatni a töltőkészüléket és a készüléket (3-as kép).
- Hasonlítsa össze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség, megegyezik-e a

fennálló hálózati feszültséggel.

- Üres akku esetén a töltés ideje kb. 3-5 óra. A töltési folyamat alatt az akku valamennyire felmelegedhet a készülékben, de ez normális.

### **Töltési folyamat**

Dugja a töltőkészüléket a hálózati dugaszoló aljzatba, egy piros LED (3-as kép/poz. A) világít és jelzi a töltési folyamatot. Töltődik az akku.

### **Befejezte a töltési folyamat**

Kialszik a piros LED (3-as kép/poz. A). A helyett egy zöld LED világít (feltöltve az akku).

### **Nem lehet tölteni az akkut**

Ha az akku töltése nem lenne lehetséges, akkor kérjük vizsgálja meg,

- hogy a dugaszoló aljzaton fennáll-e hálózati feszültség
- hogy a töltőkontaktuson kifogástanak-e a kontaktus.
- hogy egyidejűleg világítanak-e a piros és a zöld LED (3-as kép/poz. A). Ez például az akkuhőmérséklet alul- vagy túllépése esetében lehet. Tárolja egy napig szobahőmérsékletnél a készüléket.

Ha az akkucsomag töltése még mindig nem lenne lehetséges, akkor kérjük küldje a komplett készüléket az akkumuláltortölő készülékkel a vevőszolgáltatásunkhoz.

**Egy szakszerű elküldéséhez kérjük kontaktálja a vevőszolgálatunkat vagy az eladó helyet, ahol vásárolta a készüléket.**

**Az akkuk ill. akkus készülékek elküldésénél vagy megsemmisítésénél vegye figyelembe, hogy rövidzárlat és tűz elkerüléséhez ezek külön külön legyenek műanyagtakarokban becsomagolva!**

Az akku-csomag hosszú élettartamának az érdekelében gondoskodnia kellene az akku-csomag időbeni újból feltöltéséről. Ez minden esetben akkor szükséges, ha megállapítaná, hogy a készülék teljesítménye alábbhagy. Ne merítse ki sohasem teljesen az akku-csomagot. Ez az akku-csomag defektusához vezet!

**Figyelmeztetés! minden idegen testtől meg kel szabadítani a megmunkálandó felületeket.**

**Figyelmeztetés!  
A gyártó által a készüléken felszerelt kapc-**

**solóberendezéseket nem szabad eltávolítani vagy áthidalni, például azáltal, hogy egy kapcsolótasztert rákapcsol a fogantyúra, mert különben fennáll a sérülés veszélye és nem kapcsol ki autómatikusan a készülék.**

## 6. Kezelés

### 6.1 A fűvágó ollónak a használata

Hagyja a fűvágó olót a talajon siklani. A legjobb vágási teljesítmény a száraz pázsitnál érhető el. Nemhasználat esetében fel kell tolni a késre a késvédő burkolatot.

#### 6.1.1 Fűvágó olló vezetőnyél nélkül

A fűvágó olló már felszerelten van szállítva.

- (4-ös kép) Távolítsa el a késvédő kupakot (poz. 12).
- (4-ös kép) Bekapcsoláshoz, nyomni a bekapsolási zárt (poz. 3) és egyidejűleg üzemeltetni a be-/kikapcsolót (poz. 4).
- A kikapcsoláshoz elengedni a be-/kikapcsolót.

#### 6.1.2 Fűvágó olló vezetőnyellel

**Vigyázat!** Sérülés veszélye. Használjon védőkesztyűket és a vele szállított késvédő kupakot.

##### 6.1.2.1 Összeszerelés és beállítások

- (5-ös kép) Nyomja addig fel a fűvágó ollót a készülékbefogóra (poz. 10) amíg az be nem reteszel.
- (6-os kép) Tolja a vezetőnyél tengelybefogóján keresztül a keréktengelyt. Dugja fel a második kereket (poz. 9a) a keréktengelyre.
- (7-es kép) Dugja fel a készülékbefogót (poz. 10) a teleszkópos-vezetőnyelen levő tartóra (poz. 7a). Arretál a készülékbefogó (kép 7a).
- (8-as kép) Csatlakoztasa elektromosan össze a teleszkópos-vezetőnyélt a készülékkel.
- (9-es kép) Magasságbeállításhoz fordítsa el balra az arretáló anyát (poz. 7b) és húzza a teleszkópozható, alulról nyílt (poz. 7d) az Ön szükségletének megfelelően ki. Csavarja jobbra ismét feszesse az arretáló anyát (poz. 7b).
- Távolítsa el a késvédő kupakot.

##### 6.1.3 Be-/kikapcsolni.

**Utasítás:** Felszerelt vezetőnyénél a fűvágó ollót csak a vezetőnyélen levő ki-/bekapcsolón keresztül lehet kapcsolni.

- (1-es kép) Bekapcsoláshoz, nyomni a be-

kapcsolás elleni zárt (poz. 3) és egyidejűleg üzemeltetni a be-/kikapcsolót (poz. 4).

- A kikapcsoláshoz elengedni a be-/kikapcsolót.

#### 6.1.4 Leszerelés

- Dugja fel a késvédő burkolatot.
- Távolítsa el a teleszkópos-vezetőnyél és a készülék közötti elektromos csatlakozást.
- (Kép 7a) Nyomja az arretáló gombot (poz. 7c) és húzza ki a teleszkópos-vezetőnyelen levő tartóból (poz. 7a) a készülékbefogót (poz. 10).
- (5-ös kép) Húzzon oldalt az arretálás egyikén (poz. 10a) és távolítsa el a készülékbefogóról (poz. 10) a fűvágó ollót.

#### 6.2 A bozótvágó ollóként használat

Buktassa meg egy kicsit a bozótvágó ollót a vágandó bokot irányába. Először az oldalakat levágni, lentről felfelé, csak azután a felső oldalt. Nemhasználatnál a késvédő kupakot fel kell tolni a késre és el kell távolítani az akkut.

- Azokat a bokrokat, amelyek összel elveszti a lombjaikat, azokat júniusban és októberben nyírni.
- A örököld bokrokat áprilisban és augusztusban nyírni le.

#### 6.2.1 Összeszerelés

Mivel a készülék fűvágó ollóként van leszállítva (lásd a 6.1.1-es fejezetet), ezért ki kell cserélni a fűvágó ollókést a mellékelt bozótvágó kés ellen. **Vigyázat!** Sérülés veszélye. Használjon védőkesztyűket és a vele szállított késvédő kupakot.

- Tolja előre a késküreteszelést (kép 10a), nyomjon a felülső részlegén lefelé (kép 10b) és vegye egyidejűleg le a kést (kép 10b).
- (kép 11) Tolja be a késküregépházat a készülék gépházán levő befogóba. Tolja ismét előre a késküreteszelést, nyomjon a felülső részlegén lefelé és nyomja egyidejűleg a kést a reteszelésbe. Most össze van csatlakoztatva a gépen levő meghajtóegység a kessel.
- Távolítsa el a késvédő kupakot.

#### 6.2.2 Be-/kikapcsolni.

Járjon a 6.1.3-as fejezetben leírottak szerint el.

## 7. Tisztítás, karbantartás és pótalkatrészmegrendelés

### Veszély!

#### 7.1 Tisztítás

- Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető részeket és a gépházat annyira por- és piszokmentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje le a készüléket egy tisztá posztóval vagy pedig fűjja ki alacsony nyomás alatt sűrített levegővel.
- Ajánljuk, hogy minden használat után azonnal kitisztítsa a készüléket.
- A készüléket rendszeresen egy nedves posztóval és egy kevés kenőszappannal megtisztítani. Ne használjon tisztító vagy oldószereket; ezek megtámadhatják a készülék műanyagrészzeit. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe. A víz elektromos készülékbe való behatolása megnöveli az áramcsapás veszélyét.
- Használat előtt és után az ollót alaposan meg kellene tisztítani. Egy pár olajcsepp (mint például varrógépölaj) a késre, megjavítja a vágási teljesítményt. De soha ne zsírozza a kést.
- Egy változatlanul pontos vágás érdekében szükséges hozzá, hogy el legyenek távolíta a felső és az alsókések közötti fúmaradékok és szennyeződések.

#### 7.2 Karbantartás

- Egy jó vágási eredmény érdekébe a késeknek mindenkor élesnek kell lenniük. Ezért meg lehetővé teszi, hogy egyenlítse ki a kövek vagy hasonlók által keletkezhető kicsorításokat és sorjákat.
- A készülék belsejében nem található további karbantartandó rész.

#### 7.3 A pótalkatrész megrendelése:

Pótalkatrész megrendésénél a következő adatokat kellene megadni:

- A készülék típusát
- A készülék cikk-számát
- A készülék ident-számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész számát

Aktuális árak és inforációk a [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) alatt találhatóak.

## 8. Megsemmisítés és újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz. A készülék és annak a tartozékaiban különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból. Defektes készülékek nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön ütánya a közsségi önkormányzatnál.

## 9. Tárolás és szállítás

eltárolással az akkut. A készüléket és a annak a tartozékeit egy sötét, száraz és fagymentes helyen tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 ° között van. Az elektromos szerszámot az eredeti csomagolásban órizni meg.

- A készüléket mindenkor fogantyúnál fogva hordani.
- A készüléket elcsúsztás ellen biztosítani, ha egy gépjárműben szállítaná.
- A szállításhoz lehetőleg az eredeti csomagolást használni.
- Használjon a fűvágó és a bokorvágó ollóhoz egy szállításvédőt.

## 10. Zavarok

### Nem fut a készülék

- Ellenőrizze le, hogy fel van-e töltve az akku és hogy működik-e a töltőkészülék.
- Ellenőrizze le a készüléktől a teleszkópos vezetőnyélhez levő kábelcsatlakozásokat. Ha a készülék feszültség megléte ellenére sem működik, akkor kérjük küldje be a megadott vevőszolgáltatási címre.



Csak az EU-országoknak

Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az elektromos és elektronikus-öregkészülékek 2012/19/EG európai irányelvvel és anemzeti jogba való átvétele szerint az elhasznált elektromos szerszámokat szétválasztva kell összegyűjteni és vissza kell vezetni egy környezetvédelemnek megfelelő újrafelhasználáshoz.

Recycling-alternatívák a visszaküldési felszólításhoz:

Az elektromos készülék tulajdonosa, a tulajdon feladása esetében köteles a visszaküldés helyett alternatív a szakszerű értékesítéssel kapcsolatban összehozzájárulni. Az öreg készüléket ehhez egy visszavezető helynek is át lehet hagyni, amely elvégzi a nemzeti körforgásipari- és hulladéktermelékenyek értelmében levő megsemmisítést. Ez nem érri a készülékek mellékelt elektromos alkotórészek nélküli tartozékait és segítőeszközöket.

Kérjük vegye figyelembe a megsemmisítésnél, hogy ki legyenek véve a készülékből az akkuk és a világító szerek (mint például villanykörte).

A termékek dokumentációjának és a kísérőpapírainak az utánnyomtatása vagy egyébb sokszorosítása, kivonatosan is csak az Einhell Germany AG kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett.

Technikai változtatások jogát fenntartva

## Szervíz-információk

A garanciaokmányokban megnevezett minden országban kompetens szervíz-partnereket tartunk fenn, akik kontaktusi lehetőséget kérjük vegye ki a garanciaokmányból. Ezek minden szervíz-ügyben mint javítás, pótalkatrész- és gyorsan kopó rész-ellátás vagy a fogyóeszközök megrendelhetőségével kapcsolatban a rendelkezésére állnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a következő részek már használat szerinti vagy természetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

Kategória	Példa
Gyorsan kopó részek*	Szénkefék, Akku
Fogyóeszköz/ fogyórészek*	Kés
Hiányzó részek	

\* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) alatt bejelenteni. Kérjük ügyeljen egy pontos hibaleírásra és felelje meg minden esetre a következő kérdéseket:

- Működött már egyszer a készülék, vagy elejtől kezdve már defekt volt?
- Feltűnt Önnel a defekt fellépése előtt valami a készüléken (tünet a defekt előtt)?
- Az Ön véleménye szerint mi a készülék hibás működése (fötünet)?  
Írja le ezt a hibás működést.

## Garanciaokmány

Tisztelt Vevő,

termékeink szigorú minőségi ellenőrzés alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízsolgáltatásunkhoz amely ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefonon is, az alul megadott szervíszsám alatt. A garanciaigény érvényesítésével kapcsolatban a következő érvényes:

1. Ezek a garanciafeltételek csak kizárolagosan a fogyasztóknak szólnak, ez annyit jelent hogy természetes személyeknek, akik nem szánják ezt a terméket sem üzemszerű sem egyébb önálló tevékenységeik körén belül használni. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garanciateljesítményeket, amelyeket a lent megnevezett gyártó a vásárlónak az új készülékeire igér a törvényileg előírt garanciaszolgálat hozzájárulásával. A jogi szavatossági igényei, nincsenek ez a garancia által érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára díjmennel.
2. A garanciateljesítmény csak kizárolagosan Az Ön által, a lent megnevezett gyártótól megvásárolt új készüléken felmerülő olyan hibákra terjed ki, amelyek bebizonyíthatóan egy anyaghibán vagy egy gyári hibán alapszanak és korlátolva van választásunk szerint, vagy ezeknek a hibáknak az elhárítására vagy a készülék kicserélésére.  
Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékek rendeltetésük szerint nem az ipari, kéziműipari vagy szakmai használatra lettek konstruálva. Ezért a garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék a garancia ideje alatt kisipari, kéziműipari vagy ipari üzemek területén lett használva vagy ha, egyenértékű igénybevételnek lett kitéve.
3. A szavatosságunk alól ki vannak véve:
  - olyan károk a készüléken, amelyek az összeszerelési utasítás figyelmen kívül hagyása vagy amelyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása (mint például egy rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rátámadás), vagy a karbantartási és biztonsági határozatok figyelmen kívül hagyása vagy a készüléknak egy nem normális környezeti feltételeknek történő kitétele vagy egy hiányos ápolás és karbantartás által keletkeztek.
  - károk a készüléken, amelyek egy rossz bánásmód vagy nem szakszerű használatok (mint például a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett betétszerszámok vagy tartozékok használata), idegen testeknek a készülékbe levő behatolása (mint például homok, kövek és por, szállítási károk), erőszak kifejtése vagy idegenkezűség (mint például leesés általi károk) által jöttek létre.
  - károk a készüléken vagy a készülék részein, amelyek a használatnak megfelelő, szokásos vagy egyébb természetszerűen vezethetőek vissza.
4. A garancia időtartama 24 hónap és a készülék vásárlási napjával kezdődik. Garanciaigényeket a garancia idő lejárata előtt kell, két héten belül, a defect felismerése után érvényesíteni. Ki van zárva a garanciaigények érvényesítése a garanciaidő letelte után. A készülék javítása vagy kicserélése nem hosszabbítja meg a szavatosság idejét, se nem indul ez a teljesítmény által egy új garanciaidő a készülékre vagy az esetleg beépített pótalkatrészekre. Ez egy helyszíni szervíz esetében is érvényes.
5. A garanciajogának az érvénysítéséhez kérjük jelentse be a defectes készüléket a következő cím alatt: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Kérjük tartsa készenlétben az új készülék önkölcsönözésére a bizonylatát vagy más igazolásait. Olyan készülékeket, amelyek megfelelő igazolás vagy típusábla nélkül kerülnek beküldésre, azok hiányzó hozzárendelési lehetőség miatt ki vannak zárva a garanciateljesítmény alól. Ha a készülék defectjére kiterjed a garanciateljesítményünk, akkor azonnal visszakap egy megjavított vagy egy új készüléket.

Magától érhetődő, hogy a költségek megtérítése ellenében szívesen megjavítsuk azokat a készüléken levő defecteket, amelyek nem esnek a garancia terjedelme alá vagy amelyeket már nem érinti a garancia. Ehhez kérjük a készüléket a szervízcímünkre beküldeni.

Ennek a használati utasításnak a szervíz-információja szerint uralunk ennek a garanciának a gyorsan kopó részekkel, használati részekkel és hiányzó részekkel kapcsolatban fennálló fenntartására.

**Pericol!**

La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva măsuri de siguranță, pentru a evita accidentele și daunele. De aceea, citiți cu grijă instrucțiunile de utilizare/indicăriile de siguranță. Păstrați aceste materiale în bune condiții, pentru ca aceste informații să fie disponibile în orice moment. Dacă predați aparatul altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare /indicări de siguranță. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau dane care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare și a indicărilor de siguranță.

**Explicarea simbolurilor utilizate  
(a se vedea figura 12)**

1. **Pericol!** Se vor citi instrucțiunile de utilizare și se vor respecta indicațiile de avertizare și de siguranță.
2. Tineți terții la distanță de zona periculoasă.
3. **Pericol!** După deconectare cuțitul sunt încă în mișcare. Așteptați până cuțitele se opresc complet.  
Pericol de rănire!
4. **Pericol!** Tineți mâinile la distanță de cuțit.
5. Feriți aparatul de ploaie și umezeală!
6. Nivelul puterii sonore garantat
7. Clasa de protecție II
8. Se va utiliza numai în încăperi uscate
9. Nu aruncați acumulatorii resp. aparatele cu acumulator în gunoiul menajer.
10. Prelungire numai cu cuțitul pentru tăierea ierbii! Nu este permisă utilizarea prelungirii cu cuțitul pentru arbuști!

**1. Indicații de siguranță**

Indicațiile de siguranță corespunzătoare le găsiți în broșura anexată!

**Avertisment!**

**Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile și țineți cont de imaginile și datele tehnice care însoțesc acest aparat electric.** Nerespectarea următoarelor instrucțiuni pot duce la electrocutare, incendiu și/sau răniri grave. **Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță pentru viitor.**

Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea de către copii și persoane care posedă capacitate fizice, senzorice sau intelectuale limitate sau care au experiență și cunoștințe insuficiente sau persoane care nu sunt familiarizate cu aceste

instrucțiuni.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu au voie să fie efectuate de copii.

Pentru aparatul de încărcat este valabil:

Acest aparat poate fi utilizat de copii de peste 8 ani, precum și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu au experiență și cunoștințe, atunci când sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni în legătură cu modul de utilizare sigură a aparatului și au înțeles pericolele care pot rezulta din utilizarea lui. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii fără supraveghere.

**2. Descrierea aparatului și cuprinsul livrării****2.1 Descrierea aparatului (Fig. 1/2)**

1. Cuțit pentru iarba
2. Deblocaj pentru cuțit
3. Blocaj de pornire
4. Întrerupător pornire/oprire
5. Fișă de conectare
6. Înșurubare pentru prelungirea telescopică
7. Bară de ghidare telescopică
8. Mâner de ghidare
9. Roată cu ax
- 9a. Roată
10. Dispozitiv de preluare accesoriu
11. Cuțit pentru arbuști
12. Protecția cuțitului
13. Aparat de încărcat

**2.2 Cuprinsul livrării**

Vă rugăm să verificați integralitatea articolului în baza cuprinsului livrării descris. În cazul în care lipsesc piese, vă rugăm să vă adresați în interval de maxim 5 zile lucrătoare de la cumpărarea articolului la centru nostru de service sau la magazinul la care ați achiziționat aparatul, prezentați în acest caz un bon de cumpărare valabil. Vă rugăm să țineți cont de tabelul de garanție cuprins în informațiile de service din capătul instrucțiunilor de utilizare.

- Deschideți ambalajul și scoateți aparatul cu grijă.
- Îndepărtați ambalajul, precum și sigurantele de ambalare și de transport (dacă există).
- Verificați dacă livrarea este completă.
- Controlați aparatul și accesoriile dacă nu

- rezintă pagube de transport.
- Păstrați ambalajul după posibilitate, până la expirarea duratei de garanție.

**Pericol!**

**Aparatul și ambalajul nu sunt jucării pentru copii! Copiii le este interzis să se joace cu pungi din material plastic, folii și piese mici! Există pericolul de înghitire și sufocare!**

- Foarfece pentru iarbă și boscheti cu acumulator (cuțit pentru iarbă montat)
- Bară de ghidare telescopică, roți, dispozitiv de preluare accesoriu
- Cuțit pentru arbuști
- Instrucțiuni de utilizare originale
- Indicații de siguranță

### 3. Utilizarea conform scopului

**Foarfece pentru iarbă (Fig. 1, 1a):**

Aparatul este destinat tăierii marginilor gazonului și suprafețelor de iarbă mici în grădina casei și la activitățile de hobby. Bara de ghidare (Fig. 2/Poz. 7) are voie să fie utilizată numai în combinație cu foarfecile pentru iarbă.

**Foarfece pentru arbuști (Fig. 1b):**

Aparatul este destinat tăierii arbuștilor și gardurilor vîi mici în grădina casei și la activitățile de hobby. Bara de ghidare (Fig. 2/Poz. 7) nu are voie să fie utilizată în combinație cu foarfecile pentru arbuști. Ca aparate pentru grădinărit privat și de hobby sunt considerate aparatele care nu sunt utilizate în spațiile verzi publice, parcuri, terenuri de sport, pe străzi, în agricultură sau în exploatare forestiere. Respectarea manualului de utilizare anexat de producător este o premişă pentru utilizarea conformă a aparatului.

**Avertisment! Din cauza pericolului de accidente și daune materiale aparatul nu poate fi utilizat pentru tocarea materialului vegetal în vederea compostării.**

Aparatul poate fi utilizat numai în conformitate cu scopul pentru care a fost creat. Orice utilizare care depășește acest domeniu este considerată neconformă. Pentru eventualele daune sau accidente de orice tip rezultate ca urmare a utilizării neconforme a aparatului răspunde utilizatorul/operatorul și nu producătorul.

Vă rugăm să țineți de asemenea cont de faptul că aparatele noastre nu sunt construite pentru utilizare în scopuri meșteșugărești sau industriale. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele probleme survenite ca urmare a utilizării aparatului în întreprinderi lucrative, meșteșugărești sau industriale precum și în alte activități similare.

### 4. Date tehnice

Tensiune .....	3,6 V c.c.
Tip de protecție .....	IPX1
Clasa de protecție .....	III
Turație n <sub>0</sub> .....	1200 min <sup>-1</sup>
Lățimea tăieturii foarfecelui pentru iarbă .....	70 mm
Lungimea tăieturii foarfecelui pentru arbuști .....	110 mm
Grosimea tăieturii foarfecelui pentru arbuști 8 mm .....	8 mm
Nivelul presiunii sonore L <sub>WA</sub> .....	61 dB(A)
Nivelul puterii sonore L <sub>WA</sub> .....	81 dB(A)
Nesiguranță K .....	3 dB
Vibrăție max. a <sub>h</sub> .....	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Nesiguranță K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Greutate: .....	1,0 kg
Nivelul presiunii sonore la urechea utilizatorului .....	77 dB (A)
Nesiguranță K .....	3 dB

**Acumulator Li-Ion**

Tensiune .....	3,6 V c.c.
Capacitate .....	2,0 Ah
Număr celule .....	1

**Aparat de încărcat**

Tensiune de intrare .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Clasa de protecție .....	II / II

**Ieșire**

Tensiune nominală .....	5 V c.c.
Curent nominal .....	0,5 A

Valorile vibrațiilor totale și valorile emisiei sonore menționate au fost măsurate conform unui proces de verificare normat și pot fi utilizate pentru comparația cu alte aparate electrice ale altor producători.

Valorile vibrațiilor totale și valorile emisiei sonore menționate pot fi utilizate pentru și la o estimare provizorie a solicitării aparatului.

**Avertisment:**

Emisiile de vibrație și emisiile sonore pot devia de la valorile menționate în timpul utilizării efective a aparatului electric, în funcție de modul de utilizare al aparatului electric și în special de tipul piesei de prelucrat.

**Limitați timpul de lucru!**

Țineți cont de toate etapele ciclului de exploatare (de exemplu, timpii în care aparatul electric este decuplat și timpii în care, aparatul este pornit, dar funcționează fără sarcină).

**Limitați zgomotul și vibrațiile la un nivel minim.**

- Utilizați numai aparete în stare ireproșabilă.
- Întrețineți și curățați aparatul cu regularitate.
- Adaptați modul dvs. de lucru aparatului.
- Nu suprasolicitați aparatul.
- Dacă este necesar, lăsați aparatul să fie verificat.
- Decuplați aparatul, atunci când acesta nu este utilizat.
- Purtați mănuși!

**Atenție!****Riscuri reziduale**

**Riscurile reziduale nu pot fi eliminate complet, chiar dacă manipulați această sculă electrică în mod regulamentar. Următoarele pericole pot apărea, dependente de tipul constructiv și execuția acestei scule electrice:**

1. Răniri prin tăiere, în cazul în care nu se poartă îmbrăcăminte de protecție.
2. Afectiuni pulmonare, în cazul în care nu se poartă mască de protecție împotriva prafului adecvată.
3. Afectiuni auditive, în cazul în care nu se poartă protecție antifonică corespunzătoare.
4. Afectiuni ale sănătății rezultate din vibrația mâna-brăț, în cazul utilizării timp mai îndelungat a aparatului sau a utilizării și întreținerii sale necorespunzătoare.

**5. Înainte de punerea în funcțiune****Încărcarea acumulatorului**

- Conectați aparatul de încărcare cu aparatul (Fig. 3).
- Comparați dacă tensiunea de rețea indicată pe plăcuța indicatoare corespunde cu tensiunea existentă în rețea.
- Timpul de încărcare al unui acumulator

descărcat este de cca. 3-5 ore. În timpul procesului de încărcare acumulatorul se poate încălzi în aparat, acest lucru este însă normal.

**Procesul de încărcare**

Introduceti aparatul de încărcat în priză, un LED roșu (Fig. 3/Poz. A) se aprinde și indică procesul de încărcare. Acumulatorul se încarcă.

**Procesul de încărcare încheiat**

LED-ul roșu (Fig. 3/Poz. A) se stinge. În locul lui se aprinde un LED verde (acumulatorul este încărcat).

**Acumulatorul nu poate fi încărcat**

Dacă nu este posibilă încărcarea acumulatorului, vă rugăm să verificați

- dacă există tensiune la priză
- dacă există un contact perfect la contactele de încărcare
- dacă LED-ul roșu și LED-ul verde (Fig. 3/Poz. A) se aprind în același timp. Acesta poate fi cazul, de exemplu, dacă temperatura acumulatorului este prea scăzută sau prea ridicată. Depozitați aparatul la temperatura camerei timp de o zi.

Dacă totuși nu este posibilă încărcarea acumulatorului, vă rugăm să trimiteți aparatul complet cu aparatul de încărcat la service-ul nostru pentru clienți.

**În scopul unei expedieri corespunzătoare, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienti sau magazinul la care ați achiziționat aparatul.**

**Țineți cont la expedierea sau eliminarea acumulatorilor resp. a aparatelor cu acumulator, ca acestea să fie ambalate separat în pungi din material plastic, pentru a evita un scurtcircuit sau incendiu!**

În interesul unei dure de utilizare îndelungate de utilizare a pachetului de acumulatori trebuie să asigurați încărcarea la timp a pachetului de acumulatori. Acest lucru este necesar în orice caz atunci când constați că puterea aparatului scade. Nu descărcați niciodată complet pachetul de acumulatori. Acest lucru duce la defectarea pachetului de acumulatori!

**Avertisment! Suprafețele care urmează să fie prelucrate trebuie eliberate de toate corpurile străine.**

**Avertisment!**

**Este interzisă îndepărarea sau modificarea dispozitivelor de cuplare montate de producător pe aparat, de ex. prin legarea întrerupătorului la mâner, deoarece în caz contrar există pericol de accidentare și aparatul nu se decuplează automat.**

## 6. Utilizarea

### 6.1 Utilizarea ca și foarfece pentru tuns iarba

Treceți cu foarfecele peste sol. Cea mai bună calitate de tăiere se obține atunci când gazonul este uscat.

În caz de neutilizare trebuie împinsă masca de protecție pe cuțit.

#### 6.1.1 Foafoace pentru tuns iarba fără bară de ghidare

Foafoacele pentru iarba este livrat deja gata montat.

1. (Fig. 4) Îndepărtați masca de protecție pentru cuțit (Poz. 12).
2. (Fig. 4) Pentru pornire apăsați blocajul de pornire (Poz. 3) și acionați concomitent întrerupătorul pornire/oprire (Poz. 4).
3. Pentru a opri aparatul eliberați întrerupătorul pornire/oprire.

#### 6.1.2 Foafoace pentru tuns iarba cu bară de ghidare

**Atenție!** Pericol de rănire. Utilizați mănuși de protecție și masca de protecție pentru cuțit livrată.

##### 6.1.2.1 Montare și reglaje

1. (Fig. 5) Apăsați foarfecele pentru iarba pe dispozitivul de preluare a accesoriului (Poz. 10) până când se blochează.
2. (Fig. 6) Împingeți axul roții în suportul pentru ax din bara de ghidare. Fixați o două roată (Poz. 9a) pe axul pentru roți.
3. (Fig. 7) Împingeți dispozitivul de preluare a accesoriului (Poz. 10) pe suportul (Poz. 7a) de pe bara de ghidare telescopică. Dispozitivul de preluare a accesoriului se blochează (Fig. 7a).
4. (Fig. 8) Conectați electric bara de ghidare telescopică la aparat.
5. (Fig. 9) Pentru a regla înălțimea, rotiți piulița de blocare (Poz. 7b) spre stânga și trageți afară bara inferioară telescopică (Poz. 7d) în funcție de nevoie dumneavoastră. Strângeți piulița de blocare (Poz. 7b) spre dreapta.
6. Îndepărtați masca de protecție pentru cuțit.

#### 6.1.3 Pornirea/oprirea.

**Indicație:** Dacă bara de ghidare este montată, foarfecele pentru iarba poate fi cuplat numai prin intermediul întrerupătorului pornire/oprire de pe bara de ghidare.

1. (Fig. 1) Pentru pornire apăsați blocajul de pornire (Poz. 3) și acionați concomitent întrerupătorul pornire/oprire (Poz. 4).
2. Pentru a opri aparatul eliberați întrerupătorul pornire/oprire.

#### 6.1.4 Demontarea

1. Așezați masca de protecție pe cuțit.
2. Deconectați legătura electrică dintre bara de ghidare telescopică și aparat.
3. (Fig. 7a) Apăsați butonul de blocare (Poz. 7c) și trageți dispozitivul de preluare a accesoriului (Poz. 10) din suportul (Poz. 7a) de pe bara de ghidare telescopică.
4. (Fig. 5) Trageți lateral de unul dintre dispozitivele de blocare (Poz. 10a) și îndepărtați foarfecele pentru iarba de pe dispozitivul de preluare a accesoriului (Poz. 10).

#### 6.2 Utilizarea ca și foarfece pentru arbuști

Înclinați foarfecele pentru arbuști ușor spre arbustul care urmează să fie tuns. Tăiați mai întâi părțile laterale de jos în sus și abia după aceea partea superioară. În caz de neutilizare trebuie așezată masca de protecție pe cuțit și îndepărtați acumulatorul.

- Arbuștii care își pierd frunzișul toamna se tund în iunie și octombrie.
- Arbuștii care sunt verzi tot timpul anului se tund în aprilie și august.

#### 6.2.1 Montarea

Deoarece aparatul este livrat ca foarfece pentru iarba (a se vedea capitolul 6.1.1), cuțitul pentru iarba trebuie înlocuit cu cuțitul pentru arbuști alăturat. **Atenție!** Pericol de rănire. Utilizați mănuși de protecție și masca de protecție pentru cuțit livrată.

1. Împingeți deblocajul pentru cuțit (Fig. 10a) înainte, apăsați-l în partea superioară în jos (Fig. 10b) și demontați concomitent cuțitul (Fig. 10b).
2. (Fig. 11) Împingeți carcasa cuțitului în preluarea din carcasa aparatului. Împingeți deblocajul pentru cuțit din nou înainte, apăsați-l în partea superioară în jos și așezați concomitent cuțitul în blocaj. Unitatea de antrenare a aparatului este acum conectată cu cuțitul.

3. Îndepărtați masca de protecție pentru cuțit.

[www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### 6.2.2 Pornirea/oprirea.

Procedați precum este descris la capitolul 6.1.3.

## 7. Curățarea, întreținerea și comanda pieselor de schimb

### Pericol!

#### 7.1 Curățarea

- Păstrați cât mai curat posibil dispozitivele de protecție, fantele de aerisire și carcasa motorului. Ștergeți aparatul cu o cărpă curată sau curățați-l cu aer comprimat la o presiune mică.
- Recomandăm curățarea aparatului imediat după fiecare utilizare.
- Curățați aparatul cu regularitate cu o lăvă umedă. Nu folosiți detergenți sau solvenți pentru curățare; aceștia ar putea ataca părțile din material plastic ale aparatului. Fiți atenți să nu intre apă în interiorul aparatului. Pătrunderea apei în aparatul electric mărește riscul de electrocutare.
- Înainte și după folosirea foarfecelor trebuie curățat temeinic. Câteva picături de ulei (de ex. ulei pentru mașina de cusut) pe cuțite îmbunătățesc calitatea tăierii. Nu ungeți însă niciodată cuțitele cu vazelină.
- Pentru o tăiere constantă și exactă trebuie îndepărtațe resturile de iarbă și murdăria și dintr-o cuțit superior și cel inferior.

#### 7.2 Întreținerea

- Pentru un rezultat bun al tăierii cuțitele trebuie să fie întotdeauna ascuțite. Pentru aceasta le puteți ascuții din nou cu o piatră abrazivă. Vă recomandăm în mod deosebit să îndepărtați întotdeauna deteriorările provocate prin pietre sau alte obiecte similare.
- În interiorul aparatului nu se găsesc piese care necesită întreținere curentă.

#### 7.3 Comanda pieselor de schimb:

La comanda pieselor de schimb trebuie comunicate următoarele informații;

- Tipul aparatului
- Numărul articoului aparatului
- Numărul de identificare al aparatului
- Numărul de piesă de schimb al piesei de schimb necesare

Informații și prețuri actuale găsiți la adresa

## 8. Eliminarea și reciclarea

Aparatul se află într-un ambalaj pentru a împiedica pagubele de transport. Acest ambalaj este o materie primă și este astfel refolosibil sau poate fi readus în circuitul de revalorificare a materiilor prime. Aparatul și piesele sale auxiliare sunt construite din diferite materiale, cum ar fi de exemplu metal sau material plastic. Aparatele electrice nu se vor arunca la gunoiul menajer. Pentru salubrizarea corespunzătoare, aparatul se va preda la un centru de colectare. Dacă nu aveți cunoștință unde se află un centru de colectare, informați-vă în acest sens la administrația comunala.

## 9. Depozitarea și transportul

Scoateți acumulatorul. Depozitați aparatul și accesorile acestuia la loc întunecos, uscat și ferit de îngheț. Temperatura de depozitare optimă este între 5 și 30 °C. Păstrați aparatul electric în ambalajul original.

- Transportați aparatul întotdeauna de mâner.
- Asigurați aparatul împotriva alunecării atunci când îl transportați într-un vehicul.
- Dacă este posibil, utilizați pentru transport ambalajul original.
- Utilizați protecție de transport pentru cuțitul foarfecelui pentru iarbă și arbuști.

## 10. Deranjamente

### Aparatul nu funcționează

- Verificați dacă acumulatorul este încărcat și aparatul de încărcat funcționează.
- Verificați conexiunea cablului de la aparat la bara de ghidare telescopică.

Dacă aparatul nu funcționează deși există tensiune în rețea, trimiteți aparatul la service-ul pentru clienți indicat.



Numai pentru țări ale UE

Nu aruncați aparatele electrice la gunoiul menajer!

Conform directivei europene 2012/19/CE cu privire la aparatele electrice și electronice vechi și punerea în aplicare în legislația națională, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și supuse unui ciclu de reciclare ecologic.

Alternativă de reciclare la apelul de trimitere înapoi:

Alternativ returnării, proprietarul aparatului electric este obligat să participe la o valorificare corectă a acestuia, în cazul renunțării asupra proprietății aparatului. Aparatul vechi poate fi predat în acest sens unui centru de colectare, care execută o îndepărțare conform legilor naționale referitoare la reciclare și deșeuri. Nu sunt afectate accesorii atașate aparatelor vechi și materiale auxiliare fără componente electrice.

Vă rugăm să țineți cont că la eliminarea ca deșeu, acumulatorii și corpurile de iluminat (de ex. becuri) trebuie scoase din aparat.

Retipărirea sau orice altă multiplicare a documentației și documentelor însotitoare ale produselor, chiar și parțial, este permisă numai cu acordul în mod expres a firmei Einhell Germany AG.

Ne rezervăm dreptul pentru modificări de ordin tehnic

## Informații de service

În toate țările menționate în certificatul de garanție disponem de parteneri de service competenți, datele de contact ale acestora le puteți găsi în certificatul de garanție. Acești parteneri vă stau la dispoziție pentru toate problemele referitoare la service, piese de schimb și de uzură sau aprovizionarea cu materiale de consum.

Se va ține cont de faptul că la acest produs, următoarele piese sunt supuse unei uzuri naturale sau deteriorate utilizării resp. că aceste piese sunt necesare ca materiale de consum.

Categorie	exemplu
Piese de uzură*	Perii de cărbune, Acumulator
Material de consum/ Piese de consum*	Lamă
Piese lipsă	

\* nu este cuprins în livrare în mod obligatoriu!

În caz de deteriorări sau defecte, vă rugăm să anunțați acest lucru pe pagina de internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vă rugăm să țineți cont de descrierea exactă a defecțiunii și răspundeți în orice caz la următoarele întrebări:

- A funcționat aparatul o dată sau a fost de la început defect?
- Ați remarcat ceva înainte de defectarea aparatului (simptom înainte de defectare)?
- Ce fel de defecțiune prezintă aparatul după părerea dumneavoastră (simptom principal)?  
Descrieți această defecțiune.

## Certificat de garanție

Stimată clientă, stimate client,  
produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuși vreodată acest aparat nu va funcționa ireproșabil, ne pare foarte rău și vă rugăm să vă adresați centrului nostru service, la adresa indicată la finalul acestui certificat de garanție. Bineînțeles că vă stăm și la telefon cu plăcere la dispoziție, la numerele de service menționate. Pentru revendicarea pretențiilor de garanție trebuie ținut cont de următoarele:

1. Aceste instrucțiuni de garanție se adresează exclusiv consumatorilor, deci persoanelor fizice, care nu doresc să utilizeze acest produs în cadrul unor activități lucrative sau pentru activități profesionale independente. Aceste instrucțiuni de garanție reglementează prestațiile de garanție suplimentare, pe care producătorul îi numitează și promite cumpărătorilor săi la cumpărarea unui aparat nou, suplimentar garanției legale. Pretențiile dumneavoastră de garanție legale nu sunt atinse de această garanție. Prestația noastră de garanție este gratuită pentru dumneavoastră.
2. Prestația de garanție se extinde în exclusivitate asupra defectelor la aparatul nou achiziționat de dumneavoastră de la producătorul îi numite, care provin din erori de material sau de fabricație și se limitează, în funcție de decizia noastră, la remedierea acestor defecte sau la schimbarea aparatului. Vă rugăm să țineți de asemenea cont de faptul că aparatul noastră nu sunt construite pentru utilizare în scopuri lucrative, meșteșugărești sau profesionale. Din acest motiv nu se va încheia un contract de garanție, atunci când aparatul este folosit în perioada de garanție în întreprinderi lucrative, meșteșugărești sau industriale precum și pentru activități similare.
3. Excluse de la garanție sunt următoarele:
  - Deteriorări datorate neluării în considerare a instrucțiunilor de montare, a instrucțiunilor de utilizare sau instalării necompetente (cum ar fi de exemplu racordarea la o tensiune de rețea greșită sau la un curent greșit), neluării în considerare a prescripțiilor referitoare la lucrările de întreținere și siguranță, expunerea aparatului la condiții de mediu anormale sau îngrijire și întreținere insuficientă.
  - Deteriorări ale aparatului, cauzate de utilizarea abuzivă sau impropriă (cum ar fi suprasolicitarea aparatului sau folosirea unelțelor atașabile sau auxiliilor neadmiși), intrarea corpurilor străine în aparat (cum ar fi nisip, pietre sau praf, deteriorări din timpul transportului), recurgerea la violență sau influențe străine (cum ar fi de exemplu deteriorări datorită căderii).
  - Deteriorări ale aparatului sau ale unor părți ale acestuia, care se explică prin uzură normală, conformă utilizării sau altă uzură naturală.
4. Durata de garanție este de 24 luni și începe din ziua cumpărării aparatului. Pretențiile de garanție se vor revendica în interval de două săptămâni de la data aparției defectului. Este exclusă revendicarea pretenției de garanție după expirarea duratei de garanție. Repararea sau schimbarea aparatului nu duce nici la prelungirea duratei de garanție și nici nu se va fixa o durată de garanție nouă pentru prestația efectuată la acest aparat sau pentru o piesă schimbată la acesta. Acest lucru este valabil și în cazul unui service la fața locului.
5. Pentru revendicarea pretențiilor de garanție, vă rugăm să anunțați aparatul defect la: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vă rugăm să aveți pregătit bonul de cumpărare sau altă dovadă de cumpărare a aparatului dvs. nou. Aparatele trimise fără dovadă corespunzătoare sau fără plăcuță de identificare sunt excluse de la prestația de garanție datorită posibilităților insuficiente de alocare. Dacă defectul aparatului este cuprins în prestațiile noastre de garanție, veți primi imediat înapoi aparatul reparat sau un aparat nou.

Bineînțeles că remediem cu plăcere contra cost și defecte la aparițe care nu sunt sau nu mai sunt cuprinse în prestațiile de garanție. Pentru aceasta trimiteți va rugări aparatul la adresa noastră service:

La piesele de uzură, de consum și piesele lipsă vă informăm în mod expres, că trebuie avute în vedere restricțiile garanției menționate în informațiile de service ale acestor instrucțiuni de utilizare.

### **Κίνδυνος!**

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

### **Εξήγηση των συμβόλων (βλέπε εικόνα 12)**

1. **Κίνδυνος!** Διαβάστε την Οδηγία χρήσης και ακολουθήστε της προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας.
2. Κρατάτε τρίτους μακριά από την επικίνδυνη ζώνη!
3. **Κίνδυνος!** Τα κοπτικά εργαλεία συνεχίζουν λίγο να λειτουργούν και μετά την ακινητοποίηση! Περιμένετε την ακινητοποίηση των μαχαιριών. Κίνδυνος τραυματισμού!
4. **Κίνδυνος!** Να κρατάτε τα χέρια μακριά από το μαχαίρι.
5. Να προστατεύετε τη συσκευή από βροχή και υγρασία!
6. Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
7. Κλάση προστασίας II
8. Μόνο για χρήση σε στεγνούς χώρους
9. Μην πετάτε τις μπαταρίες και συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.
10. Επέκταση μόνο με μαχαίρι χόρτων! Δεν επιτρέπεται η χρήση επέκτασης με το μαχαίρι θάμνων.

### **1. Υποδείξεις ασφαλείας**

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπόμενο βιβλιάριο!

#### **Προειδοποίηση!**

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλεκτρικής συσκευής. Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.

Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων, που δεν έχουν εξουκειωθεί με τις οδηγίες.

Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τη συσκευή. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός και η συντήρηση να εκτελούνται από παιδιά.

Για τον φορτιστή ισχύει:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από πρόσωπα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλείψει πείρας και ελλείψει γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής κατάλαβαν και τους από αυτήν ενδεχομένως προκαλούμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από μη επιτηρούμενα παιδιά.

### **2. Περιγραφή της συσκευής και περιεχόμενο συσκευασίας**

#### **2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2)**

1. Μαχαίρι κοπής χόρτων
2. Απασφάλιση μαχαιριού
3. Φραγή ενεργοποίησης
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
5. Βύσμα σύνδεσης
6. Βιδωτός σύνδεσμος τηλεσκοπικής λόγχης
7. Τηλεσκοπική λόγχη οδήγησης
8. Λαβή οδήγησης
9. Τροχός με άξονα
- 9a. Τροχός
10. Υποδοχή εργαλείων
11. Μαχαίρι κοπής θάμνων
12. Προστασία μαχαιριών
13. Φορτιστής

#### **2.2 Συμπαραδιδόμενα**

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγχετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την

ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύντε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγχτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγχτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

#### **Κίνδυνος!**

**Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!**

- Ψαλίδι χλόγης και θάμνων, με μπαταρία (τοποθετημένο μαχαίρι κοπής χόρτων)
- Τηλεσκοπική λόγχη οδήγησης, τροχοί, υποδοχή εργαλείων
- Μαχαίρι κοπής θάμνων
- Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας

### **3. Σωστή χρήση**

#### **Ψαλίδι χόρτων (εικ. 1, 1a):**

Η συσκευή προορίζεται για κοπή της άκρης παρτεριών, μικρών εκτάσεων γκαζών σε ιδιωτικούς κήπους. Η λόγχη οδήγησης (εικ. 2/αρ. 7) επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το ψαλίδι.

#### **Ψαλίδι θάμνων (εικ. 1b):**

Η συσκευή προορίζεται για κοπή πρασιών και μικρών θάμνων σε ιδιωτικούς κήπους. Η λόγχη οδήγησης (εικ. 2/αρ. 7) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ψαλίδι θάμνων. Σαν συσκευές για ιδιωτική χρήση σε ιδιωτικούς κήπους θεωρούνται οι συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σε δημόσια πάρκα, αθλητικά γήπεδα, σε δρόμους στην γεωργία και δασοκομία. Η τήρηση της από τον κατασκευαστή επισυναπτόμενης οδηγίας χρήσης αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή χρήση της συσκευής. **Προειδοποίηση! Λόγω κινδύνων σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών δεν επιτρέπεται**

**να χρησιμοποιηθεί η συσκευή για τεμαχισμό με την έννοια της λιπασματοποίησης.**

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

### **4. Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Τάση .....	3,6 V d.c.
Είδος προστασίας .....	IPX1
Κλάση προστασίας .....	III
Αριθμός στροφών $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Πλάτος κοπής κοπτικού χλόης .....	70 mm
Μήκος κοπής κοπτικού θάμνων .....	110 mm
Πάλιος κοπής κοπτικού θάμνων .....	8 mm
Στάθμη ηχητικής πίεσης $L_{pA}$ .....	61 dB (A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Αβεβαιότητα K .....	3 dB
Μέγ. δονήσεις $a_n$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Αβεβαιότητα K .....	$1,5 \text{ m/s}^2$
Βάρος .....	1,0 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή .....	77 dB (A)
Αβεβαιότητα K .....	3dB

#### **Μπαταρία ιόντων λιθίου**

Τάση .....	3,6 V d.c.
Χωρητικότητα .....	2,0 Ah
Αριθμός κυττάρων .....	1

#### **Φορτιστής**

Τάση εισόδου .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Κλάση προστασίας .....	□ / II
Έξοδος .....	
Ονομαστική τάση .....	5 V d.c.
Ονομαστικό ρεύμα .....	0,5 A

Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές μετάδοσης δόνησης και οι τιμές εκπομπής θορύβου μετρήθηκαν βάσει τυποποιημένης μεθόδου δοκιμής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με μία άλλη.

Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές μετάδοσης δόνησης και οι τιμές εκπομπής θορύβου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωρινή εκτίμηση της σχετικής επιβάρυνσης.

#### **Προειδοποίηση:**

Η τιμή μετάδοσης της δόνησης μπορεί να διαφέρει κατά την πραγματική χρήση της ηλεκτρικής συσκευής από την αναφερόμενη τιμή, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της, ιδιαίτερα από το είδος του αντικειμένου που θα κατεργασθείτε.

#### **Περιορίστε το χρόνο εργασίας!**

Εδώ πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλα τα τμήματα του κύκλου λειτουργίας (για παράδειγμα χρόνους κατά τους οποίους είναι σβησμένο το ηλεκτρικό εργαλείο και χρόνους κατά τους οποίους είναι αναμμένο αλλά χωρίς φορτίο).

#### **Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!**

- Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
- Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας.
- Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή νδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Να φοράτε γάντια.

#### **Προσοχή!**

##### **Υπολειπόμενοι κίνδυνοι**

Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μεντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:

1. Τέμνοντα τραύματα εάν δεν χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό.

2. Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες προστασίας από σκόνη.
3. Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασίας.
4. Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται σωστά.

## **5. Πριν τη θέση σε λειτουργία**

#### **Φόρτιση της μπαταρίας**

- Σύνδεση φόρτιστή και συσκευής (εικόνα 3)
- Συγκρίνετε εάν συμφωνεί η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής με την τάση δικτύου σας.
- Η διάρκεια φόρτισης σε άδειο συσσωρευτή ανέρχεται σε περίπου 3-5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μπορεί να ζεσταθεί λίγο ο συσσωρευτής, πράγμα φυσιολογικό.

#### **Φόρτιση**

Βάλτε το φόρτιστή στην πρίζα δικτύου, θα ανάψει το κόκκινο LED (εικ. 3/αρ. A) και θα δείξει την διαδικασία φόρτισης. Η μπαταρία φορτίζεται.

#### **Λήξη της διαδικασίας φόρτισης**

Σβήνει το κόκκινο LED (εικ. 3/αρ. A). Στη θέση του ανάβει το πράσινο LED (φόρτισμένη μπαταρία).

#### **Η μπαταρία δεν φορτίζεται**

Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας, παρακαλούμε να ελέγχετε

- εάν υπάρχει τάση στην πρίζα.
- εάν υπάρχει άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης.
- εάν ανέβουν συγχρόνως το κόκκινο και το πράσινο LED (εικ. 3/αρ. A). Αυτό μπορεί να συμβεί π.χ. λόγω υπέρβασης ή πιο χαμηλής από την κανονική θερμοκρασίας της μπαταρίας. Να φυλάσσετε τη συσκευή μία μέρα σε θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.

Εάν παρ'όλα αυτά δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας, παρακαλούμε να στείλετε όλη τη συσκευή μαζί με τον φόρτιστή και τη μονάδα φόρτισης στο τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

**Για σωστή αποστολή να επικοινωνήσετε με το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών ή με το κατάστημα πωλήσεων, όπου αγοράσατε τη συσκευή.**

**Κατά την αποστολή ή απόρριψη μπαταριών ή συσκευών μπαταρίας προσέξτε να μπουν χωριστά σε πλαστικές σακούλες ώστε να αποφευχθεί ένα βραχυκύλωμα ή πυρκαγιά!**

Για μεγάλη διάρκεια ζωής της μονάδας του συσσωρευτή, φροντίστε για την έγκαιρη επαναφόρτιση της μονάδα του συσσωρευτή. Αυτό είναι οπωδήποτε απαραίτητο όταν διαπιστώσετε πως μειώνεται η απόδοση. Ποτέ μην εκφορτίζετε πλήρως τη μονάδα του συσσωρευτή. Αυτό θα είχε σαν συνέπεια μία βλάβη της μονάδας του συσσωρευτή!

**Προειδοποίηση! Να καθαρίσετε τις επιφάνειες που θα επεξεργαστείτε από όλα τα ξένα αντικείμενα.**

#### **Προειδοποίηση!**

**Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν ή να γεφυρωθούν τα συστήματα σ' υπόδεισης που εγκαταστήθηκαν από τον κατασκευαστή. π.χ. με δέσμιο πλήκτρου στη λαβή, διότι στην περίπτωση αυτή υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού και η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα.**

## **6. Χειρισμός**

### **6.1 Χρήστη του ψαλιδιού**

Αφήστε το ψαλίδι να περάσει πάνω από έδαφος. Το καλύτερο κόψιμο θα το πετύχετε με στεγνό γρασίδι. Όταν δεν το χρησιμοποιείται να τοποθετηθεί το προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού.

#### **6.1.1 Ψαλίδι χωρίς λόγχη οδήγησης**

Το ψαλίδι παραδίδεται συναρμολογημένο.

1. (εικ. 4) Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού (αρ. 12).
2. (εικ. 4) Για την ενεργοποίηση πιέστε το πλήκτρο φραγής (αρ. 3) και συγχρόνως τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (αρ. 4).
3. Για την απενεργοποίηση αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

#### **6.1.2 Ψαλίδι με λόγχη οδήγησης**

**Προσοχή!** Κίνδυνος τραυματισμού. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και το συμπαραδίδομενο προστατευτικό κάλυμμα.

#### **6.1.2.1 Συναρμολόγηση και ρυθμίσεις**

1. (Εικόνα 5) Πιέστε το ψαλίδι χόρτου στην υποδοχή εργαλείων (αρ. 10) μέχρι να κουμπιώσει.
2. (Εικ. 6) Σπρώξτε τον άξονα του τροχού μέσα από την υποδοχή του άξονα της λόγχης οδήγησης. Βάλτε τον δεύτερο τροχό (αρ. 9a) στον άξονα του τροχού.
3. (Εικ. 7) Σπρώξτε την υποδοχή εργαλείων (αρ. 10) στο στήριγμα (αρ. 7a) στην τηλεσκοπική λόγχη οδήγησης. Ασφαλίζεται η υποδοχή εργαλείων (εικ. 7a).
4. (Εικ. 8) Συνδέστε την τηλεσκοπική λόγχη οδήγησης ηλεκτρικά με τη συσκευή.
5. (Εικ. 9) Για τη ρύθμιση του ύψους στρίψτε την βίδα ασφάλισης (αρ. 7b) προς τα αριστερά και τραβήξτε την τηλεσκοπική κάτω λόγχη (αρ. 7d) όπως το προτιμάτε εσείς. Βιδώστε δανά τη βίδα ασφάλισης (εικ. 7b) προς τα δεξιά.
6. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.

#### **6.1.3 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**

**Υπόδειξη:** Όταν έχει τοποθετηθεί η λόγχη οδήγησης, το ψαλίδι ενεργοποιείται μόνο με τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

1. (εικ. 1) Για την ενεργοποίηση πιέστε το πλήκτρο φραγής (αρ. 3) και συγχρόνως τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (αρ. 4).
2. Για την απενεργοποίηση αφήστε ελεύθερο τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης .

#### **6.1.4 Αποσυναρμολόγηση**

1. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ της τηλεσκοπικής λόγχης οδήγησης και της συσκευής.
3. (Εικ. 7a) Πιέστε το κουμπί ασφάλισης (εικ. 7c) και τραβήξτε την υποδοχή εργαλείων (αρ. 10) από το στήριγμα (αρ. 7a) στην τηλεσκοπική λόγχη οδήγησης.
4. (Εικ. 5) Τραβήξτε στο πλάι μίας από τις ασφαλίσεις (αρ. 10a) και αφαιρέστε το ψαλίδι χόρτων αό την υποδοχή εργαλείων (εικ. 10).

## 6.2 Χρήση για Θάμνους

Δώστε στο θαμνοκοπτικό μία κλίση προς τον θάμνο που θέλετε να κόψετε. Κόψτε πρώτα τις πλευρές, από κάτω προς τα επάνω, και μετά την επάνω πλευρά. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε να τοποθετηθεί το προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού και να αφαιρεθεί η μπαταρία.

- Τους θάμνους που χάνουν τα φύλλα τους να τους κλαδεύετε τον Ιούνιο και Οκτώβριο.
- Τους θάμνους που δεν χάνουν τα φύλλα τους να τους κλαδεύετε τον Απρίλιο και τον Αύγουστο.

### 6.2.1 Συναρμολόγηση

Επειδή η συσκευή παραδίδεται σαν ψαλίδι χόρτων (βλ. κεφάλαιο 6.1.1), να αντικατασταθεί το μαχαίρι για χόρτα από το συμπαραδιδόμενο μαχαίρι για θάμνους. **Προσοχή!** Κίνδυνος τραυματισμού. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και το συμπαραδιδόμενο προστατευτικό κάλυμμα.

1. Σπρώξτε την απασφάλιση του μαχαιριού (εικ. 10a) προς τα εμπρός, πιέστε το επάνω τμήμα προς τα κάτω (εικ. 10b) και αφαιρέστε συγχρόνως το μαχαίρι (εικ. 10b).
2. (εικ. 11) Σπρώξτε το περιβλήμα του μαχαιριού στην υποδοχή στο περιβλήμα της συσκευής.

Σπρώξτε την απασφάλιση του μαχαιριού πάλι προς τα εμπρός, πιέστε το επάνω τμήμα προς τα κάτω και συγχρόνως το μαχαίρι στο σύστημα ασφάλισης. Τώρα η μονάδα κίνησης στη συσκευή είναι συνδεδεμένη με το μαχαίρι.

3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.

### 6.2.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο εδάφιο 6.1.3.

## 7. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

**Κίνδυνος!**

### 7.1 Καθαρισμός

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί, ή καθαρίστε το με πεπεισμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή

αμέσως μετά από κάθε χρήση.

- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Πριν και μετά τη χρήση να καθαριστεί καλά η κοπτική συσκευή. Μερικές σταγόνες λάδι (π. χ. λάδι ραπομηχανής) στα μαχαίρια βελτιώνουν την κοπτική επίδοση. Ποτέ όμως μη λιπαίνετε τα μαχαίρια.
- Για πάντα ομοιόμορφη κοπή πρέπει να απομακρύνονται τα υπολείμματα χλόης και οι ακαθαρσίες ανάμεσα στο επάνω και κάτω μαχαίρι.

### 7.2 Συντήρηση

- Για καλό αποτέλεσμα κοπής πρέπει τα μαχαίρια να είναι πάντα καλά ακονισμένα. Μπορείτε να τα επανακονίσετε σε ακονιστήρι. Ιδιαίτερα συνιστούμε να απομακρύνετε πάντα εγκοπές ή ρωγμές ή κάτι παρόμοιο που δημιουργείται από πέτρες.
- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

### 7.3 Παραγγελία ανταλλακτικών:

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

- Τύπος της συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Αριθμός ταύτισης της συσκευής
- Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 8. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα συλλογής

μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη διοίκηση της κοινότητάς σας.

## 9. Φύλαξη και μεταφορά

Αφαίρεση της μπαταρίας. Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό. Η ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

- Να μεταφέρετε τη συσκευή πάντα κρατώντας την από τη χειρολαβή.
- Να ασφαλίζετε τη συσκευή κατά ολίσθησης όταν την μεταφέρετε με αυτοκίνητο.
- Για τη μεταφορά να χρησιμοποιείτε, αν γίνεται, την πρωτότυπη συσκευασία.
- Να χρησιμοποιείτε προστασία μεταφοράς για το φαλίδι χόρτων και θάμνων.

## 10. Βλάβες

### Η συσκευή δεν λωειτουργεί

- Ελέγχτε εάν η μπαταρία είναι φορτισμένη και εάν λειτουργεί ο φορτιστής.
- Ελέγχτε την σύνδεση καλωδίων από τη συσκευή προς την τιλεσκοπική λόγχη οδήγησης.

Εάν παρόλο που υπάρχει τάση δεν λειτουργεί η συσκευή, στείλτε το σε ένα από τα αναφερόμενα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών.



Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές ηλεκτρικές συσκευές να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για το περιβάλλον.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί για επιστροφή

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται αντί της επιστροφής να συμβάλει στη σωστή ανακύκλωση σε περίπτωση που δεν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Η παλιά συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε κέντρο επιστροφής ηλεκτρικών συσκευών με την έννοια των εθνικών νόμων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα παλιών συσκευών και τα βοηθητικά στοιχεία χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Παρακαλούμε κατά την διάθεση στα απορρίμματα να προσέξετε να αφαιρεθούν οι μπαταρίες και ταείδη φωτισμού από τη συσκευή (π.χ. λάμπες).

Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με ρητή συγκατάθεση της Einhell Germany AG.

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

## Ενημέρωση για το σέρβις

Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή για την αγορά αναλώσιμων.

Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθροά ή ότι χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα.

Κατηγορία	Παράδειγμα
Φθειρόμενα εξαρτήματα*	Ψήκτρες, Συσσωρευτής
Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα*	Μαχαίρι
Ελλείψεις	

\* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας!

Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση στο ίντερνετ στο [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Λειτούργηση σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?
  - Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?
  - Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)?
- Περιγράψετε αυτή τη δυσλειτουργία.

## Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη,  
τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρ'όλα αυτά  
κάποτε δεν λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το  
τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται στην κάρτα αυτή. Ευχαριστώς  
είμαστε και τηλεφωνικά στη διάθεσή σας στον αριθμό σέρβις που αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης.  
Για την αξίωση της εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ισχύουν μόνο για καταναλωτές, δηλ. για φυσικά πρόσωπα που δεν  
χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό ούτε για επαγγελματικούς σκοπούς ούτε για άλλη ανεξάρτητη  
απασχόληση. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθιτες παροχές εγγύησης που υπόσχεται ο  
πιο κάτω κατασκευαστής πέραν της νόμιμης εγγύησης στους αγοραστές των νέων συσκευών  
του. Δεν θίγονται από την εγγύηση αυτή οι νόμιμες αξιώσεις σας εγγύησης. Η εγγύηση μας σας  
παρέχεται δωρεάν.
2. Η εγγύηση επεκτείνεται αποκλειστικά και μόνο σε ελαττώματα σε μία συσκευή του πιο κάτω  
κατασκευαστή και που αφορούν ελαττώματα υλικού ή κατασκευής και περιορίζεται απά την κρίση  
μας στην αποκατάσταση αυτών των ελαττώματων της συσκευής ή στην αντικατάστασή της.  
Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για επαγγελματική,  
βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν συνάπτεται σύμβαση εγγύησης σε  
περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εγγύησης σε  
βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή εάν εκτέθηκε σε παρόμοια εντατική χρήση.
3. Από την εγγύηση μας εξαιρούνται τα εξής:
  - Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών συναρμολόγησης ή σε  
όχι σωστή εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης (όπως π.χ. σύνδεση σε εσφαλμένη  
τάση ή σε λάθος είδος ρεύματος) ή σε μη τήρηση των όρων συντήρησης και ασφαλείας ή σε  
περίπτωση έκθεσης της συσκευής σε ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες ή σε έλλειψη φροντίδας  
και συντήρησης.
  - Βλάβες της συσκευής που οφείλονται σε καταχρηστική ή εσφαλμένη χρήση (όπως π.χ.  
υπερφόρτωση της συσκευής ή χρήση μη εγκεκριμένων εργαλείων ή αξεσουάρ), σε είσοδο ξένων  
αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος, πέτρες ή σκόνη, βλάβες μεταφοράς), άσκηση βίας  
ή ξένη επέμβαση (όπως π.χ. βλάβη από πτώση).
  - Βλάβες της συσκευής ή τμημάτων της συσκευής που οφείλονται σε συνήθη ή φυσική φθορά.
4. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία της αγοράς της  
συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να εγερθούν πριν τη λήξη της διάρκειας της εγγύησης  
εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείονται αξιώσεις εγγύησης  
μετά την πάροδο της διάρκειας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται  
την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την νέα έναρξη της διάρκειας της εγγύησης  
για τη συσκευή ή για ενδεχομένως χρησιμοποιηθέντα νέα ανταλλακτικά. Αυτό ισχύει και στην  
περίπτωση σέρβις επί τόπου.
5. Για την αξίωση της εγγύησης παρακαλούμε να δηλώσετε την ελαττωματική σας συσκευή στο:  
[www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Να έχετε μαζί σας την απόδειξη της νέας συσκευής. Οι συσκευές που  
αποστέλλονται χωρίς αποδείξεις και χωρίς πινακίδα στοιχείων, αποκλείονται από την εγγύηση  
λόγω μη δυνατότητας ταξινόμησης. Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύηση, θα σας  
επιστραφεί αμέσως είτε η επισκευασμένη συσκευή είτε μία καινούργια συσκευή.

Ευχαρίστως επισκευάζουμε ελαττώματα της συσκευής έναντι πληρωμής, εάν τα ελαττώματα αυτά  
δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να στείλετε τη συσκευή στη  
διεύθυνση του σέρβις μας.

Για αναλώσιμα και σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα παραπέμπουμε στους περιορισμούς αυτής  
της εγγύησης σύμφωνα με τους πληροφορίες σέρβις αυτών των οδηγιών χρήσης.

**Perigo!**

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos. Por conseguinte, leia atentamente este manual de instruções / estas instruções de segurança. Guarde-o num local seguro, para que o possa consultar sempre que necessário. Caso passe o aparelho a outras pessoas, entregue também este manual de instruções / estas instruções de segurança. Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual e das instruções de segurança.

**Explicação dos símbolos (ver figura 12)**

1. **Perigo!** Leia as instruções de serviço e respeite as instruções de aviso e de segurança.
2. Mantenha as outras pessoas afastadas da zona de perigo.
3. **Perigo!** As lâminas continuam a funcionar depois de desligar o aparelho. Aguarde até as lâminas pararem. Perigo de ferimento!
4. **Perigo!** Mantenha as mãos afastadas da lâmina.
5. Mantenha o aparelho protegido da chuva e da humidade!
6. Nível de potência acústica garantido
7. Classe de proteção II
8. Para utilização apenas em espaços secos
9. Não deite as baterias ou os aparelhos sem fio no lixo doméstico.
10. Prolongamento apenas com a lâmina do aparador de relva! Não é permitida a utilização do prolongamento com a lâmina do cortasebes!

**1. Instruções de segurança**

As instruções de segurança correspondentes encontram-se na brochura fornecida.

**Aviso!**

**Leia todas as instruções de segurança, indicações, ilustrações e dados técnicos fornecidos com esta ferramenta elétrica.** O incumprimento das indicações seguintes pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

**Guarde todas as instruções de segurança e indicações para consultar mais tarde.**

Este aparelho não se destina a ser usado por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com experiência e

conhecimentos insuficientes ou por pessoas que desconheçam as instruções.

As crianças devem ser mantidas sob vigilância para que não brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção não podem ser efectuadas por crianças.

Para o carregador é válido o seguinte:

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência nem conhecimentos, desde que mantidas sob vigilância ou instruídas relativamente à utilização segura do aparelho e conscientes dos perigos inerentes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não podem ser efectuadas por crianças sem vigilância.

**2. Descrição do aparelho e material a fornecer****2.1 Descrição do aparelho (figura 1/2)**

1. Lâmina do aparador de relva
2. Desbloqueio da lâmina
3. Bloqueio de ligação
4. Interruptor para ligar/desligar
5. Ficha de ligação
6. União telescópica
7. Barra de guia extensível
8. Punho de transporte
9. Roda com eixo
- 9a. Roda
10. Encaixe do aparelho
11. Lâmina do corta-sebes
12. Resguardo
13. Carregador

**2.2 Material a fornecer**

Com a ajuda da descrição do material a fornecer, verifique se o artigo se encontra completo. Caso faltem peças, dirija-se num prazo máximo de 5 dias úteis após a compra do artigo a um dos nossos Service Center ou ao ponto de venda onde adquiriu o aparelho, fazendo-se acompanhar de um talão de compra válido. Para o efeito, consulte a tabela da garantia que se encontra nas informações do serviço de assistência técnica no fim do manual.

- Abra a embalagem e retire cuidadosamente o aparelho.
- Remova o material da embalagem, assim

- como os dispositivos de segurança da embalagem e de transporte (caso existam).
- Verifique se o material a fornecer está completo
- Verifique se o aparelho e as peças acessórias apresentam danos de transporte.
- Se possível, guarde a embalagem até ao termo do período de garantia.

#### **Perigo!**

**O aparelho e o material da embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico, películas ou peças de pequena dimensão! Existe o perigo de deglutição e asfixia!**

- Aparador de relva e corta-sebes sem fio (lâmina do aparador de relva montada)
- Barra de guia extensível, rodas, encaixe do aparelho
- Lâmina do corta-sebes
- Manual de instruções original
- Instruções de segurança

### **3. Utilização adequada**

#### **Aparador de relva (fig. 1, 1a):**

O aparelho destina-se a cortar cantos de relva e superfícies verdes menores ao nível doméstico e de jardinagem enquanto hobby. A barra de guia (fig. 2/pos. 7) só pode ser utilizada em combinação com o aparador de relva.

#### **Corta-sebes (fig. 1b):**

O aparelho destina-se a cortar pequenas sebes e arbustos ao nível doméstico e de jardinagem enquanto hobby. A barra de guia (fig. 2/pos. 7) não pode ser utilizada em combinação com o corta-sebes. Como aparelhos de utilização doméstica e de jardinagem enquanto hobby são considerados aqueles que não são utilizados em jardins públicos, parques, ginásios, nas estradas e na agricultura e silvicultura. O cumprimento das instruções de serviço do fabricante juntamente fornecidas é uma condição fundamental para uma utilização adequada do aparelho.

**Aviso! Devido ao perigo que constitui para as pessoas e aos danos materiais, não se pode utilizar o aparelho para triturar para efeitos de compostagem.**

A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização

é considerado inadequado. Os danos ou ferimentos de qualquer tipo daí resultantes são da responsabilidade do utilizador/operador e não do fabricante.

Chamamos a atenção para o fato de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade se o aparelho for utilizado no comércio, artesanato ou indústria ou em actividades equiparáveis.

### **4. Dados técnicos**

Tensão .....	3,6 V d.c.
Grau de proteção.....	IPX1
Classe de proteção .....	III
Trotações $n_0$ .....	1200 r.p.m.
Largura de corte do aparador de relva ....	70 mm
Comprimento de corte do corta-sebes ...	110 mm
Espessura de corte do corta-sebes .....	8 mm
Nível de pressão acústica $L_{PA}$ .....	61 dB (A)
Nível de potência acústica $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Incerteza K .....	3 dB
Vibração máx. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incerteza K .....	1,5 $\text{m/s}^2$
Peso .....	1,0 kg
Nível de pressão acústica no ouvido do operador .....	77 dB (A)
Incerteza K .....	3 dB

#### **Bateria de lítio**

Tensão .....	3,6 V d.c.
Capacidade .....	2,0 Ah
N.º de células .....	1

#### **Carregador**

Tensão de entrada .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de proteção .....	II / II

#### **Saída**

Tensão nominal .....	5 V d. c.
Corrente nominal .....	0,5 A

Os valores totais de vibração e os valores de emissão de ruídos indicados foram medidos segundo um método de ensaio normalizado e podem ser utilizados para a comparação de uma ferramenta elétrica com outra.

Os valores totais de vibração e os valores de emissão de ruídos indicados também podem ser utilizados para um cálculo provisório da carga.

#### **Aviso:**

As emissões de vibração e de ruído podem divergir dos valores indicados durante a utilização efetiva da ferramenta elétrica, consoante o tipo de utilização da mesma, em especial, o tipo de peça a trabalhar.

#### **Limite o tempo de trabalho!**

Para tal, é necessário ter em atenção todos os momentos do ciclo de operação (por exemplo, os períodos em que a ferramenta elétrica está desligada, e aqueles em que está de facto ligada, mas a funcionar sem carga).

#### **Reduza a produção de ruído e de vibração para o mínimo!**

- Utilize apenas aparelhos em bom estado.
- Limpe e faça a manutenção do aparelho regularmente.
- Adapte o seu modo de trabalho ao aparelho.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Se necessário, submeta o aparelho a uma verificação.
- Desligue o aparelho, quando este não estiver a ser utilizado.
- Use luvas.

#### **Cuidado!**

##### **Riscos residuais**

**Mesmo quando esta ferramenta elétrica é utilizada adequadamente, existem sempre riscos residuais. Dependendo do formato e do modelo desta ferramenta elétrica podem ocorrer os seguintes perigos:**

1. Ferimentos de corte, caso não seja utilizado o vestuário de proteção.
2. Lesões pulmonares, caso não seja utilizada uma máscara de proteção para pó adequada.
3. Lesões auditivas, caso não seja utilizada uma proteção auditiva adequada.
4. Danos para a saúde resultantes das vibrações na mão e no braço, caso a ferramenta seja utilizada durante um longo período de tempo ou se não for operada e feita a manutenção de forma adequada.

## **5. Antes da colocação em funcionamento**

#### **Carregar a bateria**

- Ligue o carregador ao aparelho (figura 3).
- Verifique se a tensão de rede indicada na placa de características corresponde à tensão de rede existente.
- Quando a bateria está descarregada, o tempo de carregamento é de aprox. 3-5 horas. Durante o carregamento, a bateria pode aquecer um pouco no aparelho, o que é perfeitamente normal.

#### **Carregamento**

Insira o carregador na tomada de rede, um LED vermelho (figura 3/pos. A) acende-se e indica o carregamento. A bateria está a ser carregada.

#### **Carregamento concluído**

O LED vermelho (figura 3/pos. A) apaga-se. Em vez disso acende-se um LED verde (bateria carregada).

#### **A bateria não se deixa carregar**

Se a bateria não carregar, verifique

- se existe tensão de rede na tomada
- se existe um contacto correto nos contactos de carregamento.
- se os LEDs vermelho e verde (figura 3/pos A) se acendem ao mesmo tempo. Tal pode suceder p. ex. por a temperatura da bateria ser excedida ou não ser alcançada. Armazene o aparelho à temperatura ambiente por um dia.

Se mesmo assim não conseguir proceder ao carregamento da bateria, pedimos-lhe que envie o aparelho completo com o carregador para o nosso serviço de assistência técnica.

**Para o envio correto, contacte o nosso serviço de assistência técnica ou o ponto de venda onde adquiriu o aparelho.**

**Ao enviar ou eliminar baterias ou o aparelho sem fio, certifique-se de que estes são embalados individualmente em sacos de plástico para evitar curto-circuitos e incêndios!**

Tendo em vista uma longa vida útil do pack de baterias, deve providenciar o seu recarregamento atempado. Isto é absolutamente necessário se verificar que a capacidade do aparelho está a diminuir. Nunca deixe o pack de baterias descar-

regar-se completamente. Esta situação poderia provocar uma avaria no pack de baterias!

**Aviso! Têm de ser removidos todos os corpos estranhos das superfícies a trabalhar.**

**Aviso!**

**Os dispositivos de comutação instalados no aparelho pelo fabricante não podem ser removidos ou ligados em ponte, p. ex. através da ligação de um botão no punho, caso contrário, existe o perigo de ferimento e de o aparelho não desligar automaticamente.**

## 6. Operação

### 6.1 Utilização como aparador de relva

Deixe o aparador de relva deslizar sobre o solo. O melhor rendimento de corte é obtido com a relva seca.

Em caso de não utilização, tem de ser colocado o resguardo das lâminas sobre a lâmina.

#### 6.1.1 Aparador de relva sem barra de guia

O aparador de relva é fornecido já montado.

1. (Figura 4) Remova o resguardo das lâminas (pos. 12).
2. (Figura 4) Para ligar, pressione o bloqueio de ligação (pos. 3) e acione o interruptor para ligar/desligar (pos. 4) ao mesmo tempo.
3. Para desligar, solte o interruptor para ligar/desligar.

#### 6.1.2 Aparador de relva com barra de guia

**Cuidado!** Perigo de ferimento. Utilize luvas de proteção e o resguardo das lâminas fornecido.

##### 6.1.2.1 Montagem e ajustes

1. (Figura 5) Pressione o aparador de relva sobre o encaixe do aparelho (pos. 10) até engatar.
2. (Figura 6) Empurre o eixo da roda através do encaixe do eixo da barra de guia. Encaixe a segunda roda (pos. 9a) no eixo da roda.
3. (Figura 7) Empurre o encaixe do aparelho (pos. 10) sobre o suporte (pos. 7a) na barra de guia extensível. O encaixe do aparelho engata (figura 7a).
4. (Figura 8) Estabeleça a ligação elétrica entre a barra de guia extensível e o aparelho.
5. (Figura 9) Para a regulação em altura, rode a porca de retenção (pos. 7b) para a esquerda e retire a barra inferior telescópica (pos. 7d)

consoante as suas necessidades. Aperte a porca de retenção (pos. 7b) novamente, rodando para a direita.

6. Retire o resguardo das lâminas.

#### 6.1.3 Interruptor para ligar/desligar.

**Nota:** Com a barra de guia montada, só é possível comutar o aparador de relva através do interruptor para ligar/desligar na barra de guia.

1. (Figura 1) Para ligar, pressione o bloqueio de ligação (pos. 3) e acione o interruptor para ligar/desligar (pos. 4) ao mesmo tempo.
2. Para desligar, solte o interruptor para ligar/desligar.

#### 6.1.4 Desmontagem

1. Encaixe o resguardo das lâminas.
2. Remova a ligação elétrica entre a barra de guia extensível e o aparelho.
3. (Figura 7a) Pressione o botão de retenção (pos. 7c) e retire o encaixe do aparelho (pos. 10) do suporte (pos. 7a) na barra de guia extensível.
4. (Figura 5) Puxe lateralmente um dos fixadores (pos. 10a) e retire o aparador de relva do encaixe do aparelho (pos. 10).

## 6.2 Utilização como corta-sebes

Incline o corta-sebes ligeiramente no sentido do arbusto a cortar. Corte primeiro os lados, de baixo para cima, e só em seguida o lado superior. Em caso de não utilização, tem de ser colocado o resguardo das lâminas sobre as mesmas e removida a bateria.

- Corte em junho e outubro os arbustos que perdem as folhas secas no outono.
- Corte em abril e agosto, os arbustos de folha perene.

#### 6.2.1 Montagem

Uma vez que o aparelho é fornecido como aparador de relva (v. capítulo 6.1.1), a lâmina do aparador de relva deve ser trocada pela lâmina do corta-sebes incluída. **Cuidado!** Perigo de ferimento. Utilize luvas de proteção e o resguardo das lâminas fornecido.

1. Empurre o desbloqueio da lâmina (figura 10a) para a frente, prima a área superior para baixo (figura 10b) e remova a lâmina ao mesmo tempo (figura 10b).
2. (Figura 11) Insira a carcaça da lâmina no encaixe na caixa do aparelho. Empurre o desbloqueio da lâmina novamente para a frente, prima a área superior para baixo e a lâmina ao mesmo tempo no bloqueio.

Agora a unidade de acionamento no aparelho está ligada à lâmina.

3. Retire o resguardo das lâminas.

#### **6.2.2 Ligar/desligar.**

Proceda conforme descrito no capítulo 6.1.3.

## **7. Limpeza, manutenção e encomenda de peças sobressalentes**

### **Perigo!**

#### **7.1 Limpeza**

- Mantenha os dispositivos de segurança, ranhuras de ventilação e a carcaça do motor o mais limpo possível. Esfregue o aparelho com um pano limpo ou sopre com ar comprimido a baixa pressão.
- Aconselhamos a limpar o aparelho directamente após cada utilização.
- Limpe regularmente o aparelho com um pano húmido e um pouco de sabão. Não utilize detergentes ou solventes; estes podem corroer as peças de plástico do aparelho. Certifique-se de que não entra água para o interior do aparelho. A entrada de água num aparelho elétrico aumenta o risco de choque elétrico.
- Antes e depois da utilização, deve limpar bem o aparador. Umas gotas de óleo (p. ex. óleo para máquinas de costura) sobre as lâminas melhoram a eficiência do corte. Contudo, nunca lubrifique as lâminas.
- Com vista a obter um corte continuamente exato, é necessário remover também os restos da relva e a sujidade entre a lâmina superior e a lâmina inferior.

#### **7.2 Manutenção**

- Para que obtenha um bom resultado de corte, deve ter as lâminas sempre bem afiadas. Por conseguinte, as lâminas podem ser novamente afiadas com uma pedra de afiar. Recomendamos que remova as mossas e as rebarbas que possam surgir devido a pedras ou outros objetos.
- No interior do aparelho, não existem quaisquer peças que necessitem de manutenção.

#### **7.3 Encomenda de peças sobressalentes:**

Ao encomendar peças sobressalentes, devem-se fazer as seguintes indicações:

- Tipo da máquina
- Número de artigo da máquina
- Número de identificação da máquina
- Número da peça sobressalente necessária

Pode encontrar os preços e informações actuais em [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **8. Eliminação e reciclagem**

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem para evitar danos de transporte. Esta embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada ou reciclada. O aparelho e os respetivos acessórios são de diferentes materiais, como p. ex. o metal e o plástico. Não deite os aparelhos defeituosos para o lixo doméstico. Para uma eliminação ecologicamente correcta, o aparelho deve ser entregue num local de recolha adequado. Se não tiver conhecimento de nenhum local de recolha, informe-se junto da sua administração autárquica.

## **9. Armazenagem e transporte**

Retire a bateria. Guarde o aparelho e os respetivos acessórios em local escuro, seco e sem risco de formação de gelo. A temperatura ideal de armazenagem situa-se entre os 5 e os 30 °C. Guarde a ferramenta elétrica na embalagem original.

- Transporte sempre o aparelho segurando-o pelo punho.
- Prenda o aparelho para que este não deslize, se o transportar num veículo.
- Utilize a embalagem original para o transporte se possível.
- Utilize uma trava de transporte para lâminas de aparador de relva/corta-sebes.

## **10. Avarias**

### **O aparelho não funciona**

- Verifique se a bateria está carregada e se o carregador funciona.
- Verifique a ligação de cabo entre o aparelho e a barra de guia extensível.

Se o aparelho continuar a não funcionar apesar de existir a tensão necessária, envie-o para o endereço do serviço de assistência técnica indicado.



Só para países da UE

Não deite as ferramentas elétricas para o lixo doméstico!

Segundo a directiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a respectiva transposição para o direito interno, as ferramentas elétricas usadas têm de ser recolhidas separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito.

Alternativa de reciclagem relativa à solicitação de devolução:

O proprietário do aparelho eléctrico, no caso de não optar pela devolução, é obrigado a reciclar adequadamente o aparelho eléctrico. Para tal, o aparelho usado também pode ser entregue a um ponto de recolha que trate da eliminação de resíduos, respeitando a legislação nacional sobre resíduos e respectiva reciclagem. Não estão abrangidos os meios auxiliares e os acessórios sem componentes electrónicos, que acompanham os aparelhos usados.

Na eliminação, certifique-se de que a bateria e a lâmpada (p. ex. lâmpada incandescente) foram retiradas do aparelho.

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos carece da autorização expressa da Einhell Germany AG.

Reservado o direito a alterações técnicas

## Informações do serviço de assistência técnica

Estamos representados em todos os países mencionados no certificado de garantia por agentes autorizados competentes, cujos contactos poderá encontrar no certificado de garantia. Estes encontram-se ao seu dispor para todos os serviços de que necessita, tais como reparações, fornecimento de peças sobressalentes e peças desgastadas ou a aquisição de consumíveis.

Deve-se ter em atenção que, neste produto, as seguintes peças estão sujeitas a um desgaste natural ou decorrente da sua utilização, ou então são necessárias como consumíveis.

Categoría	Exemplo
Peças de desgaste*	Escovas de carvão, Acumulador
Consumíveis/peças consumíveis*	Lâminas
Peças em falta	

\* não incluído obrigatoriamente no material a fornecer!

Em caso de deficiências ou erros, pedimos-lhe que comunique o problema através da página de Internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Certifique-se de que faz uma descrição exacta do problema, respondendo sempre às seguintes questões:

- O aparelho já funcionou alguma vez ou possui o defeito desde o início?
  - Antes do surgimento do defeito, apercebeu-se de algo estranho (sintoma antes do defeito)?
  - Na sua opinião, que erro de funcionamento apresenta o aparelho (sintoma principal)?
- Descreva este erro de funcionamento.

## Certificado de garantia

Estimado(a) cliente,  
os nossos produtos são submetidos a um rigoroso controlo de qualidade. Se, ainda assim, o aparelho não funcionar nas devidas condições, lamentamos esse facto e pedimos-lhe que se dirija ao nosso serviço de assistência técnica na morada indicada no presente certificado de garantia. Se preferir, também pode contactar-nos telefonicamente através do número de assistência técnica indicado. O exercício dos direitos de garantia está sujeito às seguintes condições:

1. As presentes condições de garantia dirigem-se exclusivamente aos consumidores, ou seja, pessoas naturais, que não desejam utilizar este produto quer no âmbito da sua actividade comercial quer de outra actividade independente. As presentes condições de garantia regem as prestações de garantia adicionais com que o fabricante abaixo designado se compromete, além dos termos legais de garantia, para com os compradores dos seus novos aparelhos e não afectam os seus direitos legais de garantia. O nosso serviço de garantia é prestado gratuitamente.
2. O serviço de garantia cobre exclusivamente as deficiências num novo aparelho adquirido do fabricante abaixo designado, e que sejam decorrentes de erros de material ou de fabrico comprovados, e está, por nossa opção, limitado à eliminação de tal falta no aparelho ou à substituição do mesmo. Chamamos a atenção para o facto de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou profissional. Não haverá, por isso, lugar a um contrato de garantia no caso de o aparelho ter sido utilizado, dentro do período de garantia, em empresas do sector comercial, artesanal ou industrial ou actividades equiparáveis.
3. Excluídos pela nossa garantia estão:
  - Danos no aparelho resultantes da inobservância das instruções de montagem ou de uma instalação incorrecta, da inobservância do manual de instruções (como p. ex. a ligação a uma tensão de rede ou tipo de corrente errada) ou da inobservância das disposições de segurança ou da exposição do aparelho a condições ambientais anormais ou de uma conservação e manutenção insuficientes.
  - Danos no aparelho resultantes de utilizações abusivas ou indevidas (como p. ex. uma sobrecarga do aparelho ou utilização de ferramentas de trabalho ou acessórios não autorizados), a penetração de corpos estranhos no aparelho (como p. ex. areia, pedras ou pó, danos de transporte), o uso de força ou impactos externos (como p. ex. danos resultantes de quedas).
  - Danos no aparelho ou nas peças do aparelho associados a um desgaste decorrente do uso, um desgaste natural habitual ou de outro tipo.
4. O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra do aparelho. Os direitos de garantia devem ser reclamados dentro do período de garantia, no prazo de duas semanas após ter sido detectado o defeito. Está excluída a reclamação de direitos de garantia após o termo do período de garantia. A reparação ou a substituição do aparelho não implica o prolongamento do período de garantia nem dá origem à contagem de um novo período de garantia para o aparelho ou para eventuais peças sobressalentes montadas no mesmo. O mesmo se aplica no caso de a assistência técnica ter sido prestada no local.
5. Para activar a garantia, denuncie o aparelho defeituoso em: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Tenha à disposição o talão ou outro comprovativo de compra do aparelho novo. Os aparelhos enviados sem o respectivo comprovativo ou sem a placa de características, serão excluídos pelo serviço de garantia devido à falta de atribuição. Se o defeito do aparelho estiver abrangido pelo nosso serviço de garantia, ser-lhe-á imediatamente enviado um aparelho novo ou reparado.

Naturalmente, também teremos todo o gosto em efectuar reparações que não estão, ou deixaram de estar, abrangidas pelo serviço de garantia. Nesse caso, terá de suportar os custos da reparação. Para este efeito, deverá enviar o aparelho para a morada do nosso serviço de assistência técnica.

Para peças de desgaste, consumíveis e em falta, consulte as restrições desta garantia, de acordo com as informações do serviço de assistência técnica deste manual de instruções.

**Opasnost!**

Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste spriječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu/sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, molimo da im proslijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

**Tumačenje simbola (vidi sliku 12)**

1. **Opasnost!** Pročitajte upute za uporabu i slijedite napomene upozorenja i sigurnosti.
2. Treće osobe držite izvan opasnog područja.
3. **Opasnost!** Nakon isključivanja noževi se još zaustavljuju. Pričekajte da se noževi zaustave. Opasnost od povrede!
4. **Opasnost!** Držite ruke dalje od noža.
5. Zaštitite uređaj od kiše i vlage!
6. Zajamčen intenzitet buke
7. Klasa zaštite II
8. Samo za uporabu u suhim prostorijama
9. Baterije odnosno baterijske uređaje nemojte bacati u kućno smeće.
10. Producetak samo s nožem za rezanje trave! Uporaba producetka noža za grmlje nije dopuštena!

**1. Sigurnosne napomene**

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u priloženoj bilježnici.

**Upozorenje!**

**Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj elektroalat.** Nepridržavanje sljedećih uputa može imati za posljedicu električni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca, osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem ili osobe koje nisu upoznate s uputama. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje.

**Za punjač vrijedi sljedeće:**

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 godina starosti kao i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili osobe bez dostatnog iskustva i znanja ako su pod nadzorom druge osobe, ili su od nje primile upute za sigurnu uporabu uređaja i razumjele opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje ni održavanje uređaja bez nadzora.

**2. Opis uređaja i sadržaj isporuke****2.1 Opis uređaja (slika 1/2)**

1. Nož za rezanje trave
2. Deblokada noža
3. Blokada uključivanja
4. Sklopka za uključivanje/isključivanje
5. Spojni utikač
6. Vijčani spoj teleskopa
7. Teleskopska drška za vođenje
8. Drška za vođenje
9. Kotač s osovinom
- 9a. Kotač
10. držać uređaja
11. nož za grmlje
12. zaštita noža
13. Punjač

**2.2 Sadržaj isporuke**

Molimo vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke provjerite cijelovitost artikla. Ako su neki dijelovi neispravni, nakon kupnje artikla obratite se našem servisnom centru ili prodajnom mjestu najkasnije u roku od 5 radnih dana uz predloženje važeće potvrde o kupnji. Molimo vas da u vezi s tim obratite pozornost na tablicu o jamstvu u informacijama o servisu na kraju uputa.

- Otvorite pakovinu i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoje).
- Provjerite je li sadržaj isporuke cijelovit.
- Prekontrolirajte postoje li na uređaju i dijelovima pribora transportna oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovinu do isteka jamstvenog roka.

**Opasnost!**

**Uređaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i sitnim dijelovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!**

- Baterijske škare za travu i grmlje (montiran nož za rezanje trave)
- Teleskopska drška za vođenje, kotači, prihvati uređaja
- nož za grmlje
- Originalne upute za uporabu
- Sigurnosne napomene

Dužina reza škara za grmlje .....	110 mm
Debljina reza škara za grmlje .....	8 mm
Razina zvučnog tlaka $L_{pA}$ .....	61 dB (A)
Razina buke $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Tolerancija K .....	3 dB
Vibracije maks. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Tolerancija K .....	1,5 $\text{m/s}^2$
Težina .....	1,0 kg
Razina zvučnog tlaka uz uho korisnika .....	77 dB (A)
Tolerancija K .....	3 dB

### 3. Namjenska uporaba

#### Škare za travu (sl. 1, 1a):

Ovaj uređaj namijenjen je za rezanje trave na rubovima i manjih travnatih površina u privatnim kućnim vrtovima i vrtovima za hobi. Drška za vođenje (sl. 2/poz. 7) smije se koristiti samo zajedno sa škarama za travu.

#### Škare za grmlje (sl. 1b):

Ovaj uređaj namijenjen je za rezanje manjih živica i grmlja u privatnim kućnim vrtovima i vrtovima za hobi. Drška za vođenje (sl. 2/poz. 7) ne smije se koristiti zajedno sa škarama za grmlje. U uređaje za privatne kuće i hobi vrtove spadaju oni koji se ne koriste na javnim površinama, parkovima, sportskim igralištima, na ulicama, u poljoprivredi i šumarstvu. Pretpostavka za pravilnu uporabu uređaja je pridržavanje priloženih proizvođačevih uputa za uporabu.

**Upozorenje! Zbog opasnosti za osobe i od materijalnih šteta uređaj se ne smije koristiti za usitnjavanje u smislu kompostiranja.**

Uredaj se smije koristiti samo namjenski. Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili ozljede svih vrsta nastale zbog nenamjenskog korištenja odgovoran je korisnik/rukovatelj a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.

### 4. Tehnički podaci

Napon .....	3,6 V d.c.
Vrsta zaštite .....	IPX1
Klasa zaštite .....	III
Broj okretaja no .....	1200 min <sup>-1</sup>
Širina reza škara za travu .....	70 mm

#### Litij-ionska baterija

Napon .....	3,6 V d.c.
Kapacitet .....	2,0 Ah
Broj ćelija .....	1

#### Punjač

Ulagani napon .....	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Klasa zaštite .....	□ / II

#### Izlaz

Nazivni napon .....	5 V d. c.
Nazivna struja .....	0,5 A

Navedene ukupnevrijednosti vibracija i vrijednosti emisije buke izmjerenе su prema normiranom postupku kontrole i mogu se koristiti u svrhu usporedbe jednog elektroalata s drugim.

Navedene ukupne vrijednosti vibracija i vrijednosti emisije buke također se mogu koristiti za privremenu procjenu opterećenja.

#### Upozorenje:

Ovisno o načinu korištenja elektroalata i osobito vrsti obrađivanog radnog komada, emisije vibracije i buke mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti tijekom stvarnog korištenja elektroalata.

#### Ograničite radno vrijeme!

Pritom treba uzeti u obzir sve segmente ciklusa rada (primjerice vrijeme u kojem je elektroalat isključen, kao i vrijeme tijekom kojeg je uključen ali radi bez opterećenja).

#### Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!

- Koristite samo besprijeckorne uređaje.
- Redovito čistite i održavajte uređaj.
- Svoj način rada prilagodite uređaju.
- Nemojte preopterećivati uređaj.
- Po potrebi predajte uređaj na kontrolu.

- Isključite uređaj kad ga ne koristite.
- Nosite zaštitne rukavice.

**Oprez!****Ostali rizici**

**Čak i kad se ovi elektroalati koriste propisno, uvijek postoje neki drugi rizici. Sljedeće opasnosti mogu nastati vezi s izvedbom i konstrukcijom elektroalaata:**

1. Posjekotine ako se ne nosi zaštitna odjeća.
2. Oštećenja pluća ako se ne nosi prikladna maska za zaštitu od prašine.
3. Oštećenja slухa ako se ne nosi prikladna zaštitna za sluš.
4. Zdravstveni problemi koji nastaju kao posljedica vibracija na šaku-ruku u slučaju da se uređaj koristi tijekom dužeg vremena ili se nepropisno koristi i održava.

## 5. Prije puštanja u pogon

**Punjjenje baterija**

- Spojite punjač i uređaj (slika 3).
- Usaporenite odgovara li napon naveden na tipskoj pločici postojićem mrežnom naponu.
- Vrijeme punjenja kod prazne baterije iznosi 3 - 5 sata. Tijekom punjenja baterija se može malo zagrijati, što je normalno.

**Postupak punjenja**

Utaknite punjač u mrežnu utičnicu, svijetli crvena LED dioda (slika 3/pol. A) i pokazuje postupak punjenja. Baterija se puni.

**Završetak postupka punjenja**

Isključuje se crvena LED dioda (slika 3/pol. A). Svijetli zelena LED dioda na tom mjestu (baterija napunjena).

**Baterija se ne može napuniti**

Ako punjenje baterije ne bi bilo moguće, provjerite

- ima li u utičnicu mrežnog napona
- postoji li dobar kontakt na punjaču.
- je li crvena ili zelena LED dioda (slika 3/pol. A) istovremeno. To može biti slučaj kod prekoračenja ili podbacivanja temperature baterije. Čuvajte uređaj na sobnoj temperaturi jedan dan.

Ako punjenje baterije još uvijek nije moguće, punjač i paket baterije pošaljite našoj servisnoj službi.

**Za stručno slanje obratite se našoj službi za korisnike ili prodajnom mjestu gdje je uređaj kupljen.**

**Prilikom slanja ili zbrinjavanja akumulatora odnosno akumulatorskih uređaja u otpad pobrinite se da ih pojedinačno zapakirate u plastične vrećice kako biste izbjegli kratki spoj i požar!**

U interesu dugog vijeka trajanja akumulatora pobrinite se za njegovo pravovremeno ponovno punjenje. To je u svakom slučaju potrebno ako utvrdite da se smanjila snaga uređaja. Nemojte potpuno isprazniti akumulator. To će dovesti do njegovog kvara!

**Upozorenje! Površine koje se obrađuju moraju biti očišćene od svih stranih predmeta.**

**Upozorenje!**

Naprave za isključivanje koje je na uređaj instalirao proizvođač ne smiju se uklanjati niti premošćivati, npr. povezivanjem tipke na ručki jer bi došlo do opasnosti od ozljeđivanja i uređaj se ne bi isključivao automatski.

## 6. Rukovanje

**6.1 Uporaba škara za travu**

Vodite škare iznad tla. Najbolje rezultate postićete ako je trava suha.

Kad se ne koristi, potrebno je navući zaštitni pokrov noža na nož.

**6.1.1 Škare za travu bez drške za vođenje**

Škare za travu isporučuju se već montirane.

1. (slika 4) Uklonite zaštitni pokrov noža (poz. 12).
2. (slika 4) Da biste uređaj uključili pritisnite blokadu za uključivanje (poz. 3) i istodobno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (poz. 4).
3. Za isključivanje pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.

**6.1.2 Škare za travu s drškom za vođenje**

**Oprez!** Opasnost od ozljeđivanja. Koristite zaštitne rukavice i isporučeni zaštitni pokrov za nož.

#### 6.1.2.1 Montaža i podešavanja

1. (Slika 5) Pritisnite škare za travu na prihvatu uređaja (pol. 10) dok se ne blokiraju.
2. (Slika 6) Pogurnite osovinu kotača kroz prihvat osovine vodeće prečke. Utaknite dva kotača (pol. 9a) na osovinu kotača.
3. (Slika 7) Pogurnite prihvat uređaja (pol. 10) na držać (pol. 7a) na teleskopskoj drški za vođenje. Prihvat uređaja se blokira (slika 7a).
4. (Slika 8) Spojite teleskopsku dršku za vođenje električki s uređajem.
5. (Slika 9) Za podešavanje visine zakrenite blokirnu maticu (pol. 7b) ulijevo i izvucite teleskopsku donju prečku (pol. 7d) prema vašim potrebama. Ponovno zategnjte zapornu maticu (pol. 7b) udesno.
6. Uklonite zaštitni pokrov noža.

#### 6.1.3 Uključivanje/isključivanje

**Napomena:** Kada je drška za vođenje instalirana, škare za travu mogu se uključiti samo prekidačem za uključivanje/isključivanje na dršci za vođenje.

1. (sl. 1) Da biste uređaj uključili pritisnite blokadu za uključivanje (poz. 3) i istodobno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (poz. 4).
2. Za isključivanje pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.

#### 6.1.4 Demontaža

1. Stavite zaštitni pokrov za nož.
2. Uklonite električni spoj između teleskopske drške za vođenje i uređaja.
3. (Slika 7a) pritisnite tipku za blokadu (pol. 7c) i povucite prihvat uređaja (pol. 10) iz držaća (pol. 7a) na teleskopskoj dršći za vođenje.
4. (Slika 5) Povucite bočno na jednoj od blokada (pol. 10a) i uklonite škare za travu s prihvata uređaja (pol. 10).

#### 6.2 Uporaba škara za grmlje

Škare za grmlje lagano nagnite u smjeru grmlja koje treba rezati. Prvo režite sa strane odozdo prema gore, a zatim vrh. Kad se ne koristi, zaštitni pokrov treba navući na nož i ukloniti akumulator.

- U lipnju i listopadu režite grmlje koje izgubi lišće u jesen.
- U travnju i kolovozu režite zimzeleno grmlje.

#### 6.2.1 Montaža

Budući da se uređaj isporučuje kao škare za travu (vidi poglavljje 6.1.1), nož za rezanje trave treba zamijeniti priloženim nožem za grmlje. **Oprez!** Opasnost od ozljedivanja. Koristite zaštitne rukavice i isporučeni zaštitni pokrov za nož.

1. Gurnite nož (sl. 10a) prema naprijed, pritisnite gornji dio prema dolje (sl. 10b) i istodobno izvadite nož (sl. 10b).
2. (slika 11) Gurnite kućište noža u držać na kućištu uređaja. Gurnite deblokadu noža prema naprijed, pritisnite gornji dio prema dolje i istodobno nož u zabravu. Pogonska jedinica na uređaju sada je spojena s nožem.
3. Uklonite zaštitni pokrov noža.

#### 6.2.2 Uključivanje/isključivanje

Postupite na način opisan u poglavljju 6.1.3.

### 7. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova

#### Opasnost!

#### 7.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, prolaze za zrak i kućište motora treba uvijek očistiti od prašine i nečistoća. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušte komprimiranim zrakom pod niskim tlakom.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uređaj mokrom krpom i s malo kalijevog sapuna. Ne koristite otapala ili sredstva za čišćenje; ona bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara.
- Prije i nakon uporabe temeljito očistite škare. Nekoliko kapi ulja (npr. ulja za šivaće strojeve) na noževima poboljšavaju učinak rezanja. No, nikad nemojte nož premazati mašću.
- Za konstantni i točni rez potrebno je uklanjati ostatke trave i prljavštine između gornjeg i donjeg noža.

#### 7.2 Održavanje

- Za dobar rezultat rezanja noževi moraju uvijek biti oštri. Možete ih naoštirti brusom. Naročito Vam preporučujemo da uklanjate udubine i srhove koji nastaju udaranjem o kamenje.
- U unutrašnjosti uređaja nema dijelova koje bi trebalo održavati.

### **7.3 Naručivanje rezervnih dijelova:**

Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacijski broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene nalaze se na web stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **8. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje**

Uredaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uredaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Elektrouređaji se ne smiju bacati u obično kućno smeće. Uredaj bi, u svrhu stručnog zbrinjavanja, trebalo predati odgovarajućem sakupljalištu takvog otpada. Ako ne znate gdje se takvo sakupljalište nalazi, raspitajte se u svojoj općinskoj upravi.

## **9. Skladištenje i transport**

Izvadite akumulator. Čuvajte uređaj i njegov pribor na tamnom i suhom mjestu koje ne smrzava. Optimalna temperatura skladištenja mora biti između 5 i 30 °C. Čuvajte elektroalat u originalnoj ambalaži.

- Uredaj uvijek nosite držeći ga za ručku.
- Osigurajte uređaj od klizanja tijekom transporta u vozilu.
- Kod transporta koristite po mogućnosti originalnu ambalažu.
- Koristite zaštitu kod transporta za noževe za travu i grmlje.

## **10. Smetnje**

### **Uredaj ne radi**

- Provjerite je li baterija napunjena i funkcioniра li punjač.
- Provjerite spoj kabela od uređaja prema teleskopskoj drški za vođenje.

Ako uređaj ne funkcioniira unatoč postojećem naponu, molimo Vas da ga pošaljete na navedenu adresu servisne službe.



Samo za zemlje članice EU

Elektroalate nemojte bacati u kućno smeće!

Prema europskoj odredbi 2012/19/EG o starim električnim i elektroničkim uređajima i njenim prijenosom u nacionalno pravo, istrošeni električni alati trebaju se posebno sakupljati i na ekološki način zbrinuti na mjestu za reciklažu.

Alternativa s recikliranjem nasuprot zahtjevu za povrat:

Vlasnik električnog uređaja alternativno je obvezan da umjesto povrata uređaja u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju uređaja. Stari uređaj može se u tu svrhu predati i mjestu za preuzimanje takvih uređaja koje provodi uklanjanje u smislu državnih zakona o otpadu i recikliranju. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugrađeni u stare uređaje i pomoćni materijali bez električnih elemenata.

Kod zbrinjavanja pazite da su baterije i rasvjetna sredstva (npr. žarulje) uklonjene iz uređaja.

Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i djelomično, dopušteno je samo uz izričito dopuštenje tvrtke Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene na našem jamstvenom listu, imamo kompetentne servisne partnerne čije kontakte možete naći u jamstvenom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i potrošnih dijelova ili kupnja potrošnih materijala.

Treba imati na umu da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju uslijed korištenja ili prirodnom trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

Kategorija	Primjer
Potrošni dijelovi*	Ugljene četkice, Baterija
Potrošni materijal/ potrošni dijelovi*	Nož
Neispravni dijelovi	

\* nije obavezno u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internetskoj stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Obratite pozornost na točan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sljedeća pitanja:

- Je li uređaj već jednom radio ispravno ili je otpočetka neispravan?
- Jeste li uočili nešto prije pojave kvara (simptom prije kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcioniranju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

## Jamstveni list

Poštovani kupče,

naši proizvodi podlježu strogoj kontroli kvalitete. Ako ovaj uređaj ipak ne bi besprijeckorno funkcionirao, jako nam je žao i molimo Vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresu navedenu na ovom jamstvenom listu. Također ćemo Vam sa zadovoljstvom pomoći putem telefona na navedenom broju servisa. Za zahtijevanje jamstva vrijedi slijedeće:

1. Ovi jamstveni uvjeti isključivo se odnose na potrošače, tj. fizičke osobe koje ovaj proizvod ne žele koristiti ni u okviru gospodarske djelatnosti, niti u drugim samostalnim djelatnostima. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatne jamstvene usluge koje dolje navedeni proizvođač zajedno sa zakonskim jamstvom kupcima svojih novih uređaja. Ovo jamstvo ne utječe na Vaše zakonske jamstvene zahtjeve. Naša jamstvena usluga za Vas je besplatna.
2. Jamstvena usluga isključivo se odnosi na nedostatke novog uređaja dolje navedenog proizvođača koji ste kupili, koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, a po našem izboru usluga je ograničena na uklanjanje takvih nedostataka na uređaju ili zamjenu uređaja.  
Molimo Vas da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili profesionalne svrhe. Stoga se ugovor o jamstvu neće realizirati ako je uređaj u razdoblju jamstva korišten u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju.
3. Naše jamstvo isključuje:
  - Štete na uređaju koje nastanu zbog nepridržavanja uputa za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepridržavanja uputa za uporabu (kao npr. zbog priključka na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i sigurnosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja ne-normalnim uvjetima okoline, ili zbog nedostatka njegе i održavanja.
  - Štete na uređaju koje nastanu zbog zlouporabe ili nestručne primjene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korištenje nedopuštenih namjenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tijela u uređaj (kao npr. pjesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primjene sile ili vanjskih djelovanja (npr. oštećenja zbog pada).
  - Štete na uređaju ili dijelovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje uporabom, uobičajeno ili ostalo trošenje.
4. Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca a počinje s danom kupnje uređaja. Jamstveni zahtjevi podnose se prije isteka jamstvenog roka u roku od dva tjedna nakon što utvrđite kvar. Podnošenje zahtjeva nakon isteka jamstvenog roka ne prihvata se. Popravak ili zamjena uređaja neće rezultirati produljenjem jamstvenog roka, niti zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugrađene rezervne dijelove stupa na snagu novi jamstveni rok. To vrijedi također kod korištenja usluge na licu mjesta.
5. Za zahtijevanje jamstva neispravan uređaj treba prijaviti na: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Molimo vas da imate u pripravnosti račun ili neki drugi dokaz o tome da ste kupili novi uređaj. Uredaji kojima neće biti priložen odgovarajući dokaz ili će biti poslati bez tipske pločice, isključeni su iz realizacije jamstva na temelju nedostatka mogućnosti uvrštenja. Ako naša jamstvena usluga obuhvaća kvar na uređaju, odmah ćemo vam vratiti popravljeni ili novi uređaj.

Podrazumijeva se da uz naknadu troškova također popravljamo kvarove koje jamstvo ne ili više ne obuhvaća. Molimo Vas da u tom slučaju uređaj pošaljete na adresu našeg servisa.

Upozoravamo na ograničenja ovog jamstva za potrošne, istrošene i neispravne dijelove u skladu s informacijama o servisu u ovim uputama za uporabu.

**Opasnost!**

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati bezbednosnih propisa kako biste sprečili povrede i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim licima, molimo Vas da im prosledite i ova uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

**Tumačenje simbola (vidi sliku 12)**

1. **Opasnost!** Pročitajte uputstva za upotrebu i sledite upozorenja i bezbednosne napomene.
2. Ostala lica treba da budu van opasnog područja.
3. **Opasnost!** Nakon isključivanja noževi se još zaustavljaju. Pričekajte da se noževi zaustave. Opasnost od povrede!
4. **Opasnost!** Držite ruke dalje od noževa.
5. Zaštitite uređaj od kiše i vlage!
6. Zagarantovan intenzitet buke
7. Klasa zaštite II
8. Samo za upotrebu u suvim prostorijama
9. Akumulatorne odnosno akumulatorske uređaje nemojte bacati u kućni otpad.
10. Producetak samo s nožem za sečenje trave! Upotreba produčetka noža za grmlje nije dozvoljena!

**1. Sigurnosna uputstva**

Odgovarajuća sigurnosna uputstva pronaći ćete u priloženoj knjižici.

**Upozorenje!**

**Pročitajte sve bezbednosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj električni alat.** U slučaju nepridržavanja sledećih uputstava može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda.

**Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za ubuduce.**

Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca, lica sa ograničenim fizičkim, osetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem, ili lica koja nisu upoznata sa uputstvima.

Deca trebaju biti pod nadzorom kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i održavanje.

**Za punjač važi:**

Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca sa navršenih 8 godina starosti, kao i lica sa ograničenim fizičkim, osetilnim i psihičkim sposobnostima, ili lica bez dovoljnog iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom drugog lica, ili su od njega dobila uputstva za bezbednu upotrebu uređaja i razumela opasnosti koje proizlaze iz njegovog korišćenja. Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i održavanje ovog uređaja bez nadzora starijih.

**2. Opis uređaja i sadržaj isporuke****2.1 Opis uređaja (slika 1/2)**

1. Nož za rezanje trave
2. Deblokada noža
3. Blokada uključivanja
4. Prekidač za uključivanje/isključivanje
5. Priklučni utikač
6. Navojni priključak za teleskopsku dršku
7. Teleskopska drška za vođenje
8. Ručka za vođenje
9. Točak sa osovinom
- 9a. Točak
10. Prihvativnik uređaja
11. Nož za grmlje
12. Štitnik za nož
13. Punjač

**2.2 Sadržaj isporuke**

Molimo Vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke proverite potpunost artikala. U slučaju neispravnih delova, nakon kupovine artikla obratite se našem servisnom centru, ili prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod u roku od 5 radnih dana, s time da predočite i važeću potvrdu o kupovini. Molimo vas da u vezi sa tim obratite pažnju na tabelu o garanciji i informacijama o servisu na kraju uputstava.

- Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite materijal za pakovanje kao i delove za bezbednost pakovanja / bezbednost tokom transporta (ako postoje).
- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun.
- Prekontrolišite da li na uređaju i delovima pribora ima transpotnih oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka.

**Opasnost!**

**Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečje igračke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost da ih прогутају i tako se uguše!**

- Akumulatorske makaze za travu i grmlje (nož za rezanje trave montiran)
- Teleskopska drška za vođenje, točkovi, prihvativnik uređaja
- Nož za grmlje
- Originalna uputstva za upotrebu
- Bezbednosne napomene

**3. Namensko korišćenje****Makaze za travu (slika 1, 1a):**

Ovaj uređaj namenjen je za sečenje trave na ivicama i manjih travnatih površina u privatnim kućnim baštama i baštama za hobi. Drška za vođenje (sl. 2/poz. 7) sme da se koristi samo zajedno sa makazama za travu.

**Makaze za grmlje (slika 1b):**

Ovaj uređaj namenjen je za sečenje manjih živica i grmlja u privatnim kućnim baštama i baštama za hobi. Drška za vođenje (sl. 2/poz. 7) ne sme da se koristi zajedno sa makazama za grmlje. U uređaju za privatne kućne i hobi baštice spadaju oni koji se ne koriste na javnim površinama, parkovima, sportskim igralištima, na ulicama, u poljoprivredi i šumarstvu. Pretpostavka za pravilnu upotrebu uređaja je pridržavanje priloženih proizvođačevih uputstava za upotrebu.

**Upozorenje! Zbog opasnosti za lica i od materijalnih šteta uređaj ne sme da se koristi za usitnjavanje u smislu kompostiranja.**

Uredaj sme da se koristi samo za namenu za koju je predviđen. Svaka drugačija upotreba nije namenska. Za štete ili povrede svih vrsta koje iz toga proizađu, odgovoran je korisnik/rukovaoc, a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni za korišćenje u komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo garanciju ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i sličnim delatnostima.

**4. Tehnički podaci**

Napon .....	3,6 V d.c.
Vrsta zaštite .....	IPX1
Klasa zaštite .....	III
Broj obrtaja $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Širina reza makaza za travu .....	70 mm
Dužina reza makaza za grmlje .....	110 mm
Debljina reza makaza za grmlje .....	8 mm
Nivo zvučnog pritiska $L_{PA}$ .....	61 dB (A)
Nivo buke $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Tolerancija K .....	3 dB
Vibracije maks. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Tolerancija K .....	$1,5 \text{ m/s}^2$
Težina .....	1,0 kg
Nivo zvučnog pritiska uz uho korisnika .....	77 dB (A)
Tolerancija K .....	3 dB

**Litijum jonski akumulator**

Napon .....	3,6 V d.c.
Kapacitet .....	2,0 Ah
Broj čelija .....	1

**Punjač**

Ulagani napon .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Klasa zaštite .....	II / II

**Izlaz**

Nominalni napon .....	5 V DC
Nominalna struja .....	0,5 A

Navedene ukupne vrednosti vibracija i navedene vrednosti emisije buke su izmerene prema normiranom postupku kontrole i mogu da se koriste u svrhu poređivanja jednog elektroalata sa drugim.

Navedene ukupne vrednosti vibracija i navedene vrednosti emisije buke mogu takođe da se koriste za privremenu procenu opterećenja.

**Upozorenje:**

Zavisno od načina korišćenja elektroalata, a naročito od vrste radnog predmeta, emisije vibracije i buke mogu da se razlikuju od navedenih vrednosti tokom stvarnog korišćenja elektroalata.

**Ograničite radno vreme!**

Pri tome treba da uzmete u obzir sve segmente ciklusa rada (na primer, vreme tokom kojeg je elektroalat isključen, kao i vreme tokom kojeg je uključen ali radi bez opterećenja).

### Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!

- Koristite samo besprekorne uređaje.
- Redovno održavajte i čistite uređaj.
- Prilagodite svoj način rada uređaju.
- Ne preopterećujte uređaj.
- Prema potrebi pošaljite uređaj na kontrolu.
- Ako uređaj ne upotrebljavate, onda ga isključite.
- Nosite zaštitne rukavice.

#### Oprez!

##### Ostali rizici

**Čak i kada se ovi električni alati koriste propisno, uvek postoje i neki drugi rizici.**

**Sledeće opasnosti mogu nastati u vezi s izvedbom i konstrukcijom električnog alata:**

1. Posekotine, u slučaju da se ne nosi zaštitna odeća.
2. Oštećenja pluća, ako se ne nosi odgovarajuća maska za zaštitu od prašine.
3. Oštećenja slухa, ako se ne nosi odgovarajuća zaštita za sluh.
4. Zdravstvene poteškoće koje nastanu kao posledica vibracija na šaku-ruku, ako se uređaj koristi tokom dužeg vremena ili se ne-propisno koristi i održava.

## 5. Pre puštanja u pogon

### Punjjenje akumulatora

- Povežite punjač i uređaj (slika 3).
- Uporedite da li napon naveden na tablici s oznakom tipa odgovara postojećem mrežnom naponu.
- Vreme punjenja kod praznog akumulatora iznosi oko 3-5 časova. Tokom punjenja akumulator može malo da se zagreje, ali to je normalno.

### Proces punjenja

Umetnite punjač u strujnu utičnicu, crvena LED dioda (slika 3/poz. A) svetli i pokazuje proces punjenja. Akumulator se puni.

### Proces punjenja je završen

Crvena LED dioda (slika 3/poz. A) se gasi. Na njem mjestu svetli zelena LED dioda (akumulator je napunjen).

### Akumulator ne može da se puni

Ako punjenje baterija ne bi bilo moguće, proverite

- da li na utičnici postoji mrežni napon.
- da li postoji ispravan kontakt sa kontaktima za punjenje.
- da li crvena i zelena LED dioda (slika 3/poz. A) svetle istovremeno. To može biti slučaj, na primer, ako je temperatura akumulatora nedovoljna ili je prekoračena. Uredaj čuvajte jedan dan na sobnoj temperaturi.

Ako punjenje akumulatora i dalje nije moguće, pošaljite kompletan uređaj sa punjačem u naš servis.

**Za stručno slanje kontaktirajte našu službu za korisnike ili prodavnici u kojoj je kupljen uređaj.**

**Da biste izbegli kratki spoj i požar, kod slanja ili odlaganja akumulatora odnosno akumulatorskih uređaja u otpad pobrinite se da ih zapakujete pojedinačno u plastične kese!**

Da bi akumulatori imali dugi vek trajanja, trebate uvek da imate na umu da ih pravodobno ponovno napunite. To je u svakom slučaju potrebno onda kada utvrđite da se smanjila snaga uređaja. Nikada nemojte da do kraja ispraznите akumulator. To će uzrokovati kvar akumulatora!

**Upozorenje! Površine koje se obrađuju moraju biti očišćene od svih stranih predmeta.**

### Upozorenje!

**Naprave za isključivanje koje je na uređaj instalirao proizvođač ne smeju da se uklanaju niti premoščuju, npr. povezivanjem tastera na ručki, jer bi došlo do opasnosti od povreda i uređaj se ne bi isključio automatski.**

## 6. Rukovanje

### 6.1 Upotreba makaza za travu

Vodite makaze iznad tla. Najbolje rezultate postićete ako je trava suva.

Kada se ne koristi, zaštitni poklopac noža se mora navući na nož.

### 6.1.1 Makaze za travu bez drške za vođenje

Makaze za travu isporučuju se već montirane.

1. (slika 4) Uklonite zaštitni poklopac noža (poz. 12).
2. (slika 4) Da biste uređaj uključili pritisnite blokadu za uključivanje (poz. 3) i istodobno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (poz. 4).
3. Za isključivanje pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.

### 6.1.2 Makaze za travu s drškom za vođenje

**Oprez!** Opasnost od povreda. Koristite zaštitne rukavice i isporučeni zaštitni poklopac za nož.

#### 6.1.2.1 Montaža i podešavanja

1. (Slika 5) Pritisnite makaze za travu na prihvativnik uređaja (poz. 10) dok se ne fiksiraju.
2. (Slika 6) Gurnite osovinu točka kroz prihvatač drške za vođenje. Stavite drugi točak (poz. 9a) na osovinu točka.
3. (Slika 7) Gurnite prihvativnik uređaja (poz. 10) na držać (poz. 7a) na teleskopskoj dršci za vođenje. Prihvativnik uređaja je fiksiran (slika 7a).
4. (Slika 8) Teleskopsku dršku za vođenje električno povežite sa uređajem.
5. (Slika 9) Za podešavanje visine, obrnute navrtku za fiksiranje (poz. 7b) ulevo i izvucite teleskopsku donju dršku (poz. 7d) u skladu sa vašim potrebama. Ponovno obrnute navrtku za fiksiranje (poz. 7b) udesno.
6. Uklonite zaštitni poklopac noža.

### 6.1.3 Uključivanje/isključivanje

**Napomena:** Kada je drška za vođenje instalirana, makaze za travu mogu se uključiti samo prekidačem za uključivanje/isključivanje na dršci za vođenje.

1. (sl. 1) Da biste uređaj uključili pritisnite blokadu za uključivanje (poz. 3) i istodobno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (poz. 4).
2. Za isključivanje pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.

### 6.1.4 Demontaža

1. Stavite zaštitni poklopac noža.
2. Rastavite električnu vezu između teleskopske drške za vođenje i uređaja.
3. (Slika 7a) Pritisnite dugme za fiksiranje (poz. 7c) i izvucite prihvativnik uređaja (poz. 10) iz držaća (poz. 7a) na teleskopskoj dršci za vođenje.
4. (Slika 5) Izvadite bočno jednu od blokada

(poz. 10a) i uklonite makaze za travu iz prihvativnika uređaja (poz. 10).

### 6.2 Upotreba makaza za grmlje

Makaze za grmlje lagano nagnite u smeru grmlja koje treba rezati. Prvo sečite sa strane odozdo prema gore, a zatim vrh. Kad se ne koristi, zaštitni poklopac treba navući na nož i ukloniti akumulator.

- U junu i oktobru sečite grmlje koje izgubi lišće u jesen.
- U aprilu i avgustu sečite zimzeleno grmlje.

#### 6.2.1 Montaža

Budući da se uređaj isporučuje kao makaze za travu (vidi poglavljje 6.1.1), nož za sečenje trave treba zameniti priloženim nožem za grmlje.

**Oprez!** Opasnost od povreda. Koristite zaštitne rukavice i isporučeni zaštitni poklopac za nož.

1. Gurnite nož (sl. 10a) prema napred, pritisnite gornji deo prema dole (sl. 10b) i istodobno izvadite nož (sl. 10b).
2. (Slika 11) Gurnite kućište noža u držać na kućištu uređaja. Gurnite deblokadu noža prema napred, pritisnite gornji deo prema dole i istodobno nož u zabravu. Pogonska jedinica na uređaju sada je spojena sa nožem.
3. Uklonite zaštitni poklopac noža.

#### 6.2.2 Uključivanje/isključivanje

Postupite na način opisan u poglavljju 6.1.3.

## 7. Čišćenje, održavanje i porudžbina rezervnih delova

### Opasnost!

#### 7.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, ventilacione otvore i kućište motora uvek što bolje očistite od prašine i prljavštine. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod niskim pritiskom.
- Preporučamo da uređaj očistite odmah nakon svakog korišćenja.
- Uređaj redovno čistite vlažnom krpom i s malo mekog sapuna. Nemojte koristiti otapala i sredstva za čišćenje; oni bi mogli oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda. Prodiranje vode u elektrouređaj povećava rizik od električnog udara.

- Pre i nakon upotrebe temeljito očistite maki. Nekoliko kapi ulja (npr. ulja za šivaće mašine) na noževima poboljšavaju učinak sečenja. No, nikad nemojte nož premazati mašcu.
- Za ravnometerno tačan rez potrebno je uklanjati ostatke trave i prljavštine između gornjeg i donjeg noža.

#### 7.2 Održavanje

- Za dobar rezultat sečenja noževi moraju uvek biti oštri. Možete ih naoštiti brusom. Naročito Vam preporučujemo da uklanjate udubine i srhove koji nastaju udaranjem o kamenje.
- U unutrašnjosti uređaja nema delova koje bi trebalo održavati.

#### 7.3 Porudžbina rezervnih delova:

Kod porudžbine rezervnih delova trebali biste da navedete sledeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacioni broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dela

Aktuelne cene nalaze se na web strani [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Skladištenje i transport

Izvadite akumulator. Čuvajte uređaj i njegov pribor na tamnom i suvom mestu koje ne smrzava. Optimalna temperatura skladištenja mora biti između 5 i 30 °C. Čuvajte elektroalat u originalnoj ambalaži.

- Uređaj uvek nosite držeći ga za ručku.
- Osigurajte uređaj od klizanja tokom transporta u vozilu.
- Kod transporta koristite po mogućnosti originalnu ambalažu.
- Koristite zaštitu kod transporta za noževe za travu i grmlje.

## 10. Smetnje

### Uredaj ne radi

- Proverite da li je akumulator napunjen i da li punjač funkcioniše.
- Proverite vezu kabla od uređaja do teleskopske drške za vođenje.

Ako uređaj ne funkcioniра uprkos postojećem naponu, molimo Vas da ga pošaljete na navedenu adresu servisa.

## 8. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakovan kako bi se tokom transporta spričila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može ponovno da se upotrebni ili pred da na recikliranje. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravni uređaji ne smeju da se bacaju u kućni otpad. Uredaj bi u svrhu stručnog zbrinjavanja u otpad, trebalo da se pred da odgovarajućem sabiralištu takvog otpada. Ako ne znate gde se takvo sabiralište nalazi, raspitajte se u svojoj opštinskoj upravi.



Samo za zemlje EU

Ne bacajte elektro-alate u kućno smeće!

Shodno evropskoj smernici 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uredjajima i primeni državnog prava, istrošeni elektro-alati mora da se odvojeno sakupe i eliminišu na ekološki primeren način u stanici za recikliranje.

Alternativa recikliranju prema zahtevima za povrat uredjaja:

Vlasnik elektro-uredjaja alternativno je obavezan da umesto povrata robe u slučaju predaje vlasništva učestvuje u stručnom eliminisanju elektro-uredjaja. Stari uredjaj može da se u tu svrhu prepusti i stanici za preuzimanje rabljenih uredjaja koja će provesti odstranjivanje u smislu državnog zakona o reciklaži i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni delovi pribora ugradjeni u stare uredjaje i pomoćni materijali bez električnih elemenata.

Imajte u vidu da se punjive baterije i rasvetna tela (npr. sijalica) uklanjuju iz uređaja prilikom odlaganja.

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke promene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene u našem garantnom listu, imamo kompetentne servisne partnerne čije kontakte možete da nadete u garantnom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i habajućih delova ili kupovina potrošnih materijala.

Treba da imate u vidu da kod ovog proizvoda sledeći delovi podležu trošenju usled korišćenja ili prirodnom trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

Kategorija	Primer
Brzoabajući delovi*	Ugljene četkice, Akumulator
Potrošni materijal/ potrošni delovi*	Nož
Neispravni delovi	

\* Nije obavezno da se nalazi u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internet stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Obratite pažnju na tačan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sledeća pitanja:

- Da li je uređaj već jednom radio ispravno, ili je od samog početka neispravan?
- Da li ste uočili nešto pre pojave kvara (simptom pre kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcionisanju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

## Garantni list

Poštovani kupče,  
naši proizvodi podležu strogoj kontroli kvaliteta. Ako ovaj uređaj ipak ne bi radio besprekorno, veoma nam je žao i molimo vas da se obratite našem servisu na adresu navedenu na ovom garantnom listu. Na raspolaganju smo vam takođe na navedenom telefonskom broju servisa. Za garantni zahtev važi sledeće:

1. Ovi garantni uslovi se isključivo odnose na potrošače, tj. fizička lica koja ovaj proizvod ne žele koristiti ni u okviru privredne delatnosti, niti u drugim samostalnim delatnostima. Ovi garantni uslovi regulišu dodatne garancije, koje dole naveden proizvođač garantuje zajedno sa zakonskom garancijom kupcima svojih novih uređaja. Ova garancija se ne odnosi na Vaše zakonske garantne zahteve. Naša garantna usluga za Vas je besplatna.
2. Garancija se isključivo odnosi na nedostatke novog uređaja dole navedenog proizvođača koji ste kupili, a koji su posledica grešaka na materijalu ili fabričkih grešaka; usluga je po našem izboru ograničena na uklanjanje takvih nedostataka na uređaju ili zamenu uređaja.  
Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni da se koriste za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Stoga se ugovor o garanciji neće realizovati, ako je uređaj u periodu garancije korišćen za komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe, ili je bio izložen identičnom opterećenju.
3. Naša garancija ne obuhvata:
  - Štete na uređaju koje nastaju zbog nepridržavanja uputstava za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepoštovanja uputstava za upotrebu (kao npr. zbog priključka na pogrešan napon strujne mreže ili vrstu struje) ili nepridržavanja odredbi za održavanje i bezbednosnih odredbi, ili zbog izlaganja uređaja nenormalnim uslovima okoline, ili zbog nedostatka nege i održavanja.
  - Štete na uređaju koje nastaju zbog zloupotrebe ili nestručne primene (kao npr. preopterećenje uređaja ili korišćenje nedozvoljenih namenskih alata ili pribora), zbog prodiranja stranih tela u uređaj (kao npr. pesak, kamenje ili prašina, transportna oštećenja), zbog primene sile ili spoljnih dejstvovanja (npr. oštećenja zbog pada).
  - Štete na uređaju ili delovima uređaja čiji je uzrok prirodno trošenje upotrebom, uobičajeno ili ostalo trošenje.
4. Garantni rok iznosi 24 meseca, a počinje sa datumom kupovine uređaja. Garantni zahtevi stupaju na snagu pre isteka roka unutar dve sedmice nakon što ste primetili kvar. Stupanje garantnih zahteva na snagu nakon isteka garantnog roka je isključeno. Popravak ili zamena uređaja neće rezultovati produženjem garantnog roka, niti će zbog ove usluge za uređaj ili eventualno ugrađene rezervne delove stupiti na snagu novi garantni rok. To takođe važi kod korišćenja usluga na licu mesta.
5. Za zahtevanje garancije neispravan uređaj treba prijaviti na: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Molimo vas da držite spreman račun ili neki drugi dokaz o tome da ste kupili novi uređaj. Uredaji kojima neće biti priložen odgovarajući dokaz ili će biti poslati bez tablice s oznakom tipa, isključeni su iz realizacije garancije na osnovu nedostatka mogućnosti svrstavanja. Ako naša garancija obuhvata dotični kvar na uređaju, odmah ćemo vam poslati popravljen ili novi uređaj.

Podrazumeva se da ćemo vam uz nadoknadu troškova ukloniti kvarove na uređaju koje garancija ne obuhvata ili ih više ne obuhvata. Molimo vas da nam u tom slučaju pošaljete uređaj na adresu našeg servisa.

Upozoravamo na ograničenje ove garancije za habajuće, istrošene i neispravne delove u skladu s garantnim uslovima u ovim uputstvima za upotrebu.

### **Niebezpieczeństwo!**

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wrzucić jej również instrukcję obsługi/ wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zainstalowane w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

### **Objaśnienie użytych symboli (patrz rys. 12)**

1. **Niebezpieczeństwo!** Przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa.
2. Osoby trzecie powinny przebywać z dala od obszaru zagrożenia.
3. **Niebezpieczeństw!** Po wyłączeniu urządzenia noż nie nadal się poruszają. Odczekać, aż noże się całkowicie zatrzymają. Niebezpieczeństwo obrażeń!
4. **Niebezpieczeństw!** Nie zbliżać dłoni ani rąk do noża.
5. Chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią!
6. Gwarantowany poziom mocy akustycznej
7. II klasa ochronności
8. Wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach
9. Nie wyrzucać urządzeń akumulatorowych ani akumulatorów do śmieci.
10. Przedłużenie stosować wyłącznie z nożem do trawy! Zabrania się stosować przedłużenia z nożem do krzewów!

## **1. Wskazówki bezpieczeństwa**

Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszycie!

### **Ostrzeżenie!**

Zapoznać się z treścią wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, rysunków i danych technicznych danego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie niżej wymienionych instrukcji może spowodować porażenie prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie obrażenia.

**Prosimy zachować na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.**

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci ani przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę, ani przez osoby, które nie zapoznały się z tą instrukcją obsługi.

Pilnować dzieci i nie pozwolić im bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci!

Instrukcje odnośnie pracy z ładowarką:

Urządzenie może być stosowane przez dzieci, które ukończyły 8 rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją, jakie zagrożenia z niego wynikają. Dzieci nigdy nie powinny bawić się tym urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

## **2. Opis urządzenia i zakres dostawy**

### **2.1 Opis urządzenia (rys. 1/2)**

1. Nóż do trawy
2. Przycisk odblokowania noży
3. Blokada włącznika
4. Włącznik/włącznik
5. Wtyk
6. Teleskopowe złącze
7. Teleskopowa prowadnica
8. Uchwyt
9. Koło z osią
- 9a. Koło
10. Uchwyt na urządzenie
11. Nóż do cięcia krzewów
12. Osłona noży
13. Ładownica

### **2.2 Zakres dostawy**

Prosimy sprawdzić na podstawie podanego zakresu dostawy czy produkt jest kompletny. Jeżeli stwierdzono brak części, prosimy zwrócić się w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu do naszego centrum serwisowego lub punktu zakupu urządzenia przedstawiając dowód zakupu. Prosimy wziąć pod uwagę umieszczoną w informacjach serwisowych na końcu tej instrukcji tabelę świadczeń gwarancyjnych.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć urządzenie.
- Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do transportu (jeśli jest).
- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
- Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie dodatkowe nie zostały uszkodzone w transporcie.
- W razie możliwości zachować opakowanie, aż do upływu czasu gwarancji.

#### **Niebezpieczeństwo!**

**Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami! Dzieci nie mogą bawić się częściami z tworzywa sztucznego, folią i małymi elementami! Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia się!**

- Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów (z zamontowanym nożem do trawy)
- Teleskopowa prowadnica, koła, uchwyt na urządzenie
- Nóż do cięcia krzewów
- Instrukcję oryginalną
- Wskazówki bezpieczeństwa

### **3. Użycie zgodne z przeznaczeniem**

#### **Nożyce do trawy (rys. 1, 1a):**

Urządzenie przeznaczone jest do przycinania krawędzi trawnika i niewielkich obszarów porośniętych trawą w prywatnych przydomowych ogródkach lub na działkach. Prowadnicę (rys. 2 / poz. 7) wolno stosować wyłącznie do pracy z nożyczami do trawy.

#### **Nożyce do krzewów (rys. 1b):**

Urządzenie przeznaczone jest do przycinania niewielkich żywopłotów i krzewów w prywatnych przydomowych ogródkach lub na działkach. Zabrania się stosowania prowadnicy (rys. 2 / poz. 7) podczas pracy z nożyczami do krzewów. Jako urządzenia przeznaczone do użytkowania w prywatnych przydomowych ogródkach i na działkach określa się urządzenia, które nie nadają się do użytku w parkach, publicznych terenach zielonych, terenach sportowych, na ulicach oraz w gospodarce rolnej i leśnictwie. Do prawidłowego stosowania urządzenia konieczne jest zastosowanie się instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

#### **Ostrzeżenie! Ze względu na niebezpieczeństwo powstania szkód rze-**

**czowych i osobowych zabrania się stosowania urządzenia do rozdrabniania materiału na kompost.**

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

### **4. Dane techniczne**

Napięcie .....	3,6 V DC
Stopień ochrony .....	IPX1
Klasa ochronności .....	III
Liczba obrotów $n_0$ .....	1200 obr./min
Szerokość cięcia nożyce do trawy .....	70 mm
Długość cięcia nożyce do krzewów .....	110 mm
Maksymalna grubość gałęzi ciętych przy użyciu nożyce do krzewów .....	8 mm
Poziom ciśnienia akustycznego $L_{PA}$ .....	61 dB(A)
Poziom mocy akustycznej $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Odchylenie K .....	3 dB
Wibracje maks. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Odchylenie K .....	$1,5 \text{ m/s}^2$
Waga .....	1,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony przy uchu osoby obsługującej urządzenie .....	77 dB (A)
Odchylenie K .....	3 dB

#### **Akumulator litowo-jonowy**

Napięcie .....	3,6 V DC
Pojemność .....	2,0 Ah
Liczba ogniw .....	1

#### **Ładowarka**

Napięcie wejściowe .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Klasa ochronności .....	II / II

#### **Wyjście**

Napięcie znamionowe .....	5 V DC
Prąd znamionowy .....	0,5 A

Podane wartości emisji drgań i emisji hałasu zostały zmierzone według znormalizowanych procedur i mogą służyć jako podstawa do porównywania urządzeń elektrycznych.

Podane wartości emisji drgań i emisji hałasu mogą również być wykorzystywane do wstępnej oceny obciążień.

#### **Ostrzeżenie:**

Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu podczas pracy z urządzeniem mogą odbiegać od podanych wartości i zależą one od sposobu użytkowania elektronarzędzia, w szczególności od właściwości przedmiotu, który poddawany jest obróbce.

#### **Ograniczyć czas pracy!**

Należy uwzględnić wszystkie etapy cyklu pracy, w tym również np. czas, w którym elektronarzędzie pozostaje wyłączone oraz czas, w którym pracuje ono bez obciążenia.

#### **Ograniczać powstawanie hałasu i vibracji do minimum!**

- Używać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń.
- Regularnie czyścić urządzenie.
- Dopuszczać własny sposób pracy do urządzenia.
- Nie przeciągać urządzenia.
- W razie potrzeby kontrolować urządzenie.
- Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie używane.
- Nosić rękawice ochronne.

#### **Ostrożnie!**

##### **Pozostałe zagrożenia**

Także w przypadku, gdy to elektronarzędzie będzie obsługiwane zgodnie z instrukcją, zawsze zachodzi ryzyko powstawania zagrożenia. W zależności od budowy i sposobu wykonania tego elektronarzędzia mogą pojawić się następujące zagrożenia:

1. Rany cięte, w przypadku niestosowania odpowiedniej odzieży ochronnej.
2. Uszkodzenia płuc, w przypadku nie stosowania odpowiedniej maski przeciwpłyowej.
3. Uszkodzenia słuchu, w przypadku nie stosowania odpowiednich nauszników ochronnych.
4. Negatywny wpływ na zdrowie, w wyniku drgań ramion i dloni, w przypadku, gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub w niewłaściwy sposób i bez przeglądów.

## **5. Przed uruchomieniem**

#### **Ładowanie akumulatora**

- Podłączyć urządzenie do ładowarki (rys. 3).
- Porównać, czy napięcie na tabliczce znamionowej ładowarki jest zgodne z napięciem sieciowym.
- Czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi ok. 3-5 godzin. Podczas ładowania akumulator w urządzeniu może nieco się nagrzać, co jest normalnym zjawiskiem.

#### **Ładowanie**

Podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego. Zapala się czerwona dioda LED (rys. 3 / poz. A), co oznacza, że trwa ładowanie. Akumulator jest ładowany.

#### **Ładowanie zostało zakończone**

Czerwona dioda LED (rys. 3 / poz. A) gaśnie. Zamiast niej zapala się zielona dioda LED (akumulator jest naładowany).

#### **Akumulator się nie ładuje**

Jeśli ładowanie akumulatora nie jest możliwe, proszę sprawdzić:

- czy jest napięcie w gniazdku
- czy styk na kontaktach ładowarki jest prawidłowy.
- czy jednocześnie świeci się czerwona i zielona dioda LED (rys. 3 / poz. A). Może tak się zdarzyć, np. jeżeli temperatura akumulatora jest za niska lub za wysoka. Pozostawić akumulator na jeden dzień w miejscu o temperaturze pokojowej.

Jeśli ładowanie akumulatora nadal nie jest możliwe, prosimy przesyłać na adres naszego serwisu obsługi klientów całe urządzenie wraz z ładowarką.

**Aby zapewnić odpowiednią przesyłkę urządzenia, prosimy skontaktować się z naszym serwisem obsługi klienta lub punktem sprzedaży, w którym nabyto urządzenie.**

**Przy wysyłce lub utylizacji akumulatorów lub urządzeń akumulatorowych zwracać uwagę na to, aby były pojedynczo zapakowane w plastikowy worek, aby uniknąć zwarcia i pożaru!**

Odpowiednie i regularne ładowanie akumulatora zapewnia jego długą żywotność. Ładowanie jest

konieczne, jeśli stwierdzi się, że moc urządzenia się zmniejsza. Nie rozładowywać całkowicie akumulatora. Prowadzi to do uszkodzenia akumulatora!

**Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do cięcia usunąć z miejsca pracy wszelkie ciała obce.**

**Ostrzeżenie!**

Zabrania się usuwania lub mostkowania elementów przełączających, które zostały zainstalowane przez producenta, np. przed blokowaniem przycisku włącznika na uchwycie, ponieważ grozi to obrażeniami i uniemożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia.

## 6. Obsługa

### 6.1 Zastosowanie jako nożyce do trawy

Prowadzić nożyce poziomo powyżej podłożu. Najlepszą wydajność cięcia osiąga się, gdy trawnik jest suchy. Jeżeli urządzenie nie będzie używane, należy zawsze założyć osłonę na noże.

#### 6.1.1 Nożyce do trawy bez prowadnicy

- Nożyce do trawy dostarczane są zmontowane.
- (Rys. 4) Zdjąć osłonę noża (poz. 12).
  - (Rys. 4) Aby włączyć urządzenie, nacisnąć blokadę włącznika (poz. 3) i jednocześnie nacisnąć włącznik/wyłącznik (poz. 4).
  - Aby wyłączyć urządzenie, zwolnić włącznik/wyłącznik.

#### 6.1.2 Nożyce do trawy z prowadnicą

**Ostrożnie!** Niebezpieczeństwo obrażeń. Nosić rękawice ochronne i stosować dostarczoną z urządzeniem osłonę noża.

##### 6.1.2.1 Montaż i ustawienia

- (Rys. 5) Naciskając nałożyć nożyce do trawy na uchwyt na urządzenie (poz. 10) aż się zablokują w odpowiednim położeniu.
- (Rys. 6) Wsunąć oś koła przez odpowiedni otwór w prowadnicy. Nasadzić drugie koło (rys. 9a) na oś.
- (Rys. 7) Nasunąć uchwyt na urządzenie (poz. 10) na mocowanie (poz. 7a) na prowadnicy teleskopowej. Uchwyt na urządzenie powinien się zablokować w odpowiednim położeniu (rys. 7a).
- (Rys. 8) Podłączyć wtyczkę przewodu urządzenia do gniazda w prowadnicy telesko-

powej.

- (Rys. 9) Aby wyregulować wysokość urządzenia, przekrącić nakrętkę mocującą (poz. 7d) w lewo i wysunąć teleskopową dolną część prowadnicy (poz. 7d) na wymaganą długość. Dokręcić z powrotem nakrętkę (poz. 7b) przekręcając ją w prawo.
- Zdjąć osłonę noża.

#### 6.1.3 Włączanie / wyłączenie

**Wskazówka:** Jeżeli zamontowana jest prowadnica, nożyce do trawy można włączać/wyłączać tylko włącznikiem/wyłącznikiem na prowadnicy.

- (Rys. 1) Aby włączyć urządzenie, nacisnąć blokadę włącznika (poz. 3) i jednocześnie nacisnąć włącznik/wyłącznik (poz. 4).
- Aby wyłączyć urządzenie, zwolnić włącznik/wyłącznik.

#### 6.1.4 Demontaż

- Nasadzić osłonę noża na noż.
- Wyjąć wtyczkę przewodu urządzenia z gniazda w prowadnicy teleskopowej.
- (Rys. 7a) Nacisnąć przycisk blokujący (poz. 7c) i wyciągnąć uchwyt na urządzenie (poz. 10) z mocowania (poz. 7a) na prowadnicy teleskopowej.
- (Rys. 5) Pociągnąć z boku za jeden z elementów blokady (poz. 10a) i wyjąć nożyce do trawy z uchwytu na urządzenie (poz. 10).

#### 6.2 Zastosowanie jako nożyce do krzewów

Lekko nachylić nożyce do krzewów w stronę żywopłotu. Przycinać najpierw boki, w kierunku od dołu do góry, a następnie górną powierzchnię żywopłotu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane, należy zawsze założyć osłonę na noże i wyjąć akumulator.

- Krzewy, które jesienią tracą liście, należy przycinać w czerwcu i w październiku.
- Krzewy wiecznie zielone należy przycinać w kwietniu i w sierpniu.

#### 6.2.1 Montaż

Ponieważ urządzenie dostarczane jest jako nożyce do trawy (patrz rozdział 6.1.1), należy wymienić noż do trawy na załączony noż do krzewów. **Ostrożnie!** Niebezpieczeństwo obrażeń. Nosić rękawice ochronne i stosować dostarczoną z urządzeniem osłonę noża.

- Przesunąć przycisk odblokowania noży (rys. 10a) do przodu, nacisnąć go w górnej części w dół (rys. 10b) i jednocześnie wyjąć noż (rys. 10b).
- (Rys. 11) Wsunąć obudowę noża w mocowa-

nie na obudowie urządzenia.  
Przesunąć do przodu przycisk odblokowania noży, nacisnąć go w górnej części do dołu i jednocześnie wcisnąć nóż do dołu w blokadę. Nóż podłączony jest teraz podłączony do jednostki napędowej urządzenia.

3. Zdjąć osłonę noża.

#### **6.2.2 Włączanie / wyłączanie**

Postępować tak jak opisano w rozdziale 6.1.3.

### **7. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych**

#### **Niebezpieczeństwo!**

##### **7.1 Czyszczenie**

- Urządzenia zabezpieczające, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyszczyć regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda. Wniknięcie wody do urządzenia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- Przed każdym użyciem i po nim dokładnie oczyścić nożyce. Skropienie noży kilkoma kroplami oleju (np. oleju do smarowania maszyn do szycia) poprawia jakość cięcia. Nigdy nie natłuszczać noży.
- Aby zapewnić równomierne i precyzyjne cięcie należy usuwać resztki trawy i zanieczyszczenia, również z przestrzeni pomiędzy dolnym i górnym nożem.

##### **7.2 Konserwacja**

- Aby zapewnić dobry wynik cięcia, noże powinny być zawsze ostre. W tym celu można je ostrzyć przy pomocy osełki. W szczególności zaleca się usuwać szczerby i zadziory, które mogły zostać spowodowane przez kamienie itp.
- We wnętrzu urządzenia nie ma innych części wymagających konserwacji.

##### **7.3 Zamawianie części wymiennych:**

Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### **8. Utylizacja i recykling**

Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniom w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie wyrzucać uszkodzonych urządzeń do śmiecinika! W celu odpowiedniej utylizacji należy oddać urządzenie do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów. Informacji o specjalistycznych punktach zbiórki odpadów udziela administracja komunalna.

## 9. Składowanie i transport

Wyjąć akumulator. Urządzenie i jego wyposażenie dodatkowe powinny być przechowywane w ciemnym, suchym i nienarażonym na ujemne temperatury miejscu. Optymalna temperatura składowania wynosi od 5 do 30 °C. Elektronarzędzie przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Nosząc urządzenie należy je zawsze trzymać za uchwyt.
- Jeżeli urządzenie będzie transportowane w samochodzie lub innym pojeździe, należy je tak zabezpieczyć, aby nie mogło się przesunąć.
- O ile to możliwe, na czas transportu zapakować urządzenie w opakowanie fabryczne.
- Na czas transportu należy stosować odpowiednią osłonę nożyce do trawy i krzewów.

## 10. Usterki

### Urządzenie nie działa

- Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany i czy ładowarka działa.
- Sprawdzić czy przewód urządzenia jest poprawnie podłączony do prowadnicy teleskopowej.

Jeżeli pomimo odpowiedniego napięcia urządzenie nie działa, należy przesyłać je na podany adres serwisu.



Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady jest symbolem selektywnego zbierania odpadów i oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Symbol ten oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Jednocześnie informujemy, że: 1) na terenie RP istnieje system zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu – w tym punkty selektywnej zbiórki i/lub lokalne punkty zbiórki, sklepy czy inne punkty sprzedaży sprzętu. Szczegółową informację uzyskasz u swojego sprzedawcy; 2) każde gospodarstwo domowe spełnia istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu; 3) do produkcji sprzętu użyto niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, które mogą powodować potencjalne, niebezpieczne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też konieczne jest prawidłowe użytkowanie sprzętu oraz jego recykling.

Należy pamiętać o tym, aby przed oddaniem urządzenia do utylizacji wyjąć z niego akumulatory i elementy oświetleniowe (np. żarówkę).

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy Einhell Germany AG.

Zmiany techniczne zastrzeżone

## Informacje serwisowe

Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfikacie gwarancji. Odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo w tym certyfikacie gwarancji. Nasi partnerzy są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Należy wziąć pod uwagę, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu podczas eksploatacji lub naturalnemu zużyciu bądź że następujące części konieczne są jako materiały eksploatacyjne.

Kategoria	Przykład
Części zużywające się*	Szczotki węglowe, Akumulator
Materiał eksploatacyjny/części eksploatacyjne*	Nóż
Brakujące części	

\* nie zawsze wchodzą w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub błędów prosimy o odpowiednie zgłoszenie na stronie internetowej [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosimy zamieścić dokładny opis błędu oraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

- Czy urządzenie na początku działało czy też było uszkodzone od samego początku?
- Czy przed wystąpieniem usterki zwróciły Państwo uwagę na coś szczególnego (oznaki przed usterką)?
- Pod jakim względem urządzenie działa Państwa zdaniem nieprawidłowo (główny objaw)?  
Prosimy o podanie opisu.

## Certyfikat gwarancji

Szanowny kliencie, szanowna klientko!

Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo usterki w funkcjonowaniu urządzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodności i prosimy o zwrócenie się do naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu biura serwisowego. Dla spełnienia roszczeń gwarancyjnych obowiązują następujące postanowienia:

1. Warunki gwarancji odnoszą się jedynie do konsumentów, tzn. osób fizycznych, które nie używają tego produktu do działalności przemysłowej, rzemieślniczej lub innej działalności gospodarczej. Poniższe warunki gwarancji obejmują świadczenia w ramach dodatkowej gwarancji, które producent urządzenia oferuje nabywcom nowych urządzeń dodatkowo do przysługującej zgodnie z przepisami prawa rękojmi. Poprzez udzielenie tej gwarancji przyznane Państwu ustawowo uprawnienia z tytułu rękojmi nie ulegają zmianie. Nasze świadczenia gwarancyjne udzielane są Państwu bezpłatnie.
2. Świadczenie gwarancyjne obejmuje wyłącznie wady nowego urządzenia tego producenta wynikające z błędów w produkcji urządzenia lub w materiale i ogranicza się do usunięcia powyższych wad bądź wymiany urządzenia, według decyzji producenta. Prosimy pamiętać o tym, że zgodnie z przeznaczeniem nasze produkty nie zostały skonstruowane do prac w ramach działalności o charakterze gospodarczym, rzemieślniczym bądź profesjonalnym. Tym samym, w przypadku użytku urządzenia podczas okresu gwarancyjnego w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych i innej działalności gospodarczej lub eksploatacji pod podobnym obciążeniem postanowienia umowy gwarancyjnej tracą moc.
3. Gwarancji nie podlegają:
  - szkody wynikające z niestosowania się do instrukcji montażu lub nieprawidłowej instalacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi (np. podłączenie do nieprawidłowego napięcia sieciowego lub nieprawidłowego rodzaju prądu), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i bezpieczeństwa, oddziaływania anormalnych warunków otoczenia (np. uszkodzenia na skutek upadku urządzenia), jak i szkody powstałe na skutek niedostatecznej konserwacji i pielęgnacji urządzenia.
  - szkody wynikające z niedozwolonego lub nieprawidłowego stosowania urządzenia (np. przeciążenia urządzenia lub stosowanie innych niż zalecane narzędzi i akcesoriów), nieprzestrzegania zaleceń odnośnie konserwacji i bezpieczeństwa, szkody powstałe na skutek ciał obcych w urządzeniu (np. piasek, kamienie, pył lub kurz oraz szkody podczas transportu), stosowania siły przy obsłudze urządzenia lub oddziaływania zewnętrznego (np. uszkodzenia na skutek upadku urządzenia).
  - uszkodzenia urządzenia lub jego części, które powstały na skutek normalnego prawidłowego lub innego naturalnego zużycia.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia kupna urządzenia. Roszczenia gwarancyjne winny być zgłaszane przed upływem dwóch tygodni od momentu stwierdzenia usterki. Po upływie okresu objętego gwarancją wyklucza się możliwość spełnienia roszczeń gwarancyjnych. Naprawa bądź wymiana urządzenia nie powodują przedłużenia okresu gwarancyjnego ani rozpoczęcia biegu nowego okresu gwarancyjnego na zamienione urządzenie ani na zastosowane części zamienne. Obowiązuje to również w przypadku interwencji serwisowej na miejscu.
5. W celu przedstawienia roszczeń gwarancyjnych należy zgłosić uszkodzone urządzenie na następującej stronie: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Proszę mieć przygotowany rachunek lub inny dokument zakupu nowego urządzenia. Urządzenia, które przysłane zostały bez dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej, nie są objęte świadczeniami gwarancyjnymi, ponieważ nie ma możliwości ich przyporządkowania. Jeżeli wada objęta jest świadczeniem gwarancyjnym, otrzymają Państwo niezwłocznie naprawione lub nowe urządzenie.

Naturalnie istnieje możliwość usunięcia usterek i wad nieobjętych gwarancją bądź po jej upływie za zwołaniem kosztów. W tym celu prosimy przesyłać urządzenia na adres naszego biura serwisowego.

W przypadku części zużywających się, materiałów eksploatacyjnych oraz brakujących części zwracamy uwagę na ograniczenia tej gwarancji zgodnie z informacjami serwisowymi zamieszczonymi w tej instrukcji obsługi.

**Tehlike!**

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için aletlerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını dikkatlice okuyun. İçerdeği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kullanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullanmak için başka kişilere verdiğinizde bu Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını da birlikte verin. Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

**Alet üzerindeki sembollerin açıklaması  
(bkz. Şekil 12)**

1. **Tehlike!** Kullanma talimatını okuyun, ikaz ve güvenlik uyarına riayet edin.
2. Üçüncü şahısları tehlike bölgesinden uzaklaştırın.
3. **Tehlike!** Makine kapatıldıktan sonra bıçaklar birkaç saniye dönmeye devam eder. Bıçakların durmasını bekleyin. Yaralanma tehlikesi!
4. **Tehlike!** Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.
5. Aleti rutubetin koruyun ve yağmurda bırakmayın!
6. Garanti edilen ses güç seviyesi
7. Koruma sınıfı II
8. Sadece kuru mekanlarda kullanım için uygundur
9. Akü ve akülü aletleri evsel atıklar içine atmayın.
10. Uzatma sadece çim biçme bıçağı ile kullanılacaktır! Uzatmanın çali kesme bıçağı ile kullanılması yasaktır!

**1. Güvenlik uyarıları**

Güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!

**İkaz!**

**Bu elektrikli aletin açıklanan bütün güvenlik uyarıları, talimatlar, görseller ve teknik özelliklerini okuyun.** Aşağıdaki talimatlara riayet edilmemesi durumunda elektrik çarpması, yanım ve veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

**Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullanmak için saklayın.**

Bu cihazın kısıtlı fiziksel, sensörök veya zihinsel özelliklere kişiler veya tecrübesiz veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler, çocukların tarafından kullanılması yasaktır.

Cihaz ile oynamalarını önlemek için çocuklar, cihazı kullanırken gözetim altında tutulmalıdır.

Temizleme ve bakım çalışmalarının çocukların tarafından yapılması yasaktır.

Şarj cihazı için geçerlidir:

Hidroforum, 8 yaş üzerindeki çocuklar ve kısıtlı, fiziksel, sensörök veya zihinsel özelliklere sahip kişiler veya tecrübesiz ve gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazı nasıl kullanacaklarına dair bilgi verildiğinde cihazı kullanmalarına izin verilmiştir. Çocukların hidrofor ile oynamaları yasaktır. Gözetim altında tutulmadan bakım ve temizleme çalışmalarının çocukların tarafından yapılması yasaktır.

**2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği****2.1 Alet açıklaması (Şekil 1/2)**

1. Çim bıçağı
2. Bıçak kilidi açma
3. Çalıştırma kilidi
4. Açık/Kapalı şalteri
5. Bağlantı soketi
6. Teleskopik civata bağlantısı
7. Teleskopik dümen
8. Kılavuz sap
9. Dingilli tekerlek
- 9a. Tekerlek
10. Alet bağlantı yuvası
11. Çali bıçağı
12. Bıçak koruması
13. Şarj cihazı

**2.2 Sevkiyatın içeriği**

Satin almış olduğunuz ürünün eksik parçası olup olmadığını sevkiyatın içeriği listesi ile kontrol edin. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda ürünü satın aldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde geçerli fiş veya faturayı ibraz ederek servis merkezine veya aleti satın aldığıınız mağazaya başvurun. Bu konuda kullanma talimatının sonunda bulunan servis bilgilerindeki garanti hizmetleri tablosunu dikkate alıniz.

- Ambalaj açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport emniyetlerini söküp (bulunması halinde).
- Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Garanti süresi doluncaya kadar mümkün olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

**Tehlike!**

**Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir! Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!**

- Akülü çim ve çali makası (çim bıçağı monteli)
- Teleskopik dümen, tekerlekler, alet bağlantı yuvası
- Çali bıçağı
- Orijinal kullanma talimatı
- Güvenlik uyarıları

**3. Kullanım amacına uygun kullanım****Çim makası (Şekil 1, 1a):**

Çim makası çim kenarları ile ev ve hobi bahçelerindeki küçük çim alanlarının kesilmesi işlerinde kullanım için tasarlanmıştır. Dümenin (Şekil 2/Poz. 7) sadece çim makası ile birlikte kullanılmasına izin verilir.

**Çali makası (Şekil 1b):**

Çali makası ev ve hobi bahçelerindeki küçük çit ve çalılıkların kesilmesi işlerinde kullanım için tasarlanmıştır. Dümenin (Şekil 2/Poz. 7) çali makası ile birlikte kullanılması yasaktır. Özel ev ve hobi bahçelerindeki kullanım olarak genellikle ev ve hobi bahçelerindeki ot ve çim alanlarının bakımında yapılan çalışmalar olup kamuya açık alanlar, parklar, spor kompleksleri, tarım ve orman işletmelerindeki kullanımları kapsamaz. Aletin kullanım amacına uygun kullanılması için üretici firma tarafından makine ile birlikte gönderilen Kullanma talimatının okunması ve içeriği talimatların yerine getirilmesi şarttır.

**İkaz! Can ve mal kaybına yol açmamak için aletin, dal ve benzer malzemelerin parçalanmasında veya kompost oluşturma işleminde kullanılması yasaktır.**

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/şirketi sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarınızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarılmadığını dikkate alın. Ale-

tin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

**4. Teknik özellikler**

Voltaj .....	3,6 V d.c.
Koruma türü .....	IPX1
Koruma sınıfı .....	III
Devir $n_0$ .....	1200 dev/dak
Çim makası kesim genişliği .....	70 mm
Çali makası kesim uzunluğu .....	110 mm
Çali makası kesim kalınlığı .....	8 mm
Ses basınç seviyesi $L_{pA}$ .....	61 dB (A)
Ses güç seviyesi $L_{WA}$ .....	81 dB (A)
Sapma K .....	3 dB
Titreşim max. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Sapma K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Ağırlık .....	1,0 kg
Kullanıcının kulağında duyulan ses basınç seviyesi .....	77 dB (A)
Sapma K .....	3 dB

**Li-Ion aküsü**

Voltaj .....	3,6 V d.c.
Şarj kapasitesi .....	2,0 Ah
Hücre sayısı .....	1

**Şarj cihazı**

Giriş voltajı .....	100-240 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı .....	II / II

**Cıkış**

Anma voltaj .....	5 V d. c.
Anma akım .....	0,5 A

Açıklanan titreşim toplam değerleri ve gürültü emisyon değerleri standart test metoduna göre ölçülmüş olup bu değerler, diğer elektrikli aletler ile kıyaslanması kullanılabilir.

Açıklanan titreşim toplam değerleri ve gürültü emisyon değerleri etrafına verilecek rahatsızlığın ve etkinin geçici olarak tahmin edilmesinde de kullanılabilir.

**İkaz:**

Titreşim ve gürültü emisyon değerleri elektrikli aletin gerçek kullanımında, elektrikli aletin kullanım türüne ve özellikle hangi malzemenin işlenmesine bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir.

**Çalışma sürenizi sınırlayın!**

İşletim periyotları ile ilgili tüm kademeler dikkate alınacaktır (örneğin elektrikli aletin kapalı kaldığı, açık olduğu fakat yük altında olmaksızın çalıştığı gibi).

**Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim oluşmasını aşariye indirin!**

- Sadece hasarlı ve arızalı olmayan aletler kullanın.
- Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve temizleyin.
- Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
- Aletlerinize aşırı yüklemeyin.
- Gerektiğinde arızalı aletin kontrol edilmesini sağlayın.
- Aleti kullanmadığınızda kapatın.
- İş eldiveni takın.

**Dikkat!****Kalan riskler**

**Bu elektrikli aleti, kullanma talimatına uygun şekilde kullanmanız dahi yine de bazı riskler mevcut kalır. Bu elektrikli aletin yapı türü ve modeli itibarı ile aşağıda açıklanan tehlikeler meydana gelebilir:**

1. Koruyucu giysi giyilmediğinde kesilme nedeniyle yaralanma tehlikesi.
2. Uygun bir toz maskesi takılmadığında akciğer hasarlarının oluşması.
3. Uygun bir kulaklık takılmadığında işitme hasarlarının oluşması.
4. Elektrikli alet uzun süre kullanıldığından veya talimatlara göre kullanılmadığında veya bakımı düzgün şekilde yapılmadığında el-kol titreşiminden kaynaklanan sağlık hasarlarının oluşması.

**5. Çalıştırmadan önce****Akünün şarj edilmesi**

- Şarj cihazı ve aleti birbirine bağlayın (Şekil 3).
- Tip levhası üzerinde belirtilen gerilim değerinin, mevcut elektrik şebekesi gerilim değeri ile aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Şarj süresi akü boş olduğunda yaklaşık 3-5 saatdir. Şarj işlemi esnasında akü biraz ısınabilir, bu normaldir.

**Şarj işlemi**

Şarj cihazını şebeke prizine takın, kırmızı LED (Şekil 3 / Poz. A) lambası yanar ve mevcut şarj voltajını gösterir. Akü şarj edilir.

**Şarj işlemi tamamlandı**

Kırmızı LED (Şekil 3/Poz. A) lambası söner. Şarj işlemi tamamlandığında yeşil LED lambası yanar (akü şarj edildi).

**Akü şarj edilemiyor**

Akünün şarj edilmesi mümkün değilse aşağıdaki noktaları kontrol edin

- Prizde elektrik olup olmadığı
- Şarj kontaktlarında tam bir bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
- Kırmızı ve yeşil LED (Şekil 3/Poz A) lambasının aynı anda yanıp yanmadığını kontrol edin. Örneğin akü sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek olduğunda lambalar aynı anda yanmaz. Aleti bir gün boyunca oda sıcaklığında saklayın.

Akünün şarj edilmesi bu kontrollerden sonra da mümkün değilse aleti komple şarj cihazı ile birlikte müşteri hizmetleri bölümümüze göndermenizi rica ederiz.

**Talimatlara uygun şekilde yapılacak bir teslimat için müşteri hizmetleri departmanımıza veya aleti aldığınız satış noktasına başvurun.**

**Akülerin veya akülü aletlerin teslimatı veya bertaraf edilmesinde, kısa devre yaparak yanına yol açmaması için bu ürünlerin plastik poşet içinde tek tek ambalajlanması gerektiğini dikkate alın!**

Akülerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için aküyü zamanında şarj edin. Bu özellikle, akülü yaprak üfleme makinesinin gücünün azalmasını fark ettiğinizde yapılacaktır. Akülerin tamamen deşarj olmasını kesinlikle izin vermeyin. Aksi takdirde akü arızalanacaktır.

**İkaz! Kesim yapılacak bölgede bulunan yabancı cisimleri kesim işlemine başlamadan önce temizleyin.**

**İkaz!**

**Üretici firma tarafından alet üzerine monte edilmiş olan kumanda tertibatlarının sökülmesi veya örneğin kumanda butonunun sapa bağlanması gibi köprülenmesi yasaktır. Aksi takdirde yaralanma tehlikesi vardır ve gerekli olduğunda makas otomatik olarak kapanmaz.**

## 6. Kullanma

### 6.1 Çim makası olarak kullanma

Çim makasını zeminin üzerinde kaydırarak hareket ettirin. En iyi kesim sonuçları çimler kuru olduğunda elde edilir. Çim makası kullanılmadığında bıçak koruma kapağını bıçak üzerine takın.

#### 6.1.1 Dümensiz çim makası

Çim makası monte edilmiş durumda sevk edilir.

1. (Şekil 4) Bıçak koruma kapağını (Poz. 12) sökünen.
2. (Şekil 4) Aleti çalıştırmak için çalışma kilidine (Poz. 3) basın ve aynı zamanda Açık/Kapalı şalterine (Poz.4) basın.
3. Aleti kapatmak için Açık/Kapalı şalterini bırakın.

#### 6.1.2 Dümənli çim makası

**Dikkat!** Yaralanma tehlikesi. İş eldiveni ve alet ile birlikte gönderilmiş olan bıçak koruma kapağını kullanın.

##### 6.1.2.1 Montaj ve ayarlar

1. (Şekil 5) Çim makasını sabitlendiği duyuluncaya kadar alet bağlantı yuvası (Poz. 10) üzerine geçirin.
2. (Şekil 6) Tekerlek dingilini dümenin dingil yuvasından geçirin. İkinci tekerleği (Poz. 9a) tekerlek dingiline takın.
3. (Şekil 7) Alet bağlantı yuvasını (Poz. 10) teleskopik dümendeki tutma elemanı (Poz. 7a) üzerine geçirin. Alet bağlantı yuvası sabitlenir (Şekil 7a).
4. (Şekil 8) Teleskopik dümenin alet ile elektrik bağlantısını oluşturun.
5. (Şekil 9) Yükseklik ayarını yapmak için sabitleme somunu (Poz. 7b) sola döndürün ve teleskopik alt dümeni (Poz. 7d) size uyacak şekilde dışarı çekin. Sabitleme somununu (Poz. 7b) tekrar sağa döndürerek sıkın.
6. Bıçak koruma kapağını sökünen.

##### 6.1.3 Açıma/Kapatma.

**Bilgi:** Dümen monte edilmiş olduğunda çim makası sadece dümendeki Açık/Kapalı şalteri üzerinden çalıştırılabilir.

1. (Şekil 1) Aleti çalıştırmak için çalışma kilidine (Poz. 3) basın ve aynı zamanda Açık/Kapalı şalterine (Poz.4) basın.
2. Aleti kapatmak için Açık/Kapalı şalterini bırakın.

### 6.1.4 Demontaj

1. Bıçak koruma kapağını takın.
2. Teleskopik dümenin alet ile elektrik bağlantısını kesin.
3. (Şekil 7a) Sabitleme düğmesine (Poz. 7c) basın ve alet bağlantı yuvasını (Poz. 10) teleskopik dümendeki tutma elemanından (Poz. 7a) çekerek çıkarın.
4. (Şekil 5) Sabitlemelerin (Poz. 10a) birinden yandan çekin ve çim makasını alet bağlantı yuvasından (Poz. 10) çıkarın.

### 6.2 Çalı makası olarak kullanma

Çalı makasını hafifçe kesilecek olan çalılara doğru eğdirin. Önce çallığın aşağıdan yukarı doğru olan bölümünü kesin ve son olarak üst tarafını kesin.

Alet kullanılmadığında bıçak koruma kapağını bıçak üzerine takın ve aküyü sökünen.

- Yapraklarını sonbaharda döken çalıları Haziran ayından Ekim ayına kadar kesebilirsiniz.
- Yapraklarını dökmemeyen çalıları Nisan ayından Ağustos ayına kadar kesebilirsiniz.

### 6.2.1 Montaj

Alet çim makası olarak sevk edildiğinden (bakınız Bölüm 6.1.1) üzerinde takılı olan çim kesme bıçaklarının yerine alet ile birlikte gönderilmiş olan çalı kesme bıçakları takılacaktır. **Dikkat!** Yaralanma tehlikesi. İş eldiveni ve alet ile birlikte gönderilmiş olan bıçak koruma kapağını kullanın.

1. Bıçak açma kilidini (Şekil 10a) öne doğru itin, üst bölümde aşağıya doğru bastırın (Şekil 10b) ve aynı zamanda bıçağı sökünen (Şekil 10b).
2. (Şekil 11) Bıçak gövdesini alet gövdesindeki yuva içine yerleştirin. Bıçak açma kilidini tekrar öne doğru itin, üst bölümde aşağıya doğru bastırın ve aynı zamanda bıçağı kilit içine yerleştirin. Alet içindeki tahrik ünitesi bu durumda bıçak ile birleşmiştir.
3. Bıçak koruma kapağını sökünen.

### 6.2.2 Açıma/Kapatma.

Madde 6.1.3'de açıklanan işlemlerin aynısını uygulayın.

## 7. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

### Tehlike!

#### 7.1 Temizleme

- Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve motor gövdesini mümkün olduğunda toz ve kilden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.
- Aleti her kullanımından hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bez ve biraz sıvı sabun kullanarak temizleyin. Temizleme veya solvent malzemesi kullanmayın, bu malzemeler aletin plastik parçalarını tahrif edebilir. Aletin içine su girmemesine dikkat edin. Elektrikli aletin içine su girmesi cereyan çarpması riskini yükseltir.
- Makas kullanıldan önce ve sonra iyice temizlenecektir. Bıçaklar üzerine dökülecek birkaç damla yağı (örneğin dikiş makinesi yağı) kesim performansını iyileştirecektir.
- Çimlerin eşit şekilde kesilmesini sağlamak için alt ve üst bıçak arasındaki artıkların temizlenmesi gerekmektedir.

#### 7.2 Bakım

- İyi bir kesim sonucu elde etmek için bıçaklar daima keskin olmalıdır. Bu nedenle bıçakları bileme taşı ile bilyebilirsiniz. Bıçakların örneğin taşa çarpması sonucunda oluşan çapakları temizlemenizi özellikle tavsiye ederiz.
- Alet içinde bakımı yapılacak başka parça yoktur.

#### 7.3 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapıldıken şu bilgiler verilmelidir:

- Cihaz tipi
- Cihazın ürün numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatları internette [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasında açıklanmıştır.

## 8. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için alet bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sisteme iade edilebilir. Alet ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları evsel atıkların atıldığı çöpe atmayın. Alet, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi için özel atık toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Bu atık toplama merkezlerinin nerede olduğunu yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz.

## 9. Depolama ve transport

Aküleri çıkarın. Alet ve aksesuarlarını karanlık, kuru ve dona karşı korunaklı bir yerde saklayın. Optimal saklama sıcaklığı 5 ve 30 °C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde saklayın.

- Aleti daima sapından tutarak taşıyın.
- Aleti araç içinde taşımak istediğinizde kayma-ya karşı emniyet altına alın.
- Aleti taşımak için mümkün olduğunda orijinal ambalajını kullanın.
- Çim ve çalı makası bıçağı için uygun olan taşıma muhafazasını kullanın.

## 10. Arızalar

### Alet çalışmıyor

- Akünün şarj edilip edilmediği ve şarj cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Alet ile teleskopik dümen arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin.

Gerilim beslemesi olmasına rağmen alet çalışmadığında aleti açıklanan Müşteri Hizmetleri adresine gönderin.



Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayıniz.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2012/19/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normlara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.

Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara eklenen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlenmeden muaf tutulur.

Aletin bertaraf edilmesinde akü ve ampullerin alet içinden çıkarılması gerekiğine dikkat edin.

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltıması, yalnızca Einhell Germany AG firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

Teknik değişiklikler olabilir

## Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirttiğimiz ülkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte çalışırız, bu partnerlerin irtibat bilgileri Garanti Belgesinde açıklanmıştır. Onarım, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçlarında bu partner kuruluşlarımız sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Bu ürünümüzde aşağıda açıklanan parçalar doğal veya kullanımdan kaynaklanan bir aşınmaya maruz kalırlar ve aşağıda açıklanan sarf malzemelerine ihtiyaç duyulur.

Kategori	Örnek
Aşınma parçaları*	Kömür fırçaları, Akü
Sarf malzemesi/Sarf parçaları*	Bıçak
Eksik parçalar	

\* sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir!

Ayılı mal veya eksik parça söz konusu olduğunda durumu internette [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasına bildirmenizi rica ederiz. Arıza bildiriminizde arızayı ayrıntılı olarak açıklayın ve bunun için aşağıda açıklanan soruları cevaplayın:

- Alet hiç bir kez çalıştı mı yoksa baştan beri mi arızalandı?
- Arıza meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (arıza öncesi semptomları)?
- Sizce aletin arızalı ana işlevi nedir (ana semptom)?  
Bu işlevi açıklayınız.

## Garanti belgesi

Sayın Müşterimiz,  
ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti Garanti Belgesi Üzerinde açıklanan adrese göndermenizi veya aleti satın aldığınız mağazaya başvurmanızı rica ederiz. Garanti haklarından faydalananın kurallar geçerlidir:

1. Bu garanti koşulları sadece, ürünü ticari olarak veya serbest meslek uygulamalarında kullanmayacak olan tüketiciler yani gerçek kişiler için geçerlidir. Bu garanti koşulları, ilgili üretici firmانın yasal garanti hükümlerine ek olarak müşterilerine tanıdığı ek maddeleri düzenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Söz konusu garanti hizmeti kapsamı sadece ilgili üretici firmadan satın aldığınız yeni alet için geçerli olup malzeme veya imalat hatasını kapsar. Ayıplı malin telifisi, ilgili arızanın giderilmesi veya aletin yenisi ile değiştirilmesi ile sınırlıdır ve bu seçim firmamiza aittir. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacıyla tasarlanmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalarda çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir.
3. Garanti kapsamına dahil olmayan durumlar:
  - Montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmemeye nedeniyle oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar veya bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar veya aletin anormal çevre koşullarına maruz bırakılması veya bakım ve temizlik çalışmalarının yetersiz olmasından kaynaklanan hasarlar.
  - Kullanım amacına veya talimatlara aykırı kullanımından kaynaklanan hasarlar (örneğin alete aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz, transport hasarları), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyle oluşan hasar).
  - Kullanıma bağlı olağan veya diğer doğal aşınma nedeniyle oluşan hasarlar.
4. Garanti süresi 24 aydır ve garanti süresi aletin satın alıldığı tarihte başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalana talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalana talebinde bulunulamaz. Aletin onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
5. Garanti haklarınızdan faydalananız istediginizde arızalı aleti [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasına bildirin. Kasa fişi veya yeni aletinizi satın aldığınızı belgeleyen diğer bir evrağı hazır tutun. Kasa fişi veya tip etiketi olmaksızın gönderilen aletler, aletin tam olarak tanımlanma olanağının bulunmaması nedeniyle garanti hizmetleri dışındadır. Aletinizi arızası garanti hizmetleri kapsamındaysa en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet adresinize gönderelecektir.

Ayrıca garanti kapsamına dahil olmayan veya garanti süresi dolan arızaları ücreti karşılığında memnuniyetle onarıyoruz. Bunun için aleti lütfen Servis adresimize gönderin.

Aşınma, sarf ve eksik parçalar için bu Kullanma Talimatının servis bilgileri bölümündeki garanti koşullarında belirtilen kısıtlamalara atıfta bulunuruz.

**Oht!**

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui peaksite seadme teiselle isikule edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust önnestuse vői kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

**Sümbolite seletus (vt joonis 12)**

1. **Oht!** Lugege kasutusjuhendit ning järgige hoiautusi ja ohutuseeskirju
2. Hoidke kolmandad isikud ohutsoonist eemal.
3. **Oht!** Pärast väljalülitamist liiguvald terad veel edasi. Oodake, kuni terad seisma jäävad. Vi gastusoht!
4. **Oht!** Hoidke käed lõiketerast eemal.
5. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest!
6. Garanteeritud müratase
7. Kaitseklass II
8. Kasutamiseks ainult kuivades ruumides
9. Ärge visake akut vői akutööristu olmeprügi hulka.
10. Pikendamine ainult murulõiketeraga! Piken duse kasutamine põosalõiketeraga ei ole lubatud!

**1. Ohutusjuhised**

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast brošüürist.

**Hoitatus!**

Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad elektritööriista juurde. Järgnevalt toodud juhiste puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevi kuks alles.**

Lastel, piiratud kehaliste, meeleteste või vaimsete võimetega või ebapiisava kogemuse ja teadmissega isikutel või isikutel, kes ei ole juhistega tutvunud, ei tohi lubada masinat kasutada. Lapsi tuleb jälgida, kontrollimaks, et nad seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha.

**Laadija kohta kehitib:**

Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiline, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed või kogemuste ja oskusteta isikud tohivad seda seadet kasutada juhul, kui neile on tagatud järelevalve või juhul, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhatust- ja kasutajapoolseid hooldustöid ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.

**2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt****2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1/2)**

1. Murulõiketera
2. Teravabastus
3. Sisselülitustöökis
4. Sisse-/väljalülitusnupp
5. Ühenduspistik
6. Teleskoopühendus
7. Teleskoop-juhtraud
8. Juhtkäepide
9. Teljega ratas
- 9a. Ratas
10. Seadmekinnitus
11. Põosalõiketera
12. Terakaitse
13. Akulaadija

**2.2 Tarnekomplekt**

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, võörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse põdevasse ehitusmaterjalide kauplusse ning esitage kehtiv ostukviitum. Järgige siinkohal juhendi lõpus esitatud garantitiitngimustes elevat garantitabelit.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja transporditoed (kui on olemas).
- Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
- Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole transpordikahjustusi.
- Hoidke pakend võimalusel kuni garantiaja lõpuni alles.

**Oht!**

**Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja lämbuda!**

## EE

- Akuga muru- ja põõsakäärid (murulõiketera monteeritud)
- Teleskoop-juhtraud, rattad, seadmekinnitus
- Põõsalõiketara
- Originaalkasutusjuhend
- Ohutusjuhised

Hälve K .....	3 dB
Vibratsioon maks. $a_h$ .....	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Ebakindlus K .....	1,5 m/s <sup>2</sup>
Kaal .....	1,0 kg
Helirõhu tase	
kasutaja kõrva juures .....	77 dB (A)
Hälve K .....	3 dB

### 3. Sihipärane kasutamine

#### Murukäärid (joonis 1, 1a):

Seade on mõeldud muru niitmiseks muruservadelt ja väikestelt muruplatsidel eramajapidamises ja hobiaianduses. Juhtrauda (joonis 2/ 7) tohib kasutada ainult koos murukääridega.

#### Põõsakäärid (joonis 1b):

Seade on mõeldud väikeste hekkide ja põõsaste lõikamiseks eramajapidamises ja hobiaianduses. Juhtrauda (joonis 2/ 7) ei tohi kasutada koos põõsakääridega. Eramajapidamise ja hobiaianduse seadmed on sellised seadmed, mis ei ole mõeldud kasutamiseks avalikes rajatistes, parkides, spordiplatsidel, tänavatel ning põllu- ja metsemajanduses. Seadme nõuetekohase kasutamise eelduseks on tootja kasutusjuhendi järgimine.

**Hoiatus!** Seadet ei tohi kasutada komposti purustamiseks, sest see on ohtlik inimestele ja võib põhjustada materiaalset kahju.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

### 4. Tehnilised andmed

Pinge .....	3,6 V DC
Kaitseklass .....	IPX1
Kaitseklass .....	III
Pöörlemissagedus $n_0$ .....	1200 min <sup>-1</sup>
Murukääride lõikelaius .....	70 mm
Põõsakääride lõikelaius .....	110 mm
Põõsakääride lõketugevus .....	8 mm
Helirõhu tase $L_{pA}$ .....	61 dB(A)
Müratase $L_{WA}$ .....	81 dB (A)

#### Liitium-ionaku

Pinge .....	3,6 V DC
Mahutavus .....	2,0 Ah
Elementide arv .....	1

#### Akulaadija

Sisendpinge .....	100–240 V ~ 50/60 Hz
Kaitseklass .....	II / II

#### Väljund

Nimipinge .....	5 V DC
Nimivool .....	0,5 A

Esitatud võnke koguväärtused ja müra emisiooniväärtus on mõõdetud standardiseeritud testimismenetodi järgi ja seda võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete emissiooniväärtusega.

Märgitud võnke koguväärtusi ja müra emissiooniväärtusi saab kasutada ka koormuse esialgseks hindamiseks.

#### Hoiatus!

Võnke ja müra emisiooniväärtused võivad elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda etteantud väärtustest, sõltuvalt elektritööriista kasutamise viisist, eelkõige sellest, millist detaili töödeldakse.

#### Piirake tööaega!

Arvestada tuleb kõigi töötsükli osadega (näiteks aeg, millal elektritööriist on välja lülitatud, ning aeg, millal tööriist on sisse lülitatud, kuid töötab koormuseta).

#### Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumi!

- Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetodid seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
- Kandke kindaid.

**Ettevaatus!****Jääkriskid**

Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jäab jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Iõikevigastused, juhul kui ei kasutata kaitseriietust.
2. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat tolmuksaimaski.
3. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat kuulmiskaitset.
4. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega hooldata nõuetele vastavalt.

**5. Enne kasutuselevõttu****Aku laadimine**

- Ühendage laadija ja seade (joonis 3).
- Kontrollige, kas andmesildil toodud võrgupinge vastab olemasolevale võrgupingele.
- Tühja aku puhul on laadimisaeg umbes 3–5 tundi. Laadimise ajal võib aku seadmes pisut soojeneda, see on täiesti normaalne.

**Laadimine**

Sisestada laadija pistikupessa, punane LED-lamp (joonis 3/ A) põleb ja näitab laadimisprotsessi. Akut laetakse.

**Laadimine lõpetatud**

Punane LED-lamp (joonis 3/ A) kustub. Selle asemel põleb roheline LED-lamp (aku on laetud).

**Akut ei saa laadida**

Kuiaku ei hakka laadima, kontrollige,

- kas pistikupes on vool;
- ega ühendus laadija laadimiskontaktidega pole takistatud;
- kas punane ja roheline LED-lamp (joonis 3/A) põlevad üheaegselt. See võib olla nii ntaku temperatuuri mittesaavutamisel või ületamisel. Hoidke seadet üks päev ruumitemperatuuril.

Kuiaku laadimine ei peaks ikka veel võimalik olema, palume kogu seade koos laadijaga meie klienditeenindusse saata.

**Asjakohaseks toimetamiseks kogumiskohta võtke ühendust meie klienditeenindusega või kohaga, kust seade on ostetud.**

**Jälgige akude ja akuseadmete transportimisel või utiliseerimisel, et need pakitaks üksikult kiletotikestesse, et vältida lühiühendusi ja tulekahju!**

Aku pika kasutusaja huvides peaksite hoolitsemaaku õigeaegse laadimise eest. See on vajalik igal juhul, kui te märkate, et seadme võimsus nõrgeeb. Ärge laske akut kunagi täiesti tühjaks. See kahjustab akut!

**Hoiatus! Töödeldavad pinnad tuleb vabastada kõigist võörkehadest.**

**Hoiatus!**

Tootja poolt seadmele installeeritud lülitusseadiseid ei tohi eemaldada ega sillata, nt lülitusnupu kinnitamise läbi käepideme külge, kuna sellisel juhul on vigastuse oht ja seade ei lülitu automaatselt välja.

**6. Käitamine****6.1 Murukääride kasutamine**

Laske murukääridel pinnase kohal libiseda. Parima lõiketulemuse saavutate kuiva muru korral. Mittekasutamise korral tuleb terakaitsekate terale lükata.

**6.1.1 Murukäärid ilma juhtrauata**

Murukäärid tarnitakse juba kokkupanduna.

1. (joonis 4) Eemaldage terakaitsekate (asend 12).
2. (joonis 4) Sisselülitamiseks vajutage sisselfülitustöökis (asend 3) põhja ja samaaegselt vajutage toitelülitit (asend 4).
3. Väljalülitamiseks vabastage toitelülit.

**6.1.2 Murukäärid juhtrauaga**

**Ettevaatust!** Vigastusoht. Kasutage kaitsekaid ja kaasasolevat terakaitsekatet.

**6.1.2.1 Paigaldamine ja seadistused**

1. (joonis 5) Vajutage murukäärid seadmekinnitusele (10), kuni need lukustuvad.
2. (joonis 6) Lükake ratta telg läbi juhtraua telje kinnituse. Pange teine ratas (9a) ratta teljele.
3. (joonis 7) Lükake seadmekinnitus (10) teleskoop-juhtraual olevale hoidikule (7a). Seadmekinnitus lukustub (joonis 7a).
4. (joonis 8) Ühendage teleskoop-juhtraud elektriliselt seadmega.
5. (joonis 9) Kõrguse reguleerimiseks keerake

lukustusmutrit (7b) vasakule ja tõmmake alumine, teleskoop-juhtraud (7d) vastavalt teie vajadustele välja. Keerake lukustusmutter (7b) paremale suunas uuesti kinni.

#### 6. Eemaldage terakaitsekate.

##### 6.1.3 Sisse-/väljalülitamine

**Märkus:** Paigaldatud juhtraua korral saab murukääre lülitada ainult toitelülitit kaudu juhtraual.

1. (joonis 1) Sisselülitamiseks vajutage sisselülitustöökis (3) põhja ja samaaegselt vajutage toitelülitit (4).
2. Väljalülitamiseks vabastage toitelülitit.

##### 6.1.4 Demonteerimine

1. Pange terakaitsekate peale.
2. Lahutage teleskoop-juhtraua ja seadme vaheline elektriline ühendus.
3. (joonis 7a) Vajutage lukustusnuppu (7c) ja tõmmake seadmekinnitus (10) teleskoop-juhtraual olevast hoidikust (7a) välja.
4. (joonis 5) Tõmmake küljel ühest lukustusest (10a) ja eemaldage murukäärid seadmekinnustest (10).

##### 6.2 Põösakääride kasutamine

Kallutage põösakääre kergelt pügatava põosa suunas. Pügage kõigepealt küljed, suunaga alt üles, seejärel alles ülemine osa. Mittekasutamise korral tuleb terakaitsekate tera kohale lükata ja aku eemaldada.

- Pügage põosaid, mis langetavad lehed sügisel, juunis ja oktoobris.
- Pügage igihaljaid põosaid aprillis ja augustis.

##### 6.2.1 Kokkupanemine

Kuna seade tarnitakse murukääradena (vt ptk 6.1.1), tuleb murukääride tera välja vahetada kaasoleva põosatera vastu. **Ettevaatust!** Vigastusoht. Kasutage kaitsekindaid ja kaasasolevat terakaitsekatet.

1. Lükake teravabastus (joonis 10a) ettepoole, vajutage ülemises osas alla (joonis 10b) ja võtke samal ajal tera küljest (joonis 10b).
  2. (Joonis 11) Lükake terakorpus kinnituspessa seadme korpusel.
- Lükake teravabastus uuesti ettepoole, vajutage ülemises osas alla ja samal ajal tera lukustusse. Ajam seadmel on nüüd ühendatud teraga.
3. Eemaldage terakaitsekate.

##### 6.2.2 sisse- ja väljalülitamine

Toimige nii, nagu on ptk-s 6.1.3 kirjeldatud.

## 7. Puastus, hooldus ja varuosade tellimine

Oht!

### 7.1 Puastamine

- Hoidke kaitseeadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. Hõõrufe seade puhta rätikuga puhtaks või puastage suruõhuga madalal surve.
- Soovitame puastada seadet otsekohe pärast iga kasutamist.
- Puastage seadet regulaarselt niiske rätikuga ja väheste koguste vedelseebiga. Ärge kasutage puastusvhahendeid või lahusteid; need võivad kahjustada seadme plastdetaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse suurendab elektrilöögi saamise ohtu.
- Enne ja pärast kasutamist tuleb käärid korralikult puastada. Paar tilka öli (nt ömblusmasinaöli) terade peal parandavad lõikamisvõimsust. Terasid ennast ei tohi määrida.
- Ühtlaselt täpsé lõike saavutamiseks on vaja liik, et murujäägid ja mustus ka üla- ja alatera vahelt eemaldatakse.

### 7.2 Hooldus

- Hea lõiketulemuse jaoks peavad terad olema alati teravad. Seetõttu võite neid käiakivi abil uuesti teritada. Eriti soovitame eemaldada sälgud ja kandid, mis võivad tekkida kivide jms tõttu.
- Seadme sees ei ole muid hooldust vajavaid osi.

### 7.3 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

## 8. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust omavalitsusest.

## 9. Transport ja hoiustamine

Eemaldage aku. Hoidke seadet ja selle tarvikuid pimedas, kuivas ja külma kindlas kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni 30 °C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.

- Tõstke seadet alati käepidemest hoides.
- Kindlustage seade libisemise vastu, kui transpordite seda sõidukiga.
- Kasutage transportimisel võimalikult originaalpakendit.
- Kasutage muru- ja põosalõiketera jaoks transpordikaitset.

## 10. Rikked

### Seade ei tööta

- Kontrollige, kas aku on laetud ja kas laadja on töökorras.
- Kontrollige seadme ja teleskoop-juhtraua valmistatud kaabliühendust.

Kui seade olemasolevast pingest hoolimata ei tööta, saatke see nimetatud klienditeenindusaadressile.



Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriisti olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhete lõppemisel alternatiivina tagasisaatmissele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vahade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Jälgige utiliseerimisel, et akud ja valgustusseadmed (nt hõõglamp) võetakse seadmest välja.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult Einhell Germany AG loal.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

## Hooldusteave

Meil on kõikides garantitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed leiate garantitunnistuselt. Nemad on Teie käsituses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulmisilmhindjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.

Kategooria	Näide
Kuluosad*	Süsiharjad, Aku
Kulumaterjal / Kuluosad*	Tera
Puuduolevad detailid	

\* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Märkige kindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

- Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
- Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
- Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?  
Kirjeldage seda tõrget.

## **Garantiitunnistus**

Lugupeetud klient!

Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aadressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garantiinõuetes esitamisel kehtib järgnev:

1. Käesolevad garantitiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsolistele isikutele, kes ei soovi toodet kasutada oma komerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantitiitingimused reguleerivad täiendavaid garantiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete ostjatele lisaks seaduslikule garantile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantinõudeid. Meie garantiteenus on Teile tasuta.
2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega.  
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutsetegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantileping juhul, kui seadet kasutatakse garantiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.
3. Meie garantii alla ei kuulu:
  - kahjud, mis on tekkinud montaažiühendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutusjuhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimustesse kätte või puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu.
  - seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsimise tõttu (nagu nt seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukumise tagajärvel).
  - kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või muu loomuliku kulumise tagajärvel.
4. Garantiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuetes esitamine pärast garantiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Hoide oma seadme ostukviitung või teised ostutoendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate töenditeta või ilma tüübislidita, on klassifitseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii välistatud. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

Enesestmõistetaval kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiaeg on läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantipiirangutele vastavalt selles kasutusjuhendis antud hooldusteabele.



EU

- D** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
- F** Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
- I** Dichiaraione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- DK** Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
- S** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- CZ** Prohlášení o shodě: Prohlásujeme shodu podle směrnic EU a norm pro výrobek
- SK** Vyhľásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa súmerníc EÚ a norm pre výrobok
- NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
- E** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- FIN** Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täytyvät tuotteelle
- SLO** IZJAVA O SUKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- H** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányelvén és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekhez
- RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitatea conform directivelor și normelor UE pentru articoul
- GR** Δηλώσω συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωσα σύμφωνα με Οδηγία EΕ και πρότυπα για τα προϊόντα
- P** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

- HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenos prema smjernicama EU i normama za artikl
- BIH** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenos prema smjernicama EU i normama za artikl
- RS** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenos prema smernicama EZ i normama za artikal
- TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
- RUS** Заявление о соответствии товара: На настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- EE** Vastavusdeklaratsioon: Töendame toote vastavust EL direktiivile ja standardidele
- LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
- LT** Atitinkties deklaracija: deklaruojame, kad gaminis atitinka ES direktīvą ir standartus
- PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
- BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
- UKR** Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
- MK** Изјава за сообразност: Изјавувамо сообразност со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли
- N** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
- IS** Samræmisýfirlýsing: Við útskúðum samræmi við EU-reglugerð og stóðum fyrir vörutegund

#### Akku-Gras- und Strauchscher\* GC-CG 3,6/70 Li (Einhell)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU                         | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC  |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC             | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Reg. No.:  |
| <input type="checkbox"/> (EU)2015/1188                      |   |
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU                         | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC   |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                         | <input type="checkbox"/> Annex V  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU              | <input type="checkbox"/> Annex VI   |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU                         | Noise: measured $L_{WA} = 81$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 87$ dB (A)<br>P = kW; L/D = cm<br>Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EU                         | <input type="checkbox"/> 2012/46/EU_(EU)2016/1628<br>Emission No.:  |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU                         |   |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/426<br>Notified Body:     |   |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/425                       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU_(EU)2015/863 |   |

**Standard references:** EN 60335-1; EN 50636-2-92; EN 62233; EN 62841-1; EN 62841-4-2;  
EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3

**Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar**

Landau/Isar, den 23.03.2022

Andreas Weichselgarther/General-Manager

Shao Wei/Product-Management

**First CE: 22**  
**Art.-No.: 34.103.60**    **I-No.: 21011**  
**Subject to change without notice**

**Archive-File/Record:** NAPR021469  
**Documents registrar:** Josef Landauer  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

\* GB Cordless grass and shrub shears - F Taille-herbes et tailles sans fil - I Forbici a batteria per erba ed arbusti - DK/N Akku-gräs- og buskklipper - S Batteridriven gräs-/håckeax - CZ Akumulátorové nůžky na trávu a keře - SK Akumulátorové nožnice na trávu a kríky - NL Accugras- en strukschaar - E Tijera cortacésped y recortasetos de batería - FIN Akku-ruoho- ja pensassaksat - SLO Akumulatorske škarje za travo in gmičevejo - H Akku-fű- és bozótölő - RO Foafoare de iarba și boschetă pe acumulatori - GR Κομπικό χλογιά και βασικών μοτορών - P Aparador de relva e corta-sebes sem fio - HR/BH Baterijske škarje za travu i gmičevo - RS Baterijske makaze za travu i žbunje - PL Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów - TR Akülü çim ve çit makası - RUS Аккумуляторные ножницы для газона и кустарника - EE Akuga muru- ja põssakäärid - LV Akumulatora zāles un krūmu šķēres - LT Akumulatorinės žirklių žolei ir krūmams kirpti - BG Акумулаторна ножица за трева и храсти - UKR Акумуляторні ножиці для обрізання трави і кущів - MK Ножици на батерии за трева и хрсти



## Declaration of conformity

We, Einhell UK Ltd

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,  
United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

### Cordless Grass- and Bush Shear GC-CG 3,6/70 Li (Einhell)

#### UK legislation

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation  | <input checked="" type="checkbox"/> Electromagnetic Compatibility Regulation |
| <input type="checkbox"/> Electrical Equipment (Safety) Regulation   | <input type="checkbox"/> Measuring Instruments Regulation                    |
| <input type="checkbox"/> Radio Equipment Regulation   | <input type="checkbox"/> Pressure Equipment (Safety) Regulation              |
| <input type="checkbox"/> Personal Protective Equipment Regulation   |  |
| <input type="checkbox"/> The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Annex V   |  |
| <input type="checkbox"/> Annex VI<br>Noise: measured $L_{WA}$ = 81 dB (A); guaranteed $L_{WA}$ = 87 dB (A)<br>$P$ = kW; L/Ø = cm<br>UK Approved Body: |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Supply of Machinery (Safety) Regulation   |  |
| <input type="checkbox"/> Annex IV<br>UK Approved Body:  |  |

UKTE Certificate No.:

**Standards: BS 60335-1; BS 50636-2-92; BS 62233; BS 62841-1; BS 62841-4-2;  
BS 55014-1; BS 55014-2; BS 61000-3-2; BS 61000-3-3**

Wirral, 2022.03.23

Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 34.103.60 I-No.: 21011  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR021469  
Documents registrar: Josef Landauer  
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany

EH 06/2022 (01)