

HYUNDAI

VC 020B, 0200



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO
BEDIENUGSANLEITUNG**

**STOJATÝ VYSAVAČ, 2 V 1 / STOJATÝ VYSÁVAČ, 2 V 1
ODKURZACZ STOJĄCY, 2 W 1 / STICK VACUUM CLEANER, 2-IN-1
ÁLLÓ PORSZÍVÓ, 2 AZ 1-BEN / POKONČNI BATERIJSKI SESALNIK
HAND- UND AKKUSTAUBSAUGER 2 IN 1**

CE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.


SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ

- Před použitím zkontrolujte, že je napětí v místní elektrické síti stejné jako uvedené na štítku přístroje.
- Před čištěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
- Nepoužívejte jej nadměrně (například pro vysávání cementu, omítky), jelikož může dojít ke snížení životnosti nebo dokonce poškození.
- Nikdy nevysávejte nic hořícího nebo kouřícího, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel!
- Nevysávejte kapaliny!
- Nepoužívejte přístroj když sací výkon slábně. Důvodem je plný zásobník na prach nebo zanesený filtr. Vyčistěte ho nebo vyměňte filtr za nový.
- Než začnete vysavač používat, zcela jej sestavte.
- Zařízení za kabel netahejte ani nezvedejte, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří, ani jej neobtáčejte kolem ostrých hran nebo rohů. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými povrchy.

- Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte, je-li některý otvor ucpaný. Udržujte zařízení bez prachu, chuchvalců, vlasů a jiných nečistot, které by mohly snížit proudění vzduchu.
- Před odpojením ze zásuvky vypněte spotřebič.
- Nepřibližujte otvory zařízení k obličeji a tělu.
- Při čištění schodů buďte opatrní.
- Spotřebič neponořujte do vody.
- Nepoužívejte k úklidu hořlavých nebo výbušných tekutin, jako je benzín, a nepoužívejte v oblastech, kde by se takové látky mohly vyskytovat.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech!
- Vysavač nikdy nepoužívejte bez filtru a zásobníku na prach. Zkontrolujte, zda je filtr a zásobník vložen správně!
- Nikdy nevysávejte ostré předměty, jako např. skleněné střepy.
- Nemiřte vysavačem na lidi ani zvířata, jestliže je v provozu.
- Vysavač nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodě.

POPIS PRVKŮ


- P1 Horní rukojeť
- P2 Tlačítko pro složení rukojeti
- P3 Osa pro skládání rukojeti
- P4 Přívodní kabel
- P5 Zástrčka
- P6 Podlahová hubice
- P7 Uvolňovací tlačítko
- P8 Tělo stojatého vysavače
- P9 Hlavní spínač
- P10 Ruční vysavač
- P11 HEPA filtr



VYBALENÍ A MONTÁŽ

Zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny součásti.

1. Podlahovou hubici opatrně upevněte vložením vysavače do spojovací části na hubici.



2. Vysavač umístěte v dosahu elektrické zásuvky, avšak v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů nebo vlhkých míst.

VYSÁVÁNÍ PODLAH A KOBERCŮ

V pravidelných intervalech se přesvědčujte, zda je podlahová hubice čistá, abyste zabránili poškrábání citlivých podlah. Vysavač spusťte hlavní spínačem posuvem směrem od sebe.


VYSÁVÁNÍ STOLŮ, NÁBYTKU, SEDADEL V AUTĚ APOD.

Stiskněte uvolňovací tlačítko P7 a držte jej, čímž umožníte vyjmutí ručního vysavače z jednotky.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pečlivé čištění nádoby na nečistoty a filtrů

1. Otevření nádoby na nečistoty provedte stiskem uvolňovacího tlačítka B a následným pootočením nádoby.



2. Vytáhněte filtr a vyprázdněte obsah nádoby na nečistoty do vhodné nádoby nebo koše. Filtr lze vytřepat nebo vypláchnout za pomoci horké vody. Ujistěte se, že jsou všechny součásti před opětovným namontováním suché.



3. Sestavte opět všechny komponenty. Do nádoby na nečistoty umístěte filtr tak, aby dobře přiléhal k nádobě. Poté nasadte nádobu na nečistoty opačným postupem jako při otevření.

Čištění podlahové hubice

Pokud se podlahová hubice z nějakého důvodu zanesle nebo zablokuje, dojde ke snížení sacího výkonu. Pak je nutné hubici vyčistit. Nejprve přístroj vypněte, potom nůžkami nebo ostrým nožem odstraňte předměty, jako např. nitě nebo vlasy, které se mohly do hubice zaplést.

Čištění středů koleček

Pokud se kolečko ucpe kvůli nitím nebo špíně, vyjměte jej tak, že jej opatrně uvolníte vsunutím šroubováku do prostoru mezi kolečko a dutinu v podlahové hubici. Poté zatlačením šroubováku směrem ven kolečko vyjměte. Odstraňte nitě nebo jakoukoli jinou nečistotu, která mohla znečistit osu koleček. Kolečka vložte zpět pevným přitlačením k podlahové hubici.

Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Vysavač 2 v 1 - možnost použít jako ruční nebo stojatý
- Bezsáčkové vysávání - obsahuje permanentní omyvatelný filtr
- Permanentní HEPA filtr
- Kapacita prachového zásobníku: 0,5 l
- Parkovací poloha; Sklápěcí rukojeť pro přístupnější uskladnění
- Délka přívodního kabelu: 7 m
- Barva: modrostříbrný (020 B), stříbrno oranžový (020 O)
- Napětí: 230 V ~ 50 Hz; Rozměry: 25,5 x 114 x 15 cm
- Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W.

Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stárání. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem (případně baterií/akumulátorem) po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení.

Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.



UPOZORNĚNÍ

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytažením vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa, poškodil sa alebo nefunguje tesnenie. V takých prípadoch ho odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkčnosť.
- Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
- Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.
- Prístroj vypnite a vždy vytahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.


ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TENTO PRÍSTROJ

- Před zapojením vysávača skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku prístroje zhoduje s napätím vo vašej obytnom oblasti.
- Než začnete vysávač používať, celý ho zostavte.

- Nevysávajte s vysávačom cement, omletku apod. Podobné veci znižujú životnosť výrobku, dokonca môžu vysávač poškodiť.
- Nikdy nevysávajte nič horiace alebo dymiace, ako sú cigarety, zápalky alebo horký popol!
- Nevysávajte kvapaliny! Spotrebič neponárajte do vody.
- Nepoužívajte prístroj keď sací výkon slabne. Dôvodom je plný zásobník na prach alebo zanesený filter. Vyčistite ho alebo vymeňte ho za nový.
- Zariadenie za kábel neťahajte ani nezdvíhajte, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprivierajte kábel do dverí, ani ho neobtáčajte okolo ostrých hrán alebo rohov. Neprechádzajte spotrebičom cez kábel. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi.
- Do otvorov nekladajte žiadne predmety. Nepoužívajte, ak je niektorý otvor upchatý. Udržujte zariadenie bez prachu, chuchvalcov, vlasov a iných nečistôt, ktoré by mohli znížiť prúdenie vzduchu.
- Pred odpojením zo zásuvky vypnite spotrebič.
- Nepribližujte otvory zariadenie k obličaju a telu.
- Pri čistení schodov buďte opatrní.
- Nepoužívajte k upratovaniu horľavých alebo výbušných tekutín, ako je benzín, a nepoužívajte v oblastiach, kde by sa takéto látky mohli vyskytovať.
- Nepoužívajte prístroj vo vlhkých miestnostiach!
- Vysávač nikdy nepoužívajte bez filtra a zásobníka na prach. Skontrolujte, či je filter a zásobník vložený správne!
- Nikdy nevysávajte ostré predmety, ako napr. sklenené črepy.
- Nemierte vysávačom na ľudí ani zvieratá, ak je v prevádzke.
- Vysávač nepoužívajte na iné účely, než je uvedené v tomto návode.

POPIS PRVKOV


P1	Horná rukoväť
P2	Tlačidlo pre zloženie rukoväte
P3	Os pre skladanie rukoväte
P4	Prívodný kábel
P5	Zástrčka
P6	Podlahová hubica
P7	Uvoľňovacie tlačidlo
P8	Telo stojateho vysávača
P9	Hlavný spínač
P10	Ručný vysávač
P11	HEPA filter



VYBALENIE A MONTÁŽ

Skontrolujte, či sú v kartóne všetky súčasti.

1. Podlahovú hubicu opatrne upevnite vloženíím vysávača do spojovacej časti na hubicu.



2. Vysávač umiestnite na dosah elektrickej zásuvky, ale v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov alebo vlhkých miest.

VYSÁVANIE PODLÁH A KOBERCOV

V pravidelných intervaloch sa presvedčujte, či je podlahová hubica čistá, aby ste zabránili poškrabaniu citlivých podláh. Vysávač spustíte hlavným spínačom posuvom smerom od seba.


VYSÁVANIE STOLOV, NÁBYTKU, SEDADIEL V AUTE A POD.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo P7 a držte ho, čím umožníte vybratie ručného vysávača z jednotky.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Starostlivé čistenie nádoby na nečistoty a filtrov

1. Otvorenie nádoby na nečistoty vykonajte stlačením uvoľňovacieho tlačidla **B** a následným pootočením nádoby.



2. Vytiahnite filter a vyprázdňte obsah nádoby na nečistoty do vhodnej nádoby alebo koša. Filter môžete vytrepať alebo vypláchnuť pomocou horúcej vody. Uistite sa, že sú všetky súčasti pred opätovným namontovaním suché.



3. Zostavte opäť všetky komponenty. Do nádoby na nečistoty umiestnite filter tak, aby dobre priliehal k nádobe. Potom nasadte nádobu na nečistoty opačným postupom ako pri otvorení.

Čistenie rotačnej kefy

Ak sa podlahová hubica z nejakého dôvodu zapíše alebo zablokuje, dôjde k zníženiu sacieho výkonu. Potom je nutné hubicu vyčistiť. Najskôr prístroj vypnite, potom nožnicami alebo ostrým nožom odstráňte predmety, ako napr. priadza alebo vlasy, ktoré sa mohli do hubice zapliesť.

Čistenie stredov koliesok

Ak sa koliesko upchá niťou alebo kvôli špiny, vyberte ho tak, že ho opatrne uvoľníte vsunutím skrutkovača do priestoru medzi koliesko a dutinu v podlahovej hubici. Potom zatlačením skrutkovača smerom von koliesko vyberte. Odstráňte niť alebo akúkoľvek inú nečistotu, ktorá mohla znečistiť os koliesok. Kolieska vložte späť pevným pritlačením k podlahovej hubici.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Stojatý vasávač
- Vysávač 2 v 1- možnosť použiť ako ručný alebo stojatý
- Bezvreckové vysávanie - obsahuje permanentný umývateľný filter
- Permanentný HEPA filter
- Kapacita prachového zásobníka: 0,5 l
- Parkovacia poloha
- Sklápacia rukoväť pre prístupnejší uskladnenie
- Dĺžka prívodného kábla: 7 m
- Farba: modro strieborný (020 B), strieborno oranžový (020 O)
- Napätie: 230 V ~ 50 Hz
- Rozmery: 25,5 x 114 x 15 cm
- Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W.

Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania akumulátora.

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starých elektrických a prístrojov (vťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu).



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom (prípadne batériu/akumulátorom) po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:

HOUSEHOLD USE ONLY — *Len na použitie v domácnosti.*

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — *Neponárať do vody alebo iných tekutín.*



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. *Nebezpečenstvo udusenía. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.*

 **UPOZORNENIE**

Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą gwarancyjną, paragonem fiskalnym (asygnatą) i według możliwości także z opakowaniem i wewnętrzną zawartością opakowania dobrze schowaj.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.
- Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
- Nie należy pozostawiać bez nadzoru żelazka podłączonego do sieci elektrycznej!
- Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania niebezpiecznej sytuacji.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód, wtyczka lub urządzenie nie działa prawidłowo, upadło na ziemię i posiada widoczne oznaki uszkodzenia, posiada widoczne oznaki uszkodzenia lub jest nieszczelne. W takich przypadkach, zanieś urządzenie do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia funkcji bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
- Urządzenie to używać wyłącznie dla prywatnego zapotrzebowania i dla określonych celów. Urządzenie to nie jest przeznaczone dla używania komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnego rodzaju celów.
- Urządzenie chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią (w żadnym wypadku nie zanurzać urządzenia do cieczy) i kontaktem z ostrymi krawędziami. Nie używać urządzenia w wypadku, że mają Państwo wilgotne ręce. Jeżeli dojdzie do zwilżenia lub namoczenia urządzenia, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Strzec się przed kontaktem z wodą.
- Wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć tylko wtyczkę, nigdy nie za kabel), jeżeli nie będą Państwo używać urządzenia, jeżeli będą Państwo chcieli zamontować wyposażenie, wyczyścić urządzenie lub w wypadku awarii.
- Urządzenie nie może być eksploatowane bez nadzoru. Jeżeli muszą Państwo opuścić miejsce pracy, zawsze wyłączyć urządzenie, ewentualnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (zawsze ciągnąć wtyczkę, nigdy nie za kabel).
- Aby ochronić dzieci przed ryzykiem połączonym z urządzeniami elektrycznymi, dopilnować, aby kabel nie wisiał na dół i dzieci nie dosięgły na urządzenie.
- Używać tylko oryginalne wyposażenie.

SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA TEGO URZĄDZENIA

- Przed użyciem sprawdzić, że napięcie w miejscowej sieci jest jednakowe jak jest przedstawione na etykiecie urządzenia.
- Zabronić, aby dzieci bawiły się z urządzeniem
- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie z gniazdka.
- Nie używać urządzenia nadmiernie (na przykład do odkurzania cementu, tynku), ponieważ może dojść do obniżenia żywotności lub nawet do uszkodzenia.
- Nigdy nie odkurzać nic gorejącego lub dymnego, na przykład papierosów, zapalek gorący popiół!
- Nie odkurzać cieczy!
- Nie używać urządzenia, gdy obniża się moc ssąca. Powodem tego jest zanieczyszczony filtr. Należy ich wyczyścić lub wymienić je za nowe.
- Przed rozpoczęciem używania odkurzacza, zupełnie go zmontować.
- Nie pociągać ani nie dźwigać urządzenia za kabel, nie używać kabla jako rączki, nie dowierać kabla do drzwi, ani go nie obwijać wokół ostrych krawędzi lub rogów. Nie przejeżdżać urządzeniem przez kabel. Zapobiec kontaktowi kabla z gorącymi powierzchniami.
- Nie wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie używać, jeżeli jest któryś z otworów zanieczyszczony. Utrzymywać urządzenie bez kurzu, kołtunów, włosów i innych nieczystości, które by mogły obniżyć przepływ powietrza.
- Przed odłączeniem z gniazdka wyłączyć urządzenie odbiorcze.
- Nie zbliżać otwory urządzenia do twarzy i ciała.
- Podczas czyszczenia schodów dbać o ostrożności.
- Do sprzątania nie używać palnych lub wybuchowych cieczy jakimi są na przykład benzyna, i nie używać w obszarach, gdzie by takie substancje mogły występować.
- Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach!
- Nigdy nie używać odkurzacza bez filtra i pojemnika na kurz. Sprawdź, czy filtr i pojemnik są włożone prawidłowo!
- Nigdy nie odkurzaj ostrych przedmiotów, takich jak odłamki szkła.
- Nie kieruj odkurzacz dla ludzi lub zwierzęta, jeżeli jest w eksploatacji.
- Nie używaj do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji.

OPIS ELEMENTÓW


- P1 Górna rączkojeść
- P2 Przycisk złożenia rączkojeści
- P3 Oś złożenia rączkojeści
- P4 Kabel zasilający
- P5 Wtyczka
- P6 Nasadka podłogowa
- P7 Przycisk zwalniający
- P8 Korpus odkurzacza stojącego
- P9 Główny włącznik
- P10 Odkurzacz ręczny
- P11 HEPA filtr



ROZPAKOWANIE I MONTAŻ

Sprawdź, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu.

1. Starannie załóż nasadkę do czyszczenia podłóg na odkurzaczu i do części łączących na nasadce.



2. Odkurzacza umieść w zasięgu gniazda elektrycznego, ale w bezpiecznej odległości od gorących powierzchni oraz miejsc wilgotnych.

ODKURZANIE PODŁÓG I DYWANÓW

W regularnych odstępach czasu, należy się przekonać, czy nasadka do podłóg jest czysta, aby nie zarysować podłóg. Uruchamiaj odkurzacza głównym przełącznikiem w kierunku od siebie.


ODKURZANIE STOŁÓW, MEBLI, FOTELÓW W SAMOCHODZIE.

Naciśnij przycisk zwalniający P7 i przytrzymaj go, umożliwiając tym samym wyjęcie ręcznego odkurzacza.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Staranne czyszczenie pojemnika na zanieczyszczenia i filtrów

1. Otwarcie pojemnika na zanieczyszczenia, należy wykonać wciskając przycisk zwalniający B, a następnie otoczyć pojemnik.



2. Wyjmij filtr i wyczyść zawartość pojemnika na zanieczyszczenia do odpowiedniego pojemnika lub kosza. Filtr można wytrzepać lub spłukać ciepłą wodą. Sprawdź, czy wszystkie elementy są suche przed ponownym montażem.



3. Zamontuj ponownie wszystkie elementy. Do pojemnika na zanieczyszczenia, należy umieścić filtr w ten sposób, aby dobrze przylgnął do pojemnika. Następnie włóż pojemnik na zanieczyszczenia w odwrotny sposób, jak przy otwieraniu.

Czyszczenie szczotki obrotowej

Jeśli końcówka podłogowa z jakiegokolwiek powodu jest zanieczyszczona lub zablokowana, spowoduje zmniejszenie siły ssania. Następnie należy oczyścić nasadkę. Po pierwsze, wyłącz, a następnie za pomocą nożyczek lub ostrego noża, usuń nici lub włosy, znajdujące się w nasadce.

Czyszczenie kółek w środku

Jeśli kółko będzie zablokowane przez nici lub brud, wyjmij go, delikatnie wkładając śrubokręt w przestrzeń między kołem i otworem w nasadce do podłóg. Po naciśnięciu śrubokręta w kierunku na zewnątrz, kółko wyjmij. Usuń nacie lub inne zanieczyszczenia, które mogą zanieczyścić oś kółek. Kółka włóż ponownie mocno naciskając na nasadkę podłogową.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Odkurzacz stojący
- Odkurzacz 2 w 1 - można użyć jako stojący lub
- Ręczny
- Lekki, oszczędza miejsce, poręczny do szybkiego wykorzystania
- Bezworkowe odkurzanie - posiada stały filtr zmywalny
- Stały filtr HEPA
- Pojemność pojemnika na zanieczyszczenia 0,5 l
- Pozycja parkowania
- Składana rękojeść do przechowywania
- Długość kabla zasilającego: 7 m
- Kolor: niebiesko-srebrny (020 B), srebrno-pomarańczowy (020 O)
- Napięcie: 230 V ~ 50 Hz
- Wymiary: 25,5 x 114 x 15 cm

Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi 0,00 W.

24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.




OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów



Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja. Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla

środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.

OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach

lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

 OSTRZEŻENIE

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before replacing accessories or accessible parts, which move during operation, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
- Do not leave the appliance plugged in power supply without supervision!
- If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person so as to prevent dangerous situations.
- Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it does not work properly, if it fell down and was damaged and it is leaking. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.
- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
- This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
- To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.
- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions for this unit".


SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS UNIT

- Check before operation that the local power supply is the same as the specifications on the rating label.
- Don't let children play with this machine.
- Please unplug the cleaner from the supply before cleaning it.
- Don't used in excess convention, operation farina place (example cement, plaster). Otherwise it is will reduced useful life. Even damage vakuum cleaner.
- Do not suck up red hot ashes, glowing cigarette ends or matches, sharp objects, glass splinters.
- Never use this machine when the suction power becomes very weak. When this happens, please check if the dust box is full.

- Do not suck up liquids!
- Fully assemble cleaner before operating
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Turn off all controls before unplugging.
- Keep the vacuum cleaner away from sources of heat like radiators, ovens, etc.
- Keep openings away from your face and body.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not immerse the hand vacuum into water or other liquids.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Do not use without filters in place.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass nails, screws, coins, etc.
- Do not use the cleaner to clean your pets or any animal.
- Do not use for any purpose other than described in this user's guide.

DESCRIPTION OF THE CONTROLS


- P1 Upper handle
 P2 Handle folding button
 P3 Handle foldable axis
 P4 Buckle for cord
 P5 Power cord
 P6 Brush assembly
 P7 Release button
 P8 Main body
 P9 Handy Vacuum cleaner switch
 P10 Handy Vacuum cleaner
 P11 HEPA filter



UNPACKING AND ASSEMBLY

Check that all the parts in the box.

1. Fit the brush by carefully inserting it into the vacuum compartment.



2. Position the charging station close to a mains socket (well away from heat sources or wet places). Insert the adaptor into the mains socket and connect the charging station.

VACUUMING FLOORS AND CARPETS

You should regularly check that the brush are clean in order to avoid scratching sensitive floors. Start the device by pushing the on/off button away from you.


VACUUMING TABLES, FURNITURE, CAR SEATS ETC.

Remove the hand unit by pressing in the release buttons.


EMPTYING/CLEANING

Careful cleaning of the dust container and filters

1. Remove the whole dust container by pressing the release button and turning the dust container off.



2. Pulling out the filters and emptying the contents of the dust container into a suitable vessel or bag. (The filter can be shaken clean or cleaned and rinsed using warm water. Make sure that the parts are dry before they are assembled.)



3. Re-install the components
Firstly Re-install the filter after the filter baffle plate in the dust container. Place to match up with the both ventilation positions. Secondly assembling the dust container following up the opposite procedures when detaching the dust container.

Cleaning the brush

If the brush becomes blocked or jammed for any reason, the vacuum will be lower down. The brush may then need to be cleaned. First turn off the device, and then carefully use a pair of scissors or a sharp knife to remove any items such as threads that may have become entangled.

Cleaning of wheel axles

If a wheel is jammed by threads or dirt:

Remove the wheels by carefully prizing them loose using a screwdriver inserted into the cavity. Remove threads or any other objects that may have become jammed in the wheels axles. Reassemble the wheels by pressing them tightly together.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Stick vacuum cleaner
- 2-in-1 stick vacuum cleaner
- Extra strong suction power
- Bagless vacuuming – includes permanent HEPA filter
- Capacity of dust container: 0,5 l
- Parking position
- Foldable handle for easy storage
- Cord length 7 m
- Color: blue-silver (020 B), silver-orange (020 O)
- Power supply: 230 V ~ 50 Hz
- Size: 25,5 x 114 x 15 cm
- Input in off mode is 0.00 W.


Guarantee of 24 months does not apply to decrease in the accumulator's effective capacity caused by its use or age. Effective capacity gradually decreases depending on the method of use of the accumulator.

We reserve the right to change technical specifications.



WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal



This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible

negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

NOTICE

Tisztelt ügyfelünk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és lehetőség szerint a jótállási jeggyel, pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A gyermek ne játszon a készülékkel! Felügyelet nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását!
- A tartozékok vagy hozzáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
- A terméket soha ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül.
- Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes helyzet kialakulását.
- Ne használja a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy villásdugója sérült, ha nem működik rendesen vagy ha leesett, megsérült és nem tömör. Ilyen esetekben a készüléket adja át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságtechnikája és helyes működése ellenőrzése céljából.
- A készüléket kizárólag saját célra, rendeltetésszerűen használja. A készülék nem alkalmas kereskedelmi célú használatra. A készülék csak háztartási és hasonló használatra készült.
- Óvja a hőtől, közvetlen napsugárzástól, nedvességtől (semmi esetre se merítse folyadékba), valamint az éles, szögletes tárgyakkal való érintkezéstől.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves vagy vizes lesz, azonnal húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Kerülje a vízzel való érintkezést.
- Ha nem használja készüléket, tartozékot akar rá felszerelni, ill. tisztítás előtt, vagy meghibásodás esetén a készüléket kapcsolja ki és mindig húzza ki a csatlakozót az aljzatból (mindig a dugónál, ne a kábelnél fogva húzza).
- A készülék nem maradhat működésben felügyelet nélkül. Ha el kell hagynia a helyiséget, mindig kapcsolja ki a készüléket, illetve húzza ki a csatlakozót az aljzatból (a dugónál, ne a kábelnél fogva húzza).
- Kérjük, csak eredeti tartozékokat használjon.
- Kérjük, tartsa be „A készülékkel kapcsolatos speciális biztonsági szabályokat”.


A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a készüléken jelzett értéknek.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati kábelét a konnektorból.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott igénybevételnek (pl. ne porszívózzon cementet, vakolatot), mivel ennek következtében csökkenhet az élettartama vagy megrongálódhat.
- Soha ne használja a porszívót filter és porzsák vagy zacskó nélkül. Ellenőrizze, hogy a filter és a portartály/zsák megfelelően van-e behelyezve!
- Soha ne porszívózzon égő vagy füstölő anyagot, pl. cigarettát, gyufát vagy forró hamut!

- Ne porszívózzon fel folyadékot!
- Ne használja a készüléket, ha csökken a szívóteljesítménye. A probléma oka a teli porzsák vagy az eltömődött filter. Tisztítsa ki vagy cserélje ki a filtert.
- Használat előtt a porszívót hiánytalanul rakja össze.
- Ne húzza és ne emelje fel a készüléket a kábelnél fogva, ne használja a kábelt fogantyúként, ne csukja rá az ajtót a kábelre és ne tekerje éles tárgyak vagy sarkok köré. A készüléket ne húzza kábelnél fogva, ügyeljen, hogy a kábel ne érjen forró felületekhez.
- A nyílásokba ne helyezzen semmilyen tárgyat. Ne használja a készüléket, ha valamelyik nyílás eltömődött. Tartsa karban a készüléket, ügyeljen a porra, szőszre, hajra és egyéb szennyeződésre, amely eltömítheti a nyílásokat és akadályozhatja a levegő áramlását.
- A hálózati kábel kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Arcát vagy testrészeit ne közelítse a készülék nyílásaihoz.
- Lépcsők takarításakor ügyeljen a biztonságra.
- Ne tegye vízbe a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok (pl. benzin) eltakarítására, sem olyan helyen, ahol ilyen anyagok előfordulhatnak.
- Ügyeljen, hogy a gyermekek ne játszhassak a készülékkel.
- Ne használja a készüléket nedves helyiségben!
- Soha ne használja a készüléket filter vagy portartály nélkül. Ellenőrizze, hogy a filter és a tartály megfelelően be van-e helyezve!
- Soha ne porszívózzon fel éles tárgyakat, pl. üvegdarabokat.
- Működő porszívót ne irányítson emberekre vagy állatokra.
- A porszívót kizárólag rendeltetésszerűen, az útmutatóban leírtak szerint használja.

RÉSZEK LEÍRÁSA

P1	Felső fogantyú
P2	Fogantyú összecsucó gombja
P3	Fogantyú csukható karja
P4	Hálózati kábel
P5	Dugó
P6	Padlókefe
P7	Kioldó gomb
P8	Álló porszívó teste
P9	Főkapcsoló
P10	Kézi porszívó
P11	HEPA filter



KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS

Ellenőrizze, hogy a dobozban valamennyi egység/kellék megtalálható-e.

1. Óvatosan rögzítse a padlókefét - a porszívót illessze a padlókefe csatlakozó részébe.



2. A porszívót helyezze konnektor közelébe, ugyanakkor forró felületektől, nedves helyektől biztonságos távolságra.

PADLÓ ÉS SZŐNYEG TAKARÍTÁSA

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a padlókefe tiszta-e, így megelőzheti a kényes talajfelületek összekarcolását. A porszívó a főkapcsoló megnyomásával kapcsolható be.


ASZTALOK, BÚTOR, AUTÓÜLÉSEK STB. TAKARÍTÁSA

Nyomja meg a P7-es kioldó gombot és tartsa lenyomva, így a kézi porszívó kivehető az egységből.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A porgyűjtő tartály és a filterek gondos tisztítása

1. Húzza ki a filtert és a portartály tartalmát ürítse ki a célnak megfelelő tartályba vagy kosárba. A filter kirázható vagy forró vízzel öblíthető el. Győződjön meg róla, hogy az összeszerelés előtt minden elem megszáradt.



2. Ismételten rakja össze a porszívót. A portartályba tegye vissza a filtert úgy, hogy jól illeszkedjen a tartályhoz, majd helyezze vissza a portartályt – a kinyitásakor leírttal fordított sorrendben.



3. Padlókefe tisztítása

Ha a padlókefe valamilyen okból eltömődik vagy elzáródik, csökken a szívóteljesítmény. Ilyenkor a kefét ki kell tisztítani. Előbb kapcsolja ki a készüléket, majd ollóval vagy éles késsel távolítsa el a kefébe beleakadt tárgyakat, pl. fonalat, hajszálakat stb.

Görgőtengelyek tisztítása

Ha a görgő fonalak, szálak vagy más szennyeződés miatt eltömődik, vegye ki: egy csavarhúzó óvatosan dugjon a görgő és a padlókefe ürege közé, majd lazítsa ki. A csavarhúzót kifelé mozdítva kipattintja a görgőt. Távolítsa el a szálakat vagy az egyéb szennyeződést, amely gondot okozhatott a görgő tengelyénél. Határozott nyomással illessze vissza a görgőt a padlókefébe.

MŰSZAKI ADATOK

- Álló porszívó
- 2 az 1-ben porszívó - használható kézi és álló porszívóként
- Könnyű, egyszerűen tárolható, mindig kéznél van, gyorsan használható
- Porzsák nélküli porszívózás – tartós, mosható filtert tartalmaz
- Tartós HEPA filter
- A portartály kapacitása: 0,5 l
- Praktikus tárolási pozíció
- Összecsukható fogantyú az egyszerűbb tárolás érdekében
- Hálózati kábel hossza: 7 m
- Szín: kék-ezüst, ezüst-narancssárga
- Feszültség: 230 V ~ 50 Hz
- Méretek: 25,5 x 114 x 15 cm
- Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W.

GARANCIA

A garanciális idő a készülék vásárlásától számított 2 teljes év. A garanciát a készülék minden anyagára és összeszerelésére biztosítjuk. A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat általi, vagy a már hosszú életkor miatt fellépett akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától függően.

A gyártó fenntartja a termék műszaki specifikációinak módosítását.



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTÉG ALATT VAN.

Környezetvédelmi információk

Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében: lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.

Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése



Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó

hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:

HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Fulladásveszély.

Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.



FIGYELMEZTETÉS

VARNOSTNI NAPOTKI

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, ki so starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi psihofizičnimi sposobnostmi, sposobnostmi zaznavanja ali pomanjkanja izkušenj oziroma znanja, v primeru, da so pod nadzorom odgovorne osebe ter so poučeni o uporabi naprave in prisotnih nevarnostih. Otrokom naj bo preprečeno igranje z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata brez nadzora odrasle oziroma odgovorne osebe. Otrokom, ki so mlajši od 8 let, je potrebno preprečiti dostop do naprave oziroma napajalnega kabla.
- V primeru, da sta napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovana, oziroma, da aparat ne deluje ustrezno, ga ne uporabljajte. V takšnih primerih, se obrnite na usposobljen servis za popravilo.
- V primeru, da opazite, da je napajalni kabel kakorkoli spremenjen ali poškodovan, ga je potrebno zamenjati. Za menjavo napajalnega kabla se obrnite na kvalificiranega serviserja, pooblaščen servis ali podobno usposobljeno osebo, da bi preprečili morebitne nevarnosti.
- Pred menjavo filtra za prah, menjavo/čiščenjem mikro-filtra ali čiščenje sesalnika oz. nastavkov, izključite sesalnik ter izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Nikoli ne pustite aparata v delovanju brez nadzora. Preden zapustite delovno mesto aparata, pred nameščanjem nastavkov ali pred čiščenjem, vedno izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Izdelek je namenjen uporabi v gospodinjstvih ali podobnih okoljih (trgovinah, pisarnah, hotelih, motelih in podobnih namestitvenih kapacitetah). Izdelek ni namenjen za komercialno uporabo!
- Ne uporabljajte naprave na prostem, razen če je naprava temu namenjena. Naprava naj ne bo izpostavljena vročini, direktni sončni svetlobi, vlagi (ne potaplajte sesalnika v tekočino), ali ostrim robovom. Ko imate mokre roke, naprave ne uporabljajte. Če je naprava vlažna, ali se zmoči, jo takoj izklopite.
- Ko napravo čistite ali jo spravljate, jo vedno izključite in izklopite iz elektrike ter odstranite vse dodatke.
- Ko naprava deluje, jo imejte pod stalnim nadzorom. Če zapuščate delovno mesto, zmeraj ugasnite napravo in jo izklopite iz elektrike.
- Napravo hranite na mestu izven dosega otrok.
- Napravo redno pregledujte za možne okvare. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte.
- Naprave ne popravljajte sami. Zmeraj jo odnesite k pooblaščenemu serviserju.
- Uporabljajte samo originalne rezervne dele.
- Dobro preberite varnostna navodila za to napravo!


POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA TO NAPRAVO:

- Sesalne odprtine (šobe) ali sesalne cevi oziroma nastavki, ki so pritrjeni na sesalno šobo, ne približujte očesom ali ušesom. Prav tako jih ne vstavljajte v telesne odprtine.
- Sesalnika nikoli ne uporabljajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Kadar sesate stopnišče, ne postavljajte sesalnika na višjo stopnico kot stojite.
- Kadar je izdelek v delovanju ga nikoli ne pustite brez nadzora.
- Sesalnika ali delov sesalnika nikoli ne potopite v vodo ali kakršnokoli tekočino.

- Sesalnika ne uporabljajte brez ustrezno nameščenega filtrirnega sistema ali mokro-filtra.
- Pred začetkom uporabe sesalnika, prosimo preverite, da so vsi zaščitni oz. zaklepni mehanizmi v ustreznem položaju.
- Ne sesajte vlažnih ali mokrih tal, sesalnika ne uporabljajte na prostem. Ko v notranjost motorja vstopi vlaga, je možna nevarnost okvare ali poškodbe sesalnika. V takšnih primerih garancija ni veljavna.
- Sesanje nekaterih vrst preprog oziroma talnih oblog lahko povzroči statično elektriko. Statični naboj ni zdravju nevaren in ne predstavlja nevarnosti.
- Ne sesajte ostrih predmetov (npr. stekla, razbitin), vročih, vnetljivih ali eksplozivnih predmetov/snovi (npr. pepela, cigaretnih ogorkov, bencina, razredčil, razpršil) ali maščob (npr. masti, olja) ter jedkih snovi (npr. kislin, topil). Sesanje naštetih predmetov/snovi/tekočin lahko poškoduje filter ali sesalnik.
- Ne vstavljajte prstov ali predmetov v vhodne ali izhodne reže na aparatu. V primeru, da so prezračevalne reže ali druge odprtine blokirane oziroma zamašene (npr. sesalna cev), izključite sesalnik in odmašite cev.
- Pore na filtru se lahko zamašijo kadar sesate zelo fine delce (npr. droben pesek, cement v prahu, mavec). V tem primeru, bo povečana prepustnost zraka in sesalna moč bo zmanjšana. V takšnem primeru, je potrebno zamenjati filter za prah ali mikro-filter, čeprav filter za prah morda ni napolnjen.
- Aparata ne uporabite v drug namen kot za katerega je namenjen oziroma je opisano v navodilih za uporabo.
- Naprave ne uporabljajte na prostosti ali na mokri podlagi. S tem minimizirate možnost električnega šoka.
- Izklopite sesalnik, ko čistite krtačo za tla ali čistite napravo.
- Naprava je narejena za delovanje v 230V električnem omrežju. Če napravo priklapljate na druga omrežja, jo lahko poškodujete.
- Ko navijate napajalni kabel trdno držite sesalec, da ne pade na tla in se poškoduje.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan napajalen kabel oziroma vtič ali če je naprava v okvari, če vam je padla v vodo ali se je kakorkoli poškodovala.
- S sesalnikom ne sesajte napajalnega kabla. Sesalnika ne odlagajte blizu virov toplote.
- Ko je sesalnik vklopljen, ga imejte pod nadzorom. Ko ga ne uporabljate, ga zmeraj izklopite.
- Ko je sesalnik v bližini otrok oziroma ga uporabljajo otroci, napravo skrbno nadzorujte.
- V odprtine in reže za prezračevanje ne vstavljajte predmetov oziroma jih ne ovirajte. Odstranite vse, kar zmanjšuje pretok zraka.
- Sesalnika ne uporabljajte brez pravilno nameščenega filtra.
- Filter operite po sesanju tal ali majhnih prašnih delcev. V nasprotnem primeru se zmanjša pretok zraka in s tem moč sesanja. Če tega ne upoštevate, lahko trajno poškodujete ali pokvarite sesalnik.
- Sesalnika ne uporabljajte za sesanje majhnih ostrih predmetov kot so majhne igrače, igle, žebli ali kovanci. To lahko povzroči okvaro sesalnika ali filtra.
- Ne uporabljajte v bližini eksplozivnih tekočin ali plinov.
- Ne sesajte gorečih ali še tlečih predmetov kot so cigarete, vžigalic ali vročega pepela. Bodite pozorni, ko se sesate na stopnicah.


OPIS NAPRAVE

- P1 Zgornji ročaj
- P2 Gumb za zlaganje ročaja
- P3 Os (zgib) ročaja
- P4 Zaponka za pritrnitev napajalnega kabla
- P5 Napajalni kabel
- P6 Krtača za sesanje
- P7 Gumb za sprostitvev ročnega sesalnika
- P8 Ohišje
- P9 Gumb za vklop ročnega sesalnika
- P10 Ročni sesalnik
- P11 HEPA filter



SESTAVITEV

1. Krtačo namestite v odprtino sesalnika.



2. Bazo za napajanje namestite v bližino električne vtičnice (stran od grelnih teles, virov toplote ali mokrih oziroma vlažnih površin). Napajalni kabel vključite v električno vtičnico.

SESANJE TAL IN PREPROG

Vedno pregledujte da so krožne krtačke na električni krtači čiste. V nasprotnem primeru lahko pride do praskanja občutljivih površin. Sesalnik vključite s tipko za vklop / izklop.


SESANJE MIZ, POHIŠTVA, AVTOMOBILSKIH SEDEŽEV...

S tipko za sprostitev (P5) ločite manjši sesalnik. Odprtina za sesanje seže v težko dostopne prostore.


PRAZNJENJE / ČIŠČENJE

Čiščenje posodic za prah in filtra

1. Odstranite posodico za prah tako, da pritisnete tipko za sprostitev iz previdno izvlecite (ločite) posodico za prah.



2. Izvlecite filter in izpraznite posodico. Filter lahko otrešete ali sperete z mlačno vodo. Preden dele sestavite naj bodo popolnoma osušeni.



3. Ponovno sestavite vse komponente. Najprej v posodico vstavite nastavek za filter nato filter. Vstavite tako da se ustrezno prilega ventilacijskim.

Čiščenje krožnih krtačk

V primeru da so krožne krtačke blokirane ali da je zagozden tujek, bo sesanje onemogočeno. Izključite sesalnik, in previdno s škarjami ali nožem odstranite predmete ki so zagozdeni. Če je potrebno krtačke odstraniti iz ohišja, odvijte vijak in dvignite pokrov. Dvignite krožne krtačke in jih očistite. Preverite, da se neovirano vrtijo. Sestavite pokrov in ga pritrdite z vijakom.

V primeru zagozdenja kolesc

V primeru, da se niti oziroma umazanija zagozdi okoli kolesc (osi kolesc):
Z izvijačem previdno odstranite kolesca. Odstranite morebitne smeti okoli osi.
Namestite kolesca nazaj tako, da jih potisnete skupaj.

TEHNIČNE KARATKERISTIKE

- Pokončni baterijski sesalnik (2 v 1)
- Ne potrebuje vrečk – vsebuje HEPA filter
- Prostornina posode za prah: 0,5 L
- Zložljiv ročaj
- Dolžina napajalne kabla
- El. moč: 600 W
- Napajanje: 230 V ~ 50 W
- Dimenzije: 25,5 x 114 x 15 cm

Moč (off mode): 0,00 W

Zaradi nenehnega izboljševanja artiklov dopuščamo možnost nenamernih napak v navodilih. Tehnični podatki in karakteristike se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila! Napake v tisku so možne.



POZOR: Likalnika ne uporabljate v bližini vode ali na mokri podlagi. S tem občutno zmanjšate možnost poškodb ali električnega šoka. Ko likalnika ne uporabljate, ga zmeraj izklopite. Prav tako ga zmeraj izklopite, ko ga čistite ali pregledujete. V likalniku se ne nahajajo deli, ki jih lahko popravljate sami. Če je potrebno likalnik popraviti, ga odnesite na servis, ki je usposobljen za popravljanje tovrstnih elektronskih naprav. Likalnik se nahaja pod visoko električno napetostjo.

Napotek za ohranitev okolja



Ta izdelek je narejen iz visoko-kvalitetnih materialov in delov, ki so primerni za reciklažo in so predvideni za ponovno predelavo. Ko je izdelek neuporaben, ga ne smete odstraniti v običajne gospodinjske odpadke, ampak ga morate odstraniti na zakonsko določeno mesto za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav. Na to vas opozarja poleg stoječi simbol na izdelku, v navodilu za uporabo, ali na embalaži. Prosimo, informirajte se o deželnih zbirnih mestih pri vaši občinski upravi. S ponovno uporabo starih naprav občutno pripomorete k zaščiti bivalnega okolja.

* Okvirna letna poraba energije (kWh na leto), je izračunana ob predpostavki, da je sesalnik uporabljen približno 50-krat na leto. Dejanska letna poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.

OPOMBA: - Oznake razredov so: A, B, C, D, E, F in G. Oznaka A označuje najvišji razred (najvišja učinkovitost), oznaka G označuje najnižji razred (najnižja učinkovitost).
- parametri so določeni na podlagi laboratorijskih preizkusov in izračunov, ki so bili opravljeni v skladu delegirane uredbe komisije (EU) št. 665/2013 in nadomešča direktivo evropskega parlamenta in sveta št. 2010/30/EU.

GARANCIJSKI LIST**GARANCIJA VELJA: 1 LETO ZA DELOVANJE IZDELKA.**

Distributer jamči za kakovost, brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo le-tega, v primeru, da ga uporabljate v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

V garancijski dobi bo distributer (Trion d.o.o.) brezplačno odpravil vse napake v delovanju. Popravilo bo izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema izdelka v popravilo. V primeru, da ga ne bo mogoče popraviti v tem roku, ga bo distributer zamenjal z enakim novim brezhibnim izdelkom.

Čas, v katerem vam distributer zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je 3 leta po preteku garancijskega roka.

Garancija ne velja za poškodbe, ki bi bile posledica uporabe nestandardnih nadomestnih delov, nepazljivega ravnanja, padca, razstavljanja, popravil s strani nepooblaščenih oseb in višje sile. Prav tako garancija ne velja za dele, ki se z delovanjem obrabljajo in trošijo. Izjema so očitne napake na sestavnih delih ali v materialu. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi distributer.

Garancija ne pokriva potnih stroškov serviserja v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji kupca.

PRIJAVA REKLAMACIJE**Popravila v garancijski dobi**

Za popravila v garancijski dobi uveljavite garancijo z originalnim računom ali potrjenim garancijskim listom, ki ga predložite pooblaščenemu serviserju.

Dostava reklamiranega aparata

Reklamacijo lahko prinesete osebno k prodajalcu, ki jo bo posredoval pooblaščenem servisu ali direktno na pooblaščen servis na naslov:

Servis elektronike Janez Kastelic s.p. (za Trion), Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana, ali jo pošljete s paketno dostavo Pošte Slovenije, s katero ima podjetje Trion pogodbeni odnos (če pošljete na ta način, je za vas pošiljanje brezplačno).

Za vse neupravičene reklamacije zaračunamo stroške pregleda in poštnine!

Distributer: Trion d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, email: info@trion.si; www.trion.si

Model:

Datum nakupa:

Serijska številka:

Firma in sedež prodajalca:

Lieber Kunde, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unseren Hand- und Akkustaubsauger gekauft haben. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Staubsaugers. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung, den Garantieschein, den Kaufbeleg und wenn möglich auch die Verpackung gut auf.


SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät und der Anschlussleitung (Ladegerät) ferngehalten werden.
- Bewahren Sie das Gerät und dessen Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schalten Sie den Hand- und Akkustaubsauger immer aus, wenn Störungen auftreten, das Zubehör gewechselt werden soll, bei Wartungs- und Pflegearbeiten und nach dem Gebrauch!
- Um Gefährdungen zu vermeiden, muss die beschädigte Anschlussleitung durch den Hersteller, dessen Servicewerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es montieren, demontieren oder reinigen.
- Der Hand- und Akkustaubsauger ist für die Verwendung im Haushalt oder für ähnliche Bedingungen bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht vorgesehen!
- Schützen Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (tauchen Sie es nie in Flüssigkeiten) und Kontakt mit scharfen Kanten. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie nasse Hände haben. Wenn das Gerät nass oder durchnässt wird, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Bitte beachten Sie die folgenden „Besonderen Sicherheitshinweise für dieses Gerät“

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT

- Kontrollieren Sie vor der Benutzung, dass die Spannung des örtlichen Stromnetzes mit der auf dem Etikett des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie ihn nicht übermäßig (z. B. zum Aufsaugen von Zement oder Gips), da dies seine Lebensdauer verkürzen oder sogar Schäden verursachen kann.
- Saugen Sie niemals etwas Brennendes oder Rauchendes auf, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche!
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten!

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Saugkraft nachlässt. Dies ist auf einen vollen Staubbehälter oder einen verstopften Filter zurückzuführen. Reinigen Sie ihn oder ersetzen Sie den Filter durch einen neuen.
- Montieren Sie den Staubsauger vollständig, bevor Sie ihn benutzen.
- Ziehen oder heben Sie das Gerät nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, und wickeln Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken.
- Das Gerät darf nicht über das Kabel geführt werden. Vermeiden Sie den Kontakt vom Kabel mit heißen Oberflächen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Löcher. Nicht verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Verunreinigungen, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es ausstecken.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts von Ihrem Gesicht und Körper fern.
- Seien Sie bei der Reinigung von Treppen vorsichtig.
- Staubsauger nie ins Wasser tauchen (auch nicht teilweise)!
- Verwenden Sie keine entflammaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin zur Reinigung und verwenden Sie sie nicht in Bereichen, in denen solche Stoffe vorhanden sein könnten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen!
- Den Staubsauger niemals ohne ordnungsgemäß eingesetztes Filtersystem und Staubbeutel benutzen!
- Saugen Sie niemals scharfe Gegenstände wie z. B. Glasscherben ein.
- Richten Sie den Staubsauger nicht auf Menschen oder Tiere, wenn er in Betrieb ist.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht für andere Zwecke als in dieser Anleitung angegeben.




BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- P1 Obergriff
 P2 Taste zum Einklappen des Griffs
 P3 Handgriff Klappachse
 P4 Anschlusskabel
 P5 Stecker
 P6 Bodendüse
 P7 Auslösetaste
 P8 Stehendes Staubsaugergehäuse
 P9 Hauptschalter
 P10 Handstaubsauger
 P11 HEPA Filter

AUSPACKEN UND MONTAGE

Prüfen Sie, ob alle Komponenten in der Schachtel sind.

1. Befestigen Sie die Bodendüse vorsichtig, indem Sie den Staubsauger in das Verbindungsteil an der Düse einführen.



2. Stellen Sie den Staubsauger in Reichweite einer Steckdose auf, aber in sicherer Entfernung von heißen Oberflächen oder feuchten Bereichen.

STAUBSAUGEN VON BÖDEN UND TEPPICHEN

Achten Sie darauf, dass die Bodendüse regelmäßig gereinigt wird, um Kratzer auf empfindlichen Böden zu vermeiden. Starten Sie den Staubsauger, indem Sie den Hauptschalter von sich wegschieben.


STAUBSAUGEN VON TISCHEN, MÖBELN, AUTOSITZEN USW.

Halten Sie die Auslösetaste P7 gedrückt, um den Handstaubsauger aus dem Gerät zu nehmen.


REINIGUNG UND WARTUNG

Sorgfältige Reinigung des Schmutzbehälters und der Filter

1. Den Schmutzbehälter durch Drücken des Entriegelungsknopfes B und anschließendes Drehen des Behälters öffnen.



Ziehen Sie den Filter heraus und leeren Sie den Inhalt des Schmutzbehälters in einen geeigneten Behälter oder Mülleimer. Der Filter kann geschüttelt oder mit heißem Wasser ausgespült werden. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vor dem Zusammenbau trocken sind.



2. Alle Komponenten wieder zusammenbauen. Setzen Sie den Filter so in den Schmutzbehälter ein, dass er gut anliegt. Setzen Sie dann den Schmutzbehälter wieder ein, indem Sie den Vorgang des Öffnens in umgekehrter Reihenfolge vollziehen.

Reinigung der Bodendüse

Wenn die Bodendüse aus irgendeinem Grund verstopft oder blockiert ist, wird die Saugleistung reduziert. Die Düse muss dann gereinigt werden. Schalten Sie zuerst das Gerät aus und entfernen Sie dann mit einer Schere oder einem scharfen Messer Gegenstände wie Fäden oder Haare, die sich in der Düse verfangen haben könnten.

Reinigung der Radkörper

Wenn die Walze durch Fäden oder Schmutz verstopft ist, lösen Sie sie vorsichtig, indem Sie einen Schraubendreher in den Raum zwischen der Walze und dem Hohlraum in der Bodendüse einführen. Drücken Sie dann den Schraubendreher nach außen, um das Rad zu entfernen. Entfernen Sie Fäden oder andere Verunreinigungen, die die Radachse verschmutzt haben könnten. Setzen Sie die Räder wieder ein, indem Sie sie fest gegen die Bodendüse drücken.

Jeglicher Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gerätes mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Ein Verstoß gegen diese Anweisungen des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich!

TECHNISCHE DATEN

- Hand- und Akkustaubsauger 2 in 1

- Beutelloses Staubsaugen - inklusive waschbarem Dauerfilter
- HEPA Filter
- Kapazität des Staubbehälters: 0,5 l
- Parkposition; Klappbarer Griff für leichtere Aufbewahrung
- Anschlusskabel: 7 m
- Farbe: blau-silbern (020 B), silbern-orange(020 O)
- Spannung: 230 V ~ 50 Hz; Abmessungen: 25,5 x 114 x 15 cm
- Leistungsaufnahme im Standby-Modus 0,00 W.

Die 24-monatige Garantie deckt keine Verringerung der nutzbaren Kapazität des Akkus aufgrund von Gebrauch oder Alter ab. Die nutzbare Kapazität nimmt ab, je nachdem, wie der Akku verwendet wird.

Änderung der technischen Daten und des Inhalts des möglichen Zubehörs je nach dem vom Hersteller vorbehaltenen Produktmodell.



WARNUNG: SETZEN SIE DAS GERÄT KEINEM REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, UM EINEN BRAND ODER STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN. ZIEHEN SIE DEN STROMSTECKER IMMER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN ODER REPARIEREN WOLLEN. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE REPARATURFÄHIGEN TEILE.

Informationen zum Umweltschutz

Wir haben unser Bestes getan, um die Menge an Verpackungen zu reduzieren, indem wir dafür gesorgt haben, dass sie leicht in 3 Materialien getrennt werden können: Karton, Zellstoff und expandiertes Polyethylen. Dieses Gerät enthält Materialien, die nach der Demontage durch ein spezialisiertes Unternehmen recycelt werden können. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterial, leeren Batterien und Altgeräten.

Entsorgung von Elektroaltgeräten, Altbatterien und Altakkumulatoren



Dieses Symbol auf dem Produkt, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Bringen Sie das Produkt oder den Akku (falls enthalten) am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer entsprechenden Rücknahmestelle für das Recycling dieser Elektrogeräte und Akkus. In der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern gibt es Sammelstellen für Elektro-Altgeräte. Indem Sie sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung des Produkts oder der Batterie bzw. des Akkus ergeben können. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Bitte entsorgen Sie daher ausgediente Elektrogeräte und Batterien/Akkus nicht im Hausmüll.

WARNHINWEISE UND SYMBOLE, DIE AUF DEM GERÄT, DER VERPACKUNG ODER IN DER ANLEITUNG VERWENDET WERDEN:

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Den Kunststoffbeutel nicht in Kinderwiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufgittern verwenden. Der Beutel ist kein Spielzeug

 VORSICHT

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln
Bei Fragen zu Reparaturen oder Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unser deutsches Service Center: Tel.:
034491/58860, Fax: 034491/5886189,
E-Mail: info@eta-hausgeraete.de.

CZ**SK**

* Přibližná hodnota roční spotřeby energie (v kWh za rok) na základě 50 cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	* Orientačná ročná spotreba energie (v kWh ročne) pri predpoklade, že vysávač sa používa 50 krát počas roku. Skutočná ročná spotreba energie závisí od spôsobu používania zariadenia.
<p style="text-align: center;">Poznámka</p> <p>– Označení tříd je následující: A, B, C, D, E, F, G. Třída A je nejvyšší třída s maximální efektivitou. G je naopak třídou nejnižší s nejmenší efektivitou.</p> <p>– Tyto parametry byly stanoveny na základě laboratorních zkoušek a výpočtů provedených v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU.</p>	<p style="text-align: center;">Poznámka</p> <p>– Označenie tried je nasledovné: A, B, C, D, E, F, G. Trieda A je najvyššia (najefektívnejšia), trieda G je najnižšia (najmenej efektívna).</p> <p>– Uvedené parametre boli určené na základe laboratórných výskumov a výpočtov vykonaných v súlade s Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 665/2013, ktoré dopĺňuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU.</p>

EN**HU**

* Indicative annual energy consumption (kWh per year) assuming that the vacuum cleaner is used 50 times in a year. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.	* Hozzávetőleges éves energiafogyasztás (kWh/év) feltételezve, hogy a porszívó évente 50 alkalommal kerül használatra. A tényleges éves energiafogyasztás attól függ hogyan használja a készüléket.
<p style="text-align: center;">Note</p> <p>– Designations of classes are as follows: A, B, C, D, E, F and G. Class A means the highest class (most efficient), class G is the lowest class (least efficient).</p> <p>– The parameters were determined on the basis of laboratory tests and calculations performed in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) No 665/2013 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council No 2010/30/EU.</p>	<p style="text-align: center;">Jegyzet</p> <p>– Az osztályok a következők: A, B, C, D, E, F és G. Az A a legmagasabb osztály (leghatékonyabb) a G a legalacsonyabb osztály (legkevésbé hatékony).</p> <p>– A bemutatott paraméterek az Európai Parlament és Tanács 2010/30/EU irányelvének és az azt kiegészítő 665/2013/ EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerint meghatározott laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek megállapítva.</p>

PL**DE**

* Orientacyjne roczne zużycie energii (w kWh rocznie) przy założeniu, że odkurzacz używa się 50 razy w ciągu roku. Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	* Indikatorischer jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr) vorausgesetzt, der Staubsauger wird verwendet 50 mal im Jahr. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.
<p style="text-align: center;">Nota</p> <p>– Oznaczenia klas są następujące: A, B, C, D, E, F, G. Klasa A jest to klasa najwyższa (najbardziej efektywna), klasa G jest to klasa najniższa (najmniej efektywna).</p> <p>– Przedstawione parametry zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych i obliczeń wykonanych w oparciu o Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr. 665/2013 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE</p>	<p style="text-align: center;">Notiz</p> <p>– Klassenbezeichnungen sind: A, B, C, D, E, F und G. Klasse A bedeutet die höchste Klasse (am effizientesten), Klasse G ist die niedrigste Klasse (am wenigsten effizient).</p> <p>– Die Parameter wurden auf der Grundlage von Labortests und Berechnungen gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 2010/30/EU bestimmt.</p>

**INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU (CZ) / ÚDAJE O VÝROBKU (SK)
 PRODUCT FICHE (EN) / TERMÉK ADATLAP (HU)
 KARTA PRODUKTU (PL) / KARTICA IZDELKA (SI)
 PRODUKTDATENBLATT (DE)**

1	(CZ) Název / ochranná známka (SK) Názov dodávateľa / výrobná značka (EN) Supplier's name / trade mark (HU) Beszállító neve / védjegye (PL) Nazwa dostawcy / znak towarowy (SI) Ime / blagovna znamka (DE) Name/Marke des Lieferanten	HYUNDAI
2	(CZ) Identifikační značka modelu (SK) Identifikátor modelu dodávateľa (EN) Supplier's model identifier (HU) Típus azonosító (PL) Identyfikator modelu dostawcy (SI) Model (DE) Modellkennung des Lieferanten	VC020B VC0200
3	(CZ) Třída energetické účinnosti (SK) Trieda energetickej účinnosti (EN) Energy efficiency class (HU) Energiahatékonysági osztály (PL) Klasa efektywności energetycznej (SI) Energijski razred (DE) Energieeffizienzklasse	A
4	(CZ) Roční spotřeba energie (v kWh/rok) * (SK) Ročná spotreba energie (v kWh/rok) * (EN) Annual energy consumption (in kWh/year) * (HU) Éves energiafogyasztás (kWh/év) * (PL) Roczne zużycie energii (w kWh/rok) * (SI) Letna poraba energije (v kWh/leto) (DE) Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/Jahr)	26,3
5	(CZ) Třída čisticího účinku na koberce (SK) Trieda účinnosti čistenia kobercov (EN) Carpet cleaning performance class (HU) Takarításhatékonysági osztály (PL) Klasa skuteczności odkurzenia dywanów (SI) Razred učinkovitosti čiščenja preprog (DE) Leistungsklasse Teppichreinigung	F
6	(CZ) Třída čisticího účinku na tvrdé podlahy (SK) Trieda účinnosti čistenia tvrdej podlahy (EN) Hard floor cleaning performance class (HU) Kemény padlóburkolaton való takarításhatékonysági osztály (PL) Klasa skuteczności odkurzenia podłóg twardych (SI) Razred učinkovitosti čiščenja trdnih podlag (DE) Leistungsklasse Hartbodenreinigung	C
7	(CZ) Třída emisí prachu z vysavače (SK) Trieda emisií prachu z vysávača (EN) Dust re-emission class (HU) Por-visszabocsátási osztály (PL) Klasa reemisji kurzu (SI) Stopnja izhajanja (emisije) delcev prahu (DE) Staub-Emissionsklasse	G
8	(CZ) Hladina akustického výkonu (SK) Hladina akustického výkonu (EN) Sound power level (HU) Hangteljesítményszint (PL) Poziom mocy akustycznej (SI) Nivo hrupnosti (DE) Schalleistungspegel	79 dB (A)
9	(CZ) Jmenovitý příkon (SK) Menovitý príkon (EN) Rated input power (HU) Névleges teljesítmény felvétel (PL) Znamionowa moc wejściowa (SI) Vhodna moč (DE) Nenneingangsleistung	600 W

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidłelného čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz

Případné další dotazy zasílejte na info@hyundai-electronics.cz

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebo osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.hyundai-electronics.sk**
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na **info@hyundai-electronics.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką **HYUNDAI**, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3. Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4. Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6. Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
 - zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
 - uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
 - uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
 - produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
 - produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
 - kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
 - uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
 - czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
 - zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
 - **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**
9. Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

10. W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.
11. Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12. W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
14. W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15. Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: <http://www.digison.pl/sonline/>, e-mail: serwis@digison.pl

Nazwa:	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/Pieczęć i Podpis Serwisanta:

HYUNDAI

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Imported by ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ