


hanseatic

EB6013A



Gebrauchsanleitung

Eierkocher

Anleitung/Version:
196275_DE_20240222
ArtikelNr.: 17005526
Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Begriffs- und Symbolerklärung DE-3	Fehlersuchtafel DE-17
Begriffserklärung DE-3	Service DE-18
Symbolerklärung DE-3	
Sicherheit DE-4	Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung DE-19
Bestimmungsgemäßer Gebrauch DE-4	Technische Daten DE-23
Sicherheitshinweise DE-4	
Lieferung DE-10	
Lieferumfang/Geräteteile/ Bedienelemente DE-10	
Lieferung kontrollieren. . . DE-10	
Inbetriebnahme DE-11	
Voraussetzung DE-11	
Grundreinigung DE-11	
Eierkocher aufstellen. . . . DE-11	
Gebrauch DE-12	
Voraussetzungen DE-12	
Der richtige Härtegrad. . . DE-12	
Eier vorbereiten. DE-12	
Eier kochen DE-13	
Eier warmhalten DE-14	
Eier entnehmen. DE-14	
Reinigung und Pflege. . . . DE-15	
Teile reinigen DE-15	
Aufbewahrung DE-16	
Kalkrückstände von der Kochschale entfernen. . . DE-16	



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Begriffs- und Symbolerklärung

Begriffserklärung

Die folgenden Signalbegriffe werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Symbolerklärung

Folgende Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.



Heiße Oberfläche

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Eierkocher ist ausschließlich zum Zubereiten von Hühnereiern in haushaltsüblichen Mengen konzipiert. Sie können Sie bis zu sechs Hühnereier gleichzeitig gleich hart kochen.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Verwenden Sie den Eierkocher nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen



WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder nicht mit dem Eierkocher und dessen Zubehör spielen lassen. Es besteht die Gefahr, dass die Schutzkappe des Eieranstechers unterhalb des Messbechers verschluckt wird.

**WARNUNG**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Eierkocher kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Eierkochers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Eierkocher spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von

Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Eierkocher und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Eierkocher während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

**WARNUNG**

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

Stromschlaggefahr!

- Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Eierkocher nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Eierkocher nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie den Eierkocher bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

- Eierkocher nicht betreiben, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Eierkochers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden (siehe Seite DE-18).
- Das Gehäuse nicht öffnen, sondern die Reparatur Fachkräften überlassen. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantiesprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Eierkocher befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Weder Eierkocher noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, sondern immer den Netzstecker anfassen.
- Netzkabel nie als Tragegriff verwenden.
- Eierkocher, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel so verlegen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Netzkabel nicht knicken und nicht über scharfe Kanten legen.
- Eierkocher nur in Innenräumen verwenden und nie in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Eierkocher nie so lagern, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.

- Niemals nach einem Elektrogerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist. In einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Dafür sorgen, dass Kinder keine Gegenstände in den Eierkocher hineinstecken.
- Wenn Sie den Eierkocher nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, Eierkocher immer ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Der Eierkocher ist vor dem Zusammenbau und dem Auseinandernehmen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden.
- Andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert nicht zeitgleich am selben Stromkreis anschließen.
- Keine Verlängerungskabel oder Steckdosen benutzen,

die keine ausreichende Kapazität haben.

- Das Einstellrad trennt das Gerät nicht vom Netz. Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit es bei einem Störfall schnell von Stromnetz getrennt werden kann.

Brandgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Der Anschluss an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernsteuerungssystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.

Risiken im Umgang mit hitzeerzeugenden Geräten

Verbrühungsgefahr!

- Während des Gebrauchs tritt heißer Dampf aus dem Eierkocher aus. Teile des Eierkochers werden heiß.
- Aus den Dampfaustrittsöffnungen tritt heißer Dampf aus! Sorgen Sie für einen

ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen leicht brennbaren Gegenständen, z. B. Gardinen und Vorhängen. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem heißen Dampf.

- Berühren Sie die heißen Teile des Eierkochers während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Eierkochers
- Beachten Sie, dass aus dem Eierkocher auch nach dem Abschalten heißer Dampf entweichen kann bzw. dass einzelne Teile noch heiß sein können. Lassen Sie den Eierkocher immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder wegstellen.


HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Eierkocher kann zu Beschädigungen des Eierkochers führen.

- Stellen Sie den Eierkocher auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Eierkocher nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie den Eierkocher nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
- Stellen Sie den Eierkocher nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.

- Setzen Sie den Eierkocher niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gehäuse des Eierkochers.
- Tauchen Sie den Eierkocher zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Eierkocher kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie den Eierkocher keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.
- Verwenden Sie den Eierkocher nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Eierkochers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- An der Unterseite des Eierkochers befinden sich Gummifüße. Da Möbel bzw. Bodenoberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Eierkocher.

Lieferung



Lieferumfang/ Geräteteile/ Bedienelemente

- (1) Deckel
 - (2) Eiertablett
 - (3) Kochschale, Motoreinheit
 - (4) Netzkabel mit Netzstecker
 - (5) Einstellrad
 - (6) Messbecher mit Eieranstecher
 - (7) Schutzkappe für Eieranstecher
(ohne Darstellung)
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Prüfen Sie den Lieferumfang.
3. Sollte etwas fehlen oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-18).

! WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

Inbetriebnahme

Voraussetzung

Voraussetzung zur sicheren Inbetriebnahme ist, dass Sie das Kapitel "Sicherheit" gelesen und alle Sicherheitshinweise verstanden haben.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Eierkochers wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Eierkocher aufstellen

1. Stellen Sie den Eierkocher auf eine ebene und stabile Fläche. Diese Fläche sollte leicht zu reinigen, hell ausgeleuchtet und gut zugänglich sein.
2. Wickeln Sie das Netzkabel von der Unterseite ab.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakten.

Gebrauch

Voraussetzungen

Voraussetzungen zum sicheren Gebrauch sind, dass

- Sie das Kapitel "Sicherheit" gelesen und alle Sicherheitshinweise verstanden haben.
- dass der Eierkocher so vorbereitet ist, wie im Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben.

Der richtige Härtegrad

Mit diesem Eierkocher können Sie bis zu 6 Hühnereier kochen. Kochzeit und Härtegrad der Eier ergeben sich aus der eingefüllten Wassermenge. Zum Einfüllen der richtigen Wassermenge befindet sich am Messbecher (6) eine Skala zum Kochen weicher, mittelharter oder harter Eier.

Grundsätzlich gilt: Je weniger Wasser Sie einfüllen, desto kürzer ist die Kochzeit und desto weicher das Ei bzw. die Eier. Sobald das eingefüllte Wasser verdampft ist, sind die Eier fertig und ein akustisches Signal ertönt.

1. Befüllen Sie den Messbecher (6) mit der richtigen Menge an kaltem Wasser.

Eier vorbereiten




VORSICHT

Verletzungsgefahr!

An der Unterseite des Messbechers befindet sich ein spitzer Eieranstecher.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Eier anstechen. Stecken Sie nach dem Anstechen sofort wieder die Schutzkappe auf den Eieranstecher.

2. Stellen Sie das Eiertablett (2) in die Kochschale (3).
3. Füllen Sie den Inhalt des Messbechers (6) in die Kochschale (3) um.



4. Entfernen Sie die Schutzkappe (7) des Eieranstechers am Messbecher (6).
5. Stechen Sie mit dem Eieranstecher an der stumpfen Seite der Eier jeweils ein Loch in die Schalen, damit diese beim Kochen nicht platzen.

6. Stellen Sie die Eier mit dem Loch nach oben in das Eier-tablett.
7. Stecken Sie die Schutzkappe (7) wieder auf den Eieranstecher.
8. Setzen Sie den Deckel (1) auf den Eierkocher.

Eier kochen

⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Eierkocher nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.


⚠️ HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Eierkocher kann zu Beschädigungen des Eierkochers führen.


- Eierkocher nur betreiben, wenn sich Wasser in der Kochschale befindet.

Der Eierkocher könnte beschädigt werden.

- Eierkocher ausschließlich mit dem zum Lieferumfang gehörenden Zubehör betreiben.



1. Wickeln Sie das Netzkabel von der Unterseite ab.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakten.



3. Drehen Sie das Einstellrad (5) auf Position "I".
Der Kochvorgang beginnt.

Sobald der Härtegrad erreicht ist, ertönt ein andauerndes Signal. Das Wasser ist weitgehend verdunstet. Sie können die Eier nun warmhalten oder entnehmen.

Eier warmhalten

Sie können die Eier für ca. 20 Minuten warmhalten:

1. Drehen Sie das Einstellrad (5) auf Position "☞".
2. Machen Sie weiter mit dem Abschnitt "Eier entnehmen".

Eier entnehmen



WARNUNG

Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!

Der Eierkocher wird während des Betriebs heiß! Außerdem tritt heißer Dampf durch die Öffnung im Deckel aus.

- Eierkocher und seine Teile nur mit einem Topflappen o. Ä. anfassen.
- Schützen Sie sich vor dem heißen Dampf.

1. Fassen Sie den Deckel (1) am Griff an und nehmen Sie ihn so ab, dass Sie nicht mit heißem Wasserdampf in Berührung kommen.
2. Halten Sie das Eierrad (2) am Griff unter fließendes, kaltes Wasser, um die Eier abzuschrecken.
3. Um den Eierkocher auszuschalten, stellen Sie das Einstellrad (5) auf Position "O".
4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Wickeln Sie das Netzkabel an der Unterseite auf.



Wenn Sie

- die Eier nicht abschrecken, härten sie nach. Die Schale lässt sich dann später nur schlecht vom Ei lösen.
- mit dem Eierkocher mehrmals hintereinander Eier kochen, lassen Sie ihn zwischen den einzelnen Kochvorgängen immer einige Minuten abkühlen.

Reinigung und Pflege



WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Der Eierkocher wird während des Betriebs heiß!

- Immer den Netzstecker ziehen und den Eierkocher sowie alle Einzelteile vor jeder Reinigung vollständig abkühlen lassen.
-



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Der Eieranstecher auf der Messbecher-Unterseite ist spitz.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Messbecher reinigen. Sie können sich daran verletzen.
-



HINWEIS

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungene Flüssigkeit kann einen Kurzschluss verursachen.

- Eierkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Darauf achten, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Eierkocher kann zu Beschädigungen des Eierkochers führen.

- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Eierkocher keinesfalls in die Spülmaschine geben. Sie würden ihn dadurch zerstören.
-

Teile reinigen

Reinigen Sie die verschiedenen Teile des Eierkochers wie folgt:

- Reinigen Sie die Kochschale (3) mit mildem Spülmittel und einem weichen Schwamm. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Innere des Eierkochers gelangt.
- Wischen Sie das Eierkochergehäuse von außen mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch sauber.

- Reinigen Sie den Deckel (1), das Eiertablett (2) und den Messbecher (6) in warmem Geschirrspülwasser.
2. Lassen Sie das Gemisch ca. 30 Min. wirken.
 3. Gießen Sie die Essiglösung weg.
 4. Spülen Sie die Kochschale gründlich aus und wischen Sie sie trocken.

Kalkrückstände von der Kochschale entfernen

1. Füllen Sie ein Gemisch von einem vollen Messbecher Wasser mit einem Teelöffel Essig in die Kochschale (3).

Aufbewahrung

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie den Eierkocher stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie den Eierkocher vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie den Eierkocher für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und in einem frostfreien Raum.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!
Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Der Eierkocher funktioniert nicht.	Einstellrad steht auf "0".	Gerät einschalten.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose kontrollieren.
	Steckdose defekt.	Gerät an einer anderen Steckdose ausprobieren. Sicherungen prüfen.
Die Eier sind zu hart oder zu weich.	Es wurde nicht die richtige Skala am Messbecher verwendet.	Verwenden Sie die richtige Skala am Messbecher.
Die Eier sind geplatzt.	Die Eier wurden vor dem Kochen nicht angestochen.	Stechen Sie die Eier vor dem Kochen an.
Die Eierschalen lassen sich schlecht pellen.	Die Eier wurden nach dem Kochen nicht lang genug unter fließendem, kaltem Wasser abgeschreckt.	Schrecken Sie die Eier nach dem Kochen unter fließendem, kaltem Wasser ausreichend ab.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Artikelnummer
Hanseatic Eierkocher EB6013A	17005526

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:

Telefon: (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Kostenlose Altgeräte-Rücknahme

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgerätes 25 cm überschreiten.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.


Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Technische Daten

Marke	hanseatic
Gerätebezeichnung	Eierkocher
Modell	EB6013A
Leistung in W	365–435
Versorgungsspannung	220–240 V~ / 50/60 Hz
Schutzklasse	I
Kabellänge in cm	100
Gewicht (ohne Wasser) in kg	0,64
Artikelnummer	17005526

hanseatic

EB6013A



User manual

Egg boiler

Manual/version:
196275_EN_20240222
Article no.: 17005526
Reproduction, even of
excerpts, is not per-
mitted!

Table of contents

Explanation of terms/symbols	EN-3	Troubleshooting table. . . .	EN-17
Explanation of terms	EN-3	Service	EN-18
Explanation of symbols . .	EN-3	Waste prevention, free return and disposal	EN-19
Safety	EN-4	Technical specifications . .	EN-23
Intended use	EN-4		
Safety notices	EN-4		
Delivery	EN-10		
Package contents / appliance parts / controls	EN-10		
Checking the delivery . .	EN-10		
Getting started	EN-11		
Requirement	EN-11		
Cleaning before use	EN-11		
Setting up the egg boiler	EN-11		
Use	EN-12		
Requirements	EN-12		
The right hardness	EN-12		
Preparing eggs	EN-12		
Boiling eggs.	EN-13		
Keeping the eggs warm	EN-14		
Removing the eggs. . . .	EN-14		
Cleaning and maintenance	EN-15		
Cleaning the parts.	EN-15		
Storage.	EN-16		
Removing limescale deposits from the cooking pan.	EN-16		



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and reliably. Be absolutely sure to also observe the national regulations in your country, which are also valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the appliance.

Explanation of terms/symbols

Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.



WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.

Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual and/or on the appliance.



This symbol refers to useful additional information.



Hot surface

Safety

Intended use

This egg boiler is designed exclusively for cooking ordinary household quantities of chicken eggs. It allows you to simultaneously boil up to six chicken eggs to the same hardness.

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g. use by several parties in a block of flats).

Only use the egg boiler indoors. Never operate it in damp environments or in the rain.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, cleaning, etc.

WARNING

Risks in handling household electrical appliances

Risk of electric shock!

- Faulty electrical installation or excessive mains voltage may result in an electric shock.
- Only connect the egg boiler if the mains voltage at the socket corresponds to what is indicated on the nameplate.
- Only plug the egg boiler into an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from

the mains in the event of a fault.

- Do not operate the egg boiler if it is visibly damaged or if the mains cord/plug is defective.
- If the mains cord of the egg boiler is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their customer service team or a person with similar qualifications so as to avoid risks (see Seite EN-18).
- Do not open the housing; have repairs performed by a qualified professional instead. Contact a specialist workshop for this. Liability and warranty claims will be rejected in the event of repairs performed by the user, improper connection or incorrect operation.
- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs. This egg boiler contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger.
- Do not immerse the egg boiler, mains cord or mains plug in water or other liquids.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord; always hold the mains plug itself.
- Never use the mains cord as a carrying handle.
- Keep the egg boiler, mains plug and mains cord away from open flames and hot surfaces.
- Lay the mains cord so that it does not pose a tripping hazard.
- Do not kink the mains cord or lay it over sharp edges.
- Only use the egg boiler indoors and never operate it in damp environments or in the rain.
- Never store the egg boiler where it can fall into a bathtub or sink.
- Never touch an electrical appliance if it has fallen into water. In such a case, immediately unplug the mains plug from the socket.

- Make sure that children do not insert any objects into the egg boiler.
- Always switch the egg boiler off and pull the mains plug out of the socket when you are not using the egg boiler, when you intend to clean it, or in the event of a fault.
- The egg boiler must always be disconnected from the mains before assembly or disassembly.
- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a properly earthed socket.
- Do not simultaneously connect any other high-load electrical appliances to the same circuit.
- Do not use extension cords or sockets that do not have sufficient capacitance.
- The dial does not disconnect the appliance from the mains. Ensure you plug the appliance into an easily accessible socket so that it can be quickly disconnected it from the mains in the event of a fault.

Risk of fire!

Improper handling of the appliance may result in fire and damage to property.

- Connection to a timer or separate remote control system for the purposes of remotely monitoring and controlling it is not permitted.

Risks to children

Risk of suffocation!

Children can become entangled in the packaging film and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Do not allow children to play with the egg boiler or its accessories. The protective cap for the egg piercer on the bottom of the measuring cup poses a choking hazard.



CAUTION

Risks for certain groups of people

- Danger to children and persons with reduced physical, sensory or mental capacities (e.g. people with partial disabilities, older persons with impaired physical and mental capacities) or who lack experience and knowledge (e.g. older children).
- This egg boiler may be used by children aged eight

years and over, as well as by persons with impaired physical, sensory or mental capacities or those lacking experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in how to safely use the egg boiler and understand the risks associated with operating it.

- Children must not play with the egg boiler.
- Cleaning and user maintenance may not be performed by children without supervision.
- Keep children under eight years of age away from the egg boiler and connection cable.
- Do not leave the egg boiler unattended while in operation.

Risks when handling heat-generating appliances

Risk of scalding!

- Hot steam is emitted from the egg boiler during use. Parts of the egg boiler become hot.
 - Hot steam is emitted from the steam vents! Make sure that any flammable objects (e.g. curtains and drapes) are kept at a safe distance. Avoid contact with the hot steam.
 - Do not let bare fingers come into contact with the hot parts of the egg boiler during operation. Always use heat-insulated oven gloves or oven mitts when touching the egg boiler.
 - Please keep in mind that hot steam can continue to escape from the egg boiler after it is turned off, and that individual parts may still be hot. Always let the egg boiler cool down completely before you clean it or put it away.
-

NOTICE

Risk of damage!


Improper handling of the egg boiler may cause it to become damaged.

- Place the egg boiler on an easily accessible, level, dry, heat-resistant and sufficiently stable work surface. Do not place the egg boiler on the edge of the work surface.
- Avoid heat build-up by not placing the egg boiler directly up against a wall, under cupboards, etc. The steam that is emitted could damage furniture.
- Never place the egg boiler on or near hot surfaces (hotplates, etc.).
- Ensure that the mains cord does not come into contact with hot parts.
- Never expose the egg boiler to high temperatures (heaters, etc.) or to the elements (rain, etc.).
- Never pour liquid into the egg boiler housing.
- Never clean the egg boiler by immersing it in water or

using a steam cleaner. This could damage the egg boiler.

- Do not put the egg boiler in the dishwasher under any circumstances. This would destroy it.
- Stop using the egg boiler if its plastic parts are cracked, chipped or deformed. Only use appropriate original spare parts to replace damaged parts.
- There are rubber feet on the bottom of the egg boiler. Since furniture or floor surfaces are made of various materials and are treated with a wide range of care products, it is possible that some of these substances may contain ingredients which will attack and soften the rubber feet. If necessary, place a non-slip mat under the egg boiler.

Delivery



Package contents / appliance parts / controls

- (1) Lid
- (2) Egg tray
- (3) Cooking pan, motor unit
- (4) Mains cord with mains plug
- (5) Adjustment dial
- (6) Measuring cup with egg piercer
- (7) Protective cap for egg piercer (not shown)
- User manual

Checking the delivery

! NOTICE

Risk of damage!
Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

1. Unpack the appliance.
2. Check the package contents.
3. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our service department (see Seite EN-18).

! WARNING!

Risk of electric shock!
Touching live parts may result in severe injury or death.

- Never use a damaged appliance.

Getting started

Requirement

To get started safely, it is essential that you have read the 'Safety' chapter and understood all the safety notices.

Cleaning before use

1. Remove the packaging material and any protective film.
2. Before using it for the first time, clean all parts of the egg boiler as described in the 'Cleaning and maintenance' chapter.

Setting up the egg boiler

1. Place the egg boiler on a level and stable surface. This surface should be easy to clean, well lit and easily accessible.
2. Unwind the mains cord underneath.
3. Insert the mains plug into an earthed socket.

Use

Requirements

For safe use, it is essential that:

- You have read the ‘Safety’ chapter and understood all of the safety notices.
- The egg boiler is prepared as described in the ‘Getting started’ chapter.

The right hardness

This egg boiler allows you to cook up to six chicken eggs. How long the eggs cook for and their hardness depends on the volume of water added. To help you add the right volume of water, the measuring cup (6) has a scale for soft, medium or hard-boiled eggs.

As a general rule: The less water you add, the shorter the cooking time and the softer the egg(s). Once the water has evaporated, a sound will signal that the eggs are done.

1. Fill the measuring cup (6) with the correct volume of cold water.

Preparing eggs




CAUTION

Risk of injury!

There is a sharp egg piercer on the bottom of the measuring cup.

- Take care when piercing eggs. Put the protective cap back over the egg piercer immediately after piercing.

2. Place the egg tray (2) in the cooking pan (3).
3. Pour the contents of the measuring cup (6) into the cooking pan (3).



4. Remove the protective cap (7) from the egg piercer on the measuring cup (6).
5. Use the egg piercer to pierce a hole in the shell at the flatter end of each egg so that they do not crack while cooking.

6. Place the eggs in the egg tray with the hole facing upwards.
7. Put the protective cap (7) back over the egg piercer.
8. Place the lid (1) on the egg boiler.

Boiling eggs

WARNING


Risk of electric shock!
Faulty electrical installation or excessive mains voltage may result in an electric shock.

- Only plug the egg boiler into an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains in the event of a fault.


NOTICE

Risk of damage!
Improper handling of the egg boiler may cause it to become damaged.

- Only operate the egg boiler when there is water in the cooking pan. The egg boiler could be damaged.
- Only operate the egg boiler with the accessories included in the package contents.



1. Unwind the mains cord underneath.
2. Insert the mains plug into an earthed socket.



3. Turn the adjustment dial (5) to the 'I' position. The cooking process will start. A constant sound will signal when the hardness level has been reached. The water will have mostly evaporated. You can now keep the eggs warm or remove them.

Keeping the eggs warm

You can keep the eggs warm for approx. 20 minutes:

1. Turn the adjustment dial (5) to the 'III' position.
2. Continue with the section 'removing the eggs'.

Removing the eggs



WARNING

Risk of scalding and burns!

The egg boiler becomes hot during operation! Hot steam is also emitted from the lid opening.

- Only touch the egg boiler and its parts with oven gloves or similar.
- Protect yourself from the hot steam.

1. Take hold of the lid (1) by the handle and remove it so that you do not come into contact with hot steam.
2. Using the handle, hold the egg tray (2) under cold running water to shock the eggs.
3. To switch the egg boiler off, set the adjustment dial (5) to the 'O' position.

4. Pull the mains plug out of the socket.
5. Wind up the mains cord underneath.



If you

- do not shock the eggs, they will continue to harden. The shell will then be difficult to remove from the egg.
- use the egg boiler to cook eggs several times in succession, always let it cool down for a few minutes between the individual cooking processes.

Cleaning and maintenance

WARNING

Risk of burns!

The egg boiler becomes hot during operation!

- Always pull out the mains plug and let the egg boiler and all individual parts cool down completely each time before cleaning.
-

CAUTION

Risk of injury!

The egg piercer on the bottom of the measuring cup is sharp.

- Take care when cleaning the measuring cup. It could cause you injury.
-

NOTICE

Risk of short circuit!

A short circuit may be caused by water getting into the housing.

- Never immerse the egg boiler in water or other liquids.
- Make sure that no water or other liquids get into the housing.

Risk of damage!

Improper handling of the egg boiler may cause it to become damaged.

- Do not use any harsh cleaners, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning utensils such as knives, hard scrapers and the like. These could damage the surfaces.
 - Do not put the egg boiler in the dishwasher under any circumstances. This would destroy it.
-

Cleaning the parts

Clean the various parts of the egg boiler as follows:

- Clean the cooking pan (3) with mild detergent and a soft sponge. While doing so, make sure that no water gets inside the egg boiler.
- Wipe off the outside of the egg boiler housing with a soft, damp cloth.
- Clean the lid (1), the egg tray (2) and the measuring cup (6) in warm dishwasher.

Removing limescale deposits from the cooking pan

1. Pour a full measuring cup of water mixed with a teaspoon of vinegar into the cooking pan (3).
2. Leave the mixture to work for approx. 30 minutes.
3. Pour the vinegar solution away.
4. Thoroughly rinse out the cooking pan and wipe it dry.

Storage

- All parts must be completely dry before being stored.
- Always store the egg boiler in a dry place.
- Protect the egg boiler from direct sunlight.
- Store the egg boiler in a secure, frost-free place that is out of reach of children.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.



WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!
Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
The egg boiler does not work.	Adjustment dial is set to 'O'.	Switch the appliance on.
	Mains plug is loose.	Check that the mains plug is firmly inserted into the socket.
	The socket is defective.	Test the appliance with another socket. Check the fuses.
The eggs are too hard or too soft.	The wrong measuring cup scale was used.	Use the correct scale on the measuring cup.
The eggs have cracked.	The eggs were not pierced before boiling.	Pierce the eggs before boiling.
The eggs are difficult to shell.	The eggs were not shocked for long enough under cold running water after cooking.	Shock the eggs for ample time under cold running water after cooking.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this user manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Article number
Hanseatic Egg boiler EB6013A	17005526

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

Please contact the company **Hermes Fulfilment GmbH**:

Phone: +49 (0)57 32 99 66 00

Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.

Email: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Waste prevention, free return and disposal

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our customer service if your product is faulty.

More information can be found in the brochure 'Waste Prevention Programme - of the German Government with the Involvement of the Federal Länder'.

Free return of old electrical appliances

Upon purchasing a new electrical appliance of the same type with essentially the same function, consumers may return an old electrical appliance to a distributor obliged to take back old appliances, at no extra cost for the consumers. This option also exists for deliveries made to a private household. For distance selling, the option of having old electrical equipment collected for free applies only in the case of purchase of new electrical equipment with heat exchangers (e.g. refrigerators, dehumidifiers), screens and display devices with a screen surface > 100 cm², and large devices with at least one of its external dimensions measuring more than 50 cm.

In addition, consumers may return up to three old electrical appliances of the same type to a distributor's collection point for free, without having to purchase a new electrical appliance. In this case, however, the old appliances' external dimensions may not exceed 25 cm.

Disposal

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Don't forget to erase data!

If necessary, each consumer is responsible for erasing personal data from electrical and electronic equipment.

Batteries and rechargeable batteries, lamps and bulbs

If necessary, old single-use and rechargeable batteries that are not encased by an old electrical appliance, as well as lamps/bulbs that can be removed from an old electrical appliance without being destroyed, must be removed and disposed of separately before you return the appliance.



This symbol means that single-use and rechargeable batteries may not be disposed of with other

household waste.

Consumers are required by law to bring all single-use and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances*) or not, to a collection point operated by their communal authority or borough or to a retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and so that valuable resources (e.g. cobalt, nickel or copper) can be recovered.

Batteries and rechargeable batteries can be returned free of charge.

Some of the possible contents (e.g. mercury, cadmium and lead)

are toxic and, if improperly disposed of, can have adverse effects on the environment. Heavy metals, for instance, can have detrimental health effects on humans, animals and plants and accumulate in the environment and food chain, and then enter the body indirectly through the consumption of food.

There is a high risk of fire with old lithium batteries. Special care must therefore be taken to properly dispose of old lithium batteries and rechargeable batteries. Improper disposal can also lead to internal and external short circuits because of thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for people and the environment. It is therefore important to tape off the terminals of lithium batteries and rechargeable batteries before disposing of them to prevent an external short circuit.

Single-use and rechargeable batteries that are not built into the device should be removed before disposal and then disposed of separately.

Please only dispose of single-use and rechargeable batteries in a discharged state!

If possible, use rechargeable batteries in place of disposable batteries.

*) labelled with:

Cd = Cadmium

Hg = Mercury

Pb = Lead

Packaging



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.



If you have sufficient space, we recommend retaining the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Technical specifications

Brand	hanseatic
Name of appliance	Egg boiler
Model	EB6013A
Output in W	365–435
Supply voltage	220–240 V~, 50/60 Hz
Protection class	I
Cord length in cm	100
Weight (without water) in kg	0.64
Article number	17005526