



# -09P2

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio  
montagehandleiding / Instrukcja montazu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /  
Nàvod na montaz / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar  
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

# Tray



LC S.p.A  
Via del Piano s.n  
61030 Isola del Piano (PU)  
Italia  
<http://www.lcmobili.com/>

**D** – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,  
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,  
Keine haftung übernehmen!

**Gb** – please read these installation instructions  
Through carefully as we cannot accept any liability  
For faults occurring as a result of incorrect installation!

**Cz** – přečtete si prosim pozorně tento návod k montáži,  
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,  
Za které neručíme!

**F** – veuillez lire attentivement cette notice de montage,  
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs  
Découlant d'un montage erroné !

**I** – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,  
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità  
Per difetti derivanti da montaggio errato.

**S** - läs monteringsanvisningarna noggrant.  
Vi avsåger oss allt ansvar för defekter som  
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

**Hr** – pažljivo pročitajte upute za montažu,  
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške  
Nastale uslijed pogrešne montaže.

**Slo** – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,  
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,  
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

**NI** – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,  
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

**PI** – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,  
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

**HU** – Kérjük, olvassa el figyelmesen  
ezt az összeszerelési útmutatót,  
mert a helytelen összeszerelésből  
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

**SK** – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,  
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,  
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

**RO** – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni  
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte  
ce apar datorită unui montaj incorect!

**RUS** – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù  
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не  
несем ответственности за ошибки, причиной которых  
является неправильный монтаж.

**TU** – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,  
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

**ES** – Se ruega leer con atención las instrucciones  
de montaje deibido a que declinamos cualquier  
responsabilidad  
por defectos derivados de un montaje erróneo.

08FAR



04FAS




04FAD



08TO




08CI



09SP x4



09FD





09SCH



09TR


09FS



08FO


CODE/CODICE	DESCRIPTION/DESCRIZIONE	Q.ty
08CI	CIELO mm.2372X397.5X16	1
08FO	FONDO mm.2405X398.5X16	1
09FD	FIANCO dx.mm.515X398X16	1
09FS	FIANCO sx.mm.515X398X16	1
09SP	SPORTEL. mm.526X598X16	4
09TR	TRAMEZZO mm.499X380X16	1
04FAD	FASCIA dx.mm.418X61X16	1
04FAS	FASCIA sx.mm.418X61X16	1
08FAR	FASCIA RET.mm2373X60X16	1
08TO	TOP mm.2373X401X16	1
09SCH	SCHIEN.mm.2387X514X3 ANTR.2340	1

**B**




8x30 mm. **x22**

**C**




**x16**

**D**




**x16**

**PS**



**x2**

**F**



**x16**

**PP**




**x1**

**T15**




6x15 mm. **x4**

**Tb15**




6x15 mm. **x4**

**Tb40**



6x40 mm. **x1**


**V3516**



3.5x16 mm.


**x18**

**V3545**




3.5x45 mm. **x8**

**V430**




4x30 mm. **x8**

**PST**



**x1**


**PUSH**



**x4**

**ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO**  
**BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA**


**L415**



4x15 mm.


**x16**

**H2T**




**x8**

**C0**



**x4**

**C8**



**x4**

# 1

PS

PP

T15

6x15 mm. x4

Tb15


x1

6x15 mm. x4

Tb40

x8

6x40 mm. x1




08FO

Tb40

PP

Tb40



# 1b

PS

V3516

T15

Tb15

x2

3.5x16 mm.



x8

x4



x4

6x15 mm.


6x15 mm.



2



B



X8


8x30 mm.

D






X8



H2T



X8



3




**B**  
8x30 mm.  
**X4**





**D**  
**X4**

**PUSH**  
**X4**

**L3516**  
**X8**  
3.5x16 mm.









4

C






ø15 x 12 mm


x4






5





F



x16



6




C




ø15 x 12 mm

X8



7



B



x10

C



x4




D




x4

L430

x8




L3545








X8


3.5x45 mm.



9



10



C8



X4

L415



L415



C8



L415



L415




C8





X2

4x15 mm.





L415 X16






# 12



L3516 x2



PST x1

Cher client,  
 l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.  
 Les fischers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.  
 Choisir les types des fischers pour le fixage apte au mur.  
 S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

Dear Customer  
 The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.  
 The fishers are not included in the hardware package.  
 Choose the fisher more suitable to the type of the wall.  
 Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden!  
 Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen  
 Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.

Gentile Cliente  
 Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.  
 I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.  
 Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.  
 Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

