





1000051447

Versandtasche
Colli 3/3

0771-HS_1-175
Hängeschrank

MA-01-00006













REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба




			Colli 1/2: ⑨ Colli 2/2: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ Beutel 1/3, 2/3, 3/3		

CHICAGO








Beutel 1/3

1-80 27x  3,5x13	1-174 6x  4,5x50	1-190 8x  M4x20	1-200 4x  6,3x13	1-349 8x  M4	2-10 32x 
2-20 32x 	8-70 6x  Ø8	8-90 3x 	8-91 3x 		


Beutel 2/3

3-07 1x 	3-11 4x 	3-42 4x 8er 
---	---	--

Beutel 3/3


2-103 8x  8x30	3-148 2x 	3-149 2x 	3-150 2x 	3-157 1x Push	5-260 1x 
5-265 1x  set one by Musterring Pflegeanweisung	5-130 2x  LEIM				

Colli 1/2










1724 x 360





Colli 2/2



CHICAGO



CHICAGO



12

1-190		M4x20
8x		

Die Schrauben M4x20 1-190 müssen mit der Hand eingedreht werden.

13


1-174		4,5x50	8-91		3x	8-70		6x		Ø8
6x										



29 cm

82 cm


CHICAGO

14




 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


15 Optional mit Tür







R




L



Montage der Türdämpfung



- Türen einstellen (Scharniere justieren)**
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)
 Reglare ușii (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)




CHICAGO

16	1-80	3-148		3-149	3-150	3-157	Push	5-260	set one by Musterring
	6x	3,5x13	2x	2x	2x	1x		1x	







R



Bitte beachten:



- 3-149 mit 1-80 an der Seite befestigen
- 3-148 seitlich eindrücken
- 3-150 auf 3-148 heften
- 3-150 Schutzfolie entfernen
- Tür schließen
- 3-149 mit 1-80 an Tür festschrauben


L



Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes das vordere Stück des Beschlages hinein oder heraus drehen






17 Optional mit Klappe

1-80		1-200	
4x	3,5x13	4x	6,3x13







Stütze unten ¹⁰

überdrehen




Stütze oben ¹⁰








Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)
 Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (mentşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

18	1-80	3-148		3-149	3-150		3-157	Push	5-260	set one by Musterring
	6x	3,5x13	2x	2x	2x		1x		1x	




Bitte beachten:

- 3-149 mit 1-80 an der Seite befestigen
- 3-148 seitlich eindrücken
- 3-150 auf 3-148 heften
- 3-150 Schutzfolie entfernen
- Klappe schließen



Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes
 das vordere Stück des Beschlages hinein
 oder heraus drehen




Schablone zum aufhängen




(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)





**vertikale
Aufhängung**



**horizontale
Aufhängung**




1-80		8-90	
9x	3,5x13	3x	


Die verschiedenen Möglichkeiten zur Aufhängung des Schrankes finden sie auf der Rückseite.

Bitte beachten:


Die Montage der Aufhänger entscheidet ob die Tür links oder rechts anschlagend montiert wird bzw. die Klappe nach oben oder unten geöffnet wird.




**vertikale Aufhängung
Tür rechts anschlagend**



**vertikale Aufhängung
Tür links anschlagend**



**horizontale Aufhängung
als Klappe nach unten**



**horizontale Aufhängung
als Klappe nach oben**