









Artikel.-Nr.:





8000-KO_021-121

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00511



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00598 Colli 1/2


B02-10 16x  ø15x12mm	B02-20 16x 	B02-103 20x  8x30	B08-80 1x 
B01-122 4x  4,0x13	B01-200 12x  6,3x13	B01-30 37x  3x16	B01-10 4x  6,3x50
B01-80 10x  3,5x13	B01-90 4x  3,5x20	B01-190 12x  M4x20	B01-347 12x  5x8
		B05-20 8x 	B01-36 4x  4,0x40
			B01-244 1x 




BT1-00599 Colli 1/2


B05-185 4x 	B03-131 2x 	B03-158 1x 
B05-300 4x 	B05-301 2x 	B05-302 2x 
B05-01 6x  ø14mm	B05-02 4x  ø20mm	B03-134 12x 

BT1-00005 Colli 1/2


B02-173 4x 	B01-123 8x  4,0x15
--	--

BT1-00172 Colli 1/2

B03-41 3x 	B03-11 3x 
---	---



Colli 1/2



Z02-500
3x 500 x 50

FTx-001758
2x

FTx-001750
1x

832 x 394

FTx-001751
1x

832 x 394

FTx-001766
1x

FTx-001769
1x

1151 x 377

HTR-00566
2x




1163 x 422

862 x 417

1181 x 394


1181 x 394

1




2

				
	4x	4x	10x	6,3x13
		ø15x12mm		





3



				
	4x	4x	3x	
		ø15x12mm	8x30	






4



5









	B01-30 13x	 3x16	B05-185 4x		B01-90 4x	 3,5x20
---	----------------------------------	---	----------------------------------	---	---------------------------------	---






9




			
	4x	8x	4,0x15










10



11





12




! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

13




14









15

					
	8x	8x	16x	4x	24x
	ø15x12mm		8x30	4,0x13	3x16




16

B05-301		B05-302	
2x		2x	






17



	B03-41		B01-80	
3x		10x		3,5x13



18




19





1



„CLACK“





2








	2x	8x	6x	4x	12x


8x	



4x	ø20mm



1



2

