

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: WF319116WAA



WF319117WAA

WF319118WAA

Dieses Set ist in 3 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 3 Boxen erhalten wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

This set comes in 3 boxes. If you do not receive a full 3 boxes, please contact our customer service.

Etagenbett 200x90/140cm



INSTRUCTIONS

IMPORTANT-READ CAREFULLY-RETAIN FOR FUTURE REFERENCE




- a) **WARNING**-High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;
- b) **WARNING**-Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly.Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed to be used with the bed, for example,but not limited to ropes, strings, cords,hooks, belts and bags.
- c) **WARNING** -Children can become trapped between the bed and the wall,a roof pitch,the ceiling adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be more than 230 mm.
- d) **WARNING**-Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are to be requested from the manufacturer or the store.
- e) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- f) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200*90cm/200*140cm maximum thickness mattress:**13cm**.
- g) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- h) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.

ANLEITUNG

WICHTIG-SORGFÄLTIG DURCHLESEN-FÜR ZUKÜNTIGE REFERENZ BEWAHREN

- a) **WARNUNG** -Das Oberbett von Etagenbett ist wegen der Verletzungsgefahr durch Stürze nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet.
- b) **WARNUNG** -Etagenbetten und Hochbetten können ein ernstes Verletzungsrisiko darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Befestigen oder hängen Sie niemals etwas an einem Teil des Etagenbettes, das nicht für das Bett bestimmt ist, wie z. B. Seile, Haken, Gurte und Taschen.
- c) **WARNUNG** -Kinder können zwischen Bett und Wand eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der oberen Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Konstruktion 75 mm nicht überschreiten oder mehr als 230 mm betragen.
- d) **WARNUNG** -Verwenden Sie das Etagenbett/Hochbett nicht, wenn ein Bauteil beschädigt ist oder fehlt. Ersatzteile werden zwischendurch beim Hersteller oder beim Händler angefordert.
- e) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
- f) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200*90cm/200*140cm maximale Dicke der Matratze: **13 cm**.
- g) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um ein niedriges Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten und das Wachstum von Schimmel im Bett und an dessen Peripherie zu verhindern.
- h) Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.

Stückliste



Part List WF319116WAA

(8) x2	(9) x2	(10) x4	(13) x1	(13A) x1
(19) x1	(34) x1	(35) x1	(36) x1	(37) x2
(39) x1	(40) x5			





Part List WF319117WAA

(11) x2	(12) x1	(12A) x1	(16) x1	(17) x1
(18) x1	(20) x26	(21) x12	(22) x1	(23) x2
(24) x2	(38) x4	(41) x1	(42) x2	(44) x15


Part List WF319118WAA

(1) x1	(2) x1	(3) x1	(4) x1	(5) x2
(6) x1	(7) x1	(14) x1	(15) x1	(25) x1
(26) x2	(27) x2	(28) x2	(29) x2	(30) x2
(31) x4	(32) x2	(33) x1	(43) x15	


Hardware List WF319116WAA

A x62  Φ8x30	B x30  M6x90	C x56 	D x10  M6x70	E x12 
F x10  M6x30	G x30  Φ6x70	H x28  M6x120	I x16  Φ3.5x16	J x60  Φ4x30
K x2  M6x140	L x8  Φ4x50	M x12 	N x12 	O x4  Φ12x80
R x8 	S x1 			


Schritt 1




Schritt 2-1



Schritt 2-2




Schritt 3




A		$\Phi 8 \times 30$	12
B		$M 6 \times 90$	8
C			8
A		$\Phi 8 \times 30$	4
H		$M 6 \times 120$	8
C			8

Schritt 4




Schritt 5



[G] ⚡ $\Phi 6 \times 70$ 4


Schritt 6



[G] ⚡ $\Phi 6 \times 70$ 2

Schritt 7


J Ø4x30 30




Schritt 8

D M6x70 2


1




2



3




4




Schritt 9


1




2




3



4





5



A		$\Phi 8 \times 30$	1
B		$M 6 \times 90$	1
C		$M 6 \times 70$	1
D		$M 6 \times 70$	2
E		$M 6 \times 30$	1
F		$M 6 \times 30$	1


Schritt 10



A		$\Phi 8 \times 30$	11
B		$M6 \times 90$	7
C			7


Schritt 11

A		Φ8x30	12
H		M6x120	16
C			16




Schritt 12

E		6	
F		M6x30	6




Schritt 13

J  $\Phi 4 \times 30$ 30




Schritt 14

O  $\Phi 12 \times 80$ 4




Schritt 15



A		$\Phi 8 \times 30$	3
C			4
E			3
F		$M6 \times 30$	3
G		$\Phi 6 \times 70$	24
B		$M6 \times 90$	4

Schritt 16




A		$\Phi 8 \times 30$	7
B		$M6 \times 90$	8
C			8

Schritt 17


Ersetzen Sie die montierten Beschläge H durch K, für den Zusammenbau und die Verbindung 36+6+9.

Wenn das Etagenbett nicht installiert ist, können Sie die Hardware durch H- und C austauschen und es als Einzelbett verwenden.




A	Φ8x30	4
B	M6x90	2
C		4
E		2
K	M6x140	2
H	M6x120	4

Schritt 18




A		$\Phi 8 \times 30$	2
N		$\Phi 8 \times 30$	2
L		$\Phi 4 \times 50$	8
M			2

Schritt 19



A		$\Phi 8 \times 30$	6
N		$\Phi 8 \times 30$	10
M			10

Schritt 20



I		$\Phi 3.5 \times 16$	16
R			8

Schritt 21

