


ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNGEN

WF320988



 M6×16mm	 M6×20mm	 M6	 M6×17×1.2mm	
Ⓐ ×8pcs	Ⓑ ×4pcs	Ⓒ ×4pcs	Ⓓ ×4pcs	Ⓔ ×1pcs

Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben A und B ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!




Please note that the shapes of screws A and B are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

Notez que les vis A et B ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!


Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, z.B. wenn die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.



Part List
Stückliste

		
①×1pc	②×1pcs	③×4pcs

Hardware List
Hardwareliste

 M6×16mm	 M6×20mm	 M6	 M6x17x1.2mm	
Ⓐ×8pcs	Ⓑ×4pcs	Ⓒ×4pcs	Ⓓ×4pcs	Ⓔ×1pcs


Step 1

Schritt 1



M6x18mm

(A) x8pcs



Step 2

Schritt 2



M6x20mm

(B) x4pcs



M6

(C) x4pcs




M6x17x1.2mm

(D) x4pcs


!!! Bei der Installation richten Sie bitte die Pfeilmarke auf dem Drehtisch mit der Pfeilmarke auf der Unterseite des Stuhl­kissens in die gleiche Richtung aus

!!! When installing, please align the arrow mark on the turntable with the arrow mark on the bottom of the chair cushion in the same direction

!!! Lors de l'installation, s'il vous plaît aligner les marques de flèche sur le Carrousel dans la même direction que les marques de flèche sur le bas du coussin de siège



Step 3
Schritt 3



Step 4
Schritt 4

