









1 4 x 2802	2 4 x 2801	gedämpft 3 1 x 1504	ungedämpft 4 1 x 1505	5 2 x 1613
6 3,5 x 15 6 x 2804	7 8 x 30 8 x 2861	8 1 x M4	10 4 x 30 4 x 2812	
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 2 x 2865	15 5mm 2 x
16 5/5 x 16 8 x 2821	17 25 x 2862	18 1 x 2863		



88007.530



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De beigeledende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

1


1 4 x 2802	5 2 x 1613	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843	16 5/5 x 16 8 x 2821
-------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------




ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **19** L montiert werden.

2

2 4 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	18 1 x 2863
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------




- 3** gedämpft 1 x 1504 ungedämpft 1 x 1505 3,5 x 15 4 x 2804 2 x 2865




ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.


- 5** 17 25 x 2862




- 7** 8 1 x M4 2 x 5mm 15 2 x




- 4** 6 3,5 x 15 2 x 2804



- 6**





- 8** 11 5,8 x 55 2 x 2840 12 8 x 30 2 x 2842








1 4551








88836.311



1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 2 x 1507	4 2 x 1613	5 8 x 30 8 x 2861	6 2 x
7 4 x 22/25 4 x	8 2 x 2843	9 4 x 30 4 x	10 5,8 x 55 2 x	11 8 x 30 2 x	12 3,5 x 15 24 x 2804
13 2 x 1122	14 2 x 1968	15 6,3 x 11 4 x	16 2 x 1121	17 6,3 x 16 4 x	18 8 x 30 25 x 2862
19 4 x 2865	20 1 x 2863	21 1 x	22 5285.300 1 x	23 5 x 25 4 x 2860	




25 2 x 26 1 x 27 1 x 28 1 x



29 1 x



31 1 x



30 1 x



32 1 x



33 1 x



34 2 x

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.



Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.




1 4 x 2802	5 8 x 30 4 x 2861	8 2 x 2843	9 4 x 30 4 x 2812
12 3,5 x 15 4 x 2804	14 2 x 1968	15 6,3 x 11 4 x 2815	
20 1 x 2863	21 1 x	5285.300 1 x	




2 4 x 2801	5 8 x 30 4 x 2861
20 1 x 2863	



4 2 x 1613	23 4 x 2860
20 1 x 2863	



3 2 x 1507
12 3,5 x 15 4 x 2804



5

20 min. 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

7. Loch von unten

25, 26, 27, 28, 34

7

2. $\varnothing 5$ mm

1. 1.

29, 30

10

22, 31, 32

6

18 8 x 30 25 x 2862

1. 2.

33

8

6, 7, 16, 17, 19

4 x 22/25 2 x
6,3 x 16 4 x
1121 2816
2865

11

12 3,5 x 15 4 x 2804 13 2 x 1122

12, 13, 31, 32

9

12 3,5 x 15 8 x 2804 22 1 x 5284.300 1 x

12, 22, 32

Wichtig!
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (22)!

12

Klick!








30, 31, 32, 22


Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.


Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe **13**
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende




13**Scharniermontage****Scharnier lösen****14**



1 4551








2 2809






Montageanleitung Einbau der Schubkasten


89944.330




1




2




3




4




5



6






7






88119.518



1 4 x 2802	2 4 x 2801	gedämpft 3 1 x 1504	ungedämpft 4 1 x 1505	5 2 x 1613	5/5 x 16 6 4 x 2821
7 8 x 30 2861	8 2 x	M4 9 4 x	4 x 30 10 4 x 2812	5,8 x 55 11 2 x 2840	8 x 30 12 2 x 2842
13 2 x 2843	14 4 x 2865	3,5 x 15 15 16 x 2804	16 2 x 1122	5mm 17 2 x	6,3 x 11 18 4 x 2815
19 4 x 2552	4 x 27 20 4 x 2829	21 2 x 1121	6,3 x 16 22 4 x 2816	Leim 23 1 x 2863	24 10 x 2862
1 x R 25	1 x L 5285.300	1 x R 26	1 x L 5284.300		



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.



Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.




3




	20 min.
	1 x 2863
D	Leim
GB	Glue
NL	Lijm
PL	Klej
TR	Tutkal
F	Colle
I	Colla

4




	4 x 2552		10 x 2862
19		24	

5




	4 x 30		2 x 2843
10	4 x 2812	13	

6




	4 x 27
20	4 x 2829

7




	1 x		M4		2 x 2865		2 x 1121		6,3 x 16
8		9	2 x	14		21		22	4 x 2816

- | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 8 | 3,5 x 15
12 x 2804 | 2 x 1122 | 1 x R
5284.300 | 1 x L
5284.300 |
|----------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|



Wichtig!
Montieren Sie den Boden (34) an der Vorderkante bündig mit der Zarge (26).





Hinweis!

Wie Sie die Schubkästen einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.


Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende




Wichtig!
Montieren Sie die Schubkastenblende wie abgebildet!



- | | | | | |
|----------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 9 | gedämpft
1 x 1504 | ungedämpft
1 x 1505 | 2 x 2865 | 3,5 x 15
4 x 2804 |
|----------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|




ACHTUNG!
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die anderen Griffbohrungen durchgebohrt werden.



- | | | | |
|-----------|-----|-----------|------------|
| 10 | 1 x | M4
2 x | 5mm
2 x |
|-----------|-----|-----------|------------|







- | | | |
|-----------|----------------------|--------------------|
| 11 | 5,8 x 55
2 x 2840 | 8 x 30
2 x 2842 |
|-----------|----------------------|--------------------|






Montageanleitung Einbau der Schubkasten


89944.330




1




2




3




4



5



6



7

