


MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: WF297761AAH/AAQ
WF297762AAH/AAQ

**Dieses Set ist in 2 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 2 Boxen erhalten,
wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice**

Polsterbett 200 x140cm





TIPPS!

1. Dieses Produkt wird für die Lieferung in 2 Pakete aufgeteilt. Sie kommen möglicherweise nicht gleichzeitig an. Bitte warte geduldig.
2. Wir danken Ihnen für den Einkauf! Wir haben daran gearbeitet, Ihnen Produkte mit hoher Qualität anzubieten. Im seltenen Fall, dass Ihr Produkt beschädigt ist, Teile fehlen oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um die fehlenden Teile, die Montagevorschläge und die Garantieansprüche zu erreichen. Wir werden Ihnen die beste Lösung schnellstmöglich anbieten. Um Ihr Problem schneller zu lösen, bitte stellen Sie uns einige Bilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können.
Vielen Dank!
3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest, 70 % ~ 80 % ist ok, und ziehen Sie schließlich alle Schrauben fest. Wenn einige Schrauben nicht mit den Löchern ausgerichtet werden können oder einige Teile schwierig zu installieren sind, passen Sie bitte die Stärke der Schrauben an.
4. Es wird empfohlen, dass 2 Personen es fertig machen.

WARNEN!

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und installieren Sie die Kunststoffknöpfe in der Reihenfolge der Installation. Nachdem die Kunststoffknöpfe installiert sind, wird nicht empfohlen, sie gewaltsam zu entfernen, da sie beschädigt werden könnten.

Stückliste




Achtung: Bitte installieren Sie zuerst
Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20
zusammen und dann der
Reihe nach auf dem Bettrahmen.

Liste der Einzelteile

NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Kopfteil	1	14	U Stopper spezial	1
2	unteren seite des Kopfteil	1	15	L- Fixiereisen 	3
3	Siderails rechts	1	16	großes L-Fixiereisen 	2
4	Seitengitter links	1	17	klein L-Fixiereisen 	4
5	Trittbrett	1	18	Kunststoffknöpfe - eine Seite	20
6	Tragendes Rundenisenrohr	2	19	Kunststoffknöpfe - 2 Seiten	10
7	Biegen von Eisenrohren - links	1	20	Lattenroste	20
8	Biegen von Eisenrohren - rechts	1	21	rutschfeste Aufkleber 	3
9	T-Stützbein	1			
10	Stützbein	2			
11	Stützstange in der Mitte	1			
12	Rechteckiges Eisenrohr	2			
13	U Stopper	1			

Hardware List


NO	ITEM	QTY
A	Inbusschlüssel (M6) 	1
B	Schraubenschlüssel (14 #) 	1
C	Mutter (M8) 	26
D	Schrauben (M6x40mm) 	3
E	Schrauben (M6x25mm) 	26
F	Schrauben (M8x40mm) 	24
G	Unterlegscheibe (Φ 6x18) 	29
H	Unterlegscheibe (Φ 8x22) 	50




Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor Sie die gesamte Installation abgeschlossen haben. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Installation haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Schritt 1

Befestigen Sie das Sideboard ② am Kopfteil ① mit den Schrauben D und den Unterlegscheiben G mit dem Inbusschlüssel A und kleben Sie dann den schwarzen Vliesstoff auf die Unterseite des Kopfteils.





Schritt 2x2



Schritt 3x2



Befestigen Sie die Seitengitter ③ ④ am seitlichen Kopfteil ② mit den Schrauben E, Unterlegscheibe G und Schmieren ⑮ ⑰ mit dem Inbusschlüssel A.



A Inbusschlüssel x 1	E Schrauben x12	G Unterlegscheibe x12
		

Schritt 4


Verwenden Schraubendreher mit dem Inbusschlüssel A, um die Poly-Halterungen ⑮ an den Fußbrett ⑤



A Inbusschlüssel x 1	E Schrauben x2	G Unterlegscheibe x2
		


Schritt 5 x2

Befestigen Sie das Tritt Brett ③ an den Seitenschienen ④ mit den Schrauben E und den Unterlegscheibe G und den Scharnieren ⑩ ⑪ an den Seitenschienen mit dem Inbusschlüssel A.




Schritt 6x4

Verwenden Sie eine Schraubenschlüssel, um den Lattenrost mit den Schrauben F und den Unterlegscheibe H und Muttern C zu montieren




Schritt 7

Verwenden Sie eine Schraubenschlüssel, und den Unterlegscheibe H und Muttern C zu montieren





Schritt 8x2

Befestigen Sie den Eisenrohrbogen 7 8 mit dem Inbusschlüssel A und dem Schraubenschlüssel B mit den Schrauben F, der Unterlegscheibe H und den Muttern C am Lift Hydraulic Mechanism.



Schritt 9x2

Befestigen Sie das gebogene Eisenrohr ⑦ und das tragende Rundeisenrohr ⑥ mit den Schrauben F, der Unterlegscheibe H und den Muttern C mit dem Inbusschlüssel A und dem Schraubenschlüssel B am Rahmen der Air Rod Spüle





A Inbusschlüssel x 1 	B Schraubenschlüssel 	F Schrauben x2  (M8x100)
C Nüsse x2  (M8)	H Unterlegscheibe x4  (Ø 8x12)	

Schritt 10

Befestigen Sie das mittlere Stützbein ⑨ an der mittleren Stützstange ⑪ mit den Schrauben F, der Unterlegscheibe H und den Muttern C, indem Sie den Inbusschlüssel A und den Schraubenschlüssel B verwenden.



Beachten Sie, dass das tragende runde Eisenrohr ⑥ im selben Loch mit den Schrauben F, der Unterlegscheibe H und der Mutter C befestigt werden muss.



A Inbusschlüssel x 1 	B Schraubenschlüssel 	F Schrauben x2  (M8x100)
C Nüsse x2  (M8)	H Unterlegscheibe x4  (Ø 8x12)	

Schritt 11x2

Verwenden Sie den Inbusschlüssel A, um die Mittelbeine ⑩ mit den Klecksen F an der Mittelstange zu befestigen





A Inbusschlüssel x 1 	F Schrauben x2  (2x 4x10)	H Unterlegscheibe x2  (2x 10,2)
--	--	---

Schritt 12

Halten Sie das Eisenrohr ① mit beiden Händen und ziehen Sie den Bettrahmen herunter.

Bitte kleben sie element utschfeste Aufklebere ① an Stützbein ⑨ ⑩.







Schritt 13

Setzen Sie die Latten ⑳ in den zusammengebauten Lattenrahmen mit der mittleren Lattenkappe ㉑ und der Endlattenkappe ein und ㉒

Hinweis



Es ist verboten, die Teile Nr. ㉒ und Nr. ㉑ nach Belieben ein- oder auszubauen. Bitte befolgen Sie strikt die Anweisungen im Handbuch oder scannen Sie den QR-Code, um das Installationsvideo zu erhalten und sich auf die Installation zu beziehen.



Schritt 14

Installation abgeschlossen.

