



Himmelbett 310/80



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| D Gebrauchsanweisung | GB Instructions for use |
| NL Gebruiksrichtlijnen | FR Instructions d'utilisation |
| IT Istruzioni per l'uso | PL Instrukcja obsługi |
| CZ Pokyny k použití | ES Instrucciones de empleo |
| HU Használati útmutató | RO Instrucțiuni de folosire |
| PT Instruções de utilização | RU Инструкция по монтажу |
| SK Pokyny k použitiu | TR Kullanım talimatları |




HIMMELBETT 310
80X160



1H

TICAA
KINDERMÖBEL


MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirchlengern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de












No.	L	B	Pcs.	Colli
1	656	50	2x	1
2	656	50	2x	1
3	744	50	1x	1
4	744	50	1x	1
5	744	50	1x	1
6	744	50	1x	1
7	1600	86	1x	1
8	1600	86	2x	1
9	772	86	2x	2


No.	L	B	Pcs.	Colli
10	772	220	2x	2
11	210	50	2x	1
12	1100	86	1x	1
13	799	90	10x	1
14	772	425	2x	2
15	1600	115	1x	1
16	1600	137	1x	1
17	63,5	30	1x	1

OPZIONEN:




A  Ø 8x35 mm 42x	AA  Ø 3,5x35 mm 20x	AJ  Ø 4x40 mm 12x	G  SW4 1x
AF  Ø 6,3x105 mm 26x	AE  M6x105 mm 4x	D  M6x10 mm 4x	AG  16x
AD  Ø 16x60 mm 4x			


1

A

Ø 8x35 mm

42x

2

AD


Ø 16x60 mm

4x

AJ


Ø 4x40 mm

8x

AF



Ø 6,3x105 mm

20x

G

SW4

1x




3

D


M6x10 mm

4X

AF



Ø 6,3x105 mm

6X

AE


M6x105 mm

4X





4

AA




Ø 3,5x35 mm

20x




5

AJ




Ø 4x40 mm

4x




6

AG





16x

6.1




6.2




- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portórló kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsátású tisztítószert.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

Marlies 310 80x160





- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| D Gebrauchsanweisung | GB Instructions for use |
| NL Gebruiksrichtlijnen | FR Instructions d'utilisation |
| IT Istruzioni per l'uso | PL Instrukcja obsługi |
| CZ Pokyny k použití | ES Instrucciones de empleo |
| HU Használati útmutató | RO Instrucțiuni de folosire |
| PT Instruções de utilização | RU Инструкция по монтажу |
| SK Pokyny k použitiu | TR Kullanım talimatları |

MARLIES 310
80x160















TICAA
KINDERMÖBEL

MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirch Lengern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de




No.	L	B	Pcs.	Colli
BK-1	790	272	1x	1
BK-2	385	130	1x	1
BK-3	385	130	1x	1
BK-4	742	130	1x	1
BK-5	382	753	1x	1
BK-6	254	400	1x	1
BK-7	254	400	1x	1
BK-8	362	400	2x	1
BK-9	362	400	2x	1
BK-10	390	18	2x	1


No.	L	B	Pcs.	Colli
BK-11	251	387	2x	1
BK-12	254	400	1x	1
BK-13	254	400	1x	1
BK-14	362	80	2x	1
BK-16	358	109	2x	1
BK-17	350	80	2x	1
BK-18	350	80	2x	1
BK-19	316	80	2x	1
BK-20	347	325	2x	1

BK-A  Ø 8x30 mm 28x	BK-B  Ø 15x9,5 mm 8x	BK-C  Ø 7x24 8x	BK-D  Ø 3,5x15 mm 32x
BK-E  Ø 3,5x35 mm 12x	BK-R  12x	BK-P  Ø 7x50 mm 28x	BK-O  Ø 5,8x11 mm 8x
BK-L  Ø 3,5x25 mm 4x	BK-N  50x	BK-W  SW4 1x	BK-S  4x




1

BK-A

Ø 8x30 mm

28x**BK-C**

Ø 7x24

8x

2

BK-D


Ø 3,5x15 mm

8x

BK-B






Ø 15x9,5 mm

8x

BK-E

Ø 3,5x35 mm

12x




3

BK-L



Ø 3,5x25 mm

4x



4

BK-O




Ø 5,8x11 mm

8x


BK-S




4x




5

BK-P


Ø 7x50 mm

18x**BK-W**


SW4

1x


6

BK-P

Ø 7x50 mm


10x**BK-W**

SW4


1x

7

BK-N




50x



8

BK-R




12x

Ø 3,5x15 mm

BK-D



24x



- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portórló kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsátású tisztítószert.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.