


LEONIQUE



Montageanleitung

Tischleuchte

Anleitung Nr./Version:

2301-00785 20230621

Bestell-Nr.:

2282 0827

9222 6710

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Leuchtmittel	2
Sicherheit	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Begriffserklärung	3
Sicherheitshinweise	3
Symbolerklärung	6
Montage, Bedienung, Wartung, Reinigung und Pflege	7
Leuchte montieren	7
Bedienung	7
Wartung	7
Reinigung und Pflege	8
Service	9
Beratung, Bestellung und Reklamation	9
Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung	9
Technische Daten	12

Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst:

- 1× Tischleuchte
- 1× Leuchtenschirm
- 1× Ein-/Ausschalter
- Montageanleitung

Alle Stehleuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert.

Leuchtmittel

Wenn Sie einmal ein Leuchtmittel ersetzen müssen, setzen Sie nur Leuchtmittel des folgenden Typs ein:

E27, max. 40 W

Sicherheit



Diese Montageanleitung gehört zu dieser Tischleuchte (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Bedienung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden an der Leuchte führen.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zulässig ist der Betrieb der Leuchte nur

- in trockenen Innenräumen,
- an einer Netzspannung von max. 230 V~ / 50 Hz,
- wenn die Symbole aus dem Kapitel „Symbolerklärung“ berücksichtigt werden.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Montageanleitung:

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsfolie und Kleinteile!

Kinder können sich die Folie über den Kopf ziehen und darin ersticken. Kinder können Kleinteile der Leuchte, wie z. B. Schrauben, Unterlegscheiben, verschlucken und daran ersticken.

- Lagern Sie die Kleinteile geschützt vor Kindern und entsorgen Sie die Folie rasch und umweltfreundlich.

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit der Leuchte zu verletzen.

- Die Leuchte kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen.
- Lassen Sie die Leuchte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Bei der Montage dieser Leuchte können Hinweise von autorisierten Fachpersonen erforderlich werden.
- Die Leuchte ist ausschließlich für 230 V, 50 Hz Wechselspannung geeignet.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie die Leuchte bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Traggriff.
- Halten Sie die Leuchte, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Schalten Sie die Leuchte aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Verwenden Sie die Leuchte nur in Innenräumen. Betreiben Sie die Leuchte nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie die Leuchte nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Leuchte immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Zum Reinigen oder Leuchtmittelwechsel Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dabei immer den Netzstecker anfassen und nicht am Kabel ziehen. Netzstecker niemals mit nassen Händen berühren.

- Das Reinigen der Leuchte beschränkt sich auf den äußeren Bereich (Oberfläche) der Leuchte. Dabei darf kein Wasser in den inneren Bereich der Leuchte oder an andere stromführende Teile gelangen.
- Schützen Sie die Leuchte vor Tropf- und Spritzwasser.
- Tauchen Sie weder die Leuchte noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Überlassen Sie Reparaturen einer Fachwerkstatt.
- Sollte die Netzanschlussleitung, ein Stecker zum Anschluss an das Stromnetz oder ein Schalter der Leuchte beschädigt sein, darf die Leuchte so lange nicht weiter betrieben werden, bis der Schaden von unserem Kundendienst oder einer autorisierten Elektrofachkraft behoben ist. Unterbrechen Sie den Stromkreis, bevor Sie die beschädigte Leuchte vom Netz trennen.
- Reparieren Sie die Leuchte nicht selbst, und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Tauschen Sie niemals das Netzkabel der Leuchte aus.
- Die Lichtquelle dieses Produkts ist austauschbar.

Brandgefahr!

Beim Einsatz einer Glühlampe oder eines Halogen-Leuchtmittels können das Gehäuse der Leuchte sowie das Leuchtmittel heiß werden.

- Decken Sie die Leuchte niemals mit wärmedämmenden oder anderen Materialien ab. Diese können sich entzünden.
- Stellen Sie die Leuchte nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Materialien auf.
- Hängen Sie keine Gegenstände an die Leuchte.
- Verwenden Sie niemals ein Leuchtmittel mit einer höheren als der angegebenen Leistung, da hierdurch die Leuchte überlastet wird.
- Halten Sie Gegenstände mindestens 20 cm von der Leuchte entfernt.
- Stellen Sie die Leuchte nur auf ebenen Flächen auf.
- Stellen Sie die Leuchte niemals in Reichweite von Kindern auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um die Leuchte komplett auszuschalten.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Beim Einsatz einer Glühlampe oder eines Halogen-Leuchtmittels können das Gehäuse der Leuchte sowie das Leuchtmittel heiß werden.

- Berühren Sie das Gehäuse und das Leuchtmittel während des Betriebs nicht mit bloßen Händen und lassen Sie es nach dem Abschalten abkühlen, bevor Sie es berühren.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Es kann zu Netzhautschäden führen, wenn Sie in die Lichtquelle schauen.

- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Betrachten Sie die eingeschaltete Leuchte nicht mit einem optischen Instrument (z. B. mit einer Lupe).

Verletzungsgefahr!

Zerbrochene Leuchtmittel können zu Verletzungen führen.

- Einmalhandschuhe anziehen, um das zerbrochene Leuchtmittel aufzusammeln. Kleinstteile mit einem Klebeband auflesen.
- Zerbrochene Energiesparleuchte in einem luftdichten Gefäß bei einer kommunalen Entsorgungsstelle entsorgen.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Beim Berühren einer Glühlampe oder eines Halogen-Leuchtmittels kann Hautfett in den Glaskörper einbrennen. Lichtausbeute und Lebensdauer der Leuchtmittel können darunter leiden.

- Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen berühren.
- Fassen Sie die Leuchtmittel z. B. mit einem sauberen Taschentuch an. Entfernen Sie Rückstände (Schweiß, Creme usw.) mit einem weichen Tuch.

Symbolerklärung

Vor der Montage der Leuchte sind unbedingt die auf dem Typenschild gezeigten Symbole zu beachten.



Die auf dem Typenschild so gekennzeichneten Leuchten sind Leuchten der Schutzklasse II, d. h., eine in der Hausinstallation vorhandene Schutzleiterader (gelb/grüne Ader) darf bei diesen Leuchten nicht angeschlossen werden.



Dieses Zeichen bedeutet, dass der in Meter angegebene Mindestabstand zu angestrahlten Flächen bzw. zu angestrahlten Materialien unbedingt eingehalten werden muss (bei Unterschreitung Brandgefahr!).



Nie direkt in die Leuchte bzw. das Leuchtmittel blicken.

IP20

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm. Kein Schutz gegen Wasser.



Dieses Produkt erfüllt alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.




Die Leuchte darf nur in Innenräumen betrieben werden.

Der Hersteller/Vertreiber dieser Leuchte übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung (siehe Kapitel „Service“).
- Nehmen Sie eine defekte Leuchte nicht in Betrieb!

Montage, Bedienung, Wartung, Reinigung und Pflege



Leuchte montieren

! WARNUNG

Brandgefahr!

Beim Einsatz einer Glühlampe oder eines Halogen-Leuchtmittels können das Gehäuse der Leuchte sowie das Leuchtmittel heiß werden.

- Platzieren Sie die Leuchte nur auf einem stabilen und waagerechten Untergrund.
- Beachten Sie, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen den zu beleuchtenden Flächen (z. B. Decke, Wand) und anderen Gegenständen eingehalten wird.

1. Schrauben Sie ein Leuchtmittel E27, max. 40 Watt (2) in die Fassung (1) (siehe Abb. A).
2. Platzieren Sie die Leuchte am gewünschten Ort.
3. Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in eine vorschriftsgemäß installierte Steckdose (230 V~ / 50 Hz).

Die Montage ist abgeschlossen.

Bedienung

- Schalten Sie die Leuchte mit dem Ein-/Aus-schalter (3) ein und aus.

Wartung

Leuchtmittel wechseln

! WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Zum Reinigen oder Leuchtmittelwechsel Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dabei immer den Stecker anfassen und nicht am Kabel ziehen. Stecker niemals mit nassen Händen berühren.

Brandgefahr!

Ungeeignete Leuchtmittel können die Leuchte überlasten.

- Verwenden Sie niemals ein Leuchtmittel mit einer höheren als der angegebenen Leistung.

Verbrennungsgefahr!

Beim Einsatz einer Glühlampe oder eines Halogen-Leuchtmittels können das Gehäuse der Leuchte sowie das Leuchtmittel heiß werden.

- Berühren Sie das Gehäuse und das Leuchtmittel während des Betriebs nicht mit bloßen Händen und lassen Sie es nach dem Abschalten abkühlen, bevor Sie es berühren.

! HINWEIS**Gefahr von Sachschäden!**

Beim Berühren einer Glühlampe oder eines Halogen-Leuchtmittels kann Hautfett in den Glaskörper einbrennen. Lichtausbeute und Lebensdauer der Leuchtmittel können darunter leiden.

- Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen berühren.
- Fassen Sie die Leuchtmittel z. B. mit einem sauberen Taschentuch an. Entfernen Sie Rückstände (Schweiß, Creme usw.) mit einem weichen Tuch.

1. Schalten Sie die Leuchte aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Warten Sie, bis die Leuchte und das Leuchtmittel vollständig abgekühlt sind.
3. Drehen Sie das defekte Leuchtmittel aus der Fassung.
4. Drehen Sie anschließend das neue Leuchtmittel in die Fassung und stellen Sie die Stromversorgung wieder her.

Defektes Netzkabel**! WARNUNG****Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Tauschen Sie niemals das Netzkabel der Leuchte aus.
- Ist das Netzkabel defekt, entsorgen Sie die Leuchte.

Ist das Netzkabel der Leuchte defekt, kann es nicht ersetzt oder repariert werden.

Entsorgen Sie in einem solchen Fall die Leuchte, wie im Abschnitt „Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung“ beschrieben.

Reinigung und Pflege**! WARNUNG****Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Zum Reinigen oder Leuchtmittelwechsel Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dabei immer den Netzstecker anfassen und nicht am Kabel ziehen. Netzstecker niemals mit nassen Händen berühren.
- Das Reinigen der Leuchte beschränkt sich auf den äußeren Bereich (Oberfläche) der Leuchte. Dabei darf kein Wasser in den inneren Bereich der Leuchte oder an andere stromführende Teile gelangen.
- Benutzen Sie keine Sprays oder dergleichen, um die Leuchte zu säubern.

- Reinigen Sie die Leuchte nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie ggf. etwas Spülmittel.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns:

Gerätebezeichnung	Farbe	Modell	Bestellnummer
Tischleuchte	schwarz, mit schwarzer Lampenfassung	Jarla	2282 0827
Tischleuchte	schwarz, mit goldfarbener Lampenfassung	Jarla	9222 6710

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- Sie Fragen zu Ihrer Leuchte haben;
- die Lieferung unvollständig ist;
- die Leuchte einen Bruchschaden aufweist.

- Geben Sie genau an, welches Teil beschädigt oder zerbrochen ist, damit wir Ihnen das richtige Teil kostenlos zusenden können.
- Erledigen Sie die Ersatzteilanforderung sofort.
- Senden Sie uns die Leuchte nicht zurück.
- Im Falle einer Rücksendung verwenden Sie immer die Spezial-Verpackung, die wir extra für diesen Zweck entwickelt haben. Nur so ist der wertvolle Inhalt gegen Schäden geschützt.

Abfallvermeidung, Rücknahme und Entsorgung

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns, Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Verpackung



Die Verpackung der Leuchte besteht zu 100 % aus recyclingfähigen Materialien:

- Karton aus Pappe
- Folien aus Polyäthylen (PE)

Geben Sie die Pappe zum Altpapier und die Folie in die Wertstoffsammlung.



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Entsorgung

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben. Außerdem haben Verbraucher die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein Neugerät der gleichen Geräteart mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschränke, Luftentfeuchter), Bildschirme und Bildschirmgeräte mit einer Bildschirm-Oberfläche > 100 cm² und auf Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings darf keine der äußeren Abmessungen des Altgerätes 25 cm überschreiten.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Daten löschen nicht vergessen!

Jeder Verbraucher ist, falls erforderlich, für das Löschen von personenbezogenen Daten aus Elektro- bzw. Elektronikgeräten selbst verantwortlich.

Batterien und Akkus, Lampen und Leuchtmittel

Falls erforderlich, müssen Alt-Batterien und Alt-Akkus, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe aus den Geräten entfernt und getrennt entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladem Zustand abgeben!

Für den Fall, dass in Ihrer Leuchte Batterien oder Akkus verwendet werden, beachten Sie bitte Folgendes:



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Technische Daten

Hersteller	AproductZ GmbH
Gerätebezeichnung	Tischleuchte
Modell	Jarla
Abmessungen (H × B × T):	42 × 23 × 16 cm
Versorgungsspannung	230 V~ / 50 Hz
Leuchtmittel	E27, max. 40 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20