




6623325



- |           |                             |           |                         |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>D</b>  | Montageanleitung            | <b>GB</b> | Assembly instructions   |
| <b>FR</b> | Notice de montage           | <b>IT</b> | Istruzioni di montaggio |
| <b>NL</b> | Handleiding voor de montage | <b>PL</b> | Instrukcja montażu      |
| <b>CZ</b> | Montážní návod              | <b>SK</b> | Návod na montáž         |
| <b>HU</b> | Szerelési útmutató          | <b>RO</b> | Instructiuni de montaj  |
| <b>TR</b> | Montaj talimatı             | <b>RU</b> | инструкция по монтажу   |




















# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam •  
Nazwa • Jméno • Názov • Név •  
Denimire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •  
Тип




1		MINIFIX M5 X 29MM	16	8		CSK SCREW M4.7 X 38MM	10
2		CAM 15/12	16	9		HANDLE SCREW M4 X 23MM	2
3		PLASTIC DOWEL Ø8 X 30MM	18	10		HANDLE	2
4		UNITAR SCREW 6.3 x 40MM	7	11		DOOR STOPPER	2
5		HINGES 7/8	4	12		BACKPLY STOPPER	8
6		CSK SCREW M3.5 X 15MM	16	13		CUSHION PAD	5
7		CSK SCREW M3.1 X 20MM	8	14		ALLEN KEY M4	1




1






3 X18





2




3





4




5





6




2 X2  


7




8







9



2 X8


10




4 X1

14



# 11




# 12






# 13




2 X2  


# 14



12 X8  


7 X8  










**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție •  
Dikkat • Вниманіе**



<b>(D)</b>	<i>Türen einstellen (Scharniere justieren)</i>
<b>(GB)</b>	<i>Adjusting the doors (adjusting the hinges)</i>
<b>(NL)</b>	<i>Deuren instellen (scharnieren afstellen)</i>
<b>(PL)</b>	<i>Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)</i>
<b>(TR)</b>	<i>Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)</i>
<b>(RU)</b>	<i>Регулировка дверей (регулировка шарнира)</i>
<b>(FR)</b>	<i>Régler les portes (ajuster les charnières)</i>
<b>(IT)</b>	<i>Sistemare le porte (regolare le cerniere)</i>
<b>(CZ)</b>	<i>Vyrovnejte dvířka (seřďte závěsy)</i>
<b>(SK)</b>	<i>Nastavenie dverí (nastavenie závesov)</i>
<b>(HU)</b>	<i>Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)</i>
<b>(RO)</b>	<i>Reglare ușii (ajustare balamale)</i>

**15**



<b>D</b>	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
<b>GB</b>	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
<b>FR</b>	Veillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
<b>IT</b>	Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.
<b>NL</b>	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
<b>PL</b>	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
<b>CZ</b>	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.
<b>SK</b>	Na čistenie používajte len prachovku alebo z ľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
<b>HU</b>	Kérjük, csak portörli ő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószert.
<b>RO</b>	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
<b>TR</b>	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. A şındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
<b>RU</b>	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.